BODYREZ ACOUSTIC PICKUP ENHANCER



tc electronic

(1) 安全须知

1. 请阅读这些说明。

备(包括功放器)。

- 2. 请妥善保存这些说明。
- 3. 请注意所有的警示。
- 请遵守所有的说明。
- **5.** 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 6. 请用干布清洁本产品。
- **7.** 请勿堵塞通风口。安装本产品时 请遵照厂家的说明。
- **8.** 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设
- 9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座,请找电工更换一个合适的插座。
- **10.** 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
- **11.** 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,架子,

三角架, 支架和桌子。若使用 手推车来搬运设备, 请注意安全放置 设备, 以避免手推车和设备倾倒而 受伤。

- **13.** 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。
- 14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修。例如电源线或电源插头受损,液体流入或异物落入设备内,设备 遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或被摔坏。
- **15.** 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适 用于非热带气候条件下。



(1) 控制

- Body 调整应用于吉他信号的 BodyRez 效果的量。
- 2 Output
- ③ Footswitch 打开和关闭 效果。按住脚踏开关可静音 或取消静音输出。
- ④ **USB** 连接到计算机以进行 固件更新。
- 5 **Power** 连接 9 V /> 100 mA 电源
- 6 Input

