

Quick Start Guide

EN

ES

DE

FR

IT

NL


PL

PT

SV

JP

CN



M32 LIVE

Digital Console for Live and Studio with 40 Input Channels,
32 Midas PRO Microphone Preamplifiers and 25 Mix Buses
and Live Multitrack Recording

EN

EN Safety Instructions

Please read these safety instructions carefully and pay close attention to any warning symbols displayed on the product and their related safety information in this instruction.



 Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.

 This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.

 This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions. Please read full manual.

 **Caution**
To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

 **Caution**
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

 **Caution**
These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

 **Warning**
Please refer to the information on the exterior of bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.

 **Warning**
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. As a guide to setting the volume level, check that you can still hear your own voice, when speaking normally while listening with the headphones.

1. Read and keep these instructions. Heed all warnings and follow all instructions.
2. Do not use this apparatus near water (if applicable). Clean only with dry cloth.

3. Do not block ventilation openings (if applicable). Do not install in a confined space. Install only according to manufacturer's instructions.
4. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
5. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other (only for USA and Canada). A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
6. (If applicable) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly as plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
7. Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer.
8.  Use only specified carts, stands, tripods, brackets, or tables specified by the manufacturer, or sold with the apparatus (if applicable). When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
9. Unplug during storms, or if not in use for a long period.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
11. (If applicable)The apparatus with protective earthing terminal shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
12. (If applicable)Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
13. Internal/External Voltage Selectors (if applicable): Internal or external voltage selector switches, if any, should only be reset and re-equipped with proper plug or alternative voltage by a qualified service technician. Do not attempt to alter this yourself.
14. Class II Wiring (if applicable): To reduce the risk of electric shock, the external wiring connected to the terminals with "Class II Wiring" requires Class II wiring installed by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.
15. Operating temperature range 5° to 45° C (41° to 113° F).

LEGAL DISCLAIMER

The information contained in this Quick Start Guide and accompanying manual is provided for general guidance only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content at the time of publication, Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") makes no representations or warranties, express or implied, as to the completeness, accuracy, or suitability of the information, descriptions, illustrations, or technical specifications herein.

Music Tribe accepts no liability for any direct, indirect, incidental, or consequential loss or damage arising from reliance on the information contained in this document, including but not limited to loss of data, income, profits, or business opportunities. Use of the product remains the sole responsibility of the user.

Product features, design, specifications, and visual representations may be updated or modified without prior notice in the interest of continuous product improvement.

All third-party trademarks referenced in this guide are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones, and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, or used in any form or by any means without prior written permission from Music Tribe.

LIMITED WARRANTY

For the terms, conditions, and limitations applicable to your product, including coverage, exclusions, and the duration of the limited warranty, please refer to the complete Music Tribe Limited Warranty Policy, available online at: community.musictribe.com/support

Please retain your proof of purchase, as it may be required for warranty service.

ES Instrucciones de Seguridad

Por favor, lea estas instrucciones de seguridad cuidadosamente y preste especial atención a cualquier símbolo de advertencia mostrado en el producto y a la información de seguridad relacionada en estas instrucciones.



 Los terminales marcados con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Use únicamente cables de altavoz profesionales de alta calidad con conectores preinstalados de ¼" TS o de tipo de bloqueo por torsión. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por personal cualificado.

 Este símbolo, dondequiera que aparezca, le alerta sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa, voltaje que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

 ¡Este símbolo, dondequiera que aparezca, le alerta sobre importantes instrucciones de operación y mantenimiento. Por favor, lea el manual completo.

 **Precaución**
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa superior (o la sección trasera). No hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior. Remita el servicio de reparación a personal cualificado.

 **Precaución**
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a líquidos goteando o salpicando y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como floreros, sobre el aparato.

 **Precaución**
Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de servicio cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no realice ningún servicio diferente al contenido en las instrucciones de operación. Las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado.

 **Advertencia**
Consulte la información en el exterior de la carcasa inferior para información eléctrica y de seguridad antes de instalar o operar el dispositivo.

 **Advertencia**
Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Como guía para establecer el nivel de volumen, asegúrese de que aún pueda oír su propia voz al hablar normalmente mientras usa los auriculares.

1. Lea y conserve estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
2. No utilice este aparato cerca del agua (si aplica). Límpielo sólo con un paño seco.
3. No bloquee las aberturas de ventilación (si aplica). No instale en un espacio confinado. Instale sólo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
5. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra (sólo para EE.UU. y Canadá). Un enchufe de tipo conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera espiga de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera espiga se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
6. (Si aplica) Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pinzado, particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto de salida del aparato.
7. Utilice sólo accesorios y complementos recomendados por el fabricante.
8.  Utilice sólo carros, soportes, tripodes, abrazaderas o mesas especificadas por el fabricante o vendidas con el aparato (si aplica). Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.
9. Desconecte durante tormentas o si no va a utilizarse durante un período prolongado.
10. Remita todo el servicio de mantenimiento a personal de servicio cualificado. Se requiere servicio de mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, ha estado expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
11. (Si aplica) El aparato con terminal de tierra protectora debe estar conectado a un enchufe de red (MAINS) con conexión de tierra protectora.
12. (Si aplica) Cuando el enchufe de red o un acoplador de aparato se utilice como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
13. Selectores de voltaje interno/externo (si aplica): Los interruptores de selección de voltaje interno o externo, si los hay, sólo deben ser reajustados y reacondicionados con el enchufe adecuado o un voltaje alternativo por un técnico de servicio cualificado. No intente alterarlo usted mismo.

14. Cableado de Clase II (si aplica): Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el cableado externo conectado a los terminales con "Cableado de Clase II" requiere un cableado de Clase II instalado por una persona instruida o el uso de cables o cordones prefabricados.
15. Rango de temperatura de operación de 5° a 45° C (41° a 113° F).

NEGACIÓN LEGAL

La información contenida en esta Guía de Inicio Rápido y el manual adjunto se proporciona únicamente como orientación general. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud y fiabilidad del contenido en el momento de la publicación, Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") no hace declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, sobre la integridad, exactitud o idoneidad de la información, descripciones, ilustraciones o especificaciones técnicas contenidas en este documento.

Music Tribe no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo, indirecto, incidental o consecuente derivado de la confianza en la información contenida en este documento, incluyendo, pero no limitado a, la pérdida de datos, ingresos, beneficios u oportunidades de negocio. El uso del producto sigue siendo responsabilidad exclusiva del usuario.

Las características del producto, el diseño, las especificaciones y las representaciones visuales pueden actualizarse o modificarse sin previo aviso en interés de la mejora continua del producto.

Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse o utilizarse de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo por escrito de Music Tribe.

GARANTÍA LIMITADA

Para conocer los términos, condiciones y limitaciones aplicables a su producto, incluyendo la cobertura, exclusiones y duración de la garantía limitada, consulte la Política de Garantía Limitada de Music Tribe, disponible en línea en: community.musictribe.com/support

Conserve su comprobante de compra, ya que puede ser necesario para el servicio de garantía.

EN

ES

DE Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und achten Sie besonders auf alle auf dem Produkt angebrachten Warnsymbole sowie auf die entsprechenden Sicherheitsinformationen in dieser Anleitung.



 Anschlüsse, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, führen elektrischen Strom in einer Stärke, die ein Risiko eines elektrischen Schlags darstellen kann. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige professionelle Lautsprecherkabel mit vormontierten ¼"-TS- oder Drehverriegelungssteckern. Alle weiteren Installationen oder Modifikationen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

 Dieses Symbol, wo immer es erscheint, weist auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse hin, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.

 Dieses Symbol, wo immer es erscheint, weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise hin. Bitte lesen Sie das vollständige Handbuch.

 **Vorsicht**
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie nicht die obere Abdeckung (oder den hinteren Abschnitt). Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

 **Vorsicht**
Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, wie z.B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

 **Vorsicht**
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die über die im Betriebshandbuch enthaltenen Anweisungen hinausgehen. Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

 **Warnung**
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Außenseite des unteren Gehäuses bezüglich elektrischer und sicherheitstechnischer Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

 **Warnung**
Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke. Als Richtlinie für die

Lautstärkeeinstellung stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigene Stimme beim normalen Sprechen noch hören können, während Sie Kopfhörer verwenden.

- Lesen und bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnhinweise und folgen Sie allen Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (falls zutreffend). Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen (falls zutreffend). Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum. Installieren Sie es nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen. Stellen Sie keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Setzen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere (nur für USA und Kanada). Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Stift oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
- (Falls zutreffend) Schützen Sie das Netzkabel davor, überfahren oder geknickt zu werden, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Austrittspunkt aus dem Gerät.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die vom Hersteller empfohlen werden.

-  Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft wurden (falls zutreffend). Seien Sie beim Bewegen der Kombination Wagen/Gerät vorsichtig, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät während Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird vom Stromnetz.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- (Falls zutreffend) Das Gerät mit Schutzerdungsklemme muss an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- (Falls zutreffend) Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben.

- Interne/Externe Spannungswähler (falls zutreffend): Interne oder externe Spannungswahlschalter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal auf die richtige Spannung eingestellt und mit dem passenden Stecker versehen werden. Versuchen Sie nicht, dies selbst zu ändern.
- Klasse-II-Verkabelung (falls zutreffend): Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, muss die externe Verkabelung, die mit den als "Klasse-II-Verkabelung" gekennzeichneten Klemmen verbunden wird, entweder von einer unterwiesenen Person installiert oder es müssen vorgefertigte Leitungen oder Kabel verwendet werden.
- Betriebstemperaturbereich von 5° bis 45° C (41° bis 113° F).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in diesem Schnellstart-Handbuch und dem begleitenden Handbuch dienen ausschließlich als allgemeine Orientierung. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sicherzustellen, gibt Music Tribe Global Brands Ltd. („Music Tribe“) keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit oder Eignung der hier enthaltenen Informationen, Beschreibungen, Abbildungen oder technischen Spezifikationen.

Music Tribe übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust, Einkommensverluste, Gewinneinbußen oder entgangene Geschäftsmöglichkeiten. Die Nutzung des Produkts erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung des Benutzers.

Produkteigenschaften, Design, Spezifikationen und visuelle Darstellungen können im Interesse der kontinuierlichen Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung aktualisiert oder geändert werden.

Alle in diesem Handbuch erwähnten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Marken oder eingetragene Marken von Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Music Tribe reproduziert, übertragen oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise verwendet werden.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Bedingungen, Einschränkungen und den Umfang Ihrer Produktgarantie, einschließlich Abdeckung, Ausschlüsse und Dauer der beschränkten Garantie, finden Sie in der vollständigen Music Tribe Garantiepolitik unter: community.musictribe.com/support

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da dieser für den Garantieservice erforderlich sein kann.

FR Instructions de Sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions de sécurité et prêter une attention particulière à tout symbole d'avertissement affiché sur le produit ainsi qu'aux informations de sécurité associées dans ce manuel.



 Les bornes marquées avec ce symbole transportent un courant électrique d'une intensité suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Utilisez uniquement des câbles d'enceinte professionnels de haute qualité avec des prises ¼" TS ou à verrouillage par rotation préinstallées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

 Ce symbole, où qu'il apparaisse, vous alerte de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier, une tension qui pourrait être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

 Ce symbole, où qu'il apparaisse, vous alerte de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien. Veuillez lire attentivement le manuel complet.

 **Précaution**
Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle supérieur (ou la partie arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

 **Précaution**
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des projections de liquide et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

 **Précaution**
Ces instructions de service sont destinées uniquement au personnel de maintenance qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne réalisez aucun entretien autre que celui mentionné dans le manuel d'utilisation. Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

 **Avertissement**
Veillez consulter les informations figurant sur l'extérieur du boîtier inférieur pour connaître les informations électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

 **Avertissement**
Pour prévenir les risques de lésions auditives, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. Comme guide pour régler le volume, assurez-vous de pouvoir encore entendre votre propre voix en parlant normalement tout en écoutant avec des écouteurs.

- Lisez et conservez ces instructions. Respectez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau (le cas échéant). Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation (le cas échéant). N'installez pas dans un espace confiné. Installez uniquement selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. Ne placez pas de sources de flammes nues, comme des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne contournez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches, l'une plus large que l'autre (uniquement pour les États-Unis et le Canada). Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- (Le cas échéant) Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant de commodité et à leur point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
-  Utilisez uniquement les chariots, supports, trépieds, équerres ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil (le cas échéant).
- Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter les blessures par basculement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il reste inutilisé pendant une longue période.
- Confiez toutes les réparations à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
- (Le cas échéant) L'appareil avec une borne de mise à la terre de protection doit être connecté à une prise de courant MAINS avec une connexion de mise à la terre de protection.
- (Le cas échéant) Lorsqu'une fiche de secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

- Sélecteurs de tension internes/externes (le cas échéant): Les sélecteurs de tension internes ou externes, s'ils existent, doivent uniquement être réinitialisés et reconfigurés avec la fiche appropriée ou une tension alternative par un technicien qualifié. N'essayez pas de modifier cela vous-même.
- Câblage de Classe II (le cas échéant): Pour réduire le risque de choc électrique, le câblage externe connecté aux bornes indiquées "Classe II" doit être un câblage de Classe II installé par une personne qualifiée ou utiliser des câbles ou cordons préfabriqués.
- Plage de température de fonctionnement de 5° à 45° C (41° à 113° F).

DÉNI LÉGAL

Les informations contenues dans ce Guide de démarrage rapide et le manuel joint sont fournies uniquement à titre indicatif. Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude et la fiabilité du contenu au moment de la publication, Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") ne fait aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou l'adéquation des informations, descriptions, illustrations ou spécifications techniques contenues dans ce document.

Music Tribe décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage direct, indirect, accessoire ou consécutif résultant de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données, de revenus, de profits ou d'opportunités commerciales. L'utilisation du produit reste la seule responsabilité de l'utilisateur.

Les caractéristiques du produit, le design, les spécifications et les représentations visuelles peuvent être mis à jour ou modifiés sans préavis dans le cadre de l'amélioration continue du produit.

Toutes les marques de tiers mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Music Tribe.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes, conditions et limitations applicables à votre produit, y compris la couverture, les exclusions et la durée de la garantie limitée, veuillez consulter la Politique de Garantie Limitée de Music Tribe, disponible en ligne à l'adresse suivante: community.musictribe.com/support

Veillez conserver votre preuve d'achat, car elle pourrait être requise pour bénéficier du service de garantie.

DE

FR

IT Istruzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e prestare particolare attenzione a tutti i simboli di avvertimento visualizzati sul prodotto e alle relative informazioni sulla sicurezza contenute in questo manuale.



 I terminali contrassegnati con questo simbolo trasportano corrente elettrica di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare esclusivamente cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con connettori ¼" TS o twist-lock preinstallati. Qualsiasi altra installazione o modifica deve essere effettuata solo da personale qualificato.

 Questo simbolo, ovunque appaia, avvisa della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro, sufficientemente elevata da costituire un rischio di scossa elettrica.

 Questo simbolo, ovunque appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione. Si prega di leggere il manuale completo.

 **Precauzione**
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la parte posteriore). Non vi sono parti riparabili dall'utente all'interno. Affidare l'assistenza a personale qualificato.

 **Precauzione**
Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto sopra di esso.

 **Precauzione**
Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti nel manuale operativo. Le riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato.

 **Avvertenza**
Fare riferimento alle informazioni sull'esterno della parte inferiore dell'involucro per le informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare il dispositivo.

 **Avvertenza**
Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi prolungati. Come guida per impostare il volume, assicurarsi di poter ancora sentire la propria voce mentre si parla normalmente con le cuffie indossate.

- Leggere e conservare queste istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti e seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua (se applicabile). Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione (se applicabile). Non installare in spazi ristretti. Installare solo secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore. Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non annullare la funzione di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due poli, uno più largo dell'altro (solo per USA e Canada). Una spina con messa a terra ha due poli e un terzo per la messa a terra. Il polo largo o il terzo polo sono presenti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si inserisce nella vostra presa, contattare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- (Se applicabile) Proteggere il cavo di alimentazione da schiacciamenti o piegature, soprattutto in prossimità di spine, prese di corrente e al punto di uscita dall'apparecchio.
- Utilizzare solo accessori e dispositivi raccomandati dal produttore.
-  Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio (se applicabile). Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione nello spostare la combinazione carrello/apparecchio per evitare ribaltamenti e lesioni.
- Scollegare durante i temporali o se non si utilizza per un lungo periodo.
- Affidare tutte le riparazioni a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.
- (Se applicabile) L'apparecchio dotato di morsetto di terra protettivo deve essere collegato a una presa di corrente MAINS con collegamento di terra protettivo.
- (Se applicabile) Quando la spina di rete o un connettore dell'apparecchio è utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente accessibile.
- Selettori di tensione interni/esterni (se applicabile): Gli interruttori selettori di tensione interni o esterni, se presenti, devono essere reimpostati e dotati di spina

- appropriata o tensione alternativa solo da personale tecnico qualificato. Non tentare di modificarli autonomamente.
- Cablaggio di Classe II (se applicabile): Per ridurre il rischio di scossa elettrica, il cablaggio esterno collegato ai terminali con "Classe II" deve essere un cablaggio di Classe II installato da personale qualificato oppure devono essere utilizzati cavi o conduttori prefabbricati.
 - Gamma di temperatura di esercizio: da 5° a 45° C (da 41° a 113° F).

DISCLAIMER LEGALE

Le informazioni contenute in questa Guida Rapida e nel manuale allegato sono fornite esclusivamente a scopo orientativo. Pur avendo fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei contenuti al momento della pubblicazione, Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") non rilascia dichiarazioni né garanzie, esprese o implicite, in merito alla completezza, accuratezza o idoneità delle informazioni, descrizioni, illustrazioni o specifiche tecniche qui contenute.

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni diretti, indiretti, accidentali o consequenziali derivanti dall'affidamento alle informazioni contenute in questo documento, inclusa, ma non limitata a, perdita di dati, reddito, profitti o opportunità commerciali. L'uso del prodotto resta di esclusiva responsabilità dell'utente.

Le caratteristiche del prodotto, il design, le specifiche e le rappresentazioni visive possono essere aggiornate o modificate senza preavviso nell'interesse del miglioramento continuo del prodotto.

Tutti i marchi di terze parti citati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa o utilizzata in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Music Tribe.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini, le condizioni e le limitazioni applicabili al tuo prodotto, inclusa la copertura, le esclusioni e la durata della garanzia limitata, fai riferimento alla Politica di Garanzia Limitata di Music Tribe, disponibile online su: community.musictribe.com/support

Conserva la prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta per il servizio di garanzia.

NL Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door en let goed op alle waarschuwingssymbolen die op het product worden weergegeven en op de gerelateerde veiligheidsinformatie in deze handleiding.



 Klemmen gemarkeerd met dit symbool voeren elektrische stroom van een zodanige sterkte dat er gevaar voor een elektrische schok bestaat. Gebruik uitsluitend hoogwaardige professionele luidsprekerkabels met vooraf gemonteerde ¼" TS- of draaivergrendelingsstekkers. Alle overige installaties of wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

 Dit symbool, waar het ook verschijnt, waarschuwt voor de aanwezigheid van een niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de behuizing die voldoende kan zijn om een schokgevaar te veroorzaken.

 Dit symbool, waar het ook verschijnt, wijst op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies. Lees de volledige handleiding.

 **Voorzichtig**
Om het risico op een elektrische schok te verminderen, verwijder niet de bovenste afdekking (of het achterpaneel). Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

 **Voorzichtig**
Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

 **Voorzichtig**
Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd servicepersoneel. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, voer geen onderhoud uit anders dan beschreven in de bedieningsinstructies. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

 **Waarschuwing**
Raadpleeg de informatie op de buitenkant van de onderbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of gebruikt.

 **Waarschuwing**
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet langdurig op hoge volumeniveaus. Als richtlijn voor het instellen van het volume: controleer of u uw eigen stem nog normaal kunt horen terwijl u luistert met een hoofdtelefoon.

- Lees en bewaar deze instructies. Volg alle waarschuwingen op en volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water (indien van toepassing). Reinig alleen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen (indien van toepassing). Installeer niet in een afgesloten ruimte. Installeer alleen volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmtekanalen, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. Plaats geen open vlambronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Omzeil de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan één breder is dan de andere (alleen voor de VS en Canada). Een geaarde stekker heeft twee bladen en een derde aardpen. Het brede blad of de derde pen is er voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een electricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
- (Indien van toepassing) Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt belopen of afgeklemd, met name bij stekkers, contactdozen en het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
- Gebruik alleen accessoires en hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
-  Gebruik alleen karretjes, standaarden, statieven, beugels of tafels die gespecificeerd zijn door de fabrikant of verkocht worden samen met het apparaat (indien van toepassing). Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie karretje/apparaat om letsel door kantelen te voorkomen.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of objecten in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.
- (Indien van toepassing) Apparaten met een beschermende aarding moeten worden aangesloten op een MAINS-stopcontact met een beschermende aardverbinding.
- (Indien van toepassing) Wanneer de MAINS-stekker of een apparaatkoppeling als ontkoppelmiddel wordt gebruikt, moet het ontkoppelmiddel gemakkelijk te bedienen blijven.

- Interne/Externe spanningsselectoren (indien van toepassing): Interne of externe spanningschakelaars mogen alleen worden ingesteld en voorzien van de juiste stekker of alternatieve spanning door een gekwalificeerde technicus. Probeer dit niet zelf te wijzigen.
- Klasse II-bekabeling (indien van toepassing): Om het risico op een elektrische schok te verminderen, vereist externe bekabeling verbonden met terminals met "Klasse II-bekabeling" installatie door een geïnstrueerde persoon of het gebruik van kant-en-klare kabels of snoeren.
- Bedrijfstemperatuurbereik: 5° tot 45° C (41° tot 113° F).

WETTELIJKE ONTKENNING

De informatie in deze Snelstartgids en de bijbehorende handleiding wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Hoewel alle inspanningen zijn geleverd om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud ten tijde van publicatie te garanderen, geeft Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid van de hierin opgenomen informatie, beschrijvingen, illustraties of technische specificaties.

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie in dit document, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inkomsten, winst of zakelijke kansen. Het gebruik van het product blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Producteigenschappen, ontwerp, specificaties en visuele weergaven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of gewijzigd in het belang van continue productverbetering.

Alle in deze gids vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, verzonden of gebruikt in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Music Tribe.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de voorwaarden, beperkingen en toepasselijke dekking van uw product, inclusief uitsluitingen en de duur van de beperkte garantie, raadpleeg het volledige Music Tribe Garantiebeleid, online beschikbaar op: community.musictribe.com/support

Bewaar uw aankoopbewijs, aangezien dit nodig kan zijn voor garantie service.

[PL] Instrukcje bezpieczeństwa

Proszę uważnie przeczytać te instrukcje bezpieczeństwa i zwrócić szczególną uwagę na wszystkie symbole ostrzegawcze wyświetlane na produkcie oraz powiązane informacje o bezpieczeństwie zawarte w tej instrukcji.



 Terminale oznaczone tym symbolem przewodzą prąd elektryczny o natężeniu wystarczającym do spowodowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Używaj wyłącznie wysokiej jakości profesjonalnych kabli głośnikowych z fabrycznie zamontowanymi wtykami ¼" TS lub typu twist-lock. Wszelkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

 Ten symbol, gdziekolwiek się pojawi, ostrzega o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, które może być wystarczające do spowodowania ryzyka porażenia prądem.

 Ten symbol, gdziekolwiek się pojawi, wskazuje na ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji. Prosimy o przeczytanie całego podręcznika.

Ostrożność
 Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj górnej pokrywy (ani tylnej sekcji). Wewnątrz nie ma części serwisowanych przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Ostrożność
 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryski cieczy, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.

Ostrożność
 Te instrukcje serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wykonuj żadnych czynności serwisowych innych niż te opisane w instrukcji obsługi. Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenie
 Przed instalacją lub użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z informacjami elektrycznymi i dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na zewnętrznej stronie dolnej obudowy.

Ostrzeżenie
 Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Jako wskazówkę przy

ustawianiu poziomu głośności upewnij się, że nadal możesz usłyszeć własny głos, mówiąc normalnie podczas korzystania ze słuchawek.

1. Przeczytaj i zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i stosuj się do wszystkich instrukcji.
2. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody (jeśli dotyczy). Czyść tylko suchą ściereczką.
3. Nie blokuj otworów wentylacyjnych (jeśli dotyczy). Nie instaluj w zamkniętej przestrzeni. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
4. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło. Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na urządzeniu.
5. Nie usuwaj zabezpieczeń wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy (dotyczy tylko USA i Kanady). Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci bolec do uziemienia. Szerszy bolec lub trzeci bolec zapewnia bezpieczeństwo. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.
6. (Jeśli dotyczy) Chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przygnieceniem, szczególnie w okolicach wtyczek, gniazdek i punktu wyjścia z urządzenia.
7. Używaj wyłącznie akcesoriów i wyposażenia zalecanego przez producenta.

 Używaj wyłącznie wózków, stojaków, statywów, uchwytów lub stołów określonych przez producenta lub sprzedawanych z urządzeniem (jeśli dotyczy). Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się.

9. Odłącz urządzenie od zasilania podczas burz lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
10. Powierz wszelkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. jeśli uszkodzony został przewód zasilający lub wtyczka, ciecz została rozlana na urządzenie lub do niego wpadła, urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub upadło.
11. (Jeśli dotyczy) Urządzenie z ochronnym zaciskiem uziemiającym musi być podłączone do gniazda sieciowego (MAINS) z połączeniem ochronnym.
12. (Jeśli dotyczy) Gdy wtyczka sieciowa lub sprzętowe złącze jest używane jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
13. Wewnętrzne/zewnętrzne selektory napięcia (jeśli dotyczy): Wewnętrzne lub zewnętrzne przełączniki napięcia powinny być resetowane i wyposażone w odpowiednią wtyczkę

lub alternatywne napięcie tylko przez wykwalifikowanego technika. Nie próbuj tego zmieniać samodzielnie.

14. Okablowanie klasy II (jeśli dotyczy): Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, okablowanie zewnętrzne podłączane do zacisków oznaczonych "Okablowanie klasy II" musi być instalowane przez osobę przeszkoloną lub przy użyciu gotowych przewodów lub kabli.
15. Zakres temperatury pracy: od 5° do 45° C (41° do 113° F).

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszym Podręczniku Szybkiego Startu i towarzyszącej instrukcji obsługi są dostarczane wyłącznie w celach ogólnych. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i wiarygodności treści w momencie publikacji, Music Tribe Global Brands Ltd. („Music Tribe”) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności lub przydatności zawartych tutaj informacji, opisów, ilustracji czy specyfikacji technicznych.

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednio, pośrednio, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych w tym dokumencie, w tym, ale nie wyłącznie, za utratę danych, dochodów, zysków lub możliwości biznesowych. Korzystanie z produktu pozostaje wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Funkcje produktu, projekt, specyfikacje i wizualizacje mogą zostać zaktualizowane lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia w celu ciągłego doskonalenia produktu.

Wszystkie znaki towarowe stron trzecich wymienione w niniejszym przewodniku należą do ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należące do Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może być reprodukowana, przesyłana ani używana w jakiegokolwiek formie ani w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Music Tribe.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z warunkami, ograniczeniami i zakresem gwarancji na Twój produkt, w tym zakresem ochrony, wyłączeniami i czasem trwania ograniczonej gwarancji, zapoznaj się z pełną Polityką Gwarancji Ograniczonej Music Tribe, dostępną online na: community.musictribe.com/support

Zachowaj dowód zakupu, ponieważ może być wymagany do skorzystania z usług gwarancyjnych.

[PT] Instruções de Segurança

Por favor, leia estas instruções de segurança com atenção e preste especial atenção a todos os símbolos de advertência exibidos no produto e às informações de segurança relacionadas contidas neste manual.



 Os terminais marcados com este símbolo transportam corrente elétrica de magnitude suficiente para representar risco de choque elétrico. Utilize apenas cabos de alto-falante profissionais de alta qualidade com conectores ¼" TS ou de travamento por torção pré-instalados. Todas as outras instalações ou modificações devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado.

 Este símbolo, onde quer que apareça, alerta para a presença de tensão perigosa não isolada dentro do invólucro que pode ser suficiente para representar risco de choque elétrico.

 Este símbolo, onde quer que apareça, alerta para instruções importantes de operação e manutenção. Por favor, leia o manual completo.

Precaução
 Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa superior (ou a seção traseira). Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário no interior. Encaminhe o serviço de manutenção para pessoal qualificado.

Precaução
 Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade. O aparelho não deve ser exposto a respingos ou gotejamentos de líquidos e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

Precaução
 Estas instruções de serviço destinam-se apenas ao pessoal de manutenção qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize nenhum serviço além dos procedimentos contidos nas instruções de operação. Reparos devem ser realizados por pessoal qualificado.

Aviso
 Consulte as informações no exterior da parte inferior do invólucro para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o dispositivo.

Aviso
 Para evitar possíveis danos auditivos, não escute em níveis de volume elevados por períodos prolongados. Como orientação para ajustar o volume, verifique se você ainda consegue ouvir sua própria voz ao falar normalmente enquanto utiliza fones de ouvido.

1. Leia e mantenha estas instruções. Atenda a todos os avisos e siga todas as instruções.
2. Não utilize este aparelho próximo à água (se aplicável). Limpe apenas com pano seco.
3. Não bloqueie as aberturas de ventilação (se aplicável). Não instale em espaços confinados. Instale apenas conforme as instruções do fabricante.
4. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre o aparelho.
5. Não anule o propósito de segurança do plugue polarizado ou com aterramento. Um plugue polarizado possui duas lâminas, sendo uma mais larga que a outra (somente para EUA e Canadá). Um plugue com aterramento possui duas lâminas e um terceiro pino para aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricitista para substituir a tomada antiga.
6. (Se aplicável) Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou pressionado, especialmente em plugues, tomadas e no ponto de saída do aparelho.
7. Utilize apenas acessórios e dispositivos recomendados pelo fabricante.
8.  Utilize apenas carrinhos, suportes, tripés, suportes de parede ou mesas especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho (se aplicável). Ao utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar tombamentos e ferimentos.
9. Desconecte o aparelho durante tempestades ou se não for utilizá-lo por um longo período.
10. Encaminhe toda manutenção para pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, líquido for derramado ou objetos caírem sobre o aparelho, o aparelho for exposto à chuva ou à umidade, não funcionar normalmente ou tiver sofrido quedas.
11. (Se aplicável) O aparelho com terminal de aterramento de proteção deve ser conectado a uma tomada de rede (MAINS) com conexão de aterramento de proteção.
12. (Se aplicável) Quando o plugue de rede ou um acoplador de aparelho for usado como dispositivo de desconexão, este deve permanecer facilmente acessível.
13. Seletores de voltagem internos/externos (se aplicável): Os seletores de voltagem internos ou externos, se existirem, devem ser reajustados e equipados com o plugue apropriado ou voltagem alternativa apenas por técnicos qualificados. Não tente alterar isso por conta própria.

14. Fiação de Classe II (se aplicável): Para reduzir o risco de choque elétrico, a fiação externa conectada aos terminais indicados como "Classe II" deve ser instalada por pessoa instruída ou utilizar cabos ou fios prontos para uso.
15. Faixa de temperatura de operação de 5° a 45° C (41° a 113° F).

LEGAL RENUNCIANTE

As informações contidas neste Guia de Início Rápido e no manual correspondente são fornecidas apenas para orientação geral. Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir a precisão e confiabilidade do conteúdo no momento da publicação, a Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") não faz declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à integridade, precisão ou adequação das informações, descrições, ilustrações ou especificações técnicas aqui contidas.

A Music Tribe não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano direto, indireto, incidental ou consequente decorrente da confiança nas informações contidas neste documento, incluindo, mas não se limitando a, perda de dados, renda, lucros ou oportunidades de negócios. O uso do produto permanece de responsabilidade exclusiva do usuário.

As características do produto, design, especificações e representações visuais podem ser atualizadas ou modificadas sem aviso prévio, visando a melhoria contínua do produto.

Todas as marcas registradas de terceiros mencionadas neste guia são propriedade de seus respectivos proprietários. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas comerciais ou marcas registradas da Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida ou utilizada de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito da Music Tribe.

GARANTIA LIMITADA

Para obter informações sobre os termos, condições e limitações aplicáveis ao seu produto, incluindo cobertura, exclusões e duração da garantia limitada, consulte a Política de Garantia Limitada da Music Tribe, disponível online em: community.musictribe.com/support

Guarde o seu comprovante de compra, pois pode ser necessário para o serviço de garantia.

SV **Säkerhetsinstruktioner**

Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant och var särskilt uppmärksam på alla varningssymboler som visas på produkten samt den relaterade säkerhetsinformationen i denna manual.



 Terminaler märkta med denna symbol leder elektrisk ström av tillräcklig styrka för att innebära risk för elektrisk stöt. Använd endast högkvalitativa professionella högtalarkablar med förmonterade ¼" TS- eller vridlänsanslutningar. Alla andra installationer eller ändringar ska endast utföras av kvalificerad personal.

 Denna symbol, var den än visas, varnar för förekomst av oisolerad farlig spänning inne i höljet som kan vara tillräckligt för att utgöra en risk för elektrisk stöt.

 Denna symbol, var den än visas, påminner om viktiga instruktioner för drift och underhåll. Läs hela manualen.

 **Försiktighet**
För att minska risken för elektrisk stöt, ta inte bort det övre locket (eller bakpanelen). Det finns inga delar inuti som användaren själv kan underhålla. Överlåt service till kvalificerad personal.

 **Försiktighet**
För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, utsätt inte apparaten för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för droppande eller stänkande vätskor och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på apparaten.

 **Försiktighet**
Dessa serviceinstruktioner är endast avsedda för kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektrisk stöt, utför inte någon annan service än den som beskrivs i driftsinstruktionerna. Reparationer måste utföras av kvalificerad personal.

 **Varning**
Se informationen på utsidan av den nedre delen av höljet för elektrisk och säkerhetsrelaterad information innan du installerar eller använder enheten.

 **Varning**
För att undvika eventuell hörselskada, lyssna inte på hög volym under längre perioder. Som en riktlinje för volyminställning, kontrollera att du fortfarande kan höra din egen röst medan du pratar normalt med hörlurarna på.

1. Läs och behåll dessa instruktioner. Följ alla varningar och instruktioner.
2. Använd inte denna apparat nära vatten (om tillämpligt). Rengör endast med en torr trasa.

3. Blockera inte ventilationsöppningar (om tillämpligt). Installera inte i ett trångt utrymme. Installera endast enligt tillverkarens instruktioner.
4. Installera inte nära värmekällor såsom element, värmefläktar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme. Placera inga öppna lägor, såsom tända ljus, på apparaten.
5. Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen i en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två stift, varav ett är bredare än det andra (gäller endast USA och Kanada). En jordad kontakt har två stift och en tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftet är där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut uttaget.
6. (Om tillämpligt) Skydda nätkabeln från att trampas på eller klämmas, särskilt vid kontakter, eluttag och utgångspunkten från apparaten.
7. Använd endast tillbehör och utrustning som rekommenderas av tillverkaren.
8.  Använd endast vagnar, ställ, stativ, fästen eller bord specificerade av tillverkaren eller sålda tillsammans med apparaten (om tillämpligt). Var försiktig när du flyttar vagn/apparat-kombinationen för att undvika skador från vältning.
9. Koppla ur apparaten vid åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
10. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om nätkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats.
11. (Om tillämpligt) Apparater med skyddsjordningsterminal måste anslutas till ett eluttag med skyddsjordning.
12. (Om tillämpligt) Om nätkontakten eller en apparatkoppling används som frånkopplingsenhet, ska frånkopplingsenheten vara lätt att använda.
13. Interna/externa spänningsväljare (om tillämpligt): Interna eller externa spänningsväljare ska endast återställas och utrustas med rätt kontakt eller alternativ spänning av kvalificerad tekniker. Försök inte ändra detta själv.
14. Klass II-ledningsdragning (om tillämpligt): För att minska risken för elektrisk stöt, måste extern ledningsdragning som ansluts till terminaler märkta "Klass II" antingen installeras av en kvalificerad person eller använda färdigmonterade ledningar eller kablar.
15. Driftstemperaturområde: 5° till 45° C (41° till 113° F).

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Informationen i denna Snabbstartsguide och den medföljande manualen tillhandahålls endast som allmän vägledning. Trots att alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa innehållets noggrannhet och tillförlitlighet vid publiceringstillfället, gör Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, angående fullständigheten, riktigheten eller lämpligheten av den information, beskrivningar, illustrationer eller tekniska specifikationer som finns här.

Music Tribe tar inget ansvar för någon direkt, indirekt, tillfällig eller följdskada som uppstår på grund av tillit till informationen i detta dokument, inklusive men inte begränsat till förlust av data, inkomst, vinst eller affärsmöjligheter. Användningen av produkten är helt och hållet användarens ansvar.

Produktens egenskaper, design, specifikationer och visuella representationer kan uppdateras eller ändras utan föregående meddelande i syfte att ständigt förbättra produkten.

Alla tredjepartsvarumärken som nämns i denna guide tillhör sina respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd.

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta dokument får reproduceras, överföras eller användas i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Music Tribe.

BEGRÄNSAD GARANTI

För de villkor, begränsningar och omfattning som gäller för din produkt, inklusive täckning, undantag och garantiperiodens längd, hänvisas till Music Tribes fullständiga garanti policy, tillgänglig online på: community.musictribe.com/support Spara ditt inköpsbevis, eftersom det kan behövas för garantiservice.

JP **安全上のご注意**

本書の安全上の注意をよくお読みいただき、製品に表示されている警告シンボルおよび関連する安全情報に十分ご注意ください。



 このシンボルが表示されている端子には、感電の危険を引き起こすのに十分な電流が流れています。事前に取り付けられた ¼" TS またはツイストロック式プラグを備えた高品質なプロフェッショナルスピーカークーブルのみを使用してください。その他の設置や改造は、必ず資格を有する技術者によって行ってください。

 このシンボルが表示されている場合、筐体内部に絶縁されていない危険な電圧が存在しており、感電のリスクがあることを警告しています。

 このシンボルが表示されている場合、重要な操作およびメンテナンスの指示があることを示しています。必ずマニュアル全文をお読みください。

 **注意**
感電のリスクを減らすために、トップカバー（またはリアパネル）を取り外さないでください。内部にはユーザーがサービスできる部品はありません。サービスは資格を有する技術者に依頼してください。

 **注意**
火災または感電のリスクを減らすために、本機器を雨や湿気にさらさないでください。液体の滴下や飛沫がかからないようにし、花瓶など液体を含む物体を本機器の上に置かないでください。

 **注意**
これらのサービスに関する指示は、資格を有するサービス担当者のみが使用することを目的としています。感電のリスクを減らすため、取扱説明書に記載されている操作以外のサービスは行わないでください。修理は資格を有するサービス担当者が行ってください。

 **警告**
デバイスの設置または操作を行う前に、筐体下部外側に表示されている電気および安全情報をご参照ください。

 **警告**
聴覚損傷を防ぐために、高音量が長時間聞き続けられないでく

ださい。ボリューム設定の目安として、ヘッドホンを着用中でも通常の声で自分の声が聞こえることを確認してください。

1. 本書をよく読み、保管してください。すべての警告に従い、指示を守ってください。
2. 本機器を水の近くで使用しないでください（該当する場合）。乾いた布のみで掃除してください。
3. 通気口をふさがないでください（該当する場合）。密閉された空間には設置しないでください。必ずメーカーの指示に従って設置してください。
4. ラジエーター、ヒーター、ストーブ、またはその他の熱を発生する機器（アンプを含む）の近くに設置しないでください。点灯中のろうそくなど、裸火を機器の上に置かないでください。
5. 極性プラグまたは接地型プラグの安全機能を無効にしないでください。極性プラグは一方の刃がもう一方より広くなっています（米国およびカナダのみ）。接地型プラグは二つの刃と第三の接地ピンを備えています。広い刃または第三ピンは安全のためのものです。付属のプラグがコンセントに合わない場合は、電気技師に依頼してコンセントを交換してください。
6. (該当する場合) 電源コードを踏んだり挟んだりしないように特に注意し、プラグ、コンセント、および機器からの出入口付近では特に注意してください。
7. メーカーが推奨する付属品やアクセサリのみを使用してください。
8.  メーカーが指定した、または本機器と一緒に販売されたキャスター、スタンド、三脚、ブラケットまたはテーブルのみを使用してください（該当する場合）。キャスターを使用する場合は、機器を移動する際に転倒による怪我を防ぐため注意してください。
9. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
10. 全ての修理は資格を有するサービス担当者に依頼してください。以下の場合は修理が必要です: 電源コードまたはプラグが損傷している、液体がこぼれた、物体が機器に落下した、機器が雨や湿気にさらされた、正常に動作しない、または落下した場合。
11. (該当する場合) 保護接地端子を備えた機器は、保護接地接続を備えた主電源ソケットに接続する必要があります。
12. (該当する場合) 主電源プラグまたは機器カプラーが切断装置として使用される場合、その装置は容易に操作可能な状態にしておく必要があります。
13. 内部/外部電圧セレクター（該当する場合）: 内部または外部の電圧切り替えスイッチがある場合は、資格を有する技術者のみが正しいプラグまたは電圧で

- 設定し直してください。自分で変更しようとししないでください。
14. クラスII配線（該当する場合）: 感電のリスクを減らすため、"クラスII配線"とマークされた端子に接続する外部配線は、資格を有する者によって取り付けるか、または既製のリード線またはコードを使用してください。
15. 使用温度範囲: 5°~45° C (41°~113° F)。

法的放棄

本クイックスタートガイドおよび付属のマニュアルに記載されている情報は、あくまで一般的な参考情報として提供されています。発行時点で内容の正確性と信頼性を確保するために最大限の努力を払っておりますが、Music Tribe Global Brands Ltd. ("Music Tribe") は、本書に記載されている情報、説明、図解、技術仕様の完全性、正確性、または適合性について、明示的または黙示的な保証を一切行いません。

Music Tribe は、本書の情報を信頼したことによるデータの損失、収益の損失、利益の損失、または事業機会の喪失を含むがこれに限定されない、いかなる直接的、間接的、付随的、または結果的な損害についても責任を負いません。製品の使用は、使用者自身の責任となります。

製品の機能、デザイン、仕様、およびビジュアル表現は、継続的な製品改良のため、予告なく更新または変更される場合があります。

本ガイドに記載されているすべての第三者商標は、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones、および Coolaudio は、Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. 無断転載禁止。本書のいかなる部分も、Music Tribe の事前の書面による許可なく、複製、送信、または使用することはできません。

限定保証

お使いの製品に適用される保証の条件、範囲、制限事項（補償内容、除外事項、保証期間を含む）については、Music Tribe の完全な限定保証ポリシーをご参照ください。オンラインで以下のサイトからご確認いただけます: community.musictribe.com/support

保証サービスを受ける際に購入証明書が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

安全说明

请仔细阅读这些安全说明, 并特别注意产品上显示的任何警告符号及本说明中的相关安全信息。

警告
电击危险,
请勿打开机盖

产品输出端子带此标志表示此端子具有大电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。与这些端子连接的外部导线需要由经过指导的人员来安装和使用厂家提供的导线或指定的导线。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此产品置于雨淋或潮湿中。此产品也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其他维修。所有维修均须由合格的专业人员进行操作。

警告
为了防止可能的听力损伤, 请勿长时间以高音量收听。作为音量调节的参考, 请检查在正常说话时, 您是否仍能听到自己的声音。

1. 请阅读, 保存, 遵守所有的说明, 注意所有的警示。
2. 请勿在靠近水的地方使用本产品。请用干布清洁本产品。
3. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸, 桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
4. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
5. 如果产品附带接地插头, 请勿移除接地插头的安全装置, 接地插头是由火线和零线两个插片及一个接地插片构成。如随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
6. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头, 多用途插座接设备连接处。
7. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

8. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子等。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

9. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

10. 如果电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

11. 如果产品附带接地插头, 本产品应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上, 确保连接电源时一定有可靠的接地保护。

12. 若电源插头或器具耦合器用作作为断路装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

13. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下和非热带气候条件下的地区。



法律声明

本快速入门指南及随附手册中的信息仅供参考。尽管我们已尽最大努力确保内容在发布时的准确性和可靠性, 但 Music Tribe Global Brands Ltd. (“Music Tribe”) 不对本文件中包含的信息、描述、插图或技术规格的完整性、准确性或适用性作出任何明示或暗示的陈述或保证。

Music Tribe 不对因依赖本文件中的信息而导致的任何直接、间接、附带或后果性损失或损害承担任何责任, 包括但不限于数据丢失、收入损失、利润损失或商业机会损失。产品的使用完全由用户自行承担。

产品功能、设计、规格和视觉呈现可能会在不事先通知的情况下进行更新或修改, 以实现产品的持续改进。

本指南中提及的所有第三方商标均为其各自所有者的财产。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones 和 Coolaudio 均为 Music Tribe Global Brands Ltd. 的商标或注册商标。

© 2025 Music Tribe Global Brands Ltd. 保留所有权利。未经 Music Tribe 事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、传输或使用本文件的任何部分。

保修条款

有关您的产品适用的条款、条件和限制, 包括保修范围、排除项和有限保修期限, 请参阅 Music Tribe 的完整有限保修政策, 可在线访问: community.musictribe.com/support

请妥善保管您的购买凭证, 因其可能在保修服务时需要提供。

Warning

- (If applicable) As with all small batteries, the batteries used with this product should be kept away from small children who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly call your local poison control center for treatment information
- (If applicable) Always remove battery if consumed or if product is to be left unused for a long time
- (If applicable) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. (If one more batteries used)
- (If applicable) Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation
- (If applicable) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard! Replace only with the same or equivalent type
- (If applicable) Replace all batteries of a set at the same time, ensure the batteries are installed correctly with the regard to polarity (+ and -)
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like

WARNING

• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery • DEATH or serious injury can occur if ingested • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body	
---	--

Advertencia

- (Si aplica) Como con todas las baterías pequeñas, mantenga las baterías usadas en este producto fuera del alcance de los niños pequeños que aún tienden a llevarse objetos a la boca. Si son ingeridas, llame inmediatamente a su centro local de control de envenenamiento para obtener información sobre el tratamiento
- (Si aplica) Siempre retire la batería si está agotada o si el producto no va a usarse por un largo tiempo
- (Si aplica) No mezcle baterías viejas y nuevas, ni diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, de zinc-carbón o recargables. (Si se usan varias baterías)
- (Si aplica) Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería
- (Si aplica) El reemplazo de una batería con un tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad. ¡Reemplace sólo con el mismo tipo o uno equivalente
- (Si aplica) Reemplace todas las baterías de un conjunto al mismo tiempo; asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente respecto a la polaridad (+ y -)
- La eliminación de una batería en fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede causar una explosión
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable
- Una batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja puede causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable

- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías. No deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben ser expuestas a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares

Warnung

- (Falls zutreffend) Wie bei allen kleinen Batterien sollten die mit diesem Produkt verwendeten Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden, die Dinge noch in den Mund nehmen. Wenn sie verschluckt werden, wenden Sie sich umgehend an Ihr örtliches Giftinformationszentrum, um Behandlungshinweise zu erhalten
- (Falls zutreffend) Entfernen Sie die Batterie immer, wenn sie entladen ist oder das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird
- (Falls zutreffend) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, keine Batterien verschiedener Marken oder Typen, wie z.B. Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien. (Wenn mehrere Batterien verwendet werden)
- (Falls zutreffend) Reinigen Sie die Batteriekontakte und die des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie
- (Falls zutreffend) Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzmaßnahme aufheben! Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ
- (Falls zutreffend) Ersetzen Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig und achten Sie auf korrekte Polarität (+ und -)
- Das Entsorgen einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeit oder Gas freisetzen
- Auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung sollte geachtet werden. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder durch Verbrennung
- Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden

FR

IT

NL

PL



Avertissement

- (Le cas échéant) Comme pour toutes les petites piles, les piles utilisées avec ce produit doivent être tenues hors de portée des jeunes enfants qui mettent encore des objets à la bouche. Si elles sont avalées, appelez immédiatement votre centre antipoison local pour obtenir des informations de traitement
- (Le cas échéant) Retirez toujours la pile si elle est déchargée ou si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période
- (Le cas échéant) Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni des marques ou types de piles différents, comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables. (Si plusieurs piles sont utilisées)
- (Le cas échéant) Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux du dispositif avant l'installation de la pile
- (Le cas échéant) Remplacer une pile par un type incorrect peut annuler une protection! Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent
- (Le cas échéant) Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps; assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -)
- Jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable
- Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable
- Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ni ne les incinérerez
- Les piles (le bloc-piles ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil, le feu ou d'autres sources similaires



Avvertenza

- (Se applicabile) Come per tutte le piccole batterie, tenere le batterie utilizzate con questo prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli che potrebbero metterle in bocca. In caso di ingestione, chiamare immediatamente il centro antiveleni locale per ricevere assistenza
- (Se applicabile) Rimuovere sempre la batteria se scarica o se il prodotto rimarrà inutilizzato per un lungo periodo
- (Se applicabile) Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche o tipi diversi di batterie, come alcaline, zinco-carbone o batterie ricaricabili (se sono utilizzate più batterie)
- (Se applicabile) Pulire i contatti della batteria e quelli del dispositivo prima di installare la batteria
- (Se applicabile) La sostituzione di una batteria con un tipo errato può compromettere una misura di sicurezza! Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente
- (Se applicabile) Sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente, assicurandosi che siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -)
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo o la sua schiacciatura o taglio meccanico può provocare un'esplosione
- Lasciare una batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile
- Una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile
- Prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. NON gettare le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle
- Le batterie (pacchetto batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco o simili



Waarschuwing

- (Indien van toepassing) Zoals bij alle kleine batterijen, moeten de batterijen die met dit product worden gebruikt buiten het bereik van kleine kinderen worden gehouden die dingen in hun mond stoppen. Als een batterij wordt ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale antigifcentrum voor behandeladvies
- (Indien van toepassing) Verwijder altijd de batterij als deze leeg is of als het product lange tijd niet wordt gebruikt
- (Indien van toepassing) Meng geen oude en nieuwe batterijen, en gebruik geen verschillende merken of typen batterijen, zoals alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen (indien meerdere batterijen worden gebruikt)
- (Indien van toepassing) Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat u de batterij installeert
- (Indien van toepassing) Het vervangen van een batterij door een verkeerd type kan een beveiliging tenietdoen! Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type
- (Indien van toepassing) Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd en zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd met betrekking tot polariteit (+ en -)
- Het weggooien van een batterij in vuur of in een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan leiden tot een explosie
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van batterijafvalverwerking. Gooi batterijen NIET bij het huisvuil en verbrand ze niet
- Batterijen (accupakketten of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke



Ostrzeżenie

- (Jeśli dotyczy) Jak w przypadku wszystkich małych baterii, baterie używane w tym produkcie należy przechowywać z dala od małych dzieci, które mogą wkładać przedmioty do ust. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatruć
- (Jeśli dotyczy) Zawsze usuwaj baterię, jeśli jest rozładowana lub jeśli produkt ma pozostać nieużywany przez dłuższy czas
- (Jeśli dotyczy) Nie mieszaj starych i nowych baterii, różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe lub akumulatory (jeśli używane są więcej niż jedna bateria)
- (Jeśli dotyczy) Przed zamontowaniem baterii oczyść styki baterii oraz styki urządzenia
- (Jeśli dotyczy) Wymiana baterii na niewłaściwy typ może zniweczyć środki ochronne! Wymieniaj tylko na taki sam lub równoważny typ
- (Jeśli dotyczy) Wymieniaj wszystkie baterie w zestawie jednocześnie, upewniając się, że są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością (+ i -)
- Wyrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca lub mechaniczne zmiżdżenie lub przecięcie baterii może spowodować eksplozję
- Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek cieczy lub gazu palnego
- Bateria narażona na bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne może spowodować eksplozję lub wyciek cieczy lub gazu palnego
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii. NIE wyrzucaj baterii do odpadów domowych ani nie spalaj ich
- Baterie (zestawy baterii lub baterie zamontowane w urządzeniu) nie mogą być wystawiane na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne



Aviso

- (Se aplicável) Como acontece com todas as baterias pequenas, mantenha as baterias usadas neste produto fora do alcance de crianças pequenas que ainda coloquem objetos na boca. Se ingeridas, entre imediatamente em contato com o centro local de controle de intoxicações para informações de tratamento
- (Se aplicável) Sempre remova a bateria se estiver descarregada ou se o produto for ficar sem uso por um longo período
- (Se aplicável) Não misture baterias novas e usadas, nem marcas ou tipos diferentes de baterias, como alcalinas, zinco-carbono ou recarregáveis (se forem utilizadas várias baterias)
- (Se aplicável) Limpe os contatos da bateria e também os do dispositivo antes da instalação da bateria
- (Se aplicável) A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma medida de proteção! Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente
- (Se aplicável) Substitua todas as baterias de um conjunto ao mesmo tempo, assegurando-se de que estão corretamente instaladas respeitando a polaridade (+ e -)
- O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode causar explosão
- Deixar uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável
- Uma bateria sujeita a pressão atmosférica extremamente baixa pode explodir ou vazar líquido ou gás inflamável
- Deve-se chamar atenção para os aspectos ambientais da eliminação das baterias. NÃO descarte baterias no lixo doméstico nem as incinere
- As baterias (pacote de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou similares



Varning

- (Om tillämpligt) Liksom med alla små batterier ska batterier som används i denna produkt hållas borta från små barn som kan stoppa saker i munnen. Om de sväljs, kontakta omedelbart närmaste giftinformationscentral för behandlingsråd
- (Om tillämpligt) Ta alltid bort batteriet om det är förbrukat eller om produkten inte ska användas under en längre tid
- (Om tillämpligt) Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika märken eller typer, såsom alkaliska, kol-zink eller uppladdningsbara batterier (om fler än en används)
- (Om tillämpligt) Rengör batterikontakterna och enhetens kontakter före installation av batteriet
- (Om tillämpligt) Att ersätta ett batteri med fel typ kan upphäva en skyddsfunktion! Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ
- (Om tillämpligt) Byt ut alla batterier i ett set samtidigt och se till att de installeras korrekt med hänsyn till polaritet (+ och -)
- Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller att krossa eller skära ett batteri mekaniskt kan leda till explosion
- Att lämna ett batteri i en extrem högtempererad miljö kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas
- Det bör uppmärksammas att miljöaspekterna av batteriavfall är viktiga. Kasta INTE batterier i hushållsavfallet eller bränn dem
- Batterier (batteripack eller installerade batterier) ska inte utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande



警告

- (該当する場合) すべての小型電池と同様に、本製品に使用されている電池は、小さな子供が誤って口に入れないように手の届かない場所に保管してください。誤飲した場合は、直ちに最寄りの中毒管理センターに連絡し、治療指示を仰いでください
- (該当する場合) 電池が消耗した場合、または製品を長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外してください
- (該当する場合) 古い電池と新しい電池、異なるブランドまたは種類の電池 (例: アルカリ電池、垂鉛炭素電池、充電式電池など) を混ぜて使用しないでください (複数の電池を使用する場合)
- (該当する場合) 電池取り付け前に、電池端子およびデバイスの端子を清掃してください
- (該当する場合) 誤った種類の電池に交換すると、安全機能が損なわれる恐れがあります！必ず同じ種類または同等品で交換してください
- (該当する場合) 電池はすべて同時に交換し、極性 (+ および -) を正しく取り付けてください
- 電池を火中または高温のオープンに投入したり、機械的に圧碎・切断したりすると、爆発する恐れがあります
- 電池を極端に高温の環境下に放置すると、爆発または可燃性液体やガスの漏出を引き起こす可能性があります
- 電池が極端に低い気圧にさらされると、爆発または可燃性液体やガスの漏出を引き起こす可能性があります
- 電池廃棄における環境への影響にも十分注意してください。電池を家庭ごみとして廃棄したり焼却したりしないでください
- 電池 (バッテリーパックまたは装着された電池) は、直射日光、火気、その他高温にさらされないようにしてください

如果设备包含或支持电池供电, 无论电池类型如何, 请注意以下适用的警告符号和操作说明。



警告

- (如果适用) 与所有小型电池一样, 本产品使用的电池应远离仍然会将物品放入口中的幼儿。如果误吞, 请立即拨打当地的毒物控制中心, 获取治疗信息
- (如果适用) 如果电池已耗尽或产品长时间不使用, 请务必取出电池
- (如果适用) 不要混合使用旧电池和新电池, 不同品牌或类型的电池, 例如碱性电池、碳锌电池或充电电池。(如果使用多个电池)
- (如果适用) 在安装电池之前, 请清洁电池接触点以及设备的接触点
- (如果适用) 使用不正确类型的电池替换可能会破坏安全防护! 请仅使用相同类型或等效类型的电池进行更换
- (如果适用) 同时更换一组中的所有电池, 并确保正确安装, 注意极性 (+ 和 -)
- 将电池投入火中、高温烤箱或机械碾压可能会导致爆炸
- 将电池放置在极端高温环境中可能会导致爆炸或可燃液体或气体泄漏
- 电池在极端低气压环境下可能会导致爆炸或可燃液体或气体泄漏
- 应关注电池废弃处理的环境问题。请勿将电池作为家庭垃圾丢弃或焚烧。
- 电池 (电池组或已安装的电池) 不应暴露在过热环境下, 例如阳光直射、火源或类似情况

PT


SV

JP

CN

M32 LIVE Control Surface

EN



- 1. CONFIG/PREAMP** – Adjust the preamp gain for the selected channel with the **GAIN** rotary control. Press the **48 V** button to apply phantom power for use with condenser microphones and press the **Ø** button to reverse the channel's phase. The LED meter displays the selected channel's level. Press the **LOW CUT** button and select the desired high-pass frequency to remove unwanted lows. Press the **VIEW** button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 2. GATE/DYNAMICS** – Press the **GATE** button to engage the noise gate and adjust the threshold accordingly. Press the **COMP** button to engage the compressor and adjust the threshold accordingly. When the signal level in the LCD meter drops below the selected gate threshold, the noise gate will silence the channel. When the signal level reaches the selected dynamics threshold, the peaks will be compressed. Press the **VIEW** button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 3. EQUALISER** – Press the **EQ** button to engage this section. Select one of the four frequency bands with the **LOW**, **LO MID**, **HI MID** and **HIGH** buttons. Press the **MODE** button to cycle through the types of EQ available. Boost or cut the selected frequency with the **GAIN** rotary control. Select the specific frequency to be adjusted with the **FREQUENCY** rotary control and adjust the bandwidth of the selected frequency with the **WIDTH** rotary control. Press the **VIEW** button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 4. BUS SENDS** – Quickly adjust the bus sends by selecting one of the four banks, followed by one of the four rotary controls. Press the **VIEW** button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 5. RECORDER** – Connect an external memory stick to install firmware updates, load and save show data, and to record performances. Press the **VIEW** button to access more detailed Recorder parameters on the Main Display.
- 6. MAIN BUS** – Press the **MONO CENTRE** or **MAIN STEREO** buttons to assign the channel to the main mono or stereo bus. When **MAIN STEREO** (stereo bus) is selected, the **PAN/BAL** adjusts to the left-to-right positioning. Adjust the overall send level to the mono bus with the **M/C LEVEL** rotary control. Press the **VIEW** button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 7. MAIN DISPLAY** – The majority of the M32's controls can be edited and monitored via the Main Display. When the **VIEW** button is pressed on any of the control panel functions, it is here that they can be viewed. The main display is also used for accessing the 60+ virtual effects. See section 3. **Main Display**.
- 8. MONITOR** – Adjust the level of the monitor outputs with the **MONITOR LEVEL** rotary control. Adjust the level of the headphones output with the **PHONES LEVEL** rotary control. Press the **MONO** button to monitor the audio in mono. Press the **DIM** button to reduce the monitor volume. Press the **VIEW** button to adjust the amount of attenuation along with all other monitor-related functions.
- 9. TALKBACK** – Connect a talkback microphone via a standard XLR cable via the **EXT MIC** socket. Adjust the level of the talkback mic with the **TALK LEVEL** rotary control. Select the destination of the talkback signal with the **TALK A/TALK B** buttons. Press the **VIEW** button to edit the talkback routing for A and B.
- 10. SCENES** – This section is used to save and recall automation scenes in the console, allowing different configurations to be recalled at a later time. Please refer to the User Manual for more details on this topic.
- 11. ASSIGN** – Assign the four rotary controls to various parameters for instant access to commonly-used functions. The LCD displays provide quick reference to the assignments of the active layer of custom controls. Assign each of the eight custom **ASSIGN** buttons (numbered 5-12) to various parameters for instant access to commonly-used functions. Press one of the **SET** buttons to activate one of the three layers of custom-assignable controls. Please refer to the User Manual for more details on this topic.
- 12. MUTE GROUPS** – Press one of the buttons in the **MUTE GROUPS** section to activate one of the mute groups. For more details, see **MUTE GRP** in section 3. **Main Display**.
- 13. INPUT CHANNELS** – The Input Channels section of the console offers 16 separate input channel strips. The strips represent four separate layers of input for the console, which can each be accessed by pressing one of the following buttons:
 - INPUTS 1-16** – the first and second blocks eight channels assigned on the ROUTING / HOME page
 - INPUTS 17-32** – the third and fourth blocks of eight channels assigned on the ROUTING / HOME page

- AUX IN / USB** – the fifth block of six channels & USB Recorder, and eight channel FX returns (1L...4R)
- BUS MAST** – this allows you to adjust the levels of the 16 Mix Bus Masters, which is useful when including Bus Masters into DCA Group assignments, or when mixing buses to matrices 1-6.

Press any of the above buttons (located to the left of the Channel Strip) to switch the input channel bank to any of the four layers listed above. The button will illuminate to show which layer is active.

You will find a **SEL** (select) button on top of every channel which is used to direct the control focus of the user's interface, including all channel-related parameters to that channel. There is always exactly one channel selected.

The LED display shows the current audio signal level through that channel.

The **SOLO** button isolates the audio signal for monitoring that channel.

The LCD Scribble Strip (which can be edited via the Main Display) shows the current channel assignment.

The **MUTE** button mutes the audio for that channel.

- 14. GROUP/BUS CHANNELS** – This section offers eight channel strips, assigned to one of the following layers:
 - GROUP DCA 1-8** – Eight DCA (Digitally Controlled Amplifier) groups
 - BUS 1-8** – Mix Bus masters 1-8
 - BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C** – Matrix Outputs 1-6 and the Main Centre (Mono) bus.

The **SEL**, **SOLO** & **MUTE** buttons, the LED display, and the LCD scribble strip all behave in the same way as for the INPUT CHANNELS.


- 15. MAIN CHANNEL** – This controls the Master Output stereo mix bus.

The **SEL**, **SOLO** & **MUTE** buttons, and the LCD scribble strip all behave in the same way as for the INPUT CHANNELS.

The **CLR SOLO** button removes any solo functions from any of the other channels.

Please refer to the User Manual for more information on each of these topics.

M32 LIVE Rear Panel




EN Rear Panel

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – connect a pair of studio monitors using XLR or ¼" cables. Also includes a 12 V / 5 W lamp connection.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Send analogue audio to external equipment using XLR cables. Outputs 15 and 16 by default carry the main stereo bus signals.
3. **INPUTS 1 – 32** – Connect audio sources (such as microphones or line level sources) via XLR cables.
4. **POWER** – The IEC mains socket and ON/OFF switch.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Transmit up to 32 channels of audio to and from a computer via USB 2.0, as well as record up to 32 channels to SD/SDHC cards.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Connect to a PC for remote control via Shielded Ethernet cable.
7. **MIDI IN/OUT** – Send and receive MIDI commands via 5-pin DIN cables.
8. **AES/EBU OUT** – Send digital audio via 3-pin AES/EBU XLR cable.
9. **ULTRANET** – Connect to a personal monitoring system, such as the Behringer P16, via Shielded Ethernet cable.
10. **AESSO A/B** – Transmit up to 96 channels in and out via Shielded Ethernet cables.
11. **AUX IN/OUT** – Connect to and from external equipment via ¼" or RCA cables.

Please refer to the User Manual for more information on each of these topics.

M32 LIVE Main Display

EN



1. **DISPLAY SCREEN** – The controls in this section are used in conjunction with the colour screen in order to navigate and control the graphical elements it contains.

By including dedicated rotary controls that correspond to the adjacent controls on the screen, as well as including cursor buttons, the user can quickly navigate and control all of the colour screen's elements.

The colour screen contains various displays that give visual feedback for the operation of the console, and also allow the user to make various adjustments not provided for by the dedicated hardware controls.

2. **MAIN/SOLO METERS** – This triple 24-segment meter displays the audio signal level output from the main bus, as well as the main centre or solo bus of the console.

3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – These eight illuminated buttons allow the user to immediately navigate to any of the eight master screens that address different sections of the console. The sections that can be navigated are:

- **HOME** – The HOME screen contains an overview of the selected input or output channel, and offers various adjustments not available through the dedicated top-panel controls.

The HOME screen contains the following separate tabs:

Home: General signal path for the selected input or output channel.

Config: Allows selection of the signal source/destination for the channel, configuration of insert point, and other settings.

Gate: Controls and displays the channel gate effect beyond those offered by the dedicated top-panel controls.

Dyn: Dynamics – controls and displays the channel dynamics effect (compressor) beyond those offered by the dedicated top-panel controls.

Eq: Controls and displays the channel EQ effect beyond those offered by the dedicated top-panel controls.

Sends: Controls and displays for channel sends, such as sends metering and send muting.

Main: Controls and displays for the selected channel's output.

- **METERS** – The meters screen displays different groups of level meters for various signal paths, and is useful for quickly ascertaining if any channels need level adjustment. Since there are no parameters to adjust for the metering displays, none of the metering screens contain any 'bottom of the screen' controls that would normally be adjusted by the six rotary controls.

The METER screen contains the following separate screen tabs, each containing level meters for the relevant signal paths: channel, mix bus, aux/fx, in/out and rta.

- **ROUTING** – The ROUTING screen is where all signal patching is done, allowing the user to route internal signal paths to and from the physical input/output connectors located on the console's rear panel.

The ROUTING screen contains the following separate tabs:

Home: Allows patching of physical inputs to the 32 input channels and aux inputs of the console.

Out 1-16: Allows patching of internal signal paths to the console's 16 rear panel XLR outputs.

Aux out: Allows patching of internal signal paths to the console's six rear panel 1/4" / RCA auxiliary outputs.

P16 out: Allows patching of internal signal paths to the 16 outputs of the console's 16-channel P16 Ultraset output.

Card out: Allows patching of internal signal paths to the 32 outputs of the expansion card.

AES50-A: Allows patching of internal signal paths to the 48 outputs of the rear panel AES50-A output.

AES50-B: Allows patching of internal signal paths to the 48 outputs of the rear panel AES50-B output.

XLR out: Allows the user to configure the XLR outs on the rear of the console in blocks of four, from either local inputs, the AES streams, or expansion card.

- **SETUP** – The SETUP screen offers controls for global, high-level functions of the console, such as display adjustments, sample rates & synchronisation, user settings, and network configuration.

The SETUP screen contains the following separate tabs:

Global: This screen offers adjustments for various global preferences of how the console operates.

Config: This screen offers adjustments for sample rates and synchronisation, as well as configuring high-level settings for signal path buses.

Remote: This screen offers different controls for setting up the console as a control surface for various DAW recording software on a connected computer. It also configures the MIDI Rx/Tx preferences.

Network: This screen offers different controls for attaching the console to a standard Ethernet network. (IP address, Subnet Mask, Gateway.)

Scribble strip: This screen offers controls for various customisation of the console's LCD scribble strips.

Preamps: Shows the analogue gain for local mic inputs (XLR at the rear) and phantom power, including setup from remote stage boxes (e.g. DL16) connected via AES50.

Card: This screen selects the input/output configuration of the installed interface card.

- **LIBRARY** – The LIBRARY screen allows loading and saving of commonly-used setups for the channel inputs, effects processors, and routing scenarios.

The LIBRARY screen contains the following tabs:

Channel: This tab allows the user to load and save commonly used combinations of the channel processing, including dynamics and equalisation.

Effects: This tab allows the user to load and save commonly used effects processor presets.

Routing: This tab allows the user to load and save commonly used signal routings.

- **EFFECTS** – The EFFECTS screen controls various aspects of the eight effects processors. On this screen the user can select specific types of effects for the eight internal effects processors, configure their input and output paths, monitor their levels, and adjust the various effects parameters.

The EFFECTS screen contains the following separate tabs:

Home: The home screen provides a general overview of the virtual effects rack, displaying what effect has been inserted in each of the eight slots, as well as displaying input/output paths for each slot and the I/O signal levels.

Fx 1-8: These eight duplicate screens display all of the relevant data for the eight separate effects processors, allowing the user to adjust all parameters for the selected effect.

- **MUTE GRP** – The MUTE GRP screen allows for quick assignment and control of the console's six mute groups, and offers two separate functions:

1. Mutes the active screen during the process of assigning channels to mute groups. This ensures that no channels are accidentally muted during the assignment process during a live performance.

2. It offers an additional interface for muting/unmuting the groups in addition to the dedicated mute group buttons at the bottom of the console.

- **UTILITY** – The UTILITY screen is a supplemental screen designed to work in conjunction with the other screens that may be in view at any particular moment. The UTILITY screen is never seen by itself, it always exists in the context of another screen, and typically brings up copy, paste and library or customisation functions.

4. **ROTARY CONTROLS** – These six rotary controls are used to adjust the various elements located directly above them. Each of the six controls can be pushed inward to activate a button-press function. This function is useful when controlling elements that have a dual on/off status that is best controlled by a button, as opposed to a variable state that is best adjusted by a rotary control.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – The LEFT and RIGHT controls allow for left-right navigation among the different pages contained within a screen set. A graphical tab display shows which page you are currently on. On some screens there are more parameters present than can be adjusted by the six rotary controls underneath. In these cases, use the UP and DOWN buttons to navigate through any additional layers contained on the screen page. The LEFT and RIGHT buttons are sometimes used to confirm or cancel confirmation pop-ups.

Please refer to the User Manual for more information on each of these topics.

M32 LIVE Quick Reference Section

Editing Channel Strip LCDs

1. Hold down the select button for the channel you wish to change and press **UTILITY**.
2. Use the rotary controls below the screen to adjust parameters.
3. There is also a dedicated Scribble Strip tab on the **SETUP** menu.
4. Select the channel while viewing this screen to edit.

Using Buses

Bus Setup:

The M32 offers ultra flexible busing as each channel's bus sends can be independently Pre- or Post-Fader, (selectable in pairs of buses). Select a channel and press **VIEW** in the **BUS SENDS** section on the channel strip.

Reveal options for Pre/Post/Subgroup by pressing the Down Navigation button by the screen.

To configure a bus globally, press its **SEL** button and then press **VIEW** on the **CONFIG/PREAMP** section on the channel strip. Use the third rotary control to change configurations. This will affect all channel sends to this bus.

Note: Mix buses can be linked in odd-even adjacent pairs to form stereo mix buses. To link buses together, select one and press the **VIEW** button near the **CONFIG/PREAMP** section of the channel strip. Press the first rotary control to link. When sending to these buses, the odd BUS SEND rotary control will adjust send level and even BUS SEND rotary control will adjust pan/balance.

Matrix Mixes

Matrix mixes can be fed from any mix bus as well as the MAIN LR and Centre/Mono bus.

To send to a Matrix, first press the **SEL** button above the bus you want to send. Use the four rotary controls in the BUS SENDS section of the channel strip. Rotary controls 1-4 will send to Matrix 1-4. Press the 5-8 button to use the first two rotary controls to send to Matrix 5-6. If you press the **VIEW** button, you will get a detailed view of the six Matrix sends for the selected bus.

Access the Matrix mixes using layer four on the output faders. Select a Matrix mix in order to access its channel strip, including dynamics with 6-band parametric EQ and crossover.

For a stereo Matrix, select a Matrix and press the **VIEW** button on the **CONFIG/PREAMP** section of the channel strip. Press the first rotary control near the screen to link, forming a stereo pair.

Note, stereo panning is handled by even BUS SEND rotary controls as described in Using Buses above.

Using DCA Groups

Use DCA Groups to control the volume of multiple channels with a single fader.

1. To assign a channel to a DCA, first be sure you have the **GROUP DCA 1-8** layer selected.
2. Press and hold the select button of the DCA group you wish to edit.
3. Simultaneously press the select buttons of a channel you wish to add or remove.
4. When a channel is assigned, its select button will light up when you press the **SEL** button of its DCA.

Sends on Fader

To use **Sends on Faders**, press the Sends on Faders button located near the middle of the console.

You can now use Sends On Faders in one of two different ways.

1. Using 16 input faders: Select a bus on the output fader section on right and the input faders on the left will reflect the mix being sent to the selected bus.
2. Using eight bus faders: Press the select button of an input channel on the input section on the left. Raise the bus fader on the right side of the console to send the channel to that bus.

Mute Groups

1. To assign/remove a channel from a Mute Group, press the **MUTE GRP** screen selection button. You will know you are in edit mode when the **MUTE GRP** button lights and the six Mute Groups appear on the six rotary controls.
2. Now press and hold one of the six Mute Group buttons you wish to use and simultaneously press the **SEL** button of the channel you wish to add to or remove from that Mute Group.
3. When complete, press the **MUTE GRP** button again to reactivate the dedicated Mute Group buttons on the M32.
4. Your Mute Groups are ready to use.

Assignable Controls

1. The M32 features user-assignable rotary controls and buttons in three layers. To assign them, press the **VIEW** button on the **ASSIGN** section.
2. Use the Left and Right Navigation button to select a Set or layer of controls. These will correspond to the **SET A, B** and **C** buttons on the console.
3. Use the rotary controls to select the control and choose its function.

Note: The LCD Scribble Strips will change to indicate the controls for which they are set.

Effects Rack

1. Press the **EFFECTS** button near the screen to see an overview of the eight stereo effects processors. Keep in mind that effects slots 1-4 are for Send type effects, and slots 5-8 are for Insert type effects.
2. To edit the effect, use the sixth rotary control to select an effects slot.
3. While a effects slot is selected, use the fifth rotary control to change which effect is in that slot, and confirm by pressing the control. Press the sixth rotary control to edit the parameters for that effect.
4. Over 60 effects include Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ, and more. Please refer to the User Manual for a full list and functionality.

M32 LIVE Firmware Updates & USB Stick Recording

To Update Firmware:

Download the new console firmware from the M32 product page onto the root level of a USB memory stick.

Press and hold the **RECORDER** section's **VIEW** button while switching the console on to enter the update mode.

Plug the USB memory stick into the top panel USB connector.

The M32 will wait for the USB drive to become ready and then run a fully-automated firmware update.

When a USB drive fails to get ready, updating will not be possible and we recommend switching the console off / on again for booting the previous firmware.

The update process will take two to three minutes longer than the regular boot sequence.

To Record to the USB Stick:

Insert the USB Stick into the port on the **RECORDER** section and press the **VIEW** button.

Use the second page for configuring the recorder.

Press the fifth rotary control under the screen to begin recording.

Use the first rotary control to stop. Wait for the **ACCESS** light to turn off before removing the stick.

Notes: Stick must be formatted for FAT file system. Maximum record time is approximately three hours for each file, with a file size limit of 2 GB. Recording is at 16-bit, 44.1 kHz or 48 kHz depending on console sample rate.

Specifications

Processing		
Input Processing Channels	32 Input Channels, 8 Aux Channels, 8 FX Return Channels	
Output Processing Channels	16	
16 aux buses, 6 matrices, main LRC	100	
Internal Effects Engines (True Stereo / Mono)	16	
Internal Show Automation (structured Cues / Snippets)	500/100	
Internal Total Recall Scenes (incl. Preamplifiers and Faders)	100	
Signal Processing	40-Bit Floating Point	
A/D Conversion (8-channel, 96 kHz ready)	114 dB Dynamic Range (A-weighted*)	
D/A Conversion (stereo, 96 kHz ready)	120 dB Dynamic Range (A-weighted*)	
I/O Latency (Console Input to Output)	0.8 ms	
Network Latency (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms	

Connectors		
MIDAS PRO Series Microphone Preamplifier (XLR)	32	
Talkback Microphone Input (XLR)	1	
RCA Inputs / Outputs	2	
XLR Outputs	16	
Monitoring Outputs (XLR / ¼" TRS Balanced)	2	
Aux Inputs/Outputs (¼" TRS Balanced)	6	
Phones Output (¼" TRS)	2 (Stereo)	
Digital AES/EBU Output (XLR)	1	
AES50 Ports (Klark Teknik SuperMAC)	2	
Expansion Card Interface	32 Channel Audio Input / Output	
ULTRANET P-16 Connector (No Power Supplied)	1	
MIDI Inputs / Outputs	1	
USB Type A (Audio and Data Import / Export)	1	
USB Type B, rear panel, for remote control	1	
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control	1	

Mic Input Characteristics		
Design	Midas PRO Series	
THD+N (0 dB gain, 0 dBu output)	< 0.01% (unweighted)	
THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output)	< 0.03% (unweighted)	
Input Impedance (Unbalanced / Balanced)	10 kΩ / 10 kΩ	
Non-Clip Maximum Input Level	+23 dBu	
Phantom Power (Switchable per Input)	+48 V	
Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, unweighted)	
CMRR @ Unity Gain (Typical)	> 70 dB	
CMRR @ 40 dB Gain (Typical)	> 90 dB	

Input/Output Characteristics		
Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate	0 dB to -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out	106 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted)	
A/D Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical)	109 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted)	
D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical)	109 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted)	
Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels	100 dB	
Output level, XLR Connectors (Nominal / Maximum)	+4 dBu / +21 dBu	
Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced)	50 Ω / 50 Ω	
Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced)	20k Ω / 40k Ω	
Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors	+15 dBu	
Output Level, TRS (Nominal / Maximum)	-2 dBu / +15 dBu	
Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced)	100 Ω / 200 Ω	
Phones Output Impedance / Maximum output Level	40 Ω / +21 dBu (Stereo)	
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Unity Gain	-85 dBu 22 Hz-22 kHz unweighted	
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Muted	-88 dBu 22 Hz-22 kHz unweighted	
Residual Noise Level, TRS and Monitor out XLR Connectors	-83 dBu 22 Hz-22 kHz unweighted	

DN32-LIVE USB Interface		
USB 2.0 high speed, type-B (audio/MIDI interface)	1	
USB input / output channels, duplex	32, 16, 8, 2	
Windows DAW applications (ASIO, WASAPI and WDM audio device interface)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit	
Mac OSX DAW applications (Intel CPU only, no PPC support, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12	

DN32-LIVE SD Card Interface		
SD card slots, SD/SDHC	2	
SD/SDHC supported file system	FAT32	
SD/SDHC card capacity, each slot	1 to 32 GB	
Battery for power blackout protection (optional)	CR123A Lithium cell	
SD card input / output channels	32, 16, 8	
Sample rates (console clock)	44.1 kHz / 48 kHz	
Sample word length	32 bit PCM	
File format (uncompressed multi-channel)	WAV 8, 16 or 32 channels	
Maximum recording time (32 ch, 44.1 kHz, 32-bit on two 32 GB SDHC media)	200 min	
Typical performance recording or playback	32 channels on class 10 media, 8 or 16 channels on class 6 media	

Display		
Main Screen	7" TFT LCD, 800 x 480 Resolution, 262k Colours	
Channel LCD Screen	128 x 64 LCD with RGB Colour Backlight	
Main Meter	24 Segment (-57 dB to Clip)	

Power		
Switch-Mode Power Supply	Auto-Ranging 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%	
Power Consumption	120 W	

Physical		
Standard Operating Temperature Range	5°C – 45°C (41°F – 113°F)	
Dimensions	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")	
Weight	25 kg (55 lbs)	


* A-weighted figures are typically ~3 dB better

** OSX 10.6.8 Core Audio supports up to 16x16 channel audio

⚠ WARNING

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard! Replace only with the same or equivalent type!
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

M32 LIVE Superficie de Control



- CONFIG/PREAMP** – Ajustar la ganancia del preamplificador para el canal seleccionado con el control giratorio **GAIN**. Presione el botón de **48 V** para aplicar alimentación fantasma para usar con micrófonos de condensador y presione el botón **Ø** para invertir la fase del canal. El medidor LED muestra el nivel del canal seleccionado. presione el **LOW CUT** y seleccione la frecuencia de paso alto deseada para eliminar los bajos no deseados. Presione el botón **VIEW** para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- GATE/DYNAMICS** – Presione el botón **GATE** para activar la puerta de ruido y ajustar el umbral en consecuencia. Presione el botón **COMP** para activar el compresor y ajustar el umbral en consecuencia. Cuando el nivel de la señal en el medidor LCD cae por debajo del umbral de la puerta seleccionada, la puerta de ruido se silenciará el canal. Cuando el nivel de la señal alcanza el umbral de dinámica seleccionada, los picos se comprimirán. Presione el botón **VIEW** para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- EQUALISER** – Presione el botón **EQ** para activar esta sección. Seleccione una de las cuatro bandas de frecuencia con **LOW, LO MID, HI MID** y botones **HIGH**. Presione el **MODE** botón para recorrer los tipos de ecualizador disponible. Aumente o reduzca la frecuencia seleccionada con el control giratorio **FREQUENCY** y ajuste el ancho de banda de la frecuencia seleccionada con el control giratorio **WIDTH**. Presione el botón **VIEW** para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- BUS SENDS** – Ajusta rápidamente los envíos de bus por seleccionando uno de los cuatro bancos, seguido de uno de los cuatro controles giratorios. Presione el botón **VIEW** para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- RECORDER** – Conecte una tarjeta de memoria externa para instalar actualizaciones de firmware, cargar y guardar datos de espectáculos y registrar actuaciones. Presione el botón **VIEW** para acceder a los parámetros más detallados del registrador en la pantalla principal.
- MAIN BUS** – Presione los botones **MONO CENTRE** o **MAIN STEREO** para asignar el canal al bus principal mono o estéreo. Cuando se selecciona **MAIN STEREO** (bus estéreo), **PAN/BAL** se ajusta a la posición de izquierda a derecha. Ajuste el nivel de envío general al bus mono con el control giratorio **M/C LEVEL**. Presione el botón **VIEW** para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- MAIN DISPLAY** – La mayoría de los M32 Los controles se pueden editar y monitorear a través de la pantalla principal. Cuando el botón **VIEW** pulsado en cualquiera de las funciones del panel de control, es aquí donde se pueden ver. La pantalla principal también se utiliza para acceder a más de 60 efectos virtuales. Consulte la sección **3. Main Display**.
- MONITOR** – Ajuste el nivel de las salidas del monitor con el control giratorio **MONITOR LEVEL**. Ajuste el nivel de salida de los auriculares con el control giratorio **PHONES LEVEL**. Presione el botón **MONO** para monitorear el audio en mono. Presione el botón **DIM** para reducir el volumen del monitor. Presione el botón **VIEW** para ajuste la cantidad de atenuación junto con todas las demás funciones relacionadas con el monitor.
- TALKBACK** – Conectar un micrófono talkback mediante un cable XLR estándar a través de la toma **EXT MIC**. Ajuste el nivel del micrófono talkback con el control giratorio **TALK LEVEL**. Selecciona el destino de la señal de talkback con los botones **TALK A/TALK B**. Presione el botón **VIEW** para editar el enrutamiento de talkback para A y B.
- SCENES** – Esta sección se utiliza para guardar y recuperar escenas de automatización en la consola, lo que permite recuperar diferentes configuraciones en un momento posterior. Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre este tema.
- ASSIGN** – Asignar los cuatro controles giratorios a varios parámetros para el acceso instantáneo a comúnmente utilizado funciones. Las pantallas LCD proporcionan una referencia rápida a las asignaciones de la capa activa de controles personalizados. Asigne cada uno de los ocho botones **ASSIGN** personalizados (numerados del 5 al 12) a varios parámetros para un acceso instantáneo a funciones de uso común. Presione uno de los botones **SET** para activar una de las tres capas de controles asignables de forma personalizada. Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre este tema.
- MUTE GROUPS** – Presione uno de los botones en la sección **MUTE GROUPS** para activar uno de los grupos mudos. Para obtener más detalles, consulte **MUTE GRP** en la sección **3. Main Display**.
- INPUT CHANNELS** – Los canales de entrada La sección de la consola ofrece 16 canales de entrada separados. Las tiras representan cuatro capas separadas de entrada para la consola, a las que se puede acceder presionando uno de los siguientes botones:
 - INPUTS 1-16** – el primer y segundo bloque ocho canales asignados en la página **ROUTING / HOME**
 - INPUTS 17-32** – el tercer y cuarto bloque de ocho canales asignados en la página **ROUTING / HOME**
 - AUX IN / USB** – el quinto bloque de seis canales y grabador USB, y retornos de efectos de ocho canales (1L... 4R)
 - BUS MAST** – esto le permite ajustar el niveles de los 16 Mix Bus Masters, lo cual es útil cuando se incluyen Bus Masters en asignaciones de grupos DCA o cuando se mezclan buses con matrices 1-6.

Presione cualquiera de los botones anteriores (ubicados a la izquierda de Channel Strip) para cambiar el banco de canales de entrada a cualquiera de las cuatro capas enumeradas anteriormente. El botón se iluminará para mostrar qué capa está activa.

Encontrará un botón **SEL** (seleccionar) en la parte superior de cada canal que se utiliza para dirigir el controlar el enfoque de la interfaz del usuario, incluidos todos los parámetros relacionados con el canal para ese canal. Siempre hay exactamente un canal seleccionado.

La pantalla LED muestra el nivel de señal de audio actual a través de ese canal.

El botón **SOLO** aísla la señal de audio para monitorear ese canal.

La tira de garabatos LCD (que se puede editar a través de la pantalla principal) muestra la asignación de canal actual.

El botón **MUTE** silencia el audio de ese canal.

- GROUP/BUS CHANNELS** – Esta sección ofrece ocho tiras de canal, asignadas a una de las siguientes capas:
 - GROUP DCA 1-8** – Ocho DCA (digitalmente Grupos de amplificador controlado)
 - BUS 1-8** – Maestros de bus de mezcla 1-8
 - BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C** – Salidas de matriz 1-6 y el bus Main Center (Mono).

Los botones **SEL**, **SOLO** y **MUTE**, la pantalla LED y la tira de garabatos LCD se comportan de la misma manera que para los **CANALES DE ENTRADA**.


- MAIN CHANNEL** – Esto controla al Maestro Salida bus de mezcla estéreo.

Los botones **SEL**, **SOLO** & **MUTE** y la pantalla LCD La tira de garabatos se comporta de la misma manera que para los **CANALES DE ENTRADA**.

El botón **CLR SOLO** elimina cualquier solo funciona desde cualquiera de los otros canales.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cada uno de estos temas.

M32 LIVE Panel Trasero




ES Panel Trasero

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – conecte un par de monitores de estudio usando cables XLR o de ¼". También incluye una conexión de lámpara de 12 V / 5 W.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Enviar audio analógico a equipos externos mediante cables XLR. Las salidas 15 y 16 por defecto llevan las señales del bus estéreo principal.
3. **INPUTS 1 – 32** – Conecte fuentes de audio (como micrófonos o fuentes de nivel de línea) mediante cables XLR.
4. **POWER** – La toma de red IEC y Interruptor encendido / apagado.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Transmitir hasta 32 canales de audio hacia y desde una computadora a través de USB 2.0, así como grabar hasta 32 canales en tarjetas SD / SDHC.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Conéctese a una PC para control remoto a través de un cable Ethernet blindado.
7. **MIDI IN/OUT** – Enviar y recibir MIDI comandos a través de cables DIN de 5 pines.
8. **AES/EBU OUT** – Enviar audio digital a través de 3 pines Cable AES / EBU XLR.
9. **ULTRANET** – Conéctese a un sistema de monitoreo personal, como el Behringer P16, a través de un cable Ethernet blindado.
10. **AES50 A/B** – Transmita hasta 96 canales de entrada y salida a través de cables Ethernet blindados.
11. **AUX IN/OUT** – Conectar desde y hacia el exterior equipo mediante cables de ¼"o RCA.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cada uno de estos temas.

M32 LIVE Pantalla Principal



1. **DISPLAY SCREEN** – Los controles en esta sección se utilizan junto con la pantalla a color para navegar y controlar los elementos gráficos que contiene.

Al incluir controles giratorios dedicados que corresponden a los controles adyacentes en la pantalla, además de incluir botones de cursor, el usuario puede navegar y controlar rápidamente todos los elementos de la pantalla a color.

La pantalla a color contiene varias pantallas que brindan información visual sobre el funcionamiento de la consola y también permiten al usuario realizar varios ajustes no previstos por los controles de hardware dedicados.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Este triple de 24 segmentos El medidor muestra la salida del nivel de la señal de audio del bus principal, así como el bus central principal o solo de la consola.

3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Estas ocho botones iluminados permiten al usuario navegar inmediatamente a cualquiera de los ocho pantallas maestras que se dirigen a diferentes secciones de la consola. Las secciones que se pueden navegar son:

- **HOME** – La pantalla INICIO contiene una descripción general del canal de entrada o salida seleccionado y ofrece varios ajustes que no están disponibles a través de los controles dedicados del panel superior. La pantalla INICIO contiene las siguientes pestañas independientes:

Home: ruta de señal general para el canal de entrada o salida seleccionado.

Config: permite la selección de la fuente / destino de la señal para el canal, la configuración del punto de inserción y otras configuraciones.

Gate: controla y muestra el efecto de puerta de canal más allá de los ofrecidos por los controles dedicados del panel superior.

Dyn: Dynamics: controla y muestra el efecto de dinámica del canal (compresor) más allá de los ofrecidos por los controles dedicados del panel superior.

Eq: Controla y muestra el efecto de EQ del canal más allá de los ofrecidos por los controles dedicados del panel superior.

Envía: Controla y muestra los envíos de canal, como la medición de envíos y enviar silenciamiento.

Main: Controla y visualiza la salida del canal seleccionado.

- **METERS** – La pantalla de medidores muestra diferentes grupos de medidores de nivel para varias rutas de señal y es útil para determinar rápidamente si algún canal necesita ajuste de nivel. Dado que no hay parámetros para ajustar para las pantallas de medición, ninguna de las pantallas de medición contiene controles de “parte inferior de la pantalla” que normalmente se ajustarían mediante los seis controles giratorios.

La pantalla METER contiene las siguientes pestañas de pantalla separadas, cada una de las cuales contiene medidores de nivel para las rutas de señal relevantes: canal, bus de mezcla, aux / fx, in / out y rta.

- **ROUTING** – La pantalla ROUTING es donde todo el parcheo de señal está hecho, lo que permite el usuario para enrutar rutas de señales internas hacia y desde los conectores físicos de entrada / salida ubicados en el panel trasero de la consola.

La pantalla ENRUTAMIENTO contiene las siguientes pestañas independientes:

Home: permite la conexión de entradas físicas a los 32 canales de entrada y entradas auxiliares de la consola.

Out 1-16: permite la conexión de rutas de señales internas a las 16 salidas XLR del panel trasero de la consola.

Aux out: permite la conexión de rutas de señales internas a los seis paneles posteriores de la consola Salidas auxiliares ¼" / RCA.

P16 out: permite la conexión de rutas de señales internas a las 16 salidas de la consola 16-canal P16 Ultranet salida.

Salida de tarjeta: permite la conexión de rutas de señales internas a las 32 salidas de la tarjeta de expansión.

AES50-A: permite la conexión de rutas de señales internas a las 48 salidas de la salida AES50-A del panel trasero.

AES50-B: permite la conexión de rutas de señales internas a las 48 salidas de la salida AES50-B del panel trasero.

XLR out: permite al usuario configurar las salidas XLR en la parte posterior de la consola en bloques de cuatro, ya sea desde entradas locales, flujos AES o tarjeta de expansión.

- **SETUP** – La pantalla SETUP ofrece controles para funciones globales de alto nivel de la consola, como ajustes de pantalla, frecuencias de muestreo y sincronización, configuraciones de usuario y configuración de red.

La pantalla de CONFIGURACIÓN contiene las siguientes pestañas independientes:

Global: esta pantalla ofrece ajustes para varias preferencias globales de cómo funciona la consola.

Config: esta pantalla ofrece ajustes para las frecuencias de muestreo y la sincronización, así como la configuración de ajustes de alto nivel para los buses de ruta de señal.

Remoto: esta pantalla ofrece diferentes controles para configurar la consola como una superficie de control para varios software de grabación DAW en una computadora conectada. También configura las preferencias MIDI Rx / Tx.

Red: esta pantalla ofrece diferentes controles para conectar la consola a una red Ethernet estándar. (Dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace).

Tira de garabatos: esta pantalla ofrece controles para varias personalizaciones de las tiras de garabatos LCD de la consola.

Preamplificadores: muestra la ganancia analógica para las entradas de micrófono locales (XLR en la parte posterior) y alimentación fantasma, incluida la configuración desde cajas de escenario remotas (por ejemplo, DL16) conectadas a través de AES50.

Tarjeta: Esta pantalla selecciona la configuración de entrada / salida de la tarjeta de interfaz instalada.

- **LIBRARY** – La pantalla BIBLIOTECA permite cargar y guardar configuraciones de uso común para las entradas de canal, procesadores de efectos y escenarios de enrutamiento.

La pantalla BIBLIOTECA contiene las siguientes pestañas:

Canal: esta pestaña permite al usuario cargar y guardar combinaciones de procesamiento de canal de uso común, incluidas la dinámica y la ecualización.

Efectos: esta pestaña permite al usuario cargar y guardar los ajustes preestablecidos del procesador de efectos de uso común.

Enrutamiento: esta pestaña permite al usuario cargar y guardar los enrutamientos de señales de uso común.

- **EFFECTS** – Los controles de la pantalla EFECTOS varios aspectos de los ocho procesadores de efectos. En esta pantalla el usuario puede seleccionar tipos específicos de efectos para los ocho procesadores de efectos internos, configurar sus rutas de entrada y salida, monitorear sus niveles y ajustar los diversos parámetros de efectos.

La pantalla EFECTOS contiene las siguientes pestañas independientes:

Inicio: La pantalla de inicio proporciona una descripción general del rack de efectos virtuales, mostrando qué efecto se ha insertado en cada una de las ocho ranuras, así como las rutas de entrada / salida para cada ranura y los niveles de señal de E / S.

Fx 1-8: estas ocho pantallas duplicadas muestran todos los datos relevantes para los ocho procesadores de efectos separados, permitiendo al usuario ajustar todos los parámetros para el efecto seleccionado.

- **MUTE GRP** – La pantalla MUTE GRP permite para la asignación y el control rápidos de los seis grupos de silencio de la consola, y ofrece dos funciones separadas:

1. Silencia la pantalla activa durante el proceso de asignación de canales para silenciar grupos. Esto asegura que ningún canal se silencie accidentalmente durante el proceso de asignación durante una actuación en vivo.

2. Ofrece una interfaz adicional para silenciar / reactivar los grupos, además de los botones de grupo de silencio dedicados en la parte inferior de la consola.

- **UTILITY** – La pantalla UTILITY es una pantalla complementaria diseñada para funcionar en conjunto con las otras pantallas que pueden estar a la vista en cualquier momento en particular. La pantalla UTILITY nunca se ve por sí misma, siempre existe en el contexto de otra pantalla y, por lo general, muestra funciones de copia, pegado y biblioteca o personalización.

4. **ROTARY CONTROLS** – Estos seis controles giratorios se utilizan para ajustar los distintos elementos situados directamente encima de ellos. Cada uno de los seis controles se puede empujar hacia adentro para activar la función de presionar un botón. Esta función es útil cuando se controlan elementos que tienen un estado de encendido / apagado dual que se controla mejor con un botón, en contraposición a un estado variable que se ajusta mejor con un control giratorio.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Los controles IZQUIERDA y DERECHA permiten la navegación de izquierda a derecha entre las diferentes páginas contenidas en un conjunto de pantallas. Una pantalla gráfica de pestañas muestra en qué página se encuentra actualmente. En algunas pantallas hay más parámetros presentes de los que se pueden ajustar con los seis controles giratorios que se encuentran debajo. En estos casos, use el UP y botones ABAJO para navegar por las capas adicionales contenidas en la página de la pantalla. Los botones IZQUIERDA y DERECHA se utilizan a veces para confirmar o cancelar las ventanas emergentes de confirmación.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cada uno de estos temas.

M32 LIVE Sección de Referencia Rápida

Edición de LCD de canales

1. Mantenga presionado el botón de selección del canal que desea cambiar y presione UTILITY.
2. Utilice los controles giratorios debajo de la pantalla para ajustar los parámetros.
3. También hay una pestaña dedicada a Scribble Strip en el menú CONFIGURACIÓN.
4. Seleccione el canal mientras visualiza esta pantalla para editar.

Usando autobuses

Configuración de bus:

El M32 ofrece un bus ultra flexible, ya que los envíos de bus de cada canal pueden ser pre o post fader independientemente (seleccionables en pares de buses). Seleccionar un canal y presione VER en la sección BUS SENDS en el tira de canal.

Revele opciones para Pre / Post / Subgrupo presionando el botón de navegación hacia abajo en la pantalla.

Para configurar un bus globalmente, presione su botón SEL y luego presione VIEW en la sección CONFIG / PREAMP en el canal. Utilice el tercer control giratorio para cambiar las configuraciones. Esto afectará a todos los envíos de canal a este bus.

Nota: Los buses de mezcla se pueden enlazar en pares adyacentes pares impares para formar buses de mezcla estéreo. Para vincular buses, seleccione uno y presione el botón VIEW cerca de la sección CONFIG / PREAMP del canal. Presione el primer control giratorio para vincular. Al enviar a estos buses, el control giratorio BUS SEND impar ajustará el nivel de envío e incluso el control giratorio BUS SEND ajustará el panorama / balance.

Mezclas de matriz

Las mezclas de matriz se pueden alimentar desde cualquier bus de mezcla, así como desde el bus MAIN LR y Center / Mono.

Para enviar a una matriz, primero presione el botón SEL sobre el bus que desea enviar. Utilice los cuatro controles giratorios de la sección BUS SENDS del canal. Los controles giratorios 1-4 se enviarán a Matrix 1-4. Presione el botón 5-8 para usar los dos primeros controles giratorios para enviar a Matrix 5-6. Si presiona el botón VIEW, obtendrá una vista detallada de los seis envíos Matrix para el bus seleccionado.

Acceda a las mezclas de Matrix usando la capa cuatro en los faders de salida. Seleccione una mezcla de matriz para acceder a su canal, incluida la dinámica con ecualizador paramétrico de 6 bandas y crossover.

Para una matriz estéreo, seleccione una matriz y presione el botón VIEW en la sección CONFIG / PREAMP del canal. Presione el primer control giratorio cerca de la pantalla para vincular, formando un par estéreo.

Tenga en cuenta que la panoramización estéreo se maneja incluso mediante controles giratorios BUS SEND como se describe en Uso de buses más arriba.

Uso de grupos DCA

Utilice grupos DCA para controlar el volumen de varios canales con un solo fader.

1. A asigne un canal a un DCA, primero asegúrese de tener seleccionada la capa GROUP DCA 1-8.
2. Mantenga presionado el botón de selección del grupo DCA que desea editar.
3. Presione simultáneamente los botones de selección de un canal que desee agregar o eliminar.
4. Cuando se asigna un canal, su botón de selección se iluminará cuando presione el botón SEL de su DCA.

Envíos en Fader

A use Sends on Faders, presione el botón Sends on Faders botón ubicado cerca del centro de la consola.

Ahora puede utilizar Sends On Faders de dos formas diferentes.

1. Usando 16 faders de entrada: Seleccione un bus en la sección de faders de salida a la derecha y los faders de entrada a la izquierda reflejarán la mezcla que se envía al bus seleccionado.
2. Usando ocho faders de bus: Presione el botón de selección de un canal de entrada en la sección de entrada de la izquierda. Suba el fader de bus en el lado derecho de la consola para enviar el canal a ese bus.

Silenciar grupos

1. A asignar / eliminar un canal de un grupo de silencio, presione el botón de selección de pantalla MUTE GRP. Sabrá que está en modo de edición cuando se encienda el botón MUTE GRP y aparezcan los seis grupos de silencio en los seis controles giratorios.
2. Ahora presione y mantenga presionado uno de los seis botones Mute Group que desea usar y presione simultáneamente el botón SEL del canal que desea agregar o quitar de ese Mute Group.

3. Cuando termine, presione el botón MUTE GRP nuevamente para reactivar los botones de grupo de silencio dedicados en el M32.
4. Sus grupos de silencio están listos para usar.

Controles asignables

1. El M32 cuenta con botones y controles giratorios asignables por el usuario en tres capas. Para asignarlos, presione el botón VER en el ASIGNAR sección.
2. Utilice el botón de navegación hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar un conjunto o capa de controles. Estos corresponderán a los botones SET A, B y C de la consola.
3. Utilice los controles giratorios para seleccionar el control y elegir su función.

Nota: Las tiras de garabatos de la pantalla LCD cambiarán para indicar los controles para los que están configuradas.

Rack de efectos

1. Presione el botón EFFECTS cerca de la pantalla para ver una descripción general de los ocho procesadores de efectos estéreo. Tenga en cuenta que las ranuras de efectos 1-4 son para efectos de tipo de envío, y las ranuras 5-8 son para efectos de tipo de inserción.
2. A edite el efecto, utilice el sexto control giratorio para seleccionar una ranura de efectos.
3. Mientras se selecciona una ranura de efectos, use el quinto control giratorio para cambiar qué efecto se encuentra en esa ranura y confirme presionando el control. Presione el sexto control giratorio para editar los parámetros de ese efecto.
4. Más de 60 efectos incluyen Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ y más. Consulte el Manual del usuario para obtener una lista completa y funciones.

M32 LIVE Firmware Actualizaciones y grabación en memoria USB

Para actualizar el firmware:

Descargue el nuevo firmware de la consola de la página del producto M32 en el nivel raíz de una memoria USB.

Mantenga presionada la **VISTA** de la sección **RECORDER** mientras enciende la consola para ingresar al modo de actualización.

Enchufe el dispositivo de memoria USB en el conector USB del panel superior.

El M32 esperará a que la unidad USB esté lista y luego ejecutará una actualización de firmware totalmente automatizada.

Cuando una unidad USB no se prepara, la actualización no será posible y recomendamos apagar / encender la consola nuevamente para iniciar el firmware anterior.

El proceso de actualización tardará de dos a tres minutos más que la secuencia de inicio normal.

Para grabar en la memoria USB:

Inserte la memoria USB en el puerto del **GRABADOR** sección y presione el botón **VER**.

Utilice la segunda página para configurar la grabadora.

Presione el quinto control giratorio debajo de la pantalla para comenzar a grabar.

Utilice el primer control giratorio para detenerse. Esperen al **ACCESO** luz para apagar antes de quitar el palo.

Notas: Stick debe estar formateado para el sistema de archivos FAT. El tiempo máximo de grabación es de aproximadamente tres horas para cada archivo, con un límite de tamaño de archivo de 2 GB. La grabación se realiza a 16 bits, 44,1 kHz o 48 kHz, según la frecuencia de muestreo de la consola.

Especificaciones

Procesamiento	
Canales de procesamiento de entrada	32 canales de entrada, 8 canales auxiliares, 8 canales de retorno de efectos
Canales de procesamiento de salida	16
16 buses auxiliares, 6 matrices, LRC principal	100
Motores de efectos internos (Verdadero estéreo/Mono)	16
Automatización de show interna (Pistas estructuradas/Fragmentos)	500/100
Escenas de recuperación total interna (incl. Preamplificadores y faders)	100
Procesamiento de señal	Punto flotante de 40 bits
Conversión A/D (8 canales, listo para 96 kHz)	114 dB Rango dinámico (ponderado A*)
Conversión D/A (estéreo, listo para 96 kHz)	120 dB Rango dinámico (ponderado A*)
Latencia de E/S (Entrada de consola a salida)	0.8 ms
Latencia de red (Stage Box In > Consola > Stage Box Out)	1.1 ms

Conectores	
Preamplificador de micrófono serie MIDAS PRO (XLR)	32
Entrada de micrófono para intercomunicación (XLR)	1
Entradas/Salidas RCA	2
Salidas XLR	16
Salidas de monitoreo (XLR / ¼" TRS balanceado)	2
Entradas/Salidas auxiliares (¼" TRS balanceado)	6
Salida para auriculares (¼" TRS)	2 (Estéreo)
Salida digital AES/EBU (XLR)	1
Puertos AES50 (Klark Teknik SuperMAC)	2
Interfaz de tarjeta de expansión	32 canales de audio entrada/salida
Conector ULTRANET P-16 (Sin alimentación)	1
Entradas/Salidas MIDI	1
USB Tipo A (Importación/exportación de audio y datos)	1
USB Tipo B, panel trasero, para control remoto	1
Ethernet, RJ45, panel trasero, para control remoto	1

Características de entrada de micrófono	
Diseño	Serie Midas PRO
THD+N (0 dB de ganancia, salida 0 dBu)	< 0.01% (sin ponderar)
THD+N (+40 dB de ganancia, salida 0 dBu a +20 dBu)	< 0.03% (sin ponderar)
Impedancia de entrada (No balanceada/Balanceada)	10 kΩ / 10 kΩ
Nivel máximo de entrada sin recorte	+23 dBu
Alimentación fantasma (Activación por entrada)	+48 V
Ruido equivalente de entrada @ +45 dB de ganancia (fuente 150 Ω)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, sin ponderar)
CMRR @ Ganancia unitaria (Típico)	> 70 dB
CMRR @ 40 dB de ganancia (Típico)	> 90 dB

Características de entrada/salida	
Respuesta en frecuencia @ 48 kHz de tasa de muestreo	0 dB a -1 dB (20 Hz-20 kHz)
Rango dinámico, Entrada analógica a Salida analógica	106 dB (22 Hz-22 kHz, sin ponderar)
Rango dinámico A/D, Preamplificador y convertidor (Típico)	109 dB (22 Hz-22 kHz, sin ponderar)
Rango dinámico D/A, Convertidor y salida (Típico)	109 dB (22 Hz-22 kHz, sin ponderar)
Rechazo de diafonía @ 1 kHz, Canales adyacentes	100 dB
Nivel de salida, Conectores XLR (Nominal/Máximo)	+4 dBu / +21 dBu
Impedancia de salida, Conectores XLR (No balanceada/Balanceada)	50 Ω / 50 Ω
Impedancia de entrada, Conectores TRS (No balanceada/Balanceada)	20k Ω / 40k Ω
Nivel máximo de entrada sin recorte, Conectores TRS	+15 dBu
Nivel de salida, TRS (Nominal/Máximo)	-2 dBu / +15 dBu
Impedancia de salida, TRS (No balanceada/Balanceada)	100 Ω / 200 Ω
Impedancia de salida para auriculares/Nivel máximo de salida	40 Ω / +21 dBu (Estéreo)
Nivel de ruido residual, Salidas 1-16 conectores XLR, Ganancia unitaria	-85 dBu 22 Hz-22 kHz sin ponderar
Nivel de ruido residual, Salidas 1-16 conectores XLR, Silenciado	-88 dBu 22 Hz-22 kHz sin ponderar
Nivel de ruido residual, Conectores TRS y salida de monitoreo XLR	-83 dBu 22 Hz-22 kHz sin ponderar

Interfaz USB DN32-LIVE	
USB 2.0 alta velocidad, tipo-B (interfaz de audio/MIDI)	1
Canales de entrada/salida USB, dúplex	32, 16, 8, 2
Aplicaciones DAW Windows (interfaz de audio ASIO, WASAPI y WDM)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit
Aplicaciones DAW Mac OSX (solo CPU Intel, sin soporte PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Interfaz de tarjeta SD DN32-LIVE	
Ranuras para tarjeta SD, SD/SDHC	2
Sistema de archivos compatible SD/SDHC	FAT32
Capacidad de tarjeta SD/SDHC, cada ranura	1 a 32 GB
Batería para protección contra apagones (opcional)	Celda de litio CR123A
Canales de entrada/salida de tarjeta SD	32, 16, 8
Tasas de muestreo (reloj de consola)	44.1 kHz / 48 kHz
Longitud de palabra de muestra	32 bit PCM
Formato de archivo (multicanal sin comprimir)	WAV 8, 16 o 32 canales
Tiempo máximo de grabación (32 canales, 44.1 kHz, 32-bit en dos medios SDHC de 32 GB)	200 min
Rendimiento típico de grabación o reproducción	32 canales en medios clase 10, 8 o 16 canales en medios clase 6

Pantalla	
Pantalla principal	7" TFT LCD, resolución 800 x 480, 262k colores
Pantalla LCD de canal	LCD 128 x 64 con retroiluminación RGB
Medidor principal	24 segmentos (-57 dB a clip)

Alimentación	
Fuente de alimentación conmutada	Rango automático 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%
Consumo de energía	120 W


Físico	
Rango estándar de temperatura de operación	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Dimensiones	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")
Peso	25 kg (55 lbs)

* Las cifras ponderadas A son típicamente ~3 dB mejores
** OSX 10.6.8 Core Audio soporta hasta audio 16x16 canales

⚠ ADVERTENCIA

- No ingerir la batería, riesgo de quemaduras químicas
- Este producto contiene una batería de botón. Si se ingiere, puede causar graves quemaduras internas en solo 2 horas y provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que una batería pudo haber sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- ¡Reemplazar la batería con un tipo incorrecto puede anular un mecanismo de seguridad! ¡Reemplace solo con el mismo tipo o equivalente!
- Exponer una batería a temperaturas ambientales extremadamente altas puede resultar en una explosión o fuga de líquido/gas inflamable; y
- Someter una batería a presiones de aire extremadamente bajas puede resultar en una explosión o fuga de líquido/gas inflamable.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.

M32 LIVE Kontrollfläche



- CONFIG/PREAMP** – Stellen Sie die Vorverstärkerverstärkung ein für den ausgewählten Kanal mit dem **GAIN** Drehregler. Drücken Sie die **48 V**-Taste, um Phantomspeisung für Kondensatormikrofone anzulegen, und drücken Sie die **Ø**-Taste, um die Phase des Kanals umzukehren. Das LED-Messgerät zeigt den Pegel des ausgewählten Kanals an. Drücken Sie die **LOW CUT** Taste und wählen Sie die gewünschte Hochpassfrequenz, um unerwünschte Tiefs zu entfernen. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- GATE/DYNAMICS** – Drücken Sie die **GATE**-Taste, um das Noise Gate einzuschalten und die Schwelle entsprechend. Drücken Sie die **COMP**-Tasteten Kompressor einschalten und die Schwelle entsprechend einstellen. Wenn der Signalpegel im LCD-Messgerät unter die ausgewählte Gate-Schwelle fällt, wird das Noise-Gate stummgeschaltet der Kanal. Wenn der Signalpegel die ausgewählte Dynamikschwelle erreicht, werden die Peaks komprimiert. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- EQUALISER** – Drücken Sie die **EQ**-Taste, um diesen Abschnitt zu aktivieren. Wählen Sie eines der vier Frequenzbänder mit **LOW**, **LO MID**, **HI MID**, **Hallo Mitte** und **HIGH**-Tasten. Drücken Sie den **MODE** Taste, um durch die EQ-Typen zu blättern verfügbar. Erhöhen oder verringern Sie die ausgewählte Frequenz mit dem **GAIN**-Drehregler. Wählen Sie die spezifische Frequenz aus, die mit dem **FREQUENCY**-Drehregler eingestellt werden soll, und stellen Sie die Bandbreite der ausgewählten Frequenz mit dem **WIDTH**-Drehregler ein. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- BUS SENDS** – Stellen Sie die Bussendungen schnell ein. Wählen Sie eine der vier Bänke aus, gefolgt von einem der vier Drehregler. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- RECORDER** – Schließen Sie einen externen Memory Stick an, um Firmware-Updates zu installieren, Show-Daten zu laden und zu speichern sowie die Leistung aufzuzeichnen. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um auf detailliertere Recorder-Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- MAIN BUS** – Drücken Sie die Tasten **MONO CENTRE** oder **MAIN STEREO**, um den Kanal zuzuweisen zum Hauptmono- oder Stereobus. Wenn **MAIN STEREO** (Stereobus) ausgewählt ist, stellt sich **PAN/BAL** auf die Positionierung von links nach rechts ein. Stellen Sie den Gesamtsendepegel mit dem **M/C LEVEL**-Drehregler auf den Monobus ein. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- MAIN DISPLAY** – Die Mehrheit der M32 Steuerelemente können über das Hauptdisplay bearbeitet und überwacht werden. Wenn die **VIEW**-Taste ist, wenn Sie auf eine der Bedienfeldfunktionen gedrückt werden, können diese hier angezeigt werden. Das Hauptdisplay wird auch für den Zugriff auf die über 60 virtuellen Effekte verwendet. Siehe Abschnitt 3. **Main Display**.
- MONITOR** – Stellen Sie den Pegel der Monitorausgänge mit dem Drehregler **MONITOR LEVEL** ein. Stellen Sie den Pegel des Kopfhörerausgangs mit dem Drehregler **PHONES LEVEL** ein. Drücken Sie die **MONO**-Taste, um das Audio in Mono zu überwachen. Drücken Sie die **DIM**-Taste, um die Monitorlautstärke zu verringern. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um Passen Sie den Dämpfungsgrad zusammen mit allen anderen Monitorfunktionen an.
- TALKBACK** – Schließen Sie ein Talkback-Mikrofon an über ein Standard-XLR-Kabel über die **EXT MIC**-Buchse. Stellen Sie den Pegel des Talkback-Mikrofons mit dem **TALK LEVEL**-Drehregler ein. Wähle aus Ziel des Talkback-Signals mit den **TALK A/TALK B**-Tasten. Drücken Sie die **VIEW**-Taste, um Bearbeiten Sie das Talkback-Routing für A und B.
- SCENES** – In diesem Abschnitt werden Automatisierungsszenen in der Konsole gespeichert und abgerufen, sodass verschiedene Konfigurationen zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch.
- ASSIGN** – Weisen Sie die vier Drehregler zu auf verschiedene Parameter für den sofortigen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen. Die LCD-Anzeigen bieten einen schnellen Überblick über die Zuweisungen der aktiven Ebene der benutzerdefinierten Steuerelemente. Weisen Sie jede der acht benutzerdefinierten **ASSIGN**-Schaltflächen (Nummer 5-12) verschiedenen Parametern für den sofortigen Zugriff zu zu häufig verwendeten Funktionen. Drücken Sie eine der **SET**-Tasten, um eine der drei Ebenen der benutzerdefinierbaren Steuerelemente zu aktivieren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch.
- MUTE GROUPS** – Drücken Sie eine der Tasten im Abschnitt MUTE GROUPS, um eine der Tasten zu aktivieren die stummen Gruppen. Weitere Informationen finden Sie unter **MUTE GRP** in Abschnitt 3. **Main Display**.
- INPUT CHANNELS** – Die Eingangskanäle Der Abschnitt der Konsole bietet 16 separate Eingangskanalstreifen. Die Streifen stellen vier separate Eingabeebenen für die Konsole dar, auf die jeweils durch Drücken einer der folgenden Tasten zugegriffen werden kann:
 - INPUTS 1-16** – der erste und zweite Block Acht Kanäle, die auf der Seite ROUTING / HOME zugewiesen sind
 - INPUTS 17-32** – der dritte und vierte Block von acht Kanälen, die auf der Seite ROUTING / HOME zugewiesen sind
 - AUX IN / USB** – der fünfte Sechserblock Kanäle & USB-Recorder und acht Kanal-FX>Returns (1L... 4R)
 - BUS MAST** – Hiermit können Sie die Einstellungen vornehmen Stufen der 16 Mix-Bus-Master, was nützlich ist, wenn Bus-Master in DCA-Gruppenzuweisungen aufgenommen werden oder wenn Busse zu Matrizen 1-6 gemischt werden.

Drücken Sie eine der oben genannten Tasten (links vom Channel Strip), um die Eingangskanalbank auf eine der vier oben aufgeführten Ebenen umzuschalten. Die Schaltfläche leuchtet auf, um anzuzeigen, welche Ebene aktiv ist.

Über jedem Kanal, über den der Kanal geleitet wird, befindet sich eine **SEL**-Taste (Auswahl) Kontrollieren Sie den Fokus der Benutzeroberfläche, einschließlich aller kanalbezogenen Parameter für diesen Kanal. Es ist immer genau ein Kanal ausgewählt.

Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Audiosignalpegel über diesen Kanal an.

Die **SOLO**-Taste isoliert das Audiosignal zur Überwachung dieses Kanals.

Der LCD Scribble Strip (der über das Hauptdisplay bearbeitet werden kann) zeigt die aktuelle Kanaluordnung an.

Die **MUTE**-Taste schaltet das Audio für diesen Kanal stumm.

- GROUP/BUS CHANNELS** – Dieser Abschnitt bietet acht Kanalzüge, die einer der folgenden Schichten zugeordnet sind:
 - GROUP DCA 1-8** – Acht DCA (digital Controlled Amplifier) Gruppen
 - BUS 1-8** – Mix Bus Master 1-8
 - BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C** – Matrixausgänge 1-6 und der Main Center (Mono) Bus.

- GROUP DCA 1-8** – Acht DCA (digital Controlled Amplifier) Gruppen
- BUS 1-8** – Mix Bus Master 1-8
- BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C** – Matrixausgänge 1-6 und der Main Center (Mono) Bus.

Die Tasten **SEL**, **SOLO** & **MUTE**, die LED-Anzeige und der LCD-Scribble-Streifen verhalten sich alle wie bei den EINGANGSKANÄLEN.


- MAIN CHANNEL** – Dies steuert den Master Stereo-Mix-Bus ausgeben.

Die Tasten **SEL**, **SOLO** & **MUTE** und das LCD Der Scribble-Strip verhält sich alle wie bei den EINGANGSKANÄLEN.

Die **CLR SOLO**-Taste entfernt jedes Solo funktioniert von jedem der anderen Kanäle.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Benutzerhandbuch.

M32 LIVE Rückwand




DE Rückwand

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – Schließen Sie ein Paar Studiomonitore mit XLR- oder ¼"-Kabeln an. Enthält auch einen 12 V / 5 W-Lampenanschluss.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Senden Sie analoges Audio an externe Geräte mit XLR-Kabeln. Die Ausgänge 15 und 16 übertragen standardmäßig die Hauptstereobussignale.
3. **INPUTS 1 – 32** – Schließen Sie Audioquellen (wie Mikrofone oder Line-Level-Quellen) über XLR-Kabel an.
4. **POWER** – Die IEC-Netzsteckdose und Ein / Aus Schalter.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Senden bis zu 32 Audiokanäle zu und von einem Computer über USB 2.0 sowie Aufnahme von bis zu 32 Kanälen auf SD / SDHC-Karten.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Stellen Sie eine Verbindung zu einem PC zur Fernsteuerung über ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel her.
7. **MIDI IN/OUT** – MIDI senden und empfangen Befehle über 5-polige DIN-Kabel.
8. **AES/EBU OUT** – Senden Sie digitales Audio über 3-polig AES / EBU XLR-Kabel.
9. **ULTRANET** – Stellen Sie über ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel eine Verbindung zu einem persönlichen Überwachungssystem wie dem Behringer P16 her.
10. **AES50 A/B.** – Übertragen Sie bis zu 96 Kanäle ein- und aus über abgeschirmte Ethernet-Kabel.
11. **AUX IN/OUT** – Verbindung zu und von extern Ausrüstung über ¼"- oder Cinch-Kabel.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Benutzerhandbuch.

M32 LIVE Hauptanzeige



1. **DISPLAY SCREEN** – Die Steuerelemente in diesem Abschnitt werden in Verbindung mit dem Farbbildschirm verwendet, um die darin enthaltenen grafischen Elemente zu navigieren und zu steuern.

Durch die Verwendung dedizierter Drehregler, die den benachbarten Steuerelementen auf dem Bildschirm entsprechen, sowie Cursortasten kann der Benutzer schnell durch alle Elemente des Farbbildschirms navigieren und diese steuern.

Der Farbbildschirm enthält verschiedene Anzeigen, die eine visuelle Rückmeldung für den Betrieb der Konsole geben und es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Einstellungen vorzunehmen, die von den dedizierten Hardwaresteuerungen nicht vorgesehen sind.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Dieses dreifache 24-Segment Messgerät zeigt den vom Hauptbus ausgehenden Audiosignalpegel sowie den Hauptmitte- oder Solo-Bus der Konsole an.
3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Diese Mit acht beleuchteten Tasten kann der Benutzer sofort zu einer der acht Tasten navigieren Hauptbildschirme, die verschiedene Bereiche der Konsole ansprechen. Folgende Abschnitte können navigiert werden:

- **HOME** – Der HOME-Bildschirm enthält eine Übersicht über den ausgewählten Eingangs- oder Ausgangskanal und bietet verschiedene Einstellungen, die über die speziellen Bedienelemente auf der Oberseite nicht verfügbar sind.

Der HOME-Bildschirm enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Home: Allgemeiner Signalpfad für den ausgewählten Eingangs- oder Ausgangskanal.

Config: Ermöglicht die Auswahl der Signalquelle / des Signalziels für den Kanal, die Konfiguration des Einfügepunkts und andere Einstellungen.

Gate: Steuert und zeigt den Channel-Gate-Effekt an, der über die speziellen dedizierten Bedienelemente auf der Oberseite hinausgeht.

Dyn: Dynamics – Steuert und zeigt den Kanaldynamikeffekt (Kompressor) an, der über die von den speziellen Steuerelementen auf der Oberseite bereitgestellten hinausgeht.

Eq: Steuert und zeigt den Kanal-EQ-Effekt an, der über die speziellen dedizierten Bedienelemente auf der Oberseite hinausgeht.

Sends: Steuert und zeigt für Channel-Sends an, z. B. Sends Metering und Stummschaltung senden.

Main: Steuert und zeigt den Ausgang des ausgewählten Kanals an.

- **METERS** – Der Zählerbildschirm zeigt verschiedene Gruppen von Pegelanzeigen für verschiedene Signalpfade an und ist nützlich, um schnell festzustellen, ob Kanäle eine Pegelanpassung benötigen.

Da für die Messanzeigen keine Parameter angepasst werden müssen, enthält keiner der Messbildschirme Steuerelemente am unteren Bildschirmrand, die normalerweise von den sechs Drehreglern eingestellt werden.

Der METER-Bildschirm enthält die folgenden separaten Bildschirmregisterkarten, die jeweils Pegelanzeigen für die relevanten Signalpfade enthalten: Kanal, Mix-Bus, Aux / FX, In / Out und RTA.

- **ROUTING** – Auf dem ROUTING-Bildschirm befindet sich Alle Signal-Patches sind abgeschlossen

Der Benutzer muss interne Signalpfade zu und von den physischen Eingangs- / Ausgangsanschlüssen auf der Rückseite der Konsole leiten.

Der Bildschirm ROUTING enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Home: Ermöglicht das Patchen von physischen Eingängen auf die 32 Eingangskanäle und Aux-Eingänge der Konsole.

Out 1-16: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 16 XLR-Ausgängen auf der Rückseite der Konsole.

Aux Out: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade auf die sechs Rückwände der Konsole ¼" Cinch-Hilfsausgänge.

P16 out: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 16 XLR-Ausgängen der Konsole 16-Kanal P16 Ultratone Ausgabe.

Karte aus: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 32 Ausgängen der Erweiterungskarte.

AES50-A: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 48 Ausgängen des AES50-A-Ausgangs auf der Rückseite.

AES50-B: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 48 Ausgängen des AES50-B-Ausgangs auf der Rückseite.

XLR out: Ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration der XLR-Ausgänge auf der Rückseite der Konsole in Viererblöcken über lokale Eingänge, AES-Streams oder Erweiterungskarten.

- **KONFIGURATION** – Der SETUP-Bildschirm bietet Steuerelemente für globale Funktionen der Konsole auf hoher Ebene, wie z. B. Anzeigeeinstellungen, Abstraten und Synchronisation, Benutzereinstellungen und Netzwerkkonfiguration.

Der SETUP-Bildschirm enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Global: Dieser Bildschirm bietet Anpassungen für verschiedene globale Einstellungen der Funktionsweise der Konsole.

Config: Dieser Bildschirm bietet Anpassungen für Abstraten und Synchronisation sowie die Konfiguration von Einstellungen auf hoher Ebene für Signalfadbusse.

Fernbedienung: Dieser Bildschirm bietet verschiedene Steuerelemente zum Einrichten der Konsole als Bedienoberfläche für verschiedene DAW-Aufzeichnungssoftware auf einem angeschlossenen Computer. Außerdem werden die MIDI Rx / Tx-Einstellungen konfiguriert.

Netzwerk: Dieser Bildschirm bietet verschiedene Steuerelemente zum Anschließen der Konsole an ein Standard-Ethernet-Netzwerk. (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway.)

Scribble-Streifen: Dieser Bildschirm bietet Steuerelemente für verschiedene Anpassungen der LCD-Scribble-Streifen der Konsole.

Vorverstärker: Zeigt die analoge Verstärkung für lokale Mikrofoneingänge (XLR auf der Rückseite) und die Phantomspeisung an, einschließlich der Einrichtung von über AES50 angeschlossenen Remote-Stage-Boxen (z. B. DL16).

Karte: In diesem Bildschirm wird die Ein- / Ausgabekonfiguration der installierten Schnittstellenkarte ausgewählt.

- **LIBRARY** – Der Bildschirm BIBLIOTHEK erlaubt Laden und Speichern häufig verwendeter Setups für die Kanaleingänge, Effektprozessoren und Routing-Szenarien.

Der Bildschirm BIBLIOTHEK enthält die folgenden Registerkarten:

Kanal: Auf dieser Registerkarte kann der Benutzer häufig verwendete Kombinationen der Kanalverarbeitung laden und speichern, einschließlich Dynamik und Entzerrung.

Effekte: Auf dieser Registerkarte kann der Benutzer häufig verwendete Effektprozessor-Voreinstellungen laden und speichern.

Routing: Auf dieser Registerkarte kann der Benutzer häufig verwendete Signalarouting laden und speichern.

- **EFFECTS** – Der EFFECTS-Bildschirm steuert verschiedene Aspekte der acht Effektprozessoren. Auf diesem Bildschirm der Benutzer Sie können bestimmte Effekttypen für die acht internen Effektprozessoren auswählen, ihre Eingabe- und Ausgabepfade konfigurieren, ihre Pegel überwachen und die verschiedenen Effektparameter anpassen.

Der Bildschirm EFFECTS enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Startseite: Der Startbildschirm bietet einen allgemeinen Überblick über das Rack für virtuelle Effekte und zeigt an, welcher Effekt in jeden der acht Steckplätze eingefügt wurde, sowie die Eingabe- / Ausgabepfade für jeden Steckplatz und die E / A-Signalpegel.

Fx 1-8: Diese acht doppelten Bildschirme zeigen alle relevanten Daten für die acht separaten Effektprozessoren an. Der Benutzer kann alle Parameter für den ausgewählten Effekt anpassen.

- **MUTE GRP** – Der Bildschirm MUTE GRP ermöglicht zur schnellen Zuweisung und Steuerung der sechs Stummschaltungsgruppen der Konsole und bietet zwei separate Funktionen:

1. Schaltet den aktiven Bildschirm stumm, während Kanäle zugewiesen werden. Dies stellt sicher, dass während einer Live-Performance während des Zuweisungsprozesses keine Kanäle versehentlich stummgeschaltet werden.

2. Es bietet eine zusätzliche Schnittstelle zum Stummschalten / Aufheben der Stummschaltung der Gruppen sowie die speziellen Schaltflächen für die Stummschaltung von Gruppen unten in der Konsole.

- **UTILITY** – Der UTILITY-Bildschirm ist ein zusätzlicher Bildschirm, der in Verbindung mit den anderen Bildschirmen verwendet werden kann, die zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden. Der UTILITY-Bildschirm wird nie für sich gesehen, er existiert immer im Kontext eines anderen Bildschirms und ruft normalerweise Kopier-, Einfüge- und Bibliotheks- oder Anpassungsfunktionen auf.

4. **ROTARY CONTROLS** – Diese sechs Drehregler werden verwendet, um die verschiedenen Elemente einzustellen, die sich direkt über ihnen befinden. Jeder der sechs Bedienelemente kann nach innen gedrückt werden, um eine Tastendruckfunktion zu aktivieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Elemente steuern, die einen doppelten Ein / Aus-Status haben, der am besten über eine Taste gesteuert werden kann, im Gegensatz zu einem variablen Status, der am besten über einen Drehregler eingestellt werden kann.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Die Steuerelemente LINKS und RECHTS ermöglichen Sie die Navigation von links nach rechts zwischen den verschiedenen Seiten eines Bildschirmsatzes. Eine grafische Registerkarte zeigt an, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden. Auf einigen Bildschirmen sind mehr Parameter vorhanden, als mit den sechs darunter liegenden Drehreglern eingestellt werden können. Verwenden Sie in diesen Fällen UP und DOWN-Tasten, um durch zusätzliche Ebenen auf der Bildschirmseite zu navigieren. Die Tasten LINKS und RECHTS werden manchmal verwendet, um Bestätigungs-Popups zu bestätigen oder abbrechen.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Benutzerhandbuch.

M32 LIVE Kurzreferenz

Bearbeiten von Channel Strip LCDs

1. Halten Sie die Auswahl taste für den Kanal gedrückt, den Sie ändern möchten, und drücken Sie UTILITY.
2. Verwenden Sie die Drehregler unter dem Bildschirm, um die Parameter anzupassen.
3. Es gibt auch eine spezielle Registerkarte "Scribble Strip" im SETUP-Menü.
4. Wählen Sie den Kanal aus, während Sie diesen Bildschirm zum Bearbeiten anzeigen.

Busse benutzen

Bus-Setup:

Der M32 bietet ultraflexibles Busing, da die Bussendungen jedes Kanals unabhängig voneinander vor oder nach dem Fader erfolgen können (wählbar in Buspaaren). Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie VIEW im Abschnitt BUS SENDS auf der Kanalzug.

Zeigen Sie die Optionen für Pre / Post / Subgroup an, indem Sie auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Down Navigation klicken.

Um einen Bus global zu konfigurieren, drücken Sie die SEL-Taste und dann VIEW im Abschnitt CONFIG / PREAMP auf dem Kanalzug. Verwenden Sie den dritten Drehregler, um Konfigurationen zu ändern. Dies wirkt sich auf alle Kanalsendungen an diesen Bus aus.

Hinweis: Mix-Busse können in ungeradzahli gen benachbarten Paaren zu Stereo-Mix-Bussen verbunden werden. Um Busse miteinander zu verbinden, wählen Sie einen aus und drücken Sie die VIEW-Taste neben dem Abschnitt CONFIG / PREAMP des Kanalstreifens. Drücken Sie den ersten Drehregler, um die Verbindung herzustellen. Beim Senden an diese Busse passt der ungerade BUS SEND-Drehregler den Sendepiegel an und der gerade BUS SEND-Drehregler passt das Schwenken / Ausbalancieren an.

Matrixmischungen

Matrixmischungen können von jedem Mischungsbus sowie vom MAIN LR- und Center / Mono-Bus gespeist werden.

Um an eine Matrix zu senden, drücken Sie zuerst die SEL-Taste über dem Bus, den Sie senden möchten. Verwenden Sie die vier Drehregler im Abschnitt BUS SENDS des Kanalzugs. Die Drehregler 1-4 werden an die Matrix 1-4 gesendet.

Drücken Sie die Taste 5-8, um mit den ersten beiden Drehreglern an Matrix 5-6 zu senden. Wenn Sie die VIEW-Taste drücken, erhalten Sie eine detaillierte Ansicht der sechs Matrix-Sends für den ausgewählten Bus.

Greifen Sie über Layer 4 auf den Ausgangsfadern auf die Matrix-Mixe zu. Wählen Sie einen Matrix-Mix aus, um auf seinen Kanalzug zuzugreifen, einschließlich Dynamik mit parametrischem 6-Band-EQ und Crossover.

Wählen Sie für eine Stereo-Matrix eine Matrix aus und drücken Sie die VIEW-Taste im Abschnitt CONFIG / PREAMP des Kanalzugs. Drücken Sie den ersten Drehregler in der Nähe des Bildschirms, um eine Verbindung herzustellen, die ein Stereopaar bildet.

Beachten Sie, dass das Stereo-Panning auch von BUS SEND-Drehreglern ausgeführt wird, wie oben unter Verwenden von Bussen beschrieben.

Verwenden von DCA-Gruppen

Verwenden Sie DCA-Gruppen, um die Lautstärke mehrerer Kanäle mit einem einzigen Fader zu steuern.

1. Zu Weisen Sie einem DCA einen Kanal zu. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Ebene GROUP DCA 1-8 ausgewählt haben.
2. Halten Sie die Auswahl taste der DCA-Gruppe gedrückt, die Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Auswahl tasten eines Kanals, den Sie hinzufügen oder entfernen möchten.
4. Wenn ein Kanal zugewiesen ist, leuchtet seine Auswahl taste auf, wenn Sie die SEL-Taste seines DCA drücken.

Sendet auf Fader

Zu Verwenden Sie Sends on Faders und drücken Sie Sends on Faders Taste in der Mitte der Konsole.

Sie können Sends On Faders jetzt auf zwei verschiedene Arten verwenden.

1. Verwenden von 16 Eingangsfadern: Wählen Sie rechts im Bereich der Ausgangsfader einen Bus aus, und die Eingangsfader links geben die Mischung wieder, die an den ausgewählten Bus gesendet wird.
2. Verwenden von acht Busfadern: Drücken Sie die Auswahl taste eines Eingangskanals im Eingangsbereich links. Heben Sie den Busfader auf der rechten Seite der Konsole an, um den Kanal an diesen Bus zu senden.

Gruppen stumm schalten

1. Zu Weisen Sie einen Kanal einer Stummschaltungsgruppe zu oder entfernen Sie ihn. Drücken Sie die Bildschirmauswahl taste MUTE GRP. Sie werden wissen, dass Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden, wenn die Taste MUTE GRP leuchtet und die sechs Stummschaltungsgruppen auf den sechs Drehreglern angezeigt werden.

2. Halten Sie nun eine der sechs Stummschalt tasten gedrückt, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie gleichzeitig die SEL-Taste des Kanals, den Sie zu dieser Stummschaltungsgruppe hinzufügen oder daraus entfernen möchten.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste MUTE GRP erneut, um die dedizierten Stummschalt tasten-Tasten am M32 wieder zu aktivieren.
4. Ihre Stummschaltungsgruppen sind einsatzbereit.

Zuweisbare Steuerelemente

1. Der M32 verfügt über vom Benutzer zuweisbare Drehregler und Tasten in drei Ebenen. Um sie zuzuweisen, drücken Sie die VIEW-Taste auf der ZUORDNEN Sektion.
2. Verwenden Sie die linke und rechte Navigation taste, um einen Satz oder eine Ebene von Steuerelementen auszuwählen. Diese entsprechen den Tasten SET A, B und C auf der Konsole.
3. Verwenden Sie die Drehregler, um das Steuerelement auszuwählen und seine Funktion auszuwählen.

Hinweis: Die LCD-Scribble-Streifen ändern sich, um die Steuerelemente anzuzeigen, für die sie eingestellt sind.

Effekt-Rack

1. Drücken Sie die EFFECTS-Taste neben dem Bildschirm, um eine Übersicht über die acht Stereoeffektprozessoren anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Effekt-Slots 1 bis 4 für Effekte vom Typ "Senden" und die Slots 5 bis 8 für Effekte vom Typ "Einfügen" sind.
2. Zu Bearbeiten Sie den Effekt und wählen Sie mit dem sechsten Drehregler einen Effektslot aus.
3. Während ein Effekt-Slot ausgewählt ist, ändern Sie mit dem fünften Drehregler, welcher Effekt sich in diesem Slot befindet, und bestätigen Sie durch Drücken des Reglers. Drücken Sie den sechsten Drehregler, um die Parameter für diesen Effekt zu bearbeiten.
4. Über 60 Effekte umfassen Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ und mehr. Eine vollständige Liste und Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

M32 LIVE Firmware Updates & USB-Stick-Aufnahme

So aktualisieren Sie die Firmware:

Laden Sie die neue Konsolen-Firmware von der M32-Produktseite auf die Root-Ebene eines USB-Speichersticks herunter.

Halten Sie die **ANSICHT** des **RECORDER**-Bereichs gedrückt Taste beim Einschalten der Konsole, um in den Update-Modus zu wechseln.

Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss auf der Oberseite.

Der M32 wartet, bis das USB-Laufwerk bereit ist, und führt dann ein vollautomatisches Firmware-Update aus.

Wenn ein USB-Laufwerk nicht bereit ist, ist keine Aktualisierung möglich. Wir empfehlen, die Konsole zum Booten der vorherigen Firmware aus- und wieder einzuschalten.

Der Aktualisierungsvorgang dauert zwei bis drei Minuten länger als die reguläre Startsequenz.

So nehmen Sie auf den USB-Stick auf:

Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss des **RECORDER** Abschnitt und drücken Sie die **VIEW**-Taste.

Verwenden Sie die zweite Seite zum Konfigurieren des Rekorders.

Drücken Sie den fünften Drehregler unter dem Bildschirm, um die Aufnahme zu starten.

Verwenden Sie den ersten Drehregler, um anzuhalten. Warten Sie auf die **ZUGRIFF** Licht zum Ausschalten vor dem Entfernen des Sticks.

Hinweise: Der Stick muss für das FAT-Dateisystem formatiert sein. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ungefähr drei Stunden für jede Datei mit einer Dateigrößenbeschränkung von 2 GB. Die Aufnahme erfolgt mit 16 Bit, 44,1 kHz oder 48 kHz, abhängig von der Abtastrate der Konsole.

Spezifikationen

Verarbeitung		
Eingangsverarbeitungskanäle	32 Eingangskanäle, 8 Aux-Kanäle, 8 FX-Rückführungskanäle	
Ausgangsverarbeitungskanäle	16	
16 Aux-Busse, 6 Matrizen, Haupt-LRC	100	
Interne Effektprozessoren (True Stereo / Mono)	16	
Interne Show-Automation (strukturierte Cues / Snippets)	500/100	
Interne Total-Recall-Szenen (inkl. Vorverstärker und Fader)	100	
Signalverarbeitung	40-Bit Gleitkomma	
A/D-Wandlung (8-Kanal, 96 kHz bereit)	114 dB Dynamikbereich (A-bewertet*)	
D/A-Wandlung (Stereo, 96 kHz bereit)	120 dB Dynamikbereich (A-bewertet*)	
I/O-Latenz (Konsoleneingang zu Ausgang)	0.8 ms	
Netzwerklatenz (Stage Box In > Konsole > Stage Box Out)	1.1 ms	

Anschlüsse		
MIDAS PRO Serie Mikrofonvorverstärker (XLR)	32	
Talkback-Mikrofoneingang (XLR)	1	
RCA-Eingänge / Ausgänge	2	
XLR-Ausgänge	16	
Monitor-Ausgänge (XLR / ¼" TRS balanciert)	2	
Aux-Eingänge/Ausgänge (¼" TRS balanciert)	6	
Kopfhörerausgang (¼" TRS)	2 (Stereo)	
Digitaler AES/EBU-Ausgang (XLR)	1	
AES50-Ports (Klark Teknik SuperMAC)	2	
Erweiterungskarten-Schnittstelle	32-Kanal Audio-Ein-/Ausgang	
ULTRANET P-16 Anschluss (keine Stromversorgung)	1	
MIDI-Eingänge / Ausgänge	1	
USB Typ A (Audio- und Datenimport/-export)	1	
USB Typ B, Rückseite, für Fernsteuerung	1	
Ethernet, RJ45, Rückseite, für Fernsteuerung	1	

Mikrofoneingangs-Eigenschaften		
Design	Midas PRO Serie	
THD+N (0 dB Verstärkung, 0 dBu Ausgang)	< 0.01% (unbewertet)	
THD+N (+40 dB Verstärkung, 0 dBu bis +20 dBu Ausgang)	< 0.03% (unbewertet)	
Eingangsimpedanz (Unbalanciert / Balanciert)	10 kΩ / 10 kΩ	
Maximaler eingangsspannungspegel ohne Clipping	+23 dBu	
Phantom-Speisung (pro Eingang schaltbar)	+48 V	
Äquivalente Eingangsrauschen @ +45 dB Verstärkung (150 Ω Quelle)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, unbewertet)	
CMRR @ Unity Gain (typisch)	> 70 dB	
CMRR @ 40 dB Verstärkung (typisch)	> 90 dB	

Ein-/Ausgangs-Eigenschaften		
Frequenzgang @ 48 kHz Abtastrate	0 dB bis -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
Dynamikbereich, Analog In zu Analog Out	106 dB (22 Hz-22 kHz, unbewertet)	
A/D-Dynamikbereich, Vorverstärker und Wandler (typisch)	109 dB (22 Hz-22 kHz, unbewertet)	
D/A-Dynamikbereich, Wandler und Ausgang (typisch)	109 dB (22 Hz-22 kHz, unbewertet)	
Übersprechdämpfung @ 1 kHz, benachbarte Kanäle	100 dB	
Ausgangspegel, XLR-Anschlüsse (Nominal / Maximal)	+4 dBu / +21 dBu	
Ausgangsimpedanz, XLR-Anschlüsse (Unbalanciert / Balanciert)	50 Ω / 50 Ω	
Eingangsimpedanz, TRS-Anschlüsse (Unbalanciert / Balanciert)	20k Ω / 40k Ω	
Maximaler eingangsspannungspegel ohne Clipping, TRS-Anschlüsse	+15 dBu	
Ausgangspegel, TRS (Nominal / Maximal)	-2 dBu / +15 dBu	
Ausgangsimpedanz, TRS (Unbalanciert / Balanciert)	100 Ω / 200 Ω	
Kopfhörerausgangsimpedanz / Maximaler Ausgangspegel	40 Ω / +21 dBu (Stereo)	
Restrauschpegel, Ausgänge 1-16 XLR-Anschlüsse, Unity Gain	-85 dBu 22 Hz-22 kHz unbewertet	
Restrauschpegel, Ausgänge 1-16 XLR-Anschlüsse, Stummgeschaltet	-88 dBu 22 Hz-22 kHz unbewertet	
Restrauschpegel, TRS und Monitor-Ausgang XLR-Anschlüsse	-83 dBu 22 Hz-22 kHz unbewertet	

DN32-LIVE USB-Schnittstelle		
USB 2.0 High Speed, Typ-B (Audio/MIDI-Schnittstelle)	1	
USB-Ein-/Ausgangskanäle, Duplex	32, 16, 8, 2	
Windows DAW-Anwendungen (ASIO, WASAPI und WDM Audio Device Interface)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit	
Mac OSX DAW-Anwendungen (nur Intel CPU, keine PPC-Unterstützung, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12	

DN32-LIVE SD-Karten-Schnittstelle		
SD-Kartensteckplätze, SD/SDHC	2	
Unterstütztes Dateisystem SD/SDHC	FAT32	
SD/SDHC-Kartenkapazität, pro Steckplatz	1 bis 32 GB	
Batterie für Stromausfallschutz (optional)	CR123A Lithiumzelle	
SD-Karten-Ein-/Ausgangskanäle	32, 16, 8	
Abtastraten (Konsolentakt)	44.1 kHz / 48 kHz	
Abtastwortlänge	32 bit PCM	
Dateiformat (unkomprimiert mehrkanalig)	WAV 8, 16 oder 32 Kanäle	
Maximale Aufnahmezeit (32 Kanäle, 44.1 kHz, 32-bit auf zwei 32 GB SDHC-Medien)	200 min	
Typische Aufnahme- oder Wiedergabeleistung	32 Kanäle auf Klasse-10-Medien, 8 oder 16 Kanäle auf Klasse-6-Medien	

Anzeige		
Hauptbildschirm	7" TFT LCD, 800 x 480 Auflösung, 262k Farben	
Kanal-LCD-Bildschirm	128 x 64 LCD mit RGB-Hintergrundbeleuchtung	
Hauptpegelmesser	24-Segmente (-57 dB bis Clip)	

Stromversorgung		
Schaltnetzteil	Automatische Bereichsumschaltung 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%	
Stromverbrauch	120 W	

Mechanische Daten		
Standard-Betriebstemperaturbereich	5°C – 45°C (41°F – 113°F)	
Abmessungen	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")	
Gewicht	25 kg (55 lbs)	


* A-bewertete Werte sind typisch ~3 dB besser

** OSX 10.6.8 Core Audio unterstützt bis zu 16x16 Kanal Audio

⚠ WARNUNG

- Batterie nicht verschlucken, Gefahr chemischer Verbrennungen
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- Ersatz einer Batterie mit einem falschen Typ kann eine Sicherheitsvorrichtung unwirksam machen! Ersetzen Sie nur durch denselben oder gleichwertigen Typ!
- Das Belassen einer Batterie in einer extrem hohen Umgebungstemperatur kann zu einer Explosion oder dem Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen; und
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder dem Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Es sollte auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung geachtet werden.

M32 LIVE Surface de Contrôle



- CONFIG/PREAMP** – Ajuster le gain du préampli pour le canal sélectionné avec la commande rotative **GAIN**. Appuyez sur le bouton **48 V** pour appliquer une alimentation fantôme à utiliser avec des microphones à condensateur et appuyez sur le bouton **Ø** pour inverser la phase du canal. Le compteur LED affiche le niveau du canal sélectionné. appuie sur le **LOW CUT** et sélectionnez la fréquence passe-haut souhaitée pour supprimer les graves indésirables. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- GATE/DYNAMICS** – Appuyez sur le bouton **GATE** pour engager le noise gate et régler le seuil en conséquence. Appuyez sur le bouton **COMP** pour engager le compresseur et ajuster le seuil en conséquence. Lorsque le niveau du signal dans l'indicateur LCD tombe en dessous du seuil de porte sélectionné, le noise gate s'arrête la chaîne. Lorsque le niveau du signal atteint le seuil de dynamique sélectionné, les pics sont compressés. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- EQUALISER** – Appuyez sur le bouton **EQ** pour activer cette section. Sélectionnez l'une des quatre bandes de fréquences avec les touches **LOW, LO MID, HI MID** et boutons **HIGH**. Appuyez sur le **MODE** bouton pour parcourir les types d'égaliseur disponible. Augmentez ou coupez la fréquence sélectionnée avec la commande rotative **GAIN**. Sélectionnez la fréquence spécifique à régler avec la commande rotative **FREQUENCY** et ajustez la bande passante de la fréquence sélectionnée avec la commande rotative **WIDTH**. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- BUS SENDS** – Ajustez rapidement les envois de bus par sélection de l'une des quatre banques, suivie de l'une des quatre commandes rotatives. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- RECORDER** – Connectez une clé USB externe pour installer les mises à jour du micrologiciel, charger et enregistrer les données de spectacle et enregistrer les performances. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés de l'enregistreur sur l'écran principal.
- MAIN BUS** – Appuyez sur les boutons **MONO CENTRE** ou **MAIN STEREO** pour attribuer le canal au bus principal mono ou stéréo. Lorsque **MAIN STEREO** (bus stéréo) est sélectionné, le **PAN/BAL** s'ajuste au positionnement de gauche à droite. Réglez le niveau d'envoi général vers le bus mono à l'aide de la commande rotative **M/C LEVEL**. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- MAIN DISPLAY** – La majorité des M32 Les commandes peuvent être modifiées et surveillées via l'écran principal. Lorsque le bouton **VIEW** est appuyé sur l'une des fonctions du panneau de commande, c'est ici qu'elles peuvent être visualisées. L'affichage principal est également utilisé pour accéder aux plus de 60 effets virtuels. Voir section **3. Main Display**.
- MONITOR** – Réglez le niveau des sorties d'écoute avec la commande rotative **MONITOR LEVEL**. Réglez le niveau de la sortie casque avec la commande rotative **PHONES LEVEL**. Appuyez sur le bouton **MONO** pour contrôler l'audio en mono. Appuyez sur le bouton **DIM** pour réduire le volume du moniteur. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour ajuster la quantité d'atténuation ainsi que toutes les autres fonctions liées au moniteur.
- TALKBACK** – Connectez un microphone de talkback via un câble XLR standard via la prise **EXT MIC**. Réglez le niveau du micro de talkback avec la commande rotative **TALK LEVEL**. Sélectionnez la destination du signal de talkback avec les touches **TALK A/TALK B**. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour modifier le routage de talkback pour A et B.
- SCENES** – Cette section est utilisée pour sauvegarder et rappeler des scènes d'automatisation dans la console, permettant de rappeler ultérieurement différentes configurations. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur ce sujet.
- ASSIGN** – Attribuer les quatre commandes rotatives à divers paramètres pour un accès instantané à couramment utilisé les fonctions. Les écrans LCD fournissent une référence rapide aux affectations de la couche active de commandes personnalisées. Attribuez chacun des huit boutons **ASSIGN** personnalisés (numérotés de 5 à 12) à divers paramètres pour un accès instantané aux fonctions couramment utilisées. Appuyez sur l'un des boutons **SET** pour activer l'une des trois couches de commandes personnalisables. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur ce sujet.
- MUTE GROUPS** – Appuyez sur l'un des boutons de la section **MUTE GROUPS** pour activer l'un des groupes muets. Pour plus de détails, voir **MUTE GRP** dans la section **3. Main Display**.
- INPUT CHANNELS** – Les canaux d'entrée La section de la console offre 16 bandes de canaux d'entrée distinctes. Les bandes représentent quatre couches d'entrée distinctes pour la console, chacune étant accessible en appuyant sur l'un des boutons suivants:
 - INPUTS 1-16** – les premier et deuxième blocs huit canaux attribués sur la page **ROUTING / HOME**
 - INPUTS 17-32** – les troisième et quatrième blocs de huit canaux attribués sur la page **ROUTING / HOME**
 - AUX IN / USB** – le cinquième bloc de six canaux et enregistreur USB, et retours d'effets à huit canaux (1L... 4R)
 - BUS MAST** – cela vous permet d'ajuster les niveaux des 16 Mix Bus Masters, ce qui est utile lors de l'inclusion de Bus Masters dans des assignations de groupe DCA ou lors du mixage de bus avec les matrices 1-6.

Appuyez sur l'un des boutons ci-dessus (situé à gauche de la tranche de console) pour basculer la banque de canaux d'entrée sur l'une des quatre couches répertoriées ci-dessus. Le bouton s'illuminera pour montrer quel calque est actif.

Vous trouverez un bouton **SEL** (sélectionner) au-dessus de chaque canal utilisé pour diriger le contrôle le focus de l'interface de l'utilisateur, y compris tous les paramètres liés au canal de ce canal. Il y a toujours exactement un canal sélectionné.

L'affichage LED indique le niveau actuel du signal audio à travers ce canal.

Le bouton **SOLO** isole le signal audio pour l'écoute de ce canal.

L'écran LCD Scribble Strip (qui peut être édité via l'écran principal) montre l'affectation actuelle du canal.

Le bouton **MUTE** coupe le son de ce canal.

- GROUP/BUS CHANNELS** – Cette section propose huit tranches de console, affectées à l'une des couches suivantes:
 - GROUP DCA 1-8** – Huit DCA (numériquement Groupes d'amplificateurs contrôlés)
 - BUS 1-8** – Maîtres Mix Bus 1-8
 - BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C** – Sorties matricielles 1-6 et le bus du centre principal (Mono).

Les boutons **SEL, SOLO & MUTE**, l'affichage LED et la bande de gribouillage LCD se comportent tous de la même manière que pour les CANAUX D'ENTREE.


- MAIN CHANNEL** – Cela contrôle le Master Sortie bus de mixage stéréo.

Les boutons **SEL, SOLO & MUTE** et l'écran LCD scribble strip se comportent tous de la même manière que pour les CANAUX D'ENTREE.

Le bouton **CLR SOLO** supprime tout solo fonctions de l'un des autres canaux.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur chacun de ces sujets.

M32 LIVE Panneau




FR Panneau

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – connectez une paire de moniteurs de studio à l'aide de câbles XLR ou ¼". Comprend également une connexion de lampe 12 V / 5 W.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Envoyer un son analogique à un équipement externe à l'aide de câbles XLR. Les sorties 15 et 16 transportent par défaut les principaux signaux du bus stéréo.
3. **INPUTS 1 – 32** – Connectez des sources audio (telles que des microphones ou des sources de niveau ligne) via des câbles XLR.
4. **POWER** – La prise secteur IEC et Interrupteur marche / arrêt.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Transmettre jusqu'à 32 canaux audio vers et depuis un ordinateur via USB 2.0, ainsi que l'enregistrement jusqu'à 32 canaux sur des cartes SD / SDHC.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Connectez-vous à un PC pour le contrôle à distance via un câble Ethernet blindé.
7. **MIDI IN/OUT** – Envoyer et recevoir du MIDI commandes via des câbles DIN à 5 broches.
8. **AES/EBU OUT** – Envoyer l'audio numérique via 3 broches Câble XLR AES / EBU.
9. **ULTRANET** – Connectez-vous à un système de surveillance personnel, tel que le Behringer P16, via un câble Ethernet blindé.
10. **AESSO A/B** – Transmettez jusqu'à 96 canaux entrants et sortants via des câbles Ethernet blindés.
11. **AUX IN/OUT** – Connectez-vous vers et depuis l'extérieur équipement via des câbles ¼" ou RCA.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur chacun de ces sujets.

M32 LIVE Pantalla Principal



1. **DISPLAY SCREEN** – Les commandes de cette section sont utilisées en conjonction avec l'écran couleur pour naviguer et contrôler les éléments graphiques qu'il contient.

En incluant des commandes rotatives dédiées qui correspondent aux commandes adjacentes sur l'écran, ainsi que des boutons de curseur, l'utilisateur peut rapidement naviguer et contrôler tous les éléments de l'écran couleur.

L'écran couleur contient divers affichages qui donnent un retour visuel pour le fonctionnement de la console, et permettent également à l'utilisateur d'effectuer divers réglages non prévus par les commandes matérielles dédiées.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Ce triple 24 segments l'indicateur de niveau affiche le niveau du signal audio émis par le bus principal, ainsi que le bus principal central ou solo de la console.

3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Celles-ci huit boutons lumineux permettent à l'utilisateur de naviguer immédiatement vers l'un des huit écrans principaux qui traitent de différentes sections de la console. Les sections qui peuvent être parcourues sont:

- **HOME** – L'écran HOME contient un aperçu du canal d'entrée ou de sortie sélectionné et propose divers réglages non disponibles via les commandes dédiées du panneau supérieur.

L'écran ACCUEIL contient les onglets séparés suivants:

Home: Chemin de signal général pour le canal d'entrée ou de sortie sélectionné.

Config: permet la sélection de la source / destination du signal pour le canal, la configuration du point d'insertion et d'autres paramètres.

Gate: contrôle et affiche l'effet de gate de canal au-delà de ceux offerts par les commandes dédiées du panneau supérieur.

Dyn: Dynamics – contrôle et affiche l'effet de dynamique de canal (compresseur) au-delà de ceux offerts par les commandes dédiées du panneau supérieur.

Eq: contrôle et affiche l'effet EQ de canal au-delà de ceux offerts par les commandes dédiées du panneau supérieur.

Envoie: commandes et affichages pour les envois de canaux, tels que les envois envoyer la mise en sourdine.

Main: contrôle et affiche la sortie du canal sélectionné.

- **METERS** – L'écran des indicateurs de niveau affiche différents groupes d'indicateurs de niveau pour différents chemins de signaux et est utile pour déterminer rapidement si des canaux nécessitent un réglage de niveau. Puisqu'il n'y a aucun paramètre à régler pour les affichages de mesure, aucun des écrans de mesure ne contient de commandes «en bas de l'écran» qui seraient normalement réglées par les six commandes rotatives.

L'écran METER contient les onglets d'écran séparés suivants, chacun contenant des indicateurs de niveau pour les chemins de signal pertinents: canal, bus de mixage, aux / fx, in / out et rta.

- **ROUTING** – L'écran ROUTING est l'endroit où tout le patching du signal est fait, permettant l'utilisateur pour acheminer les chemins de signaux internes vers et depuis les connecteurs d'entrée / sortie physiques situés sur le panneau arrière de la console.

L'écran ROUTING contient les onglets séparés suivants:

Home: permet de patcher les entrées physiques aux 32 canaux d'entrée et aux entrées auxiliaires de la console.

Out 1-16: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 16 sorties XLR du panneau arrière de la console.

Aux out: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les six panneaux arrière de la console Sorties auxiliaires ¼" / RCA.

P16 out: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 16 sorties de la console 16-canal P16 Ultratnet production.

Card out: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 32 sorties de la carte d'extension.

AES50-A: Permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 48 sorties de la sortie AES50-A du panneau arrière.

AES50-B: Permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 48 sorties de la sortie AES50-B du panneau arrière.

XLR out: permet à l'utilisateur de configurer les sorties XLR à l'arrière de la console par blocs de quatre, à partir des entrées locales, des flux AES ou de la carte d'extension.

- **SETUP** – L'écran SETUP propose des commandes pour les fonctions globales de haut niveau de la console, telles que les réglages d'affichage, les fréquences d'échantillonnage et la synchronisation, les paramètres utilisateur et la configuration du réseau.

L'écran SETUP contient les onglets séparés suivants:

Global: cet écran propose des ajustements pour diverses préférences globales de fonctionnement de la console.

Config: cet écran propose des ajustements pour les fréquences d'échantillonnage et la synchronisation, ainsi que la configuration des paramètres de haut niveau pour les bus de chemin de signal.

Remote: cet écran propose différentes commandes pour configurer la console comme surface de contrôle pour divers logiciels d'enregistrement DAW sur un ordinateur connecté. Il configure également les préférences MIDI Rx / Tx.

Réseau: cet écran propose différentes commandes pour connecter la console à un réseau Ethernet standard. (Adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle.)

Bande de griffonnage: cet écran offre des commandes pour diverses personnalisations des bandes de griffonnage LCD de la console.

Préamplis: affiche le gain analogique pour les entrées micro locales (XLR à l'arrière) et l'alimentation fantôme, y compris la configuration à partir de boîtiers de scène distants (par exemple DL16) connectés via AES50.

Card: Cet écran sélectionne la configuration d'entrée / sortie de la carte d'interface installée.

- **LIBRARY** – L'écran LIBRARY permet chargement et sauvegarde des configurations couramment utilisées pour les entrées de canal, les processeurs d'effets et les scénarios de routage.

L'écran LIBRARY contient les onglets suivants:

Canal: cet onglet permet à l'utilisateur de charger et d'enregistrer les combinaisons couramment utilisées du traitement de canal, y compris la dynamique et l'égalisation.

Effets: cet onglet permet à l'utilisateur de charger et d'enregistrer les préréglages de processeur d'effets couramment utilisés.

Routage: cet onglet permet à l'utilisateur de charger et d'enregistrer les routages de signaux couramment utilisés.

- **EFFECTS** – Les commandes de l'écran EFFECTS divers aspects des huit processeurs d'effets. Sur cet écran, l'utilisateur peut sélectionner des types d'effets spécifiques pour les huit processeurs d'effets internes, configurer leurs chemins d'entrée et de sortie, contrôler leurs niveaux et régler les divers paramètres d'effets.

L'écran EFFETS contient les onglets séparés suivants:

Home: L'écran d'accueil offre un aperçu général du rack d'effets virtuels, affichant l'effet qui a été inséré dans chacun des huit slots, ainsi que les chemins d'entrée / sortie pour chaque slot et les niveaux de signal d'E / S.

Fx 1-8: Ces huit écrans dupliqués affichent toutes les données pertinentes pour les huit processeurs d'effets séparés, permettant à l'utilisateur d'ajuster tous les paramètres de l'effet sélectionné.

- **MUTE GRP** – L'écran MUTE GRP permet pour une affectation et un contrôle rapides des six groupes de mutes de la console, et offre deux fonctions distinctes:

1. Coupe l'écran actif pendant le processus d'attribution des canaux aux groupes de mute. Cela garantit qu'aucun canal n'est accidentellement mis en sourdine pendant le processus d'attribution pendant une performance en direct.
2. Il offre une interface supplémentaire pour désactiver / réactiver les groupes en plus des boutons de groupe de sourdine dédiés en bas de la console.

- **UTILITY** – L'écran UTILITY est un écran supplémentaire conçu pour fonctionner en conjonction avec les autres écrans pouvant être visibles à tout moment. L'écran UTILITY n'est jamais vu par lui-même, il existe toujours dans le contexte d'un autre écran, et affiche généralement des fonctions de copier, coller et de bibliothèque ou de personnalisation.

4. **ROTARY CONTROLS** – Ces six commandes rotatives permettent d'ajuster les différents éléments situés directement au-dessus d'eux. Chacune des six commandes peut être poussée vers l'intérieur pour activer une fonction de pression sur un bouton. Cette fonction est utile pour contrôler des éléments qui ont un double état marche / arrêt qui est mieux contrôlé par un bouton, par opposition à un état variable qui est mieux ajusté par une commande rotative.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Les commandes GAUCHE et DROITE permettent une navigation de gauche à droite parmi les différentes pages contenues dans un ensemble d'écrans. Un onglet graphique affiche la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Sur certains écrans, il y a plus de paramètres présents que ne peuvent être ajustés par les six commandes rotatives en dessous. Dans ces cas, utilisez le UP et les boutons BAS pour naviguer à travers les couches supplémentaires contenues sur la page d'écran. Les boutons GAUCHE et DROITE sont parfois utilisés pour confirmer ou annuler les fenêtres contextuelles de confirmation.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur chacun de ces sujets.

M32 LIVE Section de Référence Rapide

Modification des écrans LCD des bandes de canaux

1. Maintenez enfoncé le bouton de sélection du canal que vous souhaitez modifier et appuyez sur UTILITY.
2. Utilisez les commandes rotatives sous l'écran pour régler les paramètres.
3. Il existe également un onglet Scribble Strip dédié dans le menu SETUP.
4. Sélectionnez la chaîne lors de la visualisation de cet écran à modifier.

Utilisation des bus

Configuration du bus:

Le M32 offre un bus ultra flexible car les envois de bus de chaque canal peuvent être indépendamment pré- ou post-fader (sélectionnables par paires de bus). Sélectionnez une chaîne et appuyez sur VIEW dans la section BUS SENDS sur le bande de canal.

Révélez les options pour le pré / post / sous-groupe en appuyant sur le bouton de navigation vers le bas près de l'écran.

Pour configurer un bus globalement, appuyez sur son bouton SEL puis sur VIEW dans la section CONFIG / PREAMP de la tranche de console. Utilisez la troisième commande rotative pour modifier les configurations. Cela affectera tous les envois de canaux vers ce bus.

Remarque: les bus de mixage peuvent être liés par paires adjacentes impaires-paires pour former des bus de mixage stéréo. Pour relier les bus entre eux, sélectionnez-en un et appuyez sur le bouton VIEW près de la section CONFIG / PREAMP de la tranche de console. Appuyez sur la première commande rotative pour lier. Lors de l'envoi vers ces bus, la commande rotative impaire BUS SEND ajuste le niveau d'envoi et même la commande rotative BUS SEND règle le panoramique / la balance.

Mélanges matriciels

Les mixages matriciels peuvent être alimentés depuis n'importe quel bus de mixage ainsi que le bus MAIN LR et Center / Mono.

Pour envoyer à une matrice, appuyez d'abord sur le bouton SEL au-dessus du bus que vous souhaitez envoyer. Utilisez les quatre commandes rotatives de la section BUS SENDS de la tranche de console. Les commandes rotatives 1-4 sont envoyées à la matrice 1-4. Appuyez sur le bouton 5-8 pour utiliser les deux premières commandes rotatives pour envoyer à la Matrix 5-6. Si vous appuyez sur le bouton VIEW, vous obtiendrez une vue détaillée des six départs Matrix pour le bus sélectionné.

Accédez aux mixages Matrix en utilisant la couche quatre sur les faders de sortie. Sélectionnez un mixage Matrix pour accéder à sa tranche de console, y compris la dynamique avec égaliseur paramétrique 6 bandes et crossover.

Pour une matrice stéréo, sélectionnez une matrice et appuyez sur le bouton VIEW de la section CONFIG / PREAMP de la tranche de console. Appuyez sur la première commande rotative près de l'écran pour lier, formant une paire stéréo.

Notez que le panoramique stéréo est géré même par les commandes rotatives BUS SEND comme décrit dans Utilisation des bus ci-dessus.

Utilisation des groupes DCA

Utilisez les groupes DCA pour contrôler le volume de plusieurs canaux avec un seul fader.

1. À affectez un canal à un DCA, assurez-vous d'abord que la couche GROUP DCA 1-8 est sélectionnée.
2. Appuyez et maintenez le bouton de sélection du groupe DCA que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez simultanément sur les boutons de sélection d'une chaîne que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
4. Lorsqu'un canal est attribué, son bouton de sélection s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton SEL de son DCA.

Envoie sur Fader

À utilisez Sends on Faders, appuyez sur Sends on Faders bouton situé près du milieu de la console.

Vous pouvez désormais utiliser Sends On Faders de deux manières différentes.

1. Utilisation de 16 faders d'entrée: Sélectionnez un bus dans la section des faders de sortie à droite et les faders d'entrée à gauche refléteront le mixage envoyé au bus sélectionné.
2. Utilisation de huit faders de bus: Appuyez sur le bouton de sélection d'un canal d'entrée dans la section d'entrée à gauche. Montez le fader de bus sur le côté droit de la console pour envoyer le canal à ce bus.

Groupes muets

1. À attribuer / supprimer un canal d'un groupe de mutes, appuyez sur le bouton de sélection d'écran MUTE GRP. Vous saurez que vous êtes en mode d'édition lorsque le bouton MUTE GRP s'allume et que les six groupes de mutes apparaissent sur les six commandes rotatives.

2. Appuyez maintenant sur l'un des six boutons Mute Group que vous souhaitez utiliser et maintenez-le enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton SEL du canal que vous souhaitez ajouter ou supprimer de ce Mute Group.
3. Une fois terminé, appuyez sur le bouton MUTE GRP à nouveau pour réactiver les boutons Mute Group dédiés sur le M32.
4. Vos groupes de mutes sont prêts à être utilisés.

Contrôles attribuables

1. Le M32 comporte des commandes rotatives et des boutons assignables par l'utilisateur en trois couches. Pour les attribuer, appuyez sur le bouton VIEW du ATTRIBUER section.
2. Utilisez les boutons de navigation gauche et droit pour sélectionner un ensemble ou une couche de contrôles. Ceux-ci correspondront aux boutons SET A, B et C de la console.
3. Utilisez les commandes rotatives pour sélectionner la commande et choisir sa fonction.

Remarque: les bandes de gribouillis LCD changeront pour indiquer les commandes pour lesquelles elles sont définies.

Rack d'effets

1. Appuyez sur le bouton EFFECTS près de l'écran pour voir un aperçu des huit processeurs d'effets stéréo. Gardez à l'esprit que les slots d'effets 1 à 4 sont pour les effets de type Send et les slots 5-8 sont pour les effets de type Insert.
2. À éditez l'effet, utilisez la sixième commande rotative pour sélectionner un emplacement d'effets.
3. Lorsqu'un emplacement d'effets est sélectionné, utilisez la cinquième commande rotative pour changer l'effet qui se trouve dans cet emplacement et confirmez en appuyant sur la commande. Appuyez sur la sixième commande rotative pour modifier les paramètres de cet effet.
4. Plus de 60 effets incluent des réverbérations, des délais, des chorus, des flanger, des limiteurs, un GEQ à 31 bandes, etc. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour une liste complète et des fonctionnalités.

M32 LIVE Micrologiciel Mises à Jour et Enregistrement sur clé USB

Pour mettre à jour le micrologiciel:

Téléchargez le nouveau micrologiciel de la console à partir de la page du produit M32 au niveau racine d'une clé USB.

Appuyez et maintenez le bouton **VIEW** de la section **RECORDER** tout en allumant la console pour entrer en mode de mise à jour.

Branchez la clé USB dans le connecteur USB du panneau supérieur.

Le M32 attendra que la clé USB soit prête, puis exécutera une mise à jour du micrologiciel entièrement automatisée.

Lorsqu'une clé USB ne parvient pas à se préparer, la mise à jour ne sera pas possible et nous vous recommandons d'éteindre / de rallumer la console pour démarrer le micrologiciel précédent.

Le processus de mise à jour prendra deux à trois minutes de plus que la séquence de démarrage normale.

Pour enregistrer sur la clé USB:

Insérez la clé USB dans le port de l'enregistreur section et appuyez sur le bouton **VIEW**.

Utilisez la deuxième page pour configurer l'enregistreur.

Appuyez sur la cinquième commande rotative sous l'écran pour commencer l'enregistrement.

Utilisez la première commande rotative pour arrêter. Attends le **ACCÈS** lumière pour s'éteindre avant de retirer le bâton.

Remarques: la clé doit être formatée pour le système de fichiers FAT. La durée d'enregistrement maximale est d'environ trois heures pour chaque fichier, avec une limite de taille de fichier de 2 Go. L'enregistrement est à 16 bits, 44,1 kHz ou 48 kHz selon la fréquence d'échantillonnage de la console.

Spécifications

Traitement	
Canaux de traitement d'entrée	32 canaux d'entrée, 8 canaux aux, 8 canaux de retour d'effets
Canaux de traitement de sortie	16
16 bus aux, 6 matrices, LRC principal	100
Moteurs d'effets internes (True Stereo / Mono)	16
Automatisation de spectacle interne (Cues structurés / Snippets)	500/100
Scènes de rappel total interne (incl. Préamplis et faders)	100
Traitement du signal	Virgule flottante 40 bits
Conversion A/D (8 canaux, prêt pour 96 kHz)	114 dB Plage dynamique (pondérée A*)
Conversion D/A (stéréo, prêt pour 96 kHz)	120 dB Plage dynamique (pondérée A*)
Latence E/S (Entrée console à sortie)	0.8 ms
Latence réseau (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms

Connecteurs	
Préampli micro série MIDAS PRO (XLR)	32
Entrée micro intercom (XLR)	1
Entrées/Sorties RCA	2
Sorties XLR	16
Sorties monitoring (XLR / ¼" TRS symétrique)	2
Entrées/Sorties aux (¼" TRS symétrique)	6
Sortie casque (¼" TRS)	2 (Stéréo)
Sortie numérique AES/EBU (XLR)	1
Ports AES50 (Klark Teknik SuperMAC)	2
Interface carte d'extension	32 canaux audio entrée/sortie
Connecteur ULTRANET P-16 (Alimentation non fournie)	1
Entrées/Sorties MIDI	1
USB Type A (Import/export audio et données)	1
USB Type B, panneau arrière, pour contrôle distant	1
Ethernet, RJ45, panneau arrière, pour contrôle distant	1

Caractéristiques entrée micro	
Design	Série Midas PRO
THD+N (0 dB gain, sortie 0 dBu)	< 0.01% (non pondéré)
THD+N (+40 dB gain, sortie 0 dBu à +20 dBu)	< 0.03% (non pondéré)
Impédance d'entrée (Asymétrique / Symétrique)	10 kΩ / 10 kΩ
Niveau d'entrée maximum sans clipping	+23 dBu
Alimentation fantôme (Commutable par entrée)	+48 V
Bruit équivalent d'entrée @ +45 dB gain (source 150 Ω)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, non pondéré)
CMRR @ Gain unitaire (Typique)	> 70 dB
CMRR @ 40 dB Gain (Typique)	> 90 dB

Caractéristiques entrée/sortie	
Réponse en fréquence @ 48 kHz taux d'échantillonnage	0 dB à -1 dB (20 Hz-20 kHz)
Plage dynamique, Entrée analogique à Sortie analogique	106 dB (22 Hz-22 kHz, non pondéré)
Plage dynamique A/D, Préampli et convertisseur (Typique)	109 dB (22 Hz-22 kHz, non pondéré)
Plage dynamique D/A, Convertisseur et sortie (Typique)	109 dB (22 Hz-22 kHz, non pondéré)
Rejet de diaphonie @ 1 kHz, Canaux adjacents	100 dB
Niveau de sortie, Connecteurs XLR (Nominal / Maximum)	+4 dBu / +21 dBu
Impédance de sortie, Connecteurs XLR (Asymétrique / Symétrique)	50 Ω / 50 Ω
Impédance d'entrée, Connecteurs TRS (Asymétrique / Symétrique)	20k Ω / 40k Ω
Niveau d'entrée maximum sans clipping, Connecteurs TRS	+15 dBu
Niveau de sortie, TRS (Nominal / Maximum)	-2 dBu / +15 dBu
Impédance de sortie, TRS (Asymétrique / Symétrique)	100 Ω / 200 Ω
Impédance sortie casque / Niveau de sortie maximum	40 Ω / +21 dBu (Stéréo)
Niveau de bruit résiduel, Sorties 1-16 Connecteurs XLR, Gain unitaire	-85 dBu 22 Hz-22 kHz non pondéré
Niveau de bruit résiduel, Sorties 1-16 Connecteurs XLR, Muet	-88 dBu 22 Hz-22 kHz non pondéré
Niveau de bruit résiduel, Connecteurs TRS et sortie monitoring XLR	-83 dBu 22 Hz-22 kHz non pondéré

Interface USB DN32-LIVE	
USB 2.0 haute vitesse, type-B (interface audio/MIDI)	1
Canaux entrée/sortie USB, duplex	32, 16, 8, 2
Applications DAW Windows (interface audio ASIO, WASAPI et WDM)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit
Applications DAW Mac OSX (CPU Intel uniquement, pas de support PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Interface carte SD DN32-LIVE	
Slots carte SD, SD/SDHC	2
Système de fichiers supporté SD/SDHC	FAT32
Capacité carte SD/SDHC, par slot	1 à 32 GB
Batterie protection contre coupure (optionnelle)	Pile lithium CR123A
Canaux entrée/sortie carte SD	32, 16, 8
Taux d'échantillonnage (horloge console)	44.1 kHz / 48 kHz
Longueur mot échantillon	32 bit PCM
Format fichier (multicanal non compressé)	WAV 8, 16 ou 32 canaux
Temps d'enregistrement max (32 canaux, 44.1 kHz, 32-bit sur deux médias SDHC 32 GB)	200 min
Performance typique enregistrement/lecture	32 canaux sur média classe 10, 8 ou 16 canaux sur média classe 6

Affichage	
Écran principal	7" TFT LCD, résolution 800 x 480, 262k couleurs
Écran LCD canal	128 x 64 LCD avec rétroéclairage RGB
VU-mètre principal	24 segments (-57 dB à Clip)

Alimentation	
Alimentation à découpage	Plage auto 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%
Consommation	120 W

Caractéristiques physiques	
Plage de température opérationnelle standard	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Dimensions	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")
Poids	25 kg (55 lbs)


* Les valeurs pondérées A sont typiquement ~3 dB meilleures

** OSX 10.6.8 Core Audio supporte jusqu'à 16x16 canaux audio

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le garder hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.
- Le remplacement de la pile par un type incorrect peut compromettre une sécurité! Remplacer uniquement par un type identique ou équivalent!
- Exposer une pile à une température ambiante extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide/gaz inflammable; et
- Soumettre une pile à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide/gaz inflammable.
- Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.

M32 LIVE Superficie di Controllo



- CONFIG/PREAMP** — Regola il guadagno del preamplificatore per il canale selezionato con la manopola **GAIN**. Premere il pulsante **48 V** per applicare l'alimentazione phantom da utilizzare con microfoni a condensatore e premere il pulsante **Ø** per invertire la fase del canale. Il misuratore LED visualizza il livello del canale selezionato. premi il **LOW CUT** e selezionare la frequenza passa-alto desiderata per rimuovere i bassi indesiderati. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- GATE/DYNAMICS** — Premere il pulsante **GATE** per attivare il noise gate e regolare il soglia di conseguenza. Premere il pulsante **COMP** per attivare il compressore e regolare la soglia di conseguenza. Quando il livello del segnale nell'indicatore LCD scende al di sotto della soglia di gate selezionata, il noise gate si silenzia il canale. Quando il livello del segnale raggiunge la soglia dinamica selezionata, i picchi verranno compressi. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- EQUALISER** — Premi il pulsante **EQ** per attivare questa sezione. Selezionare una delle quattro bande di frequenza con **LOW, LO MID, HI MID** e pulsanti **HIGH**. Premere il **MODO** per scorrere i tipi di equalizzazione a disposizione. Potenza o taglia la frequenza selezionata con il controllo rotante **GAIN**. Selezionare la frequenza specifica da regolare con la manopola **FREQUENCY** e regolare la larghezza di banda della frequenza selezionata con la manopola **WIDTH**. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- BUS SENDS** — Regola rapidamente gli invii del bus selezionando uno dei quattro banchi, seguito da uno dei quattro controlli rotanti. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- RECORDER** — Collega una memory stick esterna per installare gli aggiornamenti del firmware, caricare e salvare i dati dello spettacolo e per registrare le performance. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati del registratore sul display principale.
- MAIN BUS** — Premere i pulsanti **MONO CENTRE** o **MAIN STEREO** per assegnare il canale al bus principale mono o stereo. Quando è selezionato **MAIN STEREO** (bus stereo), **PAN/BAL** regola il posizionamento da sinistra a destra. Regolare il livello di mandata generale al bus mono con il controllo rotante **M/C LEVEL**. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- MAIN DISPLAY** — La maggior parte degli M32 i controlli possono essere modificati e monitorati tramite il display principale. Quando il pulsante **VIEW** è premuto su una qualsiasi delle funzioni del pannello di controllo, è qui che possono essere visualizzati. Il display principale viene utilizzato anche per accedere agli oltre 60 effetti virtuali. Vedere la sezione **3. Main Display**.
- MONITOR** — Regolare il livello delle uscite monitor con il controllo rotante **MONITOR LEVEL**. Regolare il livello dell'uscita delle cuffie con il controllo rotante **PHONES LEVEL**. Premere il pulsante **MONO** per monitorare l'audio in mono. Premere il pulsante **DIM** per ridurre il volume del monitor. Premere il pulsante **VISUALIZZA** per regolare la quantità di attenuazione insieme a tutte le altre funzioni relative al monitor.
- TALKBACK** — Collega un microfono talkback tramite un cavo XLR standard tramite la presa **EXT MIC**. Regola il livello del microfono talkback con il controllo rotante **TALK LEVEL**. Seleziona il destinazione del segnale di talkback con i pulsanti **TALK A/TALK B**. Premere il pulsante **VIEW** per modificare l'instradamento del talkback per A e B.
- SCENES** — Questa sezione viene utilizzata per salvare e richiamare scene di automazione nella console, consentendo il richiamo di diverse configurazioni in un secondo momento. Fare riferimento al Manuale dell'utente per maggiori dettagli su questo argomento.
- ASSIGN** — Assegna i quattro controlli rotativi a vari parametri per l'accesso immediato a usato comunemente funzioni. I display LCD forniscono un rapido riferimento alle assegnazioni del livello attivo di controlli personalizzati. Assegna ciascuno degli otto pulsanti **ASSIGN** personalizzati (numerati da 5 a 12) a vari parametri per l'accesso immediato alle funzioni di uso comune. Premere uno dei pulsanti **SET** per attivare uno dei tre livelli di controlli personalizzabili. Fare riferimento al Manuale dell'utente per maggiori dettagli su questo argomento.
- MUTE GROUPS** — Premere uno dei pulsanti nella sezione MUTE GROUPS per attivarne uno i gruppi mute. Per maggiori dettagli, vedere MUTE GRP nella sezione **3. Main Display**.
- INPUT CHANNELS** — I canali di ingresso la sezione della console offre 16 strisce di canali di ingresso separate. Le strisce rappresentano quattro livelli separati di input per la console, a cui è possibile accedere premendo uno dei seguenti pulsanti:
 - INPUTS 1-16** — il primo e il secondo blocco otto canali assegnati nella pagina ROUTING / HOME
 - INPUTS 17-32** — il terzo e il quarto blocco di otto canali assegnati nella pagina ROUTING / HOME
 - AUX IN / USB** — il quinto blocco di sei canali e registratore USB e ritorni FX a otto canali (1L...4R)
 - BUS MAST** — questo ti permette di regolare il livelli dei 16 Mix Bus Master, utile quando si includono i Bus Master nelle assegnazioni del gruppo DCA o quando si combinano i bus alle matrici 1-6.

Premere uno dei pulsanti sopra (situati a sinistra del Channel Strip) per cambiare il banco dei canali di ingresso su uno dei quattro livelli sopra elencati. Il pulsante si illuminerà per mostrare quale livello è attivo.

Troverete un pulsante **SEL** (seleziona) sopra ogni canale utilizzato per dirigere il controllare il focus dell'interfaccia utente, inclusi tutti i parametri relativi al canale per quel canale. È sempre selezionato esattamente un canale.

Il display LED mostra il livello del segnale audio corrente attraverso quel canale.

Il pulsante **SOLO** isola il segnale audio per il monitoraggio di quel canale.

La Scribble Strip LCD (che può essere modificata tramite il display principale) mostra l'assegnazione del canale corrente.

Il pulsante **MUTE** disattiva l'audio per quel canale.

- GROUP/BUS CHANNELS** — Questa sezione offre otto strisce di canale, assegnate a uno dei seguenti livelli:
 - GROUP DCA 1-8** — Otto DCA (Digitally Amplificatore controllato)
 - BUS 1-8** — Mix bus master 1-8
 - BUS 9-16** — Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C** — Uscite matrice 1-6 e l'autobus Main Center (Mono).

I pulsanti **SEL**, **SOLO** e **MUTE**, il display LED e la scribble strip LCD si comportano tutti allo stesso modo dei CANALI DI INPUT.

- MAIN CHANNEL** — Questo controlla il Master Uscita stereo mix bus.

I pulsanti **SEL**, **SOLO** e **MUTE** e il display LCD le scribble strip si comportano tutte allo stesso modo degli INPUT CHANNELS.

Il pulsante **CLR SOLO** rimuove qualsiasi assolo funzioni da uno qualsiasi degli altri canali.

Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni su ciascuno di questi argomenti.

EN

ES

DE

FR

IT

NL

PL


PT

SV

JP

CN

M32 LIVE Pannello Posteriore




IT Pannello Posteriore

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – collegare una coppia di monitor da studio utilizzando cavi XLR o ¼". Include anche un collegamento per lampada da 12 V / 5 W.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Invia audio analogico all'apparecchiatura esterna utilizzando cavi XLR. Le uscite 15 e 16 per impostazione predefinita trasportano i segnali del bus stereo principale.
3. **INPUTS 1 – 32** – Collegare sorgenti audio (come microfoni o sorgenti a livello di linea) tramite cavi XLR.
4. **POWER** – La presa di rete IEC e Interruttore ON / OFF.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Trasmetti fino a 32 canali audio da e verso un computer tramite USB 2.0, oltre a registrare fino a 32 canali su schede SD / SDHC.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Connessione a un PC per il controllo remoto tramite cavo Ethernet schermato.
7. **MIDI IN/OUT** – Invia e ricevi MIDI comandi tramite cavi DIN a 5 poli.
8. **AES/EBU OUT** – Invia audio digitale tramite 3 pin Cavo AES / EBU XLR.
9. **ULTRANET** – Connettiti a un sistema di monitoraggio personale, come il Behringer P16, tramite cavo Ethernet schermato.
10. **AESS0 A/B** – Trasmetti fino a 96 canali in entrata e in uscita tramite cavi Ethernet schermati.
11. **AUX IN/OUT** – Connessione da e verso l'esterno apparecchiature tramite cavi da ¼"o RCA.

Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni su ciascuno di questi argomenti.

M32 LIVE Display Principale



1. **DISPLAY SCREEN** – I controlli in questa sezione vengono utilizzati insieme allo schermo a colori per navigare e controllare gli elementi grafici in esso contenuti.

Includendo controlli rotanti dedicati che corrispondono ai controlli adiacenti sullo schermo, nonché i pulsanti cursore, l'utente può navigare e controllare rapidamente tutti gli elementi dello schermo a colori.

Lo schermo a colori contiene vari display che forniscono un feedback visivo per il funzionamento della console e consentono inoltre all'utente di effettuare varie regolazioni non previste dai controlli hardware dedicati.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Questa tripla 24 segmenti Il misuratore mostra il livello del segnale audio in uscita dal bus principale, nonché dal bus centrale principale o solo bus della console.
3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Queste otto pulsanti illuminati consentono all'utente di passare immediatamente a uno qualsiasi degli otto schermate principali che riguardano diverse sezioni della console. Le sezioni navigabili sono:

- **HOME** – La schermata HOME contiene una panoramica del canale di ingresso o di uscita selezionato e offre varie regolazioni non disponibili tramite i controlli dedicati del pannello superiore.

La schermata HOME contiene le seguenti schede separate:

Home: percorso generale del segnale per il canale di ingresso o di uscita selezionato.

Config: consente la selezione della sorgente / destinazione del segnale per il canale, la configurazione del punto di inserimento e altre impostazioni.

Gate: controlla e visualizza l'effetto gate del canale oltre a quelli offerti dai controlli dedicati del pannello superiore.

Dyn: Dynamics – controlla e visualizza l'effetto di dinamica del canale (compressore) oltre a quelli offerti dai controlli dedicati del pannello superiore.

Eq: controlla e visualizza l'effetto EQ del canale oltre a quelli offerti dai controlli dedicati del pannello superiore.

Send: Controlli e display per le mandate dei canali, come la misurazione delle mandate e inviare muting.

Main: Controlli e display per l'uscita del canale selezionato.

- **METERS** – La schermata dei misuratori mostra diversi gruppi di misuratori di livello per vari percorsi del segnale ed è utile per accertare rapidamente se qualche canale necessita di regolazione del livello. Poiché non ci sono parametri da regolare per i display di misurazione, nessuna delle schermate di misurazione contiene controlli nella parte inferiore dello schermo che normalmente sarebbero regolati dai sei controlli rotanti.

La schermata METER contiene le seguenti schede separate della schermata, ciascuna contenente misuratori di livello per i relativi percorsi del segnale: canale, mix bus, aux / fx, in / out e rta.

- **ROUTING** – La schermata ROUTING è dove tutto il patching del segnale è fatto, permettendo all'utente di instradare i percorsi dei segnali interni da e verso i connettori fisici di ingresso / uscita situati sul pannello posteriore della console.

La schermata ROUTING contiene le seguenti schede separate:

Home: consente l'assegnazione di ingressi fisici ai 32 canali di ingresso e agli ingressi aux della console.

Out 1-16: consente l'assegnazione dei percorsi del segnale interno alle 16 uscite XLR del pannello posteriore della console.

Uscita aux: consente di collegare i percorsi dei segnali interni ai sei pannelli posteriori della console Uscite ausiliarie da ¼" RCA.

P16 out: consente l'assegnazione dei percorsi dei segnali interni alle 16 uscite della console 16- canale P16 Ultraset produzione.

Card out: consente l'assegnazione dei percorsi dei segnali interni alle 32 uscite della scheda di espansione.

AES50-A: consente l'assegnazione dei percorsi del segnale interno alle 48 uscite dell'uscita AES50-A del pannello posteriore.

AES50-B: consente l'assegnazione dei percorsi del segnale interno alle 48 uscite dell'uscita AES50-B del pannello posteriore.

XLR out: consente all'utente di configurare le uscite XLR sul retro della console in blocchi di quattro, dagli ingressi locali, dai flussi AES o dalla scheda di espansione.

- **SETUP** – La schermata SETUP offre i controlli per le funzioni globali di alto livello della console, come regolazioni del display, frequenze di campionamento e sincronizzazione, impostazioni utente e configurazione di rete.

La schermata SETUP contiene le seguenti schede separate:

Globale: questa schermata offre regolazioni per varie preferenze globali di come funziona la console.

Config: questa schermata offre regolazioni per le frequenze di campionamento e la sincronizzazione, nonché la configurazione di impostazioni di alto livello per i bus del percorso del segnale.

Remoto: questa schermata offre diversi controlli per impostare la console come superficie di controllo per vari software di registrazione DAW su un computer collegato. Configura anche le preferenze MIDI Rx / Tx.

Rete: questa schermata offre diversi controlli per collegare la console a una rete Ethernet standard. (Indirizzo IP, subnet mask, gateway.)

Scribble strip: questa schermata offre controlli per varie personalizzazioni delle scribble strip LCD della console.

Preamplificatori: mostra il guadagno analogico per gli ingressi microfonici locali (XLR sul retro) e l'alimentazione phantom, inclusa la configurazione da stage box remoti (ad esempio DL16) collegati tramite AES50.

Card: questa schermata seleziona la configurazione di input / output della scheda di interfaccia installata.

- **LIBRARY** – La schermata LIBRERIA consente caricamento e salvataggio di configurazioni di uso comune per gli ingressi dei canali, i processori di effetti e gli scenari di routing.

La schermata LIBRERIA contiene le seguenti schede:

Canale: questa scheda consente all'utente di caricare e salvare le combinazioni comunemente utilizzate dell'elaborazione del canale, comprese le dinamiche e l'equalizzazione.

Effetti: questa scheda consente all'utente di caricare e salvare i preset del processore di effetti di uso comune.

Routing: questa scheda consente all'utente di caricare e salvare i routing dei segnali comunemente utilizzati.

- **EFFECTS** – La schermata EFFECTS controlla vari aspetti degli otto processori di effetti. In questa schermata l'utente può selezionare tipi specifici di effetti per gli otto processori di effetti interni, configurare i loro percorsi di ingresso e uscita, monitorarne i livelli e regolare i vari parametri degli effetti.

La schermata EFFECTS contiene le seguenti schede separate:

Home: la schermata iniziale fornisce una panoramica generale del rack degli effetti virtuali, visualizzando quale effetto è stato inserito in ciascuno degli otto slot, oltre a visualizzare i percorsi di ingresso / uscita per ciascuno slot e i livelli del segnale I / O.

Fx 1-8: questi otto schermi duplicati visualizzano tutti i dati rilevanti per gli otto processori di effetti separati, consentendo all'utente di regolare tutti i parametri per l'effetto selezionato.

- **MUTE GRP** – La schermata MUTE GRP consente per l'assegnazione e il controllo rapidi dei sei gruppi mute della console e offre due funzioni separate:
 1. Disattiva lo schermo attivo durante il processo di assegnazione dei canali ai gruppi di esclusione. Ciò garantisce che nessun canale venga accidentalmente disattivato durante il processo di assegnazione durante un'esibizione dal vivo.
 2. Offre un'interfaccia aggiuntiva per silenziare / riattivare i gruppi oltre ai pulsanti di gruppo mute dedicati nella parte inferiore della console.

- **UTILITY** – La schermata UTILITY è una schermata supplementare progettata per funzionare insieme alle altre schermate che possono essere visualizzate in un determinato momento. La schermata UTILITY non viene mai vista da sola, esiste sempre nel contesto di un'altra schermata e in genere fa apparire le funzioni di copia, incolla e libreria o personalizzazione.

4. **ROTARY CONTROLS** – Questi sei controlli rotanti servono per regolare i vari elementi posti direttamente sopra di essi. Ciascuno dei sei comandi può essere spinto verso l'interno per attivare una funzione di pressione dei pulsanti. Questa funzione è utile quando si controllano elementi che hanno un doppio stato di accensione / spegnimento che è meglio controllato da un pulsante, al contrario di uno stato variabile che è meglio regolato da un controllo rotante.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – I controlli SINISTRA e DESTRA consentono la navigazione da sinistra a destra tra le diverse pagine contenute in un set di schermate. Una scheda grafica mostra la pagina in cui ti trovi attualmente. In alcune schermate sono presenti più parametri di quelli che possono essere regolati dai sei controlli rotanti sottostanti. In questi casi, utilizzare UP e i pulsanti GIÙ per navigare attraverso eventuali livelli aggiuntivi contenuti nella pagina dello schermo. I pulsanti SINISTRA e DESTRA vengono talvolta utilizzati per confermare o annullare i popup di conferma.

Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni su ciascuno di questi argomenti.

M32 LIVE Sezione di Riferimento Rapido

Modifica degli LCD Channel Strip

1. Tenere premuto il pulsante di selezione del canale che si desidera modificare e premere UTILITY.
2. Utilizzare i controlli rotanti sotto lo schermo per regolare i parametri.
3. C'è anche una scheda Scribble Strip dedicata nel menu SETUP.
4. Selezionare il canale durante la visualizzazione di questa schermata da modificare.

Usare gli autobus

Configurazione bus:

L'M32 offre un bus estremamente flessibile poiché le mandate del bus di ogni canale possono essere pre o post-fader indipendenti (selezionabili a coppie di bus). Seleziona un canale

e premere VIEW nella sezione BUS SENDS del file striscia di canale.

Rivela le opzioni per Pre / Post / Sottogruppo premendo il pulsante di navigazione in basso sullo schermo.

Per configurare un bus globalmente, premere il suo pulsante SEL e quindi premere VIEW nella sezione CONFIG / PREAMP sulla striscia di canale. Utilizzare il terzo controllo rotante per modificare le configurazioni. Ciò influenzerà tutti i canali inviati a questo bus.

Nota: i bus mix possono essere collegati in coppie adiacenti dispari e pari per formare bus mix stereo. Per collegare i bus insieme, selezionarne uno e premere il pulsante VIEW vicino alla sezione CONFIG / PREAMP della striscia di canale. Premere il primo controllo rotante per collegare. Quando si invia a questi bus, il controllo rotante BUS SEND dispari regolerà il livello di mandata e anche il controllo rotante BUS SEND regolerà pan / bilanciamento.

Matrix Mixes

I mix Matrix possono essere alimentati da qualsiasi bus di mix così come dal bus MAIN LR e Center / Mono.

Per inviare a una matrice, premere prima il pulsante SEL sopra il bus che si desidera inviare. Utilizzare i quattro controlli rotanti nella sezione BUS SENDS del channel strip. I controlli rotanti 1-4 verranno inviati a Matrix 1-4. Premere il pulsante 5-8 per utilizzare i primi due controlli rotanti da inviare a Matrix 5-6. Se si preme il pulsante VIEW, si otterrà una visualizzazione dettagliata delle sei mandate Matrix per il bus selezionato.

Accedi ai mix Matrix utilizzando lo strato quattro sui fader di uscita. Seleziona un mix Matrix per accedere al suo channel strip, comprese le dinamiche con EQ parametrico a 6 bande e crossover.

Per una matrice stereo, selezionare una matrice e premere il pulsante VIEW nella sezione CONFIG / PREAMP della striscia di canale. Premere il primo controllo rotante vicino allo schermo per collegare, formando una coppia stereo.

Nota, il panning stereo è gestito anche dai controlli rotanti BUS SEND come descritto nella sezione Uso dei bus sopra.

Utilizzo di gruppi DCA

Utilizza i gruppi DCA per controllare il volume di più canali con un singolo fader.

1. Per assegna un canale a un DCA, assicurati innanzitutto di aver selezionato il livello GROUP DCA 1-8.
2. Tenere premuto il pulsante di selezione del gruppo DCA che si desidera modificare.
3. Premere contemporaneamente i pulsanti di selezione di un canale che si desidera aggiungere o rimuovere.
4. Quando viene assegnato un canale, il suo pulsante di selezione si accende quando si preme il pulsante SEL del suo DCA.

Invia su Fader

Per utilizzare le mandate sui fader, premere i mandate sui fader pulsante situato vicino al centro della console.

È ora possibile utilizzare Sends On Fader in uno dei due modi diversi.

1. Utilizzo di 16 fader di ingresso: selezionare un bus nella sezione fader di uscita a destra e i fader di ingresso a sinistra rifletteranno il mix inviato al bus selezionato.
2. Utilizzo di otto bus fader: premere il pulsante di selezione di un canale di ingresso nella sezione di ingresso a sinistra. Alzare il fader del bus sul lato destro della console per inviare il canale a quel bus.

Disattiva gruppi

1. Per assegnare / rimuovere un canale da un gruppo Mute, premere il pulsante di selezione della schermata MUTE GRP. Saprai di essere in modalità di modifica quando il pulsante MUTE GRP si accende e i sei gruppi Mute appaiono sui sei controlli rotanti.
2. Ora premere e tenere premuto uno dei sei pulsanti Mute Group che si desidera utilizzare e premere contemporaneamente il pulsante SEL del canale che si desidera aggiungere o rimuovere da quel Mute Group.
3. Al termine, premere il pulsante MUTE GRP di nuovo per riattivare i pulsanti Mute Group dedicati sull'M32.
4. I tuoi gruppi disattivati sono pronti per l'uso.

Controlli assegnabili

1. L'M32 dispone di pulsanti e controlli rotanti assegnabili dall'utente in tre livelli. Per assegnarli, premere il pulsante VIEW sul ASSEGNARE sezione.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione sinistra e destra per selezionare un set o un livello di controlli. Corrisponderanno ai pulsanti SET A, B e C sulla console.
3. Utilizzare i controlli rotanti per selezionare il controllo e scegliere la sua funzione.

Nota: le scribble strip LCD cambieranno per indicare i controlli per cui sono impostate.

Rack effetti

1. Premere il pulsante EFFECTS vicino allo schermo per visualizzare una panoramica degli otto processori di effetti stereo. Tieni presente che gli slot degli effetti 1-4 sono per effetti di tipo Send e gli slot 5-8 sono per effetti di tipo Insert.
2. Per modificare l'effetto, utilizzare il sesto controllo rotante per selezionare uno slot degli effetti.
3. Mentre è selezionato uno slot per effetti, utilizzare il quinto controllo rotante per modificare quale effetto si trova in quello slot e confermare premendo il controllo. Premere il sesto controllo rotante per modificare i parametri per quell'effetto.
4. Oltre 60 effetti includono Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ e altri. Fare riferimento al Manuale dell'utente per un elenco completo e le funzionalità.

M32 LIVE Firmware Aggiornamenti e Registrazione su Chiavetta USB

Per aggiornare il firmware:

Scarica il nuovo firmware della console dalla pagina del prodotto M32 al livello principale di una memory stick USB.

Tenere premuto **VIEW** della sezione **RECORDER** mentre si accende la console per accedere alla modalità di aggiornamento.

Collegare la memory stick USB al connettore USB del pannello superiore.

L'M32 attenderà che l'unità USB sia pronta e quindi eseguirà un aggiornamento del firmware completamente automatizzato.

Quando un'unità USB non si prepara, l'aggiornamento non sarà possibile e si consiglia di spegnere / riaccendere la console per avviare il firmware precedente.

Il processo di aggiornamento richiederà da due a tre minuti in più rispetto alla normale sequenza di avvio.

Per registrare sulla chiavetta USB:

Inserire la chiavetta USB nella porta del **REGISTRATORE** sezione e premere il pulsante **VIEW**.

Utilizzare la seconda pagina per configurare il registratore.

Premere il quinto controllo rotante sotto lo schermo per avviare la registrazione.

Utilizzare la prima manopola per fermarsi. Aspetta il **ACCESSO** luce per spegnere prima di rimuovere il bastoncino.

Note: Stick deve essere formattato per il file system FAT. Il tempo massimo di registrazione è di circa tre ore per ogni file, con un limite di dimensione del file di 2 GB. La registrazione è a 16 bit, 44,1 kHz o 48 kHz a seconda della frequenza di campionamento della console.

Specifiche

Elaborazione	
Canali di elaborazione in ingresso	32 canali di ingresso, 8 canali aux, 8 canali di ritorno effetti
Canali di elaborazione in uscita	16
16 bus aux, 6 matrici, LRC principale	100
Motori di effetti interni (True Stereo / Mono)	16
Automazione show interna (cue strutturati / snippet)	500/100
Scene di richiamo totale interno (incl. preamplificatori e fader)	100
Elaborazione del segnale	Virgola mobile 40 bit
Conversione A/D (8 canali, pronto per 96 kHz)	114 dB Gamma dinamica (ponderata A*)
Conversione D/A (stereo, pronto per 96 kHz)	120 dB Gamma dinamica (ponderata A*)
Latenza I/O (Ingresso console a uscita)	0.8 ms
Latenza di rete (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms

Connettori	
Preamplificatore microfonico serie MIDAS PRO (XLR)	32
Ingresso microfono intercom (XLR)	1
Ingressi/Uscite RCA	2
Uscite XLR	16
Uscite monitor (XLR / ¼" TRS bilanciato)	2
Ingressi/Uscite aux (¼" TRS bilanciato)	6
Uscita cuffie (¼" TRS)	2 (Stereo)
Uscita digitale AES/EBU (XLR)	1
Porte AES50 (Klark Teknik SuperMAC)	2
Interfaccia scheda di espansione	32 canali audio ingresso/uscita
Connettore ULTRANET P-16 (Alimentazione non fornita)	1
Ingressi/Uscite MIDI	1
USB Tipo A (Importazione/esportazione audio e dati)	1
USB Tipo B, pannello posteriore, per controllo remoto	1
Ethernet, RJ45, pannello posteriore, per controllo remoto	1

Caratteristiche ingresso microfono	
Design	Serie Midas PRO
THD+N (0 dB guadagno, uscita 0 dBu)	< 0.01% (non ponderato)
THD+N (+40 dB guadagno, uscita 0 dBu a +20 dBu)	< 0.03% (non ponderato)
Impedenza di ingresso (Sbilanciato / Bilanciato)	10 kΩ / 10 kΩ
Livello massimo di ingresso senza clipping	+23 dBu
Alimentazione phantom (Commutable per ingresso)	+48 V
Rumore equivalente di ingresso @ +45 dB guadagno (sorgente 150 Ω)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, non ponderato)
CMRR @ Guadagno unitario (Tipico)	> 70 dB
CMRR @ 40 dB guadagno (Tipico)	> 90 dB

Caratteristiche ingresso/uscita	
Risposta in frequenza @ 48 kHz frequenza di campionamento	0 dB a -1 dB (20 Hz-20 kHz)
Gamma dinamica, Ingresso analogico a Uscita analogica	106 dB (22 Hz-22 kHz, non ponderato)
Gamma dinamica A/D, Preamplificatore e convertitore (Tipico)	109 dB (22 Hz-22 kHz, non ponderato)
Gamma dinamica D/A, Convertitore e uscita (Tipico)	109 dB (22 Hz-22 kHz, non ponderato)
Reiezione diafonia @ 1 kHz, Canali adiacenti	100 dB
Livello di uscita, Connettori XLR (Nominale / Massimo)	+4 dBu / +21 dBu
Impedenza di uscita, Connettori XLR (Sbilanciato / Bilanciato)	50 Ω / 50 Ω
Impedenza di ingresso, Connettori TRS (Sbilanciato / Bilanciato)	20k Ω / 40k Ω
Livello massimo di ingresso senza clipping, Connettori TRS	+15 dBu
Livello di uscita, TRS (Nominale / Massimo)	-2 dBu / +15 dBu
Impedenza di uscita, TRS (Sbilanciato / Bilanciato)	100 Ω / 200 Ω
Impedenza uscita cuffie / Livello massimo di uscita	40 Ω / +21 dBu (Stereo)
Livello di rumore residuo, Uscite 1-16 Connettori XLR, Guadagno unitario	-85 dBu 22 Hz-22 kHz non ponderato
Livello di rumore residuo, Uscite 1-16 Connettori XLR, Mutato	-88 dBu 22 Hz-22 kHz non ponderato
Livello di rumore residuo, Connettori TRS e uscita monitor XLR	-83 dBu 22 Hz-22 kHz non ponderato

Interfaccia USB DN32-LIVE	
USB 2.0 ad alta velocità, tipo-B (interfaccia audio/MIDI)	1
Canali ingresso/uscita USB, duplex	32, 16, 8, 2
Applicazioni DAW Windows (interfaccia audio ASIO, WASAPI e WDM)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit
Applicazioni DAW Mac OSX (solo CPU Intel, nessun supporto PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Interfaccia scheda SD DN32-LIVE	
Slot scheda SD, SD/SDHC	2
File system supportato SD/SDHC	FAT32
Capacità scheda SD/SDHC, per slot	1 a 32 GB
Batteria per protezione blackout (opzionale)	Cella al litio CR123A
Canali ingresso/uscita scheda SD	32, 16, 8
Frequenze di campionamento (clock console)	44.1 kHz / 48 kHz
Lunghezza parola campione	32 bit PCM
Formato file (multicanale non compresso)	WAV 8, 16 o 32 canali
Tempo massimo di registrazione (32 canali, 44.1 kHz, 32-bit su due supporti SDHC 32 GB)	200 min
Prestazioni tipiche registrazione/riproduzione	32 canali su supporti classe 10, 8 o 16 canali su supporti classe 6

Display	
Schermo principale	7" TFT LCD, risoluzione 800 x 480, 262k colori
Schermo LCD canale	LCD 128 x 64 con retroilluminazione RGB
VU-meter principale	24 segmenti (-57 dB a clip)

Alimentazione	
Alimentatore switching	Gamma automatica 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%
Consumo energetico	120 W

Caratteristiche fisiche	
Intervallo temperatura operativa standard	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Dimensioni	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")
Peso	25 kg (55 lbs)


* I valori ponderati A sono tipicamente ~3 dB migliori

** OSX 10.6.8 Core Audio supporta fino a 16x16 canali audio

⚠ AVVERTENZA

- Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
- Se il compartimento della batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
- Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o introdotta in qualsiasi parte del corpo, cercare immediatamente assistenza medica.
- La sostituzione della batteria con un tipo non corretto può compromettere un dispositivo di sicurezza! Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente!
- Esporre una batteria a temperature ambientali estremamente elevate può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi/gas infiammabili; e
- Sottoporre una batteria a pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi/gas infiammabili.
- Prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

M32 LIVE Besturingsoppervlak



- CONFIG/PREAMP** – Pas de versterking van de voorversterker aan voor het geselecteerde kanaal met de **GAIN**-draaiknop. Druk op de **48 V**-knop om fantoomvoeding toe te passen voor gebruik met condensatormicrofoons en druk op de **Ø**-knop om de fase van het kanaal om te keren. De LED-meter geeft het niveau van het geselecteerde kanaal weer. Druk de **LOW CUT** en selecteer de gewenste hoogdoorlaatfrequentie om ongewenste lage tonen te verwijderen. Druk op de **VIEW**-knop voor toegang tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- GATE/DYNAMICS** – Druk op de **GATE**-knop om de noise gate in te schakelen en de drempel dienovereenkomstig. Druk op de **COMP**-knop om de compressor in te schakelen en de drempel dienovereenkomstig aan te passen. Wanneer het signaalniveau in de LCD-meter onder de geselecteerde gate-drempel zakt, wordt de noise-gate stil het kanaal. Als het signaalniveau de geselecteerde dynamische drempel bereikt, worden de pieken gecomprimeerd. Druk op de **VIEW**-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- EQUALISER** – Druk op de **EQ**-knop om deze sectie te activeren. Selecteer een van de vier frequentiebanden met de **LOW**, **LO MID**, **HI MID** en **HIGH**-knoppen. Druk op de **MODE** om door de soorten EQ te bladeren beschikbaar. Verhoog of verlaag de geselecteerde frequentie met de **GAIN**-draaiknop. Selecteer de specifieke frequentie die moet worden aangepast met de **FREQUENCY**-draaiknop en pas de bandbreedte van de geselecteerde frequentie aan met de **WIDTH**-draaiknop. Druk op de **VIEW**-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- BUS SENDS** – Pas snel de bus aan die voorbij stuurt door een van de vier banken te selecteren, gevolgd door een van de vier draaiknoppen. Druk op de **VIEW**-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- RECORDER** – Sluit een externe geheugenstick aan om firmware-updates te installeren, showgegevens te laden en op te slaan en om optredens op te nemen. Druk op de **VIEW**-knop om meer gedetailleerde recorderparameters op het hoofddisplay te openen.
- MAIN BUS** – Druk op de **MONO CENTER** of **MAIN STEREO** knoppen om het kanaal toe te wijzen naar de main mono of stereo bus. Als **MAIN STEREO** (stereobus) is geselecteerd, wordt **PAN / BAL** aangepast aan de links-naar-rechts positionering. Pas het algehele zendniveau naar de monobus aan met de **M / C LEVEL**-draaiknop. Druk op de **VIEW**-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- MAIN DISPLAY** – Het merendeel van de M32's bedieningselementen kunnen worden bewerkt en gecontroleerd via het hoofddisplay. Als de **VIEW**-knop is ingedrukt op een van de functies van het bedieningspaneel, het is hier dat ze kunnen worden bekeken. Het hoofdscherm wordt ook gebruikt voor toegang tot de 60+ virtuele effecten. Zie paragraaf 3. **Main Display**.
- MONITOR** – Pas het niveau van de monitoruitgangen aan met de **MONITOR LEVEL**-draaiknop. Pas het niveau van de hoofdtelefoonuitgang aan met de **PHONES LEVEL**-draaiknop. Druk op de **MONO**-knop om de audio in mono te beluisteren. Druk op de **DIM**-knop om het monitorvolume te verlagen. Druk op de **VIEW**-knop om pas de hoeveelheid verzwakking aan samen met alle andere monitorgerelateerde functies.
- TALKBACK** – Sluit een talkback-microfoon aan via een standaard XLR-kabel via de **EXT MIC**-aansluiting. Pas het niveau van de talkback-microfoon aan met de **TALK LEVEL**-draaiknop. Selecteer de bestemming van het talkback-sigitaal met de **TALK A/TALK B**-knoppen. Druk op de **VIEW**-knop om bewerk de talkback-routing voor A en B.
- SCENES** – Deze sectie wordt gebruikt om automatiseringsscènes in de console op te slaan en op te roepen, zodat verschillende configuraties op een later tijdstip kunnen worden opgeroepen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over dit onderwerp.
- ASSIGN** – Wijs de vier draaiknoppen toe naar verschillende parameters voor directe toegang tot algemeen gebruikt functies. De LCD-schermen bieden een snelle verwijzing naar de toewijzingen van de actieve laag met aangepaste bedieningselementen. Wijs elk van de acht aangepaste **ASSIGN**-knoppen (genummerd 5-12) toe aan verschillende parameters voor directe toegang naar veelgebruikte functies. Druk op een van de **SET**-knoppen om een van de drie lagen met zelf toewijsbare bedieningselementen te activeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over dit onderwerp.
- MUTE GROUPS** – Druk op een van de knoppen in de sectie **MUTE GROUPS** om een van te activeren de mute-groepen. Voor meer details, zie **MUTE GRP** in sectie 3. **Main Display**.
- INPUT CHANNELS** – De ingangskanalen – gedeelte van de console biedt 16 afzonderlijke ingangskanaalstrips. De strips vertegenwoordigen vier afzonderlijke invoerlagen voor de console, die elk toegankelijk zijn door op een van de volgende knoppen te drukken:

- INGANGEN 1-16** – het eerste en tweede blok acht kanalen toegewezen op de ROUTING / HOME-pagina
- INPUTS 17-32** – het derde en vierde blok van acht kanalen toegewezen op de ROUTING / HOME-pagina
- AUX IN / USB** – het vijfde blok van zes kanalen & USB-recorder, en achtkanaals FX-returns (1L... 4R)
- BUS MAST** – hiermee kunt u de niveaus van de 16 Mix Bus Masters, wat handig is bij het opnemen van Bus Masters in DCA Group-toewijzingen, of bij het mixen van bussen met matrices 1-6.

Druk op een van de bovenstaande knoppen (links van de kanaalstrook) om de bank van het ingangskanaal naar een van de vier bovenstaande lagen te schakelen. De knop licht op om aan te geven welke laag actief is.

Boven elk kanaal vindt u een **SEL** (select) -knop die wordt gebruikt om de controle focus van de gebruikersinterface, inclusief alle kanaalgerelateerde parameters voor dat kanaal. Er is altijd precies één kanaal geselecteerd.

Het LED-display toont het huidige audiosignaalniveau via dat kanaal.

De **SOLO**-knop isoleert het audiosignaal voor het bewaken van dat kanaal.

De LCD-krabbelstrip (die kan worden bewerkt via het hoofddisplay) toont de huidige kanaaltoewijzing.

De **MUTE**-knop dempt de audio voor dat kanaal.

- GROUP/BUS CHANNELS** – Deze sectie biedt acht kanaalstrips, toegewezen aan een van de volgende lagen:

- GROEP DCA 1-8** – Acht DCA (digitaal Controlled Amplifier) groepen
- BUS 1-8** – Mix busmeesters 1-8
- BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C** – Matrixuitgangen 1-6 en de Main Center (Mono) bus.

De **SEL**, **SOLO** & **MUTE**-knoppen, het LED-display en de LCD-krabbelstrip gedragen zich allemaal op dezelfde manier als voor de INPUT CHANNELS.


- MAIN CHANNEL** – Dit controleert de meester Uitgang stereomixbus.

De **SEL**, **SOLO** & **MUTE**-knoppen en de LCD krabbelstrips gedragen zich allemaal op dezelfde manier als de INGANGSKANALEN.

De **CLR SOLO**-knop verwijdert elke solo functies van een van de andere kanalen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.

M32 LIVE Achter Paneel




NL Achter Paneel

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – sluit een paar studiomonitors aan met XLR of ¼"-kabels. Bevat ook een 12 V / 5 W lampaansluiting.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Stuur analoge audio naar externe apparatuur met XLR-kabels. Uitgangen 15 en 16 dragen standaard de belangrijkste stereobussignalen.
3. **INPUTS 1 – 32** – Sluit audiobronnen (zoals microfoons of bronnen op lijnniveau) aan via XLR-kabels.
4. **POWER** – Het IEC-stopcontact en Aan / uit knop.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Zend tot 32 audiokanalen van en naar een computer via USB 2.0, evenals opnemen tot 32 kanalen op SD / SDHC-kaarten.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Maak verbinding met een pc voor bediening op afstand via een afgeschermd ethernetkabel.
7. **MIDI IN/OUT** – Verzend en ontvang MIDI commando's via 5-pins DIN-kabels.
8. **AES/EBU OUT** – Stuur digitale audio via 3-pins AES / EBU XLR-kabel.
9. **ULTRANET** – Maak verbinding met een persoonlijk monitoringsysteem, zoals de Behringer P16, via een afgeschermd Ethernet-kabel.
10. **AES50 A/B** – Verzend tot 96 kanalen in en uit via afgeschermd Ethernet-kabels.
11. **AUX IN/OUT** – Maak verbinding van en naar extern apparatuur via ¼" of RCA-kabels.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.

M32 LIVE Pantalla Principal



1. **DISPLAY SCREEN** – De bedieningselementen in deze sectie worden gebruikt in combinatie met het kleurenscherm om te navigeren en de grafische elementen die het bevat te bedienen.

Door speciale draaiknoppen op te nemen die overeenkomen met de aangrenzende bedieningselementen op het scherm, evenals cursorknoppen, kan de gebruiker snel navigeren en alle elementen van het kleurenscherm bedienen.

Het kleurenscherm bevat verschillende displays die visuele feedback geven over de bediening van de console, en die de gebruiker ook in staat stellen om verschillende aanpassingen te maken die niet voorzien zijn door de speciale hardwarecontroles.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Deze drieduidige 24-segmenten meter geeft het audiosignaalniveau weer van de hoofdbus, evenals de centrale midden- of solobus van de console.
3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Deze Met acht verlichte knoppen kan de gebruiker onmiddellijk naar een van de acht navigeren hoofdschermen die verschillende secties van de console behandelen. De secties die kunnen worden genavigeerd zijn:

- **HOME** – Het HOME-scherm bevat een overzicht van het geselecteerde ingangs- of uitgangskanaal en biedt verschillende aanpassingen die niet beschikbaar zijn via de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Het HOME-scherm bevat de volgende afzonderlijke tabbladen:

Home: Algemeen signaalpad voor het geselecteerde ingangs- of uitgangskanaal.

Config: maakt het mogelijk om de signaalbron / bestemming voor het kanaal, de configuratie van het invoegpunt en andere instellingen te selecteren.

Gate: Regelt en toont het kanaalpoorteffect dat verder gaat dan die van de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Dyn: Dynamics – regelt en geeft het kanaaldynamieffect (compressor) weer dat wordt geboden door de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Eq: Regelt en toont het kanaal-EQ-effect dat verder gaat dan die van de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Verzendt: bedieningselementen en displays voor kanaal verzendt, zoals verzendt metering en zend demping.

Main: Controls en displays voor de output van het geselecteerde kanaal.

- **METERS** – Het meterscherm geeft verschillende groepen niveaumeters weer voor verschillende signaalpaden en is handig om snel vast te stellen of een kanaal niveauregeling nodig heeft. Aangezien er geen parameters zijn om aan te passen voor de meetweergaven, bevat geen van de meetschermen bedieningselementen 'onder aan het scherm' die normaal zouden worden aangepast met de zes draaiknoppen.

Het METER-scherm bevat de volgende afzonderlijke schermtabs, elk met niveaumeters voor de relevante signaalpaden: kanaal, mixbus, aux / fx, in / out en rta.

- **ROUTING** – Het ROUTING-scherm is waar alle signaalpatching is gedaan, waardoor de gebruiker om interne signaalpaden van en naar de fysieke ingangs- / uitgangconnectoren op het achterpaneel van de console te leiden.

Het ROUTING-scherm bevat de volgende afzonderlijke tabbladen:

Home: maakt het mogelijk om fysieke ingangen naar de 32 ingangskanalen en aux-ingangen van de console te patchen.

Out 1-16: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 16 XLR-uitgangen op het achterpaneel van de console te patchen.

Aux out: maakt het patchen van interne signaalpaden naar het zes achterpaneel van de console mogelijk ¼" / RCA-hulpuitgangen.

P16 out: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 16 uitgangen van de console te patchen 16-kanaal P16 Ultramet output.

Card out: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 32 uitgangen van de uitbreidingskaart te patchen.

AES50-A: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 48 uitgangen van de AES50-A-uitgang op het achterpaneel te patchen.

AES50-B: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 48 uitgangen van de AES50-B-uitgang op het achterpaneel te patchen.

XLR out: Hiermee kan de gebruiker de XLR-uitgangen aan de achterkant van de console configureren in blokken van vier, via lokale ingangen, de AES-streams of uitbreidingskaart.

- **SETUP** – Het SETUP-scherm biedt bedieningselementen voor algemene functies op hoog niveau van de console, zoals scherm aanpassingen, bemonsteringsfrequenties en synchronisatie, gebruikersinstellingen en netwerkconfiguratie.

Het SETUP-scherm bevat de volgende aparte tabbladen:

Globaal: dit scherm biedt aanpassingen voor verschillende globale voorkeuren voor hoe de console werkt.

Config: dit scherm biedt aanpassingen voor samplefrequenties en synchronisatie, evenals het configureren van instellingen op hoog niveau voor signaalpadbussen.

Afstandsbediening: dit scherm biedt verschillende bedieningselementen voor het instellen van de console als een bedieningsoppervlak voor verschillende DAW-opnamesoftware op een aangesloten computer. Het configureert ook de MIDI Rx / Tx-voorkeuren.

Netwerk: dit scherm biedt verschillende bedieningselementen voor het aansluiten van de console op een standaard Ethernet-netwerk. (IP-adres, subnetmasker, gateway.)

Krabbelstrip: dit scherm biedt bedieningselementen voor verschillende aanpassingen van de LCD-krabbelstroken van de console.

Voorversterkers: toont de analoge versterking voor lokale microfooningangen (XLR aan de achterkant) en fantoomvoeding, inclusief setup van externe stageboxen (bijv. DL16) aangesloten via AES50.

Card: Dit scherm selecteert de input / output-configuratie van de geïnstalleerde interfacekaart.

- **LIBRARY** – Het LIBRARY-scherm staat toe laden en opslaan van veelgebruikte setups voor de kanaalingangen, effectprocessors en routescenario's.

Het LIBRARY-scherm bevat de volgende tabbladen:

Kanaal: op dit tabblad kan de gebruiker veelgebruikte combinaties van de kanaalverwerking laden en opslaan, inclusief dynamiek en egalisatie.

Effecten: op dit tabblad kan de gebruiker veelgebruikte effectenprocessor-presets laden en opslaan.

Routing: op dit tabblad kan de gebruiker veelgebruikte signaalroutings laden en opslaan.

- **EFFECTS** – De EFFECTS-schermbediening verschillende aspecten van de acht effectprocessors. Op dit scherm de gebruiker kan specifieke soorten effecten selecteren voor de acht interne effectprocessors, hun invoer- en uitvoerpaden configureren, hun niveaus bewaken en de verschillende effectparameters aanpassen.

Het EFFECTS-scherm bevat de volgende afzonderlijke tabbladen:

Home: Het homescherm geeft een algemeen overzicht van het virtuele effectenrek, waarin wordt weergegeven welk effect in elk van de acht slots is ingevoegd, evenals de invoer- / uitvoerpaden voor elk slot en de I / O-sigitaalniveaus.

Fx 1-8: Deze acht dubbele schermen tonen alle relevante gegevens voor de acht afzonderlijke effectprocessors, waardoor de gebruiker alle parameters voor het geselecteerde effect kan aanpassen.

- **MUTE GRP** – Het MUTE GRP-scherm maakt dit mogelijk voor snelle toewijzing en bediening van de zes mute-groepen van de console, en biedt twee afzonderlijke functies:
 1. Dempt het actieve scherm tijdens het toewijzen van kanalen aan mute-groepen. Dit zorgt ervoor dat er geen kanalen per ongeluk worden gedempt tijdens het toewijzingsproces tijdens een live optreden.
 2. Het biedt een extra interface voor het dempen / dempen van de groepen naast de speciale dempingsgroepknoppen aan de onderkant van de console.

- **UTILITY** – Het UTILITY-scherm is een aanvullend scherm dat is ontworpen om samen te werken met de andere schermen die op een bepaald moment zichtbaar zijn. Het UTILITY-scherm wordt nooit op zichzelf gezien, het bestaat altijd in de context van een ander scherm en brengt doorgaans kopieer-, plak- en bibliotheek- of aanpassingsfuncties naar voren.

4. **ROTARY CONTROLS** – Deze zes draaiknoppen worden gebruikt om de verschillende elementen direct erboven aan te passen. Elk van de zes bedieningselementen kan naar binnen worden gedrukt om een knopdrukfunctie te activeren. Deze functie is handig bij het bedienen van elementen die een dubbele aan / uit-status hebben die het beste met een knop kan worden bediend, in tegenstelling tot een variabele status die het best kan worden aangepast met een draaiknop.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – De knoppen LINKS en RECHTS laat links-rechts navigatie toe tussen de verschillende pagina's binnen een schermset. Een grafisch tabblad toont op welke pagina u zich momenteel bevindt. Op sommige schermen zijn er meer parameters aanwezig dan met de zes draaiknoppen eronder kunnen worden aangepast. Gebruik in deze gevallen de UP en OMLAAG-knoppen om door eventuele extra lagen op de schermpagina te navigeren. De knoppen LINKS en RECHTS worden soms gebruikt om bevestigingspop-ups te bevestigen of te annuleren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.

M32 LIVE Snelle Referentiegedeelte

Kanaalstrip-LCD's bewerken

1. Houd de selectieknop ingedrukt voor het kanaal dat u wilt wijzigen en druk op UTILITY.
2. Gebruik de draaiknoppen onder het scherm om parameters aan te passen.
3. Er is ook een speciaal tabblad Krabbelstrip in het menu INSTELLING.
4. Selecteer het kanaal terwijl u dit scherm bekijkt om te bewerken.

Bussen gebruiken

Busopstelling:

De M32 biedt ultraflexibele busing, aangezien de bus van elk kanaal onafhankelijk pre- of post-fader kan zijn (selecteerbaar in paren bussen). Selecteer een kanaal en druk op VIEW in het gedeelte BUS SENDS op het kanaalstrip.

Onthul opties voor Pre / Post / Subgroep door op de knop Navigatie omlaag op het scherm te drukken.

Om een bus globaal te configureren, drukt u op de SEL-knop en vervolgens op VIEW in de CONFIG / PREAMP-sectie op de kanaalstrip. Gebruik de derde draaiknop om configuraties te wijzigen. Dit heeft invloed op alle kanalen die naar deze bus worden verzonden.

Opmerking: Mix-bussen kunnen in oneven-even aangrenzende paren worden gekoppeld om stereomix-bussen te vormen. Om bussen aan elkaar te koppelen, selecteert u er een en drukt u op de VIEW-knop naast het CONFIG / PREAMP-gedeelte van de kanaalstrip. Druk op de eerste draaiknop om te koppelen. Als naar deze bussen wordt verzonden, past de oneven BUS SEND-draaiknop het zendniveau aan en zelfs de BUS SEND-draaiknop past de pan / balans aan.

Matrix-mixen

Matrixmixen kunnen vanaf elke mixbus worden ingevoerd, evenals de MAIN LR- en Center / Mono-bus.

Om naar een Matrix te verzenden, drukt u eerst op de SEL-knop boven de bus die u wilt verzenden. Gebruik de vier draaiknoppen in het BUS SENDS-gedeelte van de kanaalstrip. Draaiknoppen 1-4 worden naar Matrix 1-4 gestuurd. Druk op de 5-8-knop om de eerste twee draaiknoppen te gebruiken om naar Matrix 5-6 te verzenden. Als u op de VIEW-knop drukt, krijgt u een gedetailleerd overzicht van de zes Matrix-verzendingen voor de geselecteerde bus.

Toegang tot de Matrix-mixen met behulp van laag vier op de uitgangsfaders. Selecteer een Matrix-mix om toegang te krijgen tot de kanaalstrip, inclusief dynamiek met 6-bands parametrische EQ en crossover.

Selecteer voor een stereo Matrix een Matrix en druk op de VIEW-knop in het CONFIG / PREAMP-gedeelte van de kanaalstrip. Druk op de eerste draaiknop naast het scherm om te koppelen en een stereopaar te vormen.

Merk op dat stereopanning wordt afgehandeld door zelfs BUS SEND-draaiknoppen, zoals beschreven in Bus gebruiken hierboven.

DCA-groepen gebruiken

Gebruik DCA Groups om het volume van meerdere kanalen met een enkele fader te regelen.

1. Naar wijs een kanaal toe aan een DCA, zorg er eerst voor dat u de GROUP DCA 1-8 laag hebt geselecteerd.
2. Houd de selectieknop ingedrukt van de DCA-groep die u wilt bewerken.
3. Druk tegelijkertijd op de selectieknoppen van een kanaal dat u wilt toevoegen of verwijderen.
4. Als een kanaal is toegewezen, licht de selectieknop op als u op de SEL-knop van de DCA drukt.

Verzendt op Fader

Naar gebruik Sends on Faders, druk op Sends on Faders knop in het midden van de console.

U kunt nu Sends On Faders op twee verschillende manieren gebruiken.

1. Gebruik van 16 ingangsfaders: Selecteer een bus in het uitgangsfadergedeelte aan de rechterkant en de ingangsfaders aan de linkerkant geven de mix weer die naar de geselecteerde bus wordt gestuurd.
2. Acht busfaders gebruiken: Druk op de selectieknop van een ingangskanaal in het ingangsgedeelte aan de linkerkant. Verhoog de busfader aan de rechterkant van de console om het kanaal naar die bus te sturen.

Groepen dempen

1. Naar een kanaal toewijzen aan / verwijderen uit een Mute Group, drukt u op de MUTE GRP-schermsselectieknop. U weet dat u zich in de bewerkinsmodus bevindt wanneer de MUTE GRP-knop oplicht en de zes Mute Groups verschijnen op de zes draaiknoppen.
2. Houd nu een van de zes Mute Group-knoppen ingedrukt die u wilt gebruiken en druk tegelijkertijd op de SEL-knop van het kanaal dat u aan die Mute Group wilt toevoegen of verwijderen.
3. Als u klaar bent, drukt u op de MUTE GRP-knop opnieuw om de speciale Mute Group-knoppen op de M32 opnieuw te activeren.
4. Uw mutegroepen zijn klaar voor gebruik.

Toewijsbare bedieningselementen

1. De M32 is voorzien van door de gebruiker toewijsbare draaiknoppen en knoppen in drie lagen. Om ze toe te wijzen, drukt u op de VIEW-knop op het TOEWIJZEN sectie.
2. Gebruik de linker en rechter navigatieknop om een set of een laag besturingselementen te selecteren. Deze komen overeen met de SET A, B en C knoppen op de console.
3. Gebruik de draaiknoppen om de bediening te selecteren en de functie ervan te kiezen.

Opmerking: de LCD-krabbelstrips veranderen om de bedieningselementen aan te geven waarvoor ze zijn ingesteld.

Effectenrek

1. Druk op de EFFECTS-knop bij het scherm om een overzicht van de acht stereo-effectprocessors te zien. Houd er rekening mee dat effectvakken 1-4 voor effecten van het type Send zijn en vakjes 5-8 voor effecten van het type Insert.
2. Naar bewerk het effect, gebruik de zesde draaiknop om een effectvak te selecteren.
3. Gebruik, terwijl een effectenvak is geselecteerd, de vijfde draaiknop om het effect in dat vak te wijzigen en bevestigen door op de knop te drukken. Druk op de zesde draaiknop om de parameters voor dat effect te bewerken.
4. Meer dan 60 effecten zijn onder meer Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ en meer. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledige lijst en functionaliteit.

M32 LIVE Firmware Updates en Opname via USB-stick

Firmware bijwerken:

Download de nieuwe consolefirmware van de M32-productpagina naar het rootniveau van een USB-geheugenstick.

Houd **VIEW** van de **RECORDER**-sectie ingedrukt knop terwijl u de console aanzet om de updatemodus te openen.

Steek de USB-geheugenstick in de USB-connector op het bovenpaneel.

De M32 wacht tot de USB-drive gereed is en voert vervolgens een volledig automatische firmware-update uit.

Als een USB-stick niet gereed is, is updaten niet mogelijk en we raden aan om de console uit en weer in te schakelen om de vorige firmware op te starten.

Het updateproces duurt twee tot drie minuten langer dan de normale opstartvolgorde.

Opnemen op de USB-stick:

Steek de USB-stick in de poort op de **RECORDER** sectie en druk op de **VIEW**-knop.

Gebruik de tweede pagina om de recorder te configureren.

Druk op de vijfde draaiknop onder het scherm om de opname te starten.

Gebruik de eerste draaiknop om te stoppen. Wacht op de **TOEGANG** licht uit voordat u de stok verwijdert.

Opmerkingen: Stick moet zijn geformatteerd voor FAT-bestandssysteem. De maximale opnametijd is ongeveer drie uur voor elk bestand, met een maximale bestandsgrootte van 2 GB. De opname is op 16-bit, 44,1 kHz of 48 kHz, afhankelijk van de samplefrequentie van de console.

Specificaties

Verwerking		
Ingangskanalen verwerking	32 ingangskanalen, 8 aux-kanalen, 8 FX-retourkanalen	
Uitgangskanalen verwerking	16	
16 aux-bussen, 6 matrices, hoofd LRC	100	
Interne effectprocessors (True Stereo / Mono)	16	
Interne showautomatisering (gestructureerde cues / snippets)	500/100	
Interne totaalrecall-scènes (incl. voorversterkers en faders)	100	
Signaalverwerking	40-bit floating point	
A/D-conversie (8-kanaals, 96 kHz ready)	114 dB dynamisch bereik (A-gewogen*)	
D/A-conversie (stereo, 96 kHz ready)	120 dB dynamisch bereik (A-gewogen*)	
I/O-latentie (console-ingang naar uitgang)	0.8 ms	
Netwerklatentie (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms	

Aansluitingen		
MIDAS PRO serie microfoonvoorversterker (XLR)	32	
Intercom microfooningang (XLR)	1	
RCA-ingangen/uitgangen	2	
XLR-uitgangen	16	
Monitoruitgangen (XLR / ¼" TRS gebalanceerd)	2	
Aux-ingangen/uitgangen (¼" TRS gebalanceerd)	6	
Koptelefoonuitgang (¼" TRS)	2 (Stereo)	
Digitale AES/EBU-uitgang (XLR)	1	
AES50-poorten (Klark Teknik SuperMAC)	2	
Uitbreidingskaartinterface	32-kanaals audio-in/uit	
ULTRANET P-16-aansluiting (geen voeding)	1	
MIDI-ingangen/uitgangen	1	
USB Type A (audio- en data-import/export)	1	
USB Type B, achterpaneel, voor afstandsbediening	1	
Ethernet, RJ45, achterpaneel, voor afstandsbediening	1	

Microfooningangskenmerken		
Ontwerp	Midas PRO-serie	
THD+N (0 dB versterking, 0 dBu uitgang)	< 0.01% (ongewogen)	
THD+N (+40 dB versterking, 0 dBu tot +20 dBu uitgang)	< 0.03% (ongewogen)	
Ingangsimpedantie (ongebalanceerd / gebalanceerd)	10 kΩ / 10 kΩ	
Maximaal ingangsniveau zonder clipping	+23 dBu	
Phantomvoeding (per ingang schakelbaar)	+48 V	
Equivalent ingangsruis @ +45 dB versterking (150 Ω bron)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, ongewoog)	
CMRR @ unity gain (typisch)	> 70 dB	
CMRR @ 40 dB versterking (typisch)	> 90 dB	

In-/uitgangskenmerken		
Frequentieresponsie @ 48 kHz samplefrequentie	0 dB tot -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
Dynamisch bereik, analoog in naar analoog uit	106 dB (22 Hz-22 kHz, ongewoog)	
A/D dynamisch bereik, voorversterker en converter (typisch)	109 dB (22 Hz-22 kHz, ongewoog)	
D/A dynamisch bereik, converter en uitgang (typisch)	109 dB (22 Hz-22 kHz, ongewoog)	
Onderdrukking overspraak @ 1 kHz, aangrenzende kanalen	100 dB	
Uitgangsniveau, XLR-aansluitingen (nominaal / maximaal)	+4 dBu / +21 dBu	
Uitgangsimpedantie, XLR-aansluitingen (ongebalanceerd / gebalanceerd)	50 Ω / 50 Ω	
Ingangsimpedantie, TRS-aansluitingen (ongebalanceerd / gebalanceerd)	20k Ω / 40k Ω	
Maximaal ingangsniveau zonder clipping, TRS-aansluitingen	+15 dBu	
Uitgangsniveau, TRS (nominaal / maximaal)	-2 dBu / +15 dBu	
Uitgangsimpedantie, TRS (ongebalanceerd / gebalanceerd)	100 Ω / 200 Ω	
Koptelefoonuitgangsimpedantie / Maximaal uitgangsniveau	40 Ω / +21 dBu (Stereo)	
Resterende ruis, Uitgangen 1-16 XLR-aansluitingen, unity gain	-85 dBu 22 Hz-22 kHz ongewoog	
Resterende ruis, Uitgangen 1-16 XLR-aansluitingen, gedempt	-88 dBu 22 Hz-22 kHz ongewoog	
Resterende ruis, TRS en monitoruitgang XLR-aansluitingen	-83 dBu 22 Hz-22 kHz ongewoog	

DN32-LIVE USB-interface		
USB 2.0 high speed, type-B (audio/MIDI-interface)	1	
USB-in-/uitgangskanalen, duplex	32, 16, 8, 2	
Windows DAW-applicaties (ASIO, WASAPI en WDM audio device interface)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit	
Mac OSX DAW-applicaties (alleen Intel CPU, geen PPC-ondersteuning, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12	

DN32-LIVE SD-kaartinterface		
SD-kaartsleuven, SD/SDHC	2	
Ondersteund bestandssysteem SD/SDHC	FAT32	
SD/SDHC-kaartcapaciteit, per sleuf	1 tot 32 GB	
Batterij voor stroomuitvalbeveiliging (optioneel)	CR123A lithiumcel	
SD-kaart in-/uitgangskanalen	32, 16, 8	
Samplefrequenties (consoleklok)	44.1 kHz / 48 kHz	
Samplewoordlengte	32 bit PCM	
Bestandsformaat (ongecomprimeerd multikanaal)	WAV 8, 16 of 32 kanalen	
Maximale opnametijd (32 kanalen, 44.1 kHz, 32-bit op twee 32 GB SDHC-media)	200 min	
Typische opname- of afspeelprestaties	32 kanalen op klasse 10-media, 8 of 16 kanalen op klasse 6-media	

Display		
Hoofdscherm	7" TFT LCD, resolutie 800 x 480, 262k kleuren	
Kanaal-LCD-scherm	128 x 64 LCD met RGB-achtergrondverlichting	
Hoofdmeter	24 segmenten (-57 dB tot clip)	

Voeding		
Schakelende voeding	Auto-ranging 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%	
Stroomverbruik	120 W	

Fysieke specificaties		
Standaard bedrijfstemperatuurbereik	5°C – 45°C (41°F – 113°F)	
Afmetingen	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")	
Gewicht	25 kg (55 lbs)	


* A-gewogen waarden zijn typisch ~3 dB beter

** OSX 10.6.8 Core Audio ondersteunt tot 16x16 audiokanalen

⚠ WAARSCHUWING

- Batterij niet inslikken, risico op chemische brandwonden
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging uitschakelen! Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type!
- Een batterij blootstellen aan een extreem hoge omgevingstemperatuur kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas; en
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van batterijverwijdering.

M32 LIVE Powierzchnia Kontrolna



- CONFIG/PREAMP** – Dostosuj wzmocnienie przedwzmacniacza dla wybranego kanału za pomocą pokrętła **GAIN**. Naciśnij przycisk **48 V**, aby włączyć zasilanie phantom do użytku z mikrofonami pojemnościowymi i naciśnij przycisk **Ø**, aby odwrócić fazę kanału. Miernik LED wyświetla poziom wybranego kanału. Wciśnij **LOW CUT** i wybierz żądaną częstotliwość górnoprzepustową, aby usunąć niechciane niskie tony. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- GATE/DYNAMICS** – Naciśnij przycisk **GATE** aby włączyć bramkę szumową i wyregulować odpowiednio próg. Naciśnij przycisk **COMP** aby włączyć sprężarkę i odpowiednio ustawić próg. Gdy poziom sygnału na mierniku LCD spadnie poniżej wybranego progu bramki, bramka szumowa uciśnie kanał. Gdy poziom sygnału osiągnie wybrany próg dynamiki, piki zostaną skompresowane. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- EQUALISER** – Naciśnij przycisk **EQ**, aby włączyć tę sekcję. Wybierz jedno z czterech pasm częstotliwości za pomocą **LOW, LO MID, HI MID i HIGH**. Naciśnij przycisk **MODE** przycisk, aby przełączać typy korektora dostępny. Zwiększ lub zmniejsz wybraną częstotliwość za pomocą pokrętła **GAIN**. Za pomocą pokrętła **FREQUENCY** wybierz określoną częstotliwość, a pokrętłem **WIDTH** wyreguluj szerokość pasma wybranej częstotliwości. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- BUS SENDS** – Szybko dostosuj wysyłane przez autobus wybierając jeden z czterech banków, a następnie jeden z czterech pokręteł. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- RECORDER** – Podłącz zewnętrzną kartę pamięci, aby zainstalować aktualizacje oprogramowania układowego, załadować i zapisać dane pokazu oraz nagrywać występy. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów rejestratora na ekranie głównym.
- MAIN BUS** – Naciśnij przycisk **MONO CENTRE** lub **MAIN STEREO**, aby przypisać kanał do głównej szyny mono lub stereo. Gdy wybrane jest **MAIN STEREO** (szyna stereo), **PAN / BAL** ustawia pozycję od lewej do prawej. Dostosuj ogólny poziom wysyłania do szyny monofonicznej za pomocą pokrętła **M/C LEVEL**. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- MAIN DISPLAY** – Większość M32 elementy sterujące można edytować i monitorować za pośrednictwem głównego wyświetlacza. Gdy przycisk **VIEW** jest naciśnięty na dowolnej funkcji panelu sterowania, w tym miejscu można je przeglądać. Główny wyświetlacz służy również do uzyskiwania dostępu do ponad 60 wirtualnych efektów. Patrz rozdział **3. Main Display**.
- MONITOR** – Wyreguluj poziom wyjść monitorowych za pomocą pokrętła **MONITOR LEVEL**. Dostosuj poziom wyjścia słuchawek za pomocą pokrętła **PHONES LEVEL**. Naciśnij przycisk **MONO**, aby monitorować dźwięk w trybie mono. Naciśnij przycisk **DIM**, aby zmniejszyć głośność monitora. Naciśnij przycisk **VIEW**, aby wyreguluj poziom tłumienia wraz ze wszystkimi innymi funkcjami związanymi z monitorem.
- TALKBACK** – Podłącz mikrofon talkback standardowym kablem XLR poprzez gniazdo **EXT MIC**. Dostosuj poziom mikrofonu talkback za pomocą pokrętła **TALK LEVEL**. Wybierz Miejsce docelowe sygnału talkback za pomocą przycisków **TALK A/TALK B**. Naciśnij przycisk **VIEW**, abyedytuj routing talkback dla A i B.
- SCENES** – Ta sekcja służy do zapisywania i przywoływania scen automatyzacji w konsoli, umożliwiając późniejsze przywołanie różnych konfiguracji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.
- ASSIGN** – Przypisz cztery pokrętła do różnych parametrów w celu natychmiastowego dostępu do powszechnie używane Funkcje. Wyświetlacze LCD zapewniają szybkie odniesienie do przypisań aktywnej warstwy niestandardowych elementów sterujących. Przypisz każdy z ośmiu niestandardowych przycisków **ASSIGN** (ponumerowanych 5-12) do różnych parametrów, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do często używanych funkcji. Naciśnij jeden z przycisków **SET**, aby aktywować jedną z trzech warstw niestandardowych przypisywalnych elementów sterujących. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.
- MUTE GROUPS** – Naciśnij jeden z przycisków w sekcji **MUTE GROUPS**, aby aktywować jeden z wyciszone grupy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz **MUTE GRP** w rozdziale **3. Main Display**.
- INPUT CHANNELS** – Kanały wejściowe sekcja konsoli oferuje 16 oddzielnych pasków kanałów wejściowych. Paski reprezentują cztery oddzielne warstwy danych wejściowych dla konsoli, do których można uzyskać dostęp, naciskając jeden z następujących przycisków:
 - INPUTS 1-16** – pierwszy i drugi blok osiem kanałów przypisanych na stronie **ROUTING / HOME**
 - INPUTS 17-32** – trzeci i czwarty blok osiem kanałów przypisanych na stronie **ROUTING / HOME**
 - AUX IN / USB** – piąty blok sześciu kanały i nagrywarka USB oraz osmiokanałowe powroty FX (1L... 4R)
 - BUS MAST** – pozwala to dostosować poziomy 16 Mix Bus Masters, co jest przydatne podczas włączania Bus Masters do przypisań DCA Group lub podczas mieszania szyn do macierzy 1-6.

Naciśnij dowolny z powyższych przycisków (po lewej stronie paska kanału), aby przełączyć bank kanałów wejściowych na jedną z czterech wymienionych powyżej warstw. Przycisk zostanie podświetlony, aby pokazać, która warstwa jest aktywna.

Znajdziesz przycisk **SEL** (wybierz) na górze każdego kanału, który jest używany do kierowania sterowanie interfejsem użytkownika, w tym wszystkie parametry związane z kanałem w tym kanale. Zawsze jest wybrany dokładnie jeden kanał.

Wyświetlacz LED pokazuje aktualny poziom sygnału audio w tym kanale.

Przycisk **SOLO** izoluje sygnał audio w celu monitorowania tego kanału.

Pasek bazgrołów LCD (który można edytować za pomocą głównego wyświetlacza) pokazuje bieżące przypisanie kanału.

Przycisk **MUTE** wycisza dźwięk dla tego kanału.

14. **GROUP/BUS CHANNELS** – Ta sekcja oferuje osiem pasków kanałów, przypisanych do jednej z następujących warstw:

- GROUP DCA 1-8** – Ośmiu DCA (cyfrowo Wzmacniacz kontrolowany)
- BUS 1-8** – Master Mix Bus 1-8
- BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C** – Wyjścia macierzowe 1-6 i autobusem głównym centrum (Mono).

Przyciski **SEL**, **SOLO** i **MUTE**, wyświetlacz LED i pasek bazgrołów LCD zachowują się tak samo, jak w przypadku KANAŁÓW WEJŚCIOWYCH.


15. **MAIN CHANNEL** – To kontroluje Mistrza Wyjście szyny miksera stereo.

Przyciski **SEL**, **SOLO** i **MUTE** oraz wyświetlacz LCD wszystkie paski bazgrołów zachowują się w taki sam sposób, jak w przypadku KANAŁÓW WEJŚCIOWYCH.

Przycisk **CLR SOLO** usuwa wszelkie solo dla dowolnego innego kanału.

Więcej informacji na temat każdego z tych tematów można znaleźć w instrukcji obsługi.

M32 LIVE Tylny Panel




PL Tylny Panel

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – podłącz parę monitorów studyjnych za pomocą kabli XLR lub ¼". Zawiera również złącze lampy 12 V / 5 W.
- OUTPUTS 1 – 16** – Wyślij dźwięk analogowy do urządzeń zewnętrznych za pomocą kabli XLR. Wyjścia 15 i 16 domyślnie przenoszą główne sygnały szyny stereo.
- INPUTS 1 – 32** – Podłącz źródła dźwięku (takie jak mikrofony lub źródła liniowe) za pomocą kabli XLR.
- POWER** – Gniazdo sieciowe IEC i Przetłącznik włącz / wyłącz.
- DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Transmisja do 32 kanały audio do iz komputera przez USB 2.0, a także nagrywanie do 32 kanałów na karty SD / SDHC.
- REMOTE CONTROL INPUTS** – Podłącz do komputera w celu zdalnego sterowania za pomocą ekranowanego kabla Ethernet.
- MIDI IN/OUT** – Wysyłaj i odbieraj MIDI polecenia przez 5-pinowe kable DIN.
- AES/EBU OUT** – Wysyłaj dźwięk cyfrowy przez 3-stykowe Kabel AES / EBU XLR.
- ULTRANET** – Podłącz do osobistego systemu monitorowania, takiego jak Behringer P16, za pomocą ekranowanego kabla Ethernet.
- AES50 A/B** – Przesyłaj do 96 kanałów przez ekranowane kable Ethernet.
- AUX IN/OUT** – Podłącz do i z zewnętrznego sprzętu za pomocą kabli ¼" lub RCA.

Więcej informacji na temat każdego z tych tematów można znaleźć w instrukcji obsługi.

M32 LIVE Główny Wyświetlacz



1. **DISPLAY SCREEN** – Elementy sterujące w tej sekcji są używane w połączeniu z kolorowym ekranem do nawigacji i kontroli zawartych w nim elementów graficznych.

Dzięki dołączeniu dedykowanych obrotowych elementów sterujących, które odpowiadają sąsiadnym elementom sterującym na ekranie, a także przyciskom kursora, użytkownik może szybko nawigować i sterować wszystkimi elementami kolorowego ekranu.

Kolorowy ekran zawiera różne wyświetlacze, które dają wizualną informację zwrotną dotyczącą działania konsoli, a także pozwalają użytkownikowi na dokonywanie różnych regulacji, których nie zapewniają dedykowane kontrolki sprzętowe.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Ten potrójny 24-segmentowy miernik wyświetla poziom sygnału audio na wyjściu z magistrali głównej, jak również z magistrali centralnej lub solo konsoli.

3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Te osiem podświetlanych przycisków umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przejście do dowolnego z ośmiu ekranów główne, które dotyczą różnych sekcji konsoli. Sekcje, po których można się poruszać, to:

- **HOME** – Ekran HOME zawiera przegląd wybranego kanału wejściowego lub wyjściowego i oferuje różne regulacje niedostępne za pomocą dedykowanych elementów sterujących na górnym panelu.

Ekran HOME zawiera następujące oddzielne karty:

Home: Ogólna ścieżka sygnału dla wybranego kanału wejściowego lub wyjściowego.

Config: Umożliwia wybór źródła / przeznaczenia sygnału dla kanału, konfigurację punktu wstawiania i inne ustawienia.

Bramka: steruje i wyświetla efekt bramki kanału poza tymi oferowanymi przez dedykowane kontrolki na górnym panelu.

Dyn: Dynamics – kontroluje i wyświetla efekt dynamiki kanału (kompresor) poza tymi oferowanymi przez dedykowane kontrolki na górnym panelu.

Eq: Kontroluje i wyświetla efekt korektora kanału poza tymi oferowanymi przez dedykowane kontrolki na górnym panelu.

Wysyłka: elementy sterujące i wyświetlane dla wysyłek kanałowych, takich jak pomiar wysyłek i wysłaj wyciszenie.

Main: Sterowanie i wyświetlanie dla wyjścia wybranego kanału.

- **METERS** – Ekran mierników wyświetla różne grupy mierników poziomu dla różnych ścieżek sygnału i jest przydatny do szybkiego ustalenia, czy którykolwiek kanał wymaga regulacji poziomu. Ponieważ nie ma parametrów do regulacji dla wyświetlaczy pomiarowych, żaden z ekranów pomiarowych nie zawiera żadnych elementów sterujących „u dołu ekranu”, które normalnie byłyby regulowane za pomocą sześciu pokręteł.

Ekran METER zawiera następujące oddzielne zakładki ekranu, z których każda zawiera mierniki poziomu dla odpowiednich ścieżek sygnału: kanał, szyna mikswania, aux / fx, we / wy i rta.

- **ROUTING** – Ekran ROUTING jest gdzie wszystkie krosowanie sygnału jest zakończone, pozwalając użytkownikowi kierować wewnętrzne ścieżki sygnałowe do i od fizycznych złączy wejścia / wyjścia znajdujących się na tylnym panelu konsoli.

Ekran ROUTING zawiera następujące oddzielne zakładki:

Home: Umożliwia krosowanie fizycznych wejść do 32 kanałów wejściowych i wejść aux konsoli.

Out 1-16: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do 16 wyjść XLR na tylnym panelu konsoli.

Aux out: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do sześciu tylnych paneli konsoli Wyjścia pomocnicze ¼"/ RCA.

P16 out: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnałowych do 16 wyjść konsoli 16-kanał P16 Ultratnet wynik.

Card out: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnałowych do 32 wyjść karty rozszerzeń.

AES50-A: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do 48 wyjść wyjścia AES50-A na tylnym panelu.

AES50-B: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do 48 wyjść wyjścia AES50-B na tylnym panelu.

XLR out: Pozwala użytkownikowi skonfigurować wyjścia XLR z tyłu konsoli w blokach po cztery, z lokalnych wejść, strumieni AES lub karty rozszerzeń.

- **SETUP** – Ekran SETUP oferuje sterowanie dla globalnych, wysokopoziomowych funkcji konsoli, takich jak regulacja wyświetlacza, częstotliwość próbkowania i synchronizacja, ustawienia użytkownika i konfiguracja sieci.

Ekran SETUP zawiera następujące oddzielne zakładki:

Globalny: na tym ekranie można dostosować różne globalne preferencje dotyczące działania konsoli.

Config: Ten ekran umożliwia dostosowanie częstotliwości próbkowania i synchronizacji, a także konfigurację ustawień wysokiego poziomu dla szyn ścieżek sygnałowych.

Remote: Ten ekran oferuje różne elementy sterujące do konfiguracji konsoli jako powierzchni kontrolnej dla różnych programów do nagrywania DAW na podłączonym komputerze. Konfiguruje również preferencje MIDI Rx / Tx.

Sieć: ten ekran oferuje różne opcje podłączenia konsoli do standardowej sieci Ethernet. (Adres IP, maska podsieci, brama).

Pasek bazgrołów: ten ekran oferuje elementy sterujące do różnych dostosowań pasków bazgrołów LCD konsoli.

Przedwzmacniacze: Pokazuje wzmocnienie analogowe dla lokalnych wejść mikrofonowych (XLR z tyłu) i zasilania phantom, w tym ustawienia ze zdalnych stageboxów (np. DL16) podłączonych przez AES50.

Karta: Na tym ekranie wybiera się konfigurację wejścia / wyjścia zainstalowanej karty interfejsu.

- **LIBRARY** – Ekran LIBRARY umożliwia ładowanie i zapisywanie powszechnie używanych konfiguracji wejść kanałów, procesorów efektów i scenariuszy routingu.

Ekran LIBRARY zawiera następujące zakładki:

Kanał: ta karta umożliwia użytkownikowi załadowanie i zapisanie najczęściej używanych kombinacji przetwarzania kanału, w tym dynamiki i korekcji.

Efekty: ta zakładka umożliwia użytkownikowi ładowanie i zapisywanie często używanych ustawień wstępnych procesora efektów.

Routing: ta karta umożliwia użytkownikowi ładowanie i zapisywanie powszechnie używanych tras sygnałowych.

- **EFFECTS** – Kontrolki ekranu EFEKTY różne aspekty ośmiu procesorów efektów. Na tym ekranie użytkownik może wybrać określone typy efektów dla ośmiu wewnętrznych procesorów efektów, skonfigurować ich ścieżki wejściowe i wyjściowe, monitorować ich poziomy i dostosować różne parametry efektów.

Ekran EFEKTY zawiera następujące oddzielne zakładki:

Strona główna: Ekran główny zapewnia ogólny przegląd wirtualnego racka efektów, wyświetlając efekt wstawiony do każdego z ośmiu gniazd, a także wyświetlając ścieżki wejścia / wyjścia dla każdego gniazda i poziomy sygnałów we / wy.

Fx 1-8: Te osiem zduplikowanych ekranów wyświetla wszystkie istotne dane dla ośmiu oddzielnych procesorów efektów, umożliwiając użytkownikowi dostosowanie wszystkich parametrów dla wybranego efektu.

- **MUTE GRP** – Ekran MUTE GRP umożliwia do szybkiego przypisywania i sterowania sześcioma grupami wyciszania konsoli i oferuje dwie oddzielne funkcje:

1. Wycisza aktywny ekran podczas przypisywania kanałów do wyciszonych grup. Gwarantuje to, że żadne kanały nie zostaną przypadkowo wyciszone podczas procesu przypisywania podczas występu na żywo.
2. Oferuje dodatkowy interfejs do wyciszania / wyłączenia wyciszenia grup, oprócz dedykowanych przycisków wyciszania grup na dole konsoli.

- **UTILITY** – Ekran NARZĘDZIE jest dodatkowym ekranem zaprojektowanym do pracy w połączeniu z innymi ekranami, które mogą być widoczne w dowolnym momencie. Ekran NARZĘDZIE nigdy nie jest widoczny samoczynnie, zawsze istnieje w kontekście innego ekranu i zwykle wyświetla funkcje kopiowania, wklejania i biblioteki lub dostosowywania.

4. **ROTARY CONTROLS** – Te sześć pokręteł służą do regulacji różnych elementów znajdujących się bezpośrednio nad nimi. Każdy z sześciu elementów sterujących można wcisnąć do wewnątrz, aby aktywować funkcję naciśnięcia przycisku. Ta funkcja jest przydatna podczas sterowania elementami, które mają podwójny stan włączenia / wyłączenia, który najlepiej jest kontrolować za pomocą przycisku, w przeciwieństwie do stanu zmiennego, który najlepiej jest regulować za pomocą pokręteł.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Sterowanie LEWY i PRAWY pozwalają na nawigację od lewej do prawej pomiędzy różnymi stronami zawartymi w zestawie ekranów. Graficzna karta pokazuje, na której stronie się aktualnie znajdujesz. Na niektórych ekranach dostępnych jest więcej parametrów, niż można regulować za pomocą sześciu pokręteł znajdujących się pod spodem. W takich przypadkach użyj UP i W DÓŁ, aby poruszać się po dodatkowych warstwach zawartych na stronie ekranu. Przyciski LEWO i PRAWO są czasami używane do potwierdzenia lub anulowania wyskakujących okienek potwierdzenia.

Więcej informacji na temat każdego z tych tematów można znaleźć w instrukcji obsługi.

M32 LIVE Sekcja Szybkiego Odniesienia

Edycja wyświetlaczy LCD z paskiem kanałów

1. Przytrzymaj przycisk wyboru kanału, który chcesz zmienić, i naciśnij UTILITY.
2. Użyj obrotowych elementów sterujących pod ekranem, aby dostosować parametry.
3. W menu SETUP znajduje się również dedykowana zakładka Scribble Strip.
4. Wybierz kanał podczas przeglądania tego ekranu, aby go edytować.

Korzystanie z autobusów

Konfiguracja magistrali:

M32 oferuje bardzo elastyczne szynowanie, ponieważ wysyłki szyn każdego kanału mogą być niezależnie przed lub za tłumikiem (do wyboru parami szyn). Wybierz kanał i naciśnij VIEW w sekcji BUS SENDS na pasek kanału.

Pokaż opcje dla Pre / Post / Subgroup, naciskając przycisk Nawigacja w dół przy ekranie.

Aby skonfigurować magistralę globalnie, naciśnij jej przycisk SEL, a następnie naciśnij VIEW w sekcji CONFIG / PREAMP na pasku kanału. Użyj trzeciego pokrętła do zmiany konfiguracji. Wpłynie to na wszystkie kanały wysyłane do tej szyny.

Uwaga: szyny miksujące można łączyć w pary nieparzystych-parzystych sąsiadujących ze sobą, tworząc szyny miksu stereo. Aby połączyć ze sobą autobusy, wybierz jeden i naciśnij przycisk VIEW w pobliżu sekcji CONFIG / PREAMP na pasku kanałów. Naciśnij pierwsze pokrętło, aby połączyć. Podczas wysyłania do tych szyn, nieparzyste pokrętło BUS SEND dostosuje poziom wysyłania, a nawet pokrętło BUS SEND dostosuje panoramę / balans.

Matrix Mixes

Miksery Matrix mogą być zasilane z dowolnej szyny miksowania, a także z szyny MAIN LR i Center / Mono.

Aby wysłać do Matrix, najpierw naciśnij przycisk SEL nad magistralą, którą chcesz wysłać. Użyj czterech pokręteł w sekcji BUS SENDS paska kanału. Obrotowe elementy sterujące 1-4 wysyłają do Matrix 1-4. Naciśnij przycisk 5-8, aby użyć pierwszych dwóch pokręteł do wysłania do Matrix 5-6. Jeśli naciśniesz przycisk VIEW, otrzymasz szczegółowy widok sześciu wysyłek Matrix dla wybranej magistrali.

Uzyskaj dostęp do miksów Matrix za pomocą czwartej warstwy na suwakach wyjściowych. Wybierz miks Matrix, aby uzyskać dostęp do jego paska kanałów, w tym dynamiki z 6-pasmowym korektorem parametrycznym i zwrotnicą.

W przypadku macierzy stereo wybierz Matrix i naciśnij przycisk VIEW w sekcji CONFIG / PREAMP na pasku kanałów. Naciśnij pierwszy regulator obrotowy w pobliżu ekranu, aby połączyć, tworząc parę stereo.

Uwaga, panoramowanie stereo jest obsługiwane nawet przez pokrętła BUS SEND, jak opisano w sekcji Korzystanie z magistrali powyżej.

Korzystanie z grup DCA

Użyj grup DCA, aby kontrolować głośność wielu kanałów za pomocą jednego suwaka.

1. Do przypisz kanał do DCA, najpierw upewnij się, że wybrano warstwę GROUP DCA 1-8.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru grupy DCA, którą chcesz edytować.
3. Jednocześnie naciśnij przyciski wyboru kanału, który chcesz dodać lub usunąć.
4. Kiedy kanał jest przypisany, jego przycisk wyboru zaświeci się po naciśnięciu przycisku SEL na jego DCA.

Wysła na Fader

Do użyj Sends on Fader, naciśnij przycisk Sends on Fader przycisk znajdujący się blisko środka konsoli.

Możesz teraz używać Sends On Fader na jeden z dwóch różnych sposobów.

1. Korzystanie z 16 suwaków wejściowych: Wybierz szynę w sekcji suwaków wyjściowych po prawej stronie, a suwaki wejściowe po lewej będą odzwierciedlać miks wysyłany na wybraną szynę.
2. Korzystanie z ośmiu suwaków magistrali: Naciśnij przycisk wyboru kanału wejściowego w sekcji wejściowej po lewej stronie. Podnieś suwak magistrali po prawej stronie konsoli, aby wysłać kanał do tej magistrali.

Wycisz grupy

1. Do przypisać / usunąć kanał z grupy wyciszenia, naciśnij przycisk wyboru ekranu MUTE GRP. Dowiesz się, że jesteś w trybie edycji, gdy zapali się przycisk MUTE GRP, a sześć grup wyciszenia pojawi się na sześciu obrotowych elementach sterujących.
2. Teraz naciśnij i przytrzymaj jeden z sześciu przycisków Mute Group, których chcesz użyć, i jednocześnie naciśnij przycisk SEL kanału, który chcesz dodać lub usunąć z tej grupy Mute.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk MUTE GRP ponownie, aby ponownie aktywować dedykowane przyciski Mute Group na M32.
4. Twoje grupy wyciszenia są gotowe do użycia.

Przypisywalne elementy sterujące

1. M32 ma przypisywane przez użytkownika pokrętła i przyciski w trzech warstwach. Aby je przypisać, naciśnij przycisk VIEW na PRZYDZIAŁ Sekcja.
2. Użyj lewego i prawego przycisku nawigacji, aby wybrać zestaw lub warstwę kontrolerek. Będą odpowiadać przyciskom SET A, B i C na konsoli.
3. Za pomocą pokręteł wybierz element sterujący i wybierz jego funkcję.

Uwaga: Paski bazgroły wyświetlacza LCD zmieniają się, wskazując elementy sterujące, dla których zostały ustawione.

Rack efektów

1. Naciśnij przycisk EFEKTY w pobliżu ekranu, aby zobaczyć przegląd ośmiu procesorów efektów stereo. Pamiętaj, że miejsca na efekty 1-4 są przeznaczone do efektów typu Send, a gniazda 5-8 do efektów typu Insert.
2. Do edytować efekt, użyj szóstego pokrętła, aby wybrać miejsce na efekty.
3. Gdy wybrane jest gniazdo efektów, użyj piątego pokrętła, aby zmienić efekt znajdujący się w tym gnieździe i potwierdź, naciskając pokrętło. Naciśnij szóste pokrętło, aby edytować parametry tego efektu.
4. Ponad 60 efektów obejmuje pogłosy, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-pasmowy GEQ i inne. Pełną listę i funkcje można znaleźć w instrukcji obsługi.

M32 LIVE Oprogramowanie układowe Aktualizacje i nagrywanie z pamięci USB

Aby zaktualizować oprogramowanie:

Pobierz nowe oprogramowanie konsoli ze strony produktu M32 na główny poziom pamięci USB.

Naciśnij i przytrzymaj **VIEW** sekcji **RECORDER** podczas włączania konsoli, aby przejść do trybu aktualizacji.

Podłącz pamięć USB do złącza USB na panelu górnym.

M32 będzie czekać, aż napęd USB będzie gotowy, a następnie uruchomi w pełni zautomatyzowaną aktualizację oprogramowania układowego.

Gdy napęd USB nie jest gotowy, aktualizacja nie będzie możliwa i zalecamy ponowne wyłączenie / włączenie konsoli w celu uruchomienia poprzedniego oprogramowania układowego.

Proces aktualizacji zajmie dwie do trzech minut dłużej niż zwykła sekwencja rozruchowa.

Aby nagrać na pamięć USB:

Włóż pamięć USB do portu w **REJESTRATORZE** i naciśnij przycisk **VIEW**.

Użyj drugiej strony do konfiguracji rejestratora.

Naciśnij piąte pokrętło pod ekranem, aby rozpocząć nagrywanie.

Zatrzymaj za pomocą pierwszego pokrętła. Poczekaj na **DOSTĘP** światło, aby wyłączyć się przed wyjęciem kija.

Uwagi: Pendrive musi być sformatowany dla systemu plików FAT. Maksymalny czas nagrywania wynosi około trzech godzin dla każdego pliku, przy maksymalnym rozmiarze 2 GB. Nagrywanie jest 16-bitowe, 44,1 kHz lub 48 kHz w zależności od częstotliwości próbkowania konsoli.

Specyfikacje

Przetwarzanie		
Wejścia przetwarzania kanałów	32 kanały wejściowe, 8 kanałów Aux, 8 kanałów zwrotnych FX	
Wyjścia przetwarzania kanałów	16	
16 szyn aux, 6 matryc, główne LRC	100	
Wewnętrzne silniki efektów (True Stereo / Mono)	16	
Wewnętrzna automatyzacja pokazów (strukturalne cue / fragmenty)	500/100	
Wewnętrzne sceny Total Recall (włączając przedwzmacniacze i potencjometry)	100	
Przetwarzanie sygnału	40-bitowa zmiennoprzecinkowa	
Konwersja A/C (8-kanałowa, gotowa na 96 kHz)	114 dB zakres dynamiczny (ważone A*)	
Konwersja C/A (stereo, gotowa na 96 kHz)	120 dB zakres dynamiczny (ważone A*)	
Opóźnienie I/O (wejście konsoli do wyjścia)	0.8 ms	
Opóźnienie sieci (wejście Stage Box > Konsola > wyjście Stage Box)	1.1 ms	

Złącza		
Przedwzmacniacz mikrofonowy serii MIDAS PRO (XLR)	32	
Wejście mikrofonu talkback (XLR)	1	
Wejścia / wyjścia RCA	2	
Wyjścia XLR	16	
Wyjścia monitorowe (XLR / ¼" TRS zbalansowane)	2	
Wejścia/wyjścia Aux (¼" TRS zbalansowane)	6	
Wyjście słuchawkowe (¼" TRS)	2 (stereo)	
Wyjście cyfrowe AES/EBU (XLR)	1	
Porty AES50 (Klark Teknik SuperMAC)	2	
Interfejs karty rozszerzeń	32-kanałowe wejście / wyjście audio	
Złącze ULTRANET P-16 (bez zasilania)	1	
Wejścia / wyjścia MIDI	1	
USB Typ A (audio i import/eksport danych)	1	
USB Typ B, panel tylny, do zdalnego sterowania	1	
Ethernet, RJ45, panel tylny, do zdalnego sterowania	1	

Charakterystyka wejścia mikrofonowego		
Projekt	Midas PRO Series	
THD+N (0 dB wzmocnienia, 0 dBu wyjście)	< 0.01% (nieważone)	
THD+N (+40 dB wzmocnienia, 0 dBu do +20 dBu wyjście)	< 0.03% (nieważone)	
Impedancja wejściowa (niezbalansowana / zbalansowana)	10 kΩ / 10 kΩ	
Maksymalny poziom wejścia bez przesterowania	+23 dBu	
Zasilanie fantomowe (przełączane per wejście)	+48 V	
Równoważny szum wejściowy przy +45 dB wzmocnienia (źródło 150 Ω)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, nieważone)	
CMRR przy wzmocnieniu jednostkowym (typowe)	> 70 dB	
CMRR przy 40 dB wzmocnienia (typowe)	> 90 dB	

Charakterystyka wejścia/wyjścia		
Pasmo przenoszenia przy próbkowaniu 48 kHz	0 dB do -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
Zakres dynamiczny, analogowe wejście do analogowego wyjścia	106 dB (22 Hz-22 kHz, nieważone)	
Zakres dynamiczny A/C, przedwzmacniacz i konwerter (typowe)	109 dB (22 Hz-22 kHz, nieważone)	
Zakres dynamiczny C/A, konwerter i wyjście (typowe)	109 dB (22 Hz-22 kHz, nieważone)	
Tłumienie przesłuchu przy 1 kHz, sąsiednie kanały	100 dB	
Poziom wyjścia, złącza XLR (nominalny / maksymalny)	+4 dBu / +21 dBu	
Impedancja wyjściowa, złącza XLR (niezbalansowana / zbalansowana)	50 Ω / 50 Ω	
Impedancja wejściowa, złącza TRS (niezbalansowana / zbalansowana)	20k Ω / 40k Ω	
Maksymalny poziom wejścia bez przesterowania, złącza TRS	+15 dBu	
Poziom wyjścia, TRS (nominalny / maksymalny)	-2 dBu / +15 dBu	
Impedancja wyjściowa, TRS (niezbalansowana / zbalansowana)	100 Ω / 200 Ω	
Impedancja wyjścia słuchawkowego / maksymalny poziom wyjścia	40 Ω / +21 dBu (stereo)	
Poziom szumów własnych, wyjścia 1-16 XLR, wzmocnienie jednostkowe	-85 dBu 22 Hz-22 kHz nieważone	
Poziom szumów własnych, wyjścia 1-16 XLR, wyciszone	-88 dBu 22 Hz-22 kHz nieważone	
Poziom szumów własnych, TRS i wyjście monitorowe XLR	-83 dBu 22 Hz-22 kHz nieważone	

Interfejs USB DN32-LIVE		
USB 2.0 high speed, typ-B (interfejs audio/MIDI)	1	
Kanały wejścia/wyjścia USB, duplex	32, 16, 8, 2	
Aplikacje DAW Windows (ASIO, WASAPI i WDM)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit	
Aplikacje DAW Mac OSX (tylko Intel CPU, brak wsparcia PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12	

Interfejs karty SD DN32-LIVE		
Gniazda karty SD, SD/SDHC	2	
Obsługiwany system plików SD/SDHC	FAT32	
Pojemność karty SD/SDHC, każde gniazdo	1 do 32 GB	
Bateria zabezpieczająca przed awarią zasilania (opcjonalna)	CR123A ogniwo litowe	
Kanały wejścia/wyjścia karty SD	32, 16, 8	
Częstotliwość próbkowania (zegar konsoli)	44.1 kHz / 48 kHz	
Długość słowa próbki	32 bit PCM	
Format pliku (wielokanałowy nieskompresowany)	WAV 8, 16 lub 32 kanały	
Maksymalny czas nagrywania (32 ch, 44.1 kHz, 32-bit na dwóch 32 GB SDHC)	200 min	
Typowa wydajność nagrywania lub odtwarzania	32 kanały na nośniku klasy 10, 8 lub 16 kanałów na nośniku klasy 6	

Wyświetlacz		
Ekran główny	7" TFT LCD, rozdzielczość 800 x 480, 262k kolorów	
Ekran LCD kanału	128 x 64 LCD z podświetleniem RGB	
Główny miernik	24 segmenty (-57 dB do Clip)	

Zasilanie		
Zasilacz impulsowy	Automatyczny zakres 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%	
Pobór mocy	120 W	

Wymiary fizyczne		
Standardowy zakres temperatur pracy	5°C – 45°C (41°F – 113°F)	
Wymiary	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")	
Waga	25 kg (55 lbs)	


* Wartości ważone A są zazwyczaj lepsze o ~3 dB

** OSX 10.6.8 Core Audio obsługuje do 16x16 kanałów audio

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie połykać baterii, ryzyko oparzeń chemicznych
- Ten produkt zawiera baterię guzikową. W przypadku połknięcia baterii guzikowej może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że bateria mogła zostać połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może uniemożliwić zabezpieczenie! Wymieniaj tylko na ten sam lub równoważny typ!
- Pozostawienie baterii w ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu; oraz
- Poddanie baterii ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe utylizacji baterii.

M32 LIVE Superfície de Controle



1. **CONFIG/PREAMP** – Ajuste o ganho do pré-amplificador para o canal selecionado com o controle giratório **GAIN**. Pressione o botão **48 V** para aplicar alimentação fantasma para uso com microfones condensadores e pressione o botão **Ø** para reverter a fase do canal. O medidor de LED exibe o nível do canal selecionado. aperte o **LOW CUT** e selecione a frequência passa-alta desejada para remover graves indesejados. Pressione o botão **VIEW** para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.

2. **GATE/DYNAMICS** – Pressione o botão **GATE** para engatar a barreira de ruído e ajustar o limiar em conformidade. Pressione o botão **COMP** para ativar o compressor e ajustar o limite de acordo. Quando o nível do sinal no medidor LCD cai abaixo do limite do portão selecionado, o portão de ruído silenciará o canal. Quando o nível do sinal atinge o limite de dinâmica selecionado, os picos serão comprimidos. Pressione o botão **VIEW** para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.

3. **EQUALISER** – Pressione o botão **EQ** para ativar esta seção. Selecione uma das quatro bandas de frequência com **LOW, LO MID, HI MID** e botões **HIGH**. Pressione o **MODO** botão para alternar entre os tipos de EQ acessível. Aumente ou corte a frequência selecionada com o controle giratório **GAIN**. Selecione a frequência específica a ser ajustada com o controle giratório **FREQUENCY** e ajuste a largura de banda da frequência selecionada com o controle giratório **WIDTH**. Pressione o botão **VIEW** para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.

4. **BUS SENDS** – Ajuste rapidamente os envios de ônibus por selecionando um dos quatro bancos, seguido por um dos quatro controles giratórios. Pressione o botão **VIEW** para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.

5. **RECORDER** – Conecte um stick de memória externo para instalar atualizações de firmware, carregar e salvar dados de show e para gravar performances. Pressione o botão **VIEW** para acessar parâmetros mais detalhados do gravador na tela principal.

6. **MAIN BUS** – Pressione os botões **MONO CENTER** ou **MAIN STEREO** para atribuir o canal para o bus principal mono ou estéreo. Quando **MAIN STEREO** (bus estéreo) é selecionado, o **PAN/BAL** se ajusta para o posicionamento da esquerda para a direita. Ajuste o nível geral de envio para o bus mono com o controle giratório **M/C LEVEL**. Pressione o botão **VIEW** para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.

7. **MAIN DISPLAY** – A maioria dos M32's os controles podem ser editados e monitorados por meio da Tela Principal. Quando o botão **VIEW** é pressionado em qualquer uma das funções do painel de controle, é aqui que eles podem ser visualizados. A tela principal também é usada para acessar mais de 60 efeitos virtuais. Consulte a seção **3. Main Display**.

8. **MONITOR** – Ajuste o nível das saídas do monitor com o controle giratório **MONITOR LEVEL**. Ajuste o nível de saída dos fones de ouvido com o controle giratório **PHONES LEVEL**. Pressione o botão **MONO** para monitorar o áudio em mono. Pressione o botão **DIM** para reduzir o volume do monitor. Pressione o botão **VIEW** para ajuste a quantidade de atenuação junto com todas as outras funções relacionadas ao monitor.

9. **TALKBACK** – Conecte um microfone talkback através de um cabo XLR padrão através da tomada **EXT MIC**. Ajuste o nível do microfone talkback com o controle giratório **TALK LEVEL**. Selecione os destino do sinal de talkback com os botões **TALK A/TALK B**. Pressione o botão **VIEW** para edite o roteamento de talkback para A e B.

10. **SCENES** – Esta seção é usada para salvar e recuperar cenas de automação no console, permitindo que diferentes configurações sejam recuperadas posteriormente. Consulte o Manual do Usuário para obter mais detalhes sobre este tópico.

11. **ASSIGN** – Atribua os quatro controles giratórios a vários parâmetros para acesso instantâneo a comumente usado funções. Os visores LCD fornecem referência rápida para as atribuições da camada ativa de controles personalizados. Atribua cada um dos oito botões **ASSIGN** personalizados (numerados de 5 a 12) a vários parâmetros para acesso instantâneo às funções comumente usadas. Pressione um dos botões **SET** para ativar uma das três camadas de controles personalizados. Consulte o Manual do Usuário para obter mais detalhes sobre este tópico.

12. **MUTE GROUPS** – Pressione um dos botões na seção **MUTE GROUPS** para ativar um dos os grupos mudos. Para obter mais detalhes, consulte **MUTE GRP** na seção **3. Main Display**.


13. **INPUT CHANNELS** – Os canais de entrada seção do console oferece 16 faixas de canal de entrada separadas. As faixas representam quatro camadas separadas de entrada para o console, que podem ser acessadas pressionando um dos seguintes botões:
 - ENTRADAS 1-16** – o primeiro e o segundo blocos oito canais atribuídos na página **ROUTING / HOME**

14. **ENTRADAS 17-32** – o terceiro e o quarto blocos de oito canais atribuídos na página **ROUTING / HOME**

15. **AUX IN / USB** – o quinto bloco de seis canais e gravador USB e oito canais de retorno FX (1L... 4R)

16. **BUS MAST** – isso permite que você ajuste o níveis dos 16 Mix Bus Masters, o que é útil ao incluir Bus Masters nas atribuições do Grupo DCA ou ao mixar os buses para as matrizes 1-6.
- Pressione qualquer um dos botões acima (localizados à esquerda do Channel Strip) para alternar o banco do canal de entrada para qualquer uma das quatro camadas listadas acima. O botão se iluminará para mostrar qual camada está ativa.
- Você encontrará um botão **SEL** (selecionar) no topo de cada canal que é usado para direcionar o controle o foco da interface do usuário, incluindo todos os parâmetros relacionados ao canal para aquele canal. Sempre há exatamente um canal selecionado.
- O display LED mostra o nível do sinal de áudio atual por meio desse canal.
- O botão **SOLO** isola o sinal de áudio para monitorar esse canal.
- A faixa de rabisco do LCD (que pode ser editada por meio da tela principal) mostra a atribuição do canal atual.
- O botão **MUTE** silencia o áudio desse canal.
14. **GROUP/BUS CHANNELS** – Esta seção oferece oito faixas de canal, atribuídas a uma das seguintes camadas:
- GRUPO DCA 1-8** – Oito DCA (digitalmente Grupos de amplificadores controlados)
 - BUS 1-8** – Mix Bus masters 1-8
 - BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / PRINCIPAL C** – Saídas matriciais 1-6 e o ônibus do Centro Principal (Mono).
- Os botões **SEL**, **SOLO** e **MUTE**, o display de LED e a faixa de rabiscos de LCD se comportam da mesma maneira que os CANAIS DE ENTRADA.
15. **MAIN CHANNEL** – Isso controla o Mestre Bus de mixagem estéreo de saída.
- Os botões **SEL**, **SOLO** e **MUTE** e o LCD Todas as faixas de rabisco se comportam da mesma maneira que para os CANAIS DE ENTRADA.
- O botão **CLR SOLO** remove qualquer solo funções de qualquer um dos outros canais.
- Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre cada um desses tópicos.
- PT

M32 LIVE Painel Traseiro




PT Painel Traseiro

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – conecte um par de monitores de estúdio usando cabos XLR ou ¼". Também inclui uma conexão de lâmpada de 12 V / 5 W.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Enviar áudio analógico para equipamentos externos usando cabos XLR. As saídas 15 e 16, por padrão, transportam os sinais do barramento estéreo principal.
3. **INPUTS 1 – 32** – Conecte fontes de áudio (como microfones ou fontes de nível de linha) por meio de cabos XLR.
4. **POWER** – A tomada de alimentação IEC e Interruptor ON / OFF.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Transmitir até 32 canais de áudio de e para um computador via USB 2.0, além de gravar até 32 canais em cartões SD / SDHC.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Conecte a um PC para controle remoto via cabo Ethernet blindado.
7. **MIDI IN/OUT** – Envie e receba MIDI comandos via cabos DIN de 5 pinos.
8. **AES/EBU OUT** – Envie áudio digital via 3 pinos Cabo AES / EBU XLR.
9. **ULTRANET** – Conecte-se a um sistema de monitoramento pessoal, como o Behringer P16, via cabo Ethernet blindado.
10. **AESSO A/B** – Transmita até 96 canais de entrada e saída via cabos Ethernet blindados.
11. **AUX IN/OUT** – Conecte para e de externo equipamento via cabos de ¼"ou RCA.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre cada um desses tópicos.

M32 LIVE Pantalla Principal



1. **DISPLAY SCREEN** – Os controles nesta seção são usados em conjunto com a tela colorida para navegar e controlar os elementos gráficos que contém.

Incluindo controles giratórios dedicados que correspondem aos controles adjacentes na tela, bem como botões de cursor, o usuário pode navegar e controlar rapidamente todos os elementos da tela colorida.

A tela colorida contém vários visores que fornecem feedback visual para a operação do console e também permitem que o usuário faça vários ajustes não fornecidos pelos controles de hardware dedicados.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Este triplo de 24 segmentos medidor exibe a saída do nível do sinal de áudio do barramento principal, bem como o centro principal ou barramento solo do console.

3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – estes oito botões iluminados permitem que o usuário navegue imediatamente para qualquer um dos oito telas mestras que abordam diferentes seções do console. As seções que podem ser navegadas são:

- **HOME** – A tela HOME contém uma visão geral do canal de entrada ou saída selecionado e oferece vários ajustes não disponíveis através dos controles dedicados do painel superior.

A tela inicial contém as seguintes guias separadas:

Home: Caminho geral do sinal para o canal de entrada ou saída selecionado.

Config: Permite a seleção da origem / destino do sinal para o canal, configuração do ponto de inserção e outras configurações.

Gate: Controla e exibe o efeito de gate do canal além daqueles oferecidos pelos controles dedicados do painel superior.

Dyn: Dynamics – controla e exibe o efeito de dinâmica do canal (compressor) além daqueles oferecidos pelos controles dedicados do painel superior.

Eq: Controla e exibe o efeito de EQ do canal além daqueles oferecidos pelos controles dedicados do painel superior.

Envia: controla e exibe para envios de canal, como medição de envio e enviar silenciamento.

Main: Controla e exibe a saída do canal selecionado.

- **METERS** – A tela de medidores exibe diferentes grupos de medidores de nível para vários caminhos de sinal e é útil para verificar rapidamente se algum canal precisa de ajuste de nível. Uma vez que não há parâmetros a serem ajustados para as telas de medição, nenhuma das telas de medição contém qualquer controle da 'parte inferior da tela' que normalmente seria ajustado pelos seis controles giratórios.

A tela METER contém as seguintes guias de tela separadas, cada uma contendo medidores de nível para os caminhos de sinal relevantes: canal, mix bus, aux / fx, in / out e rta.

- **ROUTING** – A tela ROUTING é onde todo o patch de sinal é feito, permitindo o usuário deve rotear caminhos de sinais internos de e para os conectores físicos de entrada / saída localizados no painel traseiro do console.

A tela ROUTING contém as seguintes guias separadas:

Home: Permite o patch de entradas físicas para os 32 canais de entrada e entradas auxiliares do console.

Out 1-16: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 16 saídas XLR do painel traseiro do console.

saída aux: Permite patching de caminhos de sinal interno para os seis painéis traseiros do console Saídas auxiliares de ¼" / RCA.

P16 out: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 16 saídas do console 16-canal P16 Ultramet resultado.

Saída da placa: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 32 saídas da placa de expansão.

AES50-A: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 48 saídas da saída AES50-A do painel traseiro.

AES50-B: Permite o patch de caminhos de sinal interno para as 48 saídas da saída AES50-B do painel traseiro.

Saída XLR: Permite ao usuário configurar as saídas XLR na parte traseira do console em blocos de quatro, a partir de entradas locais, fluxos AES ou placa de expansão.

- **SETUP** – A tela SETUP oferece controles para funções globais de alto nível do console, como ajustes de exibição, taxas de amostragem e sincronização, configurações de usuário e configuração de rede.

A tela CONFIGURAÇÃO contém as seguintes guias separadas:

Global: esta tela oferece ajustes para várias preferências globais de como o console opera.

Config: esta tela oferece ajustes para taxas de amostragem e sincronização, bem como configurações de alto nível para barramentos de caminho de sinal.

Remoto: esta tela oferece diferentes controles para configurar o console como uma superfície de controle para vários softwares de gravação DAW em um computador conectado. Ele também configura as preferências de MIDI Rx / Tx.

Rede: esta tela oferece diferentes controles para conectar o console a uma rede Ethernet padrão. (Endereço IP, máscara de sub-rede, gateway.)

Faixa de rabisco: esta tela oferece controles para várias personalizações das faixas de rabisco do LCD do console.

pré-amplificadores: Mostra o ganho analógico para entradas de microfone locais (XLR na parte traseira) e alimentação fantasma, incluindo configuração de caixas de estágio remotas (por exemplo, DL16) conectadas via AES50.

Placa: Esta tela seleciona a configuração de entrada / saída da placa de interface instalada.

- **LIBRARY** – A tela BIBLIOTECA permite carregamento e salvamento de configurações comumente usadas para as entradas de canal, processadores de efeitos e cenários de roteamento.

A tela BIBLIOTECA contém as seguintes guias:

Canal: Esta guia permite que o usuário carregue e salve combinações comumente usadas do processamento de canal, incluindo dinâmica e equalização.

Efeitos: esta guia permite que o usuário carregue e salve as predefinições do processador de efeitos comumente usadas.

Roteamento: esta guia permite ao usuário carregar e salvar os roteamentos de sinal comumente usados.

- **EFFECTS** – Os controles da tela EFFECTS vários aspectos dos oito processadores de efeitos. Nesta tela o usuário pode selecionar tipos específicos de efeitos para os oito processadores de efeitos internos, configurar seus caminhos de entrada e saída, monitorar seus níveis e ajustar os vários parâmetros de efeitos.

A tela EFFECTS contém as seguintes guias separadas:

Home: A tela inicial oferece uma visão geral do rack de efeitos virtuais, exibindo qual efeito foi inserido em cada um dos oito slots, bem como exibindo caminhos de entrada / saída para cada slot e os níveis de sinal de E / S.

Fx 1-8: Essas oito telas duplicadas exibem todos os dados relevantes para os oito processadores de efeitos separados, permitindo ao usuário ajustar todos os parâmetros para o efeito selecionado.

- **MUTE GRP** – A tela MUTE GRP permite para atribuição rápida e controle dos seis grupos de mudo do console e oferece duas funções separadas:

1. Silencia a tela ativa durante o processo de atribuição de canais a grupos sem áudio. Isso garante que nenhum canal seja silenciado acidentalmente durante o processo de atribuição durante uma apresentação ao vivo.
2. Ele oferece uma interface adicional para silenciar / reativar os grupos, além dos botões dedicados do grupo sem áudio na parte inferior do console.

- **UTILITY** – A tela UTILITY é uma tela suplementar projetada para funcionar em conjunto com as outras telas que podem estar à vista em um determinado momento. A tela UTILITY nunca é vista por si mesma, ela sempre existe no contexto de outra tela e normalmente traz funções de copiar, colar e biblioteca ou personalização.

4. **ROTARY CONTROLS** – Esses seis controles giratórios são usados para ajustar os vários elementos localizados diretamente acima deles. Cada um dos seis controles pode ser empurrado para dentro para ativar uma função de pressionamento de botão. Esta função é útil ao controlar elementos que possuem um status duplo ligado / desligado que é melhor controlado por um botão, em oposição a um estado variável que é melhor ajustado por um controle giratório.

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Os controles ESQUERDO e DIREITO permitem a navegação esquerda-direita entre as diferentes páginas contidas em um conjunto de telas. Uma exibição de guia gráfica mostra em qual página você está no momento. Em algumas telas, há mais parâmetros presentes do que podem ser ajustados pelos seis controles giratórios abaixo. Nestes casos, use o UP e os botões PARA BAIXO para navegar por quaisquer camadas adicionais contidas na página da tela. Os botões ESQUERDA e DIREITA às vezes são usados para confirmar ou cancelar pop-ups de confirmação.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre cada um desses tópicos.

M32 LIVE Seção de Referência Rápida

Editando LCDs do Channel Strip

1. Mantenha pressionado o botão de seleção do canal que deseja alterar e pressione UTILITY.
2. Use os controles giratórios abaixo da tela para ajustar os parâmetros.
3. Há também uma guia Scribble Strip dedicada no menu SETUP.
4. Selecione o canal enquanto visualiza esta tela para editar.

Usando ônibus

Configuração do ônibus:

O M32 oferece busing ultraflexível, uma vez que os envios de bus de cada canal podem ser independentemente Pre- ou Post-Fader, (selecionáveis em pares de bus). Selecione um canal

e pressione VIEW na seção BUS SENDS no faixa do canal.

Revele as opções para Pré / Pós / Subgrupo pressionando o botão de navegação para baixo ao lado da tela.

Para configurar um bus globalmente, pressione seu botão SEL e então pressione VIEW na seção CONFIG / PREAMP na faixa de canal. Use o terceiro controle giratório para alterar as configurações. Isso afetará todos os envios de canal para este barramento.

Nota: Os buses de mixagem podem ser vinculados em pares adjacentes ímpares-pares para formar bus de mixagem estéreo. Para conectar os barramentos, selecione um e pressione o botão VIEW próximo à seção CONFIG / PREAMP do canal. Pressione o primeiro controle giratório para vincular. Ao enviar para esses barramentos, o controle giratório BUS SEND ímpar ajustará o nível de envio e até mesmo o controle giratório BUS SEND ajustará a panorâmica / equilíbrio.

Matrix Mixes

As mixagens Matrix podem ser alimentadas de qualquer bus de mixagem, bem como do MAIN LR e do bus Center / Mono.

Para enviar para um Matrix, primeiro pressione o botão SEL acima do barramento que deseja enviar. Use os quatro controles giratórios na seção BUS SENDS do canal. Os controles rotativos 1-4 serão enviados à Matriz 1-4. Pressione o botão 5-8 para usar os dois primeiros controles giratórios para enviar para o Matrix 5-6. Se você pressionar o botão VIEW, terá uma visão detalhada dos seis envios de Matrix para o barramento selecionado.

Acesse as mixagens Matrix usando a camada quatro nos faders de saída. Selecione uma mixagem Matrix para acessar sua faixa de canal, incluindo dinâmica com EQ paramétrico de 6 bandas e crossover.

Para uma Matrix estéreo, selecione uma Matriz e pressione o botão VIEW na seção CONFIG / PREAMP do canal. Pressione o primeiro controle giratório próximo à tela para vincular, formando um par estéreo.

Observe que a panorâmica estéreo é controlada até pelos controles giratórios BUS SEND, conforme descrito em Usando barramentos acima.

Usando grupos DCA

Use grupos DCA para controlar o volume de vários canais com um único fader.

1. Para atribua um canal a um DCA, primeiro certifique-se de ter selecionado a camada GROUP DCA 1-8.
2. Pressione e segure o botão de seleção do grupo DCA que deseja editar.
3. Pressione simultaneamente os botões de seleção de um canal que deseja adicionar ou remover.
4. Quando um canal é atribuído, seu botão de seleção acende quando você pressiona o botão SEL de seu DCA.

Envia no Fader

Para use Sends on Faders, pressione o botão Sends on Faders botão localizado próximo ao meio do console.

Agora você pode usar Sends On Faders de duas maneiras diferentes.

1. Usando 16 faders de entrada: Selecione um bus na seção de faders de saída à direita e os faders de entrada à esquerda refletirão a mixagem enviada ao bus selecionado.
2. Usando oito faders de bus: Pressione o botão de seleção de um canal de entrada na seção de entrada à esquerda. Aumente o fader do barramento no lado direito do console para enviar o canal para aquele barramento.

Grupos sem áudio

1. Para atribuir / remover um canal de um Mute Group, pressione o botão de seleção de tela MUTE GRP. Você saberá que está no modo de edição quando o botão MUTE GRP acender e os seis grupos de Mute aparecerem nos seis controles giratórios.
2. Agora pressione e segure um dos seis botões do Mute Group que deseja usar e simultaneamente pressione o botão SEL do canal que deseja adicionar ou remover daquele Mute Group.
3. Quando terminar, pressione o botão MUTE GRP novamente para reativar os botões Mute Group dedicados no M32.
4. Seus grupos de Mute estão prontos para uso.

Controles atribuíveis

1. O M32 possui botões e controles rotativos atribuídos pelo usuário em três camadas. Para atribuí-los, pressione o botão VIEW no ATRIBUIR seção.
2. Use o botão de navegação esquerdo e direito para selecionar um conjunto ou camada de controles. Eles corresponderão aos botões SET A, B e C no console.
3. Use os controles giratórios para selecionar o controle e escolher sua função.

Observação: as faixas de rabisco do LCD mudarão para indicar os controles para os quais estão configurados.

Rack de efeitos

1. Pressione o botão EFFECTS próximo à tela para ter uma visão geral dos oito processadores de efeitos estéreo. Tenha em mente que os slots de efeitos 1-4 são para efeitos do tipo Send e os slots 5-8 são para efeitos do tipo Insert.
2. Para editar o efeito, use o sexto controle giratório para selecionar um slot de efeitos.
3. Enquanto um slot de efeitos é selecionado, use o quinto controle giratório para alterar qual efeito está naquele slot e confirme pressionando o controle. Pressione o sexto controle giratório para editar os parâmetros desse efeito.
4. Mais de 60 efeitos incluem Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ e mais. Consulte o Manual do usuário para obter uma lista completa e funcionalidades.

M32 LIVE Firmware Atualizações e gravação em stick USB

Para atualizar o firmware:

Baixe o novo firmware do console da página do produto M32 no nível raiz de um stick de memória USB.

Pressione e segure **VIEW** da seção **RECORDER** enquanto liga o console para entrar no modo de atualização.

Conecte o stick de memória USB no conector USB do painel superior.

O M32 aguardará que a unidade USB esteja pronta e, em seguida, executará uma atualização de firmware totalmente automatizada.

Quando uma unidade USB não fica pronta, a atualização não será possível e recomendamos desligar / ligar o console novamente para inicializar o firmware anterior.

O processo de atualização levará de dois a três minutos a mais do que a sequência de inicialização normal.

Para gravar no stick USB:

Insira o stick USB na porta do **RECORDER** seção e pressione o botão **VIEW**.

Use a segunda página para configurar o gravador.

Pressione o quinto controle giratório sob a tela para iniciar a gravação.

Use o primeiro controle giratório para parar. Espere pelo **ACESSO** luz para desligar antes de remover o stick.

Notas: O stick deve ser formatado para o sistema de arquivos FAT. O tempo máximo de gravação é de aproximadamente três horas para cada arquivo, com um limite de tamanho de arquivo de 2 GB. A gravação é de 16 bits, 44,1 kHz ou 48 kHz, dependendo da taxa de amostragem do console.

Especificações

Processamento	
Canais de Processamento de Entrada	32 Canais de Entrada, 8 Canais Aux, 8 Canais de Retorno FX
Canais de Processamento de Saída	16
16 barramentos aux, 6 matrizes, principal LRC	100
Mecanismos de Efeitos Internos (True Stereo / Mono)	16
Automação de Show Interna (cues estruturados / snippets)	500/100
Cenas de Total Recall Internas (incl. Preamplificadores e Faders)	100
Processamento de Sinal	Ponto Flutuante 40-Bit
Conversão A/D (8 canais, pronto para 96 kHz)	114 dB Faixa Dinâmica (ponderado A*)
Conversão D/A (stereo, pronto para 96 kHz)	120 dB Faixa Dinâmica (ponderado A*)
Latência I/O (Entrada do Console para Saída)	0.8 ms
Latência de Rede (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms

Conectores	
Pré-amplificador de Microfone Série MIDAS PRO (XLR)	32
Entrada de Microfone Talkback (XLR)	1
Entradas / Saídas RCA	2
Saídas XLR	16
Saídas de Monitoramento (XLR / ¼" TRS Balanceado)	2
Entradas/Saídas Aux (¼" TRS Balanceado)	6
Saída de Fones (¼" TRS)	2 (Stereo)
Saída Digital AES/EBU (XLR)	1
Portas AES50 (Klark Teknik SuperMAC)	2
Interface de Cartão de Expansão	32 Canais de Áudio de Entrada / Saída
Conector ULTRANET P-16 (Sem Fornecimento de Energia)	1
Entradas / Saídas MIDI	1
USB Tipo A (Áudio e Importação/Exportação de Dados)	1
USB Tipo B, painel traseiro, para controle remoto	1
Ethernet, RJ45, painel traseiro, para controle remoto	1

Características de Entrada de Microfone	
Design	Série Midas PRO
THD+N (0 dB de ganho, saída de 0 dBu)	< 0.01% (não ponderado)
THD+N (+40 dB de ganho, saída de 0 dBu a +20 dBu)	< 0.03% (não ponderado)
Impedância de Entrada (Não Balanceada / Balanceada)	10 kΩ / 10 kΩ
Nível Máximo de Entrada Sem Clipping	+23 dBu
Phantom Power (Ligável por Entrada)	+48 V
Ruído de Entrada Equivalente @ +45 dB de ganho (fonte de 150 Ω)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, não ponderado)
CMRR @ Ganho Unitário (Típico)	> 70 dB
CMRR @ 40 dB de Ganho (Típico)	> 90 dB

Características de Entrada/Saída	
Resposta em Frequência @ Taxa de Amostragem de 48 kHz	0 dB a -1 dB (20 Hz-20 kHz)
Faixa Dinâmica, Entrada Analógica para Saída Analógica	106 dB (22 Hz-22 kHz, não ponderado)
Faixa Dinâmica A/D, Pré-amplificador e Conversor (Típico)	109 dB (22 Hz-22 kHz, não ponderado)
Faixa Dinâmica D/A, Conversor e Saída (Típico)	109 dB (22 Hz-22 kHz, não ponderado)
Rejeição de Crosstalk @ 1 kHz, Canais Adjacentes	100 dB
Nível de Saída, Conectores XLR (Nominal / Máximo)	+4 dBu / +21 dBu
Impedância de Saída, Conectores XLR (Não Balanceada / Balanceada)	50 Ω / 50 Ω
Impedância de Entrada, Conectores TRS (Não Balanceada / Balanceada)	20k Ω / 40k Ω
Nível Máximo de Entrada Sem Clipping, Conectores TRS	+15 dBu
Nível de Saída, TRS (Nominal / Máximo)	-2 dBu / +15 dBu
Impedância de Saída, TRS (Não Balanceada / Balanceada)	100 Ω / 200 Ω
Impedância de Saída de Fones / Nível Máximo de Saída	40 Ω / +21 dBu (Stereo)
Nível de Ruído Residual, Saídas 1-16 XLR, Ganho Unitário	-85 dBu 22 Hz-22 kHz não ponderado
Nível de Ruído Residual, Saídas 1-16 XLR, Silenciado	-88 dBu 22 Hz-22 kHz não ponderado
Nível de Ruído Residual, TRS e Saída de Monitor XLR	-83 dBu 22 Hz-22 kHz não ponderado

Interface USB DN32-LIVE	
USB 2.0 high speed, tipo-B (interface de áudio/MIDI)	1
Canais de entrada/saída USB, duplex	32, 16, 8, 2
Aplicativos DAW Windows (ASIO, WASAPI e WDM)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit
Aplicativos DAW Mac OSX (somente CPU Intel, sem suporte PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Interface de Cartão SD DN32-LIVE	
Slots para cartão SD, SD/SDHC	2
Sistema de arquivos suportado SD/SDHC	FAT32
Capacidade do cartão SD/SDHC, cada slot	1 a 32 GB
Bateria para proteção contra falta de energia (opcional)	Célula de Lítio CR123A
Canais de entrada/saída do cartão SD	32, 16, 8
Taxas de amostragem (relógio do console)	44.1 kHz / 48 kHz
Tamanho da palavra de amostra	32 bit PCM
Formato de arquivo (multicanal não comprimido)	WAV 8, 16 ou 32 canais
Tempo máximo de gravação (32 ch, 44.1 kHz, 32-bit em duas mídias SDHC de 32 GB)	200 min
Desempenho típico de gravação ou reprodução	32 canais em mídia classe 10, 8 ou 16 canais em mídia classe 6

Tela	
Tela Principal	TFT LCD 7", Resolução 800 x 480, 262k Cores
Tela LCD do Canal	LCD 128 x 64 com Luz de Fundo RGB
Medidor Principal	24 Segmentos (-57 dB a Clip)

Alimentação	
Fonte de Alimentação Chaveada	Autoajustável 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%
Consumo de Energia	120 W

Características Físicas	
Faixa de Temperatura Operacional Padrão	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Dimensões	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")
Peso	25 kg (55 lbs)


* Valores ponderados A são tipicamente ~3 dB melhores

** OSX 10.6.8 Core Audio suporta até 16x16 canais de áudio

⚠️ AVISO

- Não ingerir bateria, Risco de Queimadura Química
- Este produto contém uma bateria de botão. Se a bateria de botão for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.
- Se achar que baterias podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.
- Substituição da bateria por um tipo incorreto pode desativar um dispositivo de segurança! Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente!
- Deixar uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; e
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais do descarte de baterias.

M32 LIVE Kontrollera Ytan



- CONFIG/PREAMP** – Justera förstärkarens förstärkning för vald kanal med **GAIN**-vridreglaget. Tryck på **48 V**-knappen för att använda fantomström för användning med kondensatormikrofoner och tryck på **Ø**-knappen för att vända kanalens fas. LED-mätaren visar den valda kanalens nivå. tryck på **LOW CUT** knappen och välj önskad högpåssfrekvens för att ta bort oönskade nedgångar. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.
- GATE/DYNAMICS** – Tryck på **GATE**-knappen för att koppla in bullergrinden och justera tröskel därefter. Tryck på **COMP**-knappen för att aktivera kompressorn och justera tröskeln därefter. När signalnivån i LCD-mätaren sjunker under den valda grindtröskeln kommer tystgrinden att tystas kanalen. När signalnivån når den valda dynamikgränsen komprimeras topparna. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.
- EQUALISER** – Tryck på **EQ**-knappen för att aktivera detta avsnitt. Välj ett av de fyra frekvensbanden med **LOW**, **LO MID**, **HI MID** och **HIGH**-knapparna. Tryck på **MODE** för att bläddra bland EQ-typerna tillgängliga. Öka eller klipp den valda frekvensen med **GAIN**-vridreglaget. Välj den specifika frekvens som ska justeras med **FREQUENCY**-vridkontrollen och justera bandbredden för den valda frekvensen med **WIDTH**-vridreglaget. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.
- BUS SENDS** – Justera snabbt bussen skickar förbi välja en av de fyra bankerna, följt av en av de fyra roterande kontrollerna. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.
- RECORDER** – Anslut ett externt minne för att installera firmwareuppdateringar, ladda och spara showdata och spela in föreställningar. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detaljerade inspelningsparametrar på huvudskärmen.
- MAIN BUS** – Tryck på **MONO CENTRE** eller **MAIN STEREO**-knapparna för att tilldela kanalen till huvudmono- eller stereobussen. När **MAIN STEREO** (stereobuss) är valt, justerar **PAN/BAL** till vänster till höger positionering. Justera den totala sändningsnivån till monobussen med **M/C LEVEL**-vridreglaget. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.
- MAIN DISPLAY** – Majoriteten av M32: erna kontroller kan redigeras och övervakas via huvudskärmen. När **VIEW**-knappen är tryckt på någon av kontrollpanelfunktionerna är det här de kan visas. Huvudskärmen används också för åtkomst till 60+ virtuella effekter. Se avsnitt 3. **Main Display**.
- MONITOR** – Justera nivån på bildskärmsutgångarna med **MONITOR LEVEL**-vridreglaget. Justera nivån på hörlurnas utgång med rotationsreglaget **PHONES LEVEL**. Tryck på **MONO**-knappen för att övervaka ljudet i mono. Tryck på **DIM**-knappen för att minska bildskärmsvolymen. Tryck på **VIEW**-knappen för att justera mängden dämpning tillsammans med alla andra monitorrelaterade funktioner.
- TALKBACK** – Anslut en talkback-mikrofon via en vanlig XLR-kabel via **EXT MIC**-uttaget. Justera nivån på talkback-mikrofonen med vridreglaget **TALK LEVEL**. Välj destination av talkback-signalen med **TALK A/TALK B**-knapparna. Tryck på **VIEW**-knappen för attredigera talkback routing för A och B.
- SCENES** – Det här avsnittet används för att spara och återkalla automatiseringsscener i konsolen, så att olika konfigurationer kan återkallas vid ett senare tillfälle. Se användarhandboken för mer information om detta ämne.
- ASSIGN** – Tilldela de fyra vridreglagen till olika parametrar för omedelbar åtkomst till vanliga använd funktioner. LCD-skärmarna ger snabb referens till tilldelningarna för det aktiva lagret med anpassade kontroller. Tilldela var och en av de åtta anpassade **ASSIGN**-knapparna (numrerade 5-12) till olika parametrar för omedelbar åtkomst till vanliga funktioner. Tryck på en av **SET**-knapparna för att aktivera ett av de tre lagren med anpassningsbara kontroller. Se användarhandboken för mer information om detta ämne.
- MUTE GROUPS** – Tryck på en av knapparna i **MUTE GROUPS**-sektionen för att aktivera en av de stumma grupperna. För mer information, se MUTE GRP i avsnitt 3. **Main Display**.
- INPUT CHANNELS** – Ingångskanalerna avsnittet på konsolen erbjuder 16 separata ingångskanalremsor. Remsorna representerar fyra separata ingångsskikt för konsolen, som alla kan nås genom att trycka på någon av följande knappar:
 - INPUTS 1-16** – första och andra blocket åtta kanaler tilldelade på ROUTING / HOME-sidan

- INPUTS 17-32** – det tredje och fjärde blocket på åtta kanaler som tilldelats på ROUTING / HOME-sidan
- AUX IN / USB** – det femte blocket av sex kanaler och USB-inspelare och åtta kanalers FX-returer (1L... 4R)
- BUS MAST** – det här låter dig justera nivåer av 16 Mix Bus Masters, vilket är användbart när man inkluderar Bus Masters i DCA Group-uppdrag, eller när man blandar bussar till matriserna 1-6.

Tryck på någon av ovanstående knappar (som finns till vänster om Channel Strip) för att växla ingångskanalbanken till något av de fyra lagren ovan. Knappen tänds för att visa vilket lager som är aktivt.

Du hittar en **SEL**-knapp (välj) ovanpå varje kanal som används för att styra kontrollfokus för användarens gränssnitt, inklusive alla kanalrelaterade parametrar för den kanalen. Det är alltid exakt en kanal vald.

LED-displayen visar den aktuella ljudsignalnivån genom den kanalen.

SOLO-knappen isolerar ljudsignalen för övervakning av den kanalen.

LCD Scribble Strip (som kan redigeras via huvudskärmen) visar den aktuella kanaltilldelningen.

MUTE-knappen stänger av ljudet för den kanalen.

- GROUP/BUS CHANNELS** – Detta avsnitt erbjuder åtta kanalremsor, tilldelade ett av följande lager:

- GROUP DCA 1-8** – Åtta DCA (digitalt Controlled Amplifier) -grupper
- BUS 1-8** – Mix Bus-mästare 1-8
- BUS 9-16** – Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C** – Matrisutgångar 1-6 och Main Center (Mono) -bussen.

SEL, SOLO & MUTE-knapparna, LED-displayen och LCD-klotterremsan beter sig på samma sätt som för INGÅNGSKANALER.


- MAIN CHANNEL** – Det här styr mästaren Utgång stereomixbuss.

SEL, SOLO & MUTE-knapparna och LCD-skärmen klotterremsor beter sig alla på samma sätt som för INGÅNGSKANALERNA.

CLR SOLO-knappen tar bort alla solo funktioner från någon av de andra kanalerna.

Se användarhandboken för mer information om vart och ett av dessa ämnen.

M32 LIVE Bakre Panel




SV Bakre Panel

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – anslut ett par studioskärmar med XLR- eller ¼"-kablar. Inkluderar även en 12 V / 5 W lampanslutning.
2. **OUTPUTS 1 – 16** – Skicka analogt ljud till extern utrustning med XLR-kablar. Utgångarna 15 och 16 har som standard de viktigaste stereobussignalerna.
3. **INPUTS 1 – 32** – Anslut ljudkällor (t.ex. mikrofoner eller källor på linjenivå) via XLR-kablar.
4. **POWER** – IEC-eluttaget och På / Av knapp.
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Sänd upp till 32 ljudkanaler till och från en dator via USB 2.0, samt spela in upp till 32 kanaler till SD / SDHC-kort.
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – Anslut till en PC för fjärrkontroll via skärmd Ethernet-kabel.
7. **MIDI IN/OUT** – Skicka och ta emot MIDI kommandon via 5-stifts DIN-kablar.
8. **AES/EBU OUT** – Skicka digitalt ljud via 3-stift AES / EBU XLR-kabel.
9. **ULTRANET** – Anslut till ett personligt övervakningssystem, såsom Behringer P16, via skärmd Ethernet-kabel.
10. **AES50 A/B** – Sänd upp till 96 kanaler in och ut via skärmd Ethernet-kablar.
11. **AUX IN/OUT** – Anslut till och från externt utrustning via ¼"eller RCA-kablar.

Se användarhandboken för mer information om vart och ett av dessa ämnen.

M32 LIVE Huvudskärm



1. **DISPLAY SCREEN** – Kontrollerna i detta avsnitt används tillsammans med färgskärmen för att navigera och styra de grafiska elementen den innehåller.

Genom att inkludera dedikerade roterande kontroller som motsvarar intelligande kontroller på skärmen, samt markörknappar, kan användaren snabbt navigera och styra alla färgskärmens element.

Färgskärmen innehåller olika skärmar som ger visuell återkoppling för användningen av konsolen, och tillåter också användaren att göra olika justeringar som inte föreskrivs i de dedikerade hårdvarukontrollerna.

2. **MAIN/SOLO METERS** – Det här tredubbla 24-segmentet mätaren visar ljudsignalnivåutgången från huvudbussen, liksom konsolens huvudcenter eller solobuss.
3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – Dessa åtta belysta knappar gör det möjligt för användaren att omedelbart navigera till någon av de åtta huvudskärmar som adresserar olika delar av konsolen. Avsnitten som kan navigeras är:

- **HOME** – skärmen innehåller en översikt över vald ingångs- eller utgångskanal och erbjuder olika justeringar som inte är tillgängliga via de dedikerade toppanelkontrollerna.

HEM-skärmen innehåller följande separata flikar:

Hem: Allmän signalväg för vald ingångs- eller utgångskanal.

Config: Tillåter val av signalkälla / destination för kanalen, konfiguration av insättningspunkt och andra inställningar.

Gate: Kontrollerar och visar kanal gate-effekten utöver de som erbjuds av de dedikerade toppanelens kontroller.

Dyn: Dynamics – styr och visar kanaldynamikeffekten (kompressor) utöver de som erbjuds av de dedikerade toppanelkontrollerna.

Eq: Styr och visar kanalens EQ-effekt utöver de som erbjuds av de dedikerade toppanelkontrollerna.

Sänder: Kontroller och skärmar för kanalsändningar, som sänder mätning och skicka muting.

Main: Kontrollerar och visar för vald kanalutgång.

- **METERS** – Mätarskärmen visar olika grupper av nivåmätare för olika signalvägar och är användbar för att snabbt kontrollera om några kanaler behöver nivåjustering. Eftersom det inte finns några parametrar att justera för mätdisplayerna, innehåller ingen av mätarskärmarna någon "botten av skärmen"-kontroller som normalt skulle justeras av de sex roterande kontrollerna.

METER – skärmen innehåller följande separata skärmflikar, var och en innehåller nivåmätare för relevanta signalvägar: kanal, mixbuss, aux / fx, in / ut och rta.

- **ROUTING** – ROUTING-skärmen är var all signallappning är klar, tillåter användaren att dirigera interna signalvägar till och från de fysiska ingångs- / utgångskontakterna på konsolens bakpanel.

ROUTING-skärmen innehåller följande separata flikar:

Hem: Tillåter patchning av fysiska ingångar till de 32 ingångskanaler och aux-ingångarna på konsolen.

ut 1-16: Tillåter patchning av interna signalvägar till konsolens 16 bakre XLR-utgångar.

Aux ut: Tillåter patchning av interna signalvägar till konsolens sex bakre panel ¼" / RCA extrautgångar.

P16 ut: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 16 utgångarna på konsolen 16-kanal P16 Ultrahög produktions.

Kort ut: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 32 utgångarna på expansionskortet.

AES50-A: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 48 utgångarna på bakpanelens AES50-A-utgång.

AES50-B: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 48 utgångarna på bakpanelens AES50-B-utgång.

XLR out: Låter användaren konfigurera XLR-outs på baksidan av konsolen i block om fyra, från antingen lokala ingångar, AES-strömmar eller expansionskort.

- **SETUP** – skärmen erbjuder kontroller för globala, högnivåfunktioner på konsolen, såsom displayjusteringar, samplingsfrekvenser och synkronisering, användarinställningar och nätverkskonfiguration.

SETUP-skärmen innehåller följande separata flikar:

Global: Den här skärmen erbjuder justeringar för olika globala preferenser för hur konsolen fungerar.

Config: Den här skärmen erbjuder justeringar för samplingshastigheter och synkronisering samt konfiguration av högnivåinställningar för signalvägsbussar.

Fjärrkontroll: Denna skärm erbjuder olika kontroller för att ställa in konsolen som en kontrolllyta för olika DAW-inspelningsprogram på en ansluten dator. Det konfigurerar också MIDI Rx / Tx-inställningarna.

Nätverk: Den här skärmen erbjuder olika kontroller för att ansluta konsolen till ett vanligt Ethernet-nätverk. (IP-adress, nätmask, gateway.)

Klotterremsa: Den här skärmen erbjuder kontroller för olika anpassningar av konsolens LCD-klotterremsor.

Förförstärkare: Visar den analoga förstärkningen för lokala mikrofoningångar (XLR på baksidan) och fantomeffekt, inklusive inställning från fjärrstegslådor (t.ex. DL16) anslutna via AES50.

Kort: Den här skärmen väljer in- / utgångskonfigurationen för det installerade gränssnittskortet.

- **LIBRARY** – LIBRARY-skärmen tillåter ladda och spara vanliga inställningar för kanalringångar, effektprocessorer och routing-scenarier.

BIBLIOTEK-skärmen innehåller följande flikar:

Kanal: Den här fliken låter användaren ladda och spara vanliga kombinationer av kanalbehandling, inklusive dynamik och utjämning.

Effekter: Den här fliken låter användaren ladda och spara förinställningar för vanliga effektprocessorer.

Routing: Den här fliken låter användaren ladda och spara vanliga signalvägar.

- **EFFECTS** – EFFECTS skärmkontroller olika aspekter av de åtta effektprocessorerna. På den här skärmen kan användaren välja specifika typer av effekter för de åtta interna effektprocessorerna, konfigurera deras in- och utgångsvägar, övervaka deras nivåer och justera de olika effektparametrarna.

EFFECTS-skärmen innehåller följande separata flikar:

Hem: Hemskaermen ger en allmän översikt över racket för virtuella effekter som visar vilken effekt som har satts in i var och en av de åtta platserna, samt visat in- / utgångsbanor för varje kortplats och I / O-signalnivåerna.

Fx 1-8: Dessa åtta dubbla skärmar visar all relevant data för de åtta separata effektprocessorerna, så att användaren kan justera alla parametrar för den valda effekten.

- **MUTE GRP** – MUTE GRP-skärmen tillåter för snabb tilldelning och kontroll av konsolens sex stumgrupper och erbjuder två separata funktioner:
 1. Stänger av den aktiva skärmen under processen att tilldela kanaler till tysta grupper. Detta säkerställer att inga kanaler avaktiveras av misstag under tilldelningsprocessen under en liveframträdande.
 2. Det erbjuder ett extra gränssnitt för att stänga av / på ljudet för grupperna förutom de dedikerade knapparna för tysta gruppen längst ner på konsolen.

- **UTILITY** – skärmen är en extra skärm som är utformad för att fungera i kombination med de andra skärmarna som kan vara synliga när som helst. UTILITY-skärmen ses aldrig av sig själv, den existerar alltid i samband med en annan skärm och tar vanligtvis upp kopierings-, klistra- och bibliotek- eller anpassningsfunktioner.

4. **ROTARY CONTROLS** – Dessa sex roterande kontroller används för att justera de olika elementen som ligger direkt ovanför dem. Var och en av de sex kontrollerna kan skjutas inåt för att aktivera en knapptrycksfunktion. Denna funktion är användbar när man styr element som har en dubbel på / av-status som bäst styrs av en knapp, i motsats till ett variabelt tillstånd som bäst justeras av en vridkontroll.
5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – VÄNSTER och HÖGER kontrollerna möjliggöra vänster-höger navigering mellan de olika sidorna i en skärmmuppsättning. En grafisk flikvisning visar vilken sida du befinner dig för närvarande. På vissa skärmar finns fler parametrar än vad som kan justeras med de sex roterande kontrollerna under. I dessa fall använder du UP och DOWN-knapparna för att navigera genom ytterligare lager som finns på skärmsidan. Knapparna VÄNSTER och HÖGER används ibland för att bekräfta eller avbryta popup-fönster för bekräftelse.

Se användarhandboken för mer information om vart och ett av dessa ämnen.

M32 LIVE Snabbpreferensavsnitt

Redigera Channel Strip LCD-skärmar

1. Håll ned valknappen för den kanal du vill ändra och tryck på UTILITY.
2. Använd vridreglagen under skärmen för att justera parametrar.
3. Det finns också en särskild Scribble Strip-flik på SETUP-menyn.
4. Välj kanalen medan du tittar på den här skärmen för att redigera.

Använda bussar

Bussinställning:

M32 erbjuder extremt flexibel bussning eftersom varje kanals buss skickar kan vara oberoende före eller efter fader (kan väljas i par bussar). Välj en kanal och tryck på VIEW i avsnittet BUSSÄNDNINGAR på kanalremsa.

Avslöja alternativ för Pre / Post / Subgroup genom att trycka på navigeringsknappen Down på skärmen.

För att konfigurera en buss globalt, tryck på SEL-knappen och tryck sedan på VIEW i avsnittet CONFIG / PREAMP på kanalremsan. Använd den tredje vridkontrollen för att ändra konfigurationer. Detta påverkar alla kanalsändningar till den här bussen.

Obs: Mixbussar kan länkas i udda jämnt intilliggande par för att bilda stereomixbussar. För att länka bussar tillsammans, välj en och tryck på VIEW-knappen nära CONFIG / PREAMP-sektionen på kanalremsan. Tryck på den första vridreglaget för att länka. När du skickar till dessa bussar kommer den udda BUS SEND-vridkontrollen att justera sändningsnivån och till och med BUS SEND-vredet kommer att justera panorering / balans.

Matrixblandningar

Matrisblandningar kan matas från vilken mixbuss som helst, liksom MAIN LR och Center / Mono-bussen.

För att skicka till en matris, tryck först på SEL-knappen ovanför bussen du vill skicka. Använd de fyra vridreglagen i avsnittet BUSSÄNDNING på kanalremsan. Roterande kontroller 1-4 skickas till matris 1-4. Tryck på 5-8-knappen för att använda de två första vridkontrollerna för att skicka till matris 5-6. Om du trycker på VIEW-knappen får du en detaljerad bild av de sex Matrix-sändningarna för den valda bussen.

Få åtkomst till Matrix-mixerna med hjälp av lager fyra på utmatningsfadrarna. Välj en Matrix-mix för att komma åt kanalremsan, inklusive dynamik med 6-band parametrisk EQ och crossover.

För en stereomatrix väljer du en matris och trycker på VIEW-knappen i CONFIG / PREAMP-delen av kanalremsan. Tryck på den första vridkontrollen nära skärmen för att länka och bilda ett stereopar.

Observera att stereopanning hanteras av även BUS SEND-roterande kontroller som beskrivs i Använda bussar ovan.

Använda DCA-grupper

Använd DCA-grupper för att kontrollera volymen på flera kanaler med en enda fader.

1. Till tilldela en kanal till en DCA, först se till att du har valt GROUP DCA 1-8-lagret.
2. Håll ned valknappen för DCA-gruppen som du vill redigera.
3. Tryck samtidigt på väljarknapparna för en kanal som du vill lägga till eller ta bort.
4. När en kanal tilldelas tänds dess väljarknapp när du trycker på SEL-knappen på dess DCA.

Skickar på Fader

Till använd Sender on Faders, tryck på Sends on Faders -knappen nära mitten av konsolen.

Du kan nu använda Sends On Faders på två olika sätt.

1. Använda 16 ingångsfaders: Välj en buss i utgångsfadersektionen till höger och ingångsfadrarna till vänster återspeglar blandningen som skickas till vald buss.
2. Använda åtta bussfadrar: Tryck på väljarknappen för en ingångskanal på ingångssektionen till vänster. Høj bussfadern till höger om konsolen för att skicka kanalen till den bussen.

Stäng av grupper

1. Till tilldela / ta bort en kanal från en Mute-grupp, tryck på MUTE GRP-skärmvalsknappen. Du vet att du är i redigeringsläge när knappen MUTE GRP tänds och de sex tysta grupperna visas på de sex roterande kontrollerna.
2. Håll nu inne en av de sex tysta gruppknapparna som du vill använda och tryck samtidigt på SEL-knappen för den kanal du vill lägga till eller ta bort från den tysta gruppen.
3. När du är klar trycker du på MUTE GRP-knappen igen för att återaktivera de dedikerade Mute Group-knapparna på M32.
4. Dina tysta grupper är redo att användas.

Tilldelningsbara kontroller

1. M32 har roterande kontroller och knappar som kan tilldelas av användaren i tre lager. För att tilldela dem, tryck på VIEW-knappen på TILLDELA sektion.
2. Använd vänster och höger navigeringsknapp för att välja en uppsättning eller ett lager av kontroller. Dessa motsvarar knapparna SET A, B och C på konsolen.
3. Använd vridreglagen för att välja kontrollen och välja dess funktion.

Obs! LCD-klotterremssorna ändras för att indikera de kontroller som de är inställda för.

Effekter Rack

1. Tryck på EFFECTS-knappen nära skärmen för att se en översikt över de åtta stereoeffektprocessorerna. Tänk på att effektfack 1-4 är för effekter av sändtyp, och fack 5-8 är för infogningseffekter.
2. Till redigera effekten, använd den sjätte vridkontrollen för att välja en effektplats.
3. Medan en effektlucka är vald, använd den femte vridkontrollen för att ändra vilken effekt som finns i den platsen och bekräfta genom att trycka på kontrollen. Tryck på den sjätte vridreglaget för att redigera parametrarna för den effekten.
4. Över 60 effekter inkluderar Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ och mer. Se användarhandboken för en fullständig lista och funktionalitet.

M32 LIVE Firmware Uppdateringar och USB-stickinspelning

För att uppdatera firmware:

Ladda ner den nya firmware från konsolen från produktsidan M32 till rotnivån på ett USB-minne.

Håll ned inspelningsavsnittets **VIEW** när du slår på konsolen för att gå in i uppdateringsläget.

Anslut USB-minnet till den övre panelens USB-kontakt.

M32 väntar på att USB-enheten blir klar och kör sedan en helautomatisk firmwareuppdatering.

När en USB-enhet misslyckas med att bli redo är det inte möjligt att uppdatera och vi rekommenderar att du stänger av / på konsolen igen för att starta den tidigare firmware.

Uppdateringsprocessen tar två till tre minuter längre än den vanliga startsekvensen.

Så här spelar du in på USB-minnet:

Sätt i USB-minnet i porten på inspelaren och tryck på **VIEW**-knappen.

Använd den andra sidan för att konfigurera inspelaren.

Tryck på den femte vridreglaget under skärmen för att börja spela in.

Använd den första vridreglaget för att stoppa. Vänta på **TILLGÅNG** att stänga av innan du tar bort pinnen.

Anmärkningar: Stick måste formateras för FAT-filsystem. Maximal inspelningstid är cirka tre timmar för varje fil, med en filstorleksgräns på 2 GB. Inspelningen sker vid 16-bitars, 44,1 kHz eller 48 kHz beroende på konsolens samplingsfrekvens.

Specifikationer

Bearbetning		
Ingångsbearbetningskanaler	32 ingångskanaler, 8 Aux-kanaler, 8 FX-returkanaler	
Utgångsbearbetningskanaler	16	
16 aux-bussar, 6 matriser, huvud LRC	100	
Interna effektmotorer (True Stereo / Mono)	16	
Intern showautomation (strukturerade cues / snippets)	500/100	
Interna Total Recall-scener (inkl. förförstärkare och faders)	100	
Signalbehandling	40-bitars flyttal	
A/D-omvandling (8-kanalig, redo för 96 kHz)	114 dB dynamikområde (A-viktat*)	
D/A-omvandling (stereo, redo för 96 kHz)	120 dB dynamikområde (A-viktat*)	
I/O-fördröjning (konsolingång till utgång)	0.8 ms	
Nätverksfördröjning (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms	

Kontakter		
MIDAS PRO Series mikrofonförförstärkare (XLR)	32	
Talkback-mikrofoningång (XLR)	1	
RCA-ingångar / utgångar	2	
XLR-utgångar	16	
Monitorutgångar (XLR / ¼" TRS balanserad)	2	
Aux-ingångar/utgångar (¼" TRS balanserad)	6	
Hörlursutgång (¼" TRS)	2 (Stereo)	
Digital AES/EBU-utgång (XLR)	1	
AES50-portar (Klark Teknik SuperMAC)	2	
Expansionskortsgränssnitt	32 kanalers ljudingång / utgång	
ULTRANET P-16-kontakt (ingen strömförsörjning)	1	
MIDI-ingångar / utgångar	1	
USB Typ A (ljud och dataimport/export)	1	
USB Typ B, bakpanel, för fjärrstyrning	1	
Ethernet, RJ45, bakpanel, för fjärrstyrning	1	

Mikrofoningångsegenskaper		
Design	Midas PRO Series	
THD+N (0 dB förstärkning, 0 dBu utgång)	< 0.01% (oviktat)	
THD+N (+40 dB förstärkning, 0 dBu till +20 dBu utgång)	< 0.03% (oviktat)	
Ingångsimpedans (obalanserad / balanserad)	10 kΩ / 10 kΩ	
Maximal ingångsnivå utan klippning	+23 dBu	
Phantom power (per ingång)	+48 V	
Ekvivalent ingångsbrus @ +45 dB förstärkning (150 Ω källa)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, oviktat)	
CMRR @ enhetsförstärkning (typiskt)	> 70 dB	
CMRR @ 40 dB förstärkning (typiskt)	> 90 dB	

Ingångs/utgångsegenskaper		
Frekvensrespons @ 48 kHz samplingsfrekvens	0 dB till -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
Dynamikområde, analog ingång till analog utgång	106 dB (22 Hz-22 kHz, oviktat)	
A/D dynamikområde, förförstärkare och omvandlare (typiskt)	109 dB (22 Hz-22 kHz, oviktat)	
D/A dynamikområde, omvandlare och utgång (typiskt)	109 dB (22 Hz-22 kHz, oviktat)	
Korspratningsdämpning @ 1 kHz, intilliggande kanaler	100 dB	
Utgångsnivå, XLR-kontakter (nominell / maximal)	+4 dBu / +21 dBu	
Utgångsimpedans, XLR-kontakter (obalanserad / balanserad)	50 Ω / 50 Ω	
Ingångsimpedans, TRS-kontakter (obalanserad / balanserad)	20k Ω / 40k Ω	
Maximal ingångsnivå utan klippning, TRS-kontakter	+15 dBu	
Utgångsnivå, TRS (nominell / maximal)	-2 dBu / +15 dBu	
Utgångsimpedans, TRS (obalanserad / balanserad)	100 Ω / 200 Ω	
Hörlursutgångsimpedans / Maximal utgångsnivå	40 Ω / +21 dBu (Stereo)	
Resterande brusnivå, utgång 1-16 XLR-kontakter, enhetsförstärkning	-85 dBu 22 Hz-22 kHz oviktat	
Resterande brusnivå, utgång 1-16 XLR-kontakter, tystad	-88 dBu 22 Hz-22 kHz oviktat	
Resterande brusnivå, TRS och monitorutgång XLR-kontakter	-83 dBu 22 Hz-22 kHz oviktat	

DN32-LIVE USB-gränssnitt		
USB 2.0 high speed, typ-B (ljud/MIDI-gränssnitt)	1	
USB ingångs/utgångskanaler, duplex	32, 16, 8, 2	
Windows DAW-applikationer (ASIO, WASAPI och WDM)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit	
Mac OSX DAW-applikationer (endast Intel CPU, ingen PPC-support, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12	
DN32-LIVE SD-kortsgränssnitt		
SD-kortplatser, SD/SDHC	2	
SD/SDHC filsystem som stöds	FAT32	
SD/SDHC-kortkapacitet, varje plats	1 till 32 GB	
Batteri för strömbavbrottskydd (valfritt)	CR123A litiumcell	
SD-kort ingångs/utgångskanaler	32, 16, 8	
Samplingsfrekvenser (konsolklocka)	44.1 kHz / 48 kHz	
Samplingsordslängd	32 bit PCM	
Filformat (okomprimerad flerkanal)	WAV 8, 16 eller 32 kanaler	
Maximal speltid (32 kan, 44.1 kHz, 32-bit på två 32 GB SDHC-media)	200 min	
Typisk inspelnings- eller uppspelningsprestanda	32 kanaler på klass 10-media, 8 eller 16 kanaler på klass 6-media	

Display		
Huvudskärm	7" TFT LCD, 800 x 480 upplösning, 262k färger	
Kanal-LCD-skärm	128 x 64 LCD med RGB bakgrundsbelysning	
Huvudmeter	24 segment (-57 dB till Clip)	

Strömförsörjning		
Switchad nätaggregat	Automatisk 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%	
Effektförbrukning	120 W	

Fysiska egenskaper		
Standard drifttemperaturområde	5°C – 45°C (41°F – 113°F)	
Mått	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")	
Vikt	25 kg (55 lbs)	


* A-viktade värden är typiskt ~3 dB bättre

** OSX 10.6.8 Core Audio stöder upp till 16x16 ljudkanaler

⚠ VARNING

- Svälj inte batteriet, risk för kemiska brännskador
- Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte stängs säkert, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Att ersätta ett batteri med en felaktig typ kan kringgå en säkerhetsanordning! Ersätt endast med samma eller likvärdig typ!
- Att lämna ett batteri i en extremt hög omgivningstemperatur kan resultera i explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekter vid batteribortskaffande.

M32 LIVE コントロールサーフェス



- 1. CONFIG / PREAMP** – プリアンプのゲインを調整します **GAIN** ロータリーコントロールを使用して、選択したチャンネルに対して。 **48V** ボタンを押してコンデンサーマイクで使用するファンタム電源を適用し、**Ø** ボタンを押してチャンネルの位相を反転させます。LED メーターは、選択したチャンネルのレベルを表示します。 **LOW CUT** ボタンを押して、希望のハイパス周波数を選択し、不要な低域を除去します。 **VIEW** ボタンを押すと、メイン ディスプレイのより詳細なパラメータにアクセスできます。
- 2. GATE/DYNAMICS** – **GATE** ボタンを押します ノイズゲートを使用して調整しますそれに応じてしきい値。 **COMP** ボタンを押しますコンプレッサーを作動させ、それに応じてしきい値を調整します。LCD メーターの信号レベルが選択したゲートしきい値を下回ると、ノイズゲートは無音になりますチャンネル。信号レベルが選択したダイナミクスしきい値に達すると、ピークが圧縮されます。 **VIEW** ボタンを押して、メイン ディスプレイのより詳細なパラメータにアクセスします。
- 3. EQUALISER – EQ** ボタンを押すと、このセクションが有効になります。 **LOW**、**LO MID**、**HI MID**、**HIGH** ボタンで4つの周波数帯域のいずれかを選択します。 **MODE** ボタンを押して、使用可能なEQのタイプを切り替えます。 **GAIN** ロータリー コントロールで選択した周波数をブーストまたはカットします。 **FREQUENCY** ロータリー コントロールで調整する特定の周波数を選択し、**WIDTH** ロータリー コントロールで選択した周波数の帯域幅を調整します。 **VIEW** ボタンを押すと、メイン ディスプレイのより詳細なパラメータにアクセスできます。

- 4. BUS SENDS** -外部メモリスティックを接続して、ファームウェアアップデートのインストール、ショーデータのロードと保存、およびパフォーマンスの記録を行います。 **VIEW** ボタンを押して、メインディスプレイのより詳細なレコーダーパラメータにアクセスします。
- 5. RECORDER** – 外部メモリ スティックを接続して、ファームウェア アップデートのインストール、ショー データのロードと保存、およびパフォーマンスの記録を行います。 **VIEW** ボタンを押すと、メイン ディスプレイの詳細なレコーダー パラメータにアクセスできます。
- 6. MAIN BUS – MONO CENTRE** または **MAIN STEREO** ボタンを押して、チャンネルをメインのモノ バスまたはステレオ バスに割り当てます。 **MAIN STEREO** (ステレオバス) を選択すると、**PAN/BAL** は左右の位置に調整されます。 **M/C LEVEL** ロータリーコントロールで、モノバスへの全体的なセンドレベルを調整します。 **VIEW** ボタンを押すと、メインディスプレイのより詳細なパラメータにアクセスできます。
- 7. MAIN DISPLAY** – M32 のコントロールの大部分は、メイン ディスプレイを介して編集および監視できます。コントロール パネルのいずれかの機能で **VIEW** ボタンを押すと、ここで表示できます。メイン ディスプレイは、60 以上の仮想効果にアクセスするためにも使用されます。セクション **3. Main Display** を参照してください。
- 8. MONITOR – MONITOR LEVEL** ロータリーコントロールでモニター出力のレベルを調整します。 **PHONES LEVEL** ロータリーコントロールでヘッドホン出力のレベルを調整します。 **MONO** ボタンを押して、オーディオをモノラルでモニターします。 **DIM** ボタンを押して、モニターの音量を下げます。 **VIEW** ボタンを押して他のすべてのモニター関連機能とともに減衰量を調整します。
- 9. TALKBACK** – トークバックマイクを接続します **EXT MIC** ソケット経由の標準 XLR ケーブル経由。 **TALK LEVEL** ロータリーコントロールでトークバックマイクのレベルを調整します。を選択先 **TALK A/TALK B** ボタンでトークバック信号を鳴らします。 **VIEW** ボタンを押してAとBのトークバックルーティングを編集します。
- 10. SCENES** – このセクションは、コンソールでオートメーションシーンを保存および呼び出すために使用され、後でさまざまな構成を呼び出すことができます。このトピックの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 11. ASSIGN** – 4つのロータリーコントロールを割り当てます に即座にアクセスするためのさまざまなパラメータに一般的に使用される 関数。LCD ディスプレイは、カスタムコントロールのアクティブレイヤーの割り当てへのクイックリファレンスを提供します。8つのカスタム **ASSIGN** ボタン (5-12の番号) のそれぞれをさまざまなパラメータに割り当てて、すぐにアクセスできるようにします一般的に使用される機能に。 **SET** ボタンの1つを押して、カスタム割り当て可能なコントロールの3つのレイヤーの1つをアクティブにします。このトピックの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 12. MUTE GROUPS – MUTE GROUPS** セクションのボタンの1つを押して、ミュートグループの1つをアクティブにします。詳細については、セクション **3. Main Display** の **MUTE GRP** を参照してください。
- 13. INPUT CHANNELS** – 入力チャンネル コンソールのセクションには、16の個別の入力チャンネルストリップがあります。ストリップは、コンソールの4つの別々の入力レイヤーを表しており、それぞれ次のボタンのいずれかを押すことでアクセスできます。
 - **INPUTS 1-16** – 最初と2番目のブロック ルーティング/ホームページで割り当てられた8つのチャンネル
 - **INPUTS 17-32** -ルーティング/ホームページで割り当てられた8つのチャンネルの3番目と4番目のブロック
 - **AUX IN / USB** – 6つの5番目のブロック チャンネル & USB レコーダー、8チャンネル FX リターン (1L...4R)
 - **BUS MAST** – これにより、調整することができます16のミックスバスマスターのレベル。これは、バスマスターを DCA グループの割り当てに含める場合、またはバスをマトリックス 1-6 にミックスする場合に役立ちます。

上記のボタン (チャンネルストリップの左側にあります) のいずれかを押して、入力チャンネルバンクを上記の4つのレイヤーのいずれかに切り替えます。ボタンが点灯して、アクティブなレイヤーを示します。

すべてのチャンネルの上部に **SEL** (選択) ボタンがあり、これを使用してそのチャンネルへのすべてのチャンネル関連パラメータを含む、ユーザーのインターフェイスのフォーカスを制御します。常に1つのチャンネルが選択されています。

LED ディスプレイには、そのチャンネルを介した現在のオーディオ信号レベルが表示されます。

SOLO ボタンは、そのチャンネルを監視するためにオーディオ信号を分離します。

LCD Scribble Strip (メインディスプレイから編集可能) には、現在のチャンネル割り当てが表示されます。

MUTE ボタンは、そのチャンネルのオーディオをミュートします。

- 14. GROUP/BUS CHANNELS** -このセクションでは 次のレイヤーのいずれかに割り当てられた8つのチャンネルストリップ:

- **GROUP DCA 1-8** – 8つのDCA (デジタル 制御アンプ) グループ
- **BUS 1-8** – ミックスバスマスター 1-8
- **BUS 9-16** – ミックスバスマスター 9-16
- **MTX 1-6 / MAIN C** – マトリックス出力 1-6 とメインセンター(モノ) バス。

SEL、**SOLO & MUTE** ボタン、LED ディスプレイ、および LCD スcribbleストリップはすべて、入力チャンネルの場合と同じように動作します。


- 15. MAIN CHANNEL** – これはマスターを制御します ステレオミックスバスを出力します。

SEL、**SOLO & MUTE** ボタン、および LCD スcribbleストリップはすべて、入力チャンネルの場合と同じように動作します。

CLR SOLO ボタンは、ソロを削除します他のチャンネルのいずれかから機能します。

これらの各トピックの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

M32 LIVE 後面パネル




JP 後面パネル

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – XLR または ¼" ケーブルを使用してスタジオモニターのペアを接続します。12V/5W ランプ接続も含まれています。
2. **OUTPUTS 1 – 16** – アナログオーディオを送信する XLR ケーブルを使用して外部機器に接続します。デフォルトでは、出力 15 と 16 はメインステレオバス信号を伝送します。
3. **INPUTS 1 – 32** – XLR ケーブルを介してオーディオソース (マイクやラインレベルソースなど) を接続します。
4. **POWER** – IEC メインソケットと ON / OFF スイッチ。
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – 最大送信 32 USB 2.0 を介してコンピューターとの間で送受信されるオーディオのチャンネル、および最大 32 チャンネルを SD/SDHC カードに記録します。
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – シールド付きイーサネット ケーブルを介してリモート コントロール用の PC に接続します。
7. **MIDI IN/OUT** – MIDI を送受信します 5 ピン DIN ケーブルを介したコマンド。
8. **AES/EBU OUT** – 3 ピン経由でデジタルオーディオを送信 AES / EBU XLR ケーブル。
9. **ULTRANET** – Behringer P16 などのパーソナル モニタリング システムに、シールド付きイーサネット ケーブルを介して接続します。
10. **AES50 A / B** – シールド付きイーサネット ケーブルを介して最大 96 チャンネルを送受信します。
11. **AUX IN/OUT** – 外部との接続 ¼" または RCA ケーブルを介した機器。

これらの各トピックの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

M32 LIVE メインディスプレイ



1. **DISPLAY SCREEN** – このセクションのコントロール 含まれているグラフィック要素をナビゲートおよび制御するために、カラー画面と組み合わせて使用されます。

画面上の隣接するコントロールに対応する専用のロータリーコントロールとカーソルボタンを含めることで、ユーザーはカラー画面のすべての要素をすばやくナビゲートして制御できます。

カラー画面には、コンソールの操作を視覚的にフィードバックするさまざまなディスプレイが含まれており、ユーザーは専用のハードウェアコントロールでは提供されないさまざまな調整を行うことができます。

2. **MAIN/SOLO METERS** – このトリプル 24 セグメント メーターは、コンソールのメインセンターまたはソロバスだけでなく、メインバスから出力されたオーディオ信号レベルを表示します。
3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – これら 8 つの照らされたボタンにより、ユーザーは 8 つのボタンのいずれかにすぐ移動できますコンソールのさまざまなセクションに対応するマスター画面。ナビゲートできるセクションは次のとおりです。

- **HOME** – HOME 画面には、選択した入力または出力チャンネルの概要が表示され、専用のトップパネルコントロールでは利用できないさまざまな調整が提供されます。
ホーム画面には、次の個別のタブがあります。

ホーム: 選択した入力または出力チャンネルの一般的な信号パス。

Config: チャンネルの信号の送信元 / 宛先、挿入ポイントの構成、およびその他の設定を選択できます。

ゲート: 専用のトップパネルコントロールが提供する以上のチャンネルゲート効果を制御および表示します。

Dyn: ダイナミクス-専用のトップパネルコントロールが提供するものを超えて、チャンネルダイナミクスエフェクト（コンプレッサー）を制御および表示します。

Eq: 専用のトップパネルコントロールが提供する以上のチャンネル EQ 効果を制御および表示します。

SEND: センドメータリングやセンドなどのチャンネルセンドの制御と表示ミューティングを送信します。

Main: 選択したチャンネルの出力を制御および表示します。

- **METERS** – メーター画面には、さまざまな信号パスのレベルメーターのさまざまなグループが表示され、レベル調整が必要なチャンネルがあるかどうかをすばやく確認するのに役立ちます。メータリング表示用に調整するパラメータがないため、どのメータリング画面にも、通常は6つのロータリーコントロールによって調整される「画面の下部」コントロールが含まれていません。

METER 画面には、チャンネル、ミックスバス、aux / fx、in / out、rta の各信号パスのレベルメーターが含まれる個別の画面タブが含まれています。

- **ROUTING** – ルーティング画面はどこにありますか すべての信号パッチが実行され、ユーザーは、コンソールの背面パネルにある物理的な入力/出力コネクタとの間で内部信号パスをルーティングします。

ルーティング画面には、次の個別のタブが含まれています。

ホーム: コンソールの 32 の入力チャンネルと Aux 入力への物理入力のパッチを許可します。

Out 1-16: コンソールの 16 個のリアパネル XLR 出力への内部信号パスのパッチを許可します。

Aux out: コンソールの 6 つのリアパネルへの内部信号パスのパッチを可能にします ¼" / RCA 補助出力。

P16 out: コンソールの 16 個の出力への内部信号パスのパッチを許可します 16- チャンネル P16 ウルトラネット出力。

カード出力: 拡張カードの 32 個の出力への内部信号パスのパッチを適用できます。

AES50-A: リアパネル AES50-A 出力の 48 出力への内部信号パスのパッチを可能にします。

AES50-B: リアパネルの AES50-B 出力の 48 出力への内部信号パスのパッチを可能にします。

XLR out: ユーザーは、ローカル入力、AES ストリーム、または拡張カードのいずれかから、コンソールの背面にある XLR 出力を 4 つのブロックで構成できます。

- **SETUP** – セットアップ画面にはコントロールがあります ディスプレイの調整、サンプルレートと同期、ユーザー設定、ネットワーク構成など、コンソールのグローバルで高レベルの機能。

セットアップ画面には、次の個別のタブが含まれています。

グローバル: この画面では、コンソールの動作方法に関するさまざまなグローバル設定を調整できます。

Config: この画面では、サンプルレートと同期の調整、および信号パスパスの高レベル設定の構成を提供します。

リモート: この画面には、接続されたコンピューター上のさまざまな DAW レコーディングソフトウェアのコントロールサーフェスとしてコンソールを設定するためのさまざまなコントロールがあります。また、MIDI Rx / Tx プリファレンスを構成します。

ネットワーク: この画面には、コンソールを標準のイーサネットネットワークに接続するためのさまざまなコントロールがあります。(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ。)

スクリブルストリップ: この画面には、コンソールの LCD スクリブルストリップをさまざまなカスタマイズするためのコントロールがあります。

プリアンプ: AES50 を介して接続されたリモートステージボックス (DL16 など) からのセットアップを含む、ローカルマイク入力 (背面の XLR) とファンタム電源のアナログゲインを表示します。

カード: この画面では、インストールされているインターフェイスカードの入力/出力構成を選択します。

- **LIBRARY** – LIBRARY 画面では チャンネル入力、エフェクトプロセッサ、ルーティングシナリオで一般的に使用されるセットアップのロードと保存。

LIBRARY 画面には、次のタブがあります。

チャンネル: このタブを使用すると、ダイナミクスやイコライゼーションなど、チャンネル処理の一般的に使用される組み合わせをロードおよび保存できます。

エフェクト: このタブでは、ユーザーは一般的に使用されるエフェクトプロセッサプリセットをロードおよび保存できます。

ルーティング: このタブでは、ユーザーは一般的に使用される信号ルーティングをロードおよび保存できます。

- **EFFECTS** – EFFECTS 画面のコントロール 8 つのエフェクトプロセッサのさまざまな側面。この画面でユーザー 8 つの内部エフェクトプロセッサの特定のタイプのエフェクトを選択し、入力バスと出力バスを構成し、レベルを監視し、さまざまなエフェクトパラメーターを調整できます。

[効果] 画面には、次の個別のタブが含まれています。

ホーム: ホーム画面には、仮想エフェクトラックの概要が表示され、8 つのスロットのそれぞれに挿入されたエフェクトが表示され、各スロットの入力/出力バスと I/O 信号レベルが表示されます。

Fx 1-8: これらの 8 つの複製画面には、8 つの個別のエフェクトプロセッサに関連するすべてのデータが表示されます。ユーザーが選択したエフェクトのすべてのパラメーターを調整できるようにします。

- **MUTE GRP** – MUTE GRP 画面では、コンソールの 6 つのミュートグループをすばやく割り当てて制御し、2 つの別個の機能を提供します。

1. ミュートグループにチャンネルを割り当てるプロセス中に、アクティブな画面をミュートします。これにより、ライブパフォーマンス中の割り当てプロセス中に誤ってチャンネルがミュートされることがなくなります。

2. コンソールの下部にある専用のミュートグループボタンに加えて、グループをミュート / ミュート解除するための追加のインターフェイスを提供します。

- **UTILITY** – UTILITY 画面は、特定の瞬間に表示される可能性のある他の画面と連携して機能するように設計された補足画面です。UTILITY 画面は、それ自体では表示されません。常に別の画面のコンテキストで存在し、通常、コピー、貼り付け、ライブラリまたはカスタマイズ機能を起動します。

4. **ROTARY CONTROLS** – これらの 6 つのロータリーコントロール それらの真上にあるさまざまな要素を調整するために使用されます。6 つのコントロールのそれぞれを内側に押すと、ボタンを押す機能がアクティブになります。この機能は、ロータリーコントロールによって最適に調整される可変状態とは対照的に、ボタンによって最適に制御されるデュアルオン / オフステータスを持つ要素を制御する場合に役立ちます。

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – LEFT および RIGHT コントロール 画面セットに含まれるさまざまなページ間での左右のナビゲーションを可能にします。グラフィカルなタブ表示により、現在表示しているページが表示されます。一部の画面には、下にある 6 つのロータリーコントロールで調整できるよりも多くのパラメーターがあります。このような場合は、UP を使用してください画面ページに含まれる追加のレイヤーをナビゲートするための DOWN ボタン。LEFT ボタンと RIGHT ボタンは、確認ポップアップを確認またはキャンセルするために使用されることがあります。

これらの各トピックの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

M32 LIVE クイックリファレンスセクション

チャンネルストリップ LCD の編集

1. 変更したいチャンネルの選択ボタンを押しながら、UTILITY を押します。
2. 画面の下にあるロータリーコントロールを使用して、パラメーターを調整します。
3. セットアップメニューには専用のスクリブルストリップタブもあります。
4. この画面を見ながらチャンネルを選択して編集します。

バスの使用

バスのセットアップ:

M32 は、各チャンネルのバスセンドを個別にプリフェーダーまたはポストフェーダーにすることができるため、非常に柔軟なバスを提供します (バスのペアで選択可能)。チャンネルを選択しますの[バス送信]セクションで[表示]を押します。チャンネルストリップ。

画面の横にある下ナビゲーションボタンを押して、前/後/サブグループのオプションを表示します。

バスをグローバルに設定するには、その SEL ボタンを押してから、チャンネルストリップの CONFIG/PREAMP セクションで VIEW を押します。3 番目のロータリーコントロールを使用して構成を変更します。これは、このバスへのすべてのチャンネル送信に影響します。

注: ミックスバスは、奇数と偶数の隣接するペアでリンクして、ステレオミックスバスを形成できます。バスをリンクするには、バスを1つ選択し、チャンネルストリップの CONFIG/PREAMP セクションの近くにある VIEW ボタンを押します。最初のロータリーコントロールを押してリンクします。これらのバスに送信する場合、奇数の BUS SEND ロータリーコントロールが送信レベルを調整し、偶数の BUS SEND ロータリーコントロールがパン/バランスを調整します。

マトリックスミックス

マトリックスミックスは、メイン LR およびセンター/モノバスだけでなく、任意のミックスバスから供給することができます。

マトリックスに送信するには、最初に送信するバスの上にあるSELボタンを押します。チャンネルストリップの BUSSENDS セクションにある 4 つのロータリーコントロールを使用します。ロータリーコントロール 1-4 はマトリックス 1-4 に送信されます。

5-8 ボタンを押して、最初の 2 つのロータリーコントロールを使用して Matrix5-6 に送信します。VIEW ボタンを押すと、選択したバスの 6 つの Matrix センドの詳細が表示されます。

出力フェーダーのレイヤー 4 を使用してマトリックスミックスにアクセスします。6 バンドパラメトリック EQ とクロスオーバーのダイナミクスを含むチャンネルストリップにアクセスするには、マトリックスミックスを選択します。

ステレオマトリックスの場合は、マトリックスを選択し、チャンネルストリップの CONFIG/PREAMP セクションにある VIEW ボタンを押します。画面の近くにある最初のロータリーコントロールを押してリンクし、ステレオペアを形成します。

ステレオパンニングは、上記のバスの使用で説明されているように、BUSSEND ロータリーコントロールでも処理されることに注意してください。

DCA グループの使用

DCA グループを使用して、1 つのフェーダーで複数のチャンネルの音量を制御します。

1. に DCA にチャンネルを割り当てます。まず、GROUP DCA1-8 レイヤーが選択されていることを確認します。
2. 編集する DCA グループの選択ボタンを押し続けます。
3. 追加または削除するチャンネルの選択ボタンを同時に押します。
4. チャンネルが割り当てられている場合、DCA の SEL ボタンを押すとその選択ボタンが点灯します。

フェーダーで送信

に Sends on Faders を使用し、Sends on Faders を押します コンソールの中央近くにあるボタン。

Sends OnFaders を 2 つの異なる方法のいずれかで使用できるようになりました。

1. 16 個の入力フェーダーを使用する: 右側の出力フェーダーセクションでバスを選択すると、左側の入力フェーダーは、選択したバスに送信されているミックスを反映します。
2. 8 つのバスフェーダーを使用する: 左側の入力セクションにある入力チャンネルの選択ボタンを押します。コンソールの右側にあるバスフェーダーを上げて、チャンネルをそのバスに送信します。

グループをミュート

1. に ミュートグループからチャンネルを割り当て/削除し、ミュート GRP 画面選択ボタンを押します。MUTE GRP ボタンが点灯し、6 つのミュートグループが 6 つのロータリーコントロールに表示されると、編集モードになっていることがわかります。

2. 次に、使用する 6 つのミュートグループボタンの 1 つを押したまま、そのミュートグループに追加または削除するチャンネルの SEL ボタンを同時に押します。
3. 完了したら、MUTEGRP ボタンを押します M32 の専用ミュートグループボタンを再度アクティブにします。
4. ミュートグループを使用する準備が整いました。

割り当て可能なコントロール

1. M32 は、ユーザーが割り当て可能な 3 層のロータリーコントロールとボタンを備えています。それらを割り当てるには、の[表示]ボタンを押します。

割当 セクション。

2. 左右のナビゲーションボタンを使用して、コントロールのセットまたはレイヤーを選択します。これらは、コンソールの SET A、B、および C ボタンに対応します。
3. ロータリーコントロールを使用して、コントロールを選択し、その機能を選択します。

注: LCD スクリブルストリップは、それらが設定されているコントロールを示すように変更されます。

エフェクトラック

1. 画面近くの EFFECTS ボタンを押すと、8 つのステレオエフェクトプロセッサの概要が表示されます。エフェクトスロット 1~4 はセンドタイプのエフェクト用で、スロット 5~8 はインサートタイプのエフェクト用であることに注意してください。
2. に エフェクトを編集し、6 番目のロータリーコントロールを使用してエフェクトスロットを選択します。
3. エフェクトスロットを選択した状態で、5 番目のロータリーコントロールを使用してそのスロットにあるエフェクトを変更し、コントロールを押して確認します。6 番目のロータリーコントロールを押して、そのエフェクトのパラメーターを編集します。
4. 60 を超えるエフェクトには、リバーブ、ディレイ、コーラス、フランジャー、リミッター、31 バンド GEQ などがあります。完全なリストと機能については、ユーザーマニュアルを参照してください。

M32 LIVE ファームウェア アップデートと USB スティック録音 memoria USB

ファームウェアを更新するには:

新しいコンソールファームウェアを M32 製品ページから USB メモリスティックのルートレベルにダウンロードします。

RECORDER セクションの VIEW を押し続けます コンソールの電源を入れているときにボタンを押して、更新モードに入ります。

USB メモリスティックをトップパネルの USB コネクタに差し込みます。

M32 は、USB ドライブの準備が整うのを待ってから、完全に自動化されたファームウェアアップデートを実行します。

USB ドライブの準備ができていない場合、更新はできません。以前のファームウェアを起動するには、コンソールをオフ/オンに切り替えることをお勧めします。

更新プロセスには、通常の起動シーケンスよりも 2~3 分長くかかります。

USB スティックに記録するには:

USB スティックをレコーダーのポートに挿入しますセクションを選択し、VIEW ボタンを押します。

2 ページ目を使用して、レコーダーを構成します。

画面の下にある 5 番目のロータリーコントロールを押して、録音を開始します。

最初のロータリーコントロールを使用して停止します。を待つアクセス スティックを取り外す前にライトをオフにします。

注: スティックは FAT ファイルシステム用にフォーマットする必要があります。最大記録時間は、ファイルごとに約 3 時間で、ファイルサイズの制限は 2GB です。録音は、コンソールのサンプルレートに応じて、16 ビット、44.1 kHz、または 48kHz で行われます。

仕様

処理		
入力処理チャンネル	32 入力チャンネル、8 Aux チャンネル、8 FX リターンチャンネル	
出力処理チャンネル	16	
16 aux バス、6 マトリックス、メイン LRC	100	
内部エフェクトエンジン (True Stereo / Mono)	16	
内部ショーオートメーション (構造化キュー / スニペット)	500/100	
内部トータルリコールシーン (プリエンブやフェーダー含む)	100	
信号処理	40 ビット浮動小数点	
A/D 変換 (8 チャンネル、96 kHz 対応)	114 dB ダイナミックレンジ (A 特性*)	
D/A 変換 (ステレオ、96 kHz 対応)	120 dB ダイナミックレンジ (A 特性*)	
I/O レイテンシ (コンソール入力から出力)	0.8 ms	
ネットワークレイテンシ (ステージボックス入力 > コンソール > ステージボックス出力)	1.1 ms	

コネクタ		
MIDAS PRO シリーズマイクプリアンプ (XLR)	32	
トークバックマイク入力 (XLR)	1	
RCA 入力/出力	2	
XLR 出力	16	
モニタリング出力 (XLR / ¼" TRS/バランス)	2	
Aux 入力/出力 (¼" TRS/バランス)	6	
ヘッドフォン出力 (¼" TRS)	2 (ステレオ)	
デジタル AES/EBU 出力 (XLR)	1	
AES50 ポート (Klark Teknik SuperMAC)	2	
拡張カードインターフェース	32 チャンネルオーディオ入力/出力	
ULTRANET P-16 コネクタ (電源供給なし)	1	
MIDI 入力/出力	1	
USB Type A (オーディオとデータインポート/エクスポート)	1	
USB Type B、リアパネル、リモート制御用	1	
イーサネット、RJ45、リアパネル、リモート制御用	1	

マイク入力特性		
設計	Midas PRO Series	
THD+N (0 dB ゲイン、0 dBu 出力)	< 0.01% (無補正)	
THD+N (+40 dB ゲイン、0 dBu から+20 dBu 出力)	< 0.03% (無補正)	
入力インピーダンス (アンバランス/バランス)	10 kΩ / 10 kΩ	
非クリップ最大入力レベル	+23 dBu	
ファントム電源 (入力ごとに切り替え可能)	+48 V	
等価入力ノイズ @ +45 dB ゲイン (150 Ω ソース)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz、無補正)	
CMRR @ユニティゲイン (標準)	> 70 dB	
CMRR @ 40 dBゲイン (標準)	> 90 dB	

入出力特性		
周波数特性 @ 48 kHz サンプルレート	0 dB から -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
ダイナミックレンジ、アナログ入力からアナログ出力	106 dB (22 Hz-22 kHz、無補正)	
A/D ダイナミックレンジ、プリアンプとコンバーター (標準)	109 dB (22 Hz-22 kHz、無補正)	
D/A ダイナミックレンジ、コンバーターと出力 (標準)	109 dB (22 Hz-22 kHz、無補正)	
クロストークリジェクション @ 1 kHz、隣接チャンネル	100 dB	
出力レベル、XLR コネクタ (公称/最大)	+4 dBu / +21 dBu	
出力インピーダンス、XLR コネクタ (アンバランス/バランス)	50 Ω / 50 Ω	
入力インピーダンス、TRS コネクタ (アンバランス/バランス)	20k Ω / 40k Ω	
非クリップ最大入力レベル、TRS コネクタ	+15 dBu	
出力レベル、TRS (公称/最大)	-2 dBu / +15 dBu	
出力インピーダンス、TRS (アンバランス/バランス)	100 Ω / 200 Ω	
ヘッドフォン出力インピーダンス/最大出力レベル	40 Ω / +21 dBu (ステレオ)	
残留ノイズレベル、出力 1-16 XLR コネクタ、ユニティゲイン	-85 dBu 22 Hz-22 kHz 無補正	
残留ノイズレベル、出力 1-16 XLR コネクタ、ミュート時	-88 dBu 22 Hz-22 kHz 無補正	
残留ノイズレベル、TRS とモニター出力 XLR コネクタ	-83 dBu 22 Hz-22 kHz 無補正	

DN32-LIVE USB インターフェース		
USB 2.0 ハイスピード、タイプ B (オーディオ/MIDI インターフェース)	1	
USB 入力/出力チャンネル、デュプレックス	32, 16, 8, 2	
Windows DAW アプリケーション (ASIO、WASAPI、WDM オーディオデバイスインターフェース)	Win 7 32/64-bit、Win10 32/64-bit	
Mac OSX DAW アプリケーション (Intel CPU のみ、PPC 非対応、CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**、10.7.5、10.8、10.9、10.10、10.11、10.12	

DN32-LIVE SD カードインターフェース		
SD カードスロット、SD/SDHC	2	
SD/SDHC 対応ファイルシステム	FAT32	
SD/SDHC カード容量、各スロット	1〜32 GB	
停電保護用バッテリー (オプション)	CR123A リチウム電池	
SD カード入力/出力チャンネル	32, 16, 8	
サンプルレート (コンソールクロック)	44.1 kHz / 48 kHz	
サンプルワード長	32 bit PCM	
ファイル形式 (非圧縮マルチチャンネル)	WAV 8、16 または 32 チャンネル	
最大録音時間 (32 ch、44.1 kHz、32-bit、32GB SDHC メディア 2 枚)	200 分	
典型的な録音/再生性能	クラス 10 メディアで 32 チャンネル、クラス 6 メディアで 8 または 16 チャンネル	

ディスプレイ		
メイン画面	7 インチ TFT LCD、800 x 480 解像度、262k 色	
チャンネル LCD 画面	128 x 64 LCD、RGB カラーバックライト	
メインメーター	24 セグメント (-57 dB〜Clip)	

電源		
スイッチング電源	自動電圧調整 100-240 VAC (50/60 Hz) ±10%	
消費電力	120 W	

物理仕様		
標準動作温度範囲	5°C〜45°C (41°F〜113°F)	
外形寸法	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1 インチ)	
重量	25 kg (55 lbs)	

* A 特性値は通常〜3 dB 良好


** OSX 10.6.8 Core Audio は最大 16x16 チャンネルオーディオをサポート

警告

- 電池を飲み込まないでください - 化学やけどの危険

- この製品にはコイン形/ボタン形電池が含まれています。ボタン電池を飲み込むと、わずか 2 時間で深刻な内部やけどを引き起こし、死亡する可能性があります。
- 新しい電池や使用済み電池を子供の手の届かないところに保管してください。
- 電池収納部がしっかり閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子供の手の届かないところに保管してください。
- 電池が飲み込まれたり体のどこかに入った可能性があると思われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 安全装置が無効になるような誤った種類の電池に交換しないでください! 同じまたは同等の種類の電池のみで交換してください!
- 極端に高温の環境に電池を放置すると、爆発や可燃性液体・ガスの漏れを引き起こす可能性があります。また、
- 極端に低い気圧にさらされた電池は、爆発や可燃性液体・ガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- 電池の廃棄に関しては環境面に注意を払う必要があります。

M32 LIVE 控制面



- CONFIG/PREAMP** – 使用 **GAIN** 旋钮调整选定通道的前置放大器增益。按下 **48 V** 按钮为电容麦克风提供幻象电源，按下 **Ø** 按钮反转通道的相位。LED 电表显示选定通道的电平。按下 **LOW CUT** 按钮并选择所需的高通频率以消除不需要的低频。按下 **VIEW** 按钮在主显示屏上访问更多详细参数。
- GATE/DYNAMICS** – 按下 **GATE** 按钮启动噪声门并相应调整阈值。按下 **COMP** 按钮启动压缩器并相应调整阈值。当 LCD 电表中的信号电平低于选定的噪声门阈值时，噪声门将使通道静音。当信号电平达到选定的动态阈值时，峰值将被压缩。按下 **VIEW** 按钮在主显示屏上访问更多详细参数。
- EQUALISER** – 按下 **EQ** 按钮启动此部分。使用 **LOW**、**LO MID**、**HI MID** 和 **HIGH** 按钮选择四个频段之一。按下 **MODE** 按钮循环选择可用的均衡器类型。使用 **GAIN** 旋钮提升或削减选定的频率。使用 **FREQUENCY** 旋钮选择要调整的特定频率，并使用 **WIDTH** 旋钮调整选定频率的带宽。按下 **VIEW** 按钮在主显示屏上访问更多详细参数。
- BUS SENDS** – 通过选择四个分区之一，然后选择四个旋钮之一快速调整总线发送。按下 **VIEW** 按钮在主显示屏上访问更多详细参数。
- RECORDER** – 连接外部记忆棒以安装固件更新、加载和保存演出数据以及录制演出。按下 **VIEW** 按钮在主显示屏上访问更多详细录音参数。
- MAIN BUS** – 按下 **MONO CENTER** 或 **MAIN STEREO** 按钮将通道分配至主单声道或立体声总线。当选择 **MAIN STEREO** (立体声总线) 时，**PAN/BAL** 调整左右位置。使用 **M/C LEVEL** 旋钮调整单声道总线的整体发送电平。按下 **VIEW** 按钮在主显示屏上访问更多详细参数。
- MAIN DISPLAY** – M32 的大多数控制都可以通过主显示屏编辑和监控。按下任何控制面板功能上的 **VIEW** 按钮，即可在此查看。主显示屏还用于访问 60 多个虚拟效果。详见第 3 节“主显示屏”。
- MONITOR** – 使用 **MONITOR LEVEL** 旋钮调整监视输出的电平。使用 **PHONES LEVEL** 旋钮调整耳机输出的电平。按下 **MONO** 按钮以单声道监视音频。按下 **DIM** 按钮降低监视音量。按下 **VIEW** 按钮调整衰减量及所有其他与监视相关的功能。
- TALKBACK** – 通过标准 XLR 电缆通过 **EXT MIC** 插孔连接对讲麦克风。使用 **TALK LEVEL** 旋钮调整对讲麦克风的电平。使用 **TALK A/TALK B** 按钮选择对讲信号的目的。按下 **VIEW** 按钮编辑对讲 A 和 B 的路由。
- SCENES** – 此部分用于在控制台保存和调用自动化场景，允许以后调用不同的配置。有关此主题的更多详细信息，请参阅用户手册。
- ASSIGN** – 将四个旋钮分配给各种参数，以便即时访问常用功能。LCD 显示屏提供对自定义控件活动层的分配的快速参考。将八个自定义 **ASSIGN** 按钮 (编号 5-12) 中的每一个分配给各种参数，以便即时访问常用功能。按下其中一个 **SET** 按钮以激活三层自定义分配控件中的一层。有关此主题的更多详细信息，请参阅用户手册。
- MUTE GROUPS** – 按下 **MUTE GROUPS** 部分中的一个按钮以激活其中一个静音组。有关更多详细信息，请参阅第 3 节“主显示屏”中的 **MUTE GRP**。
- INPUT CHANNELS** – 控制台的输入通道部分提供 16 个独立的输入通道条。这些条表示控制台的四个独立的输入层，每个层都可以通过按以下按钮之一进行访问：
 - INPUTS 1-16** – 在 **ROUTING / HOME** 页面上分配的前两个八通道块
 - INPUTS 17-32** – 在 **ROUTING / HOME** 页面上分配的第三和第四个八通道块
 - AUX IN / USB** – 第五个六通道块和 USB 录音机，以及八个通道 FX 返回 (1L...4R)
 - BUS MAST** – 允许您调整 16 个混合总线母线的电平，这在将总线母线包含在 DCA 组分配中或将总线混合到矩阵 1-6 中时非常有用。按下上述按钮中的任何一个 (位于通道条的左侧) 将输入通道库切换到上述四个层中的任何一个。按钮将亮起以显示哪个层处于活动状态。

您会在每个通道顶部找到一个 **SEL** (选择) 按钮，该按钮用于将用户界面的控制焦点，包括所有与通道相关的参数，定向到该通道。始终只选择一个通道。

LED 显示屏显示通过该通道的当前音频信号电平。

SOLO 按钮隔离该通道的音频信号以进行监控。

LCD 涂鸦条 (可通过主显示屏编辑) 显示当前通道分配。

MUTE 按钮使该通道的音频静音。

14. **GROUP/BUS CHANNELS** – 此部分提供八个通道条，分配给以下层之一：

- GROUP DCA 1-8** – 八个 DCA (数字控制放大器) 组
- BUS 1-8** – 混合总线母线 1-8
- BUS 9-16** – 混合总线母线 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C** – 矩阵输出 1-6 和主中心 (单声道) 总线。

SEL、**SOLO** 和 **MUTE** 按钮，LED 显示屏和 LCD 涂鸦条的行为方式与输入通道相同。


15. **MAIN CHANNEL** – 控制主输出立体声混合总线。

SEL、**SOLO** 和 **MUTE** 按钮，LCD 涂鸦条的行为方式与输入通道相同。

CLR SOLO 按钮删除其他通道上的所有独奏功能。

有关这些主题的更多信息，请参阅用户手册。

M32 LIVE 后面板




CN 后面板

1. **MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS** – 使用 XLR 或 ¼" 电缆连接一对录音室监听器。还包括一个 12 V / 5 W 灯连接。
2. **OUTPUTS 1 – 16** – 使用 XLR 电缆将模拟音频发送到外部设备。默认情况下, 输出 15 和 16 携带主立体声总线信号。
3. **INPUTS 1 – 32** – 通过 XLR 电缆连接音频源(如麦克风或线路电平源)。
4. **POWER** – IEC 主插座和 ON/OFF 开关。
5. **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – 通过 USB 2.0 传输最多 32 个音频通道到计算机, 以及录制。
6. **REMOTE CONTROL INPUTS** – 通过屏蔽以太网电缆连接到 PC 进行远程控制。
7. **MIDI IN/OUT** – 通过 5 针发送和接收 MIDI 命令。
8. **AES/EBU OUT** – 通过 3 针 AES/EBU XLR 电缆发送数字音频。
9. **ULTRANET** – 通过屏蔽以太网电缆连接到个人监控系统, 如 Behringer P16。
10. **AES50 A/B** – 通过屏蔽以太网电缆传输多达 96 个通道。
11. **AUX IN/OUT** – 通过 ¼" 或 RCA 电缆连接和形成外部设备。

有关这些主题的更多信息, 请参阅用户手册。

M32 LIVE 主显示



1. **DISPLAY SCREEN** – 本节中的控制与彩色屏幕结合使用, 以导航和控制其包含的图形元素。

通过包括与屏幕上相邻控制相对应的专用旋钮控制, 以及包括光标按钮, 用户可以快速导航和控制所有彩色屏幕的元素。

彩色屏幕包含各种显示, 提供对控制台操作的视觉反馈, 并允许用户进行专用硬件控制无法提供的各种调整。

2. **MAIN/SOLO METERS** – 此三重 24 段电表显示来自主总线以及控制台主中心或独奏总线的音频信号电平输出。
3. **SCREEN SELECTION BUTTONS** – 这些八个照明按钮允许用户立即导航到控制台不同部分的八个主屏幕中的任何一个。可以导航的部分包括:

- **HOME** – 屏幕包含选定输入或输出通道的概述, 并提供专用顶部面板控制不可用的各种调整。

HOME 屏幕包含以下独立标签:

Home: 选定输入或输出通道的一般信号路径。

Config: 允许选择通道的信号源/目的地, 插入点配置和其他设置。

Gate: 控制和显示通道门效果, 超出专用顶部面板控制提供的功能。

Dyn: 动态 – 控制和显示通道动态效果 (压缩器), 超出专用顶部面板控制提供的功能。

Eq: 控制和显示通道 EQ 效果, 超出专用顶部面板控制提供的功能。

Sends: 通道发送的控制和显示, 例如发送计量和发送静音。

Main: 选定通道输出的控制和显示。

METERS – 电表屏幕显示各种信号路径的不同组电平电表, 快速确定是否需要调整任何通道的电平。由于计量显示没有参数需要调整, 因此计量屏幕不包含任何通常由六个旋钮控制调整的“屏幕底部”控制。

METER 屏幕包含以下独立屏幕标签, 每个标签包含相关信号路径的电平电表: channel, mix bus, aux/fx, in/out 和 rta。

- **ROUTING** – 屏幕是所有信号补丁的地方, 允许用户将内部信号路径路由到位于控制台后面板的物理输入/输出连接器。

Home: 允许将物理输入路由到控制台的 32 个输入通道和辅助输入。

Out 1-16: 允许将内部信号路径路由到控制台的 16 个后面板 XLR 输出。

Aux out: 允许将内部信号路径路由到控制台的六个后面板 ¼" / RCA 辅助输出。

P16 out: 允许将内部信号路径路由到控制台的 16 通道 P16 Ultraset 输出的 16 个输出。

Card out: 允许将内部信号路径路由到扩展卡的 32 个输出。

AES50-A: 允许将内部信号路径路由到后面板 AES50-A 输出的 48 个输出。

AES50-B: 允许将内部信号路径路由到后面板 AES50-B 输出的 48 个输出。

XLR out: 允许用户以四个块的形式配置后部控制台的 XLR 输出, 可以是本地输入, AES 流或扩展卡。

- **SETUP** – SETUP 屏幕提供控制台全局高级功能的控制, 例如显示调整、采样率和同步、用户设置和网络配置。

SETUP 屏幕包含以下独立标签:

Global: 此屏幕提供各种控制台操作全局偏好的调整。

Config: 此屏幕提供采样率和同步的调整, 以及配置信号路径总线的高级设置。

Remote: 此屏幕提供不同的控制来设置控制台作为连接计算机上各种 DAW 录音软件的控制表面。它还配置 MIDI Rx/Tx 偏好。

Network: 此屏幕提供将控制台连接到标准以太网网络的不同控制。(IP 地址, 子网掩码, 网关。)

Scribble strip: 此屏幕提供控制台 LCD 涂鸦条的各种自定义设置控制。

Preamps: 显示本地麦克风输入 (后部 XLR) 的模拟增益和幻象电源, 包括远程舞台盒 (例如通过 AES50 连接的 DL16) 的设置。

Card: 此屏幕选择安装的接口卡的输入/输出配置。

- **LIBRARY** – LIBRARY 屏幕允许加载和保存常用的通道输入、效果处理器和路由场景。

LIBRARY 屏幕包含以下标签:

Channel: 此标签允许用户加载和保存常用的通道处理组合, 包括动态和均衡。

Effects: 此标签允许用户加载和保存常用的效果处理器预设。

Routing: 此标签允许用户加载和保存常用的信号路由。

- **EFFECTS** – EFFECTS 屏幕控制八个效果处理器的各个方面。在此屏幕上, 用户可以选择八个内部效果处理器的具体效果类型, 配置它们的输入和输出路径, 监控它们的电平, 并调整各种效果参数。

EFFECTS 屏幕包含以下独立标签:

Home: 主屏幕提供虚拟效果架的一般概述, 显示每个槽插入了什么效果, 以及显示每个槽的输入/输出路径和 I/O 信号电平。

Fx 1-8: 这些八个重复屏幕显示八个单独效果处理器的所有相关数据, 允许用户调整所选效果的所有参数。

- **MUTE GRP** – MUTE GRP 屏幕允许快速分配和控制控制台的六个静音组, 并提供两个独立功能:

1. 在将通道分配给静音组的过程中静音活动屏幕。这确保在现场演出期间分配过程中的任何通道不会意外静音。
2. 它提供了一个附加界面用于静音/取消静音组, 除了控制台底部的专用静音组按钮。

- **UTILITY** – UTILITY 屏幕是一个补充屏幕, 旨在与当前可能在视图中的其他屏幕结合使用。UTILITY 屏幕从未单独显示, 它总是在另一个屏幕的上下文中显示, 通常带来复制、粘贴和库或自定义功能。

4. **ROTARY CONTROLS** – 这六个旋钮用于调整直接上方的各种元素。每个旋钮都可以向内按下以激活按钮按压功能。当控制具有最好通过按钮控制的双重开/关状态, 而不是最好通过旋钮调整的可变状态时, 此功能非常有用。

5. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – 左和右控件允许在屏幕集中包含的不同页面之间进行左右导航。图形标签显示当前所在的页面。在某些屏幕上, 存在比六个旋钮下方可调整的参数更多的参数。在这些情况下, 使用向上和向下按钮导航屏幕页面中包含的任何附加层。左和右按钮有时用于确认或取消确认弹出窗口。

有关这些主题的更多信息, 请参阅用户手册。

M32 LIVE 快速参考部分

编辑通道条 LCD

1. 按住要更改频道的选择按钮, 然后按 UTILITY。
2. 使用屏幕下方的旋转控件调整参数。
3. SETUP 菜单上还有一个专用的 Scribble Strip 选项卡。
4. 在查看此屏幕进行编辑时选择频道。

乘坐巴士

总线设置:

M32 提供超灵活的总线, 因为每个通道的总线发送可以独立于推子前或推子后 (成对总线选择)。选择一个频道然后在 BUS SENDS 区域中按 VIEW 通道条。

通过按屏幕下方的向下导航按钮, 显示前/后/子组的选项。

要全局配置总线,请按其SEL按钮,然后在通道条的 CONFIG / PREAMP 部分中按VIEW。使用第三个旋转控件更改配置。这将影响所有通道发送到该总线。

注意: 混合总线可以成对偶数偶数相邻对链接, 以形成立体声混合总线。要将总线链接在一起, 请选择一个, 然后按通道条 CONFIG / PREAMP 部分附近的 VIEW 按钮。按下第一个旋转控件进行链接。发送到这些总线时, 奇数 BUS SEND 旋转控件将调整发送电平, 偶数 BUS SEND 旋转控件将调整声像 / 平衡。

基质混合

矩阵混合可以从任何混合总线以及 MAIN LR 和 Centre / Mono 总线馈入。

要发送到矩阵, 请先按要发送的总线上方的 SEL 按钮。使用通道条的“ BUS SENDS”部分中的四个旋转控件。旋转控件 1-4 将发送到矩阵 1-4。

按下 5-8 按钮以使用前两个旋转控件将其发送到 Matrix 5-6。如果按 VIEW (查看) 按钮, 将获得所选总线的六个 Matrix 发送的详细视图。

使用输出推子上的第四层访问矩阵混音。选择一个矩阵混音以访问其通道条, 包括具有 6 频段参量均衡器和分频器的动态效果。

对于立体声矩阵,选择一个矩阵并按通道条 CONFIG / PREAMP 部分上的 VIEW 按钮。按下屏幕附近的第一个旋转控件进行链接, 形成立体声对。

请注意, 立体声拍摄也可以通过上面的“使用总线”中所述的“BUS SEND”旋转控件来处理。

使用 DCA 组

使用 DCA 组通过单个推子控制多个通道的音量。

1. 至 将通道分配给 DCA, 首先请确保已选择 GROUP DCA 1-8 层。
2. 按住要编辑的 DCA 组的选择按钮。
3. 同时按下您要添加或删除的频道的选择按钮。
4. 分配频道后, 按其 DCA 的 SEL 按钮时, 其选择按钮将点亮。

在推子上发送

至 使用“推子发送”, 按“推子发送”按钮位于控制台中间附近。

现在, 您可以通过两种不同方式之一使用“推子发送”。

1. 使用 16 个输入推子: 在右侧的输出推子部分选择一个母线, 而在左侧的输入推子将反映发送到所选母线的混音。
2. 使用八个总线衰减器: 按下左侧输入部分上输入通道的选择按钮。升高控制台右侧的总线推子, 以将通道发送到该总线。

静音组

1. 至 从静音组分配 / 删除频道, 请按 MUTE GRP 屏幕选择按钮。当 MUTE GRP 按钮点亮并且六个静音组出现在六个旋转控件上时, 您将知道自己处于编辑模式。
2. 现在, 按住要使用的六个“静音组”按钮之一, 同时按下要添加到该静音组或从中删除的通道的 SEL 按钮。
3. 完成后, 按 MUTE GRP 按钮 再次激活 M32 上的专用“静音组”按钮。
4. 您的静音组已准备就绪, 可以使用。

可分配控件

1. M32 具有三层用户可分配的旋转控件和按钮。要分配它们, 请按分配部分。
2. 使用“向左导航”和“向右导航”按钮选择控件集或控件层。这些将对应于控制台上的 SET A, B 和 C 按钮。
3. 使用旋转控件选择控件并选择其功能。

注意: LCD 涂鸦条将更改以指示所设置的控件。

效果架

1. 按屏幕附近的 EFFECTS 按钮可查看八个立体声效果处理器的概述。请记住, 效果插槽 1-4 用于发送类型效果,插槽 5-8 用于插入类型效果。
2. 至 编辑效果, 使用第六个旋转控件选择一个效果槽。
3. 选择效果器插槽后, 使用第五个旋转控件更改该插槽中的效果, 然后按该控件确认。按下第六个旋转控件以编辑该效果的参数。
4. 超过 60 种效果包括混响,延迟,合唱,镶边, 限制器, 31 频段 GEQ 等。请参阅用户手册以获取完整列表和功能。

M32 LIVE 固件 更新和 USB 记忆棒录制 memoria USB

更新固件:

从 M32 产品页面下载新的控制台固件到 USB 记忆棒的根目录。

在打开控制台时按住 **录音机** 部分的 **VIEW** 按钮以进入更新模式。

将 USB 记忆棒插入顶部面板的 USB 连接器。

M32 将等待 USB 驱动器准备就绪, 然后运行完全自动化的固件更新。

当 USB 驱动器无法准备就绪时, 将无法进行更新, 我们建议关闭/再次打开控制台以启动先前的固件。

更新过程将比常规启动序列多花费两到三分钟。

录制到 USB 记忆棒:

将 USB 记忆棒插入 **录音机** 部分的端口并按下 **VIEW** 按钮。

使用第二页配置录音机。

按下屏幕下方的第五旋钮开始录音。

使用第一个旋钮停止。等待 **ACCESS** 灯熄灭后再移除记忆棒。

注意: 记忆棒必须格式化为 FAT 文件系统。每个文件的最大录制时间约为三小时, 文件大小限制为 2 GB。录制时的比特率为 16 位, 采样率为 44.1 kHz 或 48 kHz, 具体取决于控制台的采样率。

规格

处理		
输入处理通道	32 个输入通道, 8 个辅助通道, 8 个 FX 返回通道	
输出处理通道	16	
16 个辅助总线, 6 个矩阵, 主 LRC	100	
内部效果引擎 (真立体声/单声道)	16	
内部演出自动化 (结构化提示/片段)	500/100	
内部总召回场景 (包括前置放大器和推子)	100	
信号处理	40 位浮点	
A/D 转换 (8 通道, 96 kHz 准备就绪)	114 dB 动态范围 (A 加权*)	
D/A 转换 (立体声, 96 kHz 准备就绪)	120 dB 动态范围 (A 加权*)	
I/O 延迟 (控制台输入到输出)	0.8 ms	
网络延迟 (舞台箱输入>控制台>舞台箱输出)	1.1 ms	

连接器		
MIDAS PRO 系列麦克风前置放大器 (XLR)	32	
对讲麦克风输入 (XLR)	1	
RCA 输入/输出	2	
XLR 输出	16	
监视输出 (XLR/¼" TRS 平衡)	2	
辅助输入/输出 (¼" TRS 平衡)	6	
耳机输出 (¼" TRS)	2 (立体声)	
数字 AES/EBU 输出 (XLR)	1	
AES50 端口 (Klark Teknik SuperMAC)	2	
扩展卡接口	32 通道音频输入/输出	
ULTRANET P-16 连接器 (无电源供应)	1	
MIDI 输入/输出	1	
USB Type A (音频和数据导入/导出)	1	
USB Type B, 后面板, 用于远程控制	1	
以太网, RJ45, 后面板, 用于远程控制	1	

麦克风输入特性		
设计	Midas PRO 系列	
THD+N (0 dB 增益, 0 dBu 输出)	<0.01% (未加权)	
THD+N (+40 dB 增益, 0 dBu 到 +20 dBu 输出)	<0.03% (未加权)	
输入阻抗 (非平衡/平衡)	10 kΩ / 10 kΩ	
非失真最大输入电平	+23 dBu	
幻象电源 (每个输入可切换)	+48 V	
等效输入噪声 @+45 dB 增益 (150 Ω 源)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, 未加权)	
CMRR @ Unity Gain (典型值)	> 70 dB	
CMRR @ 40 dB Gain (典型值)	> 90 dB	

输入/输出特性		
频率响应 @48 kHz 采样率	0 dB 至 -1 dB (20 Hz-20 kHz)	
动态范围, 模拟输入到模拟输出	106 dB (22 Hz-22 kHz, 未加权)	
A/D 动态范围, 前置放大器和转换器 (典型值)	109 dB (22 Hz-22 kHz, 未加权)	
D/A 动态范围, 转换器和输出 (典型值)	109 dB (22 Hz-22 kHz, 未加权)	
串扰抑制 @1 kHz, 相邻通道	100 dB	
输出电平, XLR 连接器 (标称/最大)	+4 dBu / +21 dBu	
输出阻抗, XLR 连接器 (非平衡/平衡)	50 Ω / 50 Ω	
输入阻抗, TRS 连接器 (非平衡/平衡)	20 kΩ / 40 kΩ	
非失真最大输入电平, TRS, 连接器	+15 dBu	
输出电平, TRS (标称/最大)	-2 dBu / +15 dBu	
输出阻抗, TRS (非平衡/平衡)	100 Ω / 200 Ω	
耳机输出阻抗/最大输出电平	40 Ω / +21 dBu (立体声)	
剩余噪声电平, Out 1-16 XLR 连接器, Unity Gain	-85 dBu 22 Hz-22 kHz 未加权	
剩余噪声电平, Out 1-16 XLR 连接器, 静音	-88 dBu 22 Hz-22 kHz 未加权	
剩余噪声电平, TRS 和监视输出 XLR 连接器	-83 dBu 22 Hz-22 kHz 未加权	

DN32-LIVE USB 接口		
USB 2.0 高速, Type-B (音频/MIDI 接口)	1	
USB 输入/输出通道, 全双工	32、16、8、2	
Windows DAW 应用程序 (ASIO, WASAP I 和 WDM 音频设备接口)	Win 7 32/64 位, Win10 32/64 位	
Mac OSX DAW 应用程序 (仅 Intel CPU, 不支持 PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8 **, 10.7.5、10.8、10.9、10.10、10.11、10.12	

DN32-LIVE SD 卡接口		
SD 卡插槽, SD/SDHC	2	
SD/SDHC 支持的文件系统	FAT32	
SD/SDHC 卡容量, 每个插槽	1 至 32 GB	
电源中断保护电池 (可选)	CR123A 锂电池	
SD 卡输入/输出通道	32、16、8	
采样率 (控制台时钟)	44.1 kHz / 48 kHz 的	
采样字长	32 位 PCM	
文件格式 (未压缩多通道)	WAV 8、16 或 32 通道	
最大录音时间 (32 ch, 44.1 kHz, 32 位在两个 32 GB SDHC 介质上)	200 min	
典型性能录音或回放 32 个通道在 Class	10 类媒体上 32 个频道, 6 类媒体上 8 或 16 个频道	

显示		
主屏幕	7" TFT LCD, 800 x 480 分辨率, 262k 颜色	
通道	LCD 屏幕 128 x 64 LCD, RGB 背光	
主电表	24 段 (-57 dB 至削波)	

电源		
开关模式电源	自动调节 100-240 VAC (50/60 Hz) ±10%	
功耗	120 W	

物理		
标准操作温度范围	5°C – 45°C (41°F – 113°F)	
尺寸	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")	
重量	25 kg (55 lbs)	

* A 加权的数字通常要好 ~3 dB
** OSX 10.6.8 Core Audio 最多支持 16x16 通道音频

警告


- 请勿吞食电池, 化学灼伤危险
- 该产品包含纽扣 / 纽扣电池。如果吞下硬币/纽扣电池, 可能会在 2 小时内引起严重的内部灼伤并导致死亡。
- 请将新旧电池放在儿童附近。
- 如果电池仓无法牢固关闭, 请停止使用本产品并将其远离儿童。
- 如果您认为电池可能被吞咽或放置在体内任何部位, 请立即就医。
- 更换类型不正确的电池会破坏安全措施! 仅替换为相同或等效的类型!
- 将电池留在极高温的环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏; 和
- 电池处于极低的气压下, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处理的环境方面。

Block Diagram

EN

MIDAS M32 LIVE Block Diagram

Revision 1, 2004-06-27, D



Other important information

EN Important information

1. Product Registration

To ensure optimal service and support, we encourage you to register your Music Tribe product immediately after purchase at musictribe.com. Registration allows us to provide faster and more efficient assistance in the event of a service request or warranty claim. It also ensures that you receive important product updates, safety notices, and documentation relevant to your product.

During registration, you will also have access to the full terms and conditions of our Limited Warranty.

Please note that warranty coverage and consumer rights may vary by country or jurisdiction. Refer to the terms applicable in your region at the time of registration or via our support portal.

2. Technical Support and Malfunctions

If you experience a malfunction or require assistance, and a Music Tribe Authorized Reseller is not available in your area, please refer to the list of Authorized Fulfillers available under the "Support" section at musictribe.com.

If your country is not listed, we recommend using our Online Support resources as a first step, which may help resolve your issue without the need for a return. For warranty-related matters, please ensure you submit an online warranty claim before returning the product. Unauthorized returns or unregistered claims may result in processing delays or denial of warranty coverage.

3. Unauthorized Repairs and Modifications

To preserve warranty coverage, do not open, disassemble, or attempt to repair the product yourself. Repairs or modifications performed by unauthorized persons or service centers will void the warranty and may compromise product safety or performance.

Before connecting your unit to a power source, ensure that the input voltage matches the rating indicated on your product. Incorrect voltage may cause permanent damage and void the warranty.

If the fuse requires replacement, only use fuses of the same type and rating. Use of incorrect fuses may create a fire or safety hazard and will invalidate all warranty protection.

4. Proper Use and Environment

Ensure that your Music Tribe product is used in accordance with the product manual and within the recommended operating conditions. Exposure to excessive moisture, dust, heat, or impact may result in malfunction and void the warranty.

ES Aspectos importantes

1. Registro del Producto

Para garantizar un servicio y soporte óptimos, le recomendamos registrar su producto Music Tribe inmediatamente después de la compra en musictribe.com. El registro nos permite brindar asistencia más rápida y eficiente en caso de una solicitud de servicio o reclamación de garantía. También asegura que reciba actualizaciones importantes del producto, avisos de seguridad y documentación relevante para su producto.

Durante el registro, también tendrá acceso a los términos y condiciones completos de nuestra Garantía Limitada.

Tenga en cuenta que la cobertura de la garantía y los derechos del consumidor pueden variar según el país o la jurisdicción. Consulte los términos aplicables en su región en el momento del registro o a través de nuestro portal de soporte.

2. Soporte Técnico y Fallos

Si experimenta una falla o necesita asistencia y no hay un Distribuidor Autorizado de Music Tribe en su área, consulte la lista de Centros Autorizados disponible en la sección "Soporte" en musictribe.com.

Si su país no está en la lista, le recomendamos utilizar nuestros recursos de Soporte en Línea como primer paso, lo que podría ayudarle a resolver su problema sin necesidad de una devolución. Para asuntos relacionados con la garantía, asegúrese de enviar una reclamación de garantía en línea antes de devolver el producto. Las devoluciones no autorizadas o reclamaciones no registradas pueden resultar en demoras en el procesamiento o en la denegación de la cobertura de garantía.

3. Reparaciones y Modificaciones No Autorizadas

Para mantener la cobertura de garantía, no abra, desmonte ni intente reparar el producto por su cuenta. Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas o centros de servicio no autorizados anularán la garantía y pueden comprometer la seguridad o el rendimiento del producto.

Antes de conectar su unidad a una fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de entrada coincida con el indicado en su producto. Un voltaje incorrecto puede causar daños permanentes y anular la garantía.

Si el fusible necesita ser reemplazado, utilice únicamente fusibles del mismo tipo y clasificación. El uso de fusibles incorrectos puede generar riesgos de incendio o seguridad y anulará toda la protección de garantía.

4. Uso Adecuado y Medio Ambiente

Asegúrese de que su producto Music Tribe se use de acuerdo con el manual del producto y dentro de las condiciones operativas recomendadas. La exposición a humedad excesiva, polvo, calor o impactos puede provocar fallos y anular la garantía.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Produktregistrierung

Um optimalen Service und Support zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Music Tribe-Produkt direkt nach dem Kauf unter musictribe.com zu registrieren. Die Registrierung ermöglicht es uns, im Falle einer Serviceanfrage oder Garantieanspruchs schneller und effizienter zu helfen. Sie stellt außerdem sicher, dass Sie wichtige Produktaktualisierungen, Sicherheitshinweise und relevante Dokumentationen erhalten.

Während der Registrierung haben Sie auch Zugriff auf die vollständigen Bedingungen unserer beschränkten Garantie.

Bitte beachten Sie, dass der Garantiumfang und die Verbraucherrechte je nach Land oder Rechtsraum variieren können. Bitte konsultieren Sie die für Ihre Region geltenden Bedingungen zum Zeitpunkt der Registrierung oder über unser Support-Portal.

2. Technischer Support und Fehlfunktionen

Sollten Sie eine Fehlfunktion feststellen oder Unterstützung benötigen und in Ihrer Region kein autorisierter Music Tribe-Händler verfügbar sein, konsultieren Sie bitte die Liste der autorisierten Servicezentren im Bereich "Support" auf musictribe.com.

Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, empfehlen wir die Nutzung unserer Online-Support-Ressourcen als ersten Schritt, da dies Ihr Problem möglicherweise ohne Rücksendung lösen kann. Bei Garantiefragen stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Online-Garantieantrag einreichen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Nicht autorisierte Rücksendungen oder nicht registrierte Ansprüche können zu Verzögerungen oder Ablehnung der Garantieleistung führen.

3. Nicht autorisierte Reparaturen und Modifikationen

Um die Garantieabdeckung zu erhalten, öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen oder Modifikationen durch nicht autorisierte Personen oder Servicezentren führen zum Erlöschen der Garantie und können die Sicherheit oder Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Bevor Sie Ihr Gerät an eine Stromquelle anschließen, stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung der auf dem Produkt angegebenen entspricht. Eine falsche Spannung kann dauerhafte Schäden verursachen und die Garantie erlöschen lassen.

Falls die Sicherung ersetzt werden muss, verwenden Sie nur Sicherungen desselben Typs und derselben Nennwerte. Die Verwendung ungeeigneter Sicherungen kann zu Brand- oder Sicherheitsrisiken führen und hebt den Garantieanspruch auf.

4. Richtige Verwendung und Umgebung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Music Tribe-Produkt gemäß dem Produkthandbuch und innerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen verwendet wird. Eine übermäßige Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub, Hitze oder Stößen kann zu Fehlfunktionen führen und die Garantie erlöschen lassen.

FR Informations importantes

1. Enregistrement du Produit

Pour garantir un service et un support optimaux, nous vous encourageons à enregistrer votre produit Music Tribe immédiatement après l'achat sur musictribe.com. L'enregistrement nous permet de fournir une assistance plus rapide et plus efficace en cas de demande de service ou de réclamation de garantie. Il garantit également que vous recevrez des mises à jour importantes sur le produit, des avis de sécurité et de la documentation pertinente.

Lors de l'enregistrement, vous aurez également accès aux conditions générales complètes de notre Garantie Limitée.

Veuillez noter que la couverture de la garantie et les droits des consommateurs peuvent varier selon le pays ou la juridiction. Consultez les conditions applicables dans votre région au moment de l'enregistrement ou via notre portail d'assistance.

2. Support Technique et Pannes

Si vous rencontrez une panne ou avez besoin d'assistance et qu'aucun Revendeur Agréé Music Tribe n'est disponible dans votre région, veuillez consulter la liste des Centres Autorisés disponible dans la section "Support" sur musictribe.com.

Si votre pays ne figure pas dans la liste, nous vous recommandons d'utiliser nos ressources de Support en Ligne en premier recours, ce qui pourrait résoudre votre problème sans nécessiter un retour. Pour les questions de garantie, veuillez soumettre une réclamation de garantie en ligne avant de retourner le produit. Les retours non autorisés ou les réclamations non enregistrées peuvent entraîner des retards de traitement ou un refus de couverture de garantie.

3. Réparations et Modifications Non Autorisées

Pour préserver la couverture de garantie, ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou des centres de service non autorisés annuleront la garantie et peuvent compromettre la sécurité ou les performances du produit.

Avant de connecter votre unité à une source d'alimentation, assurez-vous que la tension d'entrée correspond à celle indiquée sur votre produit. Une tension incorrecte peut causer des dommages permanents et annuler la garantie.

Si le fusible doit être remplacé, utilisez uniquement des fusibles du même type et de la même valeur nominale. L'utilisation de fusibles inappropriés peut créer un risque d'incendie ou de sécurité et annulera toute protection de garantie.

4. Utilisation Appropriée et Environnement

Assurez-vous que votre produit Music Tribe est utilisé conformément au manuel du produit et dans les conditions d'exploitation recommandées. Une exposition excessive à l'humidité, à la poussière, à la chaleur ou aux chocs peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la garantie.

IT Informazioni importanti

1. Registrazione del Prodotto

Per garantire un servizio e un supporto ottimali, ti invitiamo a registrare il tuo prodotto Music Tribe immediatamente dopo l'acquisto su musictribe.com. La registrazione ci consente di fornire assistenza più rapida ed efficiente in caso di richiesta di servizio o reclamo in garanzia. Garantisce inoltre che tu riceva aggiornamenti importanti sul prodotto, avvisi di sicurezza e documentazione pertinente.

Durante la registrazione, avrai anche accesso ai termini e condizioni completi della nostra Garanzia Limitata.

Si prega di notare che la copertura della garanzia e i diritti dei consumatori possono variare a seconda del paese o della giurisdizione. Consulta i termini applicabili nella tua regione al momento della registrazione o tramite il nostro portale di supporto.

2. Supporto Tecnico e Malfunzionamenti

Se riscontri un malfunzionamento o hai bisogno di assistenza e non è disponibile un Rivenditore Autorizzato Music Tribe nella tua zona, consulta l'elenco dei Centri Autorizzati nella sezione "Supporto" su musictribe.com.

Se il tuo paese non è elencato, ti consigliamo di utilizzare le nostre risorse di Supporto Online come primo passo, poiché potrebbero aiutarti a risolvere il problema senza la necessità di un reso. Per questioni relative alla garanzia, assicurati di inviare una richiesta di garanzia online prima di restituire il prodotto. I resi non autorizzati o le richieste non registrate possono causare ritardi nell'elaborazione o il rifiuto della copertura della garanzia.

3. Riparazioni e Modifiche Non Autorizzate

Per mantenere la copertura della garanzia, non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da solo. Le riparazioni o modifiche effettuate da persone o centri di assistenza non autorizzati annulleranno la garanzia e potrebbero compromettere la sicurezza o le prestazioni del prodotto.

Prima di collegare l'unità a una fonte di alimentazione, assicurati che la tensione di ingresso corrisponda a quella indicata sul prodotto. Una tensione errata può causare danni permanenti e annullare la garanzia.

Se è necessario sostituire il fusibile, utilizzare solo fusibili dello stesso tipo e valore nominale. L'uso di fusibili errati può creare un rischio di incendio o sicurezza e invaliderà tutta la protezione della garanzia.

4. Uso Adeguato e Ambiente

Assicurati che il tuo prodotto Music Tribe venga utilizzato in conformità con il manuale del prodotto e nelle condizioni operative consigliate. L'esposizione a umidità eccessiva, polvere, calore o urti può causare malfunzionamenti e annullare la garanzia.

NL Belangrijke informatie

1. Productregistratie

Om optimale service en ondersteuning te garanderen, raden we u aan om uw Music Tribe-product direct na aankoop te registreren op musictribe.com. Registratie stelt ons in staat om sneller en efficiënter hulp te bieden bij een serviceverzoek of garantieclaim. U ontvangt ook belangrijke productupdates, veiligheidswaarschuwingen en relevante documentatie.

Tijdens de registratie krijgt u ook toegang tot de volledige voorwaarden van onze Beperkte Garantie.

Houd er rekening mee dat garantievoorwaarden en consumentenrechten per land of rechtsgebied kunnen verschillen. Raadpleeg de toepasselijke voorwaarden in uw regio op het moment van registratie of via ons supportportaal.

2. Technische Ondersteuning en Storingen

Als u een storing ervaart of hulp nodig heeft en er geen geautoriseerde Music Tribe-verkoper in uw regio beschikbaar is, raadpleeg dan de lijst met geautoriseerde servicecentra in de sectie "Support" op musictribe.com.

Als uw land niet is vermeld, raden we aan om eerst onze online ondersteuningsbronnen te gebruiken, omdat deze mogelijk uw probleem kunnen oplossen zonder dat een retourzending nodig is. Voor garantiekwesties dient u een online garantieclaim in te dienen voordat u het product retourneert. Niet-geautoriseerde retourzendingen of niet-geregistreerde claims kunnen vertragingen veroorzaken of de garantie ongeldig maken.

3. Niet-geautoriseerde Reparaties en Wijzigingen

Om de garantie te behouden, mag u het product niet openen, demonteren of zelf proberen te repareren. Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen of servicecentra zullen de garantie ongeldig maken en kunnen de veiligheid of prestaties van het product in gevaar brengen.

Controleer vóór het aansluiten op een stroombron of de ingangsspanning overeenkomt met de waarde die op uw product is aangegeven. Een verkeerde spanning kan permanente schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Als de zekering vervangen moet worden, gebruik dan alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde specificatie. Het gebruik van onjuiste zekeringen kan brand- of veiligheidsrisico's veroorzaken en zal de garantie laten vervallen.

4. Juiste Gebruik en Omgeving

Zorg ervoor dat uw Music Tribe-product wordt gebruikt volgens de handleiding en binnen de aanbevolen bedrijfsomstandigheden. Blootstelling aan overmatige vochtigheid, stof, hitte of schokken kan storingen veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

EN

ES

DE

FR

IT

NL

Other important information

PL Ważna informacja

1. Rejestracja Produktu

Aby zapewnić optymalną obsługę i wsparcie, zalecamy rejestrację produktu Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Rejestracja umożliwia nam szybszą i bardziej efektywną pomoc w przypadku zgłoszenia serwisowego lub roszczenia gwarancyjnego. Gwarantuje również otrzymywanie ważnych aktualizacji produktu, powiadomień o bezpieczeństwie i istotnej dokumentacji.

Podczas rejestracji uzyskasz również dostęp do pełnych warunków naszej Ograniczonej Gwarancji.

Należy pamiętać, że zakres gwarancji i prawa konsumenckie mogą się różnić w zależności od kraju lub jurysdykcji. Sprawdź warunki obowiązujące w Twoim regionie w momencie rejestracji lub poprzez nasz portal wsparcia.

2. Wsparcie Techniczne i Awarie

Jeśli doświadczasz awarii lub potrzebujesz pomocy, a autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie jest dostępny w Twoim regionie, zapoznaj się z listą autoryzowanych serwisów w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com.

Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, zalecamy w pierwszej kolejności skorzystanie z naszych zasobów wsparcia online, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu bez konieczności zwrotu produktu. W przypadku kwestii gwarancyjnych należy złożyć internetowe zgłoszenie gwarancyjne przed odesłaniem produktu. Nieautoryzowane zwroty lub niezgłoszone roszczenia mogą powodować opóźnienia w procesie lub odrzucenie gwarancji.

3. Nieautoryzowane Naprawy i Modyfikacje

Aby zachować gwarancję, nie otwieraj, nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Naprawy lub modyfikacje przeprowadzane przez nieautoryzowane osoby lub serwisy unieważniają gwarancję i mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lub wydajność produktu.

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie wejściowe odpowiada wartości podanej na produkcie. Nieprawidłowe napięcie może spowodować trwałe uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.

Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika, używaj wyłącznie bezpieczników o tym samym typie i parametrach. Użycie nieprawidłowych bezpieczników może powodować zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa i spowoduje utratę ochrony gwarancyjnej.

4. Prawidłowe Użytkowanie i Środowisko

Upewnij się, że produkt Music Tribe jest używany zgodnie z instrukcją obsługi i w zalecanych warunkach eksploatacji. Narażenie na nadmierną wilgoć, kurz, ciepło lub uderzenia może prowadzić do awarii i unieważnienia gwarancji.

PT Outras Informações Importantes

1. Registro do Produto

Para garantir um serviço e suporte ideais, recomendamos que você registre seu produto Music Tribe imediatamente após a compra em musictribe.com. O registro nos permite fornecer assistência mais rápida e eficiente em caso de solicitação de serviço ou reivindicação de garantia. Também garante que você receba atualizações importantes do produto, avisos de segurança e documentação relevante.

Durante o registro, você também terá acesso aos termos e condições completos da nossa Garantia Limitada.

Observe que a cobertura da garantia e os direitos do consumidor podem variar de acordo com o país ou jurisdição. Consulte os termos aplicáveis à sua região no momento do registro ou através do nosso portal de suporte.

2. Suporte Técnico e Falhas

Se você encontrar um problema ou precisar de assistência e não houver um Revendedor Autorizado Music Tribe disponível em sua região, consulte a lista de Centros Autorizados na seção "Suporte" em musictribe.com.

Se o seu país não estiver na lista, recomendamos o uso dos nossos recursos de Suporte Online como primeiro passo, pois isso pode ajudar a resolver o seu problema sem a necessidade de devolução. Para questões de garantia, certifique-se de enviar uma solicitação de garantia online antes de devolver o produto. Devoluções não autorizadas ou reivindicações não registradas podem causar atrasos no processamento ou recusa na cobertura da garantia.

3. Reparos e Modificações Não Autorizados

Para manter a cobertura da garantia, não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Reparos ou modificações feitas por pessoas não autorizadas ou centros de serviço não autorizados anularão a garantia e podem comprometer a segurança ou o desempenho do produto.

Antes de conectar sua unidade a uma fonte de energia, certifique-se de que a voltagem de entrada corresponde à indicada no produto. Voltagem incorreta pode causar danos permanentes e anular a garantia.

Se for necessário substituir o fusível, use apenas fusíveis do mesmo tipo e classificação. O uso de fusíveis incorretos pode criar risco de incêndio ou segurança e invalidará toda a proteção da garantia.

4. Uso Adequado e Ambiente

Certifique-se de que seu produto Music Tribe seja usado de acordo com o manual do produto e dentro das condições de operação recomendadas. Exposição excessiva à umidade, poeira, calor ou impacto pode causar falhas e anular a garantia.

SV Viktigt information

1. Produktregistrering

För att säkerställa optimal service och support rekommenderar vi att du registrerar din Music Tribe-produkt omedelbart efter köpet på musictribe.com. Registreringen gör det möjligt för oss att ge snabbare och effektivare support vid serviceförfrågningar eller garantianspråk. Du får även viktiga produktuppdateringar, säkerhetsmeddelanden och relevant dokumentation.

Vid registreringen får du också tillgång till de fullständiga villkoren för vår Begränsade Garanti.

Observera att garantitäckning och konsumenträttigheter kan variera beroende på land eller jurisdiktion. Se de villkor som gäller i din region vid registreringen eller via vår supportportal.

2. Teknisk Support och Fel

Om du upplever ett fel eller behöver hjälp och en auktoriserad Music Tribe-återförsäljare inte är tillgänglig i ditt område, vänligen se listan över auktoriserade servicecenter under avsnittet "Support" på musictribe.com.

Om ditt land inte finns med på listan rekommenderar vi att du först använder våra online-supportresurser, eftersom de kan hjälpa dig att lösa problemet utan att behöva returnera produkten. För garantiärenden, se till att skicka in ett online-garantianspråk innan du returnerar produkten. Obehöriga retur eller icke-registrerade anspråk kan leda till förseningar eller avslag på garantitäckning.

3. Obehöriga Reparationer och Modifieringar

För att behålla garantin ska du inte öppna, demontera eller försöka reparera produkten själv. Reparationer eller modifieringar som utförs av obehöriga personer eller servicecenter gör garantin ogiltig och kan påverka produktens säkerhet eller prestanda.

Innan du ansluter enheten till en strömkälla, se till att ingångsspänningen matchar den som anges på produkten. Felaktig spänning kan orsaka permanent skada och ogiltigförklara garantin.

Om säkringen behöver bytas ut, använd endast säkringar av samma typ och klassificering. Användning av felaktiga säkringar kan orsaka brand- eller säkerhetsrisker och upphäver all garantitäckning.

4. Rätt Användning och Miljö

Se till att din Music Tribe-produkt används enligt produktmanualen och inom de rekommenderade driftförhållandena. Exponering för överdriven fukt, damm, värme eller stötar kan leda till fel och göra garantin ogiltig.

JP その他の重要な情報

1. 製品登録

最適なサービスとサポートを確保するため、購入後すぐに musictribe.com で Music Tribe 製品を登録することをお勧めします。登録することで、サービスリクエストや保証請求の際に迅速かつ効率的なサポートを受けることができます。また、重要な製品アップデート、安全通知、および関連するドキュメントも受け取ることができます。

登録時には、限定保証の全条件にもアクセスできます。

保証の適用範囲や消費者の権利は、国や地域によって異なる場合があります。登録時またはサポートポータルで、お住まいの地域に適用される条件を確認してください。

2. 技術サポートと不具合

製品の不具合が発生したりサポートが必要な場合、お住まいの地域に Music Tribe 認定販売店がない場合は、musictribe.com の「サポート」セクションに記載されている認定サービス提供者のリストをご確認ください。

お住まいの国がリストにない場合、まずはオンラインサポートの利用をお勧めします。これにより、返品せずに問題を解決できる可能性があります。保証に関する問題については、製品を返送する前に必ずオンライン保証請求を提出してください。未承認の返品や未登録の請求は、処理の遅延や保証の拒否につながる可能性があります。

3. 非認可の修理および改造

保証を維持するために、製品を開封、分解、または自分で修理しないでください。非認可の人物やサービスセンターによって行われた修理や改造は、保証を無効にし、製品の安全性や性能に影響を及ぼす可能性があります。

電源に接続する前に、入力電圧が製品に記載されている定格と一致していることを確認してください。不適切な電圧は、製品の損傷や保証の無効化につながる可能性があります。

ヒューズを交換する必要がある場合は、必ず同じ種類と定格のヒューズを使用してください。不適切なヒューズの使用は、火災や安全上のリスクを引き起こし、すべての保証が無効になります。

4. 適切な使用と環境

Music Tribe 製品は、取扱説明書に従い、推奨される動作条件内で使用してください。過度の湿気、ほこり、熱、衝撃への暴露は故障の原因となり、保証が無効になる可能性があります。

CN 其他的重要信息

1. 产品注册

为了确保最佳的服务和支持, 我们建议您在购买后立即在 musictribe.com 注册您的 Music Tribe 产品。注册后, 我们可以更快、更高效地协助您处理服务请求或保修索赔。此外, 您还可以收到重要的产品更新、安全通知和相关文档。

在注册过程中, 您还可以访问完整的有限保修条款和条件。

请注意, 保修范围和消费者权益可能因国家或地区而有所不同。请在注册时或通过我们的支持门户查询适用于您所在地区的条款。

2. 技术支持与故障处理

如果您的设备发生故障或需要帮助, 并且您所在地区没有 Music Tribe 授权经销商, 请在 musictribe.com 的“支持”部分查阅授权服务提供商列表。

如果您的国家不在列表中, 我们建议您首先使用在线支持资源, 这可能有助于在无需退货的情况下解决问题。对于保修相关事宜, 请在退回产品之前确保提交在线保修索赔。未经授权的退货或未注册的索赔可能导致处理延误或保修无效。

3. 未经授权维修与修改

为了保持保修有效, 请勿自行拆卸、分解或维修产品。未经授权的人员或服务中心进行的维修或修改将导致保修失效, 并可能影响产品的安全性或性能。

在连接电源之前, 请确保输入电压与产品上标注的额定电压匹配。不正确的电压可能会导致永久性损坏并使保修失效。

如果需要更换保险丝, 请仅使用相同类型和额定值的保险丝。使用不正确的保险丝可能会导致火灾或安全隐患, 并使所有保修无效。

4. 正确使用与环境

请确保您的 Music Tribe 产品按照产品手册使用, 并在推荐的操作条件下运行。暴露于过度潮湿、灰尘、高温或冲击可能会导致故障并使保修失效。

PL

PT

SV

JP

CN

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Midas

M32 LIVE

Responsible Party Name: **Empower Tribe Innovations US Inc.**

Address: **901 Grier Dr. Las Vegas, NV, 89119, USA**

Email Address: **legal@musictribe.com**

M32 LIVE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

Important information:
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user’s authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Empower Tribe Innovations DE GmbH
Address: Otto-Brenner-Strasse 4a, 47877 Willich, Germany

UK Representative: Empower Tribe Innovations UK Ltd.
Address: 5 Brindley Road Old Trafford, Manchester, United Kingdom, M16 9UN



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same

time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

