Quick Start Guide



M32 LIVE

Digital Console for Live and Studio with 40 Input Channels, 32 Midas PRO Microphone Preamplifiers and 25 Mix Buses and Live Multitrack Recording



(EN

ES

FR

DE

PT

ΊT

NL

SE

PL

JP

CN





Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use only high-guality professional speaker cables with

CAUTION

DO NOT OPEN!

ATTENTION

installation or modification should be performed only by gualified personnel. This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the

enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.

This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and • maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.

Caution To reduce the risk of electric shock, do not . remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Caution To reduce the risk of fire or electric shock, • do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Caution These service instructions are for use by gualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

Warning Please refer to the information on the exterior of bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.

1. Please read and follow all instructions and warnings.

2. Keep the apparatus away from water (except for outdoor products).

3. Clean only with dry cloth.

4. Do not block ventilation openings. Do not install in a confined space. Install only according to manufacturer's instructions

5. Protect the power cord from damage, particularly at plugs and appliance socket.

6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

7. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other (only for USA and Canada). A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

8. Protect the power cord from damage, particularly at plugs and appliance socket.

9. Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer.



carts, stands, tripods, brackets, or tables. Use caution to prevent tip-over when moving the cart/ apparatus combination. **11.** Unplug during

a long period.

12. Only use qualified personnel for servicing, especially after damage.

13. The apparatus with protective earthing terminal shall be connected to a MAINS socket outlet with a

14. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16. Do not place naked flame sources, such as lighted

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 All rights reserved.

Limited Warranty, please see complete details online at

en un espacio confinado. Instale solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Mantenga el aparato alejado del agua (excepto para

5. Proteja el cable de alimentación contra daños, especialmente en los enchufes y en el tomacorriente del aparato.

6. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, reiillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

7. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del tipo con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra (solo para EE. UU. y Canadá). Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de toma de tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma obsoleta.

8. Proteja el cable de alimentación contra daños, especialmente en los enchufes y en el tomacorriente del aparato.

9. Utilice solo accesorios y accesorios recomendados por el fabricante.



10. Utilice solo carritos, soportes, trípodes, soportes o mesas especificados. Tenga cuidado para evitar que el carro/ combinación de aparatos se vuelque al moverlo.

11. Desenchufe durante tormentas o si no se utiliza durante un largo período.

12. Solo utilice personal cualificado para el servicio, especialmente después de daños.

13. El aparato con terminal de puesta a tierra protectora debe conectarse a un tomacorriente de red con una conexión de puesta a tierra protectora.

14. Cuando se utilice el enchufe de red o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácilmente operable.

15. Evite la instalación en espacios confinados como estanterías.

16. No coloque fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en el aparato.

17. Rango de temperatura de funcionamiento de 5° a 45°C (41° a 113°F).

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Reservados todos los derechos.

RISK OF ELECTRIC SH DO NOT OPEN! ATTENTION

GARANTÍA LIMITADA

com/support.

FR

Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour '7' constituer un risque d'électrocution. Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

> l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.

Ce symbol signale les consignes consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

Attention ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur.

Attention Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur

l'appareil (un vase par exemple). Attention / **;** `

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

Avertissement Veuillez vous référer aux informations situées à l'extérieur du boîtier inférieur pour obtenir les renseignements électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir

7

de descarga.

el aparato.

el dispositivo.

advertencias

ES

Instrucciones de

CAUTION

DO NOT OPEN!

ATTENTION

solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con

conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados.

Cualquier otra instalación o modificación debe ser

realizada únicamente por un técnico cualificado.

documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

posterior). No hay piezas en el interior del equipo que

aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que

pueda salpicar o derramar algún líguido sobre el aparato.

No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre

cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica,

no realice reparaciones que no se encuentren descritas

realizadas exclusivamente por personal cualificado.

Advertencia

eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar

1. Por favor, lea y siga todas las instrucciones y

productos diseñados para uso en exteriores).

en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser

puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario,

póngase en contacto con personal cualificado.

Atención

Atención

Atención

un riesgo de descarga eléctrica. Utilice

Este símbolo, siempre que aparece,

le advierte de la presencia de voltaje

peligroso sin aislar dentro de la caja;

Este símbolo, siempre que aparece,

Para reducir el riesgo de descarga

eléctrica, no quite la tapa (o la parte

Para reducir el riesgo de incendio o

descarga eléctrica, no exponga este

Las instrucciones de servicio deben

llevarlas a cabo exclusivamente personal

Consulte la información en el exterior del

recinto inferior para obtener información

le advierte sobre instrucciones operativas

v de mantenimiento que aparecen en la

este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo

seguridad

10. Use only specified

storms, or if not in use for

protective earthing connection.

15. Avoid installing in confined spaces like bookcases.

candles, on the apparatus. **17.** Operating temperature range 5° to 45° C (41° to 113°F).

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's community.musictribe.com/support.

3. Limpie solo con un paño seco.

4. No obstruya las aberturas de ventilación. No instale

ES

FR

¹/₄" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.

Consignes de sécurité



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à

d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation fournie. Lisez les

Pour éviter tout risque de choc électrique, Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions et avertissements

2. Éloignez l'appareil de l'eau (sauf pour les produits concus pour une utilisation en extérieur).

3. Nettovez uniquement avec un chiffon sec.

4. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. N'installez pas dans un espace confiné. Installez uniquement selon les instructions du fabricant.

5. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages, en particulier au niveau des fiches et de la prise de l'appareil.

6. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

7. Ne contrecarrez pas le but de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre (uniquement pour les États-Unis et le Canada). Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.

8. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages, en particulier au niveau des fiches et de la prise de l'appareil.

9. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.



10. Utilisez uniquement des chariots, des supports, des trépieds, des supports ou des tables spécifiés. Faites attention pour éviter le renversement lors du déplacement de la

combinaison chariot/appareil.

11. Débranchez pendant les tempêtes ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

12. Utilisez uniquement du personnel qualifié pour l'entretien, surtout après des dommages.

13. L'appareil avec une borne de mise à la terre protectrice doit être connecté à une prise secteur avec une connexion de mise à la terre protectrice.

14. Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

15. Évitez l'installation dans des espaces confinés comme des bibliothèques.

16. Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.

17. Plage de température de fonctionnement de 5° à 45°C (41° à 113°F).

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce

EN





document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les margues appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des margues ou margues déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands I td. 2024 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

FR

DE

IT

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/support.



CAUTION DO NOT OPEN! ATTENTION

Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6.35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von gualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Symbol weist Sie immer dann darauf hin, wenn es erscheint, dass im Inneren des Gehäuses gefährliche unisolierte Spannung vorhanden ist - eine Spannung, die ausreichend sein kann, um ein Stromschlagrisiko darzustellen.

Dieses Symbol weist Sie an jeder Stelle, an der es erscheint, auf wichtige Betriebs-und Wartungsanweisungen in der beiliegenden Literatur hin. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Vorsicht Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Vorsicht Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. . Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten

in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Vorsicht Die Service-Hinweise sind nur durch gualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von gualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Warnung

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Außenseite der unteren Abdeckung bezüglich elektrischer und sicherheitstechnischer Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

2. Halten Sie das Gerät von Wasser fern (außer bei Produkten für den Außenbereich).

3. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.

4. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum und nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen, insbesondere an Steckern und Gerätebuchsen.

6. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

7. Heben Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers auf. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen, von denen eine breiter ist als die andere (nur für USA und Kanada). Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungszapfen. Die breite Klinge oder der dritte Zapfen dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.

8. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen, insbesondere an Steckern und Gerätebuchsen.

9. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile.

> **10.** Verwenden Sie nur spezifizierte Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Achten Sie darauf, dass der Wagen/Geräte-Kombination beim Bewegen nicht umkippt.

11. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker.

12. Lassen Sie nur gualifiziertes Personal für Wartungsarbeiten arbeiten, besonders nach Beschädigungen.

13. Das Gerät mit schützendem Erdungsterminal muss an eine Steckdose mit schützender Erdungsverbindung angeschlossen werden.

14. Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

15. Vermeiden Sie die Installation in engen Räumen wie Bücherregalen.

16. Platzieren Sie keine offenen Flammenguellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät.

17. Betriebstemperaturbereich von 5° bis 45°C (41° bis 113°F).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/support.





Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude 7 suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

Atenção De forma a diminuir o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico gualificado.

Atencão Para reduzir o risco de incêndios ou - choques eléctricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.

Atenção Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as gualifi-cacões necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

Aviso Consulte as informações na parte externa do invólucro inferior para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o dispositivo.

1. Por favor, leia e siga todas as instruções e advertências.

2. Mantenha o aparelho longe da água (exceto para produtos destinados a uso externo).

3. Limpe apenas com um pano seco.

4. Não obstrua as aberturas de ventilação. Não instale em espaços confinados. Instale apenas de acordo com as instruções do fabricante.

5. Proteja o cabo de alimentação contra danos, especialmente nos plugs e na tomada do aparelho.

6. Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

7. Não desfaça a finalidade de segurança da tomada polarizada ou do tipo com aterramento. Uma tomada polarizada possui duas lâminas, sendo uma mais larga que a outra (apenas para EUA e Canadá). Uma tomada com aterramento possui duas lâminas e uma terceira ponta de aterramento. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se o plug fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.

8. Proteja o cabo de alimentação contra danos, especialmente nos plugs e na tomada do aparelho.

9. Use apenas acessórios e equipamentos recomendados pelo fabricante.



11. Desconecte durante tempestades ou se não estiver em uso por um longo período.

12. Use apenas pessoal gualificado para serviços, especialmente após danos.

13. O aparelho com terminal de aterramento protetor deve ser conectado a uma tomada de corrente com conexão de aterramento protetor.

14. Quando o plugue de corrente ou um acoplador de aparelho é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.

15. Evite instalar em espaços confinados, como estantes. 16. Não cologue fontes de chama nua, como velas acesas, no aparelho.

17. Faixa de temperatura de operação de 5° a 45°C (41° a 113°F).

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de gualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/support.



I terminali contrassegnati da guesto simbolo conducono una corrente elettrica di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con jack sbilanciati da 6,35mm. o connettori con blocco a rotazione. Tutte le altre installazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale gualificato.



Informazioni importanti



Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis, tensione che può essere sufficiente per

costituire un rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo, ovungue appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.



Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.



Attenzione

Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale gualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza gualificato.



Avvertimento

Consultare le informazioni sulla parte esterna dell'involucro inferiore per ottenere informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare il dispositivo.

1. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e gli avvertimenti.

2. Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua (tranne che per i prodotti destinati all'uso all'aperto).

3. Pulire solo con un panno asciutto.

4. Non ostruire le aperture di ventilazione. Non installare in spazi ristretti. Installare solo secondo le istruzioni del produttore.

5. Proteggere il cavo di alimentazione dai danni, soprattutto alle spine e alla presa dell'elettrodomestico.

6. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, fornelli o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.

7. Non eludere lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o della spina con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra (solo per USA e Canada). Una spina con messa a terra ha due lame e una terza spina di messa a terra. La lama larga o la terza spina sono fornite per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla vostra presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

8. Proteggere il cavo di alimentazione dai danni, soprattutto alle spine e alla presa dell'elettrodomestico.

FR

DE

PT

ΙΤ

9. Utilizzare solo accessori e attrezzature raccomandati dal produttore.



10. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati. Prestare attenzione per evitare il ribaltamento durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio.

11. Scollegare durante le tempeste o se non viene utilizzato per un lungo periodo.

12. Utilizzare solo personale gualificato per la manutenzione, specialmente dopo danni.

13. L'apparecchio con terminale di messa a terra protettiva deve essere collegato a una presa di corrente con connessione di messa a terra protettiva.

14. Se la spina di rete o un accoppiatore dell'elettrodomestico viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzahile

15. Evitare l'installazione in spazi ristretti come librerie.

16. Non posizionare fonti di fiamma nuda, come candele accese, sull'apparecchio.

17. Intervallo di temperatura di funzionamento da 5° a 45°C (da 41° a 113°F).

DISCLAIMER LEGALE

IT

NL

SE

PL

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiungue si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta gui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/support.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften CAUTION OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT OPEN! ATTENTION



symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool waarschuwt u, waar het ook verschijnt, voor de aanwezigheid van 7 ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de behuizing - spanning die voldoende kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.

Dit symbool wiist u altiid op belangriike bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.

Attentie

Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Attentie

Om het risico op brand of elektrische . schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen - zoals een vaas - op het apparaat worden gezet.

Attentie Deze onderhoudsinstructies zijn

uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



van de onderste behuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.

1. Gelieve alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig te lezen en op te volgen.

2. Houd het apparaat uit de buurt van water (behalve voor producten bedoeld voor gebruik buitenshuis).

- 3. Reinig alleen met een droge doek.
- 4. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer niet

in een afgesloten ruimte. Installeer alleen volgens de instructies van de fabrikant.

5. Bescherm de voedingskabel tegen schade, vooral bij stekkers en het stopcontact van het apparaat.

6. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte registers, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 7. Hef het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet op. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan één breder is dan de andere (alleen

voor de VS en Canada). Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde pen zijn voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

8. Bescherm de voedingskabel tegen schade, vooral bij stekkers en het stopcontact van het apparaat.

9. Gebruik alleen accessoires en apparatuur die door de fabrikant worden aanbevolen.



Gebruik alleen gespecificeerde karren, stands, statieven, beugels of tafels. Wees voorzichtig om kantelen te voorkomen bii het verplaatsen van de kar/apparaatcombinatie.

11. Trek de stekker uit tijdens stormen of als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

12. Gebruik alleen gekwalificeerd personeel voor onderhoud, vooral na schade.

13. Het apparaat met een beschermende aardingsaansluiting moet worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardingsverbinding.

14. Als de stekker van het stopcontact of een apparaatkoppeling als het ontkoppelingsapparaat wordt gebruikt, moet het ontkoppelingsapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.

15. Vermijd installatie in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten.

16. Plaats geen open vlambronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

17. Bedrijfstemperatuurbereik van 5° tot 45°C (41° tot 113°F).

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/support.



Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade 1/4" TSkontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.



Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medfölljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.

Försiktighet



Försiktighet

För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.

Försiktighet Serviceinstruktionen är enbart avsedd

• för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

Varning Vänligen se informationen på utsidan av bottenhöljet för elektrisk och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder enheten.

1. Vänligen läs och följ alla instruktioner och varningar noggrant.

2. Håll apparaten borta från vatten (utom för utomhusprodukter).

- 3. Rengör endast med en torr trasa.
- **4.** Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera inte i trånga utrymmen. Installera endast enligt tillverkarens anvisningar.

5. Skvdda nätkabeln från skador, särskilt vid kontakter och apparatkontakten.

6. Installera inte nära värme källor som element, värmeregistrar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.

7. Förstör inte säkerhetsfunktionen hos den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad varav ett är bredare än det andra (endast för USA och Kanada). En jordad kontakt har två blad och en tredie jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.

8. Skydda nätkabeln från skador, särskilt vid kontakter och apparatkontakten.

9. Använd endast tillbehör och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.



11. Koppla ur under åskväder eller om enheten inte används under en längre tid.

12. Använd endast kvalificerad personal för service. särskilt efter skador.

> 13. Apparaten med skyddsjordanslutning ska anslutas till ett vägguttag med skyddsjordanslutning.

14. Om nätkontakten eller en apparatkoppling används som frånkopplingsanordning måste frånkopplingsanordningen vara lätt åtkomlig.

15. Undvik installation i trånga utrymmen som bokhyllor.

16. Placera inte öppna lågor, som tända ljus, på apparaten.

17. Driftstemperaturområde 5° till 45°C (41° till 113°F).

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alla Rättigheter reserverade.



verlies dat kan worden geleden door een persoon die foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

10. Använd endast specificerade vagnar, ställ, stativ, fästen eller bord. Var försiktig för att förhindra vältningsrisk när du flyttar vagnen/

apparatkombinationen.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och vtterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community. musictribe.com/support.



ATTENTION





Ten symbol, gdziekolwiek sie pojawi, informuje Cie o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz

obudowy - napięcia, które może stanowić ryzyko porażenia.



Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej

dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcii obsłuai.



Uwaga

W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.



Uwaga

W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.



Uwaga

Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.







Ostrzeżenie Przed zainstalowaniem lub uruchomieniem urządzenia prosimy zajrzeć do informacji umieszczonej na zewnętrznej części dolnej obudowy dotyczącej informacji elektrycznych i bezpieczeństwa.

1. Proszę przeczytać i ścisłe przestrzegać wszystkich instrukcii i ostrzeżeń.

2. Trzymaj urządzenie z dala od wody (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do użytku na zewnatrz).

3. Czyść tylko suchą szmatką.

4. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Nie instaluj w zamknietym miejscu. Instaluj tylko zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Zabezpiecz przewód zasilający przed uszkodzeniem, zwłaszcza przy wtyczkach i gnieździe urządzenia.

6. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, kuchenki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które generują ciepło.

7. Nie unieważniaj celu bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwie wtyczki, z których iedna iest szersza niż druga (tylko dla USA i Kanady). Wtyczka z uziemieniem ma dwie wtyczki i trzeci bolc uziemiaiacy. Szeroka wtyczka lub trzeci bolc sa dostarczone dla Twojego bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do Twojej gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.

8. Zabezpiecz przewód zasilający przed uszkodzeniem, zwłaszcza przy wtyczkach i gnieździe urządzenia.

9. Używaj tylko akcesoriów i dodatków zalecanych przez producenta.



PL

JP

CN

10. Używaj tylko określonych wózków, stojaków, statywów, uchwytów lub stolików. Uważaj, aby uniknąć przewrócenia wózka/ kombinacji urządzenia

podczas przemieszczania.

11. Odłączaj w czasie burz lub jeśli urządzenie nie jest używane przez długi okres.

12. Korzystaj tylko z kwalifikowanego personelu do serwisowania, zwłaszcza po uszkodzeniach.

13. Urządzenie z zabezpieczonym terminalem uziemiającym powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z połączeniem ochronnym.

14. Jeśli wtyczka sieciowa lub złącze urządzenia jest używane jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno pozostać łatwo dostępne.

15. Unikaj instalacji w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczki.

16. Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak palace się świeczki, na urządzeniu.

17. Zakres temperatury pracy od 5° do 45°C (od 41° do 113°F).

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w ninieiszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe sa własnościa ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/support.





感電の.恐れがありますので、 14 カバーやその他の部品を取り 外したり、開けたりしないでく ださい。高品質なプロ用スピーカーケーブ ル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロ ッキング プラグケーブル)を使用してくだ さい。

このシンボルは、どこに現れて も、筐体内部に絶縁のない危 17 険な電圧が存在しており、これ は感電の危険性を構成する可能性がある ことを示しています。

火事および感電の危険を防ぐ ため、本装置を水分や湿気の あるところには設置しないで下 さい。装置には決して水分がかからないよ うに注意し、花瓶など水分を含んだもの は、装置の上には置かないようにしてくだ







警告 デバイスの取り付けまたは操作 を行う前に、電気および安全 に関する情報については、底部の外装に記 載されている情報を参照してください。

1. すべての指示と警告を注意深く読み、 従ってください。

2. 装置を水から離してください (屋外用 の製品を除く)。

3. 乾いた布でしか清掃しないでくださ い。

4. 換気口を塞がないでください。密閉さ れたスペースには取り付けないでくださ い。必ず製造元の指示に従って取り付けて ください。

5. 電源コードを特にプラグやアプライア ンスの差込口で損傷から守ってください。

6. 暖房器、ヒーター、ストーブ、アンプな ど発熱する機器の近くには取り付けないで ください。

7. 偏光または接地型プラグの安全目的を 妨げないでください。偏光プラグは片方が もう一方より幅が広いものです(アメリカと カナダ専用)。接地型プラグは二本の刃と 三本目のアースプラグがついています。幅 の広い刃または三本目のプラグは安全のた めに設けられています。提供されたプラグ がコンセントに合わない場合は、電気技師 に相談して陳腐化したコンセントを交換し てください。

8. 電源コードを特にプラグやアプライア ンスの差込口で損傷から守ってください。

9. 製造元が推奨するアタッチメントやア クセサリーだけを使用してください。



10. 指定された力 ート、スタンド、三 脚、ブラケット、ま たはテーブルだけを 使用してください。 カート/装置の組み 合わせを移動する 際には倒れないよ

うに注意してください。

11. 嵐時や長期間使用しない場合はプラ グを抜いてください。

12. 特に損傷後は、修理には資格のある専 門家を利用してください。

13. 保護アース端子のある装置は、保護ア ース接続のあるメインの電源コンセントに 接続してください。

14. メインプラグまたはアプライアンスコ プラが切断装置として使用される場合、切 断装置は操作可能でなければなりません。

15. 書棚などの密閉された空間には設置し ないでください。

16. ろうそくなどの明火を装置に置かない でください。

17. 動作温度範囲は 5°から 45℃までです (41°から 113°F)。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全 体または一部に依拠して、いかなる人が 損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術 仕様、外観およびその他の情報は予告 なく変更になる場合があります。商標 はすべて、それぞれの所有者に帰属し ます。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、 Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。 © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定 保証に関する概要については、オンライ ン上 community.musictribe.com/support にて詳 細をご確認ください。





产品输出端子带有此标志表示 此端子具有大电流,存在触电 危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭 锁式插头的高品质专业扬声器线。与这些 端子连接的外部导线需要由经过指导的人 员来安装和使用厂家提供的导线或指定的 导线。

关手册。

小心 此产品也不可受液体滴溅,盛有液体的容 器也不可置于其上,如花瓶等。

小心 危险,除了使用说明书提到的以外,请勿进 行任何其他维修。所有维修均须由合格的 专业人员进行操作。

1. 请阅读, 保存, 遵守所有的说明, 注意所 有的警示。

2. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

3. 请用干布清洁本产品。 4. 请勿堵塞通风孔,安装本产品时请遵照

厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸, 桌 布和窗帘等物品而妨碍通风。

5. 请勿将本产品安装在热源附近,如暖 气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括 功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

6. 如果产品附带接地插头,请勿移除接地 插头的安全装置,接地插头是由火线和零 线两个插片及一个接地插片构成。如随货 提供的插头不适合您的插座,请找电工更 换一个合适的插座。

7. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺 破,尤其注意电源插头,多用途插座接设备 连接处。

8. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

此标志提醒您,产品内存在未 绝缘的危险电压,有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要 的使用及维修说明。请阅读有

为避免着火或触电危险,请勿 将此产品置于雨淋或潮湿中。

维修说明仅是给合格的专业 维修人员使用的。为避免触电



受伤。

9. 请只使用厂家指 定的或随货销售的 手推车,架子,三角 架.支架和桌子等。 若使用手推车来搬 运设备,请注意安全 放置设备,以避免手 推车和设备倾倒而

10. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

11. 如果电源线或电源插头受损,液体流 入或异物落入设备内,设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损 需进行维修时,所有维修均须由合格的维 修人员进行维修。

12. 如果产品附带接地插头, 本产品应当 连接到带保护接地连接的电网电源输出插 座上,确保连接电源时一定有可靠的接地 保护。

13. 若电源插头或器具耦合器用作为断路 装置, 应当保证它们处于随时可方便操作 状态。



14. 本产品仅适合用于海 拔 2000 米以下和非热带气 候条件下的地区。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份 描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改. 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所 有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标 或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关 信息,请登陆 community.musictribe.com/support 网站查看完整的详细信息。







M32 LIVE Control Surface



EN Control Surface

- CONFIG/PREAMP Adjust the preamp gain for the selected channel with the GAIN rotary control. Press the **48 V** button to apply phantom power for use with condenser microphones and press the **Ø** button to reverse the channel's phase. The LED meter displays the selected channel's level. Press the LOW CUT button and select the desired high-pass frequency to remove unwanted lows. Press the VIEW button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 2 GATE/DYNAMICS – Press the GATE button to engage the noise gate and adjust the threshold accordingly. Press the COMP button to engage the compressor and adjust the threshold accordingly. When the signal level in the LCD meter drops below the selected gate threshold, the noise gate will silence the channel. When the signal level reaches the selected dynamics threshold, the peaks will be compressed. Press the VIEW button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 3 EQUALISER – Press the EQ button to engage this section. Select one of the four frequency bands with the LOW, LO MID, HI MID and HIGH buttons. Press the MODE button to cycle through the types of EQ available. Boost or cut the selected frequency with the GAIN rotary control. Select the specific frequency to be adjusted with the FREQUENCY rotary control and adjust the bandwidth of the selected frequency with the WIDTH rotary control. Press the VIEW button to access more detailed parameters on the Main Display.
- **BUS SENDS** Quickly adjust the bus sends by (4) selecting one of the four banks, followed by one of the four rotary controls. Press the VIEW button to access more detailed parameters on the Main Display.
- 5 **RECORDER** – Connect an external memory stick to install firmware updates, load and save show data, and to record performances. Press the **VIEW** button to access more detailed 13 Recorder parameters on the Main Display.
- 6 MAIN BUS Press the MONO CENTRE or MAIN STEREO buttons to assign the channel to the main mono or stereo bus. When MAIN STEREO (stereo bus) is selected, the PAN/BAL adjusts to the left-to-right positioning. Adjust the overall send level to the mono bus with the M/C LEVEL rotary control. Press the VIEW button to access more detailed parameters on the Main Display.

- MAIN DISPLAY The majority of the M32's 7 controls can be edited and monitored via the Main Display. When the **VIEW** button is pressed on any of the control panel functions, it is here that they can be viewed. The main display is also used for accessing the 60+ virtual effects. See section 3. Main Display.
- 8 **MONITOR** – Adjust the level of the monitor outputs with the **MONITOR LEVEL** rotary control. Adjust the level of the headphones output with the **PHONES LEVEL** rotary control. Press the **MONO** button to monitor the audio in mono. Press the **DIM** button to reduce the monitor volume. Press the VIEW button to adjust the amount of attenuation along with all other monitor-related functions.
- 9 **TALKBACK** – Connect a talkback microphone via a standard XLR cable via the **EXT MIC** socket. Adjust the level of the talkback mic with the TALK LEVEL rotary control. Select the destination of the talkback signal with the TALK A/TALK B buttons. Press the VIEW button to edit the talkback routing for A and B.
- [10] SCENES – This section is used to save and recall automation scenes in the console. allowing different configurations to be recalled at a later time. Please refer to the User Manual for more details on this topic.

(11)

- **ASSIGN** Assign the four rotary controls to various parameters for instant access to commonly-used functions. The LCD displays provide guick reference to the assignments of the active layer of custom controls. Assign each of the eight custom **ASSIGN** buttons (numbered 5-12) to various parameters for instant access to commonly-used functions. Press one of the SET buttons to activate one of the three layers of custom-assignable controls. Please refer to the User Manual for more details on this topic.
- (12) **MUTE GROUPS** – Press one of the buttons in the MUTE GROUPS section to activate one of the mute groups. For more details, see **MUTE** GRP in section 3. Main Display.
- **INPUT CHANNELS** The Input Channels section of the console offers 16 separate input channel strips. The strips represent four separate layers of input for the console, which can each be accessed by pressing one of the following buttons:
- INPUTS 1-16 the first and second blocks eight channels assigned on the ROUTING / HOME page
- **INPUTS 17-32** the third and fourth blocks of eight channels assigned on the ROUTING / HOME page

EN

[14]

(15)

- **AUX IN / USB** the fifth block of six channels & USB Recorder, and eight channel FX returns (1L ...4R)
- **BUS MAST** this allows you to adjust the levels of the 16 Mix Bus Masters, which is useful when including Bus Masters into DCA Group assignments, or when mixing buses to matrices 1-6.

Press any of the above buttons (located to the left of the Channel Strip) to switch the input channel bank to any of the four layers listed above. The button will illuminate to show which layer is active.

You will find a SEL (select) button on top of every channel which is used to direct the control focus of the user's interface, including all channel-related parameters to that channel. There is always exactly one channel selected.

The LED display shows the current audio signal level through that channel.

The **SOLO** button isolates the audio signal for monitoring that channel.

The LCD Scribble Strip (which can be edited via the Main Display) shows the current channel assignment.

The **MUTE** button mutes the audio for that channel.

GROUP/BUS CHANNELS – This section offers eight channel strips, assigned to one of the following layers:

- GROUP DCA 1-8 Eight DCA (Digitally Controlled Amplifier) groups
- **BUS 1-8** Mix Bus masters 1-8
- **BUS 9-16** Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C Matrix Outputs 1-6 and the Main Centre (Mono) bus.

The SEL, SOLO & MUTE buttons, the LED display, and the LCD scribble strip all behave in the same way as for the INPUT CHANNELS.

MAIN CHANNEL – This controls the Master Output stereo mix bus.

The SEL. SOLO & MUTE buttons, and the LCD scribble strip all behave in the same way as for the INPUT CHANNELS.

The **CLR SOLO** button removes any solo functions from any of the other channels.

Please refer to the User Manual for more information on each of these topics.

ES Superficie de control

- **CONFIG/PREAMP** Aiustar la ganancia del preamplificador para el canal seleccionado con el control giratorio GAIN. Presione el botón de 48 V para aplicar alimentación fantasma para usar con micrófonos de condensador v presione el botón Ø para invertir la fase del canal. El medidor LED muestra el nivel del canal seleccionado, presione el LOW CUT v seleccione la frecuencia de paso alto deseada para eliminar los baios no deseados. Presione el botón VIEW para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- 2 **GATE/DYNAMICS** Presione el botón **GATE** para activar la puerta de ruido y ajustar el umbral en consecuencia. Presione el botón **COMP** para activar el compresor y ajustar el umbral en consecuencia. Cuando el nivel de la señal en el medidor LCD cae por debajo del umbral de la puerta seleccionada, la puerta de ruido se silenciará el canal. Cuando el nivel de la señal alcanza el umbral de dinámica seleccionado, los picos se comprimirán. Presione el botón VIEW para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- 3 **EQUALISER** – Presione el botón **EQ** para activar esta sección. Seleccione una de las cuatro bandas de frecuencia con LOW, LO MID, HI MID y botones HIGH. Presione el MODO botón para recorrer los tipos de ecualizador disponible. Aumente o reduzca la frecuencia seleccionada con el control giratorio **GAIN**. Seleccione la frecuencia específica que se va a ajustar con el control giratorio FREQUENCY y ajuste el ancho de banda de la frecuencia seleccionada con el control giratorio **WIDTH**. Presione el botón VIEW para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- 4 BUS SENDS – Ajusta rápidamente los envíos de bus por seleccionando uno de los cuatro bancos, seguido de uno de los cuatro controles giratorios. Presione el botón VIEW para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.
- **S RECORDER** Conecte una tarieta de memoria externa para instalar actualizaciones de firmware, cargar y guardar datos de espectáculos y registrar actuaciones. Presione el botón VIEW para acceder a los parámetros más detallados del registrador en la pantalla principal.
- 6 MAIN BUS Presione los botones MONO **CENTRE** o MAIN STEREO para asignar el canal al bus principal mono o estéreo. Cuando se selecciona MAIN STEREO (bus estéreo), **PAN/BAL** se ajusta a la posición de izquierda a derecha. Ajuste el nivel de envío general al bus mono con el control giratorio **M/C LEVEL**. Presione el botón **VIEW** para acceder a parámetros más detallados en la pantalla principal.

- $\overline{7}$ MAIN DISPLAY – La mavoría de los M32 Los controles se pueden editar y monitorear a través de la pantalla principal. Cuando el botón **VIEW** pulsado en cualquiera de las funciones del panel de control, es aquí donde se pueden ver. La pantalla principal también se utiliza para acceder a más de 60 efectos virtuales. Consulte la sección 3. Main Display.
- 8 **MONITOR** – Ajuste el nivel de las salidas del monitor con el control giratorio MONITOR LEVEL. Ajuste el nivel de salida de los auriculares con el control giratorio PHONES LEVEL. Presione el botón MONO para monitorear el audio en mono. Presione el botón **DIM** para reducir el volumen del monitor. Presione el botón VIEW para ajuste la cantidad de atenuación junto con todas las demás funciones relacionadas con el monitor.
- TALKBACK Conectar un micrófono talkback mediante un cable XLR estándar a través de la toma **EXT MIC**. Aiuste el nivel del micrófono talkback con el control giratorio TALK LEVEL. Selecciona el destino de la señal de talkback con los botones TALK A/TALK B. Presione el botón VIEW paraEdite el enrutamiento de talkback para A v B.
- SCENES Esta sección se utiliza para guardar 10 v recuperar escenas de automatización en la consola, lo que permite recuperar diferentes configuraciones en un momento posterior. Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre este tema.
- 11 ASSIGN Asignar los cuatro controles giratorios a varios parámetros para el acceso instantáneo a comúnmente utilizado funciones. Las pantallas LCD proporcionan una referencia rápida a las asignaciones de la capa activa de controles personalizados. Asigne cada uno de los ocho botones ASSIGN personalizados (numerados del 5 al 12) a varios parámetros para un acceso instantáneo a funciones de uso común. Presione uno de los botones SET para activar una de las tres capas de controles asignables de forma personalizada. Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre este tema.
- (12) MUTE GROUPS – Presione uno de los botones en la sección **MUTE GROUPS** para activar uno de los grupos mudos. Para obtener más detalles, consulte **MUTE GRP** en la sección 3. Main Display.
- 13 INPUT CHANNELS Los canales de entrada La sección de la consola ofrece 16 canales de entrada separados. Las tiras representan cuatro capas separadas de entrada para la consola, a las que se puede acceder presionando uno de los siguientes botones:
 - INPUTS 1-16 el primer y segundo blogue ocho canales asignados en la página ROUTING / HOME

- INPUTS 17-32 el tercer y cuarto bloque de ocho canales asignados en la página **ROUTING / HOMF**
- AUX IN / USB el quinto bloque de seis canales y grabador USB, y retornos de efectos de ocho canales (1L ... 4R)
- **BUS MAST** esto le permite ajustar el niveles de los 16 Mix Bus Masters, lo cual es útil cuando se incluyen Bus Masters en asignaciones de grupos DCA o cuando se mezclan buses con matrices 1-6.

Presione cualquiera de los botones anteriores (ubicados a la izquierda de Channel Strip) para cambiar el banco de canales de entrada a cualquiera de las cuatro capas enumeradas anteriormente. El botón se iluminará para mostrar qué capa está activa.

Encontrará un botón SEL (seleccionar) en la parte superior de cada canal que se utiliza para dirigir el controlar el enfogue de la interfaz del usuario, incluidos todos los parámetros relacionados con el canal para ese canal. Siempre hay exactamente un canal seleccionado.

La pantalla LED muestra el nivel de señal de audio actual a través de ese canal.

El botón SOLO aísla la señal de audio para monitorear ese canal

La tira de garabatos LCD (que se puede editar a través de la pantalla principal) muestra la asignación de canal actual.

El botón **MUTE** silencia el audio de ese canal.

- (14) **GROUP/BUS CHANNELS** – Esta sección ofrece ocho tiras de canal, asignadas a una de las siguientes capas:
 - GROUP DCA 1-8 Ocho DCA (digitalmente Grupos de amplificador controlado)
 - BUS 1-8 Maestros de bus de mezcla 1-8
 - BUS 9-16 Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C Salidas de matriz 1-6 y el bus Main Center (Mono).

Los botones SEL, SOLO y MUTE, la pantalla LED v la tira de garabatos LCD se comportan de la misma manera que para los CANALES DF FNTRADA.

15 MAIN CHANNEL – Esto controla al Maestro Salida bus de mezcla estéreo.

> Los botones SEL, SOLO & MUTE y la pantalla LCD La tira de garabatos se comporta de la misma manera que para los CANALES DE ENTRADA.

El botón CLR SOLO elimina cualquier solo funciona desde cualquiera de los otros canales.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cada uno de estos temas

FR Surface de contrôle

- **CONFIG/PREAMP** Aiuster le gain du préampli pour le canal sélectionné avec la commande rotative **GAIN**. Appuyez sur le bouton **48 V** pour appliquer une alimentation fantôme à utiliser avec des microphones à condensateur et appuyez sur le bouton Ø pour inverser la phase du canal. Le compteur LED affiche le niveau du canal sélectionné. appuie sur le LOW CUT et sélectionnez la fréquence passe-haut souhaitée pour supprimer les graves indésirables. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- **GATE/DYNAMICS** Appuyez sur le bouton 2 GATE pour engager le noise gate et régler le seuil en conséquence. Appuyez sur le bouton **COMP** pour engager le compresseur et ajuster le seuil en conséquence. Lorsque le niveau du signal dans l'indicateur LCD tombe en dessous du seuil de porte sélectionné, le noise gate s'arrête la chaîne. Lorsque le niveau du signal atteint le seuil de dynamique sélectionné, les pics sont compressés. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- 3 EOUALISER Appuvez sur le bouton EO pour activer cette section. Sélectionnez l'une des quatre bandes de fréquences avec les touches LOW, LO MID, HI MID et boutons HIGH. Appuyez sur le MODE bouton pour parcourir les types d'égaliseur disponible. Augmentez ou coupez la fréquence sélectionnée avec la commande rotative GAIN. Sélectionnez la fréquence spécifique à régler avec la commande rotative FREQUENCY et ajustez la bande passante de la fréquence sélectionnée avec la commande rotative WIDTH. Appuyez sur le bouton VIEW pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- **BUS SENDS** Ajustez rapidement les 4 envois de bus par sélection de l'une des guatre bangues, suivie de l'une des guatre commandes rotatives. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.
- 5 **RECORDER** – Connectez une clé USB externe pour installer les mises à jour du micrologiciel, charger et enregistrer les données de spectacle et enregistrer les performances. Appuvez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés de l'enregistreur sur l'écran principal.
- 6 MAIN BUS Appuyez sur les boutons MONO CENTRE ou MAIN STEREO pour attribuer le canal au bus principal mono ou stéréo. Lorsque MAIN STEREO (bus stéréo) est sélectionné, le **PAN/BAL** s'ajuste au positionnement de gauche à droite. Réglez le niveau d'envoi général vers le bus mono à l'aide de la commande rotative M/C LEVEL. Appuvez sur le bouton **VIEW** pour accéder à des paramètres plus détaillés sur l'écran principal.

- MAIN DISPLAY La maiorité des M32 7 Les commandes peuvent être modifiées et surveillées via l'écran principal. Lorsque le bouton **VIEW** est appuyez sur l'une des fonctions du panneau de commande, c'est ici qu'elles peuvent être visualisées. L'affichage principal est également utilisé pour accéder aux plus de 60 effets virtuels. Voir section 3. Main Display.
- MONITOR Réglez le niveau des sorties 8 d'écoute avec la commande rotative MONITOR LEVEL. Réglez le niveau de la sortie casque avec la commande rotative **PHONES** LEVEL. Appuyez sur le bouton MONO pour contrôler l'audio en mono. Appuyez sur le bouton DIM pour réduire le volume du moniteur. Appuyez sur le bouton VIEW pour ajustez la quantité d'atténuation ainsi que toutes les autres fonctions liées au moniteur.
- 9 TALKBACK - Connectez un microphone de talkback via un câble XLR standard via la prise **EXT MIC**. Réglez le niveau du micro de talkback avec la commande rotative TALK LEVEL. Sélectionnez le destination du signal de talkback avec les touches TALK A/TALK B Appuyez sur le bouton **VIEW** pourmodifier le routage de talkback pour A et B.
- [10] SCENES – Cette section est utilisée pour sauvegarder et rappeler des scènes d'automatisation dans la console, permettant de rappeler ultérieurement différentes configurations. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur ce sujet.
- (11) ASSIGN – Attribuer les guatre commandes rotatives à divers paramètres pour un accès instantané à couramment utilisé les fonctions. Les écrans LCD fournissent une référence rapide aux affectations de la couche active de commandes personnalisées. Attribuez chacun des huit boutons ASSIGN personnalisés (numérotés de 5 à 12) à divers paramètres pour un accès instantané aux fonctions couramment utilisées. Appuyez sur l'un des boutons SET pour activer l'une des trois couches de commandes personnalisables. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur ce sujet.
- [12] **MUTE GROUPS** – Appuyez sur l'un des boutons de la section MUTE GROUPS pour activer l'un des les groupes muets. Pour plus de détails, voir MUTE GRP dans la section 3. Main Display.
- [13] **INPUT CHANNELS** – Les canaux d'entrée La section de la console offre 16 bandes de canaux d'entrée distinctes. Les bandes représentent quatre couches d'entrée distinctes pour la console, chacune étant accessible en appuyant sur l'un des boutons suivants:
 - INPUTS 1-16 les premier et deuxième blocs huit canaux attribués sur la page **ROUTING / HOMF**

(14)

(15)

- INPUTS 17-32 les troisième et quatrième blocs de huit canaux attribués sur la page ROUTING / HOME
- AUX IN / USB le cinquième bloc de six canaux et enregistreur USB, et retours d'effets à huit canaux (1L... 4R)
- BUS MAST cela vous permet d'ajuster le niveaux des 16 Mix Bus Masters, ce aui est utile lors de l'inclusion de Bus Masters dans des assignations de groupe DCA ou lors du mixage de bus avec les matrices 1-6.

Appuyez sur l'un des boutons ci-dessus (situé à gauche de la tranche de console) pour basculer la banque de canaux d'entrée sur l'une des quatre couches répertoriées ci-dessus. Le bouton s'illuminera pour montrer quel calque est actif.

Vous trouverez un bouton SEL (sélectionner) au-dessus de chaque canal utilisé pour diriger le contrôler le focus de l'interface de l'utilisateur, y compris tous les paramètres liés au canal de ce canal. Il y a toujours exactement un canal sélectionné.

L'affichage LED indique le niveau actuel du signal audio à travers ce canal.

Le bouton **SOLO** isole le signal audio pour l'écoute de ce canal.

L'écran LCD Scribble Strip (qui peut être édité via l'écran principal) montre l'affectation actuelle du canal.

Le bouton **MUTE** coupe le son de ce canal.

- **GROUP/BUS CHANNELS** Cette section propose huit tranches de console, affectées à l'une des couches suivantes:
- GROUP DCA 1-8 Huit DCA (numériquement Groupes d'amplificateurs contrôlés)
- BUS 1-8 Maîtres Mix Bus 1-8
- **BUS 9-16** Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C Sorties matricielles 1-6 et le bus du centre principal (Mono).

Les boutons SEL, SOLO & MUTE, l'affichage LED et la bande de gribouillage LCD se comportent tous de la même manière que pour les CANAUX D'ENTREE.

MAIN CHANNEL – Cela contrôle le Master Sortie bus de mixage stéréo.

Les boutons SEL, SOLO & MUTE et l'écran LCD scribble strip se comportent tous de la même manière que pour les CANAUX D'ENTREE.

Le bouton **CLR SOLO** supprime tout solo fonctions de l'un des autres canaux.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur chacun de ces sujets.

ES

FR

Kontrollfläche DE

- CONFIG/PREAMP Stellen Sie die Vorverstärkerverstärkung ein für den ausgewählten Kanal mit dem GAIN Drehregler. Drücken Sie die 48 V-Taste, um Phantomspeisung für Kondensatormikrofone anzulegen, und drücken Sie die Ø-Taste, um die Phase des Kanals umzukehren. Das LED-Messgerät Zeigt den Pegel des ausgewählten Kanals an. Drücken Sie die LOW CUT Taste und wählen Sie die gewünschte Hochpassfrequenz, um unerwünschte Tiefs zu entfernen. Drücken Sie die VIEW-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- 2 GATE/DYNAMICS Drücken Sie die GATE-Taste um das Noise Gate einzuschalten und die Schwelle entsprechend. Drücken Sie die **COMP**-Tasteden Kompressor einschalten und die Schwelle entsprechend einstellen. Wenn der Signalpegel im LCD-Messgerät unter die ausgewählte Gate-Schwelle fällt, wird das Noise-Gate stummgeschaltet der Kanal. Wenn der Signalpegel die ausgewählte Dynamikschwelle erreicht, werden die Peaks komprimiert. Drücken Sie die VIEW-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- 3 EQUALISER – Drücken Sie die EQ-Taste, um diesen Abschnitt zu aktivieren. Wählen Sie eines der vier Frequenzbänder mit LOW, LO MID, HI MID, Hallo Mitte und HIGH-Tasten. Drücken Sie den MODE Taste. um durch die EQ-Typen zu blättern verfügbar. Erhöhen oder verringern Sie die ausgewählte Frequenz mit dem GAIN-Drehregler. Wählen Sie die spezifische Frequenz aus, die mit dem FREQUENCY-Drehregler eingestellt werden soll, und stellen Sie die Bandbreite der ausgewählten Frequenz mit dem WIDTH-Drehregler ein. Drücken Sie die VIEW-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- 4 **BUS SENDS** Stellen Sie die Bussendungen schnell ein Wählen Sie eine der vier Bänke aus, gefolgt von einem der vier Drehregler, Drücken Sie die VIEW-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- 5 **RECORDER** – Schließen Sie einen externen Memory Stick an, um Firmware-Updates zu installieren, Show-Daten zu laden und zu speichern sowie die Leistung aufzuzeichnen. Drücken Sie die VIEW-Taste, um auf detailliertere Recorder-Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.
- 6 MAIN BUS Drücken Sie die Tasten MONO CENTRE oder MAIN STEREO, um den Kanal zuzuweisen zum Hauptmono- oder Stereobus. Wenn MAIN STEREO (Stereobus) ausgewählt ist, stellt sich **PAN/BAL** auf die Positionierung von links nach rechts ein. Stellen Sie den Gesamtsendepegel mit dem M/C LEVEL-Drehregler auf den Monobus ein. Drücken Sie die VIEW-Taste, um auf detailliertere Parameter im Hauptdisplay zuzugreifen.

- 7 MAIN DISPLAY Die Mehrheit der M32 Steuerelemente können über das Hauptdisplay bearbeitet und überwacht werden. Wenn die VIEW-Taste ist Wenn Sie auf eine der Bedienfeldfunktionen gedrückt werden, können diese hier angezeigt werden. Das Hauptdisplay wird auch für den Zugriff auf die über 60 virtuellen Effekte verwendet. Siehe Abschnitt 3. Main Display.
- 8 **MONITOR** – Stellen Sie den Pegel der Monitorausgänge mit dem Drehregler MONITOR LEVEL ein. Stellen Sie den Pegel des Kopfhörerausgangs mit dem Drehrealer PHONES LEVEL ein. Drücken Sie die **MONO**-Taste, um das Audio in Mono zu überwachen. Drücken Sie die **DIM**-Taste, um die Monitorlautstärke zu verringern. Drücken Sie die VIEW-Taste, um Passen Sie den Dämpfungsgrad zusammen mit allen anderen Monitorfunktionen an.
- 9 TALKBACK - Schließen Sie ein Talkback-Mikrofon an über ein Standard-XI R-Kabel über die EXT MIC-Buchse. Stellen Sie den Pegel des Talkback-Mikrofons mit dem TALK LEVEL-Drehregler ein. Wähle aus Ziel des Talkback-Signals mit den TALK A/TALK B-Tasten. Drücken Sie die VIEW-Taste, umBearbeiten Sie das Talkback-Routing für A und B.
- (10) SCENES – In diesem Abschnitt werden Automatisierungsszenen in der Konsole gespeichert und abgerufen, sodass verschiedene Konfigurationen zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch.
- (11) ASSIGN – Weisen Sie die vier Drehregler zu auf verschiedene Parameter für den sofortigen Zugriff auf häufig verwendet Funktionen. Die LCD-Anzeigen bieten einen schnellen Überblick über die Zuweisungen der aktiven Ebene der benutzerdefinierten Steuerelemente. Weisen Sie jede der acht benutzerdefinierten ASSIGN-Schaltflächen (Nummer 5-12) verschiedenen Parametern für den sofortigen Zugriff zu zu häufig verwendeten Funktionen. Drücken Sie eine der SET-Tasten, um eine der drei Ebenen der benutzerdefinierbaren Steuerelemente zu aktivieren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch.
- 12 MUTE GROUPS – Drücken Sie eine der Tasten im Abschnitt MUTE GROUPS, um eine der Tasten zu aktivieren die stummen Gruppen. Weitere Informationen finden Sie unter **MUTE** GRP in Abschnitt 3. Main Display.
- [13] **INPUT CHANNELS** – Die Eingangskanäle Der Abschnitt der Konsole bietet 16 separate Eingangskanalstreifen. Die Streifen stellen vier separate Eingabeebenen für die Konsole dar, auf die jeweils durch Drücken einer der folgenden Tasten zugegriffen werden kann:
 - INPUTS 1-16 der erste und zweite Block Acht Kanäle, die auf der Seite **ROUTING / HOME zugewiesen sind**

- INPUTS 17-32 der dritte und vierte Block von acht Kanälen, die auf der Seite ROUTING / HOME zugewiesen sind
- AUX IN / USB der fünfte Sechserblock Kanäle & USB-Recorder und acht Kanal-FX-Returns (1L ... 4R)
- BUS MAST Hiermit können Sie die Einstellungen vornehmen Stufen der 16 Mix-Bus-Master, was nützlich ist, wenn Bus-Master in DCA-Gruppenzuweisungen aufgenommen werden oder wenn Busse zu Matrizen 1-6 gemischt werden.

Drücken Sie eine der oben genannten Tasten (links vom Channel Štrip), um die Eingangskanalbank auf eine der vier oben aufgeführten Ebenen umzuschalten. Die Schaltfläche leuchtet auf, um anzuzeigen, welche Ebene aktiv ist.

Über jedem Kanal, über den der Kanal geleitet wird, befindet sich eine SEL-Taste (Auswahl) Kontrollieren Sie den Fokus der Benutzeroberfläche, einschließlich aller kanalbezogenen Parameter für diesen Kanal. Es ist immer genau ein Kanal ausgewählt.

Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Audiosignalpegel über diesen Kanal an.

Die **SOLO**-Taste isoliert das Audiosignal zur Überwachung dieses Kanals.

Der LCD Scribble Strip (der über das Hauptdisplay bearbeitet werden kann) zeigt die aktuelle Kanalzuordnung an.

Die MUTE-Taste schaltet das Audio für diesen Kanal stumm.

- (14) **GROUP/BUS CHANNELS** – Dieser Abschnitt bietet acht Kanalzüge, die einer der folgenden Schichten zugeordnet sind:
 - GROUP DCA 1-8 Acht DCA (digital Controlled Amplifier) Gruppen
 - BUS 1-8 Mix Bus Master 1-8
 - BUS 9-16 Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C Matrixausgänge 1-6 und der Main Center (Mono) Bus.

Die Tasten SEL, SOLO & MUTE, die LED-Anzeige und der LCD-Scribble-Streifen verhalten sich alle wie bei den EINGANGSKANÄLEN.

MAIN CHANNEL - Dies steuert den Master Stereo-Mix-Bus ausgeben.

[15]

Die Tasten SEL, SOLO & MUTE und das LCD Der Scribble-Strip verhält sich alle wie bei den EINGANGSKANÄLEN.

Die CLR SOLO-Taste entfernt jedes Solo funktioniert von jedem der anderen Kanäle.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Benutzerhandbuch.

PT Superfície de Controle

- 1 **CONFIG/PREAMP** Ajuste o ganho do pré-amplificador para o canal selecionado com o controle giratório GAIN. Pressione o botão 48 V para aplicar alimentação fantasma para uso com microfones condensadores e pressione o botão Ø para reverter a fase do canal. O medidor de LED exibe o nível do canal selecionado, aperte o LOW CUT e selecione a frequência passa-alta desejada para remover graves indesejados. Pressione o botão VIEW para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.
- GATE/DYNAMICS Pressione o botão GATE 2 para engatar a barreira de ruído e ajustar o limiar em conformidade. Pressione o botão **COMP** para ativar o compressor e ajustar o limite de acordo. Ouando o nível do sinal no medidor LCD cai abaixo do limite do portão selecionado, o portão de ruído silenciará o canal. Quando o nível do sinal atinge o limite de dinâmica selecionado, os picos serão comprimidos. Pressione o botão VIEW para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.
- EQUALISER Pressione o botão EQ para 3 ativar esta seção. Selecione uma das guatro bandas de frequência com LOW, LO MID, HI MID e botões HIGH. Pressione o MODO botão para alternar entre os tipos de EO acessível. Aumente ou corte a frequência selecionada com o controle giratório GAIN. Selecione a freguência específica a ser ajustada com o controle giratório **FREQUENCY** e ajuste a largura de banda da frequência selecionada com o controle giratório **WIDTH**. Pressione o botão VIEW para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.
- 4 **BUS SENDS** – Aiuste rapidamente os envios de ônibus por selecionando um dos guatro bancos, seguido por um dos guatro controles giratórios. Pressione o botão VIEW para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.
- **S RECORDER** Conecte um stick de memória externo para instalar atualizações de firmware, carregar e salvar dados de show e para gravar performances. Pressione o botão VIEW para acessar parâmetros mais detalhados do gravador na tela principal.
- 6 MAIN BUS – Pressione os botões MONO CENTER ou MAIN STEREO para atribuir o canal para o bus principal mono ou estéreo. Ouando MAIN STEREO (bus estéreo) é selecionado, o **PAN/BAL** se ajusta para o posicionamento da esquerda para a direita. Ajuste o nível geral de envio para o bus mono com o controle giratório **M/C LEVEL**. Pressione o botão VIEW para acessar parâmetros mais detalhados na Tela Principal.

- 7 MAIN DISPLAY – A majoria dos M32's os controles podem ser editados e monitorados por meio da Tela Principal. Quando o botão **VIEW** é pressionado em gualguer uma das funções do painel de controle, é aqui que eles podem ser visualizados. A tela principal também é usada para acessar mais de 60 efeitos virtuais. Consulte a seção 3. Main Display.
- 8 MONITOR – Ajuste o nível das saídas do monitor com o controle giratório MONITOR LEVEL. Ajuste o nível de saída dos fones de ouvido com o controle giratório PHONES LEVEL. Pressione o botão MONO para monitorar o áudio em mono. Pressione o botão **DIM** para reduzir o volume do monitor. Pressione o botão VIEW para ajuste a guantidade de atenuação junto com todas as outras funções relacionadas ao monitor.
- 9 **TALKBACK** – Conecte um microfone talkback através de um cabo XLR padrão através da tomada EXT MIC. Ajuste o nível do microfone talkback com o controle giratório TALK LEVEL. Selecione os destino do sinal de talkback com os botões TALK A/TALK B. Pressione o botão **VIEW** paraedite o roteamento de talkback para A e B.
- (10) SCENES – Esta seção é usada para salvar e recuperar cenas de automação no console, permitindo que diferentes configurações sejam recuperadas posteriormente. Consulte o Manual do Usuário para obter mais detalhes sobre este tópico.
- [11] **ASSIGN** – Atribua os guatro controles giratórios a vários parâmetros para acesso instantâneo a comumente usado funções. Os visores LCD fornecem referência rápida para as atribuições da camada ativa de controles personalizados. Atribua cada um dos oito botões ASSIGN personalizados (numerados de 5 a 12) a vários parâmetros para acesso instantâneo às funções comumente usadas. Pressione um dos botões SET para ativar uma das três camadas de controles personalizados. Consulte o Manual do Usuário para obter mais detalhes sobre este tópico.
- [12] **MUTE GROUPS** – Pressione um dos botões na seção MUTE GROUPS para ativar um dos os grupos mudos. Para obter mais detalhes, consulte MUTE GRP na seção 3. Main Display.
- [13] **INPUT CHANNELS** – Os canais de entrada seção do console oferece 16 faixas de canal de entrada separadas. As faixas representam quatro camadas separadas de entrada para o console, que podem ser acessadas pressionando um dos seguintes botões:
 - ENTRADAS 1-16 o primeiro e o segundo blocos oito canais atribuídos na página ROUTING / HOME

- ENTRADAS 17-32 o terceiro e o guarto blocos de oito canais atribuídos na página **ROUTING / HOME**
- AUX IN / USB o quinto bloco de seis canais e gravador USB e oito canais de retorno FX (1L ... 4R)
- **BUS MAST** isso permite que você ajuste o níveis dos 16 Mix Bus Masters, o que é útil ao incluir Bus Masters nas atribuições do Grupo DCA ou ao mixar os buses para as matrizes 1-6.

Pressione qualquer um dos botões acima (localizados à esquerda do Channel Strip) para alternar o banco do canal de entrada para gualguer uma das guatro camadas listadas acima. O botão se iluminará para mostrar qual camada está ativa.

Você encontrará um botão SEL (selecionar) no topo de cada canal que é usado para direcionar o controle o foco da interface do usuário, incluindo todos os parâmetros relacionados ao canal para aquele canal. Sempre há exatamente um canal selecionado.

O display LED mostra o nível do sinal de áudio atual por meio desse canal.

O botão **SOLO** isola o sinal de áudio para monitorar esse canal.

A faixa de rabisco do LCD (que pode ser editada por meio da tela principal) mostra a atribuição do canal atual.

O botão MUTE silencia o áudio desse canal.

- [14] GROUP/BUS CHANNELS – Esta seção oferece oito faixas de canal, atribuídas a uma das sequintes camadas:
 - GRUPO DCA 1-8 Oito DCA (digitalmente Grupos de amplificadores controlados)
 - **BUS 1-8** Mix Bus masters 1-8
 - **BUS 9-16** Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / PRINCIPAL C Saídas matriciais 1-6 e o ônibus do Centro Principal (Mono).

Os botões SEL, SOLO e MUTE, o display de LED e a faixa de rabiscos de LCD se comportam da mesma maneira que os CANAIS DE ENTRADA.

(15) MAIN CHANNEL – Isso controla o Mestre Bus de mixagem estéreo de saída.

> Os botões SEL, SOLO e MUTE e o LCD Todas as faixas de rabisco se comportam da mesma maneira que para os CANAIS DE ENTRADA.

O botão CLR SOLO remove qualquer solo funções de gualguer um dos outros canais

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre cada um desses tópicos.





IT Superficie di controllo

- **CONFIG/PREAMP** Regola il guadagno del preamplificatore per il canale selezionato con la manopola GAIN. Premere il pulsante **48 V** per applicare l'alimentazione phantom da utilizzare con microfoni a condensatore e premere il pulsante Ø per invertire la fase del canale. Il misuratore LED visualizza il livello del canale selezionato, premi il LOW CUT e selezionare la freguenza passa-alto desiderata per rimuovere i bassi indesiderati. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- **GATE/DYNAMICS** Premere il pulsante **GATE** per attivare il noise gate e regolare il soglia di conseguenza. Premere il pulsante **COMP** per attivare il compressore e regolare la soglia di conseguenza. Quando il livello del segnale nell'indicatore LCD scende al di sotto della soglia di gate selezionata, il noise gate si silenzia il canale. Quando il livello del segnale raggiunge la soglia dinamica selezionata, i picchi verranno compressi. Premere il pulsante VIEW per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- **EQUALISER** Premi il pulsante **EQ** per attivare questa sezione. Selezionare una delle guattro bande di freguenza con LOW, LO MID, HI MID e pulsanti HIGH. Premere il MODO per scorrere i tipi di equalizzazione a disposizione. Potenzia o taglia la freguenza selezionata con il controllo rotante GAIN. Selezionare la freguenza specifica da regolare con la manopola **FREQUENCY** e regolare la larghezza di banda della frequenza selezionata con la manopola WIDTH. Premere il pulsante VIEW per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- 4 **BUS SENDS** Regola rapidamente gli invii del bus selezionando uno dei quattro banchi, seguito da uno dei guattro controlli rotanti. Premere il pulsante **VIEW** per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.
- **S RECORDER** Collega una memory stick esterna per installare gli aggiornamenti del firmware, caricare e salvare i dati dello spettacolo e per registrare le performance. Premere il pulsante VIEW per accedere a parametri più dettagliati del registratore sul display principale.
- 6 MAIN BUS Premere i pulsanti **MONO CENTRE** o MAIN STEREO per assegnare il canale al bus principale mono o stereo. Ouando è selezionato MAIN STEREO (bus stereo), PAN/BAL regola il posizionamento da sinistra a destra. Regolare il livello di mandata generale al bus mono con il controllo rotante M/C LEVEL. Premere il pulsante VIEW per accedere a parametri più dettagliati sul display principale.

7 MAIN DISPLAY – La maggior parte degli M32 i controlli possono essere modificati e monitorati tramite il display principale. Quando il pulsante VIEW è premuto su una gualsiasi delle funzioni del pannello di controllo, è qui che possono essere visualizzati. Il display principale viene utilizzato anche per accedere agli oltre 60 effetti virtuali. Vedere la sezione 3. Main Display.

8

- MONITOR Regolare il livello delle uscite monitor con il controllo rotante MONITOR LEVEL. Regolare il livello dell'uscita delle cuffie con il controllo rotante PHONES LEVEL. Premere il pulsante MONO per monitorare l'audio in mono. Premere il pulsante DIM per ridurre il volume del monitor. Premere il pulsante VISUALIZZA per regolare la guantità di attenuazione insieme a tutte le altre funzioni relative al monitor.
- 9 **TALKBACK** – Collega un microfono talkback tramite un cavo XLR standard tramite la presa **EXT MIC**. Regola il livello del microfono talkback con il controllo rotante TALK LEVEL. Seleziona il destinazione del segnale di talkback con i pulsanti TALK A/TALK B. Premere il pulsante VIEW permodificare l'instradamento del talkback per A e B.
- 10 SCENES – Ouesta sezione viene utilizzata per salvare e richiamare scene di automazione nella console, consentendo il richiamo di diverse configurazioni in un secondo momento. Fare riferimento al Manuale dell'utente per maggiori dettagli su questo argomento.
- (11) ASSIGN – Assegna i quattro controlli rotativi a vari parametri per l'accesso immediato a usato comunemente funzioni. I display LCD forniscono un rapido riferimento alle assegnazioni del livello attivo di controlli personalizzati. Assegna ciascuno degli otto pulsanti ASSIGN personalizzati (numerati da 5 a 12) a vari parametri per l'accesso immediato alle funzioni di uso comune. Premere uno dei pulsanti **SET** per attivare uno dei tre livelli di controlli personalizzabili. Fare riferimento al Manuale dell'utente per maggiori dettagli su questo argomento.
- 12 **MUTE GROUPS** Premere uno dei pulsanti nella sezione MUTE GROUPS per attivarne uno i gruppi mute. Per maggiori dettagli, vedere MUTE GRP nella sezione 3. Main Display.
- [13] **INPUT CHANNELS** – I canali di ingresso la sezione della console offre 16 strisce di canali di ingresso separate. Le strisce rappresentano guattro livelli separati di input per la console, a cui è possibile accedere premendo uno dei sequenti pulsanti:
 - INPUTS 1-16 il primo e il secondo blocco otto canali assegnati nella pagina **ROUTING / HOME**

- INPUTS 17-32 il terzo e il guarto blocco di otto canali assegnati nella pagina **ROUTING / HOME**
- AUX IN / USB il quinto blocco di sei canali e registratore USB e ritorni FX a otto canali (1L ...4R)
- **BUS MAST** questo ti permette di regolare il livelli dei 16 Mix Bus Master, utile quando si includono i Bus Master nelle assegnazioni del gruppo DCA o quando si combinano i bus alle matrici 1-6.

Premere uno dei pulsanti sopra (situati a sinistra del Channel Strip) per cambiare il banco dei canali di ingresso su uno dei guattro livelli sopra elencati. Il pulsante si illuminerà per mostrare quale livello è attivo.

Troverete un pulsante SEL (seleziona) sopra ogni canale utilizzato per dirigere il controllare il focus dell'interfaccia utente, inclusi tutti i parametri relativi al canale per quel canale. È sempre selezionato esattamente un canale.

Il display LED mostra il livello del segnale audio corrente attraverso quel canale.

Il pulsante **SOLO** isola il segnale audio per il monitoraggio di guel canale.

La Scribble Strip LCD (che può essere modificata tramite il display principale) mostra l'assegnazione del canale corrente.

Il pulsante **MUTE** disattiva l'audio per quel canale.

- (14) **GROUP/BUS CHANNELS** – Ouesta sezione offre otto strisce di canale, assegnate a uno dei sequenti livelli:
 - GROUP DCA 1-8 Otto DCA (Digitally Amplificatore controllato)
 - **BUS 1-8** Mix bus master 1-8
 - BUS 9-16 Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C Uscite matrice 1-6 e l'autobus Main Center (Mono).

I pulsanti SEL, SOLO e MUTE, il display LED e la scribble strip LCD si comportano tutti allo stesso modo dei CANALI DI INPUT.

(15) MAIN CHANNEL – Ouesto controlla il Master Uscita stereo mix bus.

> I pulsanti SEL, SOLO e MUTE e il display LCD le scribble strip si comportano tutte allo stesso modo degli INPUT CHANNELS.

> Il pulsante CLR SOLO rimuove qualsiasi assolo funzioni da uno qualsiasi degli altri canali.

Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni su ciascuno di questi argomenti.

NL Besturingsoppervlak

- **CONFIG/PREAMP** Pas de versterking van de voorversterker aan voor het geselecteerde kanaal met de **GAIN**-draaiknop. Druk op de **48 V**-knop om fantoomvoeding toe te passen voor gebruik met condensatormicrofoons en druk op de Ø-knop om de fase van het kanaal om te keren. De LED-meter geeft het niveau van het geselecteerde kanaal weer. druk de **LOW CUT** en selecteer de gewenste hoogdoorlaatfrequentie om ongewenste lage tonen te verwijderen. Druk op de VIEWknop voor toegang tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- GATE/DYNAMICS Druk op de GATE-2 knop om de noise gate in te schakelen en de drempel dienovereenkomstig. Druk op de **COMP**-knopom de compressor in te schakelen en de drempel dienovereenkomstig aan te passen. Wanneer het signaalniveau in de LCD-meter onder de geselecteerde gate-drempel zakt, wordt de noise-gate stil het kanaal. Als het signaalniveau de geselecteerde dynamische drempel bereikt, worden de pieken gecomprimeerd. Druk op de VIEW-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- **EQUALISER** Druk op de **EQ**-knop om deze 3 sectie te activeren. Selecteer een van de vier frequentiebanden met de LOW, LO MID, HI MID en HIGH-knoppen. Druk op de MODE om door de soorten EQ te bladeren beschikbaar. Verhoog of verlaag de geselecteerde frequentie met de GAIN-draaiknop. Selecteer de specifieke frequentie die moet worden aangepast met de FREOUENCY-draaiknop en pas de bandbreedte van de geselecteerde frequentie aan met de **WIDTH**-draaiknop. Druk op de **VIEW**-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- BUS SENDS Pas snel de bus aan die 4 voorbij stuurt door een van de vier banken te selecteren, gevolgd door een van de vier draaiknoppen. Druk op de VIEW-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.
- **S RECORDER** Sluit een externe geheugenstick aan om firmware-updates te installeren, showgegevens te laden en op te slaan en om optredens op te nemen. Druk op de VIEW-knop om meer gedetailleerde recorderparameters op het hoofddisplay te openen.
- MAIN BUS Druk op de MONO CENTER 6 of MAIN STEREO knoppen om het kanaal toe te wiizen naar de main mono of stereo bus. Als MAIN STEREO (stereobus) is geselecteerd, wordt PAN / BAL aangepast aan de links-naar-rechts positionering. Pas het algehele zendniveau naar de monobus aan met de **M / C LEVEL**-draaiknop. Druk op de VIEW-knop om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde parameters op het hoofddisplay.

MAIN DISPLAY – Het merendeel van de M32's bedieningselementen kunnen worden bewerkt en gecontroleerd via het hoofddisplay. Als de VIEW-knop is ingedrukt op een van de functies van het bedieningspaneel, het is hier dat ze kunnen worden bekeken. Het hoofdscherm wordt ook gebruikt voor toegang tot de 60+ virtuele effecten. Zie paragraaf 3. Main Display.

7

- 8 **MONITOR** – Pas het niveau van de monitoruitgangen aan met de MONITOR LEVEL-draaiknop, Pas het niveau van de hoofdtelefoonuitgang aan met de PHONES LEVEL-draaiknop. Druk op de **MONO**-knop om de audio in mono te beluisteren. Druk op de **DIM**-knop om het monitorvolume te verlagen. Druk op de VIEW-knop om pas de hoeveelheid verzwakking aan samen met alle andere monitorgerelateerde functies.
- TALKBACK Sluit een talkback-microfoon 9 aan via een standaard XLR-kabel via de **EXT MIC**-aansluiting. Pas het niveau van de talkback-microfoon aan met de TALK LEVEL-draaiknop. Selecteer de bestemming van het talkback-signaal met de TALK A/TALK B-knoppen. Druk op de VIEW-knop ombewerk de talkback-routing voor A en B.
- [10] SCENES – Deze sectie wordt gebruikt om automatiseringsscènes in de console op te slaan en op te roepen, zodat verschillende configuraties op een later tijdstip kunnen worden opgeroepen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over dit onderwerp.
- [11] ASSIGN – Wijs de vier draaiknoppen toe naar verschillende parameters voor directe toegang tot algemeen gebruikt functies. De LCD-schermen bieden een snelle verwijzing naar de toewijzingen van de actieve laag met aangepaste bedieningselementen. Wijs elk van de acht aangepaste ASSIGNknoppen (genummerd 5-12) toe aan verschillende parameters voor directe toegang naar veelgebruikte functies. Druk op een van de SET-knoppen om een van de drie lagen met zelf toewijsbare bedieningselementen te activeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over dit onderwerp.
- (12) MUTE GROUPS - Druk op een van de knoppen in de sectie MUTE GROUPS om een van te activeren de mute-groepen. Voor meer details, zie MUTE GRP in sectie 3. Main Display.
- [13] **INPUT CHANNELS** – De ingangskanalen – gedeelte van de console biedt 16 afzonderlijke ingangskanaalstrips. De strips vertegenwoordigen vier afzonderlijke invoerlagen voor de console, die elk toegankelijk zijn door op een van de volgende knoppen te drukken:

(15)

- INGANGEN 1-16 het eerste en tweede blok acht kanalen toegewezen op de ROUTING / HOME-pagina
- INPUTS 17-32 het derde en vierde blok van acht kanalen toegewezen op de ROUTING / HOME-pagina
- AUX IN / USB het viifde blok van zes kanalen & USB-recorder, en achtkanaals FX-returns (1L ... 4R)
- **BUS MAST** hiermee kunt u de niveaus van de 16 Mix Bus Masters, wat handig is bij het opnemen van Bus Masters in DCA Group-toewijzingen, of bij het mixen van bussen met matrices 1-6.

Druk op een van de bovenstaande knoppen (links van de kanaalstrook) om de bank van het ingangskanaal naar een van de vier bovenstaande lagen te schakelen. De knop licht op om aan te geven welke laag actief is.

Boven elk kanaal vindt u een SEL (select) -knop die wordt gebruikt om de controle focus van de gebruikersinterface, inclusief alle kanaalgerelateerde parameters voor dat kanaal. Er is altijd precies één kanaal geselecteerd.

Het LED-display toont het huidige audiosignaalniveau via dat kanaal.

De SOLO-knop isoleert het audiosignaal voor het bewaken van dat kanaal.

De LCD-krabbelstrip (die kan worden bewerkt via het hoofddisplay) toont de huidige kanaaltoewiizing.

De **MUTE**-knop dempt de audio voor dat kanaal.

- (14) **GROUP/BUS CHANNELS** – Deze sectie biedt acht kanaalstrips, toegewezen aan een van de volgende lagen:
 - GROEP DCA 1-8 Acht DCA (digitaal Controlled Amplifier) groepen
 - BUS 1-8 Mix busmeesters 1-8
 - BUS 9-16 Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C Matrixuitgangen 1-6 en de Main Center (Mono) bus.

De SEL, SOLO & MUTE-knoppen, het LEDdisplay en de LCD-krabbelstrip gedragen zich allemaal op dezelfde manier als voor de INPUT CHANNELS.

MAIN CHANNEL – Dit controleert de meester Uitgang stereomixbus.

De SEL, SOLO & MUTE-knoppen en de LCD krabbelstrips gedragen zich allemaal op dezelfde manier als de INGANGSKANALEN.

De **CLR SOLO**-knop verwijdert elke solo functies van een van de andere kanalen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.

NL

SE Kontrollera ytan

- CONFIG/PREAMP Justera förstärkarens förstärkning för vald kanal med GAINvridreglaget. Tryck på 48 V-knappen för att använda fantomström för användning med kondensatormikrofoner och tryck på Ø-knappen för att vända kanalens fas. LED-mätaren visar den valda kanalens nivå. tryck på LOW CUT knappen och välj önskad högpassfrekvens för att ta bort oönskade nedgångar. Tryck på **VIEW**-knappen för att komma till mer detalierade parametrar på huvudskärmen.
- **GATE/DYNAMICS** Tryck på **GATE**-knappen för att koppla in bullergrinden och justera tröskel därefter. Tryck på **COMP**-knappenför att aktivera kompressorn och justera tröskeln därefter. När signalnivån i LCD-mätaren sjunker under den valda grindtröskeln kommer tystgrinden att tystas kanalen. När signalnivån når den valda dynamikgränsen komprimeras topparna. Tryck på VIEWknappen för att komma till mer detalierade parametrar på huvudskärmen.
- **EQUALISER** Tryck på **EQ**-knappen för att aktivera detta avsnitt. Väli ett av de fyra frekvensbanden med LOW, LO MID, HI MID och **HIGH**-knapparna. Tryck på MODE för att bläddra bland EQ-typerna tillgängliga. Öka eller klipp den valda frekvensen med GAIN-vridreglaget. Välj den specifika frekvens som ska justeras med FREQUENCYvridkontrollen och justera bandbredden för den valda frekvensen med WIDTHvridreglaget. Tryck på VIEW-knappen för att komma till mer detalierade parametrar på huvudskärmen.
- (4) BUS SENDS – Justera snabbt bussen skickar förbi välia en av de fyra bankerna, fölit av en av de fyra roterande kontrollerna. Tryck på VIEW-knappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.
- 5 **RECORDER** – Anslut ett externt minne för att installera firmwareuppdateringar, ladda och spara showdata och spela in föreställningar. Tryck på VIEW-knappen för att komma till mer detaljerade inspelningsparametrar på huvudskärmen.
- 6 MAIN BUS Tryck på MONO CENTRE eller MAIN STEREO-knapparna för att tilldela kanalen till huvudmono- eller stereobussen. När MAIN STEREO (stereobuss) är valt, justerar PAN/BAL till vänster till höger positionering. Justera den totala sändningsnivån till monobussen med M/C LEVEL-vridreglaget. Tryck på VIEWknappen för att komma till mer detaljerade parametrar på huvudskärmen.

- MAIN DISPLAY Maioriteten av M32: erna kontroller kan redigeras och övervakas via huvudskärmen. När VIEW-knappen är tryckt på någon av kontrollpanelfunktionerna är det här de kan visas. Huvudskärmen används också för åtkomst till 60+ virtuella effekter. Se avsnitt 3. Main Display.
- 8 MONITOR – Justera nivån på bildskärmsutgångarna med MONITOR LEVEL-vridreglaget. Justera nivån på hörlurarnas utgång med rotationsreglaget PHONES LEVEL. Tryck på MONO-knappen för att övervaka ljudet i mono. Tryck på DIMknappen för att minska bildskärmsvolvmen. Tryck på VIEW-knappen för att justera mängden dämpning tillsammans med alla andra monitorrelaterade funktioner.
- TALKBACK Anslut en talkback-mikrofon via en vanlig XLR-kabel via EXT MIC-uttaget. Justera nivån på talkback-mikrofonen med vridreglaget TALK LEVEL. Välj destination av talkback-signalen med TALK A/TALK B-knapparna. Tryck på VIEWknappen för attredigera talkback routing för A och B.
- (10) SCENES – Det här avsnittet används för att spara och återkalla automatiseringsscener i konsolen, så att olika konfigurationer kan återkallas vid ett senare tillfälle. Se användarhandboken för mer information om detta ämne.
- [11] ASSIGN — Tilldela de fyra vridreglagen till olika parametrar för omedelbar åtkomst till vanligen använd funktioner. LCD-skärmarna ger snabb referens till tilldelningarna för det aktiva lagret med anpassade kontroller. Tilldela var och en av de åtta anpassade ASSIGN-knapparna (numrerade 5-12) till olika parametrar för omedelbar åtkomst till vanliga funktioner. Tryck på en av **SET**-knapparna för att aktivera ett av de tre lagren med anpassningsbara kontroller. Se användarhandboken för mer information
- 12 MUTE GROUPS – Tryck på en av knapparna i MUTE GROUPS-sektionen för att aktivera en av de stumma grupperna För mer information, se MUTE GRP i avsnitt 3. Main Display.

om detta ämne.

- [13] **INPUT CHANNELS** – Ingångskanalerna avsnittet på konsolen erbjuder 16 separata ingångskanalremsor. Remsorna representerar fyra separata ingångsskikt för konsolen, som alla kan nås genom att trycka på någon av följande knappar:
 - INPUTS 1-16 första och andra blocket åtta kanaler tilldelade på ROUTING / HOME-sidan

- INPUTS 17-32 det tredie och fiärde blocket på åtta kanaler som tilldelats på ROUTING / HOMF-sidan
- AUX IN / USB det femte blocket av sex kanaler och USB-inspelare och åtta kanalers FX-returer (1L ... 4R)
- **BUS MAST** det här låter dig justera nivåer av 16 Mix Bus Masters, vilket är användbart när man inkluderar Bus Masters i DCA Group-uppdrag, eller när man blandar bussar till matriserna 1-6.

Tryck på någon av ovanstående knappar (som finns till vänster om Channel Strip) för att växla ingångskanalbanken till något av de fyra lagren ovan. Knappen tänds för att visa vilket lager som är aktivt.

Du hittar en SEL-knapp (välj) ovanpå varje kanal som används för att styra kontrollfokus för användarens gränssnitt, inklusive alla kanalrelaterade parametrar för den kanalen. Det är alltid exakt en kanal vald.

LED-displayen visar den aktuella ljudsignalnivån genom den kanalen.

SOLO-knappen isolerar ljudsignalen för övervakning av den kanalen.

LCD Scribble Strip (som kan redigeras via huvudskärmen) visar den aktuella kanaltilldelningen.

MUTE-knappen stänger av ljudet för den kanalen.

- (14) **GROUP/BUS CHANNELS** – Detta avsnitt erbjuder åtta kanalremsor, tilldelade ett av följande lager:
 - GROUP DCA 1-8 Åtta DCA (digitalt Controlled Amplifier) - grupper
 - BUS 1-8 Mix Bus-mästare 1-8
 - BUS 9-16 Mix Bus Masters 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C Matrisutgångar 1-6 och Main Center (Mono) -bussen.

SEL, SOLO & MUTE-knapparna, LED-displayen och LCD-klotterremsan beter sig på samma sätt som för INGÅNGSKANALER.

MAIN CHANNEL – Det här styr mästaren [15] Utgång stereomixbuss.

> SEL, SOLO & MUTE-knapparna och LCDskärmen klotterremsor beter sig alla på samma sätt som för INGÅNGSKANALERNA.

CLR SOLO-knappen tar bort alla solo funktioner från någon av de andra kanalerna.

Se användarhandboken för mer information om vart och ett av dessa ämnen.

PL Powierzchnia kontrolna

- 1 **CONFIG/PREAMP** Dostosuj wzmocnienie przedwzmacniacza dla wybranego kanału za pomocą pokrętła GAIN. Naciśnij przycisk 48 V, aby włączyć zasilanie phantom do użytku z mikrofonami pojemnościowymi i naciśnij przycisk Ø, aby odwrócić fazę kanału. Miernik LED wyświetla poziom wybranego kanału. wciśnij LOW CUT i wybierz żądaną częstotliwość górnoprzepustową, aby usunąć niechciane niskie tony. Naciśnij przycisk VIEW, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- GATE/DYNAMICS Naciśnij przycisk GATE 2 aby włączyć bramkę szumową i wyregulować odpowiednio progu. Naciśnij przycisk COMP aby włączyć sprężarkę i odpowiednio ustawić próg. Gdy poziom sygnału na mierniku LCD spadnie poniżej wybranego progu bramki, bramka szumowa ucichnie kanał. Gdv poziom sygnału osiągnie wybrany próg dynamiki, piki zostana skompresowane. Naciśnij przycisk VIEW, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- 3 **EQUALISER** – Naciśnij przycisk **EQ**, aby włączyć te sekcje. Wybierz jedno z czterech pasm częstotliwości za pomocą LOW, LO MID, HI MID i HIGH, Naciśnii przycisk MODE przycisk, aby przełączać typy korektora dostępny. Zwiększ lub zmniejsz wybrana częstotliwość za pomoca pokretła GAIN. Za pomocą pokrętła FREQUENCY wybierz określoną częstotliwość, a pokrętłem WIDTH wyreguluj szerokość pasma wybranej 11 częstotliwości. Naciśnij przycisk VIEW, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- 4 BUS SENDS – Szybko dostosuj wysyłane przez autobus wybierając jeden z czterech banków, a następnie jeden z czterech pokreteł. Naciśnij przycisk VIEW, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.
- 5 **RECORDER** – Podłacz zewnetrzna karte pamieci, aby zainstalować aktualizacie oprogramowania układowego, załadować i zapisać dane pokazu oraz nagrywać występy. Naciśnii przycisk VIEW, aby uzyskać dostep do bardziej szczegółowych parametrów rejestratora na ekranie głównym.
- MAIN BUS Naciśnij przycisk MONO 6 **CENTRE** lub **MAIN STEREO**, aby przypisać kanał do głównej szyny mono lub stereo. Gdy wybrane jest MAIN STEREO (szyna stereo), PAN / BAL ustawia pozycję od lewej do prawej. Dostosuj ogólny poziom wysyłania do szyny monofonicznej za pomocą pokrętła M/C LEVEL. Naciśnij przycisk VIEW, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych parametrów na głównym wyświetlaczu.

MAIN DISPLAY – Wiekszość M32 elementy sterujące można edytować i monitorować za pośrednictwem głównego wyświetlacza. Gdy przycisk VIEW jest naciśnięty na dowolnej funkcii panelu sterowania, w tvm mieiscu można je przeglądać. Główny wyświetlacz służy również do uzyskiwania dostepu do ponad 60 wirtualnych efektów. Patrz rozdział 3. Main Display.

7

- 8 MONITOR – Wyreguluj poziom wyjść monitorowych za pomocą pokrętła MONITOR LEVEL. Dostosuj poziom wyjścia słuchawek za pomoca pokretła PHONES LEVEL. Naciśnij przycisk **MONO**, aby monitorować dźwiek w trybie mono. Naciśnij przycisk DIM, aby zmniejszyć głośność monitora. Naciśnij przycisk VIEW, aby wyreguluj poziom tłumienia wraz ze wszystkimi innymi funkcjami zwiazanymi z monitorem.
- 9 TALKBACK – Podłącz mikrofon talkback standardowym kablem XLR poprzez gniazdo EXT MIC. Dostosui poziom mikrofonu talkback za pomocą pokrętła TALK LEVEL. Wybierz Miejsce docelowe sygnału talkback za pomocą przycisków TALK A/TALK B. Naciśnij przycisk VIEW, abyedytuj routing talkback dla A i B.
- (10) SCENES – Ta sekcja służy do zapisywania i przywoływania scen automatyzacji w konsoli, umożliwiając późniejsze przywołanie różnych konfiguracji. Wiecej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.
 - **ASSIGN** Przypisz cztery pokrętła do różnych parametrów w celu natychmiastowego dostępu do powszechnie używane Funkcje. Wyświetlacze LCD zapewniają szybkie odniesienie do przypisań aktywnej warstwy niestandardowych elementów sterujących. Przypisz każdy z ośmiu niestandardowych przycisków ASSIGN (ponumerowanych 5-12) do różnych parametrów, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do często używanych funkcji. Naciśnij jeden z przycisków SET, aby aktywować jedną z trzech warstw niestandardowych przypisywalnych elementów sterujących. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.
- (12) MUTE GROUPS – Naciśnij jeden z przycisków w sekcji MUTE GROUPS, aby aktywować jeden z wyciszone grupy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz MUTE GRP w rozdziale 3. Main Display.
- **INPUT CHANNELS** Kanały wejściowe [13] sekcja konsoli oferuje 16 oddzielnych pasków kanałów wejściowych. Paski reprezentują cztery oddzielne warstwy danych weiściowych dla konsoli, do których można uzyskać dostęp, naciskając jeden z następujących przycisków:
 - INPUTS 1-16 pierwszy i drugi blok osiem kanałów przypisanych na stronie **ROUTING / HOME**

(14)

[15]

- INPUTS 17-32 trzeci i czwarty blok ośmiu kanałów przypisanych na stronie ROUTING / HOME
- AUX IN / USB piąty blok sześciu kanały i nagrywarka USB oraz ośmiokanałowe powroty FX (1L ... 4R)
- BUS MAST pozwala to dostosować poziomy 16 Mix Bus Masters, co jest przydatne podczas włączania Bus Masters do przypisań DCA Group lub podczas mieszania szyn do macierzy 1-6.

Naciśnij dowolny z powyższych przycisków (po lewej stronie paska kanału), aby przełączyć bank kanałów wejściowych na jedną z czterech wymienionych powyżej warstw. Przycisk zostanie podświetlony, aby pokazać, która warstwa jest aktywna.

Znajdziesz przycisk SEL (wybierz) na górze każdego kanału, który jest używany do kierowania sterowanie interfejsem użytkownika, w tym wszystkie parametry zwiazane z kanałem w tym kanale. Zawsze jest wybrany dokładnie jeden kanał.

Wyświetlacz LED pokazuje aktualny poziom sygnału audio w tym kanale.

Przycisk SOLO izoluje sygnał audio w celu monitorowania tego kanału.

Pasek bazgrołów LCD (który można edytować za pomocą głównego wyświetlacza) pokazuje bieżace przypisanie kanału.

Przycisk **MUTE** wycisza dźwięk dla tego kanału.

GROUP/BUS CHANNELS – Ta sekcja oferuje osiem pasków kanałów, przypisanych do jednej z następujących warstw:

- GROUP DCA 1-8 Osiem DCA (cyfrowo Wzmacniacz kontrolowany)
- **BUS 1-8** Master Mix Bus 1-8
- BUS 9-16 Mix Bus Masters 9-16
- MTX 1-6 / MAIN C Wyjścia macierzowe 1-6 i autobusem głównym centrum (Mono)

Przyciski SEL, SOLO i MUTE, wyświetlacz LED i pasek bazgroły LCD zachowują się tak samo, jak w przypadku KANAŁÓW WEJŚCIOWYCH.

MAIN CHANNEL – To kontroluie Mistrza Wyjście szyny miksera stereo.

Przyciski SEL, SOLO i MUTE oraz wyświetlacz LCD wszystkie paski bazgrołów zachowuja się w taki sam sposób, jak w przypadku KÁNAŁÓW WEJŚCIOWYCH.

Przycisk CLR SOLO usuwa wszelkie solo działa z dowolnego innego kanału.

Więcej informacji na temat każdego z tych tematów można znaleźć w instrukcji obsługi.

(SF	
1	JE	

(Ρ	L
\sim		

IP コントロールサーフェス

- CONFIG / PREAMP プリアンプのゲイン ③ RECORDER 外部メモリ スティックを を調整します GAIN ロータリーコント ロールを使用して、選択したチャネル に対して。48V ボタンを押してコンデ ンサーマイクで使用するファンタム電 源を適用し、Øボタンを押してチャン ネルの位相を反転させます。LED メー ターは、選択したチャンネルのレベル を表示します。LOW CUT ボタンを押し て、希望のハイパス周波数を選択し、 不要な低域を除去します。 VIEW ボタ ンを押すと、メイン ディスプレイの より詳細なパラメータにアクセスで きます。
- GATE/DYNAMICS GATE ボタンを押しま す ノイズゲートを使用して調整しま すそれに応じてしきい値。COMP ボタ ンを押しますコンプレッサーを作動 させ、それに応じてしきい値を調整し ます。LCD メーターの信号レベルが選 択したゲートしきい値を下回ると、ノ イズゲートは無音になりますチャネ ル。信号レベルが選択したダイナミク スしきい値に達すると、ピークが圧縮 されます。VIEW ボタンを押して、メイ ンディスプレイのより詳細なパラメー タにアクセスします。
- ③ EQUALISER EQ ボタンを押すと、この セクションが有効になります。LOW、 LO MID、HI MID、HIGH ボタンで 4 つ の周波数帯域のいずれかを選択しま す。MODE ボタンを押して、使用可能 な EQ のタイプを切り替えます。GAIN ロータリー コントロールで選択した 周波数をブーストまたはカットしま す。FREQUENCY ロータリー コントロ ールで調整する特定の周波数を選択 し、WIDTH ロータリー コントロール で選択した周波数の帯域幅を調整し ます。 VIEW ボタンを押すと、 メイン ディスプレイのより詳細なパラメータ にアクセスできます。
- BUS SENDS 外部メモリスティックを 接続して、ファームウェアアップデー トのインストール、ショーデータのロ ードと保存、およびパフォーマンス の記録を行います。VIEW ボタンを押 して、メインディスプレイのより詳細 なレコーダーパラメーターにアクセス します。

- 接続して、ファームウェア アップデー トのインストール、ショー データの ロードと保存、およびパフォーマンス の記録を行います。VIEW ボタンを押 すと、メイン ディスプレイの詳細な レコーダー パラメータにアクセスで きます。
- **MAIN BUS MONO CENTRE** または MAIN STEREO ボタンを押して、チャン ネルをメインのモノ バスまたはス テレオ バスに割り当てます。 MAIN STEREO (ステレオバス) を選択すると、 PAN/BAL は左右の位置に調整されま す。M/CLEVEL ロータリーコントロール で、モノバスへの全体的なセンドレベ ルを調整します。VIEW ボタンを押す と、メインディスプレイのより詳細な パラメータにアクセスできます。
- MAIN DISPLAY M32 のコントロール の大部分は、メイン ディスプレイ を介して編集および監視できます。 コントロール パネルのいずれかの機 能で VIEW ボタンを押すと、ここで 表示できます。 メイン ディスプレイ は、60以上の仮想効果にアクセスす るためにも使用されます。セクション 3. Main Display を参照してください。
- 8 MONITOR MONITOR LEVEL $\Box \varphi \cup -$ コントロールでモニター出力のレベル を調整します。 PHONES LEVEL ロータリ ーコントロールでヘッドホン出力のレ ベルを調整します。MONO ボタンを押 して、オーディオをモノラルでモニタ ーします。**DIM** ボタンを押して、モニ ターの音量を下げます。 VIEW ボタン を押して他のすべてのモニター関連 機能とともに減衰量を調整します。
- ① TALKBACK トークバックマイクを接続 します EXT MIC ソケット経由の標準 XLR ケーブル経由。TALK LEVEL ロータ リーコントロールでトークバックマイ クのレベルを調整します。を選択先 TALK A/TALK B ボタンでトークバック信 号を鳴らします。VIEW ボタンを押し て A と B のトークバックルーティン グを編集します。

- 10 SCENES このセクションは、コンソー ルでオートメーションシーンを保存お よび呼び出すために使用され、後で さまざまな構成を呼び出すことがで きます。このトピックの詳細について は、ユーザーマニュアルを参照してく ださい。
- 11 ASSIGN 4 つのロータリーコントロー ルを割り当てます に即座にアクセス するためのさまざまなパラメータに一 般的に使用される 関数。LCD ディス プレイは、カスタムコントロールのア クティブレイヤーの割り当てへのクイ ックリファレンスを提供します。8 つ のカスタム ASSIGN ボタン (5-12 の番 号)のそれぞれをさまざまなパラメー ターに割り当てて、すぐにアクセスで きるようにします一般的に使用され る機能に。SET ボタンの1つを押し て、カスタム割り当て可能なコントロ ールの3つのレイヤーの1つをアク ティブにします。このトピックの詳細 については、ユーザーマニュアルを参 照してください。
- 12 MUTE GROUPS MUTE GROUPS セクシ ョンのボタンの1つを押して、ミュー トグループの1つをアクティブにし ます。詳細については、セクション 3. Main Display の MUTE GRP を参照して ください。
- 13 INPUT CHANNELS - 入力チャンネル コ ンソールのセクションには、16の個別 の入力チャンネルストリップがありま す。ストリップは、コンソールの4つ の別々の入力レイヤーを表しており、 それぞれ次のボタンのいずれかを押 すことでアクセスできます。
 - INPUTS 1-16 最初と2 番目のブロッ ク ルーティング/ホームページで割 り当てられた 8 つのチャネル
 - INPUTS 17-32 -ルーティング/ホーム ページで割り当てられた 8 つのチ ャネルの3番目と4番目のブロック
 - AUX IN / USB 6 つの 5 番目のブロッ ク チャンネル & USB レコーダー、 8 チャンネル FX リターン (1L...4R)
 - BUS MAST これにより、調整するこ とができます 16 のミックスバスマ スターのレベル。これは、バスマス ターを DCA グループの割り当てに 含める場合、またはバスをマトリッ クス 1-6 にミックスする場合に役 立ちます。

上記のボタン (チャンネルストリップ の左側にあります) のいずれかを押し て、入力チャンネルバンクを上記の4 つのレイヤーのいずれかに切り替え ます。ボタンが点灯して、アクティブ なレイヤーを示します。

すべてのチャンネルの上部に SEL (選 択) ボタンがあり、これを使用してそ のチャネルへのすべてのチャネル関 連パラメータを含む、ユーザーのイン ターフェイスのフォーカスを制御しま す。常に1つのチャネルが選択され ています。

LED ディスプレイには、そのチャネル を介した現在のオーディオ信号レベ ルが表示されます。

SOLO ボタンは、そのチャネルを監視 するためにオーディオ信号を分離し ます。

LCD Scribble Strip (メインディスプレイか ら編集可能)には、現在のチャンネル 割り当てが表示されます。

MUTE ボタンは、そのチャンネルのオ ーディオをミュートします。

- 14 GROUP/BUS CHANNELS -このセクション では 次のレイヤーのいずれかに割り 当てられた 8つのチャネルストリップ:
 - **GROUP DCA 1-8**-8 つの DCA (デジタ ル 制御アンプ) グループ
 - BUS 1-8 ミックスバスマスター 1-8
 - BUS 9-16 ミックスバスマスタ — 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C マトリックス出力 1-6 とメインセンター(モノ) バス。

SEL、SOLO & MUTE ボタン、LED ディス プレイ、および LCD スクリブルストリッ プはすべて、入力チャンネルの場合と 同じように動作します。

MAIN CHANNEL - これはマスターを制 御します ステレオミックスバスを出 力します。

SEL、SOLO & MUTE ボタン、および LCD スクリブルストリップはすべて、入力 チャネルの場合と同じように動作し ます。

CLR SOLO ボタンは、ソロを削除しま す 他のチャネルのいずれかから機能 します。

これらの各トピックの詳細については、 ユーザーマニュアルを参照してください。



① 控制面

- CONFIG/PREAMP 使用 GAIN旋钮调整 选定通道的前置放大器增益。按下 48 V 按钮为电容麦克风提供幻象电 源,按下 Ø 按钮反转通道的相位。
 LED 电表显示选定通道的电平。按下 LOW CUT 按钮并选择所需的高通频率 以消除不需要的低频。按下 VIEW 按钮 在主显示屏上访问更多详细参数。
- GATE/DYNAMICS 按下 GATE 按钮启动 噪声门并相应调整阈值。按下 COMP 按钮启动压缩器并相应调整阈值。 当 LCD 电表中的信号电平低于选定的 噪声门阈值时,噪声门将使通道静音。 当信号电平达到选定的动态阈值时, 峰值将被压缩。按下 VIEW 按钮在主显示屏上访问更多详细参数。
- 3 EQUALISER 按下 EQ 按钮启动此部分。 使用 LOW、LO MID、HI MID 和 HIGH按 钮选择四个频段之一。按下 MODE 按 钮循环选择可用的均衡器类型。使用 GAIN 旋钮提升或削减选定的频率。使用 FREQUENCY旋钮选择要调整的特定 频率,并使用 WIDTH 旋钮调整选定频 率的带宽。按下 VIEW 按钮在主显示 屏上访问更多详细参数。
- BUS SENDS 通过选择四个分区之一, 然后选择四个旋钮之一快速调整总 线发送。按下 VIEW 按钮在主显示屏 上访问更多详细参数。
- S RECORDER 连接外部记忆棒以安装固件更新、加载和保存演出数据以及录制演出。按下 VIEW 按钮在主显示屏上访问更多详细录音参数。
- MAIN BUS 按下 MONO CENTER 或 MAIN STEREO 按钮将通道分配到主单声道 或立体声总线。当选择 MAIN STEREO (立体声总线)时, PAN/BAL 调整左右位 置。使用 M/C LEVEL 旋钮调整单声道总 线的整体发送电平。按下 VIEW 按钮在 主显示屏上访问更多详细参数。
- MAIN DISPLAY M32 的大多数控制 都可以通过主显示屏编辑和监控。 按下任何控制面板功能上的 VIEW 按 钮,即可在此查看。主显示屏还用于 访问 60 多个虚拟效果。详见第 3 节 "主显示屏"。
- ⑧ MONITOR 使用 MONITOR LEVEL 旋钮 调整监视输出的电平。使用 PHONES LEVEL 旋钮调整耳机输出的电平。按下 MONO 按钮以单声道监视音频。按下 DIM 按钮降低监视音量。按下 VIEW 按 钮调整衰减量及所有其他与监视相 关的功能。

- TALKBACK 通过标准 XLR 电缆通过 EXT MIC 插孔连接对讲麦克风。使用 TALK LEVEL 旋钮调整对讲麦克风的电 平。使用 TALK A/TALK B 按钮选择对讲 信号的目的地。按下 VIEW 按钮编辑对 讲 A 和 B 的路由。
- SCENES 此部分用于在控制台中保存 和调用自动化场景,允许以后调用不同 的配置。有关此主题的更多详细信息, 请参阅用户手册。
- II ASSIGN 将四个旋钮分配给各种参数, 以便即时访问常用功能。LCD 显示屏提 供对自定义控件活动层的分配的快速 参考。将八个自定义 ASSIGN 按钮 (编 号 5-12) 中的每一个分配给各种参数, 以便即时访问常用功能。按下其中一 个 SET 按钮以激活三层自定义分配控 件中的一层。有关此主题的更多详细 信息,请参阅用户手册。
- MUTE GROUPS 按下 MUTE GROUPS 部 分中的一个按钮以激活其中一个静 音组。有关更多详细信息,请参阅第 3节"主显示屏"中的 MUTE GRP。
- INPUT CHANNELS 控制台的输入通道 部分提供 16 个独立的输入通道条。 这些条表示控制台的四个独立的输入 层,每个层都可以通过按以下按钮之 一进行访问:
 - INPUTS 1-16 在 ROUTING / HOME 页面上分配的前两个八通道块
 - INPUTS 17-32 在 ROUTING / HOME 页面上分配的第三和第四个八通 道块
 - AUX IN / USB 第五个六通道块和 USB 录音机,以及八个通道 FX 返回 (1L...4R)
 - BUS MAST 允许您调整 16 个混合 总线母线的电平,这在将总线母线 包含在 DCA 组分配中或将总线混合 到矩阵 1-6 中时非常有用。
 - 按下上述按钮中的任何一个(位于通 道条的左侧)将输入通道库切换到上 述四个层中的任何一个。按钮将亮起 以显示哪个层处于活动状态。
 - 您会在每个通道顶部找到一个 SEL (选择) 按钮,该按钮用于将用户界面 的控制焦点,包括所有与通道相关的 参数,定向到该通道。始终只选择一 个通道。
 - LED 显示屏显示通过该通道的当前音频信号电平。

SOLO 按钮隔离该通道的音频信号以进行监控。

LCD 涂鸦条 (可通过主显示屏编辑) 显示当前通道分配。

MUTE 按钮使该通道的音频静音。

- GROUP/BUS CHANNELS 此部分提供八 个通道条,分配给以下层之一:
 - GROUP DCA 1-8 八个 DCA (数字控制 放大器)组
 - BUS 1-8 混合总线母线 1-8
 - BUS 9-16 混合总线母线 9-16
 - MTX 1-6 / MAIN C 矩阵输出 1-6 和主 中心 (单声道) 总线。

SEL、SOLO 和 **MUTE** 按钮, LED 显示屏 和 LCD 涂鸦条的行为方式与输入通 道相同。

MAIN CHANNEL - 控制主输出立体声混
 合总线。

SEL、SOLO和 MUTE 按钮, LCD 涂鸦条的 行为方式与输入通道相同。

CLR SOLO 按钮删除其他通道上的所有 独奏功能。

有关这些主题的更多信息,请参阅用户 手册。



M32 LIVE Rear Panel



EN Rear Panel

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS connect a pair of studio monitors using XLR or ¼" cables. Also includes a 12 V / 5 W lamp connection.
- 2 **OUTPUTS 1 16** Send analogue audio to external equipment using XLR cables. Outputs 15 and 16 by default carry the main stereo bus signals.
- 3 **INPUTS 1** – **32** – Connect audio sources (such as microphones or line level sources) via XLR cables.
- 4 **POWER** – The IEC mains socket and ON/OFF switch.
- ON32-LIVE INTERFACE CARD Transmit up to 32 channels of audio to and from a computer via USB 2.0, as well as record up to 32 channels to SD/SDHC cards.
- 6 **REMOTE CONTROL INPUTS** – Connect to a PC for remote control via Shielded Ethernet cable.
- 7 MIDI IN/OUT - Send and receive MIDI commands via 5-pin DIN cables.
- 8 AES/EBU OUT — Send digital audio via 3-pin AES/EBU XLR cable.
- 9 **ULTRANET** – Connect to a personal monitoring system, such as the Behringer P16, via Shielded Ethernet cable.
- (10) **AES50 A/B** – Transmit up to 96 channels in and out via Shielded Ethernet cables.
- (11) AUX IN/OUT – Connect to and from external equipment via ¹/₄" or RCA cables.

Please refer to the User Manual for more information on each of these topics.

ES Panel trasero

- 1 MONITOR/CONTROL ROOM **OUTPUTS** – conecte un par de monitores de estudio usando cables XLR o de ¼". También incluye una conexión de lámpara de 12 V / 5 W.
- 2 **OUTPUTS 1** – **16** – Enviar audio analógico a equipos externos mediante cables XLR. Las salidas 15 y 16 por defecto llevan las señales del bus estéreo principal.
- 3 **INPUTS 1 – 32** – Conecte fuentes de audio (como micrófonos o fuentes de nivel de línea) mediante cables XLR.
- 4 **POWER** La toma de red IEC y Interruptor encendido / apagado.

9

- 5 DN32-LIVE INTERFACE CARD – Transmitir hasta 32 canales de audio hacia y desde una computadora a través de USB 2.0, así como grabar hasta 32 canales en tarjetas SD / SDHC.
- 6 **REMOTE CONTROL INPUTS** – Conéctese a una PC para control remoto a través de un cable Ethernet blindado.
- 7 MIDI IN/OUT – Enviar v recibir MIDI comandos a través de cables DIN de 5 pines.
 - 8 de 3 pines Cable AES / EBU XLR.
 - **ULTRANET** Conéctese a un sistema de monitoreo personal, como el Behringer P16, a través de un cable Ethernet blindado.
 - 10 AES50 A/B – Transmita hasta 96 canales de entrada y salida a través de cables Ethernet blindados.
 - AUX IN/OUT Conectar desde y hacia el [11] exterior equipo mediante cables de ¼"o RCA.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cada uno de estos temas.

2

- AES/EBU OUT Enviar audio digital a través

FR Panneau arrière

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS -(1)connectez une paire de moniteurs de studio à l'aide de câbles XLR ou ¼". Comprend également une connexion de lampe 12 V / 5 W.
 - **OUTPUTS 1 16** Envoyer un son analogique à un équipement externe à l'aide de câbles XLR. Les sorties 15 et 16 transportent par défaut les principaux signaux du bus stéréo.
- 3 **INPUTS 1** – **32** – Connectez des sources audio (telles que des microphones ou des sources de niveau ligne) via des câbles XLR.
- 4 **POWER** – La prise secteur IEC et Interrupteur marche / arrêt.
- 5 **DN32-LIVE INTERFACE CARD** – Transmettre jusqu'à 32 canaux audio vers et depuis un ordinateur via USB 2.0, ainsi que l'enregistrement jusqu'à 32 canaux sur des cartes SD / SDHC.
- 6 **REMOTE CONTROL INPUTS** – Connectezvous à un PC pour le contrôle à distance via un câble Ethernet blindé.
- 7 MIDI IN/OUT – Envoyer et recevoir du MIDI commandes via des câbles DIN à 5 broches.
- 8 AES/EBU OUT – Envoyer l'audio numérique via 3 broches Câble XLR AES / EBU.
- 9 **ULTRANET** Connectez-vous à un système de surveillance personnel, tel que le Behringer P16, via un câble Ethernet blindé.
- (10) AES50 A/B – Transmettez jusqu'à 96 canaux entrants et sortants via des câbles Ethernet blindés.
- AUX IN/OUT Connectez-vous vers et (11) depuis l'extérieur équipement via des câbles ¹⁄4" ou RCA.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur chacun de ces sujets.





FR

DE Rückwand

- 1 MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS -Schließen Sie ein Paar Studiomonitore mit XLR- oder ¼"-Kabeln an. Enthält auch einen 12 V / 5 W-Lampenanschluss.
- **OUTPUTS 1 16** Senden Sie analoges Audio an externe Geräte mit XLR-Kabeln. Die Ausgänge 15 und 16 übertragen standardmäßig die Hauptstereobussignale.
- 3 **INPUTS 1** – **32** – Schließen Sie Audioguellen (wie Mikrofone oder Line-Level-Ouellen) über XLR-Kabel an.
- **POWER** Die IEC-Netzsteckdose und Ein / 4 Aus Schalter.
- **DN32-LIVE INTERFACE CARD** Senden bis zu 32 Audiokanäle zu und von einem Computer über USB 2.0 sowie Aufnahme von bis zu 32 Kanälen auf SD / SDHC-Karten.
- **REMOTE CONTROL INPUTS** Stellen Sie eine 6 Verbindung zu einem PC zur Fernsteuerung über ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel her.
- 7 MIDI IN/OUT – MIDI senden und empfangen Befehle über 5-polige DIN-Kabel.
- AES/EBU OUT Senden Sie digitales Audio über 3-polig AES / EBU XLR-Kabel.
- 9 ULTRANET Stellen Sie über ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel eine Verbindung zu einem persönlichen Überwachungssystem wie dem Behringer P16 her.
- (10) AES50 A/B. – Übertragen Sie bis zu 96 Kanäle ein- und aus über abgeschirmte Ethernet-Kabel.
- 11 AUX IN/OUT Verbindung zu und von extern Ausrüstung über ¼"- oder Cinch-Kabel.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Benutzerhandbuch.

PT Painel traseiro

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS conecte um par de monitores de estúdio usando cabos XLR ou ¼". Também inclui uma conexão de lâmpada de 12 V / 5 W.
- 2 **OUTPUTS 1 16** Enviar áudio analógico para equipamentos externos usando cabos XLR. As saídas 15 e 16, por padrão, transportam os sinais do barramento estéreo principal.
- 3 **INPUTS 1 – 32 –** Conecte fontes de áudio (como microfones ou fontes de nível de linha) por meio de cabos XLR.
- 4 **POWER** – A tomada de alimentação IEC e Interruptor ON / OFF.
- **DN32-LIVE INTERFACE CARD** Transmitir até 32 canais de áudio de e para um computador via USB 2.0, além de gravar até 32 canais em cartões SD / SDHC.
- 6 **REMOTE CONTROL INPUTS** – Conecte a um PC para controle remoto via cabo Ethernet blindado.
- 7 MIDI IN/OUT – Envie e receba MIDI comandos via cabos DIN de 5 pinos.
- 8 **AES/EBU OUT** Envie áudio digital via 3 pinos Cabo AES / EBU XLR.
- 9 ULTRANET – Conecte-se a um sistema de monitoramento pessoal, como o Behringer P16, via cabo Ethernet blindado.
- (10) AES50 A/B – Transmita até 96 canais de entrada e saída via cabos Ethernet blindados.
- [11] AUX IN/OUT — Conecte para e de externo equipamento via cabos de ¼"ou RCA.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre cada um desses tópicos.

IT Pannello posteriore

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS collegare una coppia di monitor da studio utilizzando cavi XLR o ¼". Include anche un collegamento per lampada da 12 V / 5 W.
- 2 **OUTPUTS 1** – **16** – Invia audio analogico all'apparecchiatura esterna utilizzando cavi XLR. Le uscite 15 e 16 per impostazione predefinita trasportano i segnali del bus stereo principale.
- 3 **INPUTS 1 – 32** – Collegare sorgenti audio (come microfoni o sorgenti a livello di linea) tramite cavi XLR.
- 4 **POWER** – La presa di rete IEC e Interruttore ON / OFF.
- DN32-LIVE INTERFACE CARD Trasmetti 5 fino a 32 canali audio da e verso un computer tramite USB 2.0, oltre a registrare fino a 32 canali su schede SD / SDHC.
- 6 **REMOTE CONTROL INPUTS** – Connessione a un PC per il controllo remoto tramite cavo Ethernet schermato.
- (7) MIDI IN/OUT – Invia e ricevi MIDI comandi tramite cavi DIN a 5 poli.
- 8 AES/EBU OUT Invia audio digitale tramite 3 pin Cavo AES / EBU XLR.
- 9 ULTRANET – Connettiti a un sistema di monitoraggio personale, come il Behringer P16, tramite cavo Ethernet schermato.
- (10) AES50 A/B - Trasmetti fino a 96 canali in entrata e in uscita tramite cavi Ethernet schermati.
- 11 AUX IN/OUT – Connessione da e verso l'esterno apparecchiature tramite cavi da ¼"o RCA.

Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni su ciascuno di questi argomenti.

NL Achter paneel

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS - $\left(1\right)$ sluit een paar studiomonitors aan met XLR of ¼"-kabels. Bevat ook een 12 V / 5 W lampaansluiting.
- 2 **OUTPUTS 1 16** Stuur analoge audio naar externe apparatuur met XLR-kabels. Uitgangen 15 en 16 dragen standaard de belangrijkste stereobussignalen.
- **INPUTS 1 32** Sluit audiobronnen (zoals 3 microfoons of bronnen op liinniveau) aan via XLR-kabels.
- 4 **POWER** – Het IEC-stopcontact en Aan / uit knop.
- 5 DN32-LIVE INTERFACE CARD – Zend tot 32 audiokanalen van en naar een computer via USB 2.0, evenals opnemen tot 32 kanalen op SD / SDHC-kaarten.
- **REMOTE CONTROL INPUTS** Maak 6 verbinding met een pc voor bediening op afstand via een afgeschermde ethernetkabel.
- 7 MIDI IN/OUT - Verzend en ontvang MIDI commando's via 5-pins DIN-kabels.
- 8 AES/EBU OUT Stuur digitale audio via 3-pins AES / EBU XLR-kabel.
- 9 **ULTRANET** – Maak verbinding met een persoonlijk monitoringsysteem, zoals de Behringer P16, via een afgeschermde Ethernet-kabel.
- (10) AES50 A/B - Verzend tot 96 kanalen in en uit via afgeschermde Ethernet-kabels.
- [11] AUX IN/OUT — Maak verbinding van en naar extern apparatuur via ¼"of RCA-kabels.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.

SE Bakre panel

- 1 MONITOR/CONTROL anslut ett par studiosk ¹/₄"-kablar, Inkluderar lampanslutning.
- 2 **OUTPUTS 1 – 16 –** Sk till extern utrustning i Utgångarna 15 och 16 viktigaste stereobussi
- INPUTS 1 32 Ansl 3 mikrofoner eller källor XLR-kablar.
- 4 **POWER** IEC-eluttage
- 5 DN32-LIVE INTERFAC till 32 ljudkanaler till o 2.0, samt spela in upp SDHC-kort.
- **REMOTE CONTROL IN** 6 till en PC för fjärrkontr Ethernet-kabel.
- 7 MIDI IN/OUT - Skicka kommandon via 5-stif

PL

1	MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS – anslut ett par studioskärmar med XLR- eller ¼"-kablar. Inkluderar även en 12 V / 5 W lampanslutning.	1	MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS – podłącz parę monitorów studyjnych za pomocą kabli XLR lub ¼". Zawiera również złącze lampy 12 V / 5 W.	
2	OUTPUTS 1 – 16 – Skicka analogt ljud till extern utrustning med XLR-kablar. Utgångarna 15 och 16 har som standard de viktigaste stereobussignalerna.	2	OUTPUTS 1 – 16 – Wyślij dźwięk analogowy do urządzeń zewnętrznych za pomocą kabli XLR. Wyjścia 15 i 16 domyślnie przenoszą główne sygnały szyny stereo.	
3	INPUTS 1 – 32 – Anslut ljudkällor (t.ex. mikrofoner eller källor på linjenivå) via XLR-kablar.	3	INPUTS 1 – 32 – Podłącz źródła dźwięku (takie jak mikrofony lub źródła liniowe) za pomocą kabli XLR.	
4	POWER – IEC-eluttaget och På / Av knapp.	4	POWER – Gniazdo sieciowe IEC i Przełącznik	
5	DN32-LIVE INTERFACE CARD – Sänd upp	_	włącz / wyłącz.	
	till 32 ljudkanaler till och från en dator via USB 2.0, samt spela in upp till 32 kanaler till SD / SDHC-kort.	5	DN32-LIVE INTERFACE CARD – Transmisja do 32 kanały audio do iz komputera przez USB 2.0, a także nagrywanie do 32 kanałów na	
6	REMOTE CONTROL INPUTS – Anslut		karty SD / SDHC.	(PT
_	till en PC for fjarrkontroll via skarmad Ethernet-kabel.	6	REMOTE CONTROL INPUTS – Podłącz do komputera w celu zdalnego sterowania za pomoca ekranowanego kabla Ethernet	
[7]	MIDI IN/OUT – Skicka och ta emot MIDI kommandon via 5-stifts DIN-kablar.	7	MIDI IN/OUT – Wysyłaj i odbieraj MIDI	
8	AES/EBU OUT — Skicka digitalt liud via 3-stift		polecenia przez 5-pinowe kable DIN.	
	AES / EBU XLR-kabel.	8	AES/EBU OUT – Wysyłaj dźwięk cyfrowy	
9	ULTRANET – Anslut till ett personligt	-	przez 3-stykowe kabel AES / EBU ALK.	
	overvakningssystem, såsom Behringer P16, via skärmad Ethernet-kabel.	9	ULTRANET – Podłącz do osobistego systemu monitorowania, takiego jak Behringer P16,	NL
[10]	AES50 A/B – Sänd upp till 96 kanaler in och	_	za pomocą ekranowanego kabla Ethernet.	
[11]	ut via skärmade Ethernet-kablar.	(10)	AES50 A/B – Przesyłaj do 96 kanałów przez ekranowane kable Ethernet.	_
<u>س</u>	utrustning via ¼"eller RCA-kablar.	11 AUX IN/	AUX IN/OUT – Podłącz do i z zewnętrznego	SE
Se användarhandboken för mer information om vart och ett av dessa ämnen.			sprzęt za pomocą kabli ¼"lub RCA.	<u></u>
		Więc możr	ej informacji na temat każdego z tych tematów na znaleźć w instrukcji obsługi.	

PL Tylny panel

- ▶ 後面パネル
- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS XLR または ¼" ケーブルを使用してスタジ オモニターのペアを接続します。12 V/ 5 W ランプ接続も含まれています。
- 2 OUTPUTS 1 16 アナログオーディオ を送信する XLR ケーブルを使用して 外部機器に接続します。 デフォルト では、出力 15 と 16 はメインステレオ バス信号を伝送します。
- ③ INPUTS 1-32-XLR ケーブルを介して オーディオソース (マイクやラインレ ベルソースなど)を接続します。
- POWER IEC メインソケットと ON / OFF スイッチ。
- DN32-LIVE INTERFACE CARD 最大送 信 32 USB 2.0 を介してコンピューター との間で送受信されるオーディオの チャネル、および最大 32 チャネルを SD/SDHC カードに記録します。
- REMOTE CONTROL INPUTS シールド付 きイーサネット ケーブルを介してリ モート コントロール用の PC に接続 します。
- MIDI IN/OUT MIDI を送受信します 5 ピン DIN ケーブルを介したコマンド。
- AES/EBU OUT 3 ピン経由でデジタル オーディオを送信 AES/EBU XLRケー ブル。
- ULTRANET Behringer P16 などのパーソ ナルモニタリングシステムに、シー ルド付きイーサネットケーブルを介し て接続します。
- MES50 A/B シールド付きイーサネット ケーブルを介して最大 96 チャネルを送受信します。
- AUX IN/OUT 外部との接続 ¼" または RCA ケーブルを介した機器。

これらの各トピックの詳細については、 ユーザーマニュアルを参照してください。

☑ 后面板

- MONITOR/CONTROL ROOM OUTPUTS 使 用 XLR 或 ¼" 电缆连接一对录音室监听 器。还包括一个 12 V/5 W 灯连接。
- ② 0UTPUTS1-16-使用XLR电缆将模拟 音频发送到外部设备。默认情况下, 输出15和16携带主立体声总线信号。
- INPUTS 1 32 通过 XLR 电缆连接音 频源(如麦克风或线路电平源)。
- ④ POWER IEC 主插座和 ON/OFF 开关。
- 5 DN32-LIVE INTERFACE CARD 通过 USB
 2.0 传输最多 32 个音频通道到计算
 机,以及录制。
- REMOTE CONTROL INPUTS 通过屏蔽以 太网电缆连接到 PC 进行远程控制。
- 7 MIDI IN/OUT 通过 5 针发送和接收 MIDI 命令。
- ⑧ AES/EBU OUT 通过 3 针 AES/EBU XLR 电 缆发送数字音频。
- ③ ULTRANET 通过屏蔽以太网电缆连接 到个人监控系统,如 Behringer P16。
- AES50 A/B 通过屏蔽以太网电缆传输 多达 96 个通道。
- AUX IN/OUT 通过 ¼" 或 RCA 电缆连接 和形成外部设备。
- 有关这些主题的更多信息,请参阅用户 手册。





EN Main Display



DISPLAY SCREEN – The controls in this section are used in conjunction with the colour screen in order to navigate and control the graphical elements it contains.

> By including dedicated rotary controls that correspond to the adjacent controls on the screen, as well as including cursor buttons, the user can guickly navigate and control all of the colour screen's elements.

The colour screen contains various displays that give visual feedback for the operation of the console, and also allow the user to make various adjustments not provided for by the dedicated hardware controls.

- 2 MAIN/SOLO METERS – This triple 24-segment meter displays the audio signal level output from the main bus, as well as the main centre or solo bus of the console.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS These eight illuminated buttons allow the user to immediately navigate to any of the eight master screens that address different sections of the console. The sections that can be navigated are:
 - **HOME** The HOME screen contains an overview of the selected input or output channel, and offers various adjustments not available through the dedicated toppanel controls.

The HOME screen contains the following separate tabs:

Home: General signal path for the selected input or output channel.

Config: Allows selection of the signal source/destination for the channel, configuration of insert point, and other settings.

Gate: Controls and displays the channel gate effect beyond those offered by the dedicated top-panel controls.

Dyn: Dynamics – controls and displays the channel dynamics effect (compressor) beyond those offered by the dedicated top-panel controls.

Eq: Controls and displays the channel EQ effect beyond those offered by the dedicated top-panel controls.

Sends: Controls and displays for channel sends, such as sends metering and send muting.

Main: Controls and displays for the selected channel's output.

• **METERS** – The meters screen displays different aroups of level meters for various signal paths, and is useful for quickly ascertaining if any channels need level adjustment. Since there are no parameters to adjust for the metering displays, none of the metering screens

contain any 'bottom of the screen' controls that would normally be adjusted by the six rotary controls.

The METER screen contains the following separate screen tabs, each containing level meters for the relevant signal paths: channel, mix bus, aux/fx, in/out and rta.

 ROUTING – The ROUTING screen is where all signal patching is done, allowing the user to route internal signal paths to and from the physical input/output connectors located on the console's rear panel.

> The ROUTING screen contains the following separate tabs:

Home: Allows patching of physical inputs to the 32 input channels and aux inputs of the console.

Out 1-16: Allows patching of internal signal paths to the console's 16 rear panel XLR outputs.

Aux out: Allows patching of internal signal paths to the console's six rear panel 1/4" / RCA auxiliary outputs.

P16 out: Allows patching of internal signal paths to the 16 outputs of the console's 16-channel P16 Ultranet output.

Card out: Allows patching of internal signal paths to the 32 outputs of the expansion card.

AES50-A: Allows patching of internal signal paths to the 48 outputs of the rear panel AES50-A output.

AES50-B: Allows patching of internal signal paths to the 48 outputs of the rear panel AES50-B output.

XLR out: Allows the user to configure the XLR outs on the rear of the console in blocks of four, from either local inputs, the AES streams, or expansion card.

• **SETUP** – The SETUP screen offers controls for global, high-level functions of the console, such as display adjustments, sample rates & synchronisation, user settings, and network configuration.

The SETUP screen contains the following separate tabs:

> Global: This screen offers adjustments for various global preferences of how the console operates.

Config: This screen offers adjustments for sample rates and synchronisation, as well as configuring high-level settings for signal path buses.

Remote: This screen offers different controls for setting up the console as a control surface for various DAW recording software on a connected computer. It also configures the MIDI Rx/Tx preferences.

Network: This screen offers different controls for attaching the console to a standard Ethernet network. (IP address, Subnet Mask, Gateway.)

Scribble strip: This screen offers controls for various customisation of the console's LCD scribble strips.

Preamps: Shows the analogue gain for local mic inputs (XLR at the rear) and phantom power, including setup from remote stage boxes (e.g. DL16) connected via AES50.

Card: This screen selects the input/ output configuration of the installed interface card.

LIBRARY – The LIBRARY screen allows loading and saving of commonlyused setups for the channel inputs, effects processors, and routing scenarios. The LIBRARY screen contains the following tabs:

Channel: This tab allows the user to load and save commonly used combinations of the channel processing, including dynamics and equalisation.

Effects: This tab allows the user to load and save commonly used effects processor presets.

Routing: This tab allows the user to load and save commonly used signal routings.

EFFECTS – The EFFECTS screen controls various aspects of the eight effects processors. On this screen the user can select specific types of effects for the eight internal effects processors, configure their input and output paths. monitor their levels, and adjust the various effects parameters.

The EFFECTS screen contains the following separate tabs:

Home: The home screen provides a general overview of the virtual effects rack, displaying what effect has been inserted in each of the eight slots, as well as displaying input/output paths for each slot and the I/O signal levels.

Fx 1-8: These eight duplicate screens display all of the relevant data for the eight separate effects processors, allowing the user to adjust all parameters for the selected effect.

MUTE GRP – The MUTE GRP screen allows for guick assignment and control of the console's six mute groups, and offers two separate functions:

- during the assignment process during a live performance.
- 2. It offers an additional interface group buttons at the bottom of the console.

EN

5

1. Mutes the active screen during the process of assigning channels to mute groups. This ensures that no channels are accidentally muted

for muting/unmuting the groups in addition to the dedicated mute • UTILITY – The UTILITY screen is a supplemental screen designed to work in conjunction with the other screens that may be in view at any particular moment. The UTILITY screen is never seen by itself, it always exists in the context of another screen, and typically brings up copy, paste and library or customisation functions.

4 **ROTARY CONTROLS** – These six rotary controls are used to adjust the various elements located directly above them. Each of the six controls can be pushed inward to activate a button-press function. This function is useful when controlling elements that have a dual on/off status that is best controlled by a button, as opposed to a variable state that is best adjusted by a rotary control.

> UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION **CONTROLS** – The LEFT and RIGHT controls allow for left-right navigation among the different pages contained within a screen set. A graphical tab display shows which page you are currently on. On some screens there are more parameters present than can be adjusted by the six rotary controls underneath. In these cases, use the UP and DOWN buttons to navigate through any additional layers contained on the screen page. The LEFT and RIGHT buttons are sometimes used to confirm or cancel confirmation pop-ups.

Please refer to the User Manual for more information on each of these topics.

ES Pantalla principal

DISPLAY SCREEN – Los controles en esta sección se utilizan iunto con la pantalla a color para navegar y controlar los elementos gráficos que contiene.

> Al incluir controles giratorios dedicados que corresponden a los controles adyacentes en la pantalla, además de incluir botones de cursor, el usuario puede navegar y controlar rápidamente todos los elementos de la pantalla a color.

La pantalla a color contiene varias pantallas que brindan información visual sobre el funcionamiento de la consola y también permiten al usuario realizar varios aiustes no previstos por los controles de hardware dedicados.

- 2 MAIN/SOLO METERS Este triple de 24 segmentos El medidor muestra la salida del nivel de la señal de audio del bus principal, así como el bus central principal o solo de la consola.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS Estas ocho botones iluminados permiten al usuario navegar inmediatamente a cualquiera de los ocho pantallas maestras que se dirigen a diferentes secciones de la consola. Las secciones que se pueden navegar son:
 - HOME La pantalla INICIO contiene una descripción general del canal de entrada o salida seleccionado y ofrece varios ajustes que no están disponibles a través de los controles dedicados del panel superior.

La pantalla INICIO contiene las siguientes pestañas independientes:

Home: ruta de señal general para el canal de entrada o salida seleccionado.

Config: permite la selección de la fuente / destino de la señal para el canal, la configuración del punto de inserción y otras configuraciones.

Gate: controla y muestra el efecto de puerta de canal más allá de los ofrecidos por los controles dedicados del panel superior.

Dyn: Dynamics: controla y muestra el efecto de dinámica del canal (compresor) más allá de los ofrecidos por los controles dedicados del panel superior.

Eq: Controla y muestra el efecto de EQ del canal más allá de los ofrecidos por los controles dedicados del panel superior.

Envía: Controla y muestra los envíos de canal, como la medición de envíos v enviar silenciamiento.

Main: Controla y visualiza la salida del canal seleccionado.

• **METERS** – La pantalla de medidores muestra diferentes grupos de medidores de nivel para varias rutas de señal y es útil para determinar rápidamente si algún canal necesita ajuste de nivel. Dado que no hay parámetros para ajustar para las pantallas de medición, ninguna de las pantallas de medición contiene controles de "parte inferior de la pantalla" que normalmente se aiustarían mediante los seis controles giratorios.

La pantalla METER contiene las siguientes pestañas de pantalla separadas, cada una de las cuales contiene medidores de nivel para las rutas de señal relevantes: canal, bus de mezcla, aux / fx, in / out y rta.

• **ROUTING** – La pantalla ROUTING es donde todo el parcheo de señal está hecho, lo que permite el usuario para enrutar rutas de señales internas hacia v desde los conectores físicos de entrada / salida ubicados en el panel trasero de la consola.

La pantalla ENRUTAMIENTO contiene las siguientes pestañas independientes:

Home: permite la conexión de entradas físicas a los 32 canales de entrada y entradas auxiliares de la consola.

Out 1-16: permite la conexión de rutas de señales internas a las 16 salidas XLR del panel trasero de la consola.

Aux out: permite la conexión de rutas de señales internas a los seis paneles posteriores de la consola Salidas auxiliares 1/4"/ RCA.

P16 out: permite la conexión de rutas de señales internas a las 16 salidas de la consola 16-canal P16 Ultranet salida.

Salida de tarjeta: permite la conexión de rutas de señales internas a las 32 salidas

de la tarjeta de expansión.

AES50-A: permite la conexión de rutas de señales internas a las 48 salidas de la salida AES50-A del panel trasero.

AES50-B: permite la conexión de rutas de señales internas a las 48 salidas de la salida AES50-B del panel trasero.

XLR out: permite al usuario configurar las salidas XLR en la parte posterior de la consola en blogues de cuatro, ya sea desde entradas locales, flujos AES o tarjeta de expansión.

• SETUP – La pantalla SETUP ofrece controles para funciones globales de alto nivel de la consola, como ajustes de pantalla, frecuencias de muestreo y sincronización, configuraciones de usuario y configuración de red.

La pantalla de CONFIGURACIÓN contiene las siguientes pestañas independientes:

> Global: esta pantalla ofrece ajustes para varias preferencias globales de cómo funciona la consola.

> Config: esta pantalla ofrece ajustes para las frecuencias de muestreo y la sincronización, así como la configuración de aiustes de alto nivel para los buses de ruta de señal.

Remoto: esta pantalla ofrece diferentes controles para configurar la consola como una superficie de control para varios software de grabación DAW en una computadora conectada. También configura las preferencias MIDI Rx / Tx.

Red: esta pantalla ofrece diferentes controles para conectar la consola a una red Ethernet estándar. (Dirección IP. máscara de subred, puerta de enlace).

Tira de garabatos: esta pantalla ofrece controles para varias personalizaciones de las tiras de garabatos LCD de la consola.

Preamplificadores: muestra la ganancia analógica para las entradas de micrófono locales (XLR en la parte posterior) v alimentación fantasma, incluida la configuración desde cajas de escenario remotas (por ejemplo, DL16) conectadas a través de AES50.

Tarjeta: Esta pantalla selecciona la configuración de entrada / salida de la tarjeta de interfaz instalada.

• LIBRARY – La pantalla BIBLIOTECA permite cargar y guardar configuraciones de uso común para las entradas de canal, procesadores de efectos y escenarios de enrutamiento.

La pantalla BIBLIOTECA contiene las siguientes pestañas:

Canal: esta pestaña permite al usuario cargar y guardar combinaciones de procesamiento de canal de uso común, incluidas la dinámica y la ecualización.

Efectos: esta pestaña permite al usuario cargar y guardar los ajustes preestablecidos del procesador de efectos de uso común.

Enrutamiento: esta pestaña permite al usuario cargar y guardar los enrutamientos de señales de uso común.

EFFECTS – Los controles de la pantalla EFECTOS varios aspectos de los ocho procesadores de efectos. En esta pantalla el usuario puede seleccionar tipos específicos de efectos para los ocho procesadores de efectos internos, configurar sus rutas de entrada y salida, monitorear sus niveles y ajustar los diversos parámetros de efectos.

La pantalla EFECTOS contiene las siguientes pestañas independientes:

Inicio: La pantalla de inicio proporciona una descripción general del rack de efectos virtuales, mostrando qué efecto se ha insertado en cada una de las ocho ranuras, así como las rutas de entrada / salida para cada ranura y los niveles de señal de E / S.

Fx 1-8: estas ocho pantallas duplicadas muestran todos los datos relevantes para los ocho procesadores de efectos separados, permitiendo al usuario ajustar todos los parámetros para el efecto seleccionado.

- MUTE GRP La pantalla MUTE GRP permite para la asignación y el control rápidos de los seis grupos de silencio de la consola, y ofrece dos funciones separadas:
- 1. Silencia la pantalla activa durante el proceso de asignación de canales para silenciar grupos. Esto asegura que ningún canal se silencia accidentalmente durante el proceso de asignación durante una actuación en vivo.
- 2. Ofrece una interfaz adicional para silenciar / reactivar los grupos, además de los botones de grupo de silencio dedicados en la parte inferior de la consola.

• UTILITY - La pantalla UTILITY es una pantalla complementaria diseñada para funcionar en conjunto con las otras pantallas que pueden estar a la vista en cualquier momento en particular. La pantalla UTILITY nunca se ve por sí misma, siempre existe en el contexto de otra pantalla y, por lo general, muestra funciones de copia, pegado y biblioteca o personalización.

de ellos. Cada uno de los seis controles se puede empujar hacia adentro para activar la función de presionar un botón. Esta función es útil cuando se controlan elementos que tienen un estado de encendido / apagado dual que se controla mejor con un botón, en contraposición a un estado variable que se ajusta mejor con un control giratorio. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION** 5 **CONTROLS** – Los controles IZQUIERDA y a derecha entre las diferentes páginas

DERECHA permiten la navegación de izquierda contenidas en un conjunto de pantallas. Una pantalla gráfica de pestañas muestra en qué página se encuentra actualmente. En algunas pantallas hav más parámetros presentes de los que se pueden ajustar con los seis controles giratorios que se encuentran debajo. En estos casos, use el UP y botones ABAJO para navegar por las capas adicionales contenidas en la página de la pantalla. Los botones IZQUIERDA y DERECHA se utilizan a veces para confirmar o cancelar las ventanas emergentes de confirmación.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cada uno de estos temas

4 **ROTARY CONTROLS** – Estos seis controles giratorios se utilizan para ajustar los distintos elementos situados directamente encima

ES

FR Affichage principal

DISPLAY SCREEN – Les commandes de cette section sont utilisés en conionction avec l'écran couleur pour naviguer et contrôler les éléments graphiques qu'il contient.

> En incluant des commandes rotatives dédiées gui correspondent aux commandes adjacentes sur l'écran, ainsi que des boutons de curseur, l'utilisateur peut rapidement naviguer et contrôler tous les éléments de l'écran couleur.

L'écran couleur contient divers affichages qui donnent un retour visuel pour le fonctionnement de la console, et permettent également à l'utilisateur d'effectuer divers réglages non prévus par les commandes matérielles dédiées.

- 2 MAIN/SOLO METERS Ce triple 24 segments l'indicateur de niveau affiche le niveau du signal audio émis par le bus principal, ainsi que le bus principal central ou solo de la console
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS Celles-ci huit boutons lumineux permettent à l'utilisateur de naviguer immédiatement vers l'un des huit écrans principaux qui traitent de différentes sections de la console. Les sections qui peuvent être parcourues sont:
 - **HOME** L'écran HOME contient un apercu du canal d'entrée ou de sortie sélectionné et propose divers réglages non disponibles via les commandes dédiées du panneau supérieur.

L'écran ACCUEIL contient les onglets séparés suivants:

Home: Chemin de signal général pour le canal d'entrée ou de sortie sélectionné.

Config: permet la sélection de la source / destination du signal pour le canal, la configuration du point d'insertion et d'autres paramètres.

Gate: contrôle et affiche l'effet de gate de canal au-delà de ceux offerts par les commandes dédiées du panneau supérieur.

Dyn: Dynamics – contrôle et affiche l'effet de dynamigue de canal (compresseur) au-delà de ceux offerts par les commandes dédiées du panneau supérieur.

Eg: contrôle et affiche l'effet EQ de canal au-delà de ceux offerts par les commandes dédiées du panneau supérieur.

Envoie: commandes et affichages pour les envois de canaux, tels que les envois envoyer la mise en sourdine.

Main: contrôle et affiche la sortie du canal sélectionné.

• METERS – L'écran des indicateurs de niveau affiche différents groupes d'indicateurs de niveau pour différents chemins de signaux et est utile pour déterminer rapidement si des canaux nécessitent un réglage de niveau. Puisqu'il n'y a aucun paramètre à régler pour les affichages de mesure, aucun des écrans de mesure ne contient de commandes «en bas de l'écran» qui seraient normalement réglées par les six commandes rotatives.

L'écran METER contient les onglets d'écran séparés suivants, chacun contenant des indicateurs de niveau pour les chemins de signal pertinents: canal, bus de mixage, aux / fx, in / out et rta.

ROUTING – L'écran ROUTING est l'endroit où tout le patching du signal est fait, permettant l'utilisateur pour acheminer les chemins de signaux internes vers et depuis les connecteurs d'entrée / sortie physiques situés sur le panneau arrière de la console.

L'écran ROUTING contient les onglets séparés suivants:

Home: permet de patcher les entrées physiques aux 32 canaux d'entrée et aux entrées auxiliaires de la console.

Out 1-16: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 16 sorties XLR du panneau arrière de la console.

Aux out: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les six panneaux arrière de la console Sorties auxiliaires 1/4"/ RCA.

P16 out: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 16 sorties de la console 16-canal P16 Ultranet production.

Card out: permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 32 sorties de la carte d'extension.

AES50-A: Permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 48 sorties de la sortie AES50-A du panneau arrière.

AES50-B: Permet de patcher les chemins de signaux internes vers les 48 sorties de la sortie AES50-B du panneau arrière.

XLR out: permet à l'utilisateur de configurer les sorties XLR à l'arrière de la console par blocs de guatre, à partir des entrées locales, des flux AES ou de la carte d'extension.

• **SETUP** – L'écran SETUP propose des commandes pour les fonctions globales de haut niveau de la console, telles que les réglages d'affichage, les fréguences d'échantillonnage et la synchronisation, les paramètres utilisateur et la configuration du réseau.

L'écran SETUP contient les onglets séparés suivants:

> Global: cet écran propose des ajustements pour diverses préférences globales de fonctionnement de la console.

Config: cet écran propose des aiustements pour les fréquences d'échantillonnage et la synchronisation, ainsi que la configuration des paramètres de haut niveau pour les bus de chemin de signal.

Remote: cet écran propose différentes commandes pour configurer la console comme surface de contrôle pour divers logiciels d'enregistrement DAW sur un ordinateur connecté. Il configure également les préférences MIDI Rx / Tx.

Réseau: cet écran propose différentes commandes pour connecter la console à un réseau Ethernet standard. (Adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle.)

Bande de griffonnage: cet écran offre des commandes pour diverses personnalisations des bandes de griffonnage LCD de la console.

Préamplis: affiche le gain analogique pour les entrées micro locales (XLR à l'arrière) et l'alimentation fantôme, v compris la configuration à partir de boîtiers de scène distants (par exemple DL16) connectés via AES50.

Card: Cet écran sélectionne la configuration d'entrée / sortie de la carte d'interface installée.

 LIBRARY – L'écran LIBRARY permet chargement et sauvegarde des configurations couramment utilisées pour les entrées de canal, les processeurs d'effets et les scénarios de routage.

L'écran LIBRARY contient les onglets suivants:

Canal: cet onglet permet à l'utilisateur de charger et d'enregistrer les combinaisons couramment utilisées du traitement de canal, y compris la dynamique et l'égalisation.

Effets: cet onglet permet à l'utilisateur de charger et d'enregistrer les préréglages de processeur d'effets couramment utilisés.

Routage: cet onglet permet à l'utilisateur de charger et d'enregistrer les routages de signaux couramment utilisés.

• EFFECTS – Les commandes de l'écran EFFECTS divers aspects des huit processeurs d'effets. Sur cet écran, l'utilisateur peut sélectionner des types d'effets spécifiques pour les huit processeurs d'effets internes, configurer leurs chemins d'entrée et de sortie, contrôler leurs niveaux et régler les divers paramètres d'effets.

L'écran EFFETS contient les onglets séparés suivants:

Home: L'écran d'accueil offre un aperçu 5 général du rack d'effets virtuels, affichant l'effet qui a été inséré dans chacun des huit slots, ainsi que les chemins d'entrée / sortie pour chaque slot et les niveaux de signal d'E / S.

Fx 1-8: Ces huit écrans dupliqués affichent toutes les données pertinentes pour les huit processeurs d'effets séparés, permettant à l'utilisateur d'ajuster tous les paramètres de l'effet sélectionné.

MUTE GRP – L'écran MUTE GRP permet pour une affectation et un contrôle rapides des six groupes de mutes de la console, et offre deux fonctions distinctes:

1. Coupe l'écran actif pendant le processus d'attribution des canaux aux groupes de mute.

- 2. Il offre une interface supplémentaire pour désactiver / réactiver les aroupes en plus des boutons de groupe de sourdine dédiés en bas de la console.
- UTILITY L'écran UTILITY est un écran supplémentaire concu pour fonctionner en conjonction avec les autres écrans pouvant être visibles à tout moment. L'écran UTILITY n'est jamais vu par luimême, il existe toujours dans le contexte d'un autre écran, et affiche généralement des fonctions de copier, coller et de bibliothèque ou de personnalisation.
- 4 **ROTARY CONTROLS** Ces six commandes rotatives permettent d'ajuster les différents éléments situés directement au-dessus d'eux. Chacune des six commandes peut être poussée vers l'intérieur pour activer une fonction de pression sur un bouton. Cette fonction est utile pour contrôler des éléments qui ont un double état marche / arrêt qui est mieux contrôlé par un bouton, par opposition à un état variable qui est mieux ajusté par une commande rotative.
 - **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Les commandes GAUCHE et DROITE permettent une navigation de gauche à droite parmi les différentes pages contenues dans un ensemble d'écrans. Un onglet graphique affiche la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Sur certains écrans, il y a plus de paramètres présents que ne peuvent être ajustés par les six commandes rotatives en dessous. Dans ces cas, utilisez le UP et les boutons BAS pour naviguer à travers les couches supplémentaires contenues sur la page d'écran. Les boutons GAUCHE et DROITE sont parfois utilisés pour confirmer ou annuler les fenêtres contextuelles de confirmation.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur chacun de ces sujets.

Cela garantit gu'aucun canal n'est accidentellement mis en sourdine pendant le processus d'attribution pendant une performance en direct.

FR

DE Hauptanzeige

DISPLAY SCREEN – Die Steuerelemente in diesem Abschnitt werden in Verbindung mit dem Farbbildschirm verwendet, um die darin enthaltenen grafischen Elemente zu navigieren und zu steuern.

> Durch die Verwendung dedizierter Drehregler, die den benachbarten Steuerelementen auf dem Bildschirm entsprechen, sowie Cursortasten kann der Benutzer schnell durch alle Elemente des Farbbildschirms navigieren und diese steuern.

Der Farbbildschirm enthält verschiedene Anzeigen, die eine visuelle Rückmeldung für den Betrieb der Konsole geben und es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Einstellungen vorzunehmen, die von den dedizierten Hardwaresteuerungen nicht vorgesehen sind.

- MAIN/SOLO METERS Dieses dreifache 24-Segment Das Messgerät zeigt den vom Hauptbus ausgegebenen Audiosignalpegel sowie den Hauptmitte- oder Solo-Bus der Konsole an.
- 3 SCREEN SELECTION BUTTONS – Diese Mit acht beleuchteten Tasten kann der Benutzer sofort zu einer der acht Tasten navigieren Hauptbildschirme, die verschiedene Bereiche der Konsole ansprechen. Folgende Abschnitte können navigiert werden:
 - **HOME** Der HOME-Bildschirm enthält eine Übersicht über den ausgewählten Eingangs- oder Ausgangskanal und bietet verschiedene Einstellungen, die über die speziellen Bedienelemente auf der Oberseite nicht verfügbar sind.

Der HOME-Bildschirm enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Home: Allgemeiner Signalpfad für den ausgewählten Eingangsoder Ausgangskanal.

Config: Ermöglicht die Auswahl der Signalquelle / des Signalziels für den Kanal, die Konfiguration des Einfügepunkts und andere Einstellungen.

Gate: Steuert und zeigt den Channel-Gate-Effekt an, der über die speziellen dedizierten Bedienelemente auf der Oberseite hinausgeht.

Dvn: Dvnamics – Steuert und zeigt den Kanaldynamikeffekt (Kompressor) an, der über die von den speziellen Steuerelementen auf der Oberseite bereitgestellten hinausgeht.

Eg: Steuert und zeigt den Kanal-EQ-Effekt an, der über die speziellen dedizierten Bedienelemente auf der Oberseite hinausgeht.

Sends: Steuert und zeigt für Channel-

Sends an, z. B. Sends Metering und

Stummschaltung senden. Main: Steuert und zeigt den Ausgang des

ausgewählten Kanals an. METERS – Der Zählerbildschirm zeigt verschiedene Gruppen von Pegelanzeigen für verschiedene Signalpfade an und ist nützlich, um schnell festzustellen, ob Kanäle eine Pegelanpassung benötigen. Da für die Messanzeigen keine Parameter angepasst werden müssen, enthält keiner der Messbildschirme Steuerelemente am unteren Bildschirmrand, die

normalerweise von den sechs Drehreglern eingestellt werden.

Der METER-Bildschirm enthält die folgenden separaten Bildschirmregisterkarten, die ieweils Pegelanzeigen für die relevanten Signalpfade enthalten: Kanal, Mix-Bus, Aux / FX, In / Out und RTA.

• ROUTING – Auf dem ROUTING-Bildschirm befindet sich Alle Signal-Patches sind abgeschlossen

> Der Benutzer muss interne Signalpfade zu und von den physischen Eingangs-/ Ausgangsanschlüssen auf der Rückseite der Konsole leiten.

Der Bildschirm ROUTING enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Home: Ermöglicht das Patchen von physischen Eingängen auf die 32 Eingangskanäle und Aux-Eingänge der Konsole.

Out 1-16: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 16 XLR-Ausgängen auf der Rückseite der Konsole.

Aux Out: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade auf die sechs Rückwände der Konsole 1/4"/ Cinch-Hilfsausgänge.

P16 out: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 16 Ausgängen der Konsole 16-Kanal P16 Ultranet Ausgabe.

Karte aus: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 32 Ausgängen der Erweiterungskarte. AES50-A: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 48 Ausgängen des AES50-A-Ausgangs auf der Rückseite.

AES50-B: Ermöglicht das Patchen interner Signalpfade zu den 48 Ausgängen des AES50-B-Ausgangs auf der Rückseite.

XLR out: Ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration der XLR-Ausgänge auf der Rückseite der Konsole in Viererblöcken über lokale Eingänge, AES-Streams oder Erweiterungskarten.

• KONFIGURATION - Der SETUP-Bildschirm bietet Steuerelemente für globale Funktionen der Konsole auf hoher Ebene, wie z. B. Anzeigeeinstellungen, Abtastraten und Synchronisation, Benutzereinstellungen und Netzwerkkonfiguration.

Der SETUP-Bildschirm enthält die folgenden separaten Registerkarten:

> Global: Dieser Bildschirm bietet Anpassungen für verschiedene globale Einstellungen der Funktionsweise der Konsole.

Config: Dieser Bildschirm bietet Anpassungen für Abtastraten und Synchronisation sowie die Konfiguration von Einstellungen auf hoher Ebene für Signalpfadbusse.

Fernbedienung: Dieser Bildschirm bietet verschiedene Steuerelemente zum Einrichten der Konsole als Bedienoberfläche für verschiedene DAW-Aufzeichnungssoftware auf einem angeschlossenen Computer. Außerdem werden die MIDI Rx / Tx-Einstellungen konfiguriert.

Netzwerk: Dieser Bildschirm bietet verschiedene Steuerelemente zum Anschließen der Konsole an ein Standard-Ethernet-Netzwerk. (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway.)

Scribble-Streifen: Dieser Bildschirm bietet Steuerelemente für verschiedene Anpassungen der LCD-Scribble-Streifen der Konsole.

Vorverstärker: Zeigt die analoge Verstärkung für lokale Mikrofoneingänge (XLR auf der Rückseite) und die Phantomspeisung an, einschließlich der Einrichtung von über AES50 angeschlossenen Remote-Stage-Boxen (z. B. DL16).

Karte: In diesem Bildschirm wird die Ein-/ Ausgabekonfiguration der installierten Schnittstellenkarte ausgewählt.

• **LIBRARY** – Der Bildschirm BIBLIOTHEK erlaubt Laden und Speichern häufig verwendeter Setups für die Kanaleingänge, Effektprozessoren und Routing-Szenarien.

Der Bildschirm BIBLIOTHEK enthält die folgenden Registerkarten:

Kanal: Auf dieser Registerkarte kann der Benutzer häufig verwendete Kombinationen der Kanalverarbeitung laden und speichern, einschließlich Dynamik und Entzerrung.

Effekte: Auf dieser Registerkarte kann der Benutzer häufig verwendete Effektprozessor-Voreinstellungen laden und speichern.

Routing: Auf dieser Registerkarte kann der Benutzer häufig verwendete Signalrouting laden und speichern.

EFFECTS – Der EFFECTS-Bildschirm steuert verschiedene Aspekte der acht Effektprozessoren. Auf diesem Bildschirm der Benutzer Sie können bestimmte Effekttypen für die acht internen Effektprozessoren auswählen, ihre Eingabe- und Ausgabepfade konfigurieren, ihre Pegel überwachen und die verschiedenen Effektparameter anpassen.

Der Bildschirm EFFECTS enthält die folgenden separaten Registerkarten:

Startseite: Der Startbildschirm bietet einen allgemeinen Überblick über das Rack für virtuelle Effekte und zeigt an, welcher Effekt in jeden der acht Steckplätze eingefügt wurde, sowie die Eingabe- / Ausgabepfade für jeden Steckplatz und die E / A-Signalpegel.

Fx 1-8: Diese acht doppelten Bildschirme zeigen alle relevanten Daten für die acht separaten Effektprozessoren an. Der Benutzer kann alle Parameter für den ausgewählten Effekt anpassen.

• **MUTE GRP** – Der Bildschirm MUTE GRP ermöglicht zur schnellen Zuweisung und Steuerung der sechs Stummschaltungsgruppen der Konsole und bietet zwei separate Funktionen:

1. Schaltet den aktiven Bildschirm stumm, während Kanäle Stummschaltungsgruppen zugewiesen werden. Dies stellt sicher, dass während einer Live-Performance während des Zuweisungsprozesses keine Kanäle versehentlich stummgeschaltet werden.

- 2. Es bietet eine zusätzliche / Aufheben der Stummschaltung der Gruppen sowie die speziellen Schaltflächen für die in der Konsole.
- UTILITY Der UTILITY-Bildschirm ist ein zusätzlicher Bildschirm. der in Verbindung mit den anderen Bildschirmen verwendet werden kann, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wird nie für sich gesehen, er existiert immer im Kontext eines anderen Bildschirms und ruft normalerweise Kopier-, Einfüge- und Bibliotheks- oder Anpassungsfunktionen auf.
- 4 ROTARY CONTROLS Diese sechs Drehregler werden verwendet, um die verschiedenen Elemente einzustellen, die sich direkt über ihnen befinden. Jeder der sechs Bedienelemente kann nach innen gedrückt werden, um eine Tastendruckfunktion zu aktivieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Elemente steuern, die einen doppelten Ein / Aus-Status haben, der am besten über eine Taste gesteuert werden kann, im Gegensatz zu einem variablen Status, der am besten über einen Drehregler eingestellt werden kann.
 - **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – Die Steuerelemente LINKS und **RECHTS Ermöglichen Sie die Navigation von** links nach rechts zwischen den verschiedenen Seiten eines Bildschirmsatzes. Eine grafische Registerkarte zeigt an, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden. Auf einigen Bildschirmen sind mehr Parameter vorhanden, als mit den sechs darunter liegenden Drehreglern eingestellt werden können. Verwenden Sie in diesen Fällen UP und DOWN-Tasten, um durch zusätzliche Ebenen auf der Bildschirmseite zu navigieren. Die Tasten LINKS und RECHTS werden manchmal verwendet, um Bestätigungs-Popups zu bestätigen oder abzubrechen.

5

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Schnittstelle zum Stummschalten Stummschaltung von Gruppen unten

angezeigt werden. Der UTILITY-Bildschirm

DE

PT Display Principal

DISPLAY SCREEN – Os controles nesta seção são usados em conjunto com a tela colorida para navegar e controlar os elementos gráficos que contém.

> Incluindo controles giratórios dedicados que correspondem aos controles adjacentes na tela, bem como botões de cursor, o usuário pode navegar e controlar rapidamente todos os elementos da tela colorida.

A tela colorida contém vários visores que fornecem feedback visual para a operação do console e também permitem que o usuário faça vários ajustes não fornecidos pelos controles de hardware dedicados.

- 2 MAIN/SOLO METERS Este triplo de 24 segmentos medidor exibe a saída do nível do sinal de áudio do barramento principal, bem como o centro principal ou barramento solo do console.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS estes oito botões iluminados permitem que o usuário navegue imediatamente para qualquer um dos oito telas mestras que abordam diferentes seções do console. As seções que podem ser navegadas são:
 - **HOME** A tela HOME contém uma visão geral do canal de entrada ou saída selecionado e oferece vários ajustes não disponíveis através dos controles dedicados do painel superior.

A tela inicial contém as seguintes guias separadas:

Home: Caminho geral do sinal para o canal de entrada ou saída selecionado.

Config: Permite a seleção da origem / destino do sinal para o canal, configuração do ponto de inserção e outras configurações.

Gate: Controla e exibe o efeito de gate do canal além daqueles oferecidos pelos controles dedicados do painel superior.

Dyn: Dynamics - controla e exibe o efeito de dinâmica do canal (compressor) além daqueles oferecidos pelos controles dedicados do painel superior.

Eq: Controla e exibe o efeito de EQ do canal além daqueles oferecidos pelos controles dedicados do painel superior.

Envia: controla e exibe para envios de canal, como medição de envio e enviar silenciamento.

Main: Controla e exibe a saída do canal selecionado

• **METERS** – A tela de medidores exibe diferentes grupos de medidores de nível para vários caminhos de sinal e é útil para verificar rapidamente se algum canal precisa de ajuste de nível. Uma vez que não há parâmetros a serem ajustados para as telas de medição, nenhuma das telas de medição contém qualquer controle da 'parte inferior da tela' que normalmente seria ajustado pelos seis controles giratórios.

A tela METER contém as seguintes guias de tela separadas, cada uma contendo medidores de nível para os caminhos de sinal relevantes: canal, mix bus, aux / fx, in / out e rta.

ROUTING – A tela ROUTING é onde todo o patch de sinal é feito, permitindo o usuário deve rotear caminhos de sinais internos de e para os conectores físicos de entrada / saída localizados no painel traseiro do console.

A tela ROUTING contém as seguintes guias separadas:

Home: Permite o patch de entradas físicas para os 32 canais de entrada e entradas auxiliares do console.

Out 1-16: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 16 saídas XLR do painel traseiro do console.

saída aux: Permite patching de caminhos de sinal interno para os seis painéis traseiros do console Saídas auxiliares de 1/4"/ RCA.

P16 out: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 16 saídas do console 16-canal P16 Ultranet resultado.

Saída da placa: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 32 saídas da placa de expansão.

AES50-A: Permite patching de caminhos de sinal interno para as 48 saídas da saída AES50-A do painel traseiro.

AES50-B: Permite o patch de caminhos de sinal interno para as 48 saídas da saída AES50-B do painel traseiro.

Saída XLR: Permite ao usuário configurar as saídas XLR na parte traseira do console em blocos de guatro, a partir de entradas locais, fluxos AES ou placa de expansão.

 SETUP – A tela SETUP oferece controles para funções globais de alto nível do console, como ajustes de exibição, taxas de amostragem e sincronização, configurações de usuário e configuração de rede.

A tela CONFIGURAÇÃO contém as seguintes quias separadas:

> Global: esta tela oferece ajustes para várias preferências globais de como o console opera.

Config: esta tela oferece ajustes para taxas de amostragem e sincronização, bem como configurações de alto nível para barramentos de caminho de sinal.

Remoto: esta tela oferece diferentes controles para configurar o console como uma superfície de controle para vários softwares de gravação DAW em um computador conectado. Ele também configura as preferências de MIDI Rx / Tx.

Rede: esta tela oferece diferentes controles para conectar o console a uma rede Ethernet padrão. (Endereço IP, máscara de sub-rede, gateway.)

Faixa de rabisco: esta tela oferece controles para várias personalizações das faixas de rabisco do LCD do console.

pré-amplificadores: Mostra o ganho analógico para entradas de microfone locais (XLR na parte traseira) e alimentação fantasma, incluindo configuração de caixas de estágio remotas (por exemplo, DL16) conectadas via AES50.

Placa: Esta tela seleciona a configuração de entrada / saída da placa de interface instalada.

• LIBRARY – A tela BIBLIOTECA permite carregamento e salvamento de configurações comumente usadas para as entradas de canal, processadores de efeitos e cenários de roteamento.

> A tela BIBLIOTECA contém as seguintes guias:

Canal: Esta quia permite que o usuário carregue e salve combinações comumente usadas do processamento de canal, incluindo dinâmica e equalização.

Efeitos: esta guia permite que o usuário carregue e salve as predefinições do processador de efeitos comumente usadas.

(4) Roteamento: esta quia permite ao usuário carregar e salvar os roteamentos de sinal comumente usados.

EFFECTS – Os controles da tela EFFECTS vários aspectos dos oito processadores de efeitos. Nesta tela o usuário pode selecionar tipos específicos de efeitos para os oito processadores de efeitos internos, configurar seus caminhos de entrada e saída, monitorar seus níveis e ajustar os vários parâmetros de efeitos.

A tela EFFECTS contém as seguintes quias separadas:

Home: A tela inicial oferece uma visão geral do rack de efeitos virtuais, exibindo qual efeito foi inserido em cada um dos oito slots, bem como exibindo caminhos de entrada / saída para cada slot e os níveis de sinal de E / S.

5

Fx 1-8: Essas oito telas duplicadas exibem todos os dados relevantes para os oito processadores de efeitos separados, permitindo ao usuário ajustar todos os parâmetros para o efeito selecionado.

- MUTE GRP A tela MUTE GRP permite para atribuição rápida e controle dos seis grupos de mudo do console e oferece duas funções separadas:
 - 1. Silencia a tela ativa durante o processo de atribuição de canais a grupos sem áudio. Isso garante que nenhum canal seja silenciado acidentalmente durante o processo de atribuição durante uma apresentação ao vivo.
 - 2. Ele oferece uma interface adicional para silenciar / reativar os grupos, além dos botões dedicados do grupo sem áudio na parte inferior do console.
- UTILITY A tela UTILITY é uma tela suplementar projetada para funcionar em conjunto com as outras telas que podem estar à vista em um determinado momento. A tela UTILITY nunca é vista por si mesma, ela sempre existe no contexto de outra tela e normalmente traz funções de copiar, colar e biblioteca ou personalização.

ROTARY CONTROLS – Esses seis controles giratórios são usados para ajustar os vários elementos localizados diretamente acima deles. Cada um dos seis controles pode ser empurrado para dentro para ativar uma funcão de pressionamento de botão. Esta função é útil ao controlar elementos que possuem um status duplo ligado / desligado que é melhor controlado por um botão, em oposição a um estado variável que é melhor ajustado por um controle giratório.

UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS – Os controles ESQUERDO e DIREITO permitem a navegação esquerdadireita entre as diferentes páginas contidas em um conjunto de telas. Uma exibição de guia gráfica mostra em gual página você está no momento. Em algumas telas, há mais parâmetros presentes do que podem ser ajustados pelos seis controles giratórios abaixo. Nestes casos, use o UP e os botões PARA BAIXO para navegar por guaisquer camadas adicionais contidas na página da tela. Os botões ESQUERDA e DIREITA às vezes são usados para confirmar ou cancelar pop-ups de confirmação.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre cada um desses tópicos.

PT

IT Display principale

DISPLAY SCREEN – I controlli in guesta sezione vengono utilizzati insieme allo schermo a colori per navigare e controllare gli elementi grafici in esso contenuti.

> Includendo controlli rotanti dedicati che corrispondono ai controlli adiacenti sullo schermo, nonché i pulsanti cursore, l'utente può navigare e controllare rapidamente tutti gli elementi dello schermo a colori.

Lo schermo a colori contiene vari display che forniscono un feedback visivo per il funzionamento della console e consentono inoltre all'utente di effettuare varie regolazioni non previste dai controlli hardware dedicati.

- MAIN/SOLO METERS Questa tripla 24 2 segmenti II misuratore mostra il livello del segnale audio in uscita dal bus principale, nonché dal bus centrale principale o solo bus della console.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS Oueste otto pulsanti illuminati consentono all'utente di passare immediatamente a uno gualsiasi degli otto schermate principali che riguardano diverse sezioni della console. Le sezioni navigabili sono:
 - HOME La schermata HOME contiene una panoramica del canale di ingresso o di uscita selezionato e offre varie regolazioni non disponibili tramite i controlli dedicati del pannello superiore.

La schermata HOME contiene le seguenti schede separate:

Home: percorso generale del segnale per il canale di ingresso o di uscita selezionato.

Config: consente la selezione della sorgente / destinazione del segnale per il canale, la configurazione del punto di inserimento e altre impostazioni.

Gate: controlla e visualizza l'effetto gate del canale oltre a quelli offerti dai controlli dedicati del pannello superiore.

Dyn: Dynamics – controlla e visualizza l'effetto di dinamica del canale (compressore) oltre a quelli offerti dai controlli dedicati del pannello superiore.

Eg: controlla e visualizza l'effetto EQ del canale oltre a quelli offerti dai controlli dedicati del pannello superiore.

Send: Controlli e display per le mandate dei canali, come la misurazione delle mandate e inviare muting.

Main: Controlli e display per l'uscita del canale selezionato.

• METERS – La schermata dei misuratori mostra diversi gruppi di misuratori di livello per vari percorsi del segnale ed è utile per accertare rapidamente se gualche canale necessita di regolazione del livello. Poiché non ci sono parametri da regolare per i display di misurazione, nessuna delle schermate di misurazione contiene controlli nella parte inferiore dello schermo che normalmente sarebbero regolati dai sei controlli rotanti.

La schermata METER contiene le seguenti schede separate della schermata, ciascuna contenente misuratori di livello per i relativi percorsi del segnale: canale, mix bus, aux / fx, in / out e rta.

 ROUTING – La schermata ROUTING è dove tutto il patching del segnale è fatto, permettendo all'utente di instradare i percorsi dei segnali interni da e verso i connettori fisici di ingresso / uscita situati sul pannello posteriore della console.

La schermata ROUTING contiene le sequenti schede separate:

Home: consente l'assegnazione di ingressi fisici ai 32 canali di ingresso e agli ingressi aux della console.

Out 1-16: consente l'assegnazione dei percorsi del segnale interno alle 16 uscite XLR del pannello posteriore della console.

Uscita aux: consente di collegare i percorsi dei segnali interni ai sei pannelli posteriori della console Uscite ausiliarie da ¼"/ RCA.

P16 out: consente l'assegnazione dei percorsi dei segnali interni alle 16 uscite della console 16- canale P16 Ultranet produzione.

Card out: consente l'assegnazione dei percorsi dei segnali interni alle 32 uscite della scheda di espansione.

AES50-A: consente l'assegnazione dei percorsi del segnale interno alle 48 uscite dell'uscita AES50-A del pannello posteriore.

AES50-B: consente l'assegnazione dei percorsi del segnale interno alle 48 uscite dell'uscita AES50-B del pannello posteriore.

XLR out: consente all'utente di configurare le uscite XLR sul retro della console in blocchi di quattro, dagli ingressi locali, dai flussi AES o dalla scheda di espansione.

• SETUP – La schermata SETUP offre i controlli per le funzioni globali di alto livello della console, come regolazioni del display, frequenze di campionamento e sincronizzazione, impostazioni utente e configurazione di rete.

La schermata SETUP contiene le seguenti schede separate:

> Globale: questa schermata offre regolazioni per varie preferenze globali di come funziona la console.

Config: guesta schermata offre regolazioni per le freguenze di campionamento e la sincronizzazione, nonché la configurazione di impostazioni di alto livello per i bus del percorso del segnale.

Remoto: guesta schermata offre diversi controlli per impostare la console come superficie di controllo per vari software di registrazione DAW su un computer collegato. Configura anche le preferenze MIDI Rx / Tx.

Rete: guesta schermata offre diversi controlli per collegare la console a una rete Ethernet standard. (Indirizzo IP, subnet mask, gateway.)

Scribble strip: guesta schermata offre controlli per varie personalizzazioni delle scribble strip LCD della console.

Preamplificatori: mostra il guadagno analogico per gli ingressi microfonici locali (XLR sul retro) e l'alimentazione phantom, inclusa la configurazione da stage box remoti (ad esempio DL16) collegati tramite AES50.

Card: questa schermata seleziona la configurazione di input / output della scheda di interfaccia installata.

• LIBRARY – La schermata LIBRERIA consente caricamento e salvataggio di configurazioni di uso comune per gli ingressi dei canali, i processori di effetti e ali scenari di routina.

> La schermata LIBRERIA contiene le seguenti schede:

Canale: guesta scheda consente all'utente di caricare e salvare le combinazioni comunemente utilizzate dell'elaborazione del canale, comprese le dinamiche e l'equalizzazione.

Effetti: guesta scheda consente all'utente di caricare e salvare i preset del processore di effetti di uso comune.

Routing: guesta scheda consente all'utente di caricare e salvare i routing dei segnali comunemente utilizzati.

EFFECTS – La schermata EFFECTS controlla vari aspetti degli otto processori di effetti. In guesta schermata l'utente può selezionare tipi specifici di effetti per gli otto processori di effetti interni, configurare i loro percorsi di ingresso e uscita, monitorarne i livelli e regolare i vari parametri degli effetti.

La schermata EFFECTS contiene le sequenti schede separate:

Home: la schermata iniziale fornisce una panoramica generale del rack degli effetti virtuali, visualizzando guale effetto è stato inserito in ciascuno degli otto slot, oltre a visualizzare i percorsi di ingresso / uscita per ciascuno slot e i livelli del segnale I / O.

Fx 1-8: questi otto schermi duplicati visualizzano tutti i dati rilevanti per gli otto processori di effetti separati, consentendo all'utente di regolare tutti i parametri per l'effetto selezionato.

- MUTE GRP La schermata MUTE GRP consente per l'assegnazione e il controllo rapidi dei sei gruppi mute della console e offre due funzioni separate:
 - 1. Disattiva lo schermo attivo durante il processo di assegnazione dei canali ai gruppi di esclusione. Ciò garantisce che nessun canale venga accidentalmente disattivato durante il processo di assegnazione durante un'esibizione dal vivo.
 - Offre un'interfaccia aggiuntiva per 2. silenziare / riattivare i gruppi oltre ai pulsanti di gruppo mute dedicati nella parte inferiore della console.

- **UTILITY** La schermata UTILITY è una funzionare insieme alle altre schermate che possono essere visualizzate in un determinato momento. La schermata UTILITÀ non viene mai vista da sola, esiste sempre nel contesto di un'altra schermata e in genere fa apparire le funzioni di copia, incolla e libreria o personalizzazione.
- (4) ROTARY CONTROLS – Ouesti sei controlli rotanti servono per regolare i vari elementi posti direttamente sopra di essi. Ciascuno dei sei comandi può essere spinto verso l'interno per attivare una funzione di pressione dei pulsanti. Questa funzione è utile guando si controllano elementi che hanno un doppio stato di accensione / spegnimento che è meglio controllato da un pulsante, al contrario di uno stato variabile che è meglio regolato da un controllo rotante.
- 5 **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS** – I controlli SINISTRA e DESTRA consentono la navigazione da sinistra a destra tra le diverse pagine contenute in un set di schermate. Una scheda grafica mostra la pagina in cui ti trovi attualmente. In alcune schermate sono presenti più parametri di quelli che possono essere regolati dai sei controlli rotanti sottostanti. In guesti casi, utilizzare UP e i pulsanti GIÙ per navigare attraverso eventuali livelli aggiuntivi contenuti nella pagina dello schermo. I pulsanti SINISTRA e DESTRA vengono talvolta utilizzati per confermare o annullare i popup di conferma.

Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni su ciascuno di guesti argomenti.

schermata supplementare progettata per

IT

NL Hoofddisplay

DISPLAY SCREEN – De bedieningselementen in deze sectie worden gebruikt in combinatie met het kleurenscherm om te navigeren en de grafische elementen die het bevat te bedienen.

> Door speciale draaiknoppen op te nemen die overeenkomen met de aangrenzende bedieningselementen op het scherm, evenals cursorknoppen, kan de gebruiker snel navigeren en alle elementen van het kleurenscherm bedienen.

Het kleurenscherm bevat verschillende displays die visuele feedback geven over de bediening van de console, en die de gebruiker ook in staat stellen om verschillende aanpassingen te maken die niet voorzien zijn door de speciale hardwarecontroles.

- 2 MAIN/SOLO METERS Deze drievoudige 24-segmenten meter geeft het audiosignaalniveau weer van de hoofdbus, evenals de centrale midden- of solobus van de console.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS Deze Met acht verlichte knoppen kan de gebruiker onmiddellijk naar een van de acht navigeren hoofdschermen die verschillende secties van de console behandelen. De secties die kunnen worden genavigeerd zijn:
 - **HOME** Het HOME-scherm bevat een overzicht van het geselecteerde ingangsof uitgangskanaal en biedt verschillende aanpassingen die niet beschikbaar zijn via de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Het HOME-scherm bevat de volgende afzonderlijke tabbladen:

Home: Algemeen signaalpad voor het geselecteerde ingangsof uitgangskanaal.

Config: maakt het mogelijk om de signaalbron / bestemming voor het kanaal, de configuratie van het invoegpunt en andere instellingen te selecteren.

Gate: Regelt en toont het kanaalpoorteffect dat verder gaat dan die van de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Dyn: Dynamics – regelt en geeft het kanaaldynamiekeffect (compressor) weer dat wordt geboden door de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Eq: Regelt en toont het kanaal-EOeffect dat verder gaat dan die van de speciale bedieningselementen op het bovenpaneel.

Verzendt: bedieningselementen en displays voor kanaal verzendt, zoals verzendt metering en zend demping.

Main: Controls en displays voor de output van het geselecteerde kanaal.

• **METERS** – Het meterscherm geeft verschillende groepen niveaumeters weer voor verschillende signaalpaden en is handig om snel vast te stellen of een kanaal niveauregeling nodig heeft. Aangezien er geen parameters zijn om aan te passen voor de meetweergaven, bevat geen van de meetschermen bedieningselementen 'onder aan het scherm' die normaal zouden worden aangepast met de zes draaiknoppen.

> Het METER-scherm bevat de volgende afzonderlijke schermtabs, elk met niveaumeters voor de relevante signaalpaden: kanaal, mixbus, aux / fx, in / out en rta.

ROUTING – Het ROUTING-scherm is waar alle signaalpatching is gedaan, waardoor de gebruiker om interne signaalpaden van en naar de fysieke ingangs-/ uitgangsconnectoren op het achterpaneel van de console te leiden.

Het ROUTING-scherm bevat de volgende afzonderlijke tabbladen:

Home: maakt het mogelijk om fysieke ingangen naar de 32 ingangskanalen en aux-ingangen van de console te patchen.

Out 1-16: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 16 XLR-uitgangen op het achterpaneel van de console te patchen.

Aux out: maakt het patchen van interne signaalpaden naar het zes achterpaneel van de console mogelijk 1/4"/ RCA-hulpuitgangen.

P16 out: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 16 uitgangen van de console te patchen 16-kanaal P16 Ultranet output.

Card out: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 32 uitgangen van de uitbreidingskaart te patchen.

AES50-A: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 48 uitgangen van de AES50-A-uitgang op het achterpaneel te patchen.

AES50-B: maakt het mogelijk om interne signaalpaden naar de 48 uitgangen van de AES50-B-uitgang op het achterpaneel te patchen.

XLR out: Hiermee kan de gebruiker de XLR-uitgangen aan de achterkant van de console configureren in blokken van vier, via lokale ingangen, de AES-streams of uitbreidingskaart.

• SETUP – Het SETUP-scherm biedt bedieningselementen voor algemene functies op hoog niveau van de console, zoals schermaanpassingen, bemonsteringsfrequenties en synchronisatie, gebruikersinstellingen en netwerkconfiguratie.

Het SETUP-scherm bevat de volgende aparte tabbladen:

> Globaal: dit scherm biedt aanpassingen voor verschillende globale voorkeuren voor hoe de console werkt.

Config: dit scherm biedt aanpassingen voor samplefrequenties en synchronisatie, evenals het configureren van instellingen op hoog niveau voor signaalpadbussen.

Afstandsbediening: dit scherm biedt verschillende bedieningselementen voor het instellen van de console als een bedieningsoppervlak voor verschillende DAW-opnamesoftware op een aangesloten computer. Het configureert ook de MIDI Rx / Tx-voorkeuren.

Netwerk: dit scherm biedt verschillende bedieningselementen voor het aansluiten van de console op een standaard Ethernet-netwerk. (IP-adres, subnetmasker, gateway.)

Krabbelstrip: dit scherm biedt bedieningselementen voor verschillende aanpassingen van de LCD-krabbelstroken van de console.

Voorversterkers: toont de analoge versterking voor lokale microfooningangen (XLR aan de achterkant) en fantoomvoeding, inclusief setup van externe stageboxen (bijv. DL16) aangesloten via AES50.

Card: Dit scherm selecteert de input / output-configuratie van de geïnstalleerde interfacekaart.

LIBRARY – Het LIBRARY-scherm staat toe laden en opslaan van veelgebruikte setups voor de kanaalingangen, effectprocessors en routescenario's.

Het LIBRARY-scherm bevat de volgende tabbladen:

Kanaal: op dit tabblad kan de gebruiker veelgebruikte combinaties van de kanaalverwerking laden en opslaan, inclusief dynamiek en egalisatie.

Effecten: op dit tabblad kan de gebruiker veelgebruikte effectenprocessor-presets laden en opslaan.

Routing: op dit tabblad kan de gebruiker veelgebruikte signaalroutings laden en opslaan.

 EFFECTS – De EFFECTS-schermbediening verschillende aspecten van de acht effectprocessors. Op dit scherm de gebruiker kan specifieke soorten effecten selecteren voor de acht interne effectprocessors, hun invoeren uitvoerpaden configureren, hun niveaus bewaken en de verschillende effectparameters aanpassen.

Het EFFECTS-scherm bevat de volgende afzonderlijke tabbladen:

Home: Het homescherm geeft een algemeen overzicht van het virtuele effectenrek, waarin wordt weergegeven welk effect in elk van de acht slots is ingevoegd, evenals de invoer-/ uitvoerpaden voor elk slot en de I / O-signaalniveaus.

Fx 1-8: Deze acht dubbele schermen tonen alle relevante gegevens voor de acht afzonderlijke effectprocessors, waardoor de gebruiker alle parameters voor het geselecteerde effect kan aanpassen.

MUTE GRP – Het MUTE GRP-scherm maakt dit mogelijk voor snelle toewijzing en bediening van de zes mutegroepen van de console, en biedt twee afzonderlijke functies:

1. Dempt het actieve scherm tijdens het toewijzen van kanalen aan mute-groepen. Dit zorgt ervoor dat er geen kanalen per ongeluk worden gedempt tijdens het toewiizingsproces tiidens een live optreden.

- 2. Het biedt een extra interface voor het dempen / dempen van de groepen naast de speciale dempingsgroepknoppen aan de onderkant van de console.
- UTILITY Het UTILITY-scherm is een aanvullend scherm dat is ontworpen om samen te werken met de andere schermen die op een bepaald moment zichtbaar zijn. Het UTILITY-scherm wordt nooit op zichzelf gezien, het bestaat altijd in de context van een ander scherm en brengt doorgaans kopieer-, plak- en bibliotheek- of aanpassingsfuncties naar voren.
- **ROTARY CONTROLS** Deze zes draaiknoppen worden gebruikt om de verschillende elementen direct erboven aan te passen. Elk van de zes bedieningselementen kan naar binnen worden geduwd om een knopdrukfunctie te activeren. Deze functie is handig bij het bedienen van elementen die een dubbele aan / uit-status hebben die het beste met een knop kan worden bediend, in tegenstelling tot een variabele status die het best kan worden aangepast met een draaiknop.

(4)

5

UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS – De knoppen LINKS en RECHTS laat links-rechts navigatie toe tussen de verschillende pagina's binnen een schermset. Een grafisch tabblad toont op welke pagina u zich momenteel bevindt. Op sommige schermen zijn er meer parameters aanwezig dan met de zes draaiknoppen eronder kunnen worden aangepast. Gebruik in deze gevallen de UP en OMLAAG-knoppen om door eventuele extra lagen op de schermpagina te navigeren. De knoppen LINKS en RECHTS worden soms gebruikt om bevestigingspopups te bevestigen of te annuleren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elk van deze onderwerpen.

NL

SE Huvudskärm

DISPLAY SCREEN – Kontrollerna i detta avsnitt används tillsammans med färgskärmen för att navigera och styra de grafiska elementen den innehåller.

> Genom att inkludera dedikerade roterande kontroller som motsvarar intilliggande kontroller på skärmen, samt markörknappar, kan användaren snabbt navigera och styra alla färgskärmens element.

Färgskärmen innehåller olika skärmar som ger visuell återkoppling för användningen av konsolen, och tillåter också användaren att göra olika justeringar som inte föreskrivs i de dedikerade hårdvarukontrollerna.

- 2 MAIN/SOLO METERS Det här tredubbla 24-segmentet mätaren visar liudsignalnivåutgången från huvudbussen. liksom konsolens huvudcenter eller solobuss.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS Dessa åtta belvsta knappar gör det möiligt för användaren att omedelbart navigera till någon av de åtta huvudskärmar som adresserar olika delar av konsolen. Avsnitten som kan navigeras är:
 - HOME skärmen innehåller en översikt över vald ingångs- eller utgångskanal och erbjuder olika justeringar som inte är tillgängliga via de dedikerade toppanelkontrollerna.

HEM-skärmen innehåller föliande separata flikar:

Hem: Allmän signalväg för vald ingångseller utgångskanal.

Config: Tillåter val av signalkälla / destination för kanalen, konfiguration av insättningspunkt och andra inställningar.

Gate: Kontrollerar och visar kanal gateeffekten utöver de som erbjuds av de dedikerade toppanelens kontroller.

Dyn: Dynamics – styr och visar kanaldynamikeffekten (kompressor) utöver de som erbiuds av de dedikerade toppanelkontrollerna.

Eq: Styr och visar kanalens EQ-effekt utöver de som erbiuds av de dedikerade toppanelkontrollerna.

Sänder: Kontroller och skärmar för kanalsändningar, som sänder mätning och skicka muting.

Main: Kontrollerar och visar för vald kanalutgång.

 METERS – Mätarskärmen visar olika grupper av nivåmätare för olika signalvägar och är användbar för att snabbt kontrollera om några kanaler behöver nivåjustering. Eftersom det inte finns några parametrar att justera för mätdisplayerna, innehåller ingen av mätskärmarna någon "botten av skärmen" -kontroller som normalt skulle justeras av de sex roterande kontrollerna.

METER – skärmen innehåller följande separata skärmflikar, var och en innehåller nivåmätare för relevanta signalvägar: kanal, mixbuss, aux / fx, in / ut och rta.

ROUTING – ROUTING-skärmen är var all signallappning är klar, tillåter användaren att dirigera interna signalvägar till och från de fysiska ingångs- / utgångskontakterna på konsolens bakpanel.

ROUTING-skärmen innehåller följande separata flikar:

Hem: Tillåter patchning av fysiska ingångar till de 32 ingångskanalerna och aux-ingångarna på konsolen.

ut 1-16: Tillåter patchning av interna signalvägar till konsolens 16 bakre XLR-utgångar.

Aux ut: Tillåter patchning av interna signalvägar till konsolens sex bakre panel 1/4"/ RCA extrautgångar.

P16 ut: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 16 utgångarna på konsolen 16-kanal P16 Ultranät produktion.

Kort ut: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 32 utgångarna på expansionskortet.

AES50-A: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 48 utgångarna på bakpanelens AES50-A-utgång.

AES50-B: Tillåter patchning av interna signalvägar till de 48 utgångarna på bakpanelens AES50-B-utgång.

XLR out: Låter användaren konfigurera XLR-outs på baksidan av konsolen i block om fyra, från antingen lokala ingångar, AES-strömmar eller expansionskort.

• SETUP – skärmen erbiuder kontroller för globala, högnivåfunktioner på konsolen, såsom displavjusteringar, samplingsfrekvenser och synkronisering, användarinställningar och nätverkskonfiguration.

SETUP-skärmen innehåller följande separata flikar:

> Global: Den här skärmen erbjuder justeringar för olika globala preferenser för hur konsolen fungerar.

Config: Den här skärmen erbiuder justeringar för samplingshastigheter och synkronisering samt konfigurering av högnivåinställningar för signalvägsbussar.

Fiärrkontroll: Denna skärm erbiuder olika kontroller för att ställa in konsolen som en kontrollyta för olika DAWinspelningsprogram på en ansluten dator. Det konfigurerar också MIDI Rx / Tx-inställningarna.

Nätverk: Den här skärmen erbjuder olika kontroller för att ansluta konsolen till ett vanligt Ethernet-nätverk. (IP-adress, nätmask, gateway.)

Klotterremsa: Den här skärmen erbjuder kontroller för olika anpassningar av konsolens LCD-klotterremsor.

Förförstärkare: Visar den analoga förstärkningen för lokala mikrofoningångar (XLR på baksidan) och fantomeffekt, inklusive inställning från fjärrstegslådor (t.ex. DL16) anslutna via AES50.

Kort: Den här skärmen väljer in-/ utgångskonfigurationen för det installerade gränssnittskortet.

 LIBRARY – LIBRARY-skärmen tillåter ladda och spara vanliga inställningar för kanalingångar, effektprocessorer och routing-scenarier.

> BIBLIOTEK-skärmen innehåller föliande flikar:

Kanal: Den här fliken låter användaren ladda och spara vanliga kombinationer av kanalbehandling, inklusive dynamik och utjämning.

Effekter: Den här fliken låter användaren ladda och spara förinställningar för vanliga effektprocessorer.

Routing: Den här fliken låter användaren ladda och spara vanliga signalvägar.

(4)

5

 EFFECTS – EFFECTS skärmkontroller olika aspekter av de åtta effektprocessorerna. På den här skärmen kan användaren kan välja specifika typer av effekter för de åtta interna effektprocessorerna, konfigurera deras in- och utgångsvägar. övervaka deras nivåer och justera de olika effektparametrarna.

EFFECTS-skärmen innehåller följande separata flikar:

Hem: Hemskärmen ger en allmän översikt över racket för virtuella effekter som visar vilken effekt som har satts in i var och en av de åtta platserna, samt visat in-/ utgångsbanor för varje kortplats och I / O-signalnivåerna.

Fx 1-8: Dessa åtta dubbla skärmar visar all relevant data för de åtta separata effektprocessorerna, så att användaren kan justera alla parametrar för den valda effekten.

- MUTE GRP MUTE GRP-skärmen tillåter för snabb tilldelning och kontroll av konsolens sex stumgrupper och erbjuder två separata funktioner:
- 1. Stänger av den aktiva skärmen under processen att tilldela kanaler till tysta grupper. Detta säkerställer att inga kanaler avaktiveras av misstag under tilldelningsprocessen under en liveframträdande.
- 2. Det erbjuder ett extra gränssnitt för att stänga av / på ljudet för grupperna förutom de dedikerade knapparna för tysta gruppen längst ner på konsolen.
- UTILITY skärmen är en extra skärm som är utformad för att fungera i kombination med de andra skärmarna som kan vara synliga när som helst. UTILITY-skärmen ses aldrig av sig själv, den existerar alltid i samband med en annan skärm och tar vanligtvis upp kopierings-, klistra- och bibliotek- eller anpassningsfunktioner.

ROTARY CONTROLS – Dessa sex roterande kontroller används för att justera de olika elementen som ligger direkt ovanför dem. Var och en av de sex kontrollerna kan skjutas inåt för att aktivera en knapptrycksfunktion. Denna funktion är användbar när man styr element som har en dubbel på / av-status som bäst styrs av en knapp, i motsats till ett variabelt tillstånd som bäst justeras av en vridkontroll.

UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS – VÄNSTER och HÖGER kontrollerna möjliggöra vänster-höger navigering mellan de olika sidorna i en skärmuppsättning. En grafisk flikvisning visar vilken sida du befinner dig för närvarande. På vissa skärmar finns fler parametrar än vad som kan justeras med de sex roterande kontrollerna under. I dessa fall använder du UP och DOWN-knapparna för att navigera genom ytterligare lager som finns på skärmsidan, Knapparna VÄNSTER och HÖGER används ibland för att bekräfta eller avbryta popup-fönster för bekräftelse.

Se användarhandboken för mer information om vart och ett av dessa ämnen.

SE

Główny wyświetlacz (PL)

DISPLAY SCREEN – Elementy sterujące w tej sekcji są używane w połączeniu z kolorowym ekranem do nawigacji i kontroli zawartych w nim elementów graficznych.

> Dzięki dołączeniu dedykowanych obrotowych elementów sterujących, które odpowiadają sasiednim elementom sterującym na ekranie, a także przyciskom kursora, użytkownik może szybko nawigować i sterować wszystkimi elementami kolorowego ekranu.

Kolorowy ekran zawiera różne wyświetlacze, które dają wizualną informację zwrotną dotyczącą działania konsoli, a także pozwalają użytkownikowi na dokonywanie różnych regulacii, których nie zapewniaia dedykowane kontrolki sprzętowe.

- 2 MAIN/SOLO METERS – Ten potrójny 24-segmentowy miernik wyświetla poziom sygnału audio na wyjściu z magistrali głównej, jak również z magistrali centralnej lub solo konsoli.
- **3** SCREEN SELECTION BUTTONS Te osiem podświetlanych przycisków umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przejście do dowolnego z ośmiu ekrany główne, które dotyczą różnych sekcji konsoli. Sekcje, po których można się poruszać, to:
 - HOME Ekran HOME zawiera przegląd wybranego kanału wejściowego lub wyjściowego i oferuje różne regulacje niedostępne za pomocą dedykowanych elementów sterujących na górnym panelu.
 - Ekran HOME zawiera następujące oddzielne karty:
 - Home: Ogólna ścieżka sygnału dla wybranego kanału wejściowego lub wyjściowego.
 - Config: Umożliwia wybór źródła / przeznaczenia sygnału dla kanału, konfigurację punktu wstawiania i inne ustawienia.
 - Bramka: steruje i wyświetla efekt bramki kanału poza tymi oferowanymi przez dedykowane kontrolki na górnym panelu.
 - Dyn: Dynamics kontroluje i wyświetla efekt dynamiki kanału (kompresor) poza tymi oferowanymi przez dedykowane kontrolki na górnym panelu.

Eg: Kontroluje i wyświetla efekt korektora kanału poza tymi oferowanymi przez dedykowane kontrolki na górnym panelu.

Wysyła: elementy sterujące i wyświetlane dla wysyłek kanałowych, takich jak pomiar wysyłek i wyślij wyciszenie.

Main: Sterowanie i wyświetlanie dla wyjścia wybranego kanału.

METERS – Ekran mierników wyświetla różne grupy mierników poziomu dla różnych ścieżek sygnału i jest przydatny do szybkiego ustalenia, czy którykolwiek kanał wymaga regulacji poziomu. Ponieważ nie ma parametrów do regulacii dla wyświetlaczy pomiarowych. żaden z ekranów pomiarowych nie zawiera żadnych elementów sterujących "u dołu ekranu", które normalnie byłyby regulowane za pomoca sześciu pokreteł.

Ekran METER zawiera następujące oddzielne zakładki ekranu, z których każda zawiera mierniki poziomu dla odpowiednich ścieżek sygnału: kanał, szyna miksowania, aux / fx, we / wy i rta.

• **ROUTING** – Ekran ROUTING jest gdzie wszystkie krosowanie sygnału jest zakończone, pozwalając użytkownik ma kierować wewnętrzne ścieżki sygnałowe do i od fizycznych złączy wejścia / wyjścia znajdujących się na tylnym panelu konsoli.

> Ekran ROUTING zawiera następujące oddzielne zakładki:

Home: Umożliwia krosowanie fizycznych wejść do 32 kanałów wejściowych i wejść aux konsoli.

Out 1-16: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do 16 wyjść XLR na tylnym panelu konsoli.

Aux out: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do sześciu tylnych paneli konsoli Wyjścia pomocnicze 1/4"/ RCA.

P16 out: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnałowych do 16 wyjść konsoli 16-kanał P16 Ultranet wynik.

Card out: Umożliwia krosowanie wewnetrznych ścieżek sygnałowych do 32 wyjść karty rozszerzeń.

AES50-A: Umożliwia krosowanie wewnetrznych ścieżek sygnału do 48 wyjść wyjścia AES50-A na tylnym panelu.

AES50-B: Umożliwia krosowanie wewnętrznych ścieżek sygnału do 48 wyjść wyjścia AES50-B na tylnym panelu.

XLR out: Pozwala użytkownikowi skonfigurować wyjścia XLR z tyłu konsoli w blokach po cztery, z lokalnych wejść, strumieni AES lub karty rozszerzeń.

• **SETUP** – Ekran SETUP oferuje sterowanie dla globalnych, wysokopoziomowych funkcji konsoli, takich jak regulacja wyświetlacza, częstotliwość próbkowania i synchronizacia, ustawienia użytkownika i konfiguracja sieci.

> Ekran SETUP zawiera następujące oddzielne zakładki:

Globalny: na tym ekranie można dostosować różne globalne preferencje dotyczące działania konsoli.

Config: Ten ekran umożliwia dostosowanie czestotliwości próbkowania i synchronizacji, a także konfigurację ustawień wysokiego poziomu dla szyn ścieżek sygnałowych.

Remote: Ten ekran oferuje różne elementy sterujące do konfiguracji konsoli jako powierzchni kontrolnej dla różnych programów do nagrywania DAW na podłączonym komputerze. Konfiguruje również preferencje MIDI Rx / Tx.

Sieć: ten ekran oferuje różne opcje podłączenia konsoli do standardowej sieci Ethernet. (Adres IP, maska podsieci, brama).

Pasek bazgrołów: ten ekran oferuje elementy sterujące do różnych dostosowań pasków bazgrołów LCD konsoli.

Przedwzmacniacze: Pokazuje wzmocnienie analogowe dla lokalnych wejść mikrofonowych (XLR z tyłu) i zasilania phantom, w tym ustawienia ze zdalnych stageboxów (np. DL16) podłączonych przez AES50.

Karta: Na tym ekranie wybiera się konfigurację wejścia / wyjścia zainstalowanej karty interfejsu.

 LIBRARY – Ekran LIBRARY umożliwia ładowanie i zapisywanie powszechnie używanych konfiguracji wejść kanałów, procesorów efektów i scenariuszy routingu.

Ekran LIBRARY zawiera następujące zakładki:

Kanał: ta karta umożliwia użytkownikowi załadowanie i zapisanie najczęściej używanych kombinacji przetwarzania kanału, w tym dynamiki i korekcji.

Efekty: ta zakładka umożliwia użytkownikowi ładowanie i zapisywanie często używanych ustawień wstępnych procesora efektów.

Routing: ta karta umożliwia użytkownikowi ładowanie i zapisywanie powszechnie używanych tras sygnałowych.

• **EFFECTS** – Kontrolki ekranu EFEKTY różne aspekty ośmiu procesorów efektów. Na tym ekranie użytkownik może wybrać określone typy efektów dla ośmiu wewnętrznych procesorów efektów, skonfigurować ich ścieżki wejściowe i wyjściowe, monitorować ich poziomy i dostosować różne parametry efektów.

Ekran EFEKTY zawiera następujące oddzielne zakładki:

Strona główna: Ekran główny zapewnia ogólny przegląd wirtualnego racka efektów, wyświetlając efekt wstawiony do każdego z ośmiu gniazd, a także wyświetlając ścieżki wejścia / wyjścia dla każdego gniazda i poziomy sygnałów we/wy.

Fx 1-8: Te osiem zduplikowanych ekranów wyświetla wszystkie istotne dane dla ośmiu oddzielnych procesorów efektów, umożliwiając użytkownikowi dostosowanie wszystkich parametrów dla wybranego efektu.

 MUTE GRP – Ekran MUTE GRP umożliwia do szybkiego przypisywania i sterowania sześcioma grupami wyciszania konsoli i oferuje dwie oddzielne funkcie:

1. Wycisza aktywny ekran podczas przypisywania kanałów do wyciszonych grup. Gwarantuje to, że żadne kanały nie zostaną przypadkowo wyciszone podczas procesu przypisywania podczas występu na żywo.

- 2. Oferuje dodatkowy interfejs do grup, oprócz dedykowanych przycisków wyciszania grup na dole konsoli.
- UTILITY Ekran NARZĘDZIE jest dodatkowym ekranem zaprojektowanym do pracy w połaczeniu z innymi ekranami, które moga być widoczne w dowolnym momencie. Ekran NARZĘDZIE nigdy nie jest widoczny samoczynnie, zawsze istnieje w kontekście innego ekranu i zwykle wyświetla funkcje kopiowania, wklejania i biblioteki lub dostosowywania.
- **ROTARY CONTROLS** Te sześć pokręteł służą do regulacii różnych elementów znaidujacych sie bezpośrednio nad nimi. Każdy z sześciu elementów sterujących można wcisnąć do wewnątrz, aby aktywować funkcję naciśnięcia przycisku. Ta funkcja jest przydatna podczas sterowania elementami, które mają podwójny stan włączenia / wyłączenia, który najlepiej jest kontrolować za pomocą przycisku, w przeciwieństwie do stanu zmiennego, który najlepiej jest regulować za pomocą pokrętła.

4

[5]

UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS – Sterowanie LEWY i PRAWY pozwalają na nawigację od lewej do prawej pomiędzy różnymi stronami zawartymi w zestawie ekranów. Graficzna karta pokazuje, na której stronie się aktualnie znajdujesz. Na niektórych ekranach dostępnych jest więcej parametrów, niż można regulować za pomocą sześciu pokręteł znajdujących się pod spodem. W takich przypadkach użyj UP i W DÓŁ, aby poruszać się po dodatkowych warstwach zawartych na stronie ekranu. Przyciski LEWO i PRAWO są czasami używane do potwierdzenia lub anulowania wyskakujących okienek potwierdzenia.

Więcej informacji na temat każdego z tych tematów można znaleźć w instrukcji obsługi.

wyciszania / wyłaczania wyciszenia

PL

IPP メインディスプレイ

DISPLAY SCREEN - このセクションのコ ントロール 含まれているグラフィック 要素をナビゲートおよび制御するた めに、カラー画面と組み合わせて使 用されます。

> 画面上の隣接するコントロールに対 応する専用のロータリーコントロー ルとカーソルボタンを含めることで、 ユーザーはカラー画面のすべての要 素をすばやくナビゲートして制御で きます。

カラー画面には、コンソールの操作を 視覚的にフィードバックするさまざま なディスプレイが含まれており、ユー ザーは専用のハードウェアコントロー ルでは提供されないさまざまな調整 を行うことができます。

- 2 MAIN/SOLO METERS このトリプル 24 セグメント メーターは、コンソールの メインセンターまたはソロバスだけで なく、メインバスから出力されたオー ディオ信号レベルを表示します。
- **SCREEN SELECTION BUTTONS** これら 8 つの照らされたボタンにより、ユーザ ーは8つのボタンのいずれかにすぐ に移動できますコンソールのさまざ まなセクションに対応するマスター画 面。ナビゲートできるセクションは次 のとおりです。
 - **HOME**-HOME 画面には、選択した 入力または出力チャンネルの概要 が表示され、専用のトップパネル コントロールでは利用できないさ まざまな調整が提供されます。

ホーム画面には、次の個別のタブ があります。

ホーム: 選択した入力または出力 チャネルの一般的な信号パス。

Config: チャンネルの信号の送信 元/宛先、挿入ポイントの構成、 およびその他の設定を選択でき ます。

ゲート: 専用のトップパネルコント ロールが提供する以上のチャンネ ルゲート効果を制御および表示 します。

Dyn: ダイナミクス-専用のトップパ ネルコントロールが提供するもの を超えて、チャンネルダイナミクス エフェクト (コンプレッサー)を制 御および表示します。

Eq: 専用のトップパネルコントロ ールが提供する以上のチャンネ ル EQ 効果を制御および表示し ます。

センド: センドメータリングやセ ンドなどのチャネルセンドの制御 と表示ミューティングを送信し ます。

Main: 選択したチャネルの出力を 制御および表示します。

• **METERS**-メーター画面には、さま ざまな信号パスのレベルメーター のさまざまなグループが表示さ れ、レベル調整が必要なチャネル があるかどうかをすばやく確認す るのに役立ちます。メータリング 表示用に調整するパラメータがな いため、どのメータリング画面に も、通常は6つのロータリーコン トロールによって調整される「画 面の下部」コントロールが含まれ ていません。

METER 画面には、チャネル、ミック スバス、aux/fx、in/out、rta の各 信号パスのレベルメーターが含ま れる個別の画面タブが含まれて います。

• ROUTING-ルーティング画面はど こにありますか すべての信号パ ッチが実行され、ユーザーは、コ ンソールの背面パネルにある物 理的な入力/出力コネクタとの間 で内部信号パスをルーティング します。

ルーティング画面には、次の個別 のタブが含まれています。

ホーム: コンソールの 32 の入力チ ャンネルと Aux 入力への物理入 力のパッチを許可します。

Out 1-16: コンソールの 16 個のリア パネル XLR 出力への内部信号パ スのパッチを許可します。

Aux out: コンソールの 6 つのリア パネルへの内部信号パスのパッ チを可能にします ¼" / RCA 補助 出力。

P16 out: コンソールの 16 個の出力 への内部信号パスのパッチを許可 します 16 - チャネル P16 ウルトラ ネット出力。

カード出力: 拡張カードの 32 個 の出力への内部信号パスのパッチ を適用できます。

AFS50-A: リアパネル AFS50-A 出力 の48出力への内部信号パスのパ ッチを可能にします。

AES50-B: リアパネルの AES50-B 出 力の 48 出力への内部信号パスの パッチを可能にします。

XLR out: ユーザーは、ローカル入 力、AES ストリーム、または拡張力 ードのいずれかから、コンソール の背面にある XLR 出力を 4つの ブロックで構成できます。

 SETUP - セットアップ画面にはコン トロールがあります ディスプレイ の調整、サンプルレートと同期、 ユーザー設定、ネットワーク構成 など、コンソールのグローバルで 高レベルの機能。

> セットアップ画面には、次の個別 のタブが含まれています。

グローバル: この画面では、コン ソールの動作方法に関するさま ざまなグローバル設定を調整で きます。

Config: この画面では、サンプルレ ートと同期の調整、および信号パ スバスの高レベル設定の構成を 提供します。

リモート: この画面には、接続さ れたコンピューター上のさまざま な DAW レコーディングソフトウェ アのコントロールサーフェスとして コンソールを設定するためのさま ざまなコントロールがあります。 また、MIDI Rx / Tx プリファレンスを 構成します。

ネットワーク: この画面には、コン ソールを標準のイーサネットネッ トワークに接続するためのさまざ まなコントロールがあります。(IP アドレス、サブネットマスク、ゲー トウェイ。)

スクリブルストリップ: この画面に は、コンソールの LCD スクリブル ストリップをさまざまにカスタマ イズするためのコントロールがあ ります。

プリアンプ: AES50 を介して接続 されたリモートステージボックス (DL16 など) からのセットアップを 含む、ローカルマイク入力(背面 の XLR) とファンタム電源のアナロ グゲインを表示します。

カード: この画面では、インストー ルされているインターフェイスカー ドの入力/出力構成を選択します。

• LIBRARY – LIBRARY 画面では チャン ネル入力、エフェクトプロセッサ ー、ルーティングシナリオで一般 的に使用されるセットアップのロ ードと保存。

LIBRARY 画面には、次のタブがあ ります。

チャネル: このタブを使用する と、ダイナミクスやイコライゼーシ ョンなど、チャネル処理の一般的 に使用される組み合わせをロード および保存できます。

エフェクト: このタブでは、ユーザ ーは一般的に使用されるエフェク トプロセッサープリセットをロー ドおよび保存できます。

ルーティング: このタブでは、ユ ーザーは一般的に使用される信 号ルーティングをロードおよび保 存できます。

• EFFECTS - EFFECTS 画面のコントロー ル8つのエフェクトプロセッサー のさまざまな側面。この画面でユ ーザー8つの内部エフェクトプロ セッサーの特定のタイプのエフェ クトを選択し、入力パスと出力パ スを構成し、レベルを監視し、さ まざまなエフェクトパラメーター を調整できます。

[効果] 画面には、次の個別のタ ブが含まれています。

ホーム:ホーム画面には、仮想エ フェクトラックの概要が表示さ れ、8 つのスロットのそれぞれに 挿入されたエフェクトが表示さ れ、各スロットの入力/出力パスと 1/0 信号レベルが表示されます。

Fx1-8: これらの8つの複製画面 には、8つの個別のエフェクトプ ロセッサーに関連するすべてのデ ータが表示されます。ユーザー が選択したエフェクトのすべての パラメーターを調整できるように します。

• MUTE GRP – MUTE GRP 画面では、 コンソールの6つのミュートグル ープをすばやく割り当てて制御 し、2つの別個の機能を提供し ます。

ります。

2. コンソールの下部にある専用 のミュートグループボタンに 加えて、グループをミュート / ミュート解除するための追加 のインターフェイスを提供し

 UTILITY – UTILITY 画面は、特定の瞬 間に表示される可能性のある他 の画面と連携して機能するように 設計された補足画面です。UTILITY 画面は、それ自体では表示されま せん。常に別の画面のコンテキス トで存在し、通常、コピー、貼り付 け、ライブラリまたはカスタマイ ズ機能を起動します。

ます。

4

ROTARY CONTROLS – これらの 6つの口 ータリーコントロール それらの真上 にあるさまざまな要素を調整するた めに使用されます。6 つのコントロー ルのそれぞれを内側に押すと、ボタン を押す機能がアクティブになります。 この機能は、ロータリーコントロール によって最適に調整される可変状態 とは対照的に、ボタンによって最適に 制御されるデュアルオン/オフステー タスを持つ要素を制御する場合に役 立ちます。

5 **UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION** CONTROLS - LEFT および RIGHT コント ロール 画面セットに含まれるさまざ まなページ間での左右のナビゲーシ ョンを可能にします。グラフィカルな タブ表示により、現在表示しているペ ージが表示されます。一部の画面に は、下にある 6つのロータリーコント ロールで調整できるよりも多くのパラ メーターがあります。このような場合 は、UP を使用してください画面ペー ジに含まれる追加のレイヤーをナビ ゲートするための DOWN ボタン。LEFT ボタンと RIGHT ボタンは、確認ポップ アップを確認またはキャンセルするた めに使用されることがあります。

これらの各トピックの詳細については、 ユーザーマニュアルを参照してください。

1. ミュートグループにチャネル を割り当てるプロセス中に、ア クティブな画面をミュートし ます。これにより、ライブパフ ォーマンス中の割り当てプロ セス中に誤ってチャンネルが ミュートされることがなくな

JP

☑ 主显示

DISPLAY SCREEN - 本节中的控制与彩
 色屏幕结合使用,以导航和控制其包
 含的图形元素。

通过包括与屏幕上相邻控制相对应 的专用旋钮控制,以及包括光标按钮, 用户可以快速导航和控制所有彩色屏 幕的元素。

彩色屏幕包含各种显示,提供对控制 台操作的视觉反馈,并允许用户进行 专用硬件控制无法提供的各种调整。

- MAIN/SOLO METERS 此三重 24 段电表显示来自主总线以及控制台主中心或独奏总线的音频信号电平输出。
- ③ SCREEN SELECTION BUTTONS 这些八个 照明按钮允许用户立即导航到控制台 不同部分的八个主屏幕中的任何一个。 可以导航的部分包括:
 - HOME 屏幕包含选定输入或输出 通道的概述,并提供专用顶部面板 控制不可用的各种调整。

HOME 屏幕包含以下独立标签:

Home: 选定输入或输出通道的一般 信号路径。

Config: 允许选择通道的信号源/目的 地, 插入点配置和其他设置。

Gate: 控制和显示通道门效果, 超出 专用顶部面板控制提供的功能。

Dyn: 动态 – 控制和显示通道动态效 果 (压缩器), 超出专用顶部面板控 制提供的功能。

Eq: 控制和显示通道 EQ 效果, 超出专用顶部面板控制提供的 功能。

Sends: 通道发送的控制和显示, 例如 发送计量和发送静音。

Main: 选定通道输出的控制和显示。

METERS - 电表屏幕显示各种信号 路径的不同组电平电表, 快速确 定是否需要调整任何通道的电平。 由于计量显示没有参数需要调整, 因此计量屏幕不包含任何通常由 六个旋钮控制调整的"屏幕底部" 控制。

METER 屏幕包含以下独立屏幕标签, 每个标签包含相关信号路径的电平 电表: channel, mix bus, aux/fx, in/out 和 rta。 ROUTING - 屏幕是所有信号补丁的 地方,允许用户将内部信号路径路由 到位于控制台后面板的物理输入/ 输出连接器。

Home: 允许将物理输入路由到控制 台的 32 个输入通道和辅助输入。

Out 1-16: 允许将内部信号路径路由到 控制台的 16 个后面板 XLR 输出。

Aux out: 允许将内部信号路径路由 到控制台的六个后面板 ¼"/RCA 辅 助输出。

P16 out: 允许将内部信号路径路由到 控制台的 16 通道 P16 Ultranet 输出的 16 个输出。

Card out: 允许将内部信号路径路由到 扩展卡的 32 个输出。

AES50-A: 允许将内部信号路径路由 到后面板 AES50-A 输出的 48 个输 出。

AES50-B: 允许将内部信号路径路由 到后面板 AES50-B 输出的 48 个输 出。

XLR out: 允许用户以四个块的形式配 置后部控制台的 XLR 输出, 可以是 本地输入, AES 流或扩展卡。

 SETUP – SETUP 屏幕提供控制台全局 高级功能的控制,例如显示调整、采 样率和同步、用户设置和网络配置。

SETUP 屏幕包含以下独立标签:

Global: 此屏幕提供各种控制台操作 全局偏好的调整。

Config:此屏幕提供采样率和同步的 调整,以及配置信号路径总线的高 级设置。

Remote:此屏幕提供不同的控制来 设置控制台作为连接计算机上各种 DAW录音软件的控制表面。它还配 置 MIDI Rx/Tx 偏好。

Network:此屏幕提供将控制台连 接到标准以太网网络的不同控制。 (IP地址,子网掩码,网关。)

Scribble strip: 此屏幕提供控制台 LCD 涂鸦条的各种自定义设置控制。

Preamps: 显示本地麦克风输入 (后部 XLR) 的模拟增益和幻象电源, 包括远程舞台盒 (例如通过 AES50 连接的 DL16) 的设置。 Card: 此屏幕选择安装的接口卡的输入/输出配置。

• LIBRARY – LIBRARY 屏幕允许加载和 保存常用的通道输入、效果处理器 和路由场景。

LIBRARY 屏幕包含以下标签:

Channel:此标签允许用户加载和保 存常用的通道处理组合,包括动态 和均衡。

Effects: 此标签允许用户加载和保存 常用的效果处理器预设。

Routing: 此标签允许用户加载和保存常用的信号路由。

 EFFECTS - EFFECTS 屏幕控制八个效果 处理器的各个方面。在此屏幕上,用 户可以选择八个内部效果处理器的 具体效果类型,配置它们的输入和 输出路径,监控它们的电平,并调整 各种效果参数。

EFFECTS 屏幕包含以下独立标签:

Home: 主屏幕提供虚拟效果架的一般概述,显示每个槽插入了什么效 果,以及显示每个槽的输入/输出路 径和 I/0 信号电平。

Fx1-8: 这些八个重复屏幕显示八 个单独效果处理器的所有相关数 据, 允许用户调整所选效果的所有 参数。

- MUTE GRP MUTE GRP 屏幕允许快速 分配和控制控制台的六个静音组, 并提供两个独立功能:
- 在将通道分配给静音组的过程 中静音活动屏幕。这确保在现 场演出期间分配过程中的任何 通道不会意外静音。
- 它提供了一个附加界面用于静 音/取消静音组,除了控制台底 部的专用静音组按钮。
- UTILITY UTILITY 屏幕是一个补充 屏幕,旨在与当前可能在视图中的其 他屏幕结合使用。UTILITY 屏幕从未 单独显示,它总是在另一个屏幕的 上下文中显示,通常带来复制、粘贴 和库或自定义功能。

- ④ ROTARY CONTROLS 这六个旋钮用于调整直接上方的各种元素。每个旋钮都可以向内按下以激活按钮按压功能。当控制具有最好通过按钮控制的双重开/关状态,而不是最好通过旋钮调整的可变状态时,此功能非常有用。
- UP/DOWN/LEFT/RIGHT NAVIGATION CONTROLS - 左和右控件允许在屏幕 集中包含的不同页面之间进行左右 导航。图形标签显示当前所在的页 面。在某些屏幕上,存在比六个旋钮 下方可调整的参数更多的参数。在这 些情况下,使用向上和向下按钮导航 屏幕页面中包含的任何附加层。左和 右按钮有时用于确认或取消确认弹 出窗口。

有关这些主题的更多信息,请参阅用户 手册。



Ouick Reference Section EN

Editing Channel Strip LCDs

- 1. Hold down the select button for the channel you wish to change and press **UTILITY**.
- 2. Use the rotary controls below the screen to adjust parameters.
- 3. There is also a dedicated Scribble Strip tab on the SETUP menu.
- 4. Select the channel while viewing this screen to edit.

Using Buses

Bus Setup:

The M32 offers ultra flexible busing as each channel's bus sends can be independently Pre- or Post-Fader, (selectable in pairs of buses). Select a channel and press VIEW in the BUS SENDS section on the channel strip.

Reveal options for Pre/Post/Subgroup by pressing the Down Navigation button by the screen.

To configure a bus globally, press its SEL button and then press **VIEW** on the **CONFIG/PREAMP** section on the channel strip. Use the third rotary control to change configurations. This will affect all channel sends to this bus.

Note: Mix buses can be linked in odd-even adjacent pairs to form stereo mix buses. To link buses together, select one and press the VIEW button near the **CONFIG/PREAMP** section of the channel strip. Press the first rotary control to link. When sending to these buses, the odd BUS SEND rotary control will adjust send level and even BUS SEND rotary control will adjust pan/balance.

Matrix Mixes

Matrix mixes can be fed from any mix bus as well as the MAIN LR and Centre/Mono bus.

To send to a Matrix, first press the SEL button above the bus you want to send. Use the four rotary controls in the BUS SENDS section of the channel strip. Rotary controls 1-4 will send to Matrix 1-4. Press the 5-8 button to use the first two rotary controls to send to Matrix 5-6. If you press the VIEW button, you will get a detailed view of the six Matrix sends for the selected bus.

Access the Matrix mixes using layer four on the output faders. Select a Matrix mix in order to access its channel strip, including dynamics with 6-band parametric EQ and crossover.

For a stereo Matrix, select a Matrix and press the VIEW button on the CONFIG/PREAMP section of the channel strip. Press the first rotary control near the screen to link, forming a stereo pair.

Note, stereo panning is handled by even BUS SEND rotary controls as described in Using Buses above.

Using DCA Groups

Use DCA Groups to control the volume of multiple channels with a single fader.

- 1. To assign a channel to a DCA, first be sure you have the GROUP DCA 1-8 layer selected.
- 2. Press and hold the select button of the DCA group you wish to edit.
- 3. Simultaneously press the select buttons of a channel you wish to add or remove.
- 4. When a channel is assigned, its select button will light up when you press the SEL button of its DCA.

Sends on Fader

To use **Sends on Faders**, press the Sends on Faders button located near the middle of the console.

You can now use Sends On Faders in one of two different ways.

- 1 Using 16 input faders: Select a bus on the output fader section on right and the input faders on the left will reflect the mix being sent to the selected bus.
- Using eight bus faders: Press the select button 2. of an input channel on the input section on the left. Raise the bus fader on the right side of the console to send the channel to that bus.

Mute Groups

- 1. To assign/remove a channel from a Mute Group, press the **MUTE GRP** screen selection button. You will know you are in edit mode when the MUTE GRP button lights and the six Mute Groups appear on the six rotary controls.
- 2. Now press and hold one of the six Mute Group buttons you wish to use and simultaneously press the SEL button of the channel you wish to add to or remove from that Mute Group.
- 3. When complete, press the MUTE GRP button again to reactivate the dedicated Mute Group buttons on the M32.
- 4. Your Mute Groups are ready to use.

Assignable Controls

- 1. The M32 features user-assignable rotary controls and buttons in three layers. To assign them, press the VIEW button on the **ASSIGN** section.
- 2. Use the Left and Right Navigation button to select a Set or layer of controls. These will correspond to the SET A, B and C buttons on the console.
- 3. Use the rotary controls to select the control and choose its function.

Note: The LCD Scribble Strips will change to indicate the controls for which they are set.

Effects Rack

- 1. Press the **EFFECTS** button near the screen to see an overview of the eight stereo effects processors. Keep in mind that effects slots 1-4 are for Send type effects, and slots 5-8 are for Insert type effects.
- 2. To edit the effect, use the sixth rotary control to select an effects slot.
- 3. While a effects slot is selected, use the fifth rotary control to change which effect is in that slot, and confirm by pressing the control. Press the sixth rotary control to edit the parameters for that effect.
- Over 60 effects include Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ, and more. Please refer to the User Manual for a full list and functionality.

ES Sección de referencia rápida

Edición de LCD de canales

- 1. Mantenga presionado el botón de selección del canal que desea cambiar y presione UTILITY.
- 2. Utilice los controles giratorios debajo de la pantalla para ajustar los parámetros.
- También hay una pestaña dedicada a Scribble 3. Strip en el menú CONFIGURACIÓN.
- 4. Seleccione el canal mientras visualiza esta pantalla para editar.

Usando autobuses

Configuración de bus:

El M32 ofrece un bus ultra flexible, ya que los envíos de bus de cada canal pueden ser pre o post fader independientemente (seleccionables en pares de buses). Seleccionar un canal y presione VER en la sección BUS SENDS en el tira de canal.

Revele opciones para Pre / Post / Subgrupo presionando el botón de navegación hacia abajo en la pantalla.

Para configurar un bus globalmente, presione su botón SEL y luego presione VIEW en la sección CONFIG / PREAMP en el canal. Utilice el tercer control giratorio para cambiar las configuraciones. Esto afectará a todos los envíos de canal a este bus.

Nota: Los buses de mezcla se pueden enlazar en pares adyacentes pares impares para formar buses de mezcla estéreo. Para vincular buses, seleccione uno y presione el botón VIEW cerca de la sección CONFIG / PREAMP del canal. Presione el primer control giratorio para vincular. Al enviar a estos buses, el control giratorio BUS SEND impar ajustará el nivel de envío e incluso el control giratorio BUS SEND ajustará el panorama / balance.

Mezclas de matriz

Las mezclas de matriz se pueden alimentar desde cualquier bus de mezcla, así como desde el bus MAIN LR y Center / Mono.

Para enviar a una matriz, primero presione el botón SEL sobre el bus que desea enviar. Utilice los cuatro controles giratorios de la sección BUS SENDS del canal. Los controles giratorios 1-4 se enviarán a Matrix 1-4. Presione el botón 5-8 para usar los dos primeros controles giratorios para enviar a Matrix 5-6. Si presiona el botón VIEW, obtendrá una vista detallada de los seis envíos Matrix para el bus seleccionado.

Acceda a las mezclas de Matrix usando la capa cuatro en los faders de salida. Seleccione una mezcla de matriz para acceder a su canal, incluida la dinámica con ecualizador paramétrico de 6 bandas y crossover.

Para una matriz estéreo, seleccione una matriz v presione el botón VIEW en la sección CONFIG / PREAMP del canal. Presione el primer control giratorio cerca de la pantalla para vincular, formando un par estéreo.

Tenga en cuenta que la panoramización estéreo se maneia incluso mediante controles giratorios BUS SEND como se describe en Uso de buses más arriba.

Uso de arupos DCA

Utilice grupos DCA para controlar el volumen de varios canales con un solo fader.

- 1. A asigne un canal a un DCA, primero asegúrese de tener seleccionada la capa GROUP DCA 1-8.
 - 2. Mantenga presionado el botón de selección del grupo DCA que desea editar.
 - 3. Presione simultáneamente los botones de selección de un canal que desee agregar o eliminar.
 - Cuando se asigna un canal, su botón de 4 selección se iluminará cuando presione el botón SEL de su DCA.

Envíos en Fader

A use Sends on Faders, presione el botón Sends on Faders botón ubicado cerca del centro de la consola.

Ahora puede utilizar Sends On Faders de dos formas diferentes.

- 1. Usando 16 faders de entrada: Seleccione un bus en la sección de faders de salida a la derecha y los faders de entrada a la izquierda reflejarán la mezcla que se envía al bus seleccionado.
- 2. Usando ocho faders de bus: Presione el botón de selección de un canal de entrada en la sección de entrada de la izquierda. Suba el fader de bus en el lado derecho de la consola para enviar el canal a ese bus.

Silenciar grupos

- 1. A asignar / eliminar un canal de un grupo de silencio, presione el botón de selección de pantalla MUTE GRP. Sabrá que está en modo de edición cuando se encienda el botón MUTE GRP y aparezcan los seis grupos de silencio en los seis controles giratorios.
- 2. Ahora presione y mantenga presionado uno de los seis botones Mute Group que desea usar v presione simultáneamente el botón SEL del canal que desea agregar o guitar de ese Mute Group.

EN

- 3. Cuando termine, presione el botón MUTE GRP nuevamente para reactivar los botones de grupo de silencio dedicados en el M32.
- Sus grupos de silencio están listos para usar.

Controles asignables

- 1. El M32 cuenta con botones v controles giratorios asignables por el usuario en tres capas. Para asignarlos, presione el botón VER en el ASIGNAR sección.
- 2. Utilice el botón de navegación hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar un conjunto o capa de controles. Estos corresponderán a los botones SET A, B y C de la consola.
- Utilice los controles giratorios para seleccionar 3 el control y elegir su función.

Nota: Las tiras de garabatos de la pantalla LCD cambiarán para indicar los controles para los que están configuradas.

Rack de efectos

- Presione el botón EFFECTS cerca de la pantalla para ver una descripción general de los ocho procesadores de efectos estéreo. Tenga en cuenta que las ranuras de efectos 1-4 son para efectos de tipo de envío, y las ranuras 5-8 son para efectos de tipo de inserción.
- 2 A edite el efecto, utilice el sexto control giratorio para seleccionar una ranura de efectos.
- Mientras se selecciona una ranura de efectos, use el guinto control giratorio para cambiar qué efecto se encuentra en esa ranura y confirme presionando el control. Presione el sexto control giratorio para editar los parámetros de ese efecto.
- Más de 60 efectos incluyen Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ y más. Consulte el Manual del usuario para obtener una lista completa y funciones.



FR Section de référence rapide

Modification des écrans LCD des bandes de canalix

- 1 Maintenez enfoncé le bouton de sélection du canal que vous souhaitez modifier et appuvez sur UTILITY.
- 2. Utilisez les commandes rotatives sous l'écran pour régler les paramètres.
- 3. Il existe également un onglet Scribble Strip dédié dans le menu SETUP.
- 4. Sélectionnez la chaîne lors de la visualisation de cet écran à modifier

Utilisation des bus

Configuration du bus:

Le M32 offre un bus ultra flexible car les envois de bus de chaque canal peuvent être indépendamment pré- ou post-fader (sélectionnables par paires de bus). Sélectionnez une chaîne et appuvez sur VIEW dans la section BUS SENDS sur le bande de canal.

Révélez les options pour le pré / post / sous-groupe en appuyant sur le bouton de navigation vers le bas près de l'écran.

Pour configurer un bus globalement, appuyez sur son bouton SEL puis sur VIEW dans la section CONFIG / PREAMP de la tranche de console. Utilisez la troisième commande rotative pour modifier les configurations. Cela affectera tous les envois de canaux vers ce bus.

Remarque: les bus de mixage peuvent être liés par paires adjacentes impaires-paires pour former des bus de mixage stéréo. Pour relier les bus entre eux, sélectionnez-en un et appuyez sur le bouton VIEW près de la section CONFIG / PREAMP de la tranche de console. Appuyez sur la première commande rotative pour lier. Lors de l'envoi vers ces bus, la commande rotative impaire BUS SEND ajuste le niveau d'envoi et même la commande rotative BUS SEND règle le panoramique / la balance.

Mélanges matriciels

Les mixages matriciels peuvent être alimentés depuis n'importe quel bus de mixage ainsi que le bus MAIN LR et Center / Mono.

Pour envoyer à une matrice, appuyez d'abord sur le bouton SEL au-dessus du bus que vous souhaitez envoyer. Utilisez les quatre commandes rotatives de la section BUS SENDS de la tranche de console. Les commandes rotatives 1-4 sont envoyées à la matrice 1-4. Appuyez sur le bouton 5-8 pour utiliser les deux premières commandes rotatives pour envoyer à la Matrix 5-6. Si vous appuyez sur le bouton VIEW, vous obtiendrez une vue détaillée des six départs Matrix pour le bus sélectionné.

Accédez aux mixages Matrix en utilisant la couche quatre sur les faders de sortie. Sélectionnez un

mixage Matrix pour accéder à sa tranche de console, y compris la dynamique avec égaliseur paramétrique 6 bandes et crossover.

- Pour une matrice stéréo, sélectionnez une matrice et appuyez sur le bouton VIEW de la section CONFIG / PREAMP de la tranche de console. Appuvez sur la première commande rotative près de l'écran pour lier, formant une paire stéréo.
- Notez que le panoramique stéréo est géré même par les commandes rotatives BUS SEND comme décrit dans Utilisation des bus ci-dessus.

Utilisation des groupes DCA

Utilisez les groupes DCA pour contrôler le volume de plusieurs canaux avec un seul fader.

- 1. À affectez un canal à un DCA, assurez-vous d'abord que la couche GROUP DCA 1-8 est sélectionnée.
- 2. Appuyez et maintenez le bouton de sélection du groupe DCA gue vous souhaitez modifier.
- 3. Appuyez simultanément sur les boutons de sélection d'une chaîne que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
- 4. Lorsqu'un canal est attribué, son bouton de sélection s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton SEL de son DCA.

Envoie sur Fader

À utilisez Sends on Faders, appuyez sur Sends on Faders bouton situé près du milieu de la console.

Vous pouvez désormais utiliser Sends On Faders de deux manières différentes.

- Utilisation de 16 faders d'entrée: Sélectionnez 1 un bus dans la section des faders de sortie à droite et les faders d'entrée à gauche refléteront le mixage envoyé au bus sélectionné.
- 2. Utilisation de huit faders de bus: Appuyez sur le bouton de sélection d'un canal d'entrée dans la section d'entrée à gauche. Montez le fader de bus sur le côté droit de la console pour envoyer le canal à ce bus.

Groupes muets

À attribuer / supprimer un canal d'un groupe de mutes, appuyez sur le bouton de sélection d'écran MUTE GRP. Vous saurez que vous êtes en mode d'édition lorsque le bouton MUTE GRP s'allume et que les six groupes de mutes apparaissent sur les six commandes rotatives.

- 2. Appuvez maintenant sur l'un des six boutons Mute Group que vous souhaitez utiliser et maintenez-le enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton SEL du canal que vous souhaitez ajouter ou supprimer de ce Mute Group.
- 3. Une fois terminé, appuvez sur le bouton MUTE GRP à nouveau pour réactiver les boutons Mute Group dédiés sur le M32.
- 4. Vos groupes de mutes sont prêts à être utilisés.

Contrôles attribuables

- 1. Le M32 comporte des commandes rotatives et des boutons assignables par l'utilisateur en trois couches. Pour les attribuer, appuyez sur le bouton VIEW du ATTRIBUER section.
- 2. Utilisez les boutons de navigation gauche et droit pour sélectionner un ensemble ou une couche de contrôles. Ceux-ci correspondront aux boutons SET A, B et C de la console.
- 3. Utilisez les commandes rotatives pour sélectionner la commande et choisir sa fonction.

Remargue: les bandes de gribouillis LCD changeront pour indiguer les commandes pour lesquelles elles sont définies.

Rack d'effets

- 1. Appuvez sur le bouton EFFECTS près de l'écran pour voir un aperçu des huit processeurs d'effets stéréo. Gardez à l'esprit que les slots d'effets 1 à 4 sont pour les effets de type Send et les slots 5-8 sont pour les effets de type Insert.
- 2. À éditez l'effet, utilisez la sixième commande rotative pour sélectionner un emplacement d'effets.
- 3. Lorsqu'un emplacement d'effets est sélectionné, utilisez la cinquième commande rotative pour changer l'effet qui se trouve dans cet emplacement et confirmez en appuyant sur la commande. Appuyez sur la sixième commande rotative pour modifier les paramètres de cet effet.
- 4. Plus de 60 effets incluent des réverbérations, des délais, des chorus, des flanger, des limiteurs, un GEO à 31 bandes, etc. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour une liste complète et des fonctionnalités.

DE Kurzreferenz

Bearbeiten von Channel Strip LCDs

- 1. Halten Sie die Auswahltaste für den Kanal gedrückt, den Sie ändern möchten, und drücken Sie UTILITY.
- 2. Verwenden Sie die Drehregler unter dem Bildschirm, um die Parameter anzupassen.
- 3. Es gibt auch eine spezielle Registerkarte "Scribble Strip" im SETUP-Menü.
- 4. Wählen Sie den Kanal aus, während Sie diesen Bildschirm zum Bearbeiten anzeigen.

Busse benutzen

Bus-Setup:

Der M32 bietet ultraflexibles Busing, da die Bussendungen jedes Kanals unabhängig voneinander vor oder nach dem Fader erfolgen können (wählbar in Buspaaren). Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie VIEW im Abschnitt BUS SENDS auf der Kanalzug.

Zeigen Sie die Optionen für Pre / Post / Subgroup an, indem Sie auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Down Navigation klicken.

Um einen Bus global zu konfigurieren, drücken Sie die SEL-Taste und dann VIEW im Abschnitt CONFIG / PREAMP auf dem Kanalzug. Verwenden Sie den dritten Drehregler, um Konfigurationen zu ändern. Dies wirkt sich auf alle Kanalsendungen an diesen Bus aus.

Hinweis: Mix-Busse können in ungeradzahligen benachbarten Paaren zu Stereo-Mix-Bussen verbunden werden. Um Busse miteinander zu verbinden, wählen Sie einen aus und drücken Sie die VIEW-Taste neben dem Abschnitt CONFIG / PREAMP des Kanalstreifens. Drücken Sie den ersten Drehregler, um die Verbindung herzustellen. Beim Senden an diese Busse passt der ungerade BUS SEND-Drehregler den Sendepegel an und der gerade BUS SEND-Drehregler passt das Schwenken / Ausbalancieren an.

Matrixmischungen

Matrixmischungen können von jedem Mischungsbus sowie vom MAIN LR- und Center / Mono-Bus gespeist werden.

Um an eine Matrix zu senden, drücken Sie zuerst die SEL-Taste über dem Bus, den Sie senden möchten. Verwenden Sie die vier Drehregler im Abschnitt BUS SENDS des Kanalzugs. Die Drehregler 1-4 werden an die Matrix 1-4 gesendet.

Drücken Sie die Taste 5-8, um mit den ersten beiden Drehreglern an Matrix 5-6 zu senden. Wenn Sie die VIEW-Taste drücken, erhalten Sie eine detaillierte Ansicht der sechs Matrix-Sends für den ausgewählten Bus.

Greifen Sie über Laver 4 auf den Ausgangsfadern auf die Matrix-Mixe zu. Wählen Sie einen Matrix-Mix aus, um auf seinen Kanalzug zuzugreifen, einschließlich Dynamik mit parametrischem 6-Band-EQ und Crossover.

Wählen Sie für eine Stereo-Matrix eine Matrix aus und drücken Sie die VIFW-Taste im Abschnitt CONFIG / PREAMP des Kanalzugs. Drücken Sie den ersten Drehregler in der Nähe des Bildschirms, um eine Verbindung herzustellen, die ein Stereopaar bildet.

Beachten Sie, dass das Stereo-Panning auch von BUS SEND-Drehreglern ausgeführt wird, wie oben unter Verwenden von Bussen beschrieben.

Verwenden von DCA-Gruppen

Verwenden Sie DCA-Gruppen, um die Lautstärke mehrerer Kanäle mit einem einzigen Fader zu steuern.

- 1. Zu Weisen Sie einem DCA einen Kanal zu. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Ebene GROUP DCA 1-8 ausgewählt haben.
- 2. Halten Sie die Auswahltaste der DCA-Gruppe gedrückt, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Drücken Sie gleichzeitig die Auswahltasten eines Kanals, den Sie hinzufügen oder entfernen möchten.
- 4. Wenn ein Kanal zugewiesen ist, leuchtet seine Auswahltaste auf, wenn Sie die SEL-Taste seines DCA drücken

Sendet auf Fader

Zu Verwenden Sie Sends on Faders und drücken Sie Sends on Faders Taste in der Mitte der Konsole.

Sie können Sends On Faders jetzt auf zwei verschiedene Arten verwenden.

- 1. Verwenden von 16 Eingangsfadern: Wählen Sie rechts im Bereich der Ausgangsfader einen Bus aus, und die Eingangsfader links geben die Mischung wieder, die an den ausgewählten Bus gesendet wird.
- 2. Verwenden von acht Busfadern: Drücken Sie die Auswahltaste eines Eingangskanals im Eingangsbereich links. Heben Sie den Busfader auf der rechten Seite der Konsole an, um den Kanal an diesen Bus zu senden.

Gruppen stumm schalten

1.

Zu Weisen Sie einen Kanal einer Stummschaltungsgruppe zu oder entfernen Sie ihn. Drücken Sie die Bildschirmauswahltaste MUTE GRP. Sie werden wissen, dass Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden, wenn die Taste MUTE GRP leuchtet und die sechs Stummschaltungsgruppen auf den sechs Drehreglern angezeigt werden.

- 2. Halten Sie nun eine der sechs Stummschalttasten gedrückt, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie gleichzeitig die SEL-Taste des Kanals, den Sie zu dieser Stummschaltungsgruppe hinzufügen oder daraus entfernen möchten.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste MUTE GRP erneut, um die dedizierten Stummschalttasten-Tasten am M32 wieder zu aktivieren.
- Ihre Stummschaltungsgruppen sind einsatzbereit.

Zuweisbare Steuerelemente

- 1. Der M32 verfügt über vom Benutzer zuweisbare Drehregler und Tasten in drei Ebenen. Um sie zuzuweisen, drücken Sie die VIEW-Taste auf der ZUORDNEN Sektion.
- Verwenden Sie die linke und rechte 2 Navigationstaste, um einen Satz oder eine Ebene von Steuerelementen auszuwählen. Diese entsprechen den Tasten SET A, B und C auf der Konsole.
- 3. Verwenden Sie die Drehregler, um das Steuerelement auszuwählen und seine Funktion auszuwählen

Hinweis: Die LCD-Scribble-Streifen ändern sich, um die Steuerelemente anzuzeigen, für die sie eingestellt sind.

Effekt-Rack

- Drücken Sie die EFFECTS-Taste neben dem Bildschirm, um eine Übersicht über die acht Stereoeffektprozessoren anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Effekt-Slots 1 bis 4 für Effekte vom Typ "Senden" und die Slots 5 bis 8 für Effekte vom Typ "Einfügen" sind.
- 2. Zu Bearbeiten Sie den Effekt und wählen Sie mit dem sechsten Drehregler einen Effektslot aus.
- Während ein Effekt-Slot ausgewählt ist, ändern Sie mit dem fünften Drehrealer, welcher Effekt sich in diesem Slot befindet, und bestätigen Sie durch Drücken des Reglers. Drücken Sie den sechsten Drehregler, um die Parameter für diesen Effekt zu bearbeiten.
- 4. Über 60 Effekte umfassen Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ und mehr. Eine vollständige Liste und Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.





PT Seção de referência rápida

Editando LCDs do Channel Strip

- 1. Mantenha pressionado o botão de seleção do canal que deseja alterar e pressione UTILITY.
- 2. Use os controles giratórios abaixo da tela para ajustar os parâmetros.
- 3. Há também uma guia Scribble Strip dedicada no menu SETUP.
- 4. Selecione o canal enquanto visualiza esta tela para editar.

Usando ônibus

Configuração do ônibus:

0 M32 oferece busing ultraflexível, uma vez que os envios de bus de cada canal podem ser independentemente Pre- ou Post-Fader, (selecionáveis em pares de bus). Selecione um canal

e pressione VIEW na seção BUS SENDS no faixa do canal.

Revele as opções para Pré / Pós / Subgrupo pressionando o botão de navegação para baixo ao lado da tela.

Para configurar um bus globalmente, pressione seu botão SEL e então pressione VIEW na seção CONFIG / PREAMP na faixa de canal. Use o terceiro controle giratório para alterar as configurações. Isso afetará todos os envios de canal para este barramento.

Nota: Os buses de mixagem podem ser vinculados em pares adjacentes ímpares-pares para formar bus de mixagem estéreo. Para conectar os barramentos, selecione um e pressione o botão VIEW próximo à seção CONFIG / PREAMP do canal. Pressione o primeiro controle giratório para vincular. Ao enviar para esses barramentos, o controle giratório BUS SEND ímpar ajustará o nível de envio e até mesmo o controle giratório BUS SEND ajustará a panorâmica / equilíbrio.

Matrix Mixes

As mixagens Matrix podem ser alimentadas de qualquer bus de mixagem, bem como do MAIN LR e do bus Center / Mono.

Para enviar para um Matrix, primeiro pressione o botão SEL acima do barramento que deseja enviar. Use os guatro controles giratórios na seção BUS SENDS do canal. Os controles rotativos 1-4 serão enviados à Matriz 1-4. Pressione o botão 5-8 para usar os dois primeiros controles giratórios para enviar para o Matrix 5-6. Se você pressionar o botão VIEW, terá uma visão detalhada dos seis envios de Matrix para o barramento selecionado.

Acesse as mixagens Matrix usando a camada guatro nos faders de saída. Selecione uma mixagem Matrix para acessar sua faixa de canal, incluindo dinâmica com EQ paramétrico de 6 bandas e crossover.

Para uma Matrix estéreo, selecione uma Matriz e pressione o botão VIEW na secão CONFIG / PREAMP do canal. Pressione o primeiro controle giratório próximo à tela para vincular, formando um par estéreo.

Observe que a panorâmica estéreo é controlada até pelos controles giratórios BUS SEND, conforme descrito em Usando barramentos acima.

Usando grupos DCA

Use grupos DCA para controlar o volume de vários canais com um único fader.

- 1. Para atribua um canal a um DCA, primeiro certifique-se de ter selecionado a camada GROUP DCA 1-8.
- 2. Pressione e segure o botão de seleção do grupo DCA que deseja editar.
- 3. Pressione simultaneamente os botões de seleção de um canal que deseja adicionar ou remover
- 4 Quando um canal é atribuído, seu botão de seleção acende guando você pressiona o botão SEL de seu DCA.

Envia no Fader

Para use Sends on Faders, pressione o botão Sends on Faders botão localizado próximo ao meio do console.

Agora você pode usar Sends On Faders de duas maneiras diferentes.

- 1. Usando 16 faders de entrada: Selecione um bus na seção de faders de saída à direita e os faders de entrada à esquerda refletirão a mixagem enviada ao bus selecionado.
- 2. Usando oito faders de bus: Pressione o botão de seleção de um canal de entrada na seção de entrada à esquerda. Aumente o fader do barramento no lado direito do console para enviar o canal para aquele barramento.

Grupos sem áudio

- 1. Para atribuir / remover um canal de um Mute Group, pressione o botão de seleção de tela MUTE GRP. Você saberá que está no modo de edição quando o botão MUTE GRP acender e os seis grupos de Mute aparecerem nos seis controles giratórios.
- 2. Agora pressione e segure um dos seis botões do Mute Group que deseja usar e simultaneamente pressione o botão SEL do canal que deseia adicionar ou remover daquele Mute Group.
- 3. Quando terminar, pressione o botão MUTE GRP novamente para reativar os botões Mute Group dedicados no M32.
- 4. Seus grupos de Mute estão prontos para uso.

Controles atribuíveis

- 1. 0 M32 possui botões e controles rotativos atribuídos pelo usuário em três camadas. Para atribuí-los, pressione o botão VIEW no ATRIBUIR seção.
- 2. Use o botão de navegação esquerdo e direito para selecionar um conjunto ou camada de controles. Eles corresponderão aos botões SET A, B e C no console.
- 3. Use os controles giratórios para selecionar o controle e escolher sua função.

Observação: as faixas de rabisco do LCD mudarão para indicar os controles para os quais estão configurados.

Rack de efeitos

- 1. Pressione o botão EFFECTS próximo à tela para ter uma visão geral dos oito processadores de efeitos estéreo. Tenha em mente que os slots de efeitos 1-4 são para efeitos do tipo Send e os slots 5-8 são para efeitos do tipo Insert.
- 2. Para editar o efeito, use o sexto controle giratório para selecionar um slot de efeitos.
- 3. Enquanto um slot de efeitos é selecionado, use o quinto controle giratório para alterar gual efeito está naquele slot e confirme pressionando o controle. Pressione o sexto controle giratório para editar os parâmetros desse efeito.
- 4. Mais de 60 efeitos incluem Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ e mais. Consulte o Manual do usuário para obter uma lista completa e funcionalidades.

IT Sezione di riferimento rapido

Modifica degli LCD Channel Strip

- 1. Tenere premuto il pulsante di selezione del canale che si desidera modificare e premere UTILITY.
- 2. Utilizzare i controlli rotanti sotto lo schermo per regolare i parametri.
- 3. C'è anche una scheda Scribble Strip dedicata nel menu SETUP.
- 4. Selezionare il canale durante la visualizzazione di questa schermata da modificare.

Usare gli autobus

Configurazione bus:

L'M32 offre un bus estremamente flessibile poiché le mandate del bus di ogni canale possono essere pre o post-fader indipendenti (selezionabili a coppie di bus). Seleziona un canale

e premere VIEW nella sezione BUS SENDS del file striscia di canale.

Rivela le opzioni per Pre / Post / Sottogruppo premendo il pulsante di navigazione in basso sullo schermo

Per configurare un bus globalmente, premere il suo pulsante SEL e guindi premere VIEW nella sezione CONFIG / PREAMP sulla striscia di canale. Utilizzare il terzo controllo rotante per modificare le configurazioni. Ciò influenzerà tutti i canali inviati a auesto bus.

Nota: i bus mix possono essere collegati in coppie adiacenti dispari e pari per formare bus mix stereo. Per collegare i bus insieme, selezionarne uno e premere il pulsante VIEW vicino alla sezione CONFIG / PREAMP della striscia di canale. Premere il primo controllo rotante per collegare. Quando si invia a questi bus, il controllo rotante BUS SEND dispari regolerà il livello di mandata e anche il controllo rotante BUS SEND regolerà pan / bilanciamento.

Matrix Mixes

I mix Matrix possono essere alimentati da qualsiasi bus di mix così come dal bus MAIN LR e Center / Mono.

Per inviare a una matrice, premere prima il pulsante SEL sopra il bus che si desidera inviare. Utilizzare i quattro controlli rotanti nella sezione BUS SENDS del channel strip. I controlli rotanti 1-4 verranno inviati a Matrix 1-4. Premere il pulsante 5-8 per utilizzare i primi due controlli rotanti da inviare a Matrix 5-6. Se si preme il pulsante VIEW, si otterrà una visualizzazione dettagliata delle sei mandate Matrix per il bus selezionato.

Accedi ai mix Matrix utilizzando lo strato quattro sui fader di uscita. Seleziona un mix Matrix per accedere al suo channel strip, comprese le dinamiche con EQ parametrico a 6 bande e crossover.

Per una matrice stereo, selezionare una matrice e premere il pulsante VIEW nella sezione CONFIG / PREAMP della striscia di canale. Premere il primo controllo rotante vicino allo schermo per collegare, formando una coppia stereo.

Nota, il panning stereo è gestito anche dai controlli rotanti BUS SEND come descritto nella sezione Uso dei bus sopra.

Utilizzo di gruppi DCA

Utilizza i gruppi DCA per controllare il volume di più canali con un singolo fader.

- 1. Per assegna un canale a un DCA, assicurati innanzitutto di aver selezionato il livello GROUP DCA 1-8.
- 2. Tenere premuto il pulsante di selezione del gruppo DCA che si desidera modificare.
- 3. Premere contemporaneamente i pulsanti di selezione di un canale che si desidera aggiungere o rimuovere.
- 4. Quando viene assegnato un canale, il suo pulsante di selezione si accende guando si preme il pulsante SEL del suo DCA

Invia su Fader

Per utilizzare le mandate sui fader, premere i mandate sui fader pulsante situato vicino al centro della console.

È ora possibile utilizzare Sends On Fader in uno dei due modi diversi.

- 1. Utilizzo di 16 fader di ingresso: selezionare un bus nella sezione fader di uscita a destra e i fader di ingresso a sinistra rifletteranno il mix inviato al bus selezionato.
- 2. Utilizzo di otto bus fader: premere il pulsante di selezione di un canale di ingresso nella sezione di ingresso a sinistra. Alzare il fader del bus sul lato destro della console per inviare il canale a quel bus.

Disattiva gruppi

- Per assegnare / rimuovere un canale da un gruppo Mute, premere il pulsante di selezione della schermata MUTE GRP. Saprai di essere in modalità di modifica quando il pulsante MUTE GRP si accende e i sei gruppi Mute appaiono sui sei controlli rotanti.
- 2. Ora premere e tenere premuto uno dei sei pulsanti Mute Group che si desidera utilizzare e premere contemporaneamente il pulsante SEL del canale che si desidera aggiungere o rimuovere da quel Mute Group.
- 3. Al termine, premere il pulsante MUTE GRP di nuovo per riattivare i pulsanti Mute Group dedicati sull'M32.
- 4. I tuoi gruppi disattivati sono pronti per l'uso.

Controlli assegnabili

- 1. L'M32 dispone di pulsanti e controlli rotanti assegnabili dall'utente in tre livelli. Per assegnarli, premere il pulsante VIEW sul ASSEGNARE sezione.
- 2. Utilizzare i pulsanti di navigazione sinistra e destra per selezionare un set o un livello di controlli. Corrisponderanno ai pulsanti SET A, B e C sulla console.
- 3. Utilizzare i controlli rotanti per selezionare il controllo e scegliere la sua funzione.

Nota: le scribble strip LCD cambieranno per indicare i controlli per cui sono impostate.

Rack effetti

- 1. Premere il pulsante EFFECTS vicino allo schermo per visualizzare una panoramica degli otto processori di effetti stereo. Tieni presente che gli slot degli effetti 1-4 sono per effetti di tipo Send e gli slot 5-8 sono per effetti di tipo Insert.
- 2. Per modificare l'effetto, utilizzare il sesto controllo rotante per selezionare uno slot degli effetti.
- Mentre è selezionato uno slot per effetti, utilizzare il quinto controllo rotante per modificare quale effetto si trova in quello slot e confermare premendo il controllo. Premere il sesto controllo rotante per modificare i parametri per quell'effetto.
- 4. Oltre 60 effetti includono Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ e altri. Fare riferimento al Manuale dell'utente per un elenco completo e le funzionalità.



ΙΤ

NL Snelle referentiegedeelte

Kanaalstrip-LCD's bewerken

- 1. Houd de selectieknop ingedrukt voor het kanaal dat u wilt wijzigen en druk op UTILITY.
- 2. Gebruik de draaiknoppen onder het scherm om parameters aan te passen.
- 3. Er is ook een speciaal tabblad Krabbelstrip in het menu INSTELLING.
- 4. Selecteer het kanaal terwijl u dit scherm bekijkt om te bewerken.

Bussen gebruiken

Busopstelling:

De M32 biedt ultraflexibele busing, aangezien de bus van elk kanaal onafhankelijk pre- of post-fader kan zijn (selecteerbaar in paren bussen). Selecteer een kanaal en druk op VIEW in het gedeelte BUS SENDS op het kanaalstrip.

Onthul opties voor Pre / Post / Subgroep door op de knop Navigatie omlaag op het scherm te drukken.

Om een bus globaal te configureren, drukt u op de SEL-knop en vervolgens op VIEW in de CONFIG / PREAMP-sectie op de kanaalstrip. Gebruik de derde draaiknop om configuraties te wijzigen. Dit heeft invloed op alle kanalen die naar deze bus worden verzonden.

Opmerking: Mix-bussen kunnen in oneven-even aangrenzende paren worden gekoppeld om stereomix-bussen te vormen. Om bussen aan elkaar te koppelen, selecteert u er een en drukt u op de VIEW-knop naast het CONFIG / PREAMP-gedeelte van de kanaalstrip. Druk op de eerste draaiknop om te koppelen. Als naar deze bussen wordt verzonden, past de oneven BUS SEND-draaiknop het zendniveau aan en zelfs de BUS SEND-draaiknop past de pan / balans aan.

Matrix-mixen

Matrixmixen kunnen vanaf elke mixbus worden ingevoerd, evenals de MAIN LR- en Center / Mono-bus.

Om naar een Matrix te verzenden, drukt u eerst op de SEL-knop boven de bus die u wilt verzenden. Gebruik de vier draaiknoppen in het BUS SENDSgedeelte van de kanaalstrip. Draaiknoppen 1-4 worden naar Matrix 1-4 gestuurd. Druk op de 5-8-knop om de eerste twee draaiknoppen te gebruiken om naar Matrix 5-6 te verzenden. Als u op de VIEW-knop drukt, krijgt u een gedetailleerd overzicht van de zes Matrix-verzendingen voor de geselecteerde bus.

Toegang tot de Matrix-mixen met behulp van laag vier op de uitgangsfaders. Selecteer een Matrixmix om toegang te krijgen tot de kanaalstrip. inclusief dynamiek met 6-bands parametrische EQ en crossover.

Selecteer voor een stereo Matrix een Matrix en druk op de VIEW-knop in het CONFIG / PREAMP-gedeelte van de kanaalstrip. Druk op de eerste draaiknop naast het scherm om te koppelen en een stereopaar te vormen.

Merk op dat stereopanning wordt afgehandeld door zelfs BUS SEND-draaiknoppen, zoals beschreven in Bus gebruiken hierboven.

DCA-groepen gebruiken

Gebruik DCA Groups om het volume van meerdere kanalen met een enkele fader te regelen.

- 1. Naar wijs een kanaal toe aan een DCA, zorg er eerst voor dat u de GROUP DCA 1-8 laag hebt aeselecteerd.
- 2. Houd de selectieknop ingedrukt van de DCAgroep die u wilt bewerken.
- 3. Druk tegelijkertijd op de selectieknoppen van een kanaal dat u wilt toevoegen of verwijderen.
- 4. Als een kanaal is toegewezen, licht de selectieknop op als u op de SEL-knop van de DCA drukt.

Verzendt op Fader

Naar gebruik Sends on Faders, druk op Sends on Faders knop in het midden van de console.

U kunt nu Sends On Faders op twee verschillende manieren gebruiken.

- 1. Gebruik van 16 ingangsfaders: Selecteer een bus in het uitgangsfadergedeelte aan de rechterkant en de ingangsfaders aan de linkerkant geven de mix weer die naar de geselecteerde bus wordt gestuurd.
- 2. Acht busfaders gebruiken: Druk op de selectieknop van een ingangskanaal in het ingangsgedeelte aan de linkerkant. Verhoog de busfader aan de rechterkant van de console om het kanaal naar die bus te sturen.

Groepen dempen

1. Naar een kanaal toewijzen aan / verwijderen uit een Mute Group, drukt u op de MUTE GRP-schermselectieknop. U weet dat u zich in de bewerkingsmodus bevindt wanneer de MUTE GRP-knop oplicht en de zes Mute Groups verschijnen op de zes draaiknoppen.

- 2. Houd nu een van de zes Mute Group-knoppen ingedrukt die u wilt gebruiken en druk tegelijkertijd op de SEL-knop van het kanaal dat u aan die Mute Group wilt toevoegen of verwijderen.
- Als u klaar bent, drukt u op de MUTE GRP-knop opnieuw om de speciale Mute Group-knoppen op de M32 opnieuw te activeren.
- 4. Uw mutegroepen zijn klaar voor gebruik.

Toewijsbare bedieningselementen

- 1. De M32 is voorzien van door de gebruiker toewijsbare draaiknoppen en knoppen in drie lagen. Om ze toe te wijzen, drukt u op de VIEWknop op het TOEWIJZEN sectie.
- 2 Gebruik de linker en rechter navigatieknop om een set of een laag besturingselementen te selecteren. Deze komen overeen met de SET A, B en C knoppen op de console.
- 3. Gebruik de draaiknoppen om de bediening te selecteren en de functie ervan te kiezen.

Opmerking: de LCD-krabbelstrips veranderen om de bedieningselementen aan te geven waarvoor ze zijn ingesteld.

Effectenrek

- 1. Druk op de EFFECTS-knop bij het scherm om een overzicht van de acht stereo-effectprocessors te zien. Houd er rekening mee dat effectvakken 1-4 voor effecten van het type Send zijn en vakjes 5-8 voor effecten van het type Insert.
- 2. Naar bewerk het effect, gebruik de zesde draaiknop om een effectvak te selecteren.
- 3. Gebruik, terwijl een effectenvak is geselecteerd, de vijfde draaiknop om het effect in dat vak te wijzigen en bevestig door op de knop te drukken. Druk op de zesde draaiknop om de parameters voor dat effect te bewerken.
- 4. Meer dan 60 effecten zijn onder meer Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ en meer. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledige lijst en functionaliteit.

SE Snabbreferensavsnitt

Redigera Channel Strip LCD-skärmar

- 1. Håll ned valknappen för den kanal du vill ändra och tryck på UTILITY.
- 2. Använd vridreglagen under skärmen för att justera parametrar.
- 3. Det finns också en särskild Scribble Strip-flik på SETUP-menyn.
- 4. Välj kanalen medan du tittar på den här skärmen för att redigera.

Använda bussar

Bussinställning:

M32 erbjuder extremt flexibel bussning eftersom varje kanals buss skickar kan vara oberoende före eller efter fader (kan väljas i par bussar). Välj en kanal och tryck på VIEW i avsnittet BUSSÄNDNINGAR på kanalremsa.

Avslöja alternativ för Pre / Post / Subgroup genom att trycka på navigeringsknappen Down på skärmen.

För att konfigurera en buss globalt, tryck på SELknappen och tryck sedan på VIEW i avsnittet CONFIG / PREAMP på kanalremsan. Använd den tredje vridkontrollen för att ändra konfigurationer. Detta påverkar alla kanalsändningar till den här bussen.

Obs: Mixbussar kan länkas i udda jämnt intilliggande par för att bilda stereomixbussar. För att länka bussar tillsammans, välj en och tryck på VIEWknappen nära CONFIG / PREAMP-sektionen på kanalremsan. Tryck på den första vridreglaget för att länka. När du skickar till dessa bussar kommer den udda BUS SEND-vridkontrollen att justera sändningsnivån och till och med BUS SEND-vredet kommer att justera panorering / balans.

Matrixblandningar

Matrisblandningar kan matas från vilken mixbuss som helst, liksom MAIN LR och Center / Monobussen.

För att skicka till en matris, tryck först på SELknappen ovanför bussen du vill skicka. Använd de fyra vridreglagen i avsnittet BUSSÄNDNING på kanalremsan. Roterande kontroller 1-4 skickas till matris 1-4. Tryck på 5-8-knappen för att använda de två första vridkontrollerna för att skicka till matris 5-6. Om du trycker på VIEW-knappen får du en detaljerad bild av de sex Matrix-sändningarna för den valda bussen.

Få åtkomst till Matrix-mixerna med hjälp av lager fyra på utmatningsfadrarna. Välj en Matrix-mix för att komma åt kanalremsan, inklusive dynamik med 6-band parametrisk EQ och crossover.

För en stereomatris välier du en matris och trycker på VIEW-knappen i CONFIG / PREAMP-delen av kanalremsan. Tryck på den första vridkontrollen nära skärmen för att länka och bilda ett stereopar.

Observera att stereopanning hanteras av även BUS SEND-roterande kontroller som beskrivs i Använda bussar ovan.

Använda DCA-grupper

Använd DCA-grupper för att kontrollera volymen på flera kanaler med en enda fader.

- 1. Till tilldela en kanal till en DCA, först se till att du har valt GROUP DCA 1-8-lagret.
- 2. Håll ned valknappen för DCA-gruppen som du vill redigera.
 - 3. Tryck samtidigt på väljarknapparna för en kanal som du vill lägga till eller ta bort.
 - 4. När en kanal tilldelas tänds dess väliarknapp när du trycker på SEL-knappen på dess DCA.

Skickar på Fader

Till använd Sender on Faders, tryck på Sends on Faders -knappen nära mitten av konsolen.

- 1. Använda 16 ingångsfaders: Välj en buss i utgångsfadersektionen till höger och ingångsfadrarna till vänster återspeglar blandningen som skickas till vald buss.
- 2. Använda åtta bussfadrar: Tryck på väljarknappen för en ingångskanal på ingångssektionen till vänster. Höj bussfadern till höger om konsolen för att skicka kanalen till den bussen.

Stäng av grupper

- 1. Till tilldela / ta bort en kanal från en Mutegrupp, tryck på MUTE GRP-skärmvalsknappen. Du vet att du är i redigeringsläge när knappen MUTE GRP tänds och de sex tysta grupperna visas på de sex roterande kontrollerna.
- 2. Håll nu inne en av de sex tysta gruppknapparna som du vill använda och tryck samtidigt på SEL-knappen för den kanal du vill lägga till eller ta bort från den tysta gruppen.
- 3. När du är klar trycker du på MUTE GRP-knappen igen för att återaktivera de dedikerade Mute Group-knapparna på M32.
- 4. Dina tysta grupper är redo att användas.

- Du kan nu använda Sends On Faders på två olika sätt.

Tilldelningsbara kontroller

- M32 har roterande kontroller och knappar 1 som kan tilldelas av användaren i tre lager. För att tilldela dem, tryck på VIEW-knappen på TILLDELA sektion.
- 2. Använd vänster och höger navigeringsknapp för att välja en uppsättning eller ett lager av kontroller. Dessa motsvarar knapparna SET A, B och C på konsolen.
- 3. Använd vridreglagen för att välja kontrollen och välia dess funktion.

Obs! LCD-klotterremsorna ändras för att indikera de kontroller som de är inställda för.

Effekter Rack

- Tryck på EFFECTS-knappen nära skärmen för att se en översikt över de åtta stereoeffektprocessorerna. Tänk på att effektfack 1-4 är för effekter av sändtyp, och fack 5-8 är för infogningseffekter.
- 2. Till redigera effekten, använd den sjätte vridkontrollen för att välja en effektplats.
- 3. Medan en effektlucka är vald, använd den femte vridkontrollen för att ändra vilken effekt som finns i den platsen och bekräfta genom att trycka på kontrollen. Tryck på den sjätte vridreglaget för att redigera parametrarna för den effekten.
- 4. Över 60 effekter inkluderar Reverbs, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-Band GEQ och mer. Se användarhandboken för en fullständig lista och funktionalitet.





PL Sekcja szybkiego odniesienia

Edvcia wyświetlaczy LCD z paskiem kanałów

- 1. Przytrzymaj przycisk wyboru kanału, który chcesz zmienić, i naciśnij UTILITY.
- 2. Użyj obrotowych elementów sterujących pod ekranem, aby dostosować parametry.
- 3. W menu SETUP znaiduie sie również dedykowana zakładka Scribble Strip.
- 4. Wybierz kanał podczas przeglądania tego ekranu, aby go edytować.

Korzystanie z autobusów

Konfiguracja magistrali:

M32 oferuje bardzo elastyczne szynowanie, ponieważ wysyłki szyn każdego kanału moga być niezależnie przed lub za tłumikiem (do wyboru parami szyn). Wybierz kanał i naciśnij VIEW w sekcji BUS SENDS na pasek kanału.

Pokaż opcje dla Pre / Post / Subgroup, naciskając przycisk Nawigacja w dół przy ekranie.

Aby skonfigurować magistralę globalnie, naciśnij jej przycisk SEL, a następnie naciśnij VIEW w sekcji CONFIG / PREAMP na pasku kanału. Użyj trzeciego pokrętła do zmiany konfiguracji. Wpłynie to na wszystkie kanały wysyłane do tej szyny.

Uwaga: szyny miksujące można łączyć w pary nieparzystych-parzystych sasiadujących ze sobą, tworząc szyny miksu stereo. Aby połączyć ze sobą autobusy, wybierz jeden i naciśnij przycisk VIEW w pobliżu sekcji CONFIG / PREAMP na pasku kanałów. Naciśnij pierwsze pokrętło, aby połączyć. Podczas wysyłania do tych szyn, nieparzyste pokrętło BUS SEND dostosuje poziom wysyłania, a nawet pokretło BUS SEND dostosuje panoramę / balans.

Matrix Mixes

Miksery Matrix mogą być zasilane z dowolnej szyny miksowania, a także z szyny MAIN LR i Center / Mono.

Aby wysłać do Matrix, najpierw naciśnij przycisk SEL nad magistrala, która chcesz wysłać. Użyj czterech pokręteł w sekcji BUS SENDS paska kanału. Obrotowe elementy sterujące 1-4 wysyłają do Matrix 1-4. Naciśnij przycisk 5-8, aby użyć pierwszych dwóch pokręteł do wysłania do Matrix 5-6. Jeśli naciśniesz przycisk VIEW, otrzymasz szczegółowy widok sześciu wysyłek Matrix dla wybranej magistrali.

Uzyskaj dostęp do miksów Matrix za pomocą czwartej warstwy na suwakach wyjściowych. Wybierz miks Matrix, aby uzyskać dostęp do jego paska kanałów, w tym dynamiki z 6-pasmowym korektorem parametrycznym i zwrotnicą.

W przypadku macierzy stereo wybierz Matrix i naciśnii przycisk VIEW w sekcii CONFIG / PREAMP na pasku kanałów. Naciśnij pierwszy regulator obrotowy w pobliżu ekranu, aby połaczyć, tworząc parę stereo.

Uwaga, panoramowanie stereo jest obsługiwane nawet przez pokretła BUS SEND, jak opisano w sekcji Korzystanie z magistrali powyżej.

Korzystanie z grup DCA

Użyj grup DCA, aby kontrolować głośność wielu kanałów za pomocą jednego suwaka.

- 1. Do przypisz kanał do DCA, najpierw upewnij się, że wybrano warstwe GROUP DCA 1-8.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru grupy DCA, która chcesz edytować.
 - 3. Jednocześnie naciśnij przyciski wyboru kanału, który chcesz dodać lub usunać.
 - 4. Kiedy kanał jest przypisany, jego przycisk wyboru zaświeci się po naciśnięciu przycisku SEL na jego DCA.

Wysyła na Fader

Do użyj Sends on Fader, naciśnij przycisk Sends on Fader przycisk znajdujący się blisko środka konsoli.

Możesz teraz używać Sends On Fader na jeden z dwóch różnych sposobów.

- 1. Korzystanie z 16 suwaków wejściowych: Wybierz szynę w sekcji suwaków wyjściowych po prawej stronie, a suwaki wejściowe po lewej beda odzwierciedlać miks wysyłany na wybrana szyne.
- 2. Korzystanie z ośmiu suwaków magistrali: Naciśnij przycisk wyboru kanału wejściowego w sekcji wejściowej po lewej stronie. Podnieś suwak magistrali po prawej stronie konsoli, aby wysłać kanał do tej magistrali.

Wycisz grupy

- Do przypisać / usunąć kanał z grupy wyciszenia, naciśnij przycisk wyboru ekranu MUTE GRP. Dowiesz się, że jesteś w trybie edycji, gdy zapali się przycisk MUTE GRP, a sześć grup wyciszenia pojawi się na sześciu obrotowych elementach steruiacych.
- 2. Teraz naciśnij i przytrzymaj jeden z sześciu przycisków Mute Group, których chcesz użyć, i jednocześnie naciśnij przycisk SEL kanału, który chcesz dodać lub usunąć z tej grupy Mute.
- 3. Po zakończeniu naciśnij przycisk MUTE GRP ponownie, aby ponownie aktywować dedykowane przyciski Mute Group na M32.
- 4. Twoje grupy wyciszenia są gotowe do użycia.

Przypisywalne elementy sterujące

- 1. M32 ma przypisywane przez użytkownika pokrętła i przyciski w trzech warstwach. Aby je przypisać, naciśnij przycisk VIEW na PRZYDZIELAĆ Sekcia.
- 2. Użyj lewego i prawego przycisku nawigacji, aby wybrać zestaw lub warstwę kontrolek. Będą odpowiadać przyciskom SET A, B i C na konsoli.
- 3. Za pomocą pokręteł wybierz element sterujący i wybierz jego funkcję.

Uwaga: Paski bazgroły wyświetlacza LCD zmienią sie, wskazując elementy sterujące, dla których zostały ustawione.

Rack efektów

- 1. Naciśnij przycisk EFEKTY w pobliżu ekranu, aby zobaczyć przegląd ośmiu procesorów efektów stereo. Pamietaj, że miejsca na efekty 1-4 są przeznaczone do efektów typu Send, a gniazda 5-8 do efektów typu Insert.
- 2. Do edytować efekt, użyj szóstego pokrętła, aby wybrać miejsce na efekty.
- 3. Gdy wybrane jest gniazdo efektów, użyj piątego pokrętła, aby zmienić efekt znajdujący się w tym gnieździe i potwierdź, naciskając pokretło. Naciśnij szóste pokretło, aby edytować parametry tego efektu.
- 4. Ponad 60 efektów obejmuje pogłosy, Delay, Chorus, Flanger, Limiter, 31-pasmowy GEQ i inne. Pełną listę i funkcje można znaleźć w instrukcji obsługi.

IP クイックリファレンスセクション

チャンネルストリップ LCD の編集

- 1. 変更したいチャンネルの選択ボタンを 押しながら、UTILITY を押します。
- 2. 画面の下にあるロータリーコントロー ルを使用して、パラメーターを調整し ます。
- 3. セットアップメニューには専用のスクリ ブルストリップタブもあります。
- 4. この画面を見ながらチャンネルを選択 して編集します。

バスの使用

バスのセットアップ:

M32 は、各チャンネルのバスセンドを個別 にプリフェーダーまたはポストフェーダー にすることができるため、非常に柔軟なバ スを提供します (バスのペアで選択可能) 。チャネルを選択しますの[バス送信]セク ションで[表示]を押します。 チャネルスト リップ。

画面の横にある下ナビゲーションボタンを 押して、前/後/サブグループのオプション を表示します。

バスをグローバルに設定するには、その SEL ボタンを押してから、チャンネルストリ ップの CONFIG / PREAMP セクションで VIEW を押します。3番目のロータリーコントロー ルを使用して構成を変更します。これは、 このバスへのすべてのチャネル送信に影響 します。

注: ミックスバスは、奇数と偶数の隣接す るペアでリンクして、ステレオミックスバス を形成できます。バスをリンクするには、 バスを1つ選択し、チャンネルストリップ の CONFIG / PREAMP セクションの近くにある VIEW ボタンを押します。最初のロータリ ーコントロールを押してリンクします。これ らのバスに送信する場合、奇数の BUS SEND ロータリーコントロールが送信レベルを調 整し、偶数の BUS SEND ロータリーコントロ ールがパン/バランスを調整します。

マトリックスミックス

マトリックスミックスは、メイン LR および センター/モノバスだけでなく、任意のミッ クスバスから供給することができます。

マトリックスに送信するには、最初に送信 するバスの上にあるSELボタンを押します。 チャネルストリップの BUSSENDS セクション にある 4 つのロータリーコントロールを使 用します。 ロータリーコントロール 1-4 はマ トリックス 1-4 に送信されます。

5-8 ボタンを押して、最初の2つのロータ リーコントロールを使用して Matrix5-6 に 送信します。VIEW ボタンを押すと、選択し たバスの 6 つの Matrix センドの詳細が表 示されます。

トリックスミックスにアクセスします。6バ ンドパラメトリック EO とクロスオーバーの ダイナミクスを含むチャンネルストリップに アクセスするには、マトリックスミックスを 選択します。

ステレオマトリックスの場合は、マトリック スを選択し、チャンネルストリップの CONFIG /PREAMP セクションにある VIEW ボタンを 押します。画面の近くにある最初のロータ リーコントロールを押してリンクし、ステレ オペアを形成します。

ステレオパンニングは、上記のバスの使用 で説明されているように、BUSSEND ロータ リーコントロールでも処理されることに注 意してください。

DCA グループの使用

DCA グループを使用して、1 つのフェーダー で複数のチャンネルの音量を制御します。

- 1. に DCA にチャネルを割り当てます。ま ず、GROUP DCA1-8 レイヤーが選択されて いることを確認します。
- 2. 編集する DCA グループの選択ボタンを 押し続けます。
- 3. 追加または削除するチャンネルの選択 ボタンを同時に押します。
- 4. チャンネルが割り当てられている場 合、DCA の SEL ボタンを押すとその選 択ボタンが点灯します。

フェーダーで送信

に Sends on Faders を使用し、Sends on Faders を押します コンソールの中央近くにある ボタン。

Sends OnFaders を 2 つの異なる方法のいず れかで使用できるようになりました。

- 1. 16 個の入力フェーダーを使用する:右 側の出力フェーダーセクションでバス を選択すると、左側の入力フェーダー は、選択したバスに送信されているミ ックスを反映します。
- 2. 8 つのバスフェーダーを使用する: 左 側の入力セクションにある入力チャン ネルの選択ボタンを押します。コンソ ールの右側にあるバスフェーダーを上 げて、チャンネルをそのバスに送信し ます。

グループをミュート

1. に ミュートグループからチャンネルを 割り当て/削除し、ミュート GRP 画面選 択ボタンを押します。MUTE GRP ボタン が点灯し、6 つのミュートグループが 6 つのロータリーコントロールに表示さ れると、編集モードになっていること がわかります。

- 出力フェーダーのレイヤー 4 を使用してマ 2. 次に、使用する 6 つのミュートグルー プボタンの1つを押したまま、そのミ ュートグループに追加または削除する チャネルの SEL ボタンを同時に押しま す。
 - 3. 完了したら、MUTEGRP ボタンを押します M32 の専用ミュートグループボタンを 再度アクティブにします。
 - 4. ミュートグループを使用する準備が整 いました。

割り当て可能なコントロール

M32 は、ユーザーが割り当て可能な 3 層のロータリーコントロールとボタン を備えています。それらを割り当てるに は、の[表示]ボタンを押します。

割当セクション。

- 2. 左右のナビゲーションボタンを使用し て、コントロールのセットまたはレイヤ ーを選択します。これらは、コンソー ルの SET A、B、および C ボタンに対応 します。
- ロータリーコントロールを使用して、コ 3. ントロールを選択し、その機能を選択 します。

注: LCD スクリブルストリップは、それらが 設定されているコントロールを示すように 変更されます。

エフェクトラック

- 1. 画面近くの EFFECTS ボタンを押すと、8 つのステレオエフェクトプロセッサーの 概要が表示されます。エフェクトスロッ ト 1~4 はセンドタイプのエフェクト用 で、スロット 5~8 はインサートタイプ のエフェクト用であることに注意してく ださい。
- に エフェクトを編集し、6 番目のロー 2. タリーコントロールを使用してエフェク トスロットを選択します。
- 3. エフェクトスロットを選択した状態 で、5番目のロータリーコントロールを 使用してそのスロットにあるエフェクト を変更し、コントロールを押して確認し ます。6番目のロータリーコントロール を押して、そのエフェクトのパラメータ ーを編集します。
- 4. 60 を超えるエフェクトには、リバーブ、 ディレイ、コーラス、フランジャー、リ ミッター、31 バンド GEQ などがありま す。完全なリストと機能については、 ユーザーマニュアルを参照してくだ さい。

PL

JP

① 快速参考部分

编辑通道条 LCD

- 1. 按住要更改频道的选择按钮, 然后按 UTILITY。
- 2. 使用屏幕下方的旋转控件调整参数。
- SETUP 菜单上还有一个专用的 Scribble Strip 选项卡。
- 4. 在查看此屏幕进行编辑时选择频道。

乘坐巴士

总线设置:

M32 提供超灵活的总线,因为每个通道的 总线发送可以独立于推子前或推子后(成 对总线选择)。选择一个频道然后在 BUS SENDS 区域中按 VIEW 通道条。

通过按屏幕下方的向下导航按钮,显示前/后/子组的选项。

要全局配置总线,请按其SEL按钮,然后在 通道条的 CONFIG / PREAMP 部分中按VIEW。使 用第三个旋转控件更改配置。这将影响所 有通道发送到该总线。

注意: 混合总线可以成对偶数偶数相邻对 链接, 以形成立体声混合总线。要将总线 链接在一起, 请选择一个, 然后按通道条 CONFIG / PREAMP 部分附近的 VIEW 按钮。按 下第一个旋转控件进行链接。发送到这些 总线时, 奇数 BUS SEND 旋转控件将调整发 送电平, 偶数 BUS SEND 旋转控件将调整声 像 / 平衡。

基质混合

矩阵混合可以从任何混合总线以及 MAIN LR 和 Centre / Mono 总线馈入。

要发送到矩阵,请先按要发送的总线上方的 SEL 按钮。使用通道条的"BUS SENDS" 部分中的四个旋转控件。旋转控件 1-4 将 发送到矩阵 1-4。

按下 5-8 按钮以使用前两个旋转控件将其 发送到 Matrix 5-6。如果按 VIEW (查看) 按 钮,将获得所选总线的六个 Matrix 发送的 详细视图。

使用输出推子上的第四层访问矩阵混音。 选择一个矩阵混音以访问其通道条,包括 具有6频段参量均衡器和分频器的动态 效果。

对于立体声矩阵,选择一个矩阵并按通道 条 CONFIG / PREAMP 部分上的 VIEW 按钮。按 下屏幕附近的第一个旋转控件进行链接, 形成立体声对。

请注意, 立体声摇摄也可以通过上面的 "使用总线"中所述的"BUS SEND"旋转控件 来处理。

效果架

1. 按屏幕附近的 EFFECTS 按钮可查看八个

2. 至编辑效果,使用第六个旋转控件选

3. 选择效果器插槽后,使用第五个旋转控

4. 超过 60 种效果包括混响,延迟,合唱,镶

手册以获取完整列表和功能。

件更改该插槽中的效果, 然后按该控件

确认。按下第六个旋转控件以编辑该

边,限制器,31 频段GEO 等。请参阅用户

用于插入类型效果。

择一个效果槽。

效果的参数。

立体声效果处理器的概述。请记住,效

果插槽 1-4 用于发送类型效果,插槽 5-8

- 使用 DCA 组通过单个推子控制多个通道的 音量。
- 至 将通道分配给 DCA, 首先请确保已选 择 GROUP DCA 1-8 层。
- 2. 按住要编辑的 DCA 组的选择按钮。
- 同时按下您要添加或删除的频道的选 择按钮。
- 4. 分配频道后, 按其 DCA 的 SEL 按钮时, 其选择按钮将点亮。

在推子上发送

使用 DCA 组

至 使用 "推子发送", 按 "推子发送" 按钮 位于控制台中间附近。

现在,您可以通过两种不同方式之一使用 "推子发送"。

- 使用16个输入推子:在右侧的输出推 子部分选择一个母线,而在左侧的输 入推子将反映发送到所选母线的混音。
- 使用八个总线衰减器:按下左侧输入 部分上输入通道的选择按钮。升高控 制台右侧的总线推子,以将通道发送到 该总线。

静音组

- 至 从静音组分配 / 删除频道, 请按 MUTE GRP 屏幕选择按钮。当 MUTE GRP 按钮点亮并且六个静音组出现在六个 旋转控件上时, 您将知道自己处于编辑 模式。
- 现在,按住要使用的六个"静音组" 按钮之一,同时按下要添加到该静音 组或从中删除的通道的 SEL 按钮。
- 完成后,按 MUTE GRP 按钮 再次激活 M32 上的专用"静音组"按钮。
- 4. 您的静音组已准备就绪,可以使用。

可分配控件

- 1. M32 具有三层用户可分配的旋转控件 和按钮。要分配它们,请按分配部分。
- 使用"向左导航"和"向右导航"按钮 选择控件集或控件层。这些将对应于控 制台上的 SET A, B 和 C 按钮。
- 3. 使用旋转控件选择控件并选择其功能。

注意: LCD 涂鸦条将更改以指示所设置的 控件。

EN Firmware Updates & USB Stick Recording

To Update Firmware:

Download the new console firmware from the M32 product page onto the root level of a USB memory stick.

Press and hold the **RECORDER** section's **VIEW** button while switching the console on to enter the update mode.

Plug the USB memory stick into the top panel USB connector.

The M32 will wait for the USB drive to become ready and then run a fully-automated firmware update.

When a USB drive fails to get ready, updating will not be possible and we recommend switching the console off / on again for booting the previous firmware.

The update process will take two to three minutes longer than the regular boot sequence.

To Record to the USB Stick:

Insert the USB Stick into the port on the **RECORDER** section and press the **VIEW** button.

Use the second page for configuring the recorder.

Press the fifth rotary control under the screen to begin recording.

Use the first rotary control to stop. Wait for the **ACCESS** light to turn off before removing the stick.

Notes: Stick must be formatted for FAT file system. Maximum record time is approximately three hours for each file, with a file size limit of 2 GB. Recording is at 16-bit, 44.1 kHz or 48 kHz depending on console sample rate.

CN

ES Firmware Actualizaciones y grabación en memoria USB

Para actualizar el firmware:

- Descargue el nuevo firmware de la consola de la página del producto M32 en el nivel raíz de una memoria USB.
- Mantenga presionada la VISTA de la sección RECORDER mientras enciende la consola para ingresar al modo de actualización.
- Enchufe el dispositivo de memoria USB en el conector USB del panel superior.
- El M32 esperará a que la unidad USB esté lista y luego ejecutará una actualización de firmware totalmente automatizada.
- Cuando una unidad USB no se prepara, la actualización no será posible y recomendamos apagar / encender la consola nuevamente para iniciar el firmware anterior.
- El proceso de actualización tardará de dos a tres minutos más que la secuencia de inicio normal.
- Para grabar en la memoria USB:
- Inserte la memoria USB en el puerto del GRABADOR sección y presione el botón VER.
- Utilice la segunda página para configurar la grabadora.
- Presione el quinto control giratorio debajo de la pantalla para comenzar a grabar.
- Utilice el primer control giratorio para detenerse. Esperen al ACCESO luz para apagar antes de quitar el palo.
- Notas: Stick debe estar formateado para el sistema de archivos FAT. El tiempo máximo de grabación es de aproximadamente tres horas para cada archivo, con un límite de tamaño de archivo de 2 GB. La grabación se realiza a 16 bits, 44,1 kHz o 48 kHz, según la frecuencia de muestreo de la consola.



EN

FR Micrologiciel Mises à jour et enregistrement sur clé USB

Pour mettre à jour le micrologiciel:

Téléchargez le nouveau micrologiciel de la console à partir de la page du produit M32 au niveau racine d'une clé USB.

Appuyez et maintenez le bouton VIEW de la section RECORDER tout en allumant la console pour entrer en mode de mise à jour.

Branchez la clé USB dans le connecteur USB du panneau supérieur.

Le M32 attendra que la clé USB soit prête, puis exécutera une mise à jour du micrologiciel entièrement automatisée.

Lorsqu'une clé USB ne parvient pas à se préparer, la mise à jour ne sera pas possible et nous vous recommandons d'éteindre / de rallumer la console pour démarrer le micrologiciel précédent.

Le processus de mise à jour prendra deux à trois minutes de plus que la séquence de démarrage normale.

Pour enregistrer sur la clé USB:

Insérez la clé USB dans le port de l'enregistreur section et appuyez sur le bouton VIEW.

Utilisez la deuxième page pour configurer l'enregistreur.

Appuyez sur la cinquième commande rotative sous l'écran pour commencer l'enregistrement.

Utilisez la première commande rotative pour arrêter. Attends le ACCÈS lumière pour s'éteindre avant de retirer le bâton.

Remarques: la clé doit être formatée pour le système de fichiers FAT. La durée d'enregistrement maximale est d'environ trois heures pour chaque fichier, avec une limite de taille de fichier de 2 Go. L'enregistrement est à 16 bits, 44,1 kHz ou 48 kHz selon la fréquence d'échantillonnage de la console.

DE Firmware Updates & USB-Stick-Aufnahme

So aktualisieren Sie die Firmware:

Laden Sie die neue Konsolen-Firmware von der M32-Produktseite auf die Root-Ebene eines USB-Speichersticks herunter.

Halten Sie die ANSICHT des RECORDER-Bereichs gedrückt Taste beim Einschalten der Konsole, um in den Update-Modus zu wechseln.

Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss auf der Oberseite.

Der M32 wartet, bis das USB-Laufwerk bereit ist, und führt dann ein vollautomatisches Firmware-Update aus.

Wenn ein USB-Laufwerk nicht bereit ist, ist keine Aktualisierung möglich. Wir empfehlen, die Konsole zum Booten der vorherigen Firmware aus- und wieder einzuschalten.

Der Aktualisierungsvorgang dauert zwei bis drei Minuten länger als die reguläre Startsequenz.

So nehmen Sie auf den USB-Stick auf:

Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss des RECORDER Abschnitt und drücken Sie die VIEW-Taste.

Verwenden Sie die zweite Seite zum Konfigurieren des Rekorders.

Drücken Sie den fünften Drehregler unter dem Bildschirm, um die Aufnahme zu starten.

Verwenden Sie den ersten Drehregler, um anzuhalten. Warten Sie auf die ZUGRIFF Licht zum Ausschalten vor dem Entfernen des Sticks.

Hinweise: Der Stick muss für das FAT-Dateisystem formatiert sein. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ungefähr drei Stunden für jede Datei mit einer Dateigrößenbeschränkung von 2 GB. Die Aufnahme erfolgt mit 16 Bit, 44,1 kHz oder 48 kHz, abhängig von der Abtastrate der Konsole.

PT Firmware Atualizações e gravação em stick USB

Para atualizar o firmware:

Baixe o novo firmware do console da página do produto M32 no nível raiz de um stick de memória USB. Pressione e segure VIEW da seção RECORDER enguanto liga o console para entrar no modo de atualização. Conecte o stick de memória USB no conector USB do painel superior. O M32 aguardará que a unidade USB esteja pronta e, em seguida, executará uma atualização de firmware totalmente automatizada. Quando uma unidade USB não fica pronta, a atualização não será possível e recomendamos desligar / ligar o console novamente para inicializar o firmware anterior. O processo de atualização levará de dois a três minutos a mais do que a seguência de inicialização normal. Para gravar no stick USB: Insira o stick USB na porta do RECORDER seção e pressione o botão VIEW. Use a segunda página para configurar o gravador. Pressione o quinto controle giratório sob a tela para iniciar a gravação. Use o primeiro controle giratório para parar. Espere pelo ACESSO luz para desligar antes de remover o stick. Notas: O stick deve ser formatado para o sistema de arguivos FAT. O tempo máximo de gravação é de aproximadamente três horas para cada arguivo, com um limite de tamanho de arguivo de 2 GB. A gravação é de 16 bits, 44,1 kHz ou 48 kHz, dependendo da taxa de amostragem do console.

IT Firmware Aggiornamenti e registrazione su chiavetta USB

Per aggiornare il firmware:

Scarica il nuovo firmware della console dalla pagina del prodotto M32 al livello principale di una memory stick USB.

Tenere premuto VIEW della sezione RECORDER mentre si accende la console per accedere alla modalità di aggiornamento.

Collegare la memory stick USB al connettore USB del pannello superiore.

L'M32 attenderà che l'unità USB sia pronta e quindi eseguirà un aggiornamento del firmware completamente automatizzato.

Quando un'unità USB non si prepara, l'aggiornamento non sarà possibile e si consiglia di spegnere / riaccendere la console per avviare il firmware precedente.

Il processo di aggiornamento richiederà da due a tre minuti in più rispetto alla normale sequenza di avvio.

Per registrare sulla chiavetta USB:

Inserire la chiavetta USB nella porta del REGISTRATORE sezione e premere il pulsante VIEW.

Utilizzare la seconda pagina per configurare il registratore.

Premere il quinto controllo rotante sotto lo schermo per avviare la registrazione.

Utilizzare la prima manopola per fermarsi. Aspetta il ACCESSO luce per spegnere prima di rimuovere il bastoncino.

Note: Stick deve essere formattato per il file system FAT. Il tempo massimo di registrazione è di circa tre ore per ogni file, con un limite di dimensione del file di 2 GB. La registrazione è a 16 bit, 44,1 kHz o 48 kHz a seconda della frequenza di campionamento della console. (FR







NL Firmware Updates en opname via USB-stick

Firmware bijwerken:

Download de nieuwe consolefirmware van de M32-productpagina naar het rootniveau van een USB-aeheuaenstick.

Houd VIEW van de RECORDER-sectie ingedrukt knop terwijl u de console aanzet om de updatemodus te openen.

Steek de USB-geheugenstick in de USB-connector op het bovenpaneel.

De M32 wacht tot de USB-drive gereed is en voert vervolgens een volledig automatische firmwareupdate uit.

Als een USB-stick niet gereed is, is updaten niet mogelijk en we raden aan om de console uit en weer in te schakelen om de vorige firmware op te starten.

Het updateproces duurt twee tot drie minuten langer dan de normale opstartvolgorde.

Opnemen op de USB-stick:

Steek de USB-stick in de poort op de RECORDER sectie en druk op de VIEW-knop.

Gebruik de tweede pagina om de recorder te configureren.

Druk op de vijfde draaiknop onder het scherm om de opname te starten.

Gebruik de eerste draaiknop om te stoppen. Wacht op de TOEGANG licht uit voordat u de stok verwijdert.

Opmerkingen: Stick moet zijn geformatteerd voor FAT-bestandssysteem. De maximale opnametijd is ongeveer drie uur voor elk bestand, met een maximale bestandsgrootte van 2 GB. De opname is op 16-bit, 44,1 kHz of 48 kHz, afhankelijk van de samplefrequentie van de console.

SE Firmware Uppdateringar och USB-stickinspelning

För att uppdatera firmware:

Ladda ner den nya firmware från konsolen från produktsidan M32 till rotnivån på ett USB-minne.

Håll ned inspelningsavsnittets VIEW när du slår på konsolen för att gå in i uppdateringsläget.

Anslut USB-minnet till den övre panelens USBkontakt.

M32 väntar på att USB-enheten blir klar och kör sedan en helautomatisk firmwareuppdatering.

När en USB-enhet misslyckas med att bli redo är det inte möjligt att uppdatera och vi rekommenderar att du stänger av / på konsolen igen för att starta den tidigare firmware.

Uppdateringsprocessen tar två till tre minuter längre än den vanliga startsekvensen.

Så här spelar du in på USB-minnet:

Sätt i USB-minnet i porten på inspelaren och tryck på VIEW-knappen.

Använd den andra sidan för att konfigurera inspelaren.

Tryck på den femte vridreglaget under skärmen för att börja spela in.

Använd den första vridreglaget för att stoppa. Vänta på TILLGÅNG att stänga av innan du tar bort pinnen.

Anmärkningar: Stick måste formateras för FATfilsystem. Maximal inspelningstid är cirka tre timmar för varje fil, med en filstorleksgräns på 2 GB. Inspelningen sker vid 16-bitars, 44,1 kHz eller 48 kHz beroende på konsolens samplingsfrekvens.

PL Oprogramowanie układowe Aktualizacje i nagrywanie z pamięci USB

Aby zaktualizować oprogramowanie:

Pobierz nowe oprogramowanie konsoli ze strony produktu M32 na główny poziom pamięci USB.

Naciśnij i przytrzymaj VIEW sekcji RECORDER podczas włączania konsoli, aby przejść do trybu aktualizacji.

Podłącz pamięć USB do złącza USB na panelu górnym.

M32 będzie czekać, aż napęd USB będzie gotowy, a następnie uruchomi w pełni zautomatyzowana aktualizację oprogramowania układowego.

Gdy napęd USB nie jest gotowy, aktualizacja nie będzie możliwa i zalecamy ponowne wyłączenie / włączenie konsoli w celu uruchomienia poprzedniego oprogramowania układowego.

Proces aktualizacji zajmie dwie do trzech minut dłużej niż zwykła sekwencja rozruchowa.

Aby nagrać na pamięć USB:

Włóż pamieć USB do portu w REJESTRATORZE i naciśnij przycisk VIEW.

Użyj drugiej strony do konfiguracji rejestratora.

Naciśnij piąte pokrętło pod ekranem, aby rozpocząć nagrywanie.

Zatrzymaj za pomocą pierwszego pokrętła. Poczekaj na DOSTĘP światło, aby wyłączyć się przed wyjęciem kija.

Uwaqi: Pendrive musi być sformatowany dla systemu plików FAT. Maksymalny czas nagrywania wynosi około trzech godzin dla każdego pliku, przy maksymalnym rozmiarze 2 GB. Nagrywanie jest 16-bitowe, 44,1 kHz lub 48 kHz w zależności od częstotliwości próbkowania konsoli.





IP ファームウェア アップデートと USB スティック録音

ファームウェアを更新するには:

新しいコンソールファームウェアを M32 製 品ページから USB メモリスティックのルー トレベルにダウンロードします。

RECORDER セクションの VIEW を押し続けま す コンソールの電源を入れているときに ボタンを押して、更新モードに入ります。

USB メモリスティックをトップパネルの USB コネクタに差し込みます。

M32 は、USB ドライブの準備が整うのを待 ってから、完全に自動化されたファームウ ェアアップデートを実行します。

USB ドライブの準備ができていない場合、 更新はできません。以前のファームウェア を起動するには、コンソールをオフ/オンに 切り替えることをお勧めします。

更新プロセスには、通常の起動シーケンス よりも 2~3 分長くかかります。

USB スティックに記録するには:

USB スティックをレコーダーのポートに挿 入しますセクションを選択し、VIEW ボタン を押します。

2ページ目を使用して、レコーダーを構成 します。

画面の下にある5番目のロータリーコント ロールを押して、録音を開始します。

最初のロータリーコントロールを使用して 停止します。を待つアクセス スティックを 取り外す前にライトをオフにします。

注: スティックは FAT ファイルシステム用 にフォーマットする必要があります。最 大記録時間は、ファイルごとに約3時間 で、ファイルサイズの制限は 2GB です。録 音は、コンソールのサンプルレートに応じ て、16 ビット、44.1 kHz、または 48kHz で行 われます。

JP

CN

(M) 固件 更新和 USB 记忆棒录制

更新固件:

从 M32 产品页面下载新的控制台固件到 USB 记忆棒的根目录。

在打开控制台时按住 录音机 部分的 VIEW 按钮以进入更新模式。

将 USB 记忆棒插入顶部面板的 USB 连接器。

M32 将等待 USB 驱动器准备就绪, 然后运 行完全自动化的固件更新。

当 USB 驱动器无法准备就绪时,将无法进行 更新,我们建议关闭/再次打开控制台以启 动先前的固件。

更新过程将比常规启动序列多花费两到三 分钟。

录制到 USB 记忆棒:

将 USB 记忆棒插入 录音机 部分的端口并 按下 VIEW 按钮。

使用第二页配置录音机。

按下屏幕下方的第五旋钮开始录音。

使用第一个旋钮停止。等待 ACCESS 灯熄灭 后再移除记忆棒。

注意:记忆棒必须格式化为 FAT 文件系统。 每个文件的最大录制时间约为三小时,文件 大小限制为2GB。录制时的比特率为16位, 采样率为 44.1 kHz 或 48 kHz, 具体取决于控 制台的采样率。







Specifications

Processing	
Input Processing Channels	32 Input Channels, 8 Aux Channels, 8 FX Return Channels
Output Processing Channels	16
16 aux buses, 6 matrices, main LRC	100
Internal Effects Engines (True Stereo / Mono)	16
Internal Show Automation (structured Cues / Snippets)	500/100
Internal Total Recall Scenes (incl. Preamplifiers and Faders)	100
Signal Processing	40-Bit Floating Point
A/D Conversion (8-channel, 96 kHz ready)	114 dB Dynamic Range (A-weighted*)
D/A Conversion (stereo, 96 kHz ready)	120 dB Dynamic Range (A-weighted*)
I/O Latency (Console Input to Output)	0.8 ms
Network Latency (Stage Box In > Console > Stage Box Out)	1.1 ms
Connectors	
MIDAS PRO Series Microphone Preamplifier (XLR)	32
Talkback Microphone Input (XLR)	1
RCA Inputs / Outputs	2
XLR Outputs	16
Monitoring Outputs (XLR / ¼" TRS Balanced)	2
Aux Inputs/Outputs (1/4" TRS Balanced)	6
Phones Output (¼" TRS)	2 (Stereo)
Digital AES/EBU Output (XLR)	1
AES50 Ports (Klark Teknik SuperMAC)	2
Expansion Card Interface	32 Channel Audio Input / Output
ULTRANET P-16 Connector (No Power Supplied)	1
MIDI Inputs / Outputs	1
USB Type A (Audio and Data Import / Export)	1
LICE Type B, rear papel for remote control	1
usu type d, teat patiet, für tettille control	
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control	1
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics	1
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design	1 Midas PRO Series
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted) < 0.03% (unweighted) 10 kΩ / 10 kΩ
Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Converter and Output (Typical)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output level, XLR Connectors (Nominal / Maximum)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output Impedance, XLR Connectors (Nominal / Maximum) Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Converter and Output (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output level, XLR Connectors (Nominal / Maximum) Output Impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Bit Strippe b, Fear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Onverter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Level, TRS (Nominal / Maximum) Output Level, TRS (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced)	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Obstrype b, rear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Onverter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Level, TRS (Nominal / Maximum) Output Level, TRS (Nominal / Maximum) Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Phones Output Impedance / Maximum output Level	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)
Cost Type B, tear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) Dresstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Level, TRS (Nominal / Maximum) Output Level, TRS (Nominal / Maximum) Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Non-Cl	1 Midas PR0 Series < 0.01% (unweighted)
Cost Type B, tear panel, for remote control Mic Input Characteristics Design THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) Input Impedance (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level Phantom Power (Switchable per Input) Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) CMRR @ Unity Gain (Typical) CMRR @ 40 dB Gain (Typical) Input/Output Characteristics Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out A/D Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels Output level, XLR Connectors (Nominal / Maximum) Output Impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors Output Level, TRS (Nominal / Maximum) Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) Phones Output Impedance / Maximum output Level Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Unity Gain Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Muted	1 Midas PRO Series < 0.01% (unweighted)

DN32-LIVE USB Interface	
USB 2.0 high speed, type-B (audio/MIDI interface)	1
USB input / output channels, duplex	32, 16, 8, 2
Windows DAW applications (ASIO, WASAPI and WDM audio device interface)	Win 7 32/64-bit, Win10 32/64-bit
Mac OSX DAW applications (Intel CPU only, no PPC support, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8**, 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
DN32-LIVE SD Card Interface	
SD card slots, SD/SDHC	2
SD/SDHC supported file system	FAT32
SD/SDHC card capacity, each slot	1 to 32 GB
Battery for power blackout protection (optional)	CR123A Lithium cell
SD card input / output channels	32, 16, 8
Sample rates (console clock)	44.1 kHz / 48 kHz
Sample word length	32 bit PCM
File format (uncompressed multi-channel)	WAV 8, 16 or 32 channels
Maximum recording time (32 ch, 44.1 kHz, 32-bit on two 32 GB SDHC media)	200 min
Typical performance recording or playback	32 channels on class 10 media, 8 or 16 channels on class 6 media
Display	
Main Screen	7" TFT LCD, 800 x 480 Resolution, 262k Colours
Channel LCD Screen	128 x 64 LCD with RGB Colour Backlight
Main Meter	24 Segment (-57 dB to Clip)
Power	
Switch-Mode Power Supply	Auto-Ranging 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10%
Power Consumption	120 W
Physical	
Standard Operating Temperature Range	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Dimensions	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")
Weight	25 kg (55 lbs)

* A-weighted figures are typically ~3 dB better ** OSX 10.6.8 Core Audio supports up to 16x16 channel audio

WARNING

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard! Replace only with the same or equivalent type!
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.



• This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

技术参数

处理	
输入处理通道	32 个输入通道, 8 个辅助通道, 8 个 FX 返回通道
输出处理通道	16
	100
内部效果引擎 (真立体声/单声道)	16
内部演出自动化(结构化提示/片段)	500/100
内部总召回场景 (包括前置放大器和推子)	100
信号处理	40 位浮点
A/D 转换 (8 通道, 96 kHz 准备就绪)	114 dB 动态范围 (A 加权*)
D/A 转换(立体声, 96 kHz 准备就绪)	120 dB 动态范围 (A 加权*)
//0 延迟 (控制台输入到输出)	0.8 ms
网络延迟 (舞台箱输入>控制台>舞台箱输出)	1.1 ms
连接器	
MIDAS PRO系列麦克风前置放大器(XLR)	32
对讲麦克风输入(XLR)	1
RCA 输入/输出	2
XLR 输出	16
监视输出(XLR/¼"TRS平衡)	2
辅助输入/输出(¼"TRS平衡)	6
耳机输出(¼"TRS)	2 (立体声)
数字 AES/EBU 输出 (XLR)	1
AES50 端口 (Klark Teknik SuperMAC)	2
扩展卡接口	32 通道音频输入/输出
ULTRANET P-16 连接器 (无电源供应)	1
MIDI 输入/输出	1
USB Type A (音频和数据导入/导出)	1
USB Type B, 后面板, 用于远程控制	1
以太网, RJ45, 后面板, 用于远程控制	1
麦克风输入特性	
设计	Midas PRO 系列
THD+N (0 dB 增益, 0 dBu 输出)	<0.01% (未加权)
THD+N (+40 dB 增益, 0 dBu 到 +20 dBu 输出)	<0.03% (未加权)
输入阻抗 (非平衡/平衡)	10 kΩ/ 10 kΩ
非失真最大输入电平	+23 dBu
	+48 V
等效输入噪声 @+45 dB 增益 (150 Ω源)	-125 dBu (22 Hz-22 kHz, 未加权)
CMRR@Unity Gain (典型值)	> 70 dB
CMRR@40 dB Gain (典型值)	> 90 dB
	U dB 全 -1 dB (20 Hz-20 kHz)
	106 dB (22 Hz-22 kHz, 禾加权)
A/D 切心范围, 則直放大器和转换器 (典型值)	109 dB (22 Hz-22 kHz, 禾加权)
U/A 切念范围, 转换器和输出 (典型值)	IU9 0B (22 HZ-22 KHZ, 禾加权)
串 抗 抑 制 @ kHZ, 相 邻 通 追	
新出电半, XLK 连接器 (标标/最大)	+4 dBu / +21 dBu
1111111111111111111111111111111111111	50 12 / 50 12
输入阻抗, TRS 连接器 (非平衡/平衡)	20 κΩ / 40 κΩ

输入/输出特性	
非失真最大输入电平, TRS, 连接器	+15 dBu
输出电平, TRS (标称/最大)	-2 dBu / +15 dBu
输出阻抗, TRS (非平衡/平衡)	100 Ω / 200 Ω
耳机输出阻抗/最大输出电平	40 Ω/ +21 dBu (立体声)
剩余噪声电平, Out 1-16 XLR 连接器, Unity Gain	-85 dBu 22 Hz-22 kHz 未加权
剩余噪声电平, Out 1-16 XLR 连接器, 静音	-88 dBu 22 Hz-22 kHz 未加权
剩余噪声电平, TRS 和监视输出 XLR 连接器	-83 dBu 22 Hz-22 kHz 未加权
DN32-LIVE USB 接口	
USB 2.0高速, Type-B(音频/MIDI接口)	1
USB输入/输出通道, 全双工	32、16、8、2
Windows DAW 应用程序 (ASIO, WASAP I和 WDM 音频设备接口)	Win 7 32/64 位, Win10 32/64 位
Mac OSX DAW应用程序 (仅Intel CPU, 不支持PPC, CoreAudio)	Mac OSX 10.6.8 **, 10.7.5、10.8、10.9、10.10、10.11、10.12
DN32-LIVE SD 卡接口	
SD 卡插槽, SD/SDHC	2
SD/SDHC 支持的文件系统	FAT32
SD/SDHC卡容量,每个插槽	1 至 32 GB
电源中断保护电池 (可选)	CR123A 锂电池
SD卡输入/输出通道	32, 16, 8
采样率 (控制台时钟)	44.1 kHz / 48 kHz 的
采样字长	32 位 PCM
文件格式 (未压缩多通道)	WAV 8、16 或 32 通道
最大录音时间 (32 ch, 44.1 kHz, 32 位在两个 32 GB SDHC 介质上)	200 min
—————————————————————————————————————	10 类媒体上 32 个频道, 6 类媒体上 8 或 16 个频道
显示	
主屏幕	7" TFT LCD, 800 x 480 分辨率, 262k 颜色
通道	LCD 屏幕 128 x 64 LCD, RGB 背光
主电表	24 段 (-57 dB 至削波)
电源	
开关模式电源	自动调节 100-240 VAC (50/60 Hz) ±10%
功耗	120 W
物理	
标准操作温度范围	5°C – 45°C (41°F – 113°F)
尺寸	891 x 612 x 256 mm (35.1 x 24.1 x 10.1")
	25 kg (55 lbs)
* A 加权的数字通常要好~3 dB	

* OSX 10.6.8 Core Audio 最多支持 16x16 通道音频

! ፲ 警告

• 请勿吞食电池, 化学灼伤危险

- 该产品包含纽扣/纽扣电池。如果吞下硬币/纽扣电池,可能会在2小时内引起严重的内部灼伤并导致死亡。
- 请将新旧电池放在儿童附近。
- 如果电池仓无法牢固关闭,请停止使用本产品并将其远离儿童。
- 如果您认为电池可能被吞咽或放置在体内任何部位,请立即就医。
- 更换类型不正确的电池会破坏安全措施! 仅替换为相同或等效的类型!
- 将电池留在极高温的环境中,可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;和
- 电池处于极低的气压下,可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处理的环境方面。



Other important information

EN

Important information



2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections. Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

ES **Aspectos importantes**

1. Registro online. Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos avudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de gue su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de gue dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

Weitere wichtige DE Informationen

1. Online registrieren. Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter "Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem "Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter "Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

Outras Informações Importantes

1. **Registre-se online.** Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seia necessário.

2. Funcionamento Defeituoso.

Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

Informazioni importanti

1. Registratevi online. Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento. Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support" che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione.

Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

Belangrijke informatie

1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen. Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

SE Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe. com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspänning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online. Zarejestruj swój nowy sprzet Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji "Wsparcie" na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze "Wsparcie online", które można również znaleźć w sekcji "Wsparcie" na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

3. Połączenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napiecia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyiatku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前

JP

に、各モデルに対応した正しい主電源を使 用していることを確認してください。ユニ ットによっては、230Vと120Vの2つの違う ポジションを切り替えて使う、ヒューズの 格納部を備えているものがあります。正しく ない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒ ューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様 のお近くにないときは、musictribe.com の "Support"内に列記されている、お客様の国 の Music Tribe ディストリビューターにコン タクトすることができます。お 客様の国 がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様 の問題が処理できないか、チェックしてみ てください。あるいは、商品を返送する前 に、musictribe.com で、オンラインの保証請求 を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを 接続する前に、本製品に適切な電圧を使用し ていることをご確認ください。不具合が発生 したヒューズは必ず電圧および電流、種類が 同じヒューズに交換する必要があります。

その他の重要な情報

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即 在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的 在线注册表格。这有助于我们更快更有效率 地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条 款及条件。
- 2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品 无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联 系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站 的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司 或经销商。
- 3. 电源连接。将本设备连接电源前,请确 保使用的电压正确。保险丝需要更换时. 必须使用相同型号及定额的保险丝。



EN



















FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer

M32 LIVE		
Responsible Party Name:	Music Tribe Commercial NV Inc.	
Address:	122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168, United States	
Email Address:	legal@musictribe.com	

M32 LIVE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference at his own expense.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.

CE

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/ EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially

hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd. Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



