



## CMS 1201 GRILLE ASSEMBLY

Grille Assembly for CMS 1201 Ceiling Loudspeakers and CMS 1201SW Ceiling Subwoofers

### グリルのフィッティング

1. 缶を天井に取り付けます。バック缶の突起に合わせて、最低  $\frac{1}{2}$ " の厚さの石膏ボードを使用します (詳細については、バック缶クイックスタートガイドを参照してください)。
2. 付属のネジを使用して、スピーカーを背面缶に取り付けます。スピーカードライバーとバッフルがすでにネジで固定されていることを確認してください。
3. グリルフレームをスピーカーバッフルの上に置き、天井に近づけます。グリルをネジでバッフルに固定します。
4. グリルをフレームに押し込みます。