



CMS 1201 GRILLE ASSEMBLY

Grille Assembly for CMS 1201 Ceiling Loudspeakers and CMS 1201SW Ceiling Subwoofers

安装格栅

1. 将后盖安装到天花板上。使用至少 $\frac{1}{2}$ 英寸厚的石膏板来匹配后盖上的突起。(有关详细信息,请参阅后盖快速入门指南)
2. 用随附的螺钉将扬声器安装到后盖上。确保扬声器驱动器和挡板已经用螺钉固定。
3. 将格栅框架放在扬声器挡板上, 并紧贴天花板。用螺钉将格栅固定在挡板上。
4. 将烤架推入框架。