

Important Safety Instructions



EUROLIGHT IRC1

Universal Remote Control for EUROLIGHT IRC Products

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN

EN WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or Serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek Immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
 - Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
 - Even used batteries may cause severe injury or death.
 - Call a local poison control center for treatment information.
 - Battery type: CR 2025
 - Battery voltage: 3 V
 - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
 - Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
 - Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
 - Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
 - Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. (If one more batteries used).
 - Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard! Replace only with the same or equivalent type!
 - Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
 - Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 - Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
 - A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
 - Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



ES ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- **MUERTE** o Pueden ocurrir lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENER** pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.
 - Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
 - Aun las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
 - Comuníquese con un centro de control de intoxicaciones local para obtener información sobre el tratamiento.
 - Tipo de batería: CR 2025
 - Voltaje de la batería: 3 V
 - Las baterías no recargables no deben recargarse.
 - No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de la temperatura especificada por el fabricante ni las incinere. Hacerlo puede causar lesiones debido a la liberación de gases, fugas o explosiones, lo que puede resultar en quemaduras químicas.
 - Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
 - Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
 - Asegure siempre completamente el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no cierra de manera segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas alejadas de los niños.
 - No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables (si se usan más de una batería).
 - ¡La sustitución de una batería por un tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad!
 - ¡Reemplace solo con el mismo tipo o uno equivalente!
 - Riesgo de incendio o explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
 - Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar una batería mecánicamente, puede resultar en una explosión.
 - Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.
 - Una batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.
 - Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
 - Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.



⚠️ FR AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
 - **LA MORT** ou Des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
 - Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer une **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
 - **GARDER** piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
 - **Rechercher des soins médicaux immédiats** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.
- 
- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ni ne les incinérerez.
 - Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
 - Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
 - Type de pile : CR 2025
 - Tension de la pile : 3 V
 - Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 - Ne pas forcer la décharge, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température spécifiée par le fabricant ou incinérer. Cela peut entraîner des blessures dues à l'événement, à la fuite ou à l'explosion, provoquant des brûlures chimiques.
 - Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
 - Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
 - Sécurisez toujours complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.
 - Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles, les différentes marques ou types de piles, telles que les piles alcalines, les piles au carbone-zinc ou les piles rechargeables. (Si une ou plusieurs piles sont utilisées).
 - Le remplacement d'une pile par un type incorrect peut annuler une mesure de sécurité ! Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent !
 - Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
 - L'élimination d'une pile dans un feu ou un four chaud, ou le broyage ou la découpe mécanique d'une pile, peuvent entraîner une explosion ;
 - Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
 - Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - L'attention doit être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
 - Les piles (pack de piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

⚠️ DE WARNUNG

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfzelle.
 - **TOD** oder Bei Verschlucken kann es zu schweren Verletzungen kommen.
 - Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzelle kann bereits nach **2 Stunden** zu einer inneren **Verätzungen** führen.
 - **HALTEN** Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb **DER REICHWEITE VON KINDERN AUF**.
 - **Suchen Sie sofort einen Arzt auf** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.
- 
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie.
 - Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
 - Rufen Sie ein örtliches Giftnformationszentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
 - Batterietyp: CR 2025
 - Batteriespannung: 3 V
 - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
 - Zwingen Sie die Batterieentladung nicht, laden Sie sie nicht wieder auf, zerlegen Sie sie nicht, erhitzen Sie sie nicht über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus und verbrennen Sie sie nicht. Dies kann zu Verletzungen durch Ausgasen, Auslaufen oder Explosion führen, was chemische Verbrennungen verursachen kann.
 - Stellen Sie sicher, dass die Batterien gemäß der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt sind.
 - Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
 - Stellen Sie immer sicher, dass das Batteriefach vollständig gesichert ist. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.
 - Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Arten von Batterien, wie Alkaline, Zink-Kohle oder wiederaufladbare Batterien (wenn eine oder mehrere Batterien verwendet werden).
 - Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen! Ersetzen Sie nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ!
 - Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
 - Die Entsorgung einer Batterie in ein Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen;
 - Das Belassen einer Batterie in einer extrem hohen Umgebungstemperatur kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen;
 - Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
 - Es sollte auf die Umweltauswirkungen der Batterieentsorgung hingewiesen werden.
 - Batterien (Batteriepack oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

FR

DE

 PT AVISO

- **PERIGO DE INGESTÃO:** Este produto contém uma pilha tipo botão ou uma bateria tipo moeda.
- **MORTE** ou Podem ocorrer lesões graves se ingerido.
- Uma pilha tipo botão ou uma bateria tipo moeda engolida pode causar **queimaduras química interna em apenas 2 horas**.
- **MANTER** baterias novas e usadas **FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**.
- **Procure atendimento médico imediatamente** se houver suspeita de que uma bateria foi engolida ou inserida em qualquer parte do corpo.
- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais e mantenha-as fora do alcance das crianças. **NÃO** descarte as baterias no lixo doméstico ou incinere-as.
- Mesmo baterias usadas podem causar ferimentos graves ou morte.
- Ligue para um centro local de controle de venenos para obter informações sobre tratamento.
- Tipo de bateria: CR 2025
- Tensão da bateria: 3 V
- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima da temperatura especificada pelo fabricante ou incinere. Isso pode resultar em lesões devido a ventilação, vazamento ou explosão, causando queimaduras químicas.
- Certifique-se de que as baterias estão instaladas corretamente de acordo com a polaridade (+ e -).
- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias de equipamentos que não foram usados por um período prolongado de acordo com os regulamentos locais.
- Sempre feche completamente o compartimento da bateria. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto, remova as baterias e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Não misture baterias velhas e novas, marcas ou tipos diferentes de baterias, como alcalinas, zinco-carbono ou recarregáveis (se mais de uma bateria for usada).
- Substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção! Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente!
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em explosão;
- Deixar uma bateria em um ambiente circundante de temperatura extremamente alta que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Deve-se chamar a atenção para os aspectos ambientais do descarte de baterias.
- As baterias (pacote de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.


 IT AVVERTIMENTO

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una batteria a bottone.
- **MORTE** oppure Possono verificarsi lesioni gravi in caso di ingestione.
- Una pila a bottone o una batteria a bottone ingerita può causare **ustioni chimiche interne in sole 2 ore**.
- **MANTENERE** batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**.
- **Richiedere assistenza medica immediata** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.
- Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontane dai bambini. **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
- Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
- Chiamare un centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.
- Tipo di batteria: CR 2025
- Voltaggio della batteria: 3 V
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare la scarica, ricaricare, smontare, riscaldare oltre la temperatura specificata dal produttore o incenerire. Fare ciò può causare lesioni a causa di sfiati, perdite o esplosioni che possono provocare ustioni chimiche.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
- Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie dagli apparecchi non utilizzati per un lungo periodo di tempo secondo le normative locali.
- Sempre assicurarsi che il vano batterie sia completamente sicuro. Se il vano batterie non si chiude correttamente, smettere di usare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche o tipi diversi di batterie, come alcaline, zinco-carbonio o ricaricabili. (Se si utilizzano una o più batterie).
- Sostituzione di una batteria con un tipo errato che può compromettere una salvaguardia! Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente!
- Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.
- Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente alta che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile;
- Una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Le batterie (pacchi batteria o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.



PT

IT

WAARSCHUWING

- **INSLIKEVAAR:** Dit product bevat een knoopcel- of knoopcelbatterij.
- **DOOD** of Bij inslikken kan ernstig letsel optreden.
- Een ingeslikte knoopcel- of knoopcelbatterij kan binnen slechts **2 uur interne chemische brandwonden** veroorzaken.
- **HOUDEN** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.**
- **Zoek onmiddellijk medische hulp** u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst.



- Verwijder en recycle of gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg volgens de lokale regelgeving en houd ze buiten het bereik van kinderen. Gooi batterijen NIET weg bij het huishoudelijk afval of verbrand ze.
- Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Bel een lokaal antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
- Type batterij: CR 2025
- Batterijspanning: 3 V
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Dwing ontlading, opladen, demontage, verwarming boven (door de fabrikant gespecificeerde temperatuurbereik) of verbranding niet af. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of explosie resulterend in chemische brandwonden.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd volgens de polariteit (+ en -).
- Verwijder en recycle of gooi batterijen onmiddellijk weg van apparatuur die gedurende een langere periode niet wordt gebruikt volgens de lokale regelgeving.
- Zorg er altijd voor dat het batterijvak volledig is beveiligd. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of soorten batterijen, zoals alkaline, koolstof-zink of oplaadbare batterijen (als er meer batterijen worden gebruikt).
- Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging ongedaan maken! Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type!
- Brand- of ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie;
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas;
- Een batterij blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Aandacht moet worden besteed aan de milieueffecten van het weggooien van batterijen.
- Batterijen (batterijpak of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of dergelijke.

VARNING

- **RISK FÖR FÖRTÄRING:** Denna produkt innehåller en knappcell eller ett myntbatteri.
- **DÖD** eller Allvarlig skada kan uppstå vid förtäring.
- En nedsväld knappcell eller ett myntbatteri kan orsaka **intern kemisk brännskador** på så lite som **2 timmar**.
- **HA KVAR** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.**
- **Sök omedelbart läkarvård** ett batteri misstänks sväljas eller sätts in i någon del av kroppen.
 - Avlägsna och återvinn eller kassera omedelbart använda batterier enligt lokala föreskrifter och håll dem borta från barn. Kasta INTE batterier i hushållssoporna eller bränn dem.
 - Även använda batterier kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
 - Ring ett lokalt giftinformationscenter för behandlingsinformation.
 - Batterityp: CR 2025
 - Batterispanning: 3 V
 - Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
 - Forcera inte urladdning, ladda inte om, demontera inte, hetta inte upp över (tillverkarens specificerade temperaturgräns) eller bränn dem inte. Detta kan leda till skada på grund av ventiler, läckage eller explosion som resulterar i kemiska brännskador.
 - Säkerställ att batterierna är installerade korrekt enligt polaritet (+ och -).
 - Avlägsna och återvinn eller kassera omedelbart batterier från utrustning som inte används under en längre tid enligt lokala föreskrifter.
 - Säkra alltid batterifacket helt. Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten, avlägsna batterierna och håll dem borta från barn.
 - Blunda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, såsom alkaliska, kol-zink eller uppladdningsbara batterier (om en eller flera batterier används).
 - Ersätt inte ett batteri med en felaktig typ som kan kringgå ett skydd! Byt endast med samma eller motsvarande typ!
 - Brand- eller explosionsrisk om batteriet ersätts med en felaktig typ.
 - Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, som kan resultera i en explosion;
 - Att lämna ett batteri i en extremt hög temperatur omgivning som kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;
 - Ett batteri utsatt för extremt lågt lufttryck som kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
 - Uppmärksamhet bör riktas mot de miljömässiga aspekterna av batterihantering.
 - Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för överdriven värme som solljus, eld eller liknande.



NL

SE

PL OSTRZEŻENIE

- **NIEBEZPIECZYSTWO POŁKNIECIA:** Ten produkt zawiera baterię pastylkową lub pastylkową.
 - **ŚMIERĆ** lub W przypadku połknięcia może dojść do poważnych obrażeń.
 - Połknięcie baterii pastylkowej lub pastylkowej może spowodować **wewnętrzne oparzenia chemiczne** w ciągu zaledwie **2 godzin**.
 - **TRZYMAĆ** nowe i używane baterie **NIEDOSTĘPNE DLA DZIECI**.
 - **Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską** przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała.
- Usuń i natychmiast poddaj recyklingowi lub zutylizuj używane baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymaj je z dala od dzieci. NIE wyrzucaj baterii do domowych śmieci ani nie spalaj.
 - Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
 - Skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatrucia, aby uzyskać informacje o leczeniu.
 - Typ baterii: CR 2025
 - Napięcie baterii: 3 V
 - Baterie nierozładowalne nie powinny być ładowane.
 - Nie wymuszaj rozładowania, nie ładuj, nie demontuj, nie nagrzewaj powyżej (określonej przez producenta temperatury) ani nie spalaj. Może to skutkować obrażeniami z powodu wentylacji, wycieku lub wybuchu powodującego oparzenia chemiczne.
 - Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością (+ i -).
 - Usuń i natychmiast poddaj recyklingowi lub zutylizuj baterie z urządzeń, które nie były używane przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Zawsze całkowicie zabezpiecz komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
 - Nie mieszaj starych i nowych baterii, różnych marek lub typów baterii, takich jak alkaliczne, cynkowo-węglowe lub akumulatory. (Jeśli używasz więcej niż jedną baterię).
 - Wymiana baterii na nieodpowiedni typ może osłabić zabezpieczenia! Wymieniaj tylko na ten sam lub równoważny typ!
 - Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieodpowiedni typ.
 - Utylizacja baterii przez wrzucenie jej do ognia lub gorącego pieca, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, może skutkować wybuchem;
 - Pozostawienie baterii w ekstremalnie wysokiej temperaturze otoczenia może spowodować wybuch lub wyciek palnej cieczy lub gazu;
 - Bateria poddana ekstremalnie niskim ciśnieniu atmosferycznemu może spowodować wybuch lub wyciek palnej cieczy lub gazu.
 - Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii.
 - Baterie (pakiet baterii lub zamontowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.



JP 警告

- **摂取の危険性:** この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- **死または摂取すると重傷を負う可能性があります。**
- ボタン電池やコイン電池を飲み込むと、わずか 2 時間で内部化学火傷を引き起こす可能性があります。
- 保つ新品および使用済みの電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
- **直ちに医師の診察を受けてください** バッテリーが飲み込まれたり、身体の一部に挿入された疑いがある場合。
 - 使用済みの電池を取り外し、直ちにリサイクルまたは地域の規制に従って廃棄し、子供の手の届かない場所に保管してください。電池を家庭ごみとして廃棄したり、焼却したりしないでください。
 - 使用済みの電池でも重大な傷害や死亡を引き起こす可能性があります。
 - 治療情報については、地元の毒物管理センターに連絡してください。
 - 電池の種類: CR 2025
 - 電圧: 3 V
 - 充電できない電池を充電しないでください。
 - 強制放電、再充電、分解、指定温度以上の加熱、または焼却しないでください。これにより、通気、漏れ、または爆発による化学火傷などの傷害が発生する可能性があります。
 - 電池を正しい極性 (+ および -) に従って正しく取り付けてください。
 - 長期間使用しない機器から電池を取り外し、直ちにリサイクルまたは地域の規制に従って廃棄してください。
 - バッテリーコンパートメントを完全に確保してください。バッテリーコンパートメントがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用を中止し、電池を取り外し、子供の手の届かない場所に保管してください。
 - 古い電池と新しい電池、異なるブランドや種類の電池 (アルカリ電池、炭素鉛電池、または充電可能な電池など) を混ぜないでください (複数の電池を使用する場合)。
 - 誤った種類の電池と交換することは安全装置を無効にする可能性があります。同じまたは同等の種類の電池と交換してください。
 - 誤った種類の電池と交換すると、火災や爆発の危険があります。
 - 電池を火や熱いオープンに廃棄したり、機械的に破壊または切断したりすると、爆発を引き起こす可能性があります。
 - 電池を非常に高温の環境に放置すると、爆発や可燃性液体またはガスの漏れの原因になる可能性があります。
 - 非常に低い気圧にさらされた電池は、爆発や可燃性液体またはガスの漏れの原因になる可能性があります。
 - 電池の廃棄に関する環境面に注意を払う必要があります。
 - 電池 (バッテリーパックまたは取り付けられた電池) は、直射日光、火、または類似の過度の熱にさらされないようにしてください。



PL

JP

警告

- **摄入危险:** 本产品包含纽扣电池或纽扣电池。
- 如果误食可能会造成死亡或严重伤害。
- 吞下的纽扣电池或纽扣电池可能会在短短 2 小时内导致内部化学灼伤。
- 保持新电池和旧电池放在 **儿童接触不到的地方**。
- 如果怀疑电池被吞下或插入身体的任何部位, **请立即就医**。



- 请立即按照当地法规拆除并回收或处置使用过的电池, 并将其远离儿童。请勿将电池丢弃在家庭垃圾中或焚烧。
- 即使是使用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
- 请按打当地毒物控制中心获取处理信息。
- 电池类型: CR 2025
- 电池电压: 3 V
- 不可充电电池不得充电。
- 请勿强行放电、充电、拆解、加热超过 (制造商指定的温度范围) 或焚烧。这样可能会导致因气体释放、泄漏或爆炸而造成的化学烧伤。
- 确保电池按照极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 从长时间未使用的设备中拆除并立即按照当地法规回收或处置电池。
- 始终完全固定电池舱。如果电池舱不能安全关闭, 请停止使用该产品, 取出电池, 并将电池远离儿童。
- 请勿混合使用旧电池和新电池、不同品牌或类型的电池, 如碱性电池、锌碳电池或可充电电池 (如果使用多个电池)。
- 用不正确类型的电池进行更换可能会破坏安全保护! 仅用相同或等效类型的电池更换!
- 如果电池被替换为不正确的类型, 可能会有火灾或爆炸的风险。
- 将电池丢入火中或热烤箱中, 或机械性地挤压或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池置于极高温环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;
- 电池暴露于极低气压下, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境问题。
- 电池 (电池组或已安装的电池) 不得暴露于过高的热量, 如阳光、火焰等。

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer IRC1

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St.,
8th Floor NY, NY
10168, United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

IRC1

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product:
This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a

collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE).

The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE.

At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

We Hear You