


COMPRESSOR/SUSTAINER CS400

Ultimate Dynamics Effects Pedal

CN



非常感谢您对我们的信任并购买 Behringer COMPRESSOR SUSTAINER CS400。这款终极效果踏板是专为达到超平滑压缩以及无限延音而设计的。由于拥有优质高效功能,它能压缩高电平信号提升低电平信号,同时保持音色不变。

压缩器能限制信号的动态范围。这就意味着信号峰会被衰减,最高与最低播放间的电平差异被减小,从而产生一个更有劲的富压音调。

1. 控制元件

- 1 **LEVEL** 控制旋钮, 调节输出电平。
- 2 **TONE** 控制旋钮, 调高此旋钮能达到更高临场感及声音清晰度。
- 3 **ATTACK** 控制旋钮, 控制压缩器作用于输入信号的速度。起音时间在低与高之间可调。
- 4 **SUSTAIN** 控制旋钮, 控制达到持续音调效果的压缩量。
- 5 **ON/BATT LED**, 当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
- 6 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。
- 7 1/4" TS **IN** 接口, 用于连接乐器线缆。
- 8 1/4" TS **OUT** 接口, 用于将信号传输到放大器。

用设备前端的 **DC IN** 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9V 电池, 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◆ **CS400 没有开关装置。当您把插头插入 IN 接口, CS400 就开始工作。当您不用 CS400 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。**

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

4. 技术参数

输入	
接口	¼" TS
阻抗	500 kΩ
输出	
接口	¼" TS
阻抗	1 kΩ
电源	
	9 V  , 100 mA 已调
Behringer PSU-SB	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
中国 / 韩国	220 V~, 50 Hz
英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz
欧洲	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 – 60 Hz
电源接口	2 mm DC 插头, 中心负极电
池	9 V 6LR61 型
率消耗	30 mA
尺寸 / 重量	
尺"t (H x W x D)	约 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅞" 约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕 另行通知 因而, 产品的详细参数以及外观可能 本说明书有一定出入。

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在阳光、火等过热环境中。



警告

- 与所有小电池一样, 与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食, 请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用, 请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池, 可能会破坏安全措施! 仅替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确, 则有起火或爆炸的危险。
- 将电池丢入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏; 和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面。

安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

We Hear You