

ULTRALINK ULM202USB

High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless System with 2 Handheld Microphones and Dual-Mode USB Receiver

JP 安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置(アンプを含む)などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、傘、ラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE指令(2012/19/EU)および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器(EEE)のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般にEEEに関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。




警告


- すべての小型バッテリーと同様に、この製品で使用されるバッテリーは、まだ物を口に入れている小さな子供から遠ざける必要があります。飲み込まれた場合は、すぐに最寄りの毒物管理センターに連絡してください。
- 使用目的に最も適した正しいサイズとグレードのバッテリーを常に購入してください。
- セットのすべての電池を同時に交換します。
- バッテリーを取り付ける前に、バッテリーの接点とデバイスの接点を清掃してください。
- 極性(+および-)に関してバッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 消費したり、製品を長期間使用しない場合は、必ずバッテリーを取り外してください。
- バッテリーを間違ったタイプに交換すると、セーフガードが無効になる可能性があります。同じまたは同等のタイプとのみ交換してください!
- バッテリーを間違ったタイプと交換すると、火災や爆発の危険があります。
- バッテリーを火や高温のオーブンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置する。と
- 非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要があります

ULM202USB フックアップ


JP



XENYX QX2442USB



B115MP3




Laptop

ULM202USB コントロール

JP

型号: ULM200M



产品类型: 无线话筒

ULM202USB コントロール

1. POWER/STATUS LED
2. ▼ VOLUME ボタン (消音 / 音量減少)
3. ▲ VOLUME ボタン (電源投入 / 音量増加 / ミュート解除)
4. USB コネクタ
5. ワイヤレスリンクステータス LED

ULM202USB はじめに

1. ULM200D ワイヤレス・レシーバーを、ワイヤレスを有効にした Behringer ミキサー、またはパワード・スピーカー、その他互換製品の "WIRELESS ONLY!" USB コネクター、あるいはコンピューターの USB ポートに接続します。
2. ULM200M ワイヤレス・マイクロфонの ▲ ボタンを長押しし、ULM200D レシーバーとワイヤレス接続します。接続が開始するまでマイクロфонの LED がゆっくり点滅し、接続すると点灯します。ULM200M ワイヤレス・マイクロфонがレシーバーに接続できない場合、マイクロфонの電源は10秒後に自動的に切れます。
3. 接続に成功すると、ULM200M マイクロфонは中程度の音量に設定されます。▲ ▼ ボタンを使用して、音量を調節します。
4. ▼ を長く押すと、ULM200M マイクロфонをミュートします。ミュート時には LED がすばやく点滅します。60 秒以内にミュートが解除されない場合は、電池寿命節約のため、ULM200M マイクロфонの電源が自動的に切れます。
5. ▲ ボタンを短く押すと、ULM200M マイクロфонのミュートを解除します。ULM200M をミュート後、10 秒以上経過してミュート解除された場合、ミュート以前の音量に設定されます。10 秒以内の場合は、最小音量に設定されます。
6. 電源を落とすには、ULM200D を取り外します。ULM200M ワイヤレス・マイクロфонの電源は、ULM200D を取り外してから 10 秒後に切れます。
7. 電池残量が少なくなると、ULM200 ワイヤレス・マイクロфонの LED が周期的に短く点滅します。
8. ULM200M ワイヤレス・マイクロфонと ULM200D ワイヤレス・レシーバーのペアリングが途切れた場合、▲ ▼ 両方のボタンを同時に押しながら、マイクロфонを ULM200D ワイヤレス・レシーバーから 10 cm (4 インチ) 以内に近づけると、再ペアリングできます。ペアリングが開始するまでは、マイクロфонの LED がゆっくりと点滅し、接続が開始すると継続的に点灯します。ULM200M ワイヤレス・マイクロfonとレシーバーのペアリングが失敗した場合は、10 秒後に自動的に電源が切れます。

技術仕様

JP

RF 出力	<20 dBm (100 mW)
動作範囲	120 m (見通し内)*
ダイナミックレンジ	92 dB、A 加重**
等価入力ノイズ	-112 dBu
周波数応答 (ワイヤレスリンク)	20 Hz ~ 20 kHz、±1 dB **
サンプリングレート	48 kHz
解決	24 ビット
エンコーディング	232 kbps SLAC (わずかに 非可逆オーディオコーデック)
レイテンシー	14.5 ms
RF 周波数	2.4 GHz ISM 帯域 (2406 MHz - 2474 MHz)、 18 チャネル
USB の消費電流	70 mA @ 5 VDC
電池のタイプ	2 x AA (LR6) アルカリ電池
バッテリー寿命	30 時間
寸法 (W x D x H)	45.7 x 45.7 x 243.8 mm (1.8 x 1.8 x 9.6")
重量	
ULM202USB	0.4 kg (0.9 lbs)

*達成可能な範囲は、RF 干渉の近くの発生源および/または見通し内の障害物によって異なります。

**アナログ入力からアナログ出力まで測定、ワイヤレス圧縮なしのユニティゲイン動作。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。



JP

Music Tribe は、本製品が指令 2014/53/EU、
指令 2014/30/EU、指令 2014/35/EU、指令 2011/65/EU
および改正 RoHS 指令 2015/863/EU、指令 2012/19/EU、
規則 519/2012 REACH SVHC ならびに指令 1907/2006/EC
に準拠していることをここに宣言します。

EU DoC の全文はこちらでご覧いただけます。

<https://community.musictribe.com/>

EU 窓口: Music Tribe Brands DK A/S

所在地: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK 窓口: Music Tribe Brands UK Ltd.

所在地: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX,
United Kingdom

