



感谢您信任我们，购买了百灵达 ULTRA VIBRATO UV300。这一高质量的单块效果器能提供 60 年代和 70 年代的音高调制效果和抖音效果。它提供各种不同的控制钮，使您能按需要进行不同的设置。

1. 控制元件

- ① **MODE** 开关能改变效果其脚踏开关的功能。如果放在 **LATCH** 上的话，踏一下踏板，效果便能被激活或关闭。如果放在 **UNLATCH** 上，只有在踏下他办的时候，效果才能被激活。在不需要抖音的时候，可选择 **BYPASS** 模式。踏板被踏下的时候，输入信号不受影响。
- ② **RISE** 控制钮调节效果达到最大限度所需的时间。按顺时针方向扭动的话，调制的速度会放慢。
- ③ **RATE** 控制钮调节抖音效果的速度。
- ④ **DEPTH** 控制钮调节音高调制效果的强度。
- ⑤ **ON/BATT** 效果器被启动后，发光二极管会发亮。它也有检查电池状况的功能。
- ⑥ 用脚踏开关来启动和关闭效果器。
- ⑦ 用 6.3 毫米单声输入端连接乐器电线。
- ⑧ 6.3 毫米单声输出口将您的信号送至您的功放器。

用 **DC IN** 插口插入 9 伏电源器（不随货供应）。

电池盒 (**BATTERY COMPARTMENT**) 在踏板的下面。装换电池时，请用圆珠笔按下铰链，取下踏板。小心，请不要刮伤效果器。

◆ **UV300** 没有开关。一旦在 **IN** 插口插上电线，**UV300** 便被激活。不用时，请拔出插头。这可以延长电池的寿命。

产品序号位于机器的底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

4. 技术指标

In

接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	500 kΩ

Out

接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	1 kΩ

电源供应

9 V $\square\square$, 100 mA 稳压

Behringer PSU-SB

PSU-SB-CN Behringer	220 VAC 转接器中国
PSU-SB-EU Behringer	230 VAC 转接器欧洲
PSU-SB-JP Behringer	100 VAC 转接器日本
PSU-SB-SAA Behringer	240 VAC 转接器澳大利亚
PSU-SB-UK Behringer	240 VAC 转接器英国
PSU-SB-UL Behringer	120 VAC 转接器美国
电源连接	2 mm DC 接口, 中心负
电池	9 V 6LR61 型
功率消耗	30 mA

尺寸/重量

尺寸 (高 x 宽 x 深)	约 2 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ x 4 $\frac{4}{5}$ " 约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 lbs / 0.33 kg

百灵达一直在努力保持最高的专业水平。由于这些努力, 可能会不时对现有产品进行修改, 恕不另行通知。因此, 规格和外观可能与所列或所示的有所不同。

安全须知

- 1. 请阅读这些说明。**
- 2. 请妥善保存这些说明。**
- 3. 请注意所有的警示。**
- 4. 请遵守所有的说明。**
- 5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。**
- 6. 请用干布清洁本产品。**
- 7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。**
- 8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。**
- 9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。**
- 10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。**
- 11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。**



We Hear You

