

# COMPRESSOR/LIMITER CL9

Classic Compressor/Limiter Effects Pedal

JP



Behringer COMPRESSOR/LIMITER CL9 のお買い上げ誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルは、滑らかなコンプレッション効 と限りなきサステインを実現するために開発されています。高性能な機能を備えたこの一台は、原音を損なうことなく、低音に自然なコンプレッション効 を加えます。

コンプレッサーは信号のダイナミックレンジを制限するエフェクターです。つまり、信号レベルがピークに達した時に、音の大きな信号とそうでない信号とのレベル差を縮めます。コンプレッサーを使用することによって、より力強いトーンが生み出されます。

## 1. コントローラー

- ① **ATTACK TIME** コントローラーは、コンプレッサーが入力信号に反応する速さを調節します。
- ② **LEVEL** コントローラーは、出力レベルを調節します。
- ③ **SUSTAIN** コントローラーで、コンプレッション の効き具合を調節します。
- ④ **ON/BATT LED** は、エフェクトが起動すると点灯します。これは、バッテリーの有無も表示します。
- ⑤ フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動 / 解除が行えます。
- ⑥ この 6.3 mm モノラルフォンジャック **IN** 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。
- ⑦ この 6.3 mm モノラルフォンジャックは、アンプに信号を送信します。

9V の電源アダプター (売り) を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

**BATTERY COMPARTMENT** (バッテリーコンパートメント) は、ペダルカバーの下に設けられています。9V 電池 (売り) を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

◆ **CL9** にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、CL9 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは、本体の裏 に記載されています。

## 2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

## 3. 保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](https://community.musictribe.com/pages/support#warranty) にて詳細をご確認ください。

## 4. 技術仕様

### In

|         |                    |
|---------|--------------------|
| コネクター   | 6.3 mm モノラル ジャック接続 |
| インピーダンス | 500 kΩ             |

### Out

|         |                    |
|---------|--------------------|
| コネクター   | 6.3 mm モノラル ジャック接続 |
| インピーダンス | 1 kΩ               |

### 電源供給

9V , 100 mA 調整済み

### Behringer PSU-SB

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 米国 / カナダ             | 120 V~, 60 Hz          |
| ヨーロッパ / 英国 / オーストラリア | 230 V~, 50 Hz          |
| 中国                   | 220 V~, 50 Hz          |
| 韓国                   | 220 V~, 60 Hz          |
| 日本                   | 100 V~, 50/60 Hz       |
| 電源接続                 | 2 mm DC ジャック、ネガティブセンター |
| バッテリー                | 9V タイプ 6LR61           |
| 消費電力                 | 30 mA                  |

## 物理的 / 重量

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 寸法<br>(高 x 幅 x 奥行) | 約 2 ⅞ x 2 ¾ x 4 ⅝"<br>約 54 x 70 x 123 mm |
| 重量                 | 約 0.73 lbs / 0.33 kg                     |

Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結果、事前の通知なしに既存の製品に変更が加えられる場合があります。そのため、仕様および外観は、記載または表示されているものと異なる場合があります。

## 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



- 10.** 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



- 11.** この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法

に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

- 12.** 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

- 13.** 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

We Hear You