

# 資格のある専門家用の説明書です。

## ブラケットの固定

### 1. ブラケットの壁への取り付け

#### 警告:

スピーカーを吊り下げて使用する場合は、不適切な設置などによる本体の落下によって大怪我もしくは死にいたる危険性があります。設置の際には、事前に地域、州、もしくは国家からの資格を有する専門家と電氣的、機械的、そして音響的な影響を考慮に入れてください。そのため、スピーカーを吊り下げてセットアップを行う場合は、必ず専門家が、この本製品の梱包に含まれたオリジナルの部品やパーツを使用して作業を行うようにして下さい。万が一、付属パーツが含まれていない場合は、システムをセットアップする前に、お近くの代理店までご相談ください。

国や地方などで適用されている安全規制条項などにも十分ご注意ください。MUSIC Group 装置の誤使用やご操作によって生じたいかなる機材的・人材的損害や損傷には一切の責任を有しません。設置したシステムが安全かつ安定した状態で使用可能かどうかの専門作業員によるチェックを定期的に行ってください。スピーカーが吊り下げられている状態の時は、スピーカーの下を人が通らないようにご注意ください。公衆が頻繁に往来する場所には決してスピーカーを吊り下げないでください。

◆ **スピーカーは、操作状態になくても電磁波を発生します。電磁波に影響を受けるであろうディスクやコンピューター、モニターといったものは、スピーカーから十分距離を置いた場所に保管してください。1メートルから2メートルの距離を保てば、一般的に影響はないものとされています。**

### 2. スピーカーをブラケットへ固定

付属されている円柱状の棒を、2つ用意されているウィングスクリューのうち一つを用いてブラケット底面部に固定します。スピーカーの底面部をこの棒に差し込んで固定します。次に、ブラケットを動かして、ブラケットの上面部がスピーカーの上面部分にちょうど重なるようにします。二つ目のウィングスクリューを用いて、スピーカーの上面部をしっかりと固定します。




図 1: スピーカーをブラケットへ取り付ける




図 2: 上部のスクリーを廻す

テクニカルデータや製品の的外観は予告なしに変更される場合があります。ここに記載された情報は、印刷時のものです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関して一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。BEHRINGER製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用でもこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2011 MUSIC GROUP IP LTD. TRIDENT CHAMBERS, WICKHAMS CAY, P.O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS