


ULTRA VIBRATO UV300

Classic Vibrato Effects Pedal

JP



Behringer ULTRA VIBRATO UV300 をご購入いただき、誠にありがとうございます。この高品質のエフェクトペダルは、60年代と70年代のクラシックなピッチモジュレーションと次元ビブラートエフェクトを提供します。その包括的な制御により、UV300のパフォーマンスをニーズに合わせて調整できます。

1. コントロール

- MODE** スイッチは、エフェクトペダルのフットスイッチの機能を変更します。**LATCH** に設定すると、ペダルを1回踏むだけでエフェクトが有効/無効になります。**UNLATCH** に設定すると、ペダルを踏んだ場合にのみエフェクトが有効になります。ビブラート効果が不要な場合は、**BY PASS** モードを選択できます。ペダルを踏んでも入力信号は影響を受けません。
 - RISE** コントロールは、エフェクトが最大の離調に達するまでに必要な時間を調整します。時計回りに回すと、モジュレーションの開始が遅くなります。
 - RATE** コントロールは、ビブラート効果の速度を決定します。
 - DEPTH** コントロールは、ピッチモジュレーションエフェクトの強度を調整します。
 - ON/BATT LED** は、エフェクトがアクティブになると点灯します。また、バッテリーレベルインジケータとしても機能します。
 - フットスイッチを使用して、エフェクトをアクティブ/非アクティブにします。
 - この 1/4" TS **IN** コネクタを使用して、機器ケーブルを接続します。
 - 1/4" TS **OUT** コネクタは、信号をアンプに送信します。
- DC IN** 接続を使用して、9V 電源 (別売) を接続します。

バッテリーコンパートメントはペダルカバーの下にあります。9V電池 (別売) を取り付ける、または交換するには、ポールペンでヒンジを押し、ペダルカバーを取り外します。ユニットを傷つけないように注意してください。

◆ UV300にはオン/オフスイッチがありません。プラグを入力コネクタに挿入するとすぐに、UV300がオンになります。使用しないときは、コネクタからプラグを抜いてください。これにより、バッテリーの寿命が延びます。

シリアル番号は下部にあります。

2. 安全についての案内

水の近くで使用したり、熱源の近くに設置したりしないでください。許可された添付ファイル/アクセサリのみを使用してください。自分で製品を修理しないでください。特に電源コードまたはプラグが損傷している場合は、サービスまたは修理について資格のあるサービス担当者ご連絡してください。

3. 限定的保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

In

コネクタ	6.3 mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	500 kΩ

Out

コネクタ	6.3 mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	1 kΩ

電源供給

9V $\bar{\sim}$ 、100 mA 調整

Behringer PSU-SB

米国 / カナダ	120 V $\bar{\sim}$, 60 Hz
ヨーロッパ / 英国 / オーストラリア	230 V $\bar{\sim}$, 50 Hz
中国	220 V $\bar{\sim}$, 50 Hz
韓国	220 V $\bar{\sim}$, 60 Hz
日本	100 V $\bar{\sim}$, 50/60 Hz
電源接続	2-mm DC コネクタ、Center negativ
使用電池	9V、電池タイプ 6LR61
電力消費量	30 mA

物理的/重量

寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 2.9 x 3.3 x 5.6" 約 76 x 86 x 143 mm
重量	約 0.86 lbs / 0.39 kg

Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結果、事前の通知なしに既存の製品に変更が加えられる場合があります。そのため、仕様および外観は、記載または表示されているものと異なる場合があります。

安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置(アンプを含む)などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄：この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法

に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

We Hear You