



AMS Series

6ICT LZ/6ICT-WH LZ

6" ICT Surface-Mount Low Impedance Loudspeaker for Installation Applications (White)

5ICT LZ/5ICT-WH LZ

5" ICT Surface-Mount Low Impedance Loudspeaker for Installation Applications (White)

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

1. 介绍

感谢您购买此新的 AMS 系列产品。Tannoy AMS 系列产品专为语音和音乐节目录料而设计, 在所有表面贴装应用中均提供卓越的音质和长期可靠性。所有新驱动器的标称阻抗均为 16 欧姆, 可与 Lab.gruppen 放大器一起优化使用。其他功能还包括户外使用的 IP65 等级, 高温模制机柜和自定义颜色选项。

由于所有 AMS 型号都是真正的点源扬声器, 因此它们可以水平或垂直安装而不会影响性能。所有型号都包括一个标准的安装支架; 可选配多角度 VariBall 附件支架。

2. 安全须知

安装安全声明

1. 用户负责将硬件固定在表面上以确保安全操作。固定件必须支撑产品的重量。请参考手册的规格页面以获取适当的重量。请参阅您所在地区的相关建筑规范, 以获取有关合适的硬件固定方法的更多信息。
2. 一些区域性建筑法规要求使用将扬声器固定到表面的辅助方法, 以提供后备支撑的安全性。辅助支撑线应从产品背面的安全环连接到墙上的源点。请查阅您所在地区的相关建筑规范。
3. 对于因不正确的安装而引起的任何损坏, Tannoy 概不负责。

电气安全声明: 为了符合标准 UL1480, 需要将金属包覆的柔性导管 (BX) 连接到接线盒, 以确保正确接地。

安全注意事项: 为了遵守相关的消防安全法规 (即BS 5839:1998), 要求在发生火灾时, 在建筑物撤离之前, 扬声器所连接的电路不发生故障。适当的措施包括:

- 使用熔点不低于 650°C 的接线端子 (用于连接至初级), 例如由陶瓷材料制成;
- 使用熔点较低但受隔热保护的接线端子;
- 接线盒的使用应确保在熔化时不会发生开路或短路。

3. 开箱

每个 Tannoy 产品在出厂前都经过仔细检查。打开包装后, 请检查您的产品, 以确保在运输过程中没有损坏。万一发生损坏, 请通知您的经销商并保留所有运输材料, 因为您的经销商可能要求退货。


4. 安装

使用随附的支架安装


1. 使用适当的固定方法将支架固定在适当的结构表面上。
2. 从产品上卸下叉形饰条, 以检修支架固定点。



3. **室内安装** (进行室外安装时, 请执行步骤 5): 将欧式插头连接到电线, 并注意极性。使用针脚 1 (+) 和 2 (-) 来连接扬声器。使用针脚 3 (-) 和 4 (+) 来连接分布式线路中的其他扬声器。注意: 即使不使用销钉 3 和 4 也要拧紧, 以防止螺钉振动。
4. **对于室外安装:** 将扬声器导线穿过产品随附的电缆入口盖颈部的开口。
将欧式插头连接到电线, 注意极性。使用针脚 1 (+) 和 2 (-) 来连接扬声器。使用针脚 3 (-) 和 4 (+) 来连接分布式线路中的其他扬声器。注意: 即使不使用销钉 3 和 4 也要拧紧, 以防止螺钉振动。




- 将扬声器放在支架内。如图所示，在支架和扬声器之间放置缓冲器。使用 5 毫米内六角扳手固定随附的固定装置。安装支架时，请使用提供的更长的六角螺丝。



- 将欧元插头连接到扬声器。对于室外安装，请使用 3 毫米内六角扳手和随附的螺丝固定电缆入口盖。调整盖板的方向，使颈部开口朝下，以最大程度地减少湿气或微粒进入。
- 将辅助支撑线连接到机柜背面的安全卡舌。

可选的多角度 VariBall 支架




AMS 6 Multi-Angle Bracket

AMS 5 Multi-Angle Bracket


可选的多角度附件支架采用球窝设计，可以使扬声器在水平或垂直轴上以任意角度自由定向。如果需要，可以在数分钟内轻松更改扬声器的方向。下载 AMS VariBall 附件支架文档以获取更多信息。

5. 产品尺寸

AMS 6ICT LZ



AMS 5ICT LZ



CN

技术参数

系统	AMS 6ICT LZ	AMS 5ICT LZ
表现		
频率响应 (-3 dB) ⁽¹⁾	75 Hz - 30 kHz	90 Hz - 22 kHz
频率范围 (-10 dB) ⁽¹⁾	55 Hz - 30 kHz	80 Hz - 30 kHz
系统灵敏度 (1 W @ 1m) ⁽²⁾	90 dB (16 欧姆时 1 W = 4 V)	88 dB (16 W 时 1 W = 4 V)
标称覆盖角	90 圆锥度	
功率处理 ⁽³⁾		
平均	60 W	50 W
程序	120 W	100 W
顶峰	240 W	200 W
推荐放大器功率	120 W @ 16 欧姆	100 W @ 16 欧姆
标称阻抗 (Lo,Z)	16 欧姆	
额定最大 SPL		
平均	108 dB	105 dB
顶峰	114 dB	111 dB
换能器		
双同心点源驱动器	—	
低 频率	1 x 165 mm (6.50") 处理过的 多纤维纸浆锥	1 x 130 mm (5.00") 处理过的 多纤维纸浆锥
高频	ICT	
身体的		
机壳	ABS	
格栅	镀金和喷漆钢	
连接器	带螺钉端子的可移动锁定连接器	
方面 (H x W x D)	364.8 x 230.0 x 268.8 mm (14.36 x 9.05 x 10.58")	248.0 x 155.0 x 203.9 mm (9.77 x 6.10 x 8.03")
净重 (ea)	4.2 kg (9.2 lbs)	2.9 kg (6.4 lbs)
装运重量	5.1 kg (11.2 lbs)	3.5 kg (7.7 lbs)
随附配件	轭架	
包装数量	2	

其他的重要信息

CN

其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

