



Features

- Broadcast-quality stereo condenser shotgun microphone with superior audio response for DSLRs, video cameras, smartphones and most audio recorders
- Excellent choice for professional journalists, podcasters, vloggers and video / film production
- Matched pair of condenser capsules in mid-side configuration with cardioid and figure-8 pickup pattern for precise imaging and versatility
- Convenient on/off switch for efficient power consumption with selectable 90 or 120 degree pickup angle
- Versatile plug-in power or LR44 battery (not included) with auto power supply change circuit
- 0.6 m (2 ft) cable with 3.5 mm (⅛") TRS angled connector
- Ultra-rugged lightweight construction with metal die-cast body
- Specially designed microphone clip with camera shoe adapter
- Foam windscreen and protective carrying pouch included

Frequency Response Curve



Polar Pattern



Technical Specifications

- Sichern Sie immer vollständig das Batteriefach. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherheitseinrichtung außer Kraft setzen kann, ist untersagt! Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen äquivalenten Typ!
- Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Die Entsorgung einer Batterie durch Verbrennen oder in einem heißen Ofen, durch mechanisches Zerquetschen oder Schneiden, kann zu einer Explosion führen.
- Das Verlassen einer Batterie in einer extrem heißen Umgebung kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entzündlicher Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entzündlicher Flüssigkeit oder Gas führen.
- Es sollte auf die Umweltaspekte bei der Entsorgung von Batterien hingewiesen werden.
- Batterien (Batteriepack oder installierte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem, ausgesetzt sein.

WARNUNG

- VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfzelle.
- TOD** oder Bei Verschlucken kann es zu schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzelle kann bereits nach **2 Stunden** zu einer inneren **Verätzungen** führen.
- HALTEN** Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb **DER REICHWEITE VON KINDERN AUF**
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

Características

- Microfone shotgun condensador estéreo com qualidade para radiodifusão com resposta de áudio superior para DSLRs, câmeras de vídeo, smartphones e a maioria dos gravadores de áudio
- Excelente escolha para jornalistas profissionais, podcasters, vloggers e produção de vídeo/filme
- Par combinado de cápsulas condensadoras na configuração mediana com padrão de captação cardióide e figura 8 para imagens precisas e versatilidade
- Chave liga/desliga conveniente para consumo de energia eficiente, com ângulo de captação selecionável de 90 ou 120 graus
- Alimentação versátil por tomada ou bateria LR44 (não incluída) com circuito de transferência automática de alimentação
- Cabo de 0,6 m (2 pé) com conector angular TRS de 3,5 mm (⅛")
- Construção ultra resistente e leve com corpo de metal fundido
- Clipe de microfone especialmente projetado com adaptador de sapata de câmera
- Espuma de microfone e bolsa de transporte protetora incluídos

WARNING

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: LR44
- Battery voltage: 1.5 V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer’s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard! Replace only with the same or equivalent type!
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type .
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas .
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH** or Serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- Seek Immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Características

- Microfôno de cañón de condensador com calidad broadcast con respuesta audio superior para DSLRs, videocámaras, smartphones y la mayoría de grabadoras de audio
- Una excelente elección para periodistas, podcasters, vloggers y producción de video / películas
- Par adaptado de cápsulas de condensador en una configuración centro-lateral (MS) con patrón cardioie y con forma de 8 para una imagen sonora precisa y muy versátil
- Interruptor on/off de gran utilidad para un uso eficiente de la energia con ángulo de captura de 90 o 120 grados seleccionable

Caratteristiche

Caratteristiche

AVISO

- Remova e recicle imediatamente ou descarte as pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais e mantenha-as longe das crianças. NÃO descarte as pilhas no lixo doméstico ou incinere.
- Mesmo as pilhas usadas podem causar ferimentos graves ou morte.
- Ligue para um centro local de controle de envenenamento para obter informações sobre o tratamento.
- Tipo de pilha: LR44
- Tensão da pilha: 1.5 V
- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não force a descarga, recarga, desmontagem, aquecimento acima da temperatura especificada pelo fabricante ou incineração. Fazer isso pode resultar em ferimentos devido ao vazamento, derramamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente de acordo com a polaridade (+ e -).
- Remova e recicle imediatamente ou descarte as pilhas de equipamentos que não são usados por um longo período de acordo com as regulamentações locais.
- Sempre feche completamente o compartimento da bateria. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto, remova as baterias e mantenha-as longe de crianças.
- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção! Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente!
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descartar uma bateria no fogo, forno quente, ou esmagá-la ou cortá-la mecanicamente pode resultar em uma explosão.
- Deixar uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido inflamável ou gás.
- Uma bateria sujeita a pressão do ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido inflamável ou gás.
- Deve ser dada atenção aos aspectos ambientais do descarte de baterias.
- As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.

AVISO

- PERIGO DE INGESTÃO:** Este produto contém uma pilha tipo botão ou uma bateria tipo moeda.
- MORTE** o Podem ocorrer lesões graves se ingerido.
- Uma pilha tipo botão ou uma bateria tipo moeda engolida pode causar **queimaduras química interna** em apenas **2 horas**.
- MANTER** baterias novas e usadas **FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**
- Procure atendimento médico imediatamente** se houver suspeita de que uma bateria foi engolida ou inserida em qualquer parte do corpo.

- Versátil sistema de alimentación plug-in power o con pila LR44 (opcional) con cambio de sistema de alimentación automático
- Cable de 0.6 m (2 pie) con conector TRS de 3.5 mm (⅛") en ángulo
- Construcción ligera y súper robusta con chasis totalmente metálico
- Paragolpes de diseño exclusivo con adaptador de zapata de cámara
- Incluye paravientos de espuma y funda acolchada

ADVERTENCIA

- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de envenenamientos para obtener información sobre el tratamiento.
- Tipo de batería: LR44
- Voltaje de la batería: 1.5 V
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, recarga, desarme, caliente por encima de la temperatura especificada por el fabricante o incinere. Hacerlo puede resultar en lesiones debido a la liberación de gas, fugas o explosiones que causen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un periodo prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Siempre asegure completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- ¡No reemplace la batería con un tipo incorrecto que pueda desactivar una protección! ¡Reemplace solo con el mismo tipo o equivalente!
- Riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.
- La disposición de una batería en el fuego, en un horno caliente o su trituración o corte mecánico puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la disposición de las baterías.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben estar expuestas a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- MUERTE** o Pueden ocurrir lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- MANTENER** pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.

Caratteristiche

- Microfono a fucile a condensatore stereo di qualità broadcast con risposta audio superiore per DSLR, videocamere, smartphone e la maggior parte dei registratori audio
- Soluzione eccellente per giornalisti professionisti, podcaster, vlogger e produzioni di video/film
- Coppia di capsule a condensatore "matched" per tecnica mid-side con polarità cardioide e figura 8 per una ripresa precisa e grande versatilità
- Comodo interruttore di accensione/spengimento per un consumo energetico efficiente e angolo di ripresa selezionabile di 90° o 120°
- Versatile alimentazione plug-in o batteria LR44 (non fornita) con circuito di cambio automatico dell'alimentazione
- Cavo da 60cm con connettore angolato mini-jack a 3 poli da 3,5mm
- Costruzione robustissima e leggera con chassis in metallo pressofuso
- Clip per microfono appositamente progettata con adattatore a slitta per fotocamera
- Fornito di antivento in schiuma e custodia protettiva per il trasporto

AVVERTIMENTO

- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontane dai bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
- Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
- Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- Tipo di batteria: LR44
- Tensione della batteria: 1.5 V
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare la scarica, la ricarica, la smontatura, il surriscaldamento al di sopra della temperatura specificata dal produttore o l'incenerimento. Farlo potrebbe causare lesioni a causa di fuoriuscite, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente in base alla polarità (+ e -).
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dagli apparecchi non utilizzati per un lungo periodo secondo le normative locali.
- Assicurarsi sempre di chiudere completamente il vano batteria. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.
- Sostituire una batteria con un tipo non corretto può eludere un dispositivo di sicurezza! Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente!
- Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la sua triturazione o taglio meccanico possono causare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Si deve prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Le batterie (pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.

AVVERTIMENTO

- PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una batteria a bottone.
- MORTE** oppure Possono verificarsi lesioni gravi in caso di ingestione.

Traits

- Micro canon à condensateur haute qualité avec réponse audio supérieure pour appareils photo, caméras vidéo, smartphones et la plupart des enregistreurs audio
- Idéal pour les journalistes, les podcasts, les vlogs et la production de film/vidéo
- Paire assortie de capsules à condensateur à configuration en mid-side avec directivité en figure en 8 pour une grande précision et polyvalence
- Interrupteur marche/arrêt pour réduire la consommation énergétique et sélecteur d'angle de captation (90 ou 120°)
- Système d'alimentation versatile sur secteur ou pile LR44 (non fournie) avec circuit automatique de commutation de la source d'alimentation
- Câble minijack stéréo (TRS) de 0,6 m avec connecteur coudé
- Construction légère et ultra-robuste avec corps en métal moulé
- Pince pour micro sur mesure avec adaptateur pour appareil photo
- Bonnnette en mousse et pochette de transport fournis

AVERTISSEMENT

- Retirez et recyclez immédiatement ou éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale et gardez-les hors de la portée des enfants. NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ni ne les incinérez.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Type de pile : LR44
- Tension de la pile : 1.5 V
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, la désassemblage, le chauffage au-dessus de la température spécifiée par le fabricant ou l'incinération. Faire cela pourrait entraîner des blessures dues à la décharge de gaz, aux fuites ou à l'explosion, entraînant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- Retirez et recyclez immédiatement ou éliminez les piles des appareils non utilisés pendant une période prolongée conformément à la réglementation locale.
- Toujours bien sécuriser le compartiment de la batterie. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et éloignez-les des enfants.
- Le remplacement d'une pile par un type incorrect peut annuler une mesure de sécurité ! Remplacez uniquement par le même type ou équivalent !
- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- La mise au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la découpe mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à très haute température peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une très basse pression atmosphérique peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Il convient de tenir compte des aspects environnementaux lors de l'élimination des batteries.
- Les batteries (ensemble de batteries ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, le feu ou autre similaire.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

- Una pila a bottone o una batteria a bottone ingerita può causare **ustioni chimiche interne** in sole **2 ore**.
- MANTENERE** batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
- Richiedere assistenza medica immediata** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.

Caratteristiche

Kenmerken

- Professionele shotgun-condensatormicrofoon met superieure audiorespons voor DSLR's, videocamera's, smartphones en de meeste audiorecorders
- Uitstekende keuze voor professionele journalisten, podcasters, vloggers en video-/filmproductie
- Bij elkaar passend paar condensatorcapsules in mid-side-configuratie met cardioide en figure-8 pickup-patroon voor nauwkeurig geluidsbeeld en veelzijdigheid
- Handige aan/uit-schakelaar voor efficiënt energieverbruik met selecteerbare pickup-hoek van 90 of 120 graden
- Veelzijdig voedingsaansluiting of LR44-accu (niet meegeleverd) met schakeling voor automatische voeding
- 0,6 m lange kabel met 3,5 mm haakse TRS-connector
- Ultrarobuuste lichtgewicht constructie met gegoten metalen behuizing
- Speciaal ontworpen microfoonklem met camerashoenaadapter
- Schuimrubber windkap en beschermende draagtas ingebrepen

WAARSCHUWING

- Verwijder en recycle of gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg volgens lokale voorschriften en houd ze buiten het bereik van kinderen. Gooi batterijen NIET weg in het huishoudelijk afval of verbrand ze.
- Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Bel het plaatselijke antgiftencentrum voor behandlingsinformatie.
- Batterijtype: LR44
- Batterijspanning: 1.5 V
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Forceer geen ontlading, oplading, demontage, verhitting boven de (door de fabrikant gespecificeerde temperatuurwaarding) of verbranding. Dit kan leiden tot letsel als gevolg van het vrijkomen, lekken of exploderen, wat kan resulteren in chemische brandwonden.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd volgens de polariteit (+ en -).
- Verwijder en recycle of gooi batterijen onmiddellijk weg uit apparatuur die gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, volgens lokale voorschriften.
- Zorg altijd dat het batterijcompartiment volledig veilig is afgesloten. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten bereik van kinderen.
- Vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan omzeilen! Vervang alleen door hetzelfde type of een equivalent!
- Risico op brand of explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Laat een batterij niet achter in een extreem hete omgeving, dit kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Een batterij blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

AVERTISSEMENT

- DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- LA MORT** ou Des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer une **brûlures chimique internes** en seulement **2 heures**.
- GARDER** piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- Rechercher des soins médicaux immédiatssi** l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

Eigenschaften

- Rundfunktaugliches Stereo Richtrohr-Kondensatormikrofon mit exzellenter Audioansprache für DSLRs, Videokameras, Smartphones und die meisten Audiorecorder
- Erste Wahl für Journalisten, Podcaster, Vlogger und Video/Filmproduktionen
- Abgestimmtes Paar von Kondensatorkapseln in M/S-Konfiguration mit Nieren- und Achtercharakteristik für präzise Abbildung und hohe Flexibilität
- Praktischer Ein/Aus-Schalter für effizienten Stromverbrauch mit wählbarem 90 oder 120 Grad Aufnahmewinkel
- Vielseitige Plugin-Spannungsnutzung oder LR44-Batterie (optional) mit automatischem Versorgerwechsel
- 0,6 m Kabel mit 3,5 mm TRS-Winkelstecker
- Ultrarobuste, leichte Konstruktion mit Gussmetall-Gehäuse
- Speziell entwickelter Mikrofon-Clip mit Kameraschuhadapter
- Schaumstoff-Windschutz und schützende Transporttasche inklusive

WARNUNG

- Entfernen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie sie sofort ordnungsgemäß oder recyceln Sie sie und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder durch Verbrennen.
- Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Rufen Sie ein örtliches Giftkontrollzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
- Batterietyp: LR44
- Batteriespannung: 1.5 V
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu entladen, aufzuladen, zu zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus zu erhitzen oder zu verbrennen. Dies kann zu Verletzungen durch Austreten, Leckage oder Explosion führen, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien gemäß der Polarität (+ und -) korrekt eingesetzt sind.
- Entfernen Sie und entsorgen Sie Batterien aus Geräten, die für eine längere Zeit nicht verwendet wurden, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Caratteristiche

Caratteristiche

- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van batterijafvalverwerking.
- Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

WAARSCHUWING

- INSLIKGEVAAR:** Dit product bevat een knoopcel- of knoopcelbatterij.
- DOOD** of Bij inslikken kan ernstig letsel optreden.
- Een ingeslikte knoopcel- of knoopcelbatterij kan binnen slechts **2 uur interne chemische brandwonden** veroorzaken.
- HOUDEN** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN**
- Zoek onmiddellijk medische hulpals** u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst.

Funktioner

- Kondensatorstereoriktmikrofon av sändningskvalitet med mycket bra ljudåtergivning för systemkameror, videokameror, smartphones och de flesta ljudinspelningsanordningar
- Ett utmärkt val för journalister, poddradio, videobloggar och video-/filmproduktion
- Ett matchat par kondensatorkapslar i mitt-/sidokonfiguration med kardioid- och 8-ljudupptagningsområde för exakt återgivning och flexibilitet
- Behändig på/av-omkopplare för effektiv effektförbrukning med valbar 90 eller 120 graders upptagningsvinkel
- Flexibelt strömförsörjning via anslutning eller LR44-batteri (ingår inte) med automatisk omkopplare för strömförsörjning
- 0,6 m-kabel med vinklad 3,5 mm TRS-kontakt
- Mycket robust lättviktskonstruktion med formgjutet metallhölje
- Specialkonstruerad mikrofonklämma med adapter för kamerafattning
- Vindskydd i skumplast och skyddande transportfodral ingår

VARNING

- Ta bort och återvinn eller släng omedelbart använda batterier enligt lokala föreskrifter och håll dem borta från barn. SLÄNG INTE batterier i hushållssoporna eller förbräna dem.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller död.
- Ring ett lokalt giftinformationscenter för behandlingsinformation.
- Batterityp: LR44
- Batterispanning: 1.5 V
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
- Försök inte tvinga urladdning, ladda om, demontera, värma över tillverkarens specificerade temperaturbegränsning eller förbräna. Att göra så kan resultera i skador på grund av utsläpp, läckage eller explosion som kan leda till kemiska brännskador.
- Se till att batterierna är korrekt installerade med rätt polaritet (+ och -).
- Ta bort och återvinn eller släng omedelbart batterier från utrustning som inte har använts under en längre tid enligt lokala föreskrifter.



- Se alltid till att batterifacket är helt säkrat. Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten, ta ut batterierna och håll dem borta från barn.
- Utbyte av batteri med felaktig typ som kan kringgå en säkerhetsåtgärd! Byt endast ut med samma eller likvärdig typ!
- Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut med felaktig typ.
- Kastning av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Lämma inte ett batteri i en extremt högtemperaturmiljö som kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekterna av batteriåtervinning.
- Batterier (batteripack eller installerade batterier) ska inte utsättas för överdriven värme, såsom solljus, eld eller liknande.

VARNING

- RISK FÖR FÖRTÄRING:** Denna produkt innehåller en knappcell eller ett myntbatteri.
- DÖD** eller Allvarlig skada kan uppstå vid förtäring.
- En nedsvald knappcell eller ett myntbatteri kan orsaka **intern kemisk brännskador** på så lite som **2 timmar**.
- HA KVAR** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**
- Sök omedelbart läkarevård** ett batteri misstänks sväljas eller sätts in i någon del av kroppen.



Funkcje

- Mikrofon pojemnościowy stereo typu „shotgun” o doskonałej jakości audio do pracy z lustrzankami cyfrowymi, kamerami, smartfonami i większości urządzeń do nagrywania audio
- Doskonały wybór dla profesjonalnych dziennikarzy, nagrywania podcastów, vlogerów oraz produkcji filmowych
- Dopasowana para kapsuł pojemnościowych w konfiguracji mid-side o charakterystyce kardoidowej oraz osemkowej dla precyzyjnego odwzorowania oraz uniwersalności
- Praktyczny wyłącznik dla wydajnego zużycia energii z wyborem kąta odbioru 90 lub 120 stopni
- Uniwersalne wejście na zasilacz lub baterię LR44 (nie w zestawie) z obwodem automatycznej zmiany źródła zasilania
- Kabel 0.6 m z wejściem kątowym TRS 3.5 mm (⅛")
- Niezawodna, lekka konstrukcja z odlanego metalu
- Specjalnie zaprojektowany klips mikrofonowy z adapterem do stopki aparatu
- Piankowa osłona przeciwwiatrowa oraz pokrowiec ochronny w zestawie

OSTRZEŻENIE

- Usuń zużyte baterie i natychmiast przetwórz lub usuń zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymaj z dala od dzieci. NIE wyrzucaj baterii do śmieci domowych ani nie spalaj.
- Nawet zużyte baterie mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Zadzwoń do lokalnego ośrodka kontroli zatrucia w celu uzyskania informacji dotyczących leczenia.

- Typ baterii: LR44
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Baterie jednorazowe nie mogą być ponownie ładowane.
- Nie próbuj wyładować, ładować, rozkładać, podgrzewać powyżej (temperatury określonej przez producenta) ani spalać. Może to skutkować obrażeniami w wyniku wycieku lub wybuchu, co prowadzi do oparzeń chemicznych.
- Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością (+ i -).
- Usuń i natychmiast przetwórz lub usuń baterie z urządzeń nieużywanych przez dłuższy okres zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zawsze dokładnie zamknij przedział na baterie. Jeśli przedział na baterie nie zamknie się prawidłowo, przestań używać produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Nie zastępuj baterii niewłaściwego rodzaju, co może unieważnić zabezpieczenie! Zastępuj tylko tym samym lub równoważnym rodzajem!
- Ryzyko pożaru lub eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Wyrzucanie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne miażdżenie lub cięcie baterii może spowodować eksplozję.
- Pozostawianie baterii w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia może spowodować eksplozję lub wyciek palnych cieczy lub gazu.
- Bateria narażona na bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek palnych cieczy lub gazu.
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii.
- Baterie (bateria lub zestaw baterii zainstalowany) nie powinny być wystawiane na nadmiernie wysokie temperatury, takie jak słońce, ogień lub podobne.

OSTRZEŻENIE

- NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** Ten produkt zawiera baterię pastylkową lub pastylkową.
- ŚMIERĆ** lub W przypadku połknięcia może dojść do poważnych obrażeń.
- Połknięcie baterii pastylkowej lub pastylkowej może spowodować **wewnętrzne oparzenie chemiczne** w ciągu zaledwie **2 godzin**.
- TRZYMAĆ** nowe i używane baterie **NIEDOSTĘPNE DLA DZIECI**
- Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską** przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała.



特徴

- 抜群のオーディオレスポンスで DSLR、ビデオカメラ、スマートフォンやほとんどのオーディオコーダーに最適な、放送品質コンデンサーショットガンマイクロフォン
- プロのジャーナリスト、ポッドキャスト、V ログおよびビデオ / フィルム製作に最適
- 精確なイメージングと優れた多目的性。カーディオイドおよびフィギュア 8 ピックアップパターンを備えた、ミッドサイドコンフィギュレーションのマツペア コンデンサーカプセル
- 便利なオン/オフスイッチで効率的な電力消費。90 度または 120 度のピックアップアングルを選択可能
- フレキシブルな、プラグインパワー方式または LR44 電池（非付属）自動パワーサプライチャージ回路
- 3.5 mm (⅛ インチ) TRS アングルコネクター付き 0.6 m ケーブル

- 非常に頑丈かつ軽量設計のメタルダイキャスト ボディ
- 特別設計の、カメラシューアダプター装備ショックマウント
- フォームウィンドスクリーンおよび保護キャリアポーチ付属

警告

- 使い終わった電池は、地元の規制に従って即座にリサイクルまたは廃棄し、子供の手の届かない場所に保管してください。電池を家庭用ごみに捨てたり焼却しないでください。
- 使い古した電池でも、重傷または死亡の原因となることがあります。
- 治療情報を得るため、地元の中毒情報センターに連絡してください。
- 電池の種類: LR44
- 電池の電圧: 1.5 V
- 再充電できない電池は再充電しないでください。
- 強制的に放電したり、再充電したり、分解したり、製造業者の指定温度を超えて加熱したり、焼却しないでください。これらを行うと、ガス放出、漏れ、化学火傷による負傷の原因となることがあります。
- 電池の極性 (+ および -) に従って正しく取り付けてください。
- 長期間使用しない機器から電池を即座に取り外し、地元の規制に従ってリサイクルまたは廃棄してください。
- 安全装置を無効にする可能性のある誤った種類のバッテリーでの交換は行わないでください! 同じまたは同等の種類でのみ交換してください!
- バッテリーが誤った種類で交換されると、火災または爆発の危険があります。
- バッテリーの廃棄物を火に投げたり、高温のオープンに入れたり、機械的に破碎したり切断すると、爆発の危険があります。
- 高温の環境にバッテリーを置いておくと、爆発や可燃性液体またはガスの漏れの危険があります。
- 極端な低気圧の環境にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性液体またはガスの漏れの危険がある可能性があります。
- バッテリーの廃棄には環境への配慮が必要です。
- バッテリー（バッテリーバックまたは取り付けられたバッテリー）は、太陽光、火災などの過度な熱にさらさないでください。

警告

- 摂取の危険性:** この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- 死**または摂取すると重傷を負う可能性があります。
- ボタン電池やコイン電池を飲み込むと、わずか 2 時間で内部化学火傷を引き起こす可能性があります。
- 保つ新品および使用済みの電池はお子様**の手の届かないところ**に保管してください



直ちに医師の診察を受けてくださいバッテリーが飲み込まれたり、身体の一部に挿入された疑いがある場合。

特征

- 广播质量立体声电容式枪型麦克风, 具有卓越的音频响应, 可支持单反相机、摄像机、智能手机和大多数录音机
- 专业记者、播客、博客和视频 / 电影制作的卓越选择
- 匹配的一对中等大小电容拾音头, 可选心形和 8 字拾音方向图, 获得精确的声像和多种用途
- 方便的开关, 通过可选的 90 度或 120 度拾音角度实现高效功耗
- 带自动电源切换电路的多功能插入电源或 LR44 电池（不包含）
- 0.6 米 (2 英尺) 电缆, 带 3.5 毫米 (⅙ 英寸) TRS 直角插头
- 带金属压铸外壳的超坚固的轻质结构
- 特别设计的带相机热靴适配器的麦克风夹
- 泡沫防风罩和便携保护袋

警告

- 根据当地法规, 立即取下使用过的电池并回收或处理妥善, 远离儿童。切勿将电池丢弃在家庭垃圾中或焚烧。
- 即使是使用过的电池也可能导致严重伤害或死亡。
- 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
- 电池类型: LR44
- 电池电压: 1.5 V
- 一次性电池不得充电。
- 切勿强制放电、充电、拆解、加热至超过 (制造商指定的温度等级) 或焚烧。这样做可能导致由于排气、泄漏或爆炸而导致化学烧伤而受伤。
- 请确保电池根据极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 根据当地法规, 从长时间不使用的设备中取下电池, 立即回收或处理妥善。
- 请始终确保电池仓安全关闭。如果电池仓不能牢固关闭, 请停止使用该产品, 取出电池并将其远离儿童。
- 用不正确类型的电池替换可能破坏保障装置! 请仅用相同或等效类型的电池替换!
- 如果用不正确类型的电池替换, 存在火灾或爆炸的风险。
- 将电池投入火中或热炉, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸。
- 将电池放置在极高温环境中可能会导致爆炸或可燃液体或气体泄漏。
- 在极低气压环境下使用电池可能会导致爆炸或可燃液体或气体泄漏。
- 应该引起注意电池处理的环境方面。
- 电池 (电池包或安装的电池) 不应暴露在过高的温度下, 如阳光、火源等。

警告

- 摄入危险:** 本产品包含纽扣电芯或纽扣电池。
- 如果**误食可能会造成死亡或严重伤害。
- 吞下的纽扣电芯或纽扣电池可能会在短短 2 小时内导致内部化学灼伤。
- 保持新电池和旧电池放在**儿童接触不到的地方**
- 如果怀疑电池被吞下或插入身体的任何部位,**请立即就医**。



Specifications

Type	Condenser
Frequency response	50 Hz to 18 kHz
Max SPL	120 dB
Directivity	Unidirectional
Polar pattern	Super cardioid
Sensitivity	120 degree: -47 dB ±3 dB @ 1 kHz (1 V / Pa) 90 degree: -47 dB ±3 dB @ 1 kHz (1 V / Pa)
Power Supply	1.5 V external or installed battery

Behringer is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer	
VIDEO MIC MS	
Responsible Party Name:	Music Tribe Commercial NV Inc.
Address:	122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168, United States
Email Address:	legal@musictribe.com

VIDEO MIC MS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.