

CPA 5

5" ICT Surface-Mount Loudspeaker for Installation Applications

CN**CN 安全须知**

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN

感谢您购买 Tannoy CPA 5。

CPA 5 的设计在声音和外观上都令人愉悦, 可用于从餐厅的背景音乐到舞台上的现场键盘监控的所有应用。


在您的 CPA 5 离开工厂之前, 已对其进行了检查和测试, 以确保其完好无损。但是, 请您检查一下 CPA 5, 以确保运输过程中没有损坏。万一发生任何损坏, 请立即通知您的经销商。在这种情况下, 您将需要保留您的运输纸箱, 因为您的经销商会要求您退回有故障的部件进行检查。

放大


您的 CPA 5 可以用任何低阻抗放大器安全地驱动, 以从 10 瓦到 100 瓦的音乐重现。但是, 应注意避免放大器进入削波状态。通常, 没有失真的高功率放大器对 CPA 5 的损害要比持续削波的低功率放大器的损害小。

安装硬件


Tannoy CPA 5 Contractors 通用支架是 CPA 5 的理想安装单元。由匹配的黑色涂层硬化钢制成, 并通过球节固定进行多次定位。单独提供。




CPA 5 POLAR PLOTS



500 Hz - 1 kHz




2 kHz - 4 kHz




8 kHz - 16 kHz


FREQUENCY



OFF AXIS RESPONSE



IMPEDANCE



建筑和工程规范

扬声器系统应为单驱动单元, 点源, 磁屏蔽, 全范围 ICT 类型。

没有任何电子控制的扬声器的性能应达到或超过以下标准:

在扫频正弦波的轴上 1 米处测得的频率响应应为 80 Hz – 22 kHz。功率处理应为 100 瓦, 额定阻抗应为 8 欧姆。轴上的最大连续 SPL 1 米应为 110 dB。

尺寸应为 (H xW x D): 220 x 145 x 155 毫米 (8.7 x 5.71 x 6.1 英寸)。

扬声器系统应为 Tannoy CPA 5。



技术参数

频率响应	80 Hz-22 kHz
电源处理	100 W
灵敏度	90 dB (1 W @ 1 m)
最大声压级	110 dB
高频频散 (-6 dB)	参考极坐标图
DI	10.5
阻抗	10.7
驾驶员补充	5"
机壳	矿物浸渍聚丙烯
连接器	弹簧加载
净重	2.3 kg (5.1 lbs)
尺寸 (高 x 宽 x 深)	22.1 x 15.6 x 13.3 cm (8.6 x 6.1 x 5")

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



TANNOY