



快速启动向导




FC600

Heavy-Duty Foot Pedal for Volume and Expression Control


CN

CN 其他的重要信息**警告**电击危险,
请勿打开机盖带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。


此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。




此标志提醒您查阅所附的重要使用及维修说明。请阅读有关手册。



小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。



小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。



小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

**法律声明**

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。
© MUSIC Group IP Ltd. 2017 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN


FC600 连接应用

第一步: 连接应用

表情控制用于键盘




音量控制用于吉他




FC600 控制

CN

第二步: 控制



- ① INPUT 接口可插入 1/4" TS 线连接吉他或其它乐器。
- ② OUTPUT 接口通过 1/4" TS 线送出调节的信号到其它效果踏板或功放。
- ③ EXP 接口通过 1/4" TRS 线连接效果踏板或键盘。
- ④ TUNER 接口直接送出输入信号到调音器踏板, 不受音量变化的影响
- ⑤ MIN VOL 旋钮调节 “heel side”的最小音量设置。旋转旋钮到最左边可使脚踏板将输出信号完全静音。
- ⑥ 脚踏板底部的拉力螺钉调节脚踏板松紧度, 向左旋转螺钉会感觉松一点或向右旋转会感觉紧一点。



CN 技术参数

Control	
Main volume	1 foot pedal (adjustable torque)
Minimum volume	1 trim VR
Connectors	
Input	1/4" TS
Output	1/4" TS
EXP (Expression)	1/4" TRS
Tuner out	1/4" TS
Physical	
Dimensions (max)	112 x 298 x 130 mm (4.4 x 11.7 x 5.1 in)
Dimensions (min)	112 x 298 x 70 mm (4.4 x 11.7 x 2.8 in)
Weight	1.4 kg (3.1 lbs)

其他的重要信息**CN 其他的重要信息**

1. 在线注册。请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

Dedicate Your Life to MUSIC