


ULTRA TREMOLO UT300

Classic Tremolo Effects Pedal

JP



この度は Behringer ULTRA TREMOLO UT300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質エフェクトペダルはギタリストの皆様にご正確なトレモロエフェクトサウンドをお届けします。多様な仕様により、60年代のヴィンテージアンプを思わせるクラシック調のくもりある、感情的なトレモロエフェクトサウンドが得られます。

トレモロエフェクトは信号の音を周期的に変化させることで得られます。これにより信号の音が常時変化し、振動する、震えるようなサウンドが生み出されるのです。

1. 操作機構

- ① **RATE** コントローラーにより、トレモロエフェクトの速度を調整します。
- ② **DEPTH** コントローラーにより、エフェクトの強度を調整します。
- ③ **WAVE** コントローラーにより LFO 波形を三角波から四角波に変更します。これによりクラシックなトレモロから極度なトレモロにいたるまでの様々なタイプのトレモロを簡単に得ることができるのです。
- ④ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑤ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動/解除をおこないます。
- ⑥ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- ⑦ 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DC IN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

◆ **UT300 には、On/Off スイッチが装備されていません。**
UT300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UT300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。
これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

に

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	500 kΩ

アウト

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	1 kΩ

電源

9 V , 100 mA 調整

Behringer PSU-SB

アメリカ / カナダ	120 V~, 60 Hz
英国 / オーストラリア	240 V~, 50 Hz
中国 / 韓国	220 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50~60 Hz
電源コネクタ	2 mm DC ジャック、負の中心
電池	9 V タイプ 6LR61
消費電力	30 mA

物理的 / 重量

寸法 (H x W x D)	約 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘" 約 54x70x123 mm
重量	約 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタ

ンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU)

および国内法に従って、この製品を家庭ごとと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可され

た収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

We Hear You