

MICROAMP HA400


FI

Tervetuloa Behringerille

Kiitämme MicroHD HD400-tuotteen ostolla BEHRINGER-tuotteille osoitetusta luottamuksesta.

Tämä 4-kanavainen stereo-kuulokevahvistin soveltuu käytettäväksi kaikkien kuuloketyyppien kanssa ja on siksi erittäin monipuolinen. Sen tehokkaat stereopääteasteet takaavat parhaan mahdollisen äänenlaadun suurellakin äänenvoimakkuudella. Huipputekniikkaa edustavat 4580- käyttövahvistimet takaavat uskomattoman vähäkohinaisen käytön sekä vain minimaalisen pienet vääristymät.

Käyttölaitteet Ja Liitännät



HA400:n käyttölaitteet ja liitännät


- 1 Liitä mukana toimitettu verkkolaite 12 V-liitäntään. Kun verkkolaite liitetään sähköverkkoon, niin HA400 kytkeyty automaattisesti päälle. Irroita laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke irti.
- ♦ Kun laite otetaan käyttöön, varmista, että verkkopistokkeeseen päästään helposti käsiksi. Mikäli laite asennetaan omaan hyllykköön, huolehdi siitä, että sen irroittaminen virtaverkosta on helposti tehtävissä pistokkeen tai täysinapaisen verkkokatkaisimen avulla.
- 2 Näihin neljään 6,3-mm-stereojakkiholkkiin (kuulokeantoliitännät) voidaan liittää korkeat kuulokkeet samanaikaisesti.
- 3 Tähän 6,3-mm-stereojakkiholkkiin (INPUT) liitetään signaalinlähde.
- ♦ Jos signaalinlähteen äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi, voi HA400 vääristää!
- 4 ON-valodiodi palaa, kun HA400 on kytketty päälle.
- 5 LEVEL-säätimen avulla määrääät yksittäisten kuulokeantoliitaintöjen äänenvoimakkuuden.

- ♦ Haluamme nimenomaisesti viitata siihen, että suuret äänenvoimakkuudet saattavat vahingoittaa kuuloa ja/tai kuulokkeitasi. Käännä aina kaikki äänenvoimakkuuden säätimet nollaan (vasempaan vasteeseen), ennen kuin kytket laitteen toimimaan. Huolehdi aina siitä, että äänenvoimakkuus sopii tilanteeseen.

SARJANUMERO. HA400:n sarjanumero löytyy laitteen pohjasta.

Käyttömahdollisuudet

Seuraavassa kaaviossa on esitetty yksi mahdollinen liitäntä, jolla voit yhdistää MicroAMP HA400:n laitteistoosi.



HA400:n johdotus

MICROAMP HA400

FI

Tekniset Tied

Ottoliitäntä

Tyyppi	6,3-mm-stereojakkiliitäntä
Ottoimpedanssi	100 kΩ
Ottotaso kork.	+15 dBu

Kuulokeantoliitännät

Tyyppi	6,3-mm-stereojakkiliitäntä
Antoimpedanssi	n. 80 Ω
Antotaso kork.	n. 40 mW / 100 Ω

Jännitteensyöttö

Jännitteensyöttö	ulkoinen verkkolaite, 12 V~ / 150 mA
------------------	--------------------------------------

Verkköjännite

USA / Kanada	120 V~, 60 Hz
Kiina	220 V~, 50 Hz
Iso-Britannia / Australia	240 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 / 60 Hz

Mitat / Paino

Mitat (K x S x L)	n. 47 x 57 x 104 mm (1,8 x 2,3 x 4,1")
Paino	n. 0,37 kg (0,8 lbs)

BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvauksista.

FI Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöosi, kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä kohdasta, jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina voittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään milloin tahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemien tai laitteen mukana myydyin cartin, seisontatuen, kolmijalan, kan-nattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goitumisilta vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai –pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on päässyt putoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys: Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei WEEE-direktiivin (2012/19/EU) ja paikallisen lain mukaan saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisen jätteen epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien vaarallisten aineiden takia. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat myös tehostamaan luonnonvarojen käyttöä. Saat lisätietoja hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta, jätteenkäsittelyviranomaiselta tai jättehuoltoyritykseltä.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOIHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSIÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUUVATTUJA KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLÄISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2015 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands