

StarLink Edge LE Adapter



Conectar & Ir

El StarLink Edge LE Adapter te permite conectar fácilmente teléfonos, tablets y ordenadores compatibles con USB-C a los audífonos LE Audio de Starkey, para disfrutar de un sonido y una transmisión de alta calidad, sin usar las manos.

Compatible con:

OMEGA^{AI} EDGE^{AI}

Consejo útil:

Es posible que los teléfonos y las tablets con conector de audio de 3,5 mm no funcionen con el adaptador por la forma en que gestionan la salida de audio.




Emparejar tu StarLink Edge LE Adapter

1. Conecte el adaptador a su dispositivo anfitrión



Enchufa el adaptador en tu dispositivo (teléfono, tablet, ordenador). Se encenderá automáticamente y entrará en modo de emparejamiento la primera vez que lo uses (si no detecta un emparejamiento anterior).

2. Empareja tus audífonos LE Audio




En modo de emparejamiento, el indicador LED del adaptador parpadeará en azul. Apaga tus audífonos **APAGADOS** y luego **ENCENDIDOS** para activar el modo de emparejamiento. El LED del adaptador se vuelve azul fijo durante 5 segundos y luego se apaga cuando se empareja.

Reconectar: vuelve a insertar el adaptador si se pierde la conexión.

Nota: es posible que algunos controles de tus audífonos no funcionen con el adaptador. Usa tu dispositivo para aceptar o finalizar llamadas.

OTRAS FUNCIONES

Carga del teléfono/tableta mientras usa el adaptador




Conecta su cable de carga de alimentación al adaptador para cargar el teléfono/tableta. Ten en cuenta que la transferencia de datos USB no está disponible mientras usas el adaptador.

Reiniciar el sistema y entrar en modo de emparejamiento



Usa un objeto puntiagudo para presionar el botón de reinicio hasta que el LED empiece a parpadear en azul. Esto indica que el adaptador está en modo de emparejamiento, listo para emparejarse con un nuevo dispositivo.

Descripción del indicador



Indicador LED

Indicador LED

Emparejando: luz azul intermitente.

Emparejado: luz azul fija durante 5 segundos y luego se apaga.