

Pivot™


PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

PIVOT PRO+ | PODSTAWOWE ZARZĄDZANIE | TRYB WSPÓŁDZIELONY I PRZYPISANY

WERSJA 1

DATA: 081126

PG-D6PB-POL



WYMAGANIA SYSTEMOWE

Identyfikatory	3
----------------------	---

INSTRUKCJE PROGRAMOWANIA

Ustawiać Konfiguracja	4
-----------------------------	---

INSTRUKCJE ZARZĄDZANIA


Zastąpienie i usunięcie użytkownika szafki za pomocą karty zarządzającej (tylko w trybie współdzielonym)	5
Zastąpienie i zachowanie użytkownika szafki za pomocą karty zarządzającej	5

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Otwarcie za pomocą identyfikatora użytkownika – RFID	6
Otwarcie za pomocą identyfikatora użytkownika – Digilock Mobile Access	6


INFORMACJE KONTAKTOWE	7
------------------------------------	---

IDENTYFIKATORY




Karta programująca Programowanie kart zarządzających

1 dozwolona na system zamków



Karta zarządzająca Zastępuje blokadę i przypisuje dane uwierzytelniające użytkownika dla zamków w trybie przypisanym

Do 6 kart zarządzających na jeden zamek



Dane uwierzytelniające użytkownika obsługują zamek


Do zamków w trybie przypisanym można przypisać maksymalnie 20 kart

Aby pobrać aplikację Digilock Mobile Access dla zamków Pivot Pro+, zeskanuj kod QR.




USTAWIAĆ KONFIGURACJA

Zamki są dostarczane z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi (dioda LED będzie migać w sposób ciągły, a drzwi nie pozostaną zamknięte). Każdy zamek należy skonfigurować do pracy z kartą programującą i kartą zarządzającą.




Przy otwartych drzwiach przyłóż kartę programującą do czytnika RFID. Zamek zainicjuje się i wyda sygnał dźwiękowy, a następnie zacznie migać.




Gdy dioda LED miga, zbliżaj kolejno każdą kartę zarządzającą. Zamek wyda sygnał dźwiękowy dla każdej zaprogramowanej karty zarządzającej.


OSTRZEŻENIE: Jeśli dioda LED przestanie migać, a pozostały jeszcze karty zarządzające do dodania, użyj „Dodaj karty zarządzające” poniżej.



Przyłóż kartę programującą. Dioda LED przestanie migać i rozlegną się dwa sygnały. Zamknij drzwi.



Powtórz poprzednie kroki dla każdego zamka lub skorzystaj z poniższego kodu QR „Express Register Management Cards”, aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji wszystkich zamków.



Po wykonaniu tych czynności zamki z trybem współużytkowania (czerwona dioda LED po zbliżeniu dłoni do zamka) są gotowe do użycia. Przejdź do strony 6, aby zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli zamek działa w trybie przypisanym (zielona dioda LED po zbliżeniu dłoni do zamka), skorzystaj z poniższego kodu QR „Przypisywanie danych uwierzytelniających użytkownika”, aby uzyskać instrukcje.

Dodatkowe informacje dotyczące trybu współużytkowania

Dodaj karty zarządzania



Karty zarządzania Express Register



Wymiana kart programujących i zarządzających



Dodatkowe informacje dotyczące trybu przypisania

Dodaj karty zarządzania



Karty zarządzania Express Register



Wymiana kart programujących i zarządzających



Przypisz dane uwierzytelniające użytkownika



Przypisz użytkownikowi DigiLock Mobile Access Dane uwierzytelniające



Szybka rejestracja kart zarządzających i identyfikatorów użytkownika




Ogólne informacje dodatkowe


Rozwiązywanie problemów




OBEJŚCIE I WYCZYSZCZENIE UŻYTKOWNIKA SZAFKI ZA POMOCĄ KARTY ZARZĄDZAJĄCEJ - TYLKO W TRYBIE WSPÓLNYM




Przyłóż ważną kartę zarządzającą do zamka.




Drzwi zostaną odblokowane, a dioda LED pozostanie czerwona.



Jeśli chcesz wyczyścić zajęcie poprzedniego użytkownika, gdy drzwi są otwarte, przyłóż ważną kartę zarządzającą do zamka.




Dioda LED zmieni kolor na zielony.




Aby zamknąć, mocno dociśnij drzwi, aż usłyszysz kliknięcie. Dioda LED najpierw zamiga na czerwono, a następnie zaświeci się na zielono, aby wskazać, że jest dostępny.


OBEJŚCIE I ZATRZYMANIE UŻYTKOWNIKA SZAFKI ZA POMOCĄ KARTY ZARZĄDZAJĄCEJ



Przyłóż ważną kartę zarządzającą do zamka.



Drzwi zostaną odblokowane, a dioda LED pozostanie czerwona.



Jeśli chcesz zachować zajęcie poprzedniego użytkownika, mocno przyciśnij drzwi, aż zatrzasną się na swoje miejsce. Dioda LED pozostanie czerwona, wskazując, że szafka jest nadal zajęta.

Ogólne informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów



Dodatkowe informacje dotyczące trybu przypisania

Usunięcie danych uwierzytelniających użytkownika



Przypisz dane uwierzytelniające użytkownika




Umieszczenie dłoni w pobliżu czytnika RFID spowoduje miganie diody LED. Czerwony kolor oznacza wspólne użytkowanie, a zielony kolor oznacza przypisane użytkowanie.

W trybie współużytkowania dostępna jednostka (zielona dioda LED) może zostać zajęta (czerwona dioda LED) przez przyłożenie dowolnego poświadczenia użytkownika do zamka. Po odblokowaniu tym samym poświadczeniem użytkownika jednostka staje się dostępna dla kolejnego użytkownika (zielona dioda LED).


UWAGA: Jeśli podczas zajmowania lokalu drzwi nie zostaną zamknięte w ciągu 5 minut, dioda LED zmieni kolor na zielony (stan dostępności), a dane uwierzytelniające nie zostaną zachowane.

W trybie przypisanym jednostka będzie zawsze oznaczona jako zajęta (czerwona dioda LED). Pozostaje zablokowana, dopóki przypisany użytkownik nie odblokuje jej za pomocą swoich danych uwierzytelniających.


OBSŁUGA ZA POMOCĄ POŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA - RFID



Przyłóż identyfikator RFID użytkownika do zamka.




Drzwi zostaną odblokowane.



Aby zamknąć, mocno dociśnij drzwi, aż zatrzasną się na swoje miejsce.

Jeśli zamek nie rozpoznaje poświadczenia użytkownika, należy zwrócić się o pomoc do osoby zarządzającej.


OBSŁUGA ZA POMOCĄ POŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA - DIGILOCK MOBILE ACCESS




Naciśnij przycisk „Press to Start” na poświadczeniu identyfikatorze Digilock Mobile Access.




Zbliz dłón do zamka, a dioda LED zacznie migać. Oddal rękę.



Zbliz identyfikator użytkownika Digilock Mobile Access do zamka.



Drzwi zostaną odblokowane, a poświadczenie identyfikator użytkownika Digilock Mobile Access pokaże, że odblokowanie zakończyło się pomyślnie.



Aby zamknąć, mocno dociśnij drzwi, aż zatrzasną się na swoje miejsce.

Jeśli zamek nie rozpozna poświadczenia identyfikatora użytkownika Digilock Mobile Access, należy zwrócić się o pomoc do osoby zarządzającej.

UWAGA: Karta dostępu Digilock Mobile Access Credential może obsługiwać tylko jeden zamek na raz. Jeśli dostępny zamek nie akceptuje poświadczenia, może to oznaczać, że to samo poświadczenie ten sam identyfikator jest już używane w innym zamku. Skorzystaj z poniższego kodu QR „Resetuj poświadczenie identyfikator Digilock Mobile Access”, aby uzyskać instrukcje.

Dodatkowe informacje

Aplikacja Digilock
Mobile Access



Resetowanie danych uwierzytelniających
Digilock Mobile Access



Digilock®

INFORMACJE KONTAKTOWE

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać pomoc, lub odwiedź stronę:
digilock.com/pl/contact/support

