


## DeepMind 12D


True Analog 12-Voice Polyphonic Desktop Synthesizer with 4 FX Engines, 2 OSCs and LFOs per Voice, 3 ADSR Generators, 8-Channel Modulation Matrix, 32-Step Control Sequencer, Tablet Remote Control and Built-In WiFi

CN


CN 其他的重要信息

**警告**电击危险,  
请勿打开机盖


带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 $\frac{1}{4}$ " TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。




此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。




此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

**小心**

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

**小心**

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

**小心**

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



### 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

### 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](http://community.musictribe.com/pages/support#warranty) 网站查看完整的详细信息。




CN

# DeepMind 12D 连接应用

## 第一步: 连接应用


现场表演系统

CN



# DeepMind 12D 控制


## 第二步: 控制



- ① **DISPLAY** – 这个大的背光 LCD 屏显示合成器状态, 参数和五个主要菜单。可在 GLOBAL 菜单的 PANEL SETTINGS 页面调节对比度和亮度。
- ② **NAVIGATION** – 使用 UP, DOWN, +/YES 和 -/NO 按钮在显示菜单内导航。
- ③ **MENUS** – 这些开关可访问显示菜单。
- PROG MENU** – 合成器的主显示屏。显示当前程序, 当前调节的参数, 参数和三个包络的可视化表示。
- FX MENU** – 从可用列表添加多达四个效果。通过从这十个可用模式中选一个来改变效果路由。每个效果都有单独的用于所有参数的控制旋钮。
- GLOBAL MENU** – 查看和调节合成器的设置。这里有五个页面, CONNECTIVITY, KEYBOARD, PEDAL, PANEL 和 SYSTEM。
- COMPARE MENU** – 在这个菜单, 你可将当前程序和存储程序相比较并看到物理推子位置的差异。
- WRITE MENU** – 在这个菜单, 你可将当前程序设置存储到程序库。你也可给程序重命名和设置它的类别类型。
- ④ **DATA ENTRY** – 显示屏上选择的参数可使用旋转旋钮或推子调节。旋转旋钮有一个棘爪可允许非常精确的控制。推子可快速调节整个全音域。
- MOD** – 这个开关打开显示屏上的调制矩阵并允许从来源和目的地列表创建多达 8 个调制。
- ⑤ **ARP/SEQ** – 这个区域控制琶音器和控制音序器。
- ON/OFF** – 当开启时, 这个产生一个基于按下键的琶音。注意 – 控制音序器只能从它的编辑页面打开。
- RATE** – 调节琶音器 / 音序器的以每分钟节拍数为单位的速度。
- GATE TIME** – 调节基于触发音符之间的时间百分比的播放音符的持续时间。
- CHORD** – 允许你使用一个键播放任何和弦。和弦被给予一个根音并映射整个键盘。
- POLY CHORD** – 允许你从多个键播放多个和弦。和弦映射到单个键。
- TAP/HOLD** – 依照您轻拍此按钮的速度来设置速度 / BPM, 或按住来开启 HOLD 功能。
- EDIT** – 这个允许从主显示屏编辑额外的琶音器 / 控制音序器参数。
- ⑥ **LFO 1 and 2** – 低频振荡器用于调制或控制其它参数。
- RATE** – 这个设置低频振荡器的速率或速度。
- DELAY TIME** – 在低频振荡器开始前, 持续时间会消逝。
- EDIT** – 这个允许从主显示屏编辑额外的低频振荡器参数。
- LFO WAVEFORMs** – 这些 LED 灯表明由每个低频振荡器产生的波形的类型和状态。
- ⑦ **OSC 1 & 2** – 这些模拟的全音域振荡器创建波形, 这些波形是合成器的音源。
- OSC 1 & 2 PITCH MOD** – 应用到各自 OSC 的音高调制量。
- OSC 1 SQUAREWAVE** – 此开关打开 / 关闭 OSC 1 的方波输出。
- OSC 1 PWM** – 应用到 OSC 1 方波的脉冲宽度调制量。
- OSC 1 SAWTOOTH** – 此开关打开 / 关闭 OSC 1 的锯齿波输出。
- OSC 2 TONE MOD** – 应用到 OSC 2 的音色调制量。
- OSC 2 PITCH** – 控制 OSC 2 的音高。
- OSC 2 LEVEL** – 控制 OSC 2 的电平。
- NOISE LEVEL** – 控制添加到振荡器的白噪声数量。
- EDIT** – 这个允许从主显示屏编辑额外的 OSC 参数。
- ⑧ **POLY** – 这个区域用于控制合成器的多音。
- UNISON DETUNE** – 当声音播放一致时, 这个调节声音间的失谐量。
- EDIT** – 这个允许从主显示屏编辑额外的 POLY 参数。
- ⑨ **VCF** – 压控低通滤波器用于滤除合成器声音的高频。
- FREQ** – 调节滤波器的截止频率。
- 2-POLE** – 改变滤波器的衰减斜率从默认的 4-POLE 模式到 2-POLE 模式。
- RES** – 调节滤波器截止点的共鸣。
- EDIT** – 允许从主显示屏编辑额外的压控滤波器参数。
- ENV** – 调节控制滤波器截止频率的 VCF ENVELOPE 的电平。
- ⑩ **VOICES** – 这些 LED 灯显示当键播放时, 哪个声音激活。
- ⑪ **PORAMENTO** – 改变播放音符之间的滑动时间。
- ⑫ **VCA** – 压控放大器用于控制输出电平。
- LEVEL** – 控制压控放大器的输出电平。
- EDIT** – 这个允许从主显示屏编辑额外压控放大器参数。
- ⑬ **HPF** – 压控制高通滤波器用于滤除合成器声音的低频。
- FREQ** – 用于调节高通滤波器的频率。
- BOOST** – 此开关应用一个 +12 dB 的低音提升到信号通路。
- ⑭ **ENVELOPE** – 这里有三个包络用于调制其它参数。
- A [ATTACK]** – 控制包络的起音时间。
- D [DECAY]** – 控制包络的衰减时间。
- S [SUSTAIN]** – 控制包络的持续电平。
- R [RELEASE]** – 控制包络的释音时间。
- VCA** – 选择包络用于控制压控放大器。
- VCF** – 选择包络用于控制压控滤波器。
- MOD** – 选择包络用于用户特定调制。
- CURVES** – 改变 ADSR 控制来影响包络每个阶段的相关曲线。

# DeepMind 12D 控制

## 第二步: 控制



### 后面板

- ⑯ **POWER SWITCH** – 使用此开关打开和关闭合成器。只有当所有的连接完成后才能打开它。
  - ⑯ **POWER INPUT** – 仅使用随货供应的电源线连接。
  - ⑯ **OUTPUT L/R** – 合成器的主输出端, 这个应连接你的音频接口或音响系统。记住当打开系统后最后打开监听音箱 / 扬声器, 关闭系统后最先关闭监听音箱 / 扬声器。
  - ⑯ **PHONES** – 合成器的耳机输出端跟随主输出端。在这里连接耳机。当打开或关闭合成器时, 确保音量旋钮调到最低。
  - ⑯ **SUSTAIN** – 此 1/4" TS 接口可连接延音踏板, 比如常开开关。此踏板的操作可使用 GLOBAL/PEDAL SETTINGS 菜单自定义。
  - ⑯ **PEDAL/CV** – 此 1/4" TRS 接口可连接表达踏板。此踏板的操作可使用 GLOBAL/PEDAL SETTINGS 菜单自定义。
  - ⑯ **MIDI IN** – 此 5-pin DIN 接口接收外部源的 MIDI 数据。这个通常为外部硬件音序器, 配备 MIDI 接口的电脑等。
  - ⑯ **MIDI OUT** – 此 5-pin DIN 接口发送 MIDI 数据到外部源。这个通常为外部硬件音序器, 配备 MIDI 接口的电脑等。
  - ⑯ **MIDI THRU** – 此 5-pin DIN 接口用于传输从 MIDI 输入端接收的 MIDI 数据。这个通常为分配到不同的 DEVICE ID 或 MIDI 通道的另一个合成器或鼓机。
  - ⑯ **USB PORT** – 此 USB B 类型接口可连接电脑。DeepMind 12D 显示为类兼容 USB MIDI 设备, 能够支持 MIDI 输入和输出。DeepMind 12D 不需要额外的驱动来同 Windows, Android, Mac OS 和 iOS 设备一起工作。
- USB MIDI IN** – 接收从应用程序传入的 MIDI 数据。
- USB MIDI OUT** – 发送 MIDI 数据到应用程序。

# DeepMind 12D 使用

## 第三步: 使用

### 概述

这个“快速启动向导”帮助你设置 DeepMind 12D 模拟多音合成器，并简单介绍了它的功能。

### 连接

想连接 DeepMind 12D 到你的系统，请查阅本文档前面的连接指南。

### 浏览程序

想改变程序，使用- NO 和 +/YES 开关。想访问程序浏览器，按住 PROG 开关，然后按下 GLOBAL 开关，或移动旋转旋钮。更多关于程序管理的信息，请查阅产品手册。

### 编程

DeepMind 12D 编程技术在产品手册进行了详细的描述。

### 录音, 编辑和回放自动化

当使用合成器的模拟引擎和数字音频工作站时，你可录制和回放任何可自动化的参数。这个可使你录制表现的自动化和回放或编辑 DAW 里的自动化。

### 用作一个控制器

当使用合成器特性作为控制器时，你可以控制你的虚拟乐器和数字音频工作站 (DAW)。对于映射，请查阅产品手册。

### 软件安装

DeepMind 12D 是一个 USB 类兼容 MIDI 设备，因此不需要安装驱动。DeepMind 12D 不需要额外的驱动来同 Windows, Android, MacOS 和 iOS devices 一起工作。

### 硬件安装

完成系统中的所有连接。只能使用随货供应的电源线连接电源到 DeepMind 12D。确保已将声音系统调小。然后打开电源开关。

### DAW 设置

在你的 DAW，创建一个新的通道并选择你的主键盘作为 MIDI 输入设备。通过使 DeepMind 12D 成为同样通道的 MIDI 输出设备，在同样的通道确保录制的 MIDI 也可返回。

如果在你的 DAW 通道选项中不能看到 DeepMind 12D。请查阅 DAW 文档确保你已启用 DeepMind 12D 作为一个 MIDI 设备。

### 全局设置

GLOBAL 菜单可使您根据特定的工作流或需求自定义 DeepMind 12D 模拟多音合成器。更多关于 GLOBAL 设置的信息，请参阅产品手册。

### 固件更新

请检查设备的固件是否是最新的 (见显示屏的 Global/SYSTEM SETTINGS 菜单)。

如果不是，请更新固件。访问我们的网页 behringer.com，并从 DeepMind 12D 模拟多音合成器产品页面下载最新的固件。

**重要提示:** 更新固件可能会影响你的程序，请确保你做了一个完整的备份。详细说明请查阅产品手册。



# 技术参数

### 全球

显示	背光液晶
主菜单	程序, 效果, 全局, 比较, 写
编辑菜单	ARP / SEQ, LFO, OSC, POLY, VCF, VCA, VCA ENV, VCF ENV, MOD ENV, MOD MATRIX
预设值	8 个银行, 每个银行有 128 个程序
推子模式	MIDI CC, NRPN, 关闭

### 控制项

编码器	1 个旋钮
推子	26 个推子推子 (35 毫米)
开关	31 个背光开关

### 连接性

MIDI 输入/输出/直通	5 针 DIN / 16 通道
踏板/简历	1/4" TRS
支持	1/4" TS
USB	USB 2.0, B 型
输出左/右	1/4" TRS, 平衡, 最大 +18 dBu
头戴式耳机	1/4" TRS, 不平衡, 最大 +21 dBu

### 合成器架构

声音数	12 个模拟
OSC	每个声音 2 个
低频振荡器	每个声音 2 个
VCF	2 极 / 4 极
HPF (所有声音通用)	每八度 6 dB
信封	VCA, VCF, MOD
Mod 矩阵	22 个来源 / 130 个目的地

### 数字效果

FX 插槽	每个程序 4 个
外汇类型	34 种算法
内部效果引擎	1 个真正的立体声 SHARC DSP
效果信号处理	32/40 位浮点 @ 48 kHz
A / DD / A 表现	24 位 48 kHz, 114 dB 动态范围
旁路	真正的硬旁路

### USB

类型	符合 Class B 标准的 USB 2.0
支持的操作系统	Windows 7 或更高版本** Mac OS X 10.6.8 或更高版本 iOS 8 或更高版本 (iPad) Android 6.0 或更高版本

### 无线上网

天线	内部
接入点, 客户端	最高 1 个
数量	
IEEE 802.11 b / g 标准	2.4 GHz
频率范围	2,412 - 2,462 MHz
WLAN 频道	11
最大输出功率	16 dBm (802.11 b) / 20 dBm (802.11 g) / 20 dBm (802.11 n)

### 电源要求

电源接头	标准 IEC 插座
能量消耗	最大 55 W
内部开关模式 PSU	自动量程 100 - 240 V, (50/60 Hz)

### 环境因素

工作温度范围	5°C - 45°C (41°F - 113°F)
--------	---------------------------

### 实物(包装)

尺寸 (高x宽x深)	116 x 461 x 224 毫米
重量	5.0 公斤
装运重量	5.9 千克

# 其他的重要信息

## CN 其他的重要信息

**1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



Music Tribe 特此声明, 本产品符合指令 2014/53/EU, 指令 2014/30/EU, 指令2014/35/EU, 指令 2011/65/EU 和修正案 2015/863/EU, 指令 2012/19/EU, 条例519/2012 REACH SVHC 和指令 1907/2006/EC。

欧盟 DoC 全文可在 <https://community.musictribe.com/> 获得

欧盟代表: Music Tribe Brands DK A/S  
地址: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd.  
地址: 8楼, Farringdon Street 20号, 伦敦 EC4A 4AB, 英国

We Hear You

behringer