

VINTAGE PHASER VP1

Authentic Vintage-Style Phase Shifter

CN



非常感谢您对我们的信任并购买 Behringer VINTAGE PHASER VP1。这款优质效果器踏板能帮所有音乐家实现他们对激情音乐的渴望。由于拥有优质功能, 它能产生正宗古典的三维移相效果——从快速旋转喇叭效果到喷气式飞机效果。

用此移相器就能把第二个相位被移动过的信号加到原始音频信号上。产生的音频信号更厚更有劲。这个效果通常用于吉他声以及键盘。在 70 年代, 它广泛用于电钢琴等其他设备。

1. 控制元件

- ① RATE 控制旋钮, 控制移相效果的速度。
- ② TONE 选择器, 能用来在负反馈 (下面) 或正反馈 (上面) 移相器模式间选择。负反馈就是说延迟的信号在输送回原始信号前被逆相。在正反馈模式下, 延迟的信号没有逆相。这种情况下, 此效果有特别适合颤音效果的更大失谐特性。
- ③ STATUS LED, 当效果开启时亮。
- ④ 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。
- ⑤ 1/4" TS INPUT 接口, 用于连接乐器线缆。
- ⑥ 1/4" TS OUTPUT 接口, 用于将信号输送到放大器。

用设备前端的 DC IN 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板底部。打开盖子来安装或更换此 9V 电池 (不包含)。

◆ VP1 没有开关装置。当您将插头插入 IN 接口, VP1 就开始工作。当您不用 VP1 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用, 或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件 / 配件。不要自己进行产品维修, 尤其是当电源线或插座损坏的时候, 请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

4. 技术参数

在

连接器	1/4" TS
阻抗	100 kΩ

在

连接器	1/4" TS
阻抗	15 kΩ

电源供应

	9 V⎓, 100 mA DC 调节
PSU-SB-CN Behringer	220 VAC 适配器中国
PSU-SB-EU Behringer	230 VAC 适配器欧洲
PSU-SB-JP Behringer	100 VAC 适配器日本
PSU-SB-SAA Behringer	240 VAC 适配器澳大利亚
PSU-SB-UK Behringer	240 VAC 适配器英国
PSU-SB-UL Behringer	115 VAC 适配器美国
电源连接器	2 mm DC jack, 负中心
电池	9 V type 6LR61
功耗	30 mA

身体重量

尺寸 (H x W x D)	大约 2.9 x 3.3 x 5.6"
重量	大约 76 x 86 x 143 mm

Behringer 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

电池(安装的电池组或电池)不得暴露在阳光、火等过热环境中。

CN

⚠ 警告

- 与所有小电池一样,与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食,请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性(+和-)正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用,请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池,可能会破坏安全措施!仅替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确,则有起火或爆炸的危险。
- 将电池丢入火中或热炉中,或机械压碎或切割电池,可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中,可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;和
- 电池承受极低的气压,可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

应注意电池处置的环境方面。

安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔,安装本产品时请遵照厂家的说明,通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近,如暖气片,炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
10.  请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,架子,三角架,支架和桌子。若使用手推车来搬运设备,请注意安全放置设备,以避免手推车和设备倾倒而受伤。
11. 如果液体流入或异物落入设备内,设备遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或被摔坏等,设备受损需进行维修时,所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

We Hear You

