

BASS LIMITER ENHANCER BLE400

Ultimate Dynamics Effects Pedal

Merci de la confiance que tu nous a prouée en achetant une BLE400 BEHRINGER. Cette pédale d'effet est conçue pour adoucir les crêtes les plus abruptes du signal de ta basse lorsque tu joues en slap ou de façon très dynamique. Ses performances exceptionnelles t'offrent un contrôle total sur la dynamique et le son afin de décupler ta créativité.

On utilise un limiteur pour réduire la dynamique des signaux. Le limiteur atténue les crêtes, ce qui revient à réduire l'écart entre les portions les plus fortes et les plus faibles de signal. Il en résulte un accroissement de la pression et de la puissance sonores. L'éventuelle perte d'aigus du fait de la compression peut-être compensée par la fonction enhaceur de la BLE400 qui ajoute des harmoniques hautes au signal.

1. Commandes



- 1 La commande **LEVEL** détermine le niveau du signal de sortie.
- 2 Ouvre le bouton **ENHANCE** pour ajouter de la présence et de la clareté au son.
- 3 Le potentiomètre **RATIO** détermine l'intensité de la compression lorsque le signal dépasse le seuil choisi (voir ci-dessous).
- 4 Utilise la commande **THRESH(OLD)** pour définir un niveau seuil. La BLE400 limite les portions de signal dont le niveau dépasse le niveau seuil choisi.
- 5 La LED **ON/BATT** reste allumée tant que l'effet est actif. Elle sert également de témoin de l'état de la pile.
- 6 Appuie sur le commutateur pour activer ou désactiver l'effet.
- 7 Branche le câble de ton instrument dans l'entrée **IN** sur jack asymétrique.
- 8 Relie la sortie **OUT** sur jack asymétrique à l'entrée de ton ampli.

Utilise le connecteur **DC IN** pour le branchement d'un bloc d'alimentation de 9 V (non inclus).

Le **COMPARTIMENT PILE** est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V, appuie sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retire le capot de la pédale en veillant à ne pas la rayer.



- ◊ La BLE400 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi elle fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n'utilises pas ta BLE400, débranche le jack de son entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.

Le **NUMERO DE SERIE** est situé sur la base de la pédale.

2. Consignes de Securite

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.

3. Garantie

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://behringer.com>.

4. Caractéristiques Techniques

In	Physical/Weight
Connector	1/4" TS
Impedance	500 kΩ
Out	
Connector	1/4" TS
Impedance	1 kΩ
Power Supply	
	9 V⎓, 100 mA regulated
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
China/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Europe	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 – 60 Hz
Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	30 mA

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may therefore differ from those listed or shown.

MUSIC Group ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA et DDA sont des marques ou marques déposées de MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2015 Tous droits réservés.