

## INSTRUKCJA MONTAŻU

KOMBINACJA POKRĘTŁA | MONTAŻ POWIERZCHNIOWY | ŚRUBA | ZATRZASK | PŁASKI KRZYWKA | PRZESUNIĘTA KRZYWKA

WERSJA 1

DATA: 110725

PG-D6CL-1X-XX-0-POL



OWALNY KORPUS Z ZINTEGROWANYM UCHWYTEM



STANDARDOWY KORPUS Z ZINTEGROWANYM UCHWYTEM

### MECHANICZNE JEDNOSTKI TYLNE



ŚRUBA 12MM



ŚRUBA 8MM



ZATRZASK 12MM



ZATRZASK 8MM



PŁASKA KRZYWKA



PRZESUNIĘCIA KRZYWKI


<b>Przygotowanie drzwi metalowych</b>	
Przewodnik kompatybilności.....	3
Wymagane narzędzia i materiały.....	3
Usuwanie 3-otworowej zaślepki zamka.....	3
Usuwanie zatrzasku kłódki.....	3
<b>Przygotowanie drzwi drewnianych Wymagane komponenty, narzędzia i materiały.....</b>	<b>4</b>
<b>Montaż powierzchniowy - śruba/zatrzask 8mm</b>	
Dla grubości drzwi od [0mm - 26mm]	
Kroki instalacji zaczepu.....	5
Instrukcje dotyczące wiercenia otworów w drzwiach drewnianych.....	6
Szablon otworu montażowego.....	6
Wymagane komponenty i narzędzia.....	7
Kroki instalacji zamka.....	8
<b>Montaż powierzchniowy - śruba/zatrzask 12mm</b>	
Dla grubości drzwi od [0mm - 26mm]	
Kroki instalacji zaczepu.....	9
Instrukcje dotyczące wiercenia otworów w drzwiach drewnianych.....	10
Szablon otworu montażowego.....	10
Wymagane komponenty i narzędzia.....	11
Kroki instalacji zamka.....	12
<b>Montaż powierzchniowy - płaska krzywka</b>	
Dla grubości drzwi od [0mm - 20mm]	
Instrukcje dotyczące wiercenia otworów w drzwiach drewnianych.....	13
Szablon otworu montażowego.....	13
Wymagane komponenty i narzędzia.....	14
Kroki instalacji zamka.....	15
<b>Montaż powierzchniowy - przesunięta krzywka</b>	
Dla grubości drzwi od [0mm - 9mm]	
Szablon otworu montażowego.....	16
Wymagane komponenty i narzędzia.....	17
Kroki instalacji zamka.....	18
<b>Gwarancja.....</b>	<b>19</b>
<b>Informacje kontaktowe.....</b>	<b>20</b>

Digilock jest kompatybilny z większością typów drzwi z 3 otworami, zatrzaskami i uchwytami. Niektóre drzwi mogą wymagać modyfikacji w celu usunięcia przeszkód.


## PRZEWODNIK KOMPATYBILNOŚCI

### RODZAJE METALOWYCH DRZWI DO SZAFEK


Zatrzask jednopunktowy




Standardowy podnośnik



Uchwyt



Zatrzask kłódki do szafek




Patrz kroki usuwania zawleczeni


## WYMAGANE NARZĘDZIA

\*Nie zawiera


Piła płatnica\*




Pilnik do metalu\*



Śrubokręt\*




Klucz nastawny\*




## KROKI USUWANIA ZAŚLEPKI

1




2




## KROKI USUWANIA ZATRZASKU

1




Zamknij drzwi i zaznacz obszar, w którym ma zostać przecięty zaczep kłódki.

2



Otwórz drzwi, a następnie przetnij ucho kłódki wzdłuż zaznaczonej linii cięcia.

3




Wygładź szorstkie lub ostre krawędzie.

Ta sekcja dotyczy nowych instalacji z drzwiami drewnianymi, MDF lub niemetalowymi.


## WYMAGANE KOMPONENTY

### BLACHY ZACZEPOWE




Kątowa

Użytek ogólny



Bezpieczeństwo

Zalecane do produktów z zatrzaskiem



Podwójne drzwi

Wymaga podstawowego zatrzasku na drzwiach zaczepowych (nie dołączony)

## WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

\*Nie zawiera

1 śrubokręt krzyżakowy (#1)\*




1 - śrubokręt krzyżakowy (nr 2)\*




1 - Ołówek\*



Usuwalna taśma\*




1 - Linijka\*



Zalecane  
90° kwadratowa

1 - Wiertarka elektryczna\*



1 - 3/32" wiertło do drewna\*




Zalecany bit  
Brad Point

1 - 7/32" wiertło do drewna\*



Zalecany bit  
Brad Point

1 - 3/4" wiertło do drewna\*




Zalecane wiertło  
Forstner


**Uwaga:** Zaleca się używać momentu obrotowego **5 lub niższego** podczas korzystania z wiertarki, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia.

## KROKI INSTALACJI ZACZEPU


Pokazano poniżej Kątowa płyta zaczepu




Umieść płytkę zaczepu na ramie drzwi, wyrównując ją ze środkiem otworów montażowych zamka.




Pozostaw 0,04" [1,09mm] wystawania od krawędzi drzwi i zaznacz położenie otworów szczeliny regulacyjnej.




Wywierć otwory prowadzące 0,09" [2,38mm] używając wiertła  $\frac{3}{32}$ ".



Umieść blachę zaczepową i wkręty samogwintujące w otworach szczelin regulacyjnych. Nie dokręcać śrub.





Wyreguluj blachę zaczepową do odpowiedniej pozycji 0,04" [1,09 mm] wystawania od krawędzi drzwi, a następnie dokręć wkręty samogwintujące.



Włóż i dokręć pozostały wkręt samogwintujący do środkowego otworu, aby zabezpieczyć pozycję zaczepu.



## INSTRUKCJA WIERCENIA OTWORÓW W DRZWIACH DREWNIANYCH

Instrukcja wiercenia otworów montażowych w drzwiach



Przy otwartych drzwiach umieść szablon nad ramą szafki.  
**(a)** Wyrównaj krawędź płyty zaczepu ze znacznikiem płyty zaczepu.  
**(b)** Wyśrodkuj szablon względem środka płyty uderzeniowej.  
 Szablon można zabezpieczyć usuwalną taśmą.

Zamknij drzwi nad szablonem.  
**(a)** Zaznacz krawędź drzwi na linii środkowej szablonu.  
**(b)** Zaznacz szablon na krawędzi drzwi.




Umieść szablon z przodu drzwi.  
**(a)** Wyrównaj narysowany znak na szablonie z krawędzią drzwi.  
**(b)** Wyśrodkuj szablon względem oznaczenia na drzwiach.  
 Zabezpiecz szablon za pomocą usuwalnej taśmy.

Zaznaczyć środkowe punkty otworów montażowych drzwi z przodu drzwi. Wywierć otwory zgodnie z podanymi wymiarami.

## SZABLON OTWORU MONTAŻOWEGO

⚠ Przed drukowaniem wyłącz automatyczne skalowanie lub opcję "Dopasuj do papieru" w ustawieniach drukarki i drukuj w 100% ⚠




# MONTAŻ POWIERZCHNIOWY - ŚRUBA/ZATRZASK 8MM


Dla grubości drzwi od [0mm - 26mm]

## WYMAGANE KOMPONENTY

### JEDNOSTKI PRZEDNIE




Standardowa obudowa



Korpus owalny

### JEDNOSTKI TYLNE




Śruba 8mm



Zatrząsek 8mm

### ELEMENTY MONTAŻOWE

2 - wkręty krzyżakowe z łbem soczewkowym #10-24




Rozmiar śruby	Długość	Grubość drzwi	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0,0mm	5,0mm
B	3/4" [19,05mm]	8,5mm	12,0mm
C	7/8" [22,22mm]	11,5mm	15,0mm
D	1 1/8" [28,57mm]	15,0mm	19,5mm
E	1 1/8" [28,57mm] (z przedłużką)	19,0mm	21,5mm
F	1 3/8" [34,92mm]	21,5mm	26,0mm

## WYMAGANE NARZĘDZIE

\*Nie zawiera


1 - śrubokręt krzyżakowy (#2)\*




**Uwaga:** Zaleca się stosowanie wyłącznie momentu obrotowego **5 lub niższego** w przypadku korzystania z wiertarki elektrycznej, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia.

## KROKI INSTALACJI ZAMKA

Dla zobrazowania pokazano przednią jednostkę owalną z tylną jednostką ze śrubą.



Przytrzymaj i wyrównaj tylną jednostkę za drzwiami, używając otworów montażowych. Połącz przednią i tylną jednostkę razem.



Skorzystaj z tabeli wkrętów, aby dobrać odpowiednią długość wkrętu do grubości drzwi.

Włóż śruby przez otwory montażowe.

Dokręć śruby do **momentem obrotowym: 5 lub niższym**

**UWAGA:** Zbyt mocne dokręcenie elementów montażowych może spowodować nieprawidłowe działanie zamka.




Przetestuj zamek przy otwartych drzwiach, aby upewnić się, że śruba lub zatrzask działa prawidłowo.


Po zakończeniu instalacji zapoznaj się z Przewodnikiem Produktu, aby skonfigurować i obsługiwać zamki.

## KROKI INSTALACJI ZACZEPU


Pokazano poniżej Kątowa płyta zaczepu




Umieść płytkę zaczepu na ramie drzwi, wyrównując ją ze środkiem otworów montażowych zamka.




Utrzymuj równo z krawędzią drzwi i zaznacz położenie otworów szczeliny regulacyjnej.




Wywierć otwory prowadzące 0,09" [2,38mm] używając wiertła  $\frac{3}{32}$ ".



Umieść blachę zaczepową i wkręty samogwintujące w otworach szczeliny regulacyjnej. Nie dokręcać śrub.





Wyreguluj zaczep do odpowiedniej pozycji równo z krawędzią drzwi, a następnie dokręć wkręty samogwintujące.



Włóż i dokręć pozostały wkręt samogwintujący do środkowego otworu, aby zabezpieczyć pozycję zaczepu.



## INSTRUKCJA WIERCENIA OTWORÓW W DRZWIACH DREWNIANYCH

Instrukcja wiercenia otworów montażowych w drzwiach



Przy otwartych drzwiach umieść szablon nad ramą szafki.  
**(a)** Wyrównaj krawędź płyty zaczepu ze znacznikiem płyty zaczepu.  
**(b)** Wyśrodkuj szablon względem środka płyty uderzeniowej.  
 Szablon można zabezpieczyć usuwalną taśmą.

Zamknij drzwi nad szablonem.  
**(a)** Zaznacz krawędź drzwi na linii środkowej szablonu.  
**(b)** Zaznacz szablon na krawędzi drzwi.




Umieść szablon z przodu drzwi.  
**(a)** Wyrównaj narysowany znak na szablonie z krawędzią drzwi.  
**(b)** Wyśrodkuj szablon względem oznaczenia na drzwiach.  
 Zabezpiecz szablon za pomocą usuwalnej taśmy.

Zaznaczyć środkowe punkty otworów montażowych drzwi z przodu drzwi. Wywierć otwory zgodnie z podanymi wymiarami.

## SZABLON OTWORU MONTAŻOWEGO

⚠ Przed drukowaniem wyłącz automatyczne skalowanie lub opcję "Dopasuj do papieru" w ustawieniach drukarki i drukuj w 100% ⚠




# MONTAŻ POWIERZCHNIOWY - ŚRUBA/ZATRZASK 12MM


Dla grubości drzwi od [0mm - 26mm]

## WYMAGANE KOMPONENTY

### JEDNOSTKI PRZEDNIE




Standardowa obudowa




Korpus owalny

### JEDNOSTKI TYLNE




Śruba 12mm



Zatrzask 12mm

### ELEMENTY MONTAŻOWE

2 - wkręty krzyżakowe z łbem soczewkowym #10-24




Rozmiar śruby	Długość	Grubość drzwi	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0,0mm	5,0mm
B	3/4" [19,05mm]	8,5mm	12,0mm
C	7/8" [22,22mm]	11,5mm	15,0mm
D	1 1/8" [28,57mm]	15,0mm	19,5mm
E	1 1/8" [28,57mm] (z przedłużką)	19,0mm	21,5mm
F	1 3/8" [34,92mm]	21,5mm	26,0mm

## WYMAGANE NARZĘDZIE

\*Nie zawiera


1 - śrubokręt krzyżakowy (#2)\*




**Uwaga:** Zaleca się stosowanie wyłącznie momentu obrotowego **5 lub niższego** w przypadku korzystania z wiertarki elektrycznej, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia.

## KROKI INSTALACJI ZAMKA

Dla zobrazowania pokazano przednią jednostkę owalną z tylną jednostką ze śrubą.



Przytrzymaj i wyrównaj tylną jednostkę za drzwiami, używając otworów montażowych. Połącz przednią i tylną jednostkę razem.



Skorzystaj z tabeli wkrętów, aby dobrać odpowiednią długość wkrętu do grubości drzwi.

Włóż śruby przez otwory montażowe.

Dokręć śruby do **momentem obrotowym: 5 lub niższym**

**UWAGA:** Zbyt mocne dokręcenie elementów montażowych może spowodować nieprawidłowe działanie zamka.





Przetestuj zamek przy otwartych drzwiach, aby upewnić się, że śruba lub zatrzask działa prawidłowo.

Po zakończeniu instalacji zapoznaj się z Przewodnikiem Produktu, aby skonfigurować i obsługiwać zamki.



## INSTRUKCJA WIERCENIA OTWORÓW W DRZWIACH DREWNIANYCH

Instrukcja wiercenia otworów montażowych w drzwiach



Przy otwartych drzwiach umieść szablon nad ramą szafki.  
**(a)** Wyrównaj krawędź płyty zaczepu ze znacznikiem płyty zaczepu.  
**(b)** Wyśrodkuj szablon względem środka płyty uderzeniowej.  
 Szablon można zabezpieczyć usuwalną taśmą.

Zamknij drzwi nad szablonem.  
**(a)** Zaznacz krawędź drzwi na linii środkowej szablonu.  
**(b)** Zaznacz szablon na krawędzi drzwi.




Umieść szablon z przodu drzwi.  
**(a)** Wyrównaj narysowany znak na szablonie z krawędzią drzwi.  
**(b)** Wyśrodkuj szablon względem oznaczenia na drzwiach.  
 Zabezpiecz szablon za pomocą usuwalnej taśmy.

Zaznaczyć środkowe punkty otworów montażowych drzwi z przodu drzwi. Wywierć otwory zgodnie z podanymi wymiarami.

## SZABLON OTWORU MONTAŻOWEGO

⚠ Przed drukowaniem wyłącz automatyczne skalowanie lub opcję "Dopasuj do papieru" w ustawieniach drukarki i drukuj w 100% ⚠



# MONTAŻ POWIERZCHNIOWY - PŁASKI KRZYWKA

Cleo™


Dla grubości drzwi od [0mm do 20mm]

## WYMAGANE KOMPONENTY

### JEDNOSTKI PRZEDNIE




Standardowa obudowa



Korpus owalny


### JEDNOSTKA TYLNA



Płaska krzywka

### ELEMENTY MONTAŻOWE

2 - wkręty krzyżakowe z łbem soczewkowym #10-24




Rozmiar śruby	Długość	Grubość drzwi	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0mm	9mm
B	3/4" [19,05mm]	9mm	15mm
C	1" [25,40mm]	15mm	20mm

## WYMAGANE NARZĘDZIE

\*Nie zawiera


1 - śrubokręt krzyżakowy (#2)\*




**Uwaga:** Zaleca się stosowanie wyłącznie momentu obrotowego **5 lub niższego** w przypadku korzystania z wiertarki elektrycznej, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia.

## KROKI INSTALACJI ZAMKA

Dla zobrazowania pokazano przednią jednostkę owalną.



Przytrzymaj i wyrównaj przednią jednostkę za drzwiami, używając otworów montażowych. Włóż płaską krzywkę.



Skorzystaj z tabeli wkrętów, aby dobrać odpowiednią długość wkrętu do grubości drzwi.

Włóż śruby przez otwory montażowe.

Dokręć śruby do **momentem obrotowym: 5 lub niższym**

**UWAGA:** Zbyt mocne dokręcenie elementów montażowych może spowodować nieprawidłowe działanie zamka.




Przetestuj zamek przy otwartych drzwiach, aby upewnić się, że krzywka działa prawidłowo.

Po zakończeniu instalacji zapoznaj się z Przewodnikiem Produktu, aby skonfigurować i obsługiwać zamki.

## SZABLON OTWORU MONTAŻOWEGO

⚠ Przed drukowaniem wyłącz automatyczne skalowanie lub opcję "Dopasuj do papieru" w ustawieniach drukarki i drukuj w 100% ⚠




# MONTAŻ POWIERZCHNIOWY - PRZESUNIĘTA KRZYWKĄ

Cleo™


Dla grubości drzwi od [0mm do 9mm]

## WYMAGANE KOMPONENTY

### JEDNOSTKI PRZEDNIE




Standardowa obudowa



Korpus owalny


### JEDNOSTKA TYLNA



Przesunięcie krzywki

### ELEMENTY MONTAŻOWE

2 - wkręty krzyżakowe z łbem soczewkowym #10-24




Rozmiar śruby	Długość	Grubość drzwi	
		Min	Max
A	1/2" [12,70mm]	0mm	9mm

## WYMAGANE NARZĘDZIE

\*Nie zawiera


1 - śrubokręt krzyżakowy (#2)\*




**Uwaga:** Zaleca się stosowanie wyłącznie momentu obrotowego **5 lub niższego** w przypadku korzystania z wiertarki elektrycznej, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia.

## KROKI INSTALACJI ZAMKA

Dla zobrazowania pokazano przednią jednostkę owalną.



Przytrzymaj i wyrównaj przednią jednostkę przed drzwiami, używając otworów montażowych. Włóż krzywkę przesuniętą.



Skorzystaj z tabeli wkrętów, aby dobrać odpowiednią długość wkrętu do grubości drzwi.

Włóż śruby przez otwory montażowe.

Dokręć śruby do **momentem obrotowym: 5 lub niższym**

**UWAGA:** Zbyt mocne dokręcenie elementów montażowych może spowodować nieprawidłowe działanie zamka.



Przetestuj zamek przy otwartych drzwiach, aby upewnić się, że przesunięta krzywka działa prawidłowo.

Po zakończeniu instalacji zapoznaj się z Przewodnikiem Produktu, aby skonfigurować i obsługiwać zamki.

LIMITED WARRANTY. Company warrants to the original purchaser of Product manufactured by Company to be free of defects in material and workmanship, provided: (1) Company has been notified of such defects within two years of purchase date and been given the opportunity of inspection by return of any alleged defective Product to Company, or its authorized distributor, free and clear of liens, encumbrances, transportation prepaid, accompanied by the statement of defects and proof of purchase; and (2) Product has not been subject to modification, abuse, misuse, mishandling, misapplication, neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, alteration and/or modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), disassembly, or adjustment or repair performed by anyone other than an authorized service personnel during such period; and (3) such defect has not been caused by corrosion or ordinary wear and tear. This warranty does not cover batteries, normal wear and tear of parts and/or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of product, use of improper voltage or current, and/or use contrary to operating instructions. The exclusive remedy shall not be deemed to have failed of its essential purpose so long as Company is willing and able to repair or replace non-conforming Product in the prescribed manner.

Unless the product is listed as IP55 rated or otherwise expressed by Company on the sales order acknowledgment, Product is not designed or intended for exterior use or where exposed to moisture. Any use where Product is exposed to moisture is not covered by any warranties and voids any warranties and any resulting damage caused by direct exterior exposure or moisture is at the Buyer's own risk.

The liability of Company for any breach of the foregoing warranty shall not extend to dismantling, installing or reinstalling, but shall be limited to repairing or replacing said items, as Company's option, within a reasonable time after receipt of written notice from Buyer, within the period of time stipulated herein, of any such non-conforming Product, provided that (i) such notice is given immediately upon the detection of such non-conformance and (ii) such notice is received within the time period stipulated herein. BUYER AND COMPANY EXPRESSLY AGREE THAT THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COMPANY SHALL BE FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT (AT COMPANY'S OPTION) OF NON-CONFORMING PRODUCT AS PROVIDED HEREIN.

COMPANY SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND COMPANY ALSO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL COMPANY BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BREACH OF ANY OBLIGATION IMPOSED ON COMPANY HEREUNDER OR IN CONNECTION HERewith) OR THE USE, STORAGE, DISPOSAL OR HANDLING OF PRODUCT. Consequential damages for purposes hereof shall include, without limitation, loss of use, income or profit, shutdown, slowdown or stoppage of any production line or facility, or losses sustained as the result of injury (including death) to any person, or loss of or damage to property (including without limitation property handled or processed by the use of Product). Buyer shall indemnify Company against all liability, cost or expense which may be sustained by Company on account of any such loss, damage or injury.

Company will not evaluate warranted Product without Buyer obtaining a Return Merchandise Authorization (RMA) number from Company. Such returns must be prominently marked with the RMA number and shipped prepaid.

Company makes no other warranty, and the warranty is limited to the duration of the expressed warranty period as set forth above

NOTE: Should Product be considered a consumer product as may be covered by the Magnusson Moss Federal Warranty Act, please be advised that: (1) some states do not allow limitations on incidental consequential damages or how long an implied warranty lasts so that the above limitations may not fully apply; (2) this warranty gives specific legal rights, and a buyer may also have other rights which may vary from state to state.

LIMITATION OF LIABILITY. Company's maximum liability for any damages resulting from or caused by Product, whether in contract, tort, or otherwise, is limited to the purchase price of Product. In no event shall Company be liable for any consequential damages of any nature arising from the sale or use of Product, whether in contract, tort or otherwise, by either use or purchase of Product, the user or purchaser agrees to this limit on Company's liability. Company is not responsible for any modification, addition or alteration to Product by others.

Company reserves the right to make changes in designs and specifications or to make additions or improvements on its products without notice and without incurring any obligation to incorporate them on products previously manufactured.

# Digilock®

## INFORMACJE KONTAKTOWE

---

### DIGILOCK AMERYKA

**Sprzedaż**

Email: [sales@digilock.com](mailto:sales@digilock.com)

Telefon: +1 800 989 0201

**Wsparcie**

Email: [support@digilock.com](mailto:support@digilock.com)

Telefon: +1 866 712 7071

### DIGILOCK EUROPE BV

**Sprzedaż**

Email: [sales@digilock.eu](mailto:sales@digilock.eu)

Telefon: +31 20 303 3060

**Wsparcie**

Email: [support@digilock.eu](mailto:support@digilock.eu)

Telefon: +1 866 696 0979

### DIGILOCK ASIA

**Sprzedaż**

Email: [sales@digilock.asia](mailto:sales@digilock.asia)

Telefon: +852 2776 0800

**Wsparcie**

Email: [support@digilock.asia](mailto:support@digilock.asia)

Telefon: +1 866 699 9180